



FABRIC WARDROBE

(GB) (CY)

FABRIC WARDROBE

Assembly and safety advice

(HU)

TEXTIL RUHÁSSZEKRÉNY

Használati- és biztonsági utasítások

(SI)

TEXTILNA OMARA ZA OBLAČILA

Navodila za montažo in varnost

(CZ)

TEXTILNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

(SK)

TEXTILNÝ ŠATNÍK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

(HR)

ORMAR ZA ODJEĆU

Napomene za montažu i sigurnosne napomene

(RS)

TEKSTILNI ORMAR ZA ODEĆU

Saveti o sastavljanju i bezbednosti

(MK)

ТЕКСТИЛЕН ГАРДЕРОБЕР

Упатства за инсталација и безбедност

(AL)

DOLLAP RROBASH PREJ PËLHURE

Udhëzime për montimin dhe sigurinë

(RO)

ȘIFONIER DIN MATERIAL TEXTIL

Instrucțiuni de montare și de siguranță

(BG)

ТЕКСТИЛЕН ГАРДЕРОБ

Инструкции за монтаж и безопасност

(GR) (CY)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφαλείας

IAN 516572_2510

(HU) (SK) (RS)
(MK) (RO) (GR) (CY)

GB/CY	Assembly and safety advice	Page	9
HU	Használati- és biztonsági utasítások	Oldal	11
SI	Navodila za montažo in varnost	Stran	13
CZ	Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny	Strana	16
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Strana	18
HR	Napomene za montažu i sigurnosne napomene	Stranica	20
RS	Saveti o sastavljanju i bezbednosti	Strana	22
MK	Упатства за инсталација и безбедност	Страница	25
AL	Udhëzime për montimin dhe sigurinë	Faqe	27
RO	Instrucțiuni de montare și de siguranță	Pagina	29
BG	Инструкции за монтаж и безопасност	Страница	31
GR/CY	Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφάλειας	Σελίδα	34

GB CY

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!**

HU

**FONTOS, KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOK CÉ LJÁBÓL
ŐRIZZE MEG: OLVASSA EL FIGYELMESEN!**

SI

**POMEMBNO, SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO:
NATANČNO PREBERITE!**

CZ

**DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!**

SK

**DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!**

HR

**VAŽNO, SAČUVAJTE RADI BUDUĆE UPORABE:
PROČITAJTE PAŽLJIVO!**

RS

**VAŽNO, POHRANITI ZA KASNIJE PONOVRNO
KORIŠTENJE: PAŽLJIVO ČITAJTE!**

МК

**ВАЖНО, ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ИДНА
РЕФЕРЕНЦА: ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО!**

AL

**E RËNDËSISHME, RUAJENI PËR REFERENCË NË TË
ARDHMEN: LEXONI ME KUJDES!**

RO

**IMPORTANT, A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTAREA
ULTERIOARĂ: A SE CITI CU ATENȚIE!**

BG



**ВАЖНО, ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ
СПРАВКИ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

GR

CY




**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

You need / Amikre szüksége lesz / Potrebujete /
 Potrebujete / Potrebujete / Treba vam / Potrebno vam je /
 Ви треба / Ju nevojitet / Aveți nevoie de / Нуждаете се от /
 Θα χρειαστείτε:



A

Included in delivery / A csomagolás tartalma / Obseg dobave / Rozsah dodávky / Rozsah dodávky / Sadržaj isporuke / Opseg isporuke /
 Включено во испораката / Përfshirë në dërgesë / Volumul de livrare / Объем на доставката / Περιεχόμενο αποσκευασίας:



M



24x

N



2x

O



6x

P





2x

Q




2x


B




C







D




E






J



K



FABRIC WARDROBE

Intended use

The product is not designed for commercial use. The product is designed for indoor use.

Scope of delivery (Figure A)

- 1 x wardrobe, unassembled (A - L)
- 1 x set of assembly material (M-Q)
- 1 x assembly instructions

Technical data

Dimensions:	100 x 174 x 46 cm (W x H x D)
Material:	100 % polypropylene
Maximum load-bearing capacity of the hanging rail:	4 kg
Maximum load-bearing capacity of the shelves:	3 kg each
Date of manufacture (month/year):	04/2026



Safety information



WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unattended with the packaging material and the product. There is a risk of suffocation from the packaging material. Children often underestimate the dangers. Keep children away from the product. The product is not a toy.

Risk of injury!

- Ensure correct stability before using the product.
- Place the product on a level surface.
- The product may only be used under adult supervision and may not be used as a toy.
- Check the product for damage or wear before each use.
- Please ensure that the product is assembled correctly and in accordance with these instructions for use. Incorrect assembly can lead to injury and may impede safety and function.

- Please ensure that the wall is suitable for wall mounting of the product. Unsuitable underlying wall surfaces can lead to injury.

Assembly

Important: The assembly of the product should be undertaken by at least two persons.

- You will need the following tools for the assembly of the product, not included in the scope of delivery: Phillips head screwdriver, a hammer and a suitable drill.

Note: You can attach the hanging rail to the left or right side. Decide on a side prior to assembly and assemble the product accordingly.

1. Assemble the product on a level surface, as shown in figures B - H.
2. The product must be fixed to the wall for safety (figure I).

Note: Do not place objects on the top surface of the product.

Storage and cleaning

- When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.



Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 516572_2510) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4241

E-Mail: owim@lidl.com.cy

TEXTIL RUHÁSSZEKRÉNY

Rendeltetésszerű használat

A termék üzleti használatra nem alkalmas. A terméket beltéri használatra tervezték.

A csomagolás tartalma (A ábra)

1x Ruhásszekrény, szétszerelve (A-L)

1x Szerelőanyag-készlet (M-Q)

1x Összeszerelési útmutató

Műszaki adatok

Méreték:: 100 x 174 x 46 cm
(Szé x Ma x Mé)

Anyag: 100 % polipropilén

Maximális teherbírás -

ruhasín: 4 kg

Maximális teherbírás -

tárolórekesz: egyenként 3 kg

Gyártás dátuma

(hónap/év): 04/2026



Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! ÉLET- ÉS

BALESETVESZÉLY GYERMEKEK,

KISGYERMEKEK SZÁMÁRA! Soha ne

hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal és a termékkel. A csomagolóanyagok fulladásveszélyt okozhatnak. A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyermekeket a terméktől mindig távol. A termék nem játékszer.

⚠ Sérülésveszély!

- A termék használata előtt ügyeljen a megfelelő stabilitásra.
- Állítsa a terméket egy sima felületre.
- A terméket csak felnőtt felügyelet mellett szabad használni, és nem játékszer.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy nem láthatók sérülés vagy kopás jelei a terméken.

- Gondoskodjon arról, hogy a terméket szakszerűen és a jelen használati utasításnak megfelelően szereljék össze. A helytelen összeszerelés sérülésekhez vezethet, és ronthatja a biztonságot és a működést.
- Ellenőrizze, hogy a fal alkalmas-e a termék falra szerelésére. A nem megfelelő falfelületek sérülésekhez vezethetnek.

Összeszerelés

Fontos: A terméket legalább két személynek kell összeszerelnie.

- A termék összeszereléséhez szükség van a következő szerszámokra, amelyek nem részei a szállítási terjedelemnek: Csillagfejű csavarhúzó, kalapács és megfelelő fűrőgép.

Megjegyzés: A ruhasínt a bal és a jobb oldalon egyaránt elhelyezheti. Az összeszerelés előtt válassza ki a kívánt oldalt, és a terméket ennek megfelelően szerelje össze.

1. Szerelje össze a terméket sík felületen, a B-H ábráknak megfelelően.
2. Biztonsági okokból a terméket falra kell szerelni (I ábra).

Megjegyzés: Ne tegyen semmilyen tárgyat a termék tetejére.

Tárolás, tisztítás

- Ha nem használja, a terméket tárolja mindig szárazon és tisztán, szobahőmérsékleten. Csak vízzel tisztítsa, majd törölje szárazra egy tisztítókendővel.

FONTOS! Soha ne tisztítsa erős tisztítószerekkel.



Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosítási helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törekény alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 516572_2510) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címl oldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, először is vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezés idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

Szervíz

 **Szervíz Magyarország**

Tel.: 0680021225

E-mail: owim@lidl.hu

TEKSTILNA OMARA ZA OBLAČILA

Predvidena uporaba

Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo. Izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.

Obseg dobave (sl. A)

1x Omara za oblačila, razstavljena (A-L)

1x Komplet montažnega materiala (M-Q)

1x Navodila za sestavljanje

Tehnični podatki

Mere:	100 x 174 x 46 cm (Š x V x G)
Material:	100 % polipropilen
Največja dovoljena obremenitev Obešalnik za oblačila:	4 kg
Največja dovoljena obremenitev Polica:	3 kg/polico
Datum proizvodnje (mesec/leto):	04/2026



Varnostni napotki



⚠ OPOZORILO! SMRTNA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČ ZA DOJENČKE IN OTROKE! Nikoli ne

puščajte otrok brez nadzora z embalažo in izdelkom.

Obstaja nevarnost zadušitve z embalažnim materialom.

Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otrokom preprečite dostop do izdelka. Izdelek ni igrača.

⚠ Nevarnost telesnih poškodb!

- Pred uporabo izdelka se prepričajte o ustrezni stabilnosti.
- Izdelek postavite na ravno površino.
- Izdelek se lahko uporablja samo pod nadzorom odraslih, in ne kot igrača.
- Pred vsako uporabo preverite, ali izdelek ni poškodovan ali obrabljen.
- Prepričajte se, ali je izdelek pravilno sestavljen in v skladu s temi navodili za uporabo. Nepravilna montaža lahko povzroči poškodbe ter poslabša varnost in funkcionalnost.

- Preverite, ali je stena primerna za montažo izdelka na steno. Zaradi neustrezne stenske podlage lahko pride do telesnih poškodb.

Montaža

Pomembno: Montažo izdelka morata izvajati najmanj dve osebi.

- Za montažo izdelka potrebujete naslednje orodje, ki ni vključeno v obseg dobave: Križni izvijač, kladivo in primeren vrtalnik.

Opomba: Obešalnik za oblačila lahko namestite na levo ali desno stran. Pred montažo se odločite za eno stran in v skladu s tem montirajte izdelek.

1. Izdelek montirajte na ravni površini tako, kot je prikazano na slikah B-H.
2. Iz varnostnih razlogov mora biti izdelek pritrjen na steno (sl. I).

Opomba: Na zgornji del izdelka ne postavljajte nikakršnih predmetov.

Skladiščenje, čiščenje

- Kadar izdelka ne uporabljate, ga vedno shranjujte v suhem in čistem stanju pri sobni temperaturi. Čistite samo z vodo in nato s krpo obrišite do suhega.

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.



Odstranjevanje

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimате pri svoji občinski ali mestni upravi.

Garancija

Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 516572_2510) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

Servis



Servis Slovenija

Tel.: 080 080917

E-Mail: owim@lidl.si

Pooblašчени serviser:

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

NEMČIJA

☎ 080 080917

✉ owim@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko

potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravljajo nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

TEXTILNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ

Použití ke stanovenému účelu

Zboží není určeno pro použití k podnikatelským účelům. Zboží je určeno pro použití ve vnitřních prostorech.

Rozsah dodávky (Obr. A)

1x Šatní skříň, rozložená (A-L)

1x Sada montážního materiálu (M-Q)

1x Návod na složení

Technické údaje

Rozměry: 100 x 174 x 46 cm (Š x V x H)

Materiál: 100 % polypropylen

Maximální zatížení

tyč na oblečení: 4 kg

Maximální zatížení

odkládací police: 3 kg každá

Datum výroby

(měsíc/rok): 04/2026



Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A NEHOUD PRO BATOLATA A DĚTI!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s balicím

materiálem a výrobkem. Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Chraňte výrobek před dětmi. Tento výrobek není hračka.

! Nebezpečí poranění!

- Před použitím zboží dbejte na správnou stabilitu.
- Postavte zboží na rovný podklad.
- Zboží smí být používáno pouze pod dohledem dospělých a nikoli jako hračka.
- Před každým použitím zboží zkontrolujte na poškození nebo opotřebení.
- Zkontrolujte, zda je zboží správně a v souladu s tímto návodem k obsluze smontováno. Nesprávné provedení montáže může vést ke zranění a může negativně ovlivnit bezpečnost a funkci.
- Zkontrolujte, zda je stěna vhodná pro montáž zboží na stěnu. Nevhodné podklady stěn mohou vést ke zranění.

Montáž

Důležité: Montáž zboží by měla být provedena nejméně dvěma lidmi.

- K montáži zboží budete potřebovat následující nástroje, které nejsou součástí dodávky: Křížový šroubovák, kladivo a vhodná vrtačka.

Upozornění: Máte možnost připevnit tyč oblečení na levé nebo pravé straně. Před montáží se rozhodněte pro jednu stranu a podle toho sestavte zboží.

1. Smontujte zboží, jak je uvedeno na obrázcích B-H.
2. Z bezpečnostních důvodů musí být zboží namontováno na stěnu (obr. I).

Upozornění: Na horní stranu zboží nepokládejte žádné předměty.

Skladování, čištění

- ☐ Pokud se zboží nepoužívá, skladujte je vždy v suchu a čistotě při pokojové teplotě. Čistěte pouze vodou a poté otřete dosucha čisticí utěrkou.

DŮLEŽITÉ! Nikdy nečistěte ostrými čisticími prostředky.



Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 516572__2510) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800 143 873

E-Mail: owim@lidl.cz

TEXTILNÝ ŠATNÍK

Použitie v súlade s určením

Výrobok nie je určený na komerčné použitie. Výrobok je určený na používanie v interiéri.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1x Skriňa na oblečenie, rozložená (A-L)
- 1x Súprava montážneho materiálu (M-Q)
- 1x Návod na zmontovanie

Technické údaje

Rozmery:	100 x 174 x 46 cm (Š x V x H)
Materiál:	100 % polypropylén
Maximálne zaťaženie	
tyč na oblečenie:	4 kg
Maximálne zaťaženie	
odkladací priečnik:	každý 3 kg
Dátum výroby	
(mesiac/rok):	04/2026



Bezpečnostné upozornenia



! VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE

BATOĽATÁ A DETI! Deti nikdy nenechávajú s obalovým materiálom ani s produktom bez dozoru. Existuje nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Deti držte vždy mimo dosahu produktu. Produkt nie je určený na hranie.

! Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred použitím výrobku skontrolujte správnu stabilitu.
- Výrobok postavte na rovný podklad.
- Výrobok sa smie používať len pod dohľadom dospeléj osoby a nie ako hračka.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný.
- Zaisťte, aby bol výrobok namontovaný správne podľa tohto návodu na používanie. Nesprávne vykonaná montáž môže viesť k poraneniám a môže znížiť bezpečnosť a funkčnosť.

- Skontrolujte, či je stena vhodná na montáž výrobku na stenu. Nevhodné podlažie stien môže viesť k poraneniám.

Montáž

Dôležité: Výrobok by mali montovať minimálne dve osoby.

- Na montáž výrobku potrebujete nasledovné náradie, ktoré nie je súčasťou balenia: Križový skrutkovač, kladivo a vhodnú vrtáčku.

Upozornenie: Tyč na oblečenie môžete pripevniť buď na ľavú, alebo na pravú stranu. Pred montážou si vyberte jednu stranu a výrobok poskladajte podľa toho.

1. Výrobok poskladajte na rovnom podklade podľa obrázkov B-H.
2. Z bezpečnostných dôvodov sa musí výrobok namontovať na stenu (obr. I).

Upozornenie: Na hornú stranu výrobku nepokladajte žiadne predmety.

Skladovanie, čistenie

- Keď výrobok nepoužívate, skladujte ho vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite len vodou a následne utrite dosucha utierkou.

DÔLEŽITÉ! Nikdy nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami.



Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akkoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 516572_2510) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis

 **Servis Slovensko**

Tel.: 0850 232001

E-pošta: owim@lidl.sk

ORMAR ZA ODJEĆU

Uvjeti korištenja

Predmet nije namijenjen za komercijalnu upotrebu. Proizvod je namijenjen uporabi u zatvorenom.

Sadržaj isporuke (slika A)

1x Garderobni ormar, rastavljen (A-L)

1x Komplet materijala za montažu (M-Q)

1x Upute za montažu

Tehnički podaci

Dimenzije:	100 x 174 x 46 cm (Š x V x D)
Materijal:	100 % polipropilen
Maksimalno opterećenje Šipke za odjeću:	4 kg
Maksimalno opterećenje Pretinci za pohranu:	svaki 3 kg
Datum proizvodnje (mjesec/godina):	04/2026



Sigurnosne napomene



**⚠ UPOZORENJE! OPASNOST
PO ŽIVOT I OPASNOST OD
NEZGODA ZA MALU DJECU I DJECU!**

Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora u blizini otmotnog materijala i proizvoda. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Držite djecu uvijek podalje od proizvoda. Ovaj proizvod nije igračka.

⚠ Opasnost od ozljeda!

- Prije uporabe provjerite je li proizvod stabilan.
- Proizvod postavite na ravnu površinu.
- Proizvod se smije koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe, a ne kao igračka.
- Prije svake uporabe, provjerite oštećenja ili istrošenost dijelova predmet.
- Provjerite je li predmet pravilno montiran i u skladu s ovim uputama za uporabu. Nepravilna montaža može dovesti do ozljeda i narušiti sigurnost i funkcioniranje.

- Provjerite je li zid prikladan za postavljanje predmeta na zid. Neodgovarajuće zidne površine mogu dovesti do ozljeda.

Montaža

Važno: Montažu proizvoda trebaju izvesti najmanje dvije osobe.

- Za sastavljanje proizvoda trebat će vam sljedeći alati koji nisu uključeni u opseg isporuke: križni odvijač, čekić i odgovarajuća bušilica.

Napomena: Šipku za odjeću možete pričvrstiti s lijeve ili desne strane. Odlučite se za stranu prije montaže i postavite predmet u skladu s tim.

1. Sastavite predmet na ravnoj površini kao što je prikazano na slikama B-H.
2. Iz sigurnosnih razloga, predmet se mora montirati na zid (sl. I).

Napomena: Nemojte stavljati nikakve stvari na vrh predmeta.

Skladištenje, čišćenje

- Kada se ne koristi, predmet mora uvijek biti suh i čist te na sobnoj temperaturi. Očistite samo vodom, a zatim obrišite suhom krpom.

VAŽNO! Nikada nemojte čistiti jakim deterdžentima.



Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

Jamstvo

Ovaj proizvod je pažljivo proizveden prema strogim smjernicama kvalitete i temeljito je ispitano prije isporuke. U slučaju pogreške u materijalu ili izradi, imate zakonska prava protiv prodavatelja proizvoda. Vaša zakonska prava ni na koji način nisu ograničena našom garancijom navedenom u nastavku.

Garancija za ovaj proizvod je 3 godine od datuma kupnje. Garantni rok počinje s datumom kupovine. Čuvajte originalni račun na sigurnom mjestu jer je ovaj dokument potreban kao dokaz kupnje.

Sva oštećenja ili nedostaci koji su već prisutni u trenutku kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja proizvoda.

Ako se u roku od 3 godine od datuma kupnje pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, mi ćemo ga, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti. Garantni rok se ne produljuje odobrenim zahtjevom za garanciju. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove.

Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio oštećen ili nepropisno korišten ili održavan.

Garancija pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Ova se garancija ne odnosi na dijelove proizvoda koji su podložni uobičajenom habanju, te se stoga smatraju potrošnim dijelovima (npr. baterije, punjive baterije, crijeva, spremnici s tintom), niti na oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom

Kako biste osigurali brzu obradu svojeg zahtjeva, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

Za sve upite pripremite račun i broj artikla (IAN 516572_2510) kao dokaz o kupnji.

Broj artikla možete naći na tipskoj pločici, na gravuri, na naslovnoj stranici vaših uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani.

Ukoliko nastanu greške u funkcioniranju ili drugi kvarovi, kontaktirajte najprije u nastavku navedeno odjeljenje servisa putem telefona ili e-maila.

Otkriven kao neispravan proizvod, možete ga onda poslati na spomenutu adresu servisa bez poštarine za vas, s dokazom o kupnji (račun) i opisom kakav je kvar i kada je nastao.

Servis



Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: owim@lidl.hr

TEKSTILNI ORMAR ZA ODEĆU

Predviđena namena

Ovaj artikal nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Ovaj artikal je predviđen za korišćenje u zatvorenom.

Obim isporuke (sl. A)

- 1x Ormar za odeću, rastavljen (A - L)
- 1x Set montažnog materijala (M-Q)
- 1x Uputstvo za sastavljanje

Tehnički podaci

Dimenzije:	100 x 174 x 46 cm (Š x V x D)
Materijal:	100 % polipropilen
Maksimalno opterećenje šipke za odeću:	4 kg
Maksimalno opterećenje odeljka za odlaganje:	svaki po 3 kg
Datum proizvodnje (Mesec/Godina):	04/2026



Bezbednosne napomene



⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD POVREDA ZA ODOJČAD I DECU! Nikada nemojte

ostaviti decu bez nadzora sa materijalom za ambalažu i proizvodom. Postoji opasnost od gušenja od ambalažnog materijala. Deca obično nisu svesna te opasnosti. Decu uvek držite podalje od ovog proizvoda. Ovaj proizvod nije igračka.

⚠️ Opasnost od povreda!

- Vodite računa da artikal bude stabilan pre korišćenja.
- Stavite artikal na ravnu površinu.
- Artikal može da se koristi samo pod nadzorom odrasle osobe i nije igračka.
- Pre svakog korišćenja proverite da li je artikal oštećen ili istrošen.
- Vodite računa da ovaj artikal bude pravilno postavljen i to u skladu sa ovim uputstvima za korišćenje. Neodgovarajuće izvedena montaža može voditi do povreda kao i uticati na bezbednost i funkcije.

- Proverite da li je zid pogodan za zidnu montažu artikla. Neodgovarajuće zidne površine mogu dovesti do povreda.

Montaža

Važno: Sastavljanje artikla treba da sprovedu najmanje dve osobe.

- Da biste montirali artikal biće vam potreban sledeći alat koji nije uključen u isporuku: Krstasti odvijač, čekić i odgovarajuća bušilica.

Napomena: Imate tu mogućnost da pričvrstite šipku za odeću na levu ili desnu stranu. Pre montaže, odlučite koju ćete stranu izabrati i sastavite artikal u skladu s tim.

1. Montirajte artikal na ravnoj površini, kao što je prikazano na slikama B-H.
2. Iz bezbednosnih razloga, artikal mora biti montiran na zid (sl. I).

Napomena: Nemojte stavljati nikakve predmete na gornju stranu artikla.

Skladištenje, čišćenje

- Kada nije u upotrebi, uvek čuvajte artikal u suvom i čistom stanju na sobnoj temperaturi. Očistite ga vodom, a zatim ga obrišite krpom za čišćenje.

VAŽNO! Nikada nemojte čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje.



Odlaganje

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Garancija

Postupak garancije

Da biste osigurali brzo obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeća uputstva:

Molimo vas da priložite račun i broj artikla (IAN 516572_2510) kao dokaz o kupovini.

Broj artikla ćete naći na tipskoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (dole levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.

Ukoliko dođe do funkcionalnih ili drugih nedostataka, molimo vas da kontaktirate službu za pomoć telefonom ili e-mailom.

Neispravan proizvod možete vratiti besplatno na adresu servisa koju ste dobili. Uverite se da ste priložili dokaz o kupovini (dok ga ne dobijete) i informacije o tome šta je kvar i kada se to dogodilo.

Servis

Servis Srbija

Tel.: 0800 300 180

E-Mail: owim@lidl.rs

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
- pošaljete e-mail na: owim@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

OVIM putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Dovalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).

3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Tekstilni ormar za odeću
Model:	HG11429A / HG11429B
IAN / Serijski broj:	516572_2510
Proizvođač:	OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm Nemačka
Davalac garancije- uvoznik:	Lidl Srbija KD Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800 300 180 E-mail: owim@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800 300 180 E-mail: owim@lidl.rs

ТЕКСТИЛЕН ГАРДЕРОБЕР

Наменска употреба

Производот не е наменет за комерцијална употреба. Овој производ е наменет за внатрешна употреба.

Опсег на испорака (сл. А)

1x Текстилен гардеробер, расклопен (А-Л)

1x Комплет материјал за монтажа (М-Q)

1x Упатства за склопување

Технички податоци

Големина:	100 x 174 x 46 cm (Ш x В x Д)
Материјал:	100 % полипропилен
Максимално оптоварување	
Шипка за закачување на алишта:	4 kg
Максимално оптоварување	
Полица за складирање:	по 3 kg секоја
Датум на производство (месец/година):	04/2026



Безбедносни упатства



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД СМРТ И НЕСРЕЌА ЗА БЕБИЊА И ДЕЦА! Никогаш не оставајте деца без

надзор со материјалот за пакување и производот. Постои опасност од задушување од материјалот за пакување. Децата често ги потценуваат опасностите. Секогаш чувајте ги децата далеку од производот. Овој производ не е играчка.

⚠ Опасност од повреди!

- Обезбедете соодветна стабилност пред да го користите производот.
- Поставете го производот на рамна површина.
- Производот може да се користи само под надзор на возрасни, а не како играчка.
- Проверете го артиклот за оштетување или знаци на абеење пред секоја употреба.

- Проверете дали производот е правилно составен според овие упатства. Неправилната монтажа може да доведе до повреди и да ја наруши безбедноста и функционалноста.
- Проверете дали сидот е погоден за монтирање на производот. Несоодветните сидни површини може да доведат до повреди.

Монтажа

Важно: Производот треба да го состават најмалку две лица.

- За склопување ќе ви бидат потребни следните алатки кои не се вклучени во опсегот на испорака: Крстач шрафцигер, чекан и соодветна дупчалка.

Забелешка: Можете да ја монтирате шипката за закачување на алишта на левата или десната страна.

Одлучете се за страна пред монтажата и соодветно составете го производот.

1. Монтирајте го производот на рамна површина како што е прикажано на сликите В-Н.
2. Од безбедносни причини, производот мора да се монтира на сидот (сл. I).

Забелешка: Не оставајте предмети на горната страна од производот.

Складирање, чистење

- Секогаш чувајте го производот сув и чист со собна температура ако не се користи. Чистете само со вода, а потоа избришете со крпа за чистење.

ВАЖНО! Никогаш не користете агресивни средства за чистење.



Одлагање

Амбалажата е направена од еколошки материјали кои можете да ги одложите преку локалните центри за рециклирање.

Варијантите за одлагање на истрошениот производ можете да ги дознаете во Вашата општина или градска администрација.

Гаранција

Производот е изработен според строги насоки за квалитет и е внимателно проверен пред испорака. Во случај на материјални или производствени недостатоци, имате законски права кон продавачот на производот. Вашите законски права не се ограничени на никаков начин со нашата гаранција наведена подолу.

Гаранцијата за овој производ изнесува 3 години од датумот на купување. Гарантниот рок започнува од датумот на купување. Чувајте ја оригиналната сметка за купување на безбедно место, бидејќи овој документ е потребен како доказ за купувањето.

Сите оштетувања или недостатоци кои постоеле уште при купувањето мора веднаш да се пријават по вадењето на производот од амбалажата.

Доколку производот во рок од 3 години од датумот на купување покаже материјален или производствен недостаток, ние – по наш избор – ќе го поправиме или замениме бесплатно за Вас. Гарантниот рок не се продолжува со прифатено гарантно барање. Ова важи и за заменетите и поправените делови.

Оваа гаранција престанува да важи ако производот е оштетен или неправилно користен или одржуван.

Гаранцијата ги покрива материјалните и производствените недостатоци. Оваа гаранција не се однесува на делови од производот кои се предмет на нормално трошење и затоа се сметаат за потрошни делови (на пр. батерии, акумулатори, црева, кертриџи), ниту на оштетувања на крехки делови, како што се прекинувачи или делови од стакло.

Постапка во случај на гаранција

За да се обезбеди брза обработка на Вашето барање, следете ги следниве упатства:

Чувајте го оригиналната сметка за купување и бројот на артиклот (IAN 516572_2510) како доказ за купување. Бројот на артиклот можете да го најдете на типската плочка, гравура на производот, на насловната страница на упатството за употреба, (види лево долу) или како налепница на задната или долната страна од производот.

Доколку се појават функционални дефекти или други недостатоци, прво контактирајте ја сервисната служба наведена подолу телефонски или по е-пошта.

Штом производот ќе биде евидентиран како неисправен, можете да го вратите бесплатно на адресата за сервис која ќе Ви биде соопштена. Осигурајте се дека го приложувате оригиналниот доказ за купување (фискална сметка) и краток писмен опис во кој се наведуват деталите за дефектот и времето на неговото појавување.

Сервис



Северна Македонија

Тел.: 0800 90698

Е-пошта: owim@lid.mk

DOLLAP RROBASH PREJ PËLHURE

Përdorimi i synuar

Artikulli nuk është bërë për përdorim komercial. Artikulli është projektuar për përdorim të brendshëm.

Përbajtja e paketimit (fig. A)

1x Dollap rrobash, i çmontuar (A-L)

1x Set materialesh montimi (M-Q)

1x Manual montimi

Të dhëna teknike

Përmasa: 100 x 174 x 46 cm
(Gje x La x The)

Materiale: 100 % polipropilen

Ngarkesa maksimale
e shufrës së rrobave: 4 kg

Ngarkesa maksimale
e raftit: 3 kg secili

Data e prodhimit
(muaji/viti): 04/2026



Udhëzime sigurie



PARALAJMËRIM! RREZIK LËNDIMESH DHE AKSIDENTESH TË RËNDA NDAJ FOSHNJAVE DHE

FËMIJËVE! Mos i lini asnjëherë fëmijët të pambikëqyrur me materialin e paketimit ose produktin. Ekziston rreziku i mbytyjes për shkak të materialit të paketimit. Fëmijët i nënvlerësojnë shpesh rreziqet. Mbajini gjithmonë fëmijët larg produktit. Produkti nuk është lodër fëmijësh.

! Rrezik lëndimi!

- Sigurohuni që artikulli të ketë qëndrueshmërinë e duhur përpara se ta përdorni.
- Vendoseni artikullin në një bazament të sheshtë.
- Artikulli duhet të përdoret vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve dhe jo si lodër.
- Kontrolloni artikullin për dëmtime ose konsumim para çdo përdorimi.

- Sigurohuni që artikulli të montohet si duhet dhe në përputhje me udhëzimet e përdorimit. Montimi jo i saktë mund të shkaktojë lëndime dhe të komprometojë sigurinë dhe funksionimin.
- Kontrolloni nëse muri është i përshtatshëm për montimin e artikullit në mur. Sipërfaqet e papërshtatshme të murit mund të çojnë në lëndime.

Montimi

E RËNDËSISHME: Montimi i artikullit duhet të bëhet të paktën nga dy persona.

- Për montimin e artikullit ju nevojiten veglat e mëposhtme, që nuk përfshihen në paketim: Kaçavidë kryq, një çekiq dhe një trapan i përshtatshëm.

Shënim: Keni mundësinë që ta vendosni shufrën e rrobave në anën e majtë ose të djathtë. Vendosni në cilën anë doni ta vendosni përpara montimit dhe montojeni artikullin përkatësisht.

1. Montojeni artikullin siç tregohet në figurat B-H, mbi një bazament të niveluar.
2. Për arsye sigurie, artikulli duhet të montohet në mur (fig. I).

Shënim: Mos vendosni objekte mbi pjesën e sipërme të artikullit.

Ruajtja, pastrimi

- ☐ Kur nuk po e përdorni, ruajeni gjithmonë artikullin të thatë dhe të pastër, në temperaturë ambiente. Pastrojeni vetëm me ujë dhe më pas thajeni me një leckë pastrimi.

E RËNDËSISHME! Mos e pastroni kurrë me agjentë të ashpër pastrimi.



Asgjësimi

Ambalazhi është i përbërë nga materiale miqësore me mjedisin, të cilat mund t'i asgjësoni në pikat lokale të riciklimit.

Mundësitë për asgjësimin e produktit të përdorur i merrni në komunën ose bashkinë tuaj.

Garancia

Produkti është prodhuar sipas udhëzimeve të rrepta të cilësisë dhe është kontrolluar me kujdes para dorëzimit. Në rast të defekteve të materialit ose të prodhimit, keni të drejta ligjore ndaj shitësit të produktit. Të drejtat tuaja ligjore nuk kufizohen në asnjë mënyrë nga garancia jonë e përshkruar më poshtë.

Garancia për këtë produkt është 3 vjet nga data e blerjes. Afati i garancisë fillon nga data e blerjes. Ruani faturën origjinale të blerjes në një vend të sigurt, pasi ky dokument është i nevojshëm si dëshmi e blerjes.

Të gjitha dëmtimet ose defektet që janë të pranishme në momentin e blerjes duhet të raportohen menjëherë pas hapjes së produktit.

Nëse produkti brenda 3 viteve nga data e blerjes paraqet një defekt material ose të prodhimit, ne do ta riparojmë ose zëvendësojmë atë falas për ju, sipas zgjedhjes sonë. Afati i garancisë nuk zgjatet në rast të pranimit të një kërkesë të garancisë. Kjo vlen edhe për pjesët e zëvendësuara ose të riparuar.

Kjo garanci humbet nëse produkti është dëmtuar ose përdorur apo mirëmbajtur në mënyrë të papërshtatshme.

Garancia mbulon defektet materiale dhe të prodhimit. Kjo garanci nuk vlen për pjesë të produktit që konsumohen në përdorim të zakonshëm dhe konsiderohen si pjesë të konsumuara (p.sh. bateri, akumulator, tuba, kartusha boje), si dhe për dëmtime të pjesëve delikate, p.sh. çelësa ose pjesë prej xhami.

Procedura në rast garancie

Për të siguruar një trajtim të shpejtë të kërkesës suaj, ju lutemi t'i kushtoni vëmendje udhëzimeve në vijim:

Mbani faturën origjinale të blerjes dhe numrin e artikullit (IAN 516572_2510) si dëshmi të blerjes.

Numrin e artikullit e gjeni në etiketën e të dhënave, një gdhendje në produkt, faqen e parë të manualit të përdorimit në gjuhën gjermane (poshtë majtas) ose si një ngjitëse në anën e pasme ose të poshtme të produktit.

Në rast të defekteve të funksionimit apo mangësive të tjera, ju lutemi kontaktoni fillimisht shërbimin e mëposhtëm përmes telefonit ose e-mail-it.

Sapo produkti të jetë regjistruar si me defekt, mund ta dërgoni atë pa pagesë në adresën e shërbimit që do t'ju komunikohet. Sigurohuni që të bashkëngjitni faturën origjinale të blerjes (kuponin) si dhe një përshkrim të shkurtër me shkrim, ku përshkruhen detajet e defektit dhe koha e shfaqjes së tij.

Shërbimi



Shërbimi Shqipëri

Tel.: 0800 90698

SIFONIER DIN MATERIAL TEXTIL

Utilizarea conform destinației

Produsul nu este prevăzut pentru uzul comercial. Articolul este conceput pentru utilizarea în spații interioare.

Volumul livrării (fig. A)

1x Dulap de haine, dezasamblat (A-L)

1x Set material de montaj (M-Q)

1x Manual de instalare

Date tehnice

Dimensiuni: 100 x 174 x 46 cm (L x Î x l)

Material: 100 % polipropilenă

Încărcare maximă

bara de haine: 4 kg

Încărcare maximă

compartimentul de

depozitare: câte 3 kg

Data fabricației

(lună/an): 04/2026



Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI DE ACCIDENTARE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII! Nu lăsați niciodată

copiii nesupravegheați în apropierea materialului de ambalaj și a produsului. Există pericol de asfixiere datorită materialului de ambalaj. Copii subapreciază adesea pericolele. Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie.

⚠️ Pericol de rănire!

- Asigurați-vă că aveți stabilitatea corectă înainte de a utiliza articolul.
- Amplasati articolul pe o suprafață plană.
- Articolul poate fi utilizat numai sub supravegherea adulților și nu este o jucărie.
- Verificați articolul înainte de fiecare utilizare să nu fie deteriorat sau uzat.

- Asigurați-vă că articolul este montat corect și conform acestor instrucțiuni de folosire. Un montaj efectuat incorect poate duce la răni și poate influența siguranța și funcționarea.
- Verificați dacă peretele este potrivit pentru montarea pe perete a articolului. Suprafețele necorespunzătoare ale pereților pot duce la răni.

Montarea

Important: Montarea articolului trebuie efectuată cu cel puțin două persoane.

- Pentru montarea articolului aveți nevoie de următoarele unelte, neincluse în volumul livrării: Șurubelniță în cruce, un ciocan și o bormașină adecvată.

Indicație: Aveți opțiunea de a atașa tija pentru haine pe partea stângă sau dreaptă. Înainte de montaj, hotărâți-vă pentru o parte și asamblați articolul în consecință.

1. Montați articolul, așa cum se arată în figurile B-H, pe o suprafață plană.
2. Din motive de siguranță, articolul trebuie montat pe perete (fig. I).

Indicație: Nu așezați niciun obiect pe partea superioară a articolului.

Depozitarea, curățarea

- Dacă nu utilizați articolul depozitați-l întotdeauna în stare uscată și curată, la temperatura camerei. Curățați numai cu apă și apoi ștergeți cu o cârpă de curățare.

IMPORTANT! Nu efectuați curățarea niciodată cu soluții de curățare abrazive.



Înlăturare

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.

Garanție

Produsul a fost fabricat cu atenție, conform unor standarde stricte de calitate și verificat temeinic înainte de livrare. În caz de defecțiuni de material sau de fabricație aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate în niciun fel de garanția menționată mai jos.

Garanția pentru aceste produs este 3 ani începând de la data achiziției. Durata garanției începe la data achiziției. Păstrați chitanța originală la un loc sigur, deoarece acest document este necesar pentru dovada achiziției.

Toate defecțiunile sau deteriorările care sunt deja existente la momentul achiziției, trebuie anunțate imediat după despachetarea produsului.

Dacă în decurs de 3 ani de la achiziția produsului apare un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul la alegerea noastră. Durata de garanție nu se prelungește după aprobarea unei cerințe de garanție. Aceasta este valabil și pentru piesele schimbate și reparate.

Această garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția acoperă defectele de material și de producție. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului, care prezintă urme normale de uzură și care sunt considerate piese de schimb (de ex.: baterii, acumulatori, furtunuri, cartușe de vopsea) și nici deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a garanta o prelucrare rapidă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 516572_2510) ca dovadă de achiziție.

Numărul articolului îl luați de pe plăcuța cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucțiunilor (jos stânga) sau ca abțibild de pe partea din spate sau de jos.

Dacă apar erori de funcționare sau alte erori, contactați apoi departamentul de service prin telefon sau prin email.

Produsul defect îl puteți transmite la adresa de service fără timbru cu prezentarea dovezii de achiziție (bon) și cu menționarea daunei și când a apărut.

Service

 **Service România**

Tel.: 0800 896 637

E-Mail: owim@lidl.ro

ТЕКСТИЛЕН ГАРДЕРОБ

Употреба по предназначение

Артикулет не е предназначен за професионална употреба.

Артикулет е проектиран за употреба на закрито.

Обем на доставката (фиг. А)

1x Гардероб, разглобен (А-Л)

1x Комплект монтажни материали (М-Q)

1x Ръководство за събиране

Технически данни

Размери: 100 x 174 x 46 cm (Ш x В x Д)

Материал: 100 % полипропилен

Максимално натоварване

Лост за закачалки: 4 kg

Максимално натоварване

Рафт: по 3 kg

Дата на производство

(месец/година): 04/2026



Указания за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА!

Никога не оставяйте деца с опаковъчния материал и продукта без надзор. Съществува опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта. Продуктът не е играчка.



Опасност от нараняване!

- Преди да използвате артикула обърнете внимание на подходящата стабилност.
- Поставете артикула върху равна основа.
- Артикулет може да се използва само под надзора на възрастен, а не като играчка.
- Преди всяка употреба проверявайте артикула за повреди или износване.

- Уверете се, че артикулет се монтира правилно и съгласно настоящите инструкции за употреба. Неправилно извършен монтаж може да доведе до наранявания, както и да влоши безопасността и функционирането.
- Проверете дали стената е подходяща за стенов монтаж на артикула. Неподходящи основи могат да доведат до наранявания.

Монтаж

Важно: Монтажът на артикула трябва да се извършва от поне двама души.

- За монтажа на артикула се нуждаете от следните инструменти, които не са включени в обема на доставката: Кръстата отвертка, чук и подходяща бормашина.

Указание: Имате възможността да поставите лоста за закачалки от лявата или дясната страна. Преди монтажа изберете едната страна и слобете артикула по съответния начин.

1. Монтирайте артикула върху равна основа, както е показано на фигурите В-Н.
2. От съображения за безопасност артикулет трябва да бъде монтиран към стената (фиг. I).

Указание: Не поставяйте предмети от горната страна на артикула.

Съхранение, почистване

- ☐ Съхранявайте артикула винаги сух и чист при стайна температура, когато не го използвате. Почиствайте само с вода, след което избърсвайте до сухо с кърпа за почистване.

ВАЖНО! Никога не почиствайте с агресивни почистващи препарати.



Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на гаранционния срок се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разпаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не породжат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 516572_2510) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулен номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

България

Тел.: 008001114920

Е-мейл: owim@lidl.bg

IAN 516572_2510

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.

Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

ОВИМ ГмБХ & Ко.КГ

Щифтсбергщрасе 1

74167 Некарсулм

Германия

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки/ЗПЦЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦЦУПС

Процедиране в случай на рекламация

За да се гарантира бързо обработване на Вашата заявка, следвайте указанията по-долу:

Моля, при всички запитвания дръжте на разположение касовия бон и номера на артикула (IAN 516572_2510) като доказателство за покупката.

Номерът на артикула е посочен върху типовата табелка, гравюра, титулната страница на Вашето ръководство (долу вляво) или върху стикера от задната или долната страна на уреда. При възникнали функционални дефекти или други повреди, първо се свържете по телефона или по електронната поща с посочения по-долу сервиз.

Продуктът, който е регистриран като дефектен, можете да изпратите след това без пощенски разходи на посочения Ви сервиз, като приложите документ за закупуването (касов бон) и описание, в какво се състои повредата и кога е възникнала.

Сервиз



Сервиз България

Телефон: 008001114920

Е-мейл: owim@lidl.bg

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Περιεχόμενο συσκευασίας (εικ. Α)

1x Ντουλάπα, αποσυναρμολογημένη (Α-Λ)

1x Σετ υλικών στερέωσης (Μ-Q)

1x Οδηγίες συναρμολόγησης

Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις:	100 x 174 x 46 cm (Π x Υ x Β)
Υλικό:	100 % Πολυπροπυλένιο
Μέγιστη επιβάρυνση ράβδου:	4 kg
Μέγιστη επιβάρυνση ραφιών:	3 kg το καθένα
Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος):	04/2026



Υποδειξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!

Μην αφήνετε ποτέ τα νήπια χωρίς επίβλεψη με τα υλικά συσκευασίας και το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα υλικά συσκευασίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Πριν τη χρήση του προϊόντος δώστε προσοχή στη σταθερότητά του.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων και όχι ως παιχνίδι.
- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για βλάβες ή φθορές.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συναρμολογείται σωστά και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και να επηρεαστεί η ασφάλεια και η λειτουργία του.

- Ελέγξτε αν ο τοίχος είναι κατάλληλος για την επιτοίχια συναρμολόγηση του προϊόντος. Αν ο τοίχος δεν είναι κατάλληλος, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

Συναρμολόγηση

Σημαντικό: Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα.

- Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο συσκευασίας: Σταυροκατάρτιδο, σφυρί και κατάλληλο τρυπάνι.

Υπόδειξη: Μπορείτε να τοποθετήσετε τη ράβδο στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Αποφασίστε σε ποια πλευρά θα την τοποθετήσετε πριν τη συναρμολόγηση και συναρμολογήστε αντιστοίχως το προϊόν.

1. Συναρμολογήστε το προϊόν σε επίπεδο δάπεδο, σύμφωνα με τις εικόνες Β-Η.
2. Για λόγους ασφαλείας το προϊόν πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο (εικ. Ι).

Υπόδειξη: Μην τοποθετείται αντικείμενα στην πάνω πλευρά του προϊόντος.

Αποθήκευση, καθαρισμός

- Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν στεγνό και καθαρό σε θερμοκρασία δωματίου, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Καθαρίστε το προϊόν μόνο με νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε το με πανί για να στεγνώσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.



Απόσυρση

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Εγγύηση

Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται με οιονδήποτε τρόπο από την αναφερόμενη παρακάτω εγγύηση.

Η εγγύηση για το προϊόν αυτό ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς σε σίγουρο μέρος, καθώς αυτό το έγγραφο απαιτείται ως αποδεικτικό της αγοράς.

Όλες οι ζημιές ή τα ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τον χρόνο της αγοράς, πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος.

Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτό το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς δωρεάν κατά τη δική μας επιλογή. Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται λόγω παροχής ικανοποίησης από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.

Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν στο προϊόν προκλήθηκε ζημιά, ή εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή συντηρήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν αφορά σε μέρη του προϊόντος, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ., μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, εύκαμπτοι σωλήνες, φυσίγγια χρώματος), ούτε σε ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, όπως διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

Διεκπεραίωση της εγγύησης

Για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Σε περίπτωση ερωτήματος παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN 516572_2510) ως αποδεικτικό της αγοράς σας.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, σε μια εγχάραξη, στην σελίδα τίτλων των οδηγιών σας, (κάτω αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω σελίδα. Αν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλου είδους ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά μέσω τηλεφώνου ή email με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται ακολούθως. Ένα προϊόν που αναγνωρίζεται ως ελαττωματικό, μπορείτε μετά να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην ενημερωμένη σε εσάς διεύθυνση service επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και την ένδειξη, που υφίσταται το ελάττωμα και τότε προέκυψε.

Σέρβις

(GR)

Σέρβις Ελλάδα

Τηλ: 00800 490826606

Email: owim@lidl.gr

(CY)

Σέρβις Κύπρος

Τηλ: 8009 4241

Email: owim@lidl.com.cy

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11429A / HG11429B
Version: 04/2026

IAN 516572_2510

