



## STAPELSPIEL / STECKSPIEL / STACKING TOY / SHAPE PUZZLE / JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>GB</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>IE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STACKING TOY / SHAPE PUZZLE</b>	<b>STACKING TOY / SHAPE PUZZLE</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STOHOVACÍ HRAČKA / SKLÁDACÍ HRAČKA</b>	<b>NÁUČNÁ HRA / NÁUČNÁ HRA</b>	<b>OS</b>
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Instructions for use	Instructions for use	Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Návod k použití	Návod na používanie	
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STOHOVACÍ HRAČKA / SKLÁDACÍ HRAČKA</b>	<b>NÁUČNÁ HRA / NÁUČNÁ HRA</b>	<b>OS</b>
Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Návod k použití	Návod na používanie	
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STOHOVACÍ HRAČKA / SKLÁDACÍ HRAČKA</b>	<b>NÁUČNÁ HRA / NÁUČNÁ HRA</b>	<b>OS</b>
Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Návod k použití	Návod na používanie	

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>GB</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>IE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								

### Stapelspiel / Steckspiel

#### ● Einleitung

 **DE**
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

#### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

#### ● Lieferumfang

- 12 Formen (HG06730)
- 24 Steckformen (HG06731)
  - 1 Schnecke (HG06732)
- 6 Formen zum Ausfüllen (HG06732)
- 6 Holzblöcke (HG06732)
- 1 Grundplatte
- 1 Gebrauchsanweisung

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>GB</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>IE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STACKING TOY / SHAPE PUZZLE</b>	<b>STACKING TOY / SHAPE PUZZLE</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STOHOVACÍ HRAČKA / SKLÁDACÍ HRAČKA</b>	<b>NÁUČNÁ HRA / NÁUČNÁ HRA</b>	<b>OS</b>
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Instructions for use	Instructions for use	Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Návod k použití	Návod na používanie	
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPIEL / STECKSPIEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>STAPELSPEL / STEEKSPEL</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>JEU D’EMPILAGE / JEU D’ENCASTREMENT</b>	<b>DREWNIANA ZABAWKA / DREWNIANA ZABAWKA</b>	<b>STOHOVACÍ HRAČKA / SKLÁDACÍ HRAČKA</b>	<b>NÁUČNÁ HRA / NÁUČNÁ HRA</b>	<b>OS</b>
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Instrukcja obsługi	Gebrauchsanweisung	Gebrauchsanweisung	Gebruiksaanwijzing	Gebruiksaanwijzing	Mode d’emploi	Mode d’emploi	Instrukcja obsługi	Návod k použití	Návod na používanie	

#### ● Sicherheitshinweise

- **Achtung.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- **Achtung.** Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt Kindern zum Spiel übergeben wird.
- Verpackung für zukünftige Rückfragen aufbewahren.
- **HG06731:** Das Produkt ist für Kinder ab 1 ½ Jahren geeignet.
- **HG06730, HG06732:** Das Produkt ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet.

#### ● Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie das Produkt immer trocken und bei Zimmertemperatur.

#### ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

#### ● Garantie und Service

#### ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

#### ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service Österreich</b>	<b>Service Schweiz</b>
<b>Service Deutschland</b>	<b>Service Österreich</b>	<b>Service Schweiz</b>
Tel.: 0800 5435 111	Tel.: 0800 292726	Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.de	E-Mail: owim@lidl.at	E-Mail: owim@lidl.ch

### Stacking toy / Shape puzzle

#### ● Introduction

 **DE**
We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

#### ● Intended use

The product is only intended for private household use. This product is not intended for commercial use.

#### ● Scope of delivery

- 12 shapes (HG06730)
- 24 stacking parts (HG06731)
  - 1 snail (HG06732)
- 6 with negative form for filling (HG06732)
- 6 wooden blocks (HG06732)
- 1 base plate
- 1 set of instructions for use

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>GB</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>IE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								

#### ● Care and storage

- Do not use harsh or aggressive cleaning agents.
- Clean the product only with a soft, dry cloth.
- Always store the product clean and dry and at room temperature.

#### ● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

#### ● Warranty and service

#### ● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below. The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

#### ● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456\_7890) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

<span><span></span><span> </span></span> <b><span>DE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>AT</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CH</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>GB</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>IE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								
<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>NL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>FR</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>BE</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>PL</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CZ</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>SK</span></b>	<span><span></span><span> </span></span> <b><span>CE</span></b>
<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service Great Britain</b>	<b>Service Ireland</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>	<b>Service</b>
			Tel.: 08000569216	Tel.: 1800 200736								
			E-Mail: owim@lidl.co.uk	E-Mail: owim@lidl.ie								

<span><span></span></span>
----------------------------

