

LIVARNOLUX®



LED FLOOR LAMP

GB IE NI

LED FLOOR LAMP

Operation and Safety Notes

DE AT CH

LED-STEHLEUCHE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NL

STAANDE LED-LAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 279104

NL



GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.


NL









Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/NI	Operation and Safety Notes	Page	5
NL	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	9
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	13



List of pictograms used			
	Read the instructions!		Caution - Risk of electric shock! Danger to life!
V ~	Volt (AC)		This light is not suitable for dimmer or electronic switches.
Hz	Hertz (mains frequency)		For your safety
W	Watt (effective power)		Warning - hot surfaces!
	Safety class II		Dispose of packaging and device in an environmentally-friendly manner!
	Observe the warning and safety instructions!		

LED Floor Lamp

● Introduction



Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read the complete operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

● Intended use










This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for private household use only.

● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 Floor lamp, model 14117401L / 14117406L
- 1 Base
- 1 Lamp shade (fabric)
- 1 LED lamp
- 1 Allen key (small)
- 1 Socket head wrench (large)
- 2 Socket screws (large)
- 2 Snap rings
- 1 Decorative disc
- 1 Set of assembly instructions and instructions for use

● Parts description

-  Lamp socket
-  Fabric lamp shade
-  Lamp ring
-  Upper support tube
-  Lock nut
-  Middle support tube
-  Lower support tube
-  Base
-  Socket screw (large)
-  Snap ring

- 9b Decorative disc
- 10 Mains lead
- 11 ON/OFF switch
- 12 Socket head wrench (small)
- 13 Socket head wrench (small)
- 14 Socket head wrench (large)
- 15 LED lamp

● Technical Data

Model no.: 14117401L / 14117406L
Operating voltage: 230–240V~ 50 Hz
Rated power: 1 x 7W
Light bulb: 1 x LED lamp 7W
Protection class: II/□

● Safety




Safety information

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the light for damage every time before you use it. Never use the light if it shows any signs of damage.
- ⚠ **CAUTION!** A damaged light means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the light please contact the service centre or a qualified electrician.
- To prevent hazards, a damaged flexible outer lead on this lamp must be replaced by the manufacturer, its service representative or an equally qualified professional!

- Before use, verify the available mains voltage corresponds with the operating voltage of the lamp (230–240V~).
- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.
- Always unplug from the mains before assembling, disassembling, cleaning, or if the lamp will not be used for extended periods.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
-  This light is not suitable for dimmer or electronic switches.



Prevent fire and injury hazards

- ⚠ **RISK OF INJURY!** Check every illuminant for damage immediately upon unpacking. Do not install the light if the illuminants are defective. In this case contact the service centre for a replacement.
- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not leave the light or packaging material lying unattended. Plastic film or bags, plastic parts etc. can turn into dangerous toys for children.
- Do not cover the lamp or the mains plug with objects. Excessive heat can result in a fire.
- Never leave the lamp unattended whilst in use.



Safe working

- Mount the light so that it is protected from moisture and dirt.
- Carefully prepare for assembly and allow yourself adequate time. Organise all parts and any necessary additional tools or materials before starting so they are easy to reach.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense.
- Never assemble the lamp if you are unfocused or feel unwell.

● Start-up

● Mounting the light

Note: Two people required for assembly.

Note: When assembling the support tube, be sure not to damage the mains lead **10** inside the lamp.

- Loosen the lock nut **5**.
- Pull the upper support tube **4** out of the middle support tube **6**.
- Tighten the lock nut **5** to secure the joint.
- Secure the joint using the socket screw (small) **12** and the socket head wrench (small) **13**.
- Now screw the upper support tube clockwise into the lower support tube **7**.
- Carefully pull the mains lead **10** out of the support tube.
- Screw a snap ring **9a** onto each socket screw (large) **9**.
- Push the socket screws (large) **9** through the base **8** from below.
- Place the decorative disc **9b** over the socket screws from above.
- Secure the support tube to the base **8** using the socket head wrench (large) **14**.
- Remove the lamp ring **3** from the lamp socket **1**.
- Place the fabric lamp shade **2** over the socket and secure the fabric lamp shade **2** using the lamp ring **3**.
- Use a lint-free cloth when installing the lamp **15**.
- Insert the E27 bulb **15** into the socket and turn clockwise to secure.
- Adjust the lampshade **2** to the desired position.
- Plug the connector into a socket that has been professionally installed.

Note: The heavy net weight of the fabric lamp shade **2** greatly limits lateral positioning of the fabric lamp shade **2**.

Your light is now ready to use.

● Switching the light on / off

- Switch the lamp on or off using the ON/OFF switch **11**.

● Changing the bulb

⚠ CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

When replacing the illuminant, first disconnect the light from the mains. To do so, remove the fuse or switch off the circuit breaker in the fuse box (0 position).

⚠ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES! Allow the light to cool down completely.

- Only replace the lamp once it has completely cooled down.
- Use a clean, lint-free cloth when replacing the bulb **15**.
- Turn the defective bulb **15** anticlockwise out of the bulb socket.
- Only use LED illuminants **15** with a maximum output of 7W and E27 base.
- Insert the new bulb **15** into the bulb socket and turn it clockwise to tighten it. Ensure that it is positioned correctly.
- Reinsert the fuse or switch the circuit breaker back on.

● Maintenance and Cleaning

⚠ WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! First unplug the mains plug from the socket.

⚠ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES! Allow the lamp to cool down completely.

⚠ WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, or immerse it in water.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

● Disposal



The package and packaging materials consist entirely of environmentally friendly materials. They can be disposed of at your local recycling facility.



The symbol of the wheeled bin with the line through it means that, in the European Union, the product has to be disposed of in a separate refuse collection. This applies to the product and to all components bearing this symbol. Do not dispose of products bearing this symbol in your normal household waste, but instead they must be taken for recycling to a collection site for electrical and electronic appliances. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protects the environment.

● Information

● Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event of a defect arising during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, making reference to the following article number: 14117401L/ 14117406L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● Manufacturer/Service

Briloner Leuchten GmbH

Im Kissen 2,
59929 Brilon,
Germany

Tel.: +49 (0) 29 61 /97 12-800

Fax: +49 (0) 29 61 /97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 279104

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● Declaration of conformity CE

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Instructies lezen!		Pas op voor elektrische schokken! Levensgevaar!
V ~	Volt (wisselspanning)		Deze lamp is niet geschikt voor dimmers en elektronische schakelaars.
Hz	Hertz (frequentie)		Zo handelt u correct
W	Watt (nuttig vermogen)		Wees voorzichtig bij hete oppervlakken!
	Beschermingsklasse II		Verwijder e verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!		

Stande LED-lamp

● Inleiding

Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft gekozen voor een hoogwaardig product. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

● Correct gebruik

Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens.

● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.


- 1 stande lamp, model 14117401L/ 14117406L
- 1 voet
- 1 lampenkap (textiel)
- 1 LED verlichtingsmiddelen
- 1 binnenzeskantsleutel (klein)
- 1 inbussleutel (groot)
- 2 inbusschroeven (groot)
- 2 borgringen
- 1 decoratieschijf
- 1 montage- en gebruiksaanwijzing

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lampfittig
- 2 Textiele lampenkap
- 3 Lampenring
- 4 Bovenste standbuis
- 5 Contramoor
- 6 Middelste standbuis
- 7 Onderste standbuis
- 8 Voet
- 9 Binnenzeskantschroeven (groot)

- 9a Borgring
- 9b Decoratieschijf
- 10 Stroomkabel
- 11 AAN-/UIT-schakelaar (ON/OFF)
- 12 Inbusschroef (klein)
- 13 Inbussleutel (klein)
- 14 Inbussleutel (groot)
- 15 LED-verlichtingsmiddel

● Technische gegevens

Modelnr.: 14117401L / 14117406L
Bedrijfsspanning: 230-240V~ 50Hz
Nominaal vermogen: 1 x 7W
Verlichtingsmiddel: 1 x LED-verlichtingsmiddel,
7W
Beschermingsniveau: II / 

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.
- ⚠ **VOORZICHTIG!** Een beschadigde lamp betekent levensgevaar door een elektrische schok. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een elektricien.
- Ter vermindering van gevaren mag de beschadigde, buitenste flexibele kabel van deze lamp

uitsluitend door de fabrikant, zijn serviceverlener of een vergelijkbare vakman worden vervangen!

- Wees er voor gebruik zeker van dat de beschikbare netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de verlichting (230-240V~).
- Vermijd dat de lamp in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Trek voor de montage, demontage, reiniging of wanneer u de lamp gedurende een langere periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.



Deze lamp is niet geschikt voor dimmers en elektronische schakelaars.



Vermijd brand- en letselgevaar

- ⚠ **GEVAAR VOOR LETSEL!** Controleer direct na het uitpakken elk verlichtingsmiddel op beschadigingen. Monteer de lamp niet met defecte verlichtingsmiddelen. Neem in dit geval contact op met het klantenservice.
- Niet direct in de lichtbron (lamp, LED etc.) kijken.
- Laat de verlichting of het verpakkingsmateriaal niet achteloos slingeren. Plastic folie /-zakken, kunststof delen etc. kunnen voor kinderen een gevaarlijk speelgoed zijn.
- Dek de lamp c.q. de stekker niet af met voorwerpen. Een overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.
- Laat de ingeschakelde lamp niet zonder toezicht.



Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zo, zodat hij tegen vocht en vuil beschermd is.
- Bereid de montage zorgvuldig voor en maak hier voldoende tijd voor vrij. Leg alle onderdelen en extra benodigd gereedschap of materiaal van tevoren overzichtelijk en binnen handbereik klaar.
- Wees altijd alert! Let er altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk.

- Monteer de lamp in geen geval, als u niet geconcentreerd bent of als u zich niet lekker voelt.

● Ingebruikname

● Lamp monteren

Opmerking: Voor de montage heeft u een tweede persoon nodig.

Opmerking: Let er tijdens de montage van de standbuis op, dat de stroomkabel [10] binnenin de lamp niet beschadigd raakt.

- Maak de contraoer [5] los.
- Trek de bovenste standbuis [4] uit de middelste standbuis [6].
- Bevestig de verbinding, door de contraoer [5] stevig vast te draaien.
- Fixeer de verbinding met behulp van de inbuschroef (klein) [12] en de inbusleutel (klein) [13].
- Schroef nu het bovenste gedeelte van de standbuis rechtsom in het onderste gedeelte van de standbuis [7].
- Trek de stroomkabel [10] voorzichtig uit de standbuis.
- Steek op iedere binnenzeskrantschroef (groot) [9] een borgring [9a].
- Steek de inbuschroeven (groot) [9] van beneden door de voet [8].
- Plaats de decoratieschijf [9b] van boven op de inbuschroeven.
- Draai de standbuis met behulp van de inbusleutel (groot) [14] vast aan de voet [8].
- Maak de lampenring [3] van de lampenfitting [1] los.
- Plaats de textielen lampenkap [2] op de fitting en bevestig de textielen lampenkap [2] met de lampenring [3].
- Gebruik een pluisvrije doek voor het plaatsen van het verlichtingsmiddel [15].
- Plaats het E27-verlichtingsmiddel [15] in de fitting en draai hem rechtsom vast.
- Breng de lampenkap [2] in de gewenste positie.
- Steek de stekker in een correct geïnstalleerde contactdoos.

Opmerking: Vanwege het hoge eigen gewicht van de textielen lampenkap [2] is een zijdelingse plaatsing van de textielen lampenkap [2] slechts zeer beperkt mogelijk.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● Lamp aan- / uitschakelen

- Schakel de lamp met de AAN-/UIT-schakelaar [11] aan c.q. uit.

● Verlichting vervangen

⚠ VOORZICHTIG! KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK! Onderbreek eerst de verbinding met het stroomnet alvorens het verlichtingsmiddel van de lamp te vervangen. Verwijder hiervoor de zekering of schakel het betreffende stroomcircuit in de groepenkast uit (0-stand).

⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN! Laat de lamp volledig afkoelen.

- Vervang de lamp alleen, als deze volledig is afgekoeld.
- Gebruik voor het vervangen van het verlichtingsmiddel [15] een schone, pluisvrije doek.
- Draai het defecte verlichtingsmiddel [15] linksom uit de fitting.
- Gebruik uitsluitend LED-lampen [15] met ten hoogste 7W en een E27-fitting.
- Plaats het nieuwe verlichtingsmiddel [15] in de fitting en draai hem rechtsom vast. Controleer de juiste montage.
- Plaats de zekering weer terug en schakel de leidingbeschermende schakelaar weer aan.

● Onderhoud en reiniging

⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Trek de stekker eerst uit het stopcontact.

⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN! Laat de lamp eerst volledig afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Op basis van de elektrische veiligheid mag de verlichting nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.

● Afvoeren



De verpakking en het verpakkingsmateriaal zijn uitsluitend vervaardigd van milieuvriendelijk materiaal. Deze kunnen via de lokale recyclingcontainers worden afgevoerd.



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent dat het product binnen de Europese Unie van het huisafval gescheiden moet worden afgevoerd. Dit geldt voor het product en alle met dit symbool gekenmerkte toebehoren. Gekenmerkte producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd maar moeten bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te ontzien.

● Informatie

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan

alstublieft naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende artikelnummer: 14117401L / 14117406L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals bijv. verlichtingsmiddelen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Fabrikant / service

Briloner Leuchten GmbH

Im Kissen 2,
59929 Brilon,
Duitsland

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199

E-mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 279104

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
V ~	Volt (Wechselspannung)		Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
Hz	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
W	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
	Schutzklasse II		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		

LED-Stehleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Stehleuchte, Modell 14117401L/14117406L
- 1 Standfuß
- 1 Lampenschirm (textil)
- 1 LED-Leuchtmittel
- 1 Innensechskantschlüssel (klein)
- 1 Innensechskantschlüssel (groß)
- 2 Innensechskantschrauben (groß)
- 2 Sprengringe
- 1 Dekoscheibe
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Lampenfassung
- 2 Textilschirm
- 3 Lampenring
- 4 oberes Standrohr
- 5 Kontermutter
- 6 mittleres Standrohr
- 7 unteres Standrohr
- 8 Standfuß
- 9 Innensechskantschrauben (groß)
- 9a Sprengring

- 9b Dekoscheibe
- 10 Netzkabel
- 11 EIN-/ AUS-Schalter (ON/OFF)
- 12 Innensechskantschraube (klein)
- 13 Innensechskantschlüssel (klein)
- 14 Innensechskantschlüssel (groß)
- 15 LED-Leuchtmittel

● Technische Daten

Modellnr.: 14117401L/ 14117406L
Betriebsspannung: 230-240V~ 50Hz
Nennleistung: 1 x 7W
Leuchtmittel: 1 x LED-Leuchtmittel, 7W
Schutzklasse: II/□

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ VORSICHT! Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (230-240V~).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

⚠ VERLETZUNGSGEFAHR! Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle

Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Für den Aufbau benötigen Sie eine zweite Person.

Hinweis: Achten Sie bei der Montage des Standrohres darauf, dass das Netzkabel **10** im Inneren der Leuchte nicht beschädigt wird.

- Lösen Sie die Kontermutter **5**.
- Ziehen Sie das obere Standrohr **4** aus dem mittleren Standrohr **6** heraus.
- Befestigen Sie die Verbindung, indem Sie die Kontermutter **5** fest anziehen.
- Fixieren Sie die Verbindung mit Hilfe der Innensechskantschraube (klein) **12** und dem Innensechskantschlüssel (klein) **13**.
- Schrauben Sie nun den oberen Teil des Standrohrs im Uhrzeigersinn in den unteren Teil des Standrohrs **7**.
- Ziehen Sie das Netzkabel **10** vorsichtig aus dem Standrohr.
- Stecken Sie auf jede Innensechskantschraube (groß) **9** einen Sprengring **9a**.
- Stecken Sie die Innensechskantschrauben (groß) **9** von unten durch den Standfuß **8**.
- Stecken Sie die Dekoscheibe **9b** von oben auf die Innensechskantschrauben.
- Schrauben Sie das Standrohr mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (groß) **14** am Standfuß **8** fest.
- Lösen Sie den Lampenring **3** von der Lampenfassung **1**.
- Stecken Sie den Textilschirm **2** auf die Fassung und befestigen Sie den Textilschirm **2** mit dem Lampenring **3**.

- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels **15** ein fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie das E27-Leuchtmittel **15** in die Fassung und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest.
- Bringen Sie den Lampenschirm **2** in die gewünschte Position.
- Stecken Sie den Stecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Hinweis: Aufgrund des hohen Eigengewichts des Textilschirms **2** ist eine seitliche Ausrichtung des Textilschirms **2** nur sehr bedingt möglich.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Schalter **11** ein bzw. aus.

● Leuchtmittel wechseln

⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zum Wechseln des Leuchtmittels die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Wechseln Sie das Leuchtmittel nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels **15** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das defekte Leuchtmittel **15** gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung.
- Verwenden Sie nur LED-Leuchtmittel **15** mit höchstens 7W und E27-Sockel.
- Stecken Sie das neue Leuchtmittel **15** in die Fassung und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter wieder an.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker zuerst aus der Steckdose.

 **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!** Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammmlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

● Informationen

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 141 17401L / 141 17406L. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH

Im Kissen 2,
59929 Brilon,
Deutschland

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12 - 800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12 - 199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 279104

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

BRILONER LEUCHTEN GMBH

Im Kissen 2

59929 Brilon (Germany)

Last Information Update · Stand van de
informatie · Stand der Informationen: 08 / 2016
Ident.-No.: 14117401L / 14117406L082016-NL

IAN 279104

