




Verwendete Symbole

Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, eine Schutzbrille zu tragen.

Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, Schutzhandschuhe zu tragen.

Für Metall verwendbar (2)

Für Holz verwendbar (3, 4, 5)

Für Grünholz verwendbar (6)

Für Plastik verwendbar (2, 3)

Schnittrichtung

Anzahl der Zahnung

Technische Daten

Maße:

- Handsägeblatt Metall: ca. 24 cm (L) (2)
- Handsägeblatt Holz fein/Kunststoff: ca. 24 cm (L) (3)
- Handsägeblatt Holz mittel: ca. 24 cm (L) (4)
- Handsägeblatt Holz grob: ca. 25 cm (L) (5)
- Handsägeblatt Grünholz: ca. 28 cm (L) (6)

Geeignet für Astdurchmesser:

- Handsägeblatt Holz fein/Kunststoff: max. Ø 10 cm
- Handsägeblatt Holz mittel: max. Ø 10 cm
- Handsägeblatt Holz grob: max. Ø 12 cm
- Handsägeblatt Grünholz: max. Ø 15 cm

Verwendung

- Um das Sägeblatt auszutauschen, drücken Sie den Arretierungsknopf (1a) (Abb. A).

Hinweis: Das Sägeblatt muss hörbar einrasten.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Artikel, einer Gravur am Artikel, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Artikels.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie Service finden.
- Einen als defekt erfassten Artikel können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Sie zur Anleitung für Ihren Artikel.

IAN: 479671_2410

Kundenservice Deutschland
Telefon: 08008855300

Kundenservice Österreich
Telefon: 0800447750

Kundenservice Schweiz
Telefon: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com
Sitz: Deutschland

Symbols used

Mandatory signal, instructs each user to wear safety glasses.

Mandatory signal, instructs each user to wear protective gloves.

Suitable for metal (2)

Suitable for wood (3, 4, 5)

Suitable for green wood (6)

Suitable for plastic (2, 3)

Cutting direction

Number of teeth

Technical data

Dimensions:

- Metal handsaw blade: approx. 24cm (L) (2)
- Fine wood/plastic handsaw blade: approx. 24cm (L) (3)
- Medium wood handsaw blade: approx. 24cm (L) (4)
- Coarse wood handsaw blade: approx. 25cm (L) (5)
- Green wood handsaw blade: approx. 28cm (L) (6)

Suitable for branch diameter:

- Fine wood/plastic handsaw blade: max. Ø 10cm
- Medium wood handsaw blade: max. Ø 10cm
- Coarse wood handsaw blade: max. Ø 12cm
- Green wood handsaw blade: max. Ø 15cm

Use

- To replace the saw blade, press the locking button (1a) (Fig. A).

Note: the saw blade must click in audibly.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDEL-SKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

Guarantee handling

To ensure rapid processing of your case please follow the following instructions:

- For all inquiries keep the sales receipt and product number (e.g. IAN 123456_7890) handy as proof of purchase.
- You will find the product number on the product label, on an engraving on the product, on the title page of your instructions (bottom left), or on the sticker on the back or bottom of the product.
- Should any functional problem or other defects occur, first contact the service department named below by telephone or use our contact form, which you will find at parkside-diy.com under service categories.
- Once the product is determined to be defective, you can then attach the proof of purchase (sales receipt) and state the nature of the defect and when it occurred and send it, postage free for you, to the address of the service department of which you have been notified.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

for your product.

IAN: 479671_2410

Customer Service United Kingdom
Telephone: 08000518970

Customer Service Ireland
Telephone: 1800851251

Contact form at parkside-diy.com
Location: Germany

Pictogrammes utilisés

Signe d'obligation, indique à chaque utilisateur de porter des lunettes de protection.

Signe d'obligation, indique à chaque utilisateur de porter des gants de protection.

Peut être utilisé pour le métal (2)

Peut être utilisé pour le bois (3, 4, 5)

Peut être utilisé pour le bois vert (6)

Peut être utilisé pour le plastique (2, 3)

Sens de la coupe

Nombre de dents

Caractéristiques techniques

Dimensions :

- Lame de scie à main pour métal : env. 24 cm (L) (2)
- Lame de scie à main pour bois fin/plastique : env. 24 cm (L) (3)
- Lame de scie à main pour bois moyen : env. 24 cm (L) (4)
- Lame de scie à main pour bois épais : env. 25 cm (L) (5)
- Lame de scie à main pour bois vert : env. 28 cm (L) (6)

Convient au diamètre de branches :

- Lame de scie à main pour bois fin/plastique : max. Ø 10 cm
- Lame de scie à main pour bois moyen : max. Ø 10 cm
- Lame de scie à main pour bois épais : max. Ø 12 cm
- Lame de scie à main pour bois vert : max. Ø 15 cm

Utilisation

- Pour remplacer la lame de scie, appuyez sur le bouton de verrouillage (1a) (fig. A).

Remarque : la lame de scie doit s'enclencher de manière audible.

*Mise au rebut

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

*Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pieces detachees indispensables a l'utilisation du produit sont disponibles pendant la duree de la garantie du produit.

Traitement de la garantie

Afin que nous puissions vous garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Pour toute demande, veuillez avoir le ticket de caisse et le numéro d'article (p. ex. IAN 123456_7890) à portée de main en tant que justificatif d'achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la fiche signalétique de l'article, sur une inscription gravée sur l'article, sur la page de titre de votre notice explicative (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous de l'article.
- En cas d'erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts, contactez d'abord le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou utilisez notre formulaire de contact que vous trouverez sur le site parkside-diy.com dans la catégorie Service.
- Vous pourrez ensuite envoyer votre article jugé défectueux à l'adresse de service qui vous a été communiquée, sans frais de port, en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le défaut et quand il est survenu.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

123456_7890), vous accéderez à la notice d'utilisation de votre article.

IAN : 479671_2410

Service après-vente France
Téléphone : 0800907612

Service après-vente Belgique
Téléphone : 080012614

Formulaire de contact sur
parkside-diy.com
Siège : Allemagne

Gebruikte symbolen

Gebod, wijst elke gebruiker erop dat deze een veiligheidsbril moet dragen.

Gebod, wijst elke gebruiker erop dat deze veiligheidshandschoenen moet dragen.

Voor metaal te gebruiken (2)

Voor hout te gebruiken (3, 4, 5)

Geschikt voor groen hout (6)

Kan worden gebruikt voor plastic (2, 3)

Snijrichting

Aantal tanden

Technische gegevens

Afmetingen:

- Handzaagblad metaal: ca. 24 cm (l) (2)
- Handzaagblad hout fijn/kunststof: ca. 24 cm (l) (3)
- Handzaagblad hout medium: ca. 24 cm (l) (4)
- Handzaagblad hout grof: ca. 25 cm (l) (5)
- Handzaagblad groen hout: ca. 28 cm (l) (6)

Geschild voor takdiameter:

- Handzaagblad hout fijn/kunststof: max. Ø 10 cm
- Handzaagblad hout medium: max. Ø 10 cm
- Handzaagblad hout grof: max. Ø 12 cm
- Handzaagblad groen hout: max. Ø 15 cm

Gebruik

- Druk voor het vervangen van het zaagblad op de vergrendelingsknop (1a) (afb. A).

Aanwijzing: het zaagblad moet hoorbaar vastklikken.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

Delta-Sport-Nr.: HS-14292

Herstellungsdatum (Monat/Jahr)/
Date of manufacture (month/year)/
Date de fabrication (Mois/Année)/
Productiedatum (maand/jaar)/
Data produkcji (miesiąc/rok)/
Datum výroby (měsíc/rok)/
Dátum výroby (mesiac/rok)/
Fecha de fabricación (mes/año)/
Fremstillingsdato (måned/år)/
Data di produzione (mese/anno)/
Gyártás dátuma (hónap/év): 04/2025

IAN 479671_2410

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breek-bare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

Afwikkeling in een garantiegeval

Gelieve, om een snelle behandeling van uw verzoek te ga-randeren, aan de volgende aanwijzingen gevolg te geven:

- Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 123456_7890) als bewijs van de aankoop klaar te houden.
- Gelieve het artikelnummer op het typeplaatje aan het artikel, aan een gravure aan het artikel, op de voor-pagina van uw handleiding (onderaan links) of op het etiket aan de achter- of onderzijde van het artikel terug te vinden.
- Als er zich functionele fouten of andere gebreken voordoen, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde serviceafdeling telefonisch of maakt u gebruik van ons contactformulier dat u op parkside-diy.com in de categorie "Service" vindt.
- Een als defect geregistreerd artikel kunt u dan mits toe-voeging van het bewijs van aankoop (kassabon) en met de vermelding, waaruit het gebrek bestaat en wanneer het zich voorgedaan heeft, voor u portovrij aan het u meegedeelde serviceadres zenden.

- PDF ONLINE

parkside-diy.com

Op parkside-diy.com kunt u dit en nog veel andere handboeken inkijken en downloaden. Met deze QR-code geraakt u direct op parkside-diy.com. Selecteer uw land en zoek via het zoekven-ster naar de bedienings-handleidingen. Door het artikelnummer (bv. IAN 123456_7890) in te voeren, geraakt u tot de bedieningshandleiding

voor uw artikel.

IAN: 479671_2410

- Klantenservice België

Telefoon: 080012614

Klantenservice Nederland

Telefoon: 08000229556

Contactformulier op parkside-diy.com

Maatschappelijke zetel: Duitsland

PL Zastosowane symbole

- Znak nakazu informuje każdego użytkownika o konieczności noszenia okularów ochronnych.

- Znak nakazu informuje każdego użytkownika o konieczności noszenia rękawic ochronnych.

 	Możliwość zastosowania do metalu (2)
 	Możliwość zastosowania do drewna (3, 4 ,5)
 	Nadaje się do zielonego drewna (6)
 	Nadaje się do plastiku (2, 3)
 	Kierunek cięcia
 	Liczba zębów

Dane techniczne

Wymiary:

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia metalu:

ok. 24 cm (dl.) (2)

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna/tworzyw sztucznych, drobny: ok. 24 cm (dl.) (3)

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna, średni: ok. 24 cm (dl.) (4)

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna, drobny: ok. 25 cm (dl.) (5)

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia świeżego drewna: ok. 28 cm (dl.) (6)

Odpowiednie do gałęzi o średnicach:

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna/tworzyw sztucznych, drobny: Ø maks. 10 cm

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna, średni: Ø maks. 10 cm

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia drewna, drobny: Ø maks. 12 cm

Brzesczczot piły ręcznej do cięcia świeżego drewna: Ø maks. 15 cm

Użytkowanie

- W celu wymiany brzesczczotu piły nacisnąć przycisk blokady (1a) (rys. A).

Wskazówka: brzesczczot piły musi się zablokować w słyszalny sposób.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przynajme klientowi końcowemu na niniejszy arty-kuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykona-nia. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przełączniki ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykra-czający poza przewidziane przeznaczenie lub poza prze-widziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn. Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontak-tować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa. Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływieciu czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa sprawy, pro-szę postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

- W przypadku wszystkich zapytań prosimy o przy-gotowanie paragonu i numeru artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowodu zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamiono-wej artykułu, na grawerze na artykule, na stronie tytuło-wej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie artykułu.
- W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefo-nicznie z wymienionym poniżej działem serwisu lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego, który można znaleźć na stronie parkside-diy.com w kategorii Servis.
- Artykuł uznany za wadliwy można następnie wysłać bezpłatnie na podany adres serwisowy, załączając do-wód zakupu (paragon) oraz określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

- PDF ONLINE

parkside-diy.com

Na stronie parkside-diy.com można przeglądać i pobrać tę oraz wiele innych instrukcji. Dzięki temu kodowi QR trafią Państwo bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać kraj docelowy i za pomocą formularza wyszukiwa-nia szukać instrukcji obsługi. Podając numer artykułu (np. IAN 123456_7890) zostaną Państwo przekierowani do instrukcji obsługi danego artykułu.

IAN: 479671_2410

- Dział obsługi klienta Polska

Telefon: 080004912069

Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com
Siedziba: Niemcy

 	CZ Použité symboly
 	Příkazová značka doporučuje každému uživateli nosit ochranné brýle.
 	Příkazová značka upozorňuje uživatele na to, že má nosit ochranné rukavice.
 	Určeno na kov (2)
 	Určeno na dřevo (3, 4 ,5)
 	Vhodné pro zelené dřevo (6)
 	Vhodné pro plasty (2, 3)
 	Směr řezu
 	Počet zubů

Technické údaje

Rozměry:

Pilový plátek na kov: cca. 24 cm (d) (2)

Pilový plátek na měkké dřevo/plast: cca. 24 cm (d) (3)

Pilový plátek na středně tvrdé dřevo: cca. 24 cm (d) (4)

Pilový plátek na tvrdé dřevo: cca. 25 cm (d) (5)

Pilový plátek na syrové dřevo: cca. 28 cm (d) (6)

Vhodné pro průměry větví:

Pilový plátek na měkké dřevo/plast: max. Ø 10 cm

Pilový plátek na středně tvrdé dřevo: max. Ø 10 cm

Pilový plátek na tvrdé dřevo: max. Ø 12 cm

Pilový plátek na syrové dřevo: max. Ø 15 cm

Použití

- Pro výměnu pilového plátku stiskněte aretační tlačítko (1a) (obr. A).

Upozornění: Pilový plátek musí slyšitelně zaklapnout.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování.

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, a proto je třeba je považovat za opotřebitelné díly (např. baterie), ani na křehké díly, jako jsou vypínače nebo díly ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpoklá-daného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracová-ní, které nevyplyvají z některé výše uvedených okolností. Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamacích se prosím obračejte na níže uvedenou hor-kou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají. Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

Zpracování v případě záruční reklamace

Abyste zajistili rychlé zpracování vašeho požadavku, postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte k dispozici pokladní doklad a číslo výrobku (např. IAN 123456_7890) jako doklad o nákupu.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku výrobku, rytině na výrobku, na titulním listu Vašeho návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud se vyskytnou funkční chyby nebo jiné závady, kontaktujte prosím nejprve telefonicky níže uvedené servisní oddělení nebo použijte náš kontaktní formulář, který najdete na parkside-diy.com v kategorii Servis.
- Výrobek, který byl zjištěn jako vadný, pak můžete bezplatně zaslat na vám poskytnutou servisní adresu s příložením nákupního dokladu (pokladního dokladu) a podrobností o tom, o jakou vadu se jedná a kdy k ní došlo.

- PDF ONLINE

parkside-diy.com

Tyto a mnoho dalších příruček si můžete prohlédnout a stáhnout na parkside-diy.com. Tento QR kód vás zavede přímo na parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a pomocí vyhledávacího formuláře vyhledejte návod k obsluze. Zadáním čísla výrobku (např. IAN 123456_7890) se dostanete k návodu k obsluze vašeho výrobku.

IAN: 479671_2410

- Zákaznický servis Česko

Telefon: 800023611

Kontaktní formulář na parkside-diy.com

Sídlo: Německo

 	SK Použité symboly
 	Příkazová značka, upozorňuje každého uživatele na to, že musí nosit ochranné okuliare.
 	Příkazová značka, upozorňuje každého uživatele na to, že musí nosit ochranné rukavice.
 	Použitelný na kov (2)
 	Použitelný na dřevo (3, 4 ,5)
 	Vhodné pre zelené drevo (6)
 	Vhodné pre plasty (2, 3)
 	Smer rezu
 	Počet zubov

Technické údaje

Rozmery:

Ručný pilový list na kov: cca. 24 cm (d) (2)

Ručný pilový list na tenké drevo/plast: cca. 24 cm (d) (3)

Ručný pilový list na stredne hrubé drevo: cca. 24 cm (d) (4)

Ručný pilový list na hrubé drevo: cca. 25 cm (d) (5)

Ručný pilový list na surové drevo: cca. 28 cm (d) (6)

Vhodný pre priemery hrče:

Ručný pilový list na tenké drevo/plast: max. Ø 10 cm

Ručný pilový list na stredne hrubé drevo: max. Ø 10 cm

Ručný pilový list na hrubé drevo: max. Ø 12 cm

Ručný pilový list na surové drevo: max. Ø 15 cm

Použitie

- Ak chcete vymeniť pilový list, stlačte aretačný gombík (1a) (obr. A).

Upozomenie: Pilový list musí počutelne zapadnúť.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontro-lou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HAN-DELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby ma-teriálu a spracovania. Záruka sa nevztahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a preto sa považujú za diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. batérie) alebo krehké diely, ako sú spínače alebo diely vyrobené zo skla. Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určitého rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový uživa-teľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruka je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely. Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvede-nú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátíme kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplyvajú. Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

Priebeh v prípade záruky

Pre rýchle spracovanie Vašej žiadosti, postupujte prosím podľa nasledovných pokynov:

- Pre všetky otázky majte prosím pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) ako doklad o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete prosím na typovom štítku na výrobku, na gravírovaní na výrobku, na titulnej strane návodu (dole vľavo) alebo na etikete na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak by vznikli funkčné poruchy alebo iné nedostatky, skontaktujte najskôr telefonicky servisné oddelenie, ktoré je v ďalšom uvedené, alebo využite náš kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke parkside-diy.com v kategórii Servis.
- Výrobok zistený ako poškodený potom môžete poslať bez poplatkov na adresu servisu, ktorá Vám bola oznámená. Priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a informáciu, o aký nedostatok ide.

- PDF ONLINE

parkside-diy.com

Na stránke parkside-diy.com si môžete pozrieť a uložiť túto príručku ako aj mnohé ďalšie. Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte si svoju krajinu a cez vyhľadáva-ciu masku vyhľadajte návody na obsluhu. Zadáním čísla výrobku (napr. IAN 123456_7890) sa dostanete k návodu na obsluhu pre svoj výrobok.

IAN: 479671_2410

- Zákaznický servis Slovensko

Telefón: 0800003409

Kontaktný formulár na parkside-diy.com

Sídlo: Nemecko

ES Símbolos usados

-

