

Explications de tous les symboles :

	Pour une utilisation en intérieur uniquement
	Classe de protection II
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes en vigueur.
	Voir élimination
IP20	Protection contre les contacts accidentels avec des objets solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm. Pas de protection contre l'eau.
	Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits
	Ne pas utiliser si l'adaptateur secteur est endommagé.
	Alimentation à découpage
	Indication de la polarité
ta 45 °C	L'adaptateur secteur est adapté à une température ambiante allant jusqu'à 45 °C.

2. Consignes de sécurité



Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions.



Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour l'avenir !



Danger de mort dû au courant électrique !

Il y a danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des composants sous tension !

- N'utilisez pas l'appareil si l'adaptateur secteur ou la fiche sont endommagés.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Si les connexions sous tension sont touchées et/ou si la structure électrique et mécanique est modifiée, il y a risque d'électrocution !
- Avant de raccorder l'appareil, comparez les données de raccordement figurant sur la plaque signalétique (tension et fréquence) avec les données de votre réseau électrique. Veillez à ce que les données correspondent afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé et qu'il n'est pas posé sur des surfaces chaudes et/ou des arêtes vives.
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur ne soit pas plié ou coincé.
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par des spécialistes formés par le fabricant. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur.

2.1 Consignes générales de sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente pas de dommages extérieurs visibles. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui est tombé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Contrôlez l'intégralité et le bon fonctionnement de l'article avant de le mettre en service.
- Ne faites pas fonctionner un appareil qui est tombé.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à des entreprises spécialisées agréées ou au service après-vente. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'uti-

VENTILATEUR POUR RADIATEUR SHKV 55 A1

1. Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un appareil de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que comme décrit et pour les domaines d'application indiqués. Remettez tous les documents en cas de transmission du produit à des tiers.

1.1 Utilisation conforme

Cet appareil convient pour faire circuler de l'air. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et comporte des risques d'accident importants. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'appareil est uniquement destiné à un usage privé et non à un usage professionnel.

1.2 Contenu de la livraison

- 1 Ventilateur pour radiateur SHKV 55 A1
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Manuel d'utilisation

1.3 Équipement

- 1 Ventilateur pour radiateur
- 4 Aimants réglables
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Thermostat KSD 301

1.4 Données techniques

Puissance nominale :	0,55 W
Niveau sonore :	< 25 dB(A)
Flux d'air :	26 m³/Heure
largeur x longueur :	7 cm x 33 cm
Alimentation électrique :	5 V Tension continue

Tableau ErP de l'adaptateur :

Données publiées
Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement du commerce et adresse : Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, People's Republic of China
Identification du modèle: GQ06-050100-CG


lisateur. De plus, le droit à la garantie est annulé.

- Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces garantissent le respect des exigences de sécurité.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de la pénétration de liquides.
- Débranchez l'adaptateur de la prise de courant uniquement par la fiche.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue.
- En cas d'apparition de dysfonctionnements ou d'orage, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- N'utilisez l'appareil que si le cordon d'alimentation est complètement déroulé. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. Placez le câble de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni (modèle GQ06-050100-CG).
- Aucune action n'est requise de la part de l'utilisateur pour régler le produit ou l'adaptateur sur 100 à 240 V ou sur 50 ou 60 Hz. Le produit se règle automatiquement sur la bonne fréquence ou la bonne tension.


3. Mise en service

3.1 Déterminer le type de montage de l'appareil pour votre radiateur


L'amplificateur de radiateur peut être installé sur différents types de radiateurs. Chaque type de radiateur nécessite une procédure d'installation spécifique. Suivez les étapes d'installation spécifiques à ce type de radiateur. Consultez à cet effet l'emballage sur lequel sont représentées différentes possibilités de montage. Ci-dessous, vous trouverez également l'emplacement des aimants sur l'amplificateur de radiateur en fonction du type de radiateur.




1. Radiateur dont la **distance** entre les panneaux est **70 mm ou plus**.



2. Les radiateurs étroits sont ceux dont la **distance** entre les panneaux est **inférieure à 70 mm**.



3. Les radiateurs à **plaque unique** sont des radiateurs avec une seule plaque.




4. Les convecteurs sont, entre autres, des radiateurs dans lesquels l'eau chaude circule dans un tube entouré de petites lamelles. Il est généralement installé dans un boîtier de convecteur ou un puits de convecteur.


3.2 Montage et mise en service de l'amplificateur de radiateur

- Assurez-vous que l'amplificateur de radiateur **1** est orienté vers le haut et que les douilles de raccordement sont dirigées vers la prise de courant (voir fig. 1).
- Trouvez un endroit où les supports muraux et les clips de connexion du radiateur ne vous gênent pas.
- Fixez l'amplificateur de radiateur **1** au radiateur à l'aide des aimants **2**. Aidez-vous pour cela de l'emballage sur lequel sont représentées différentes possibilités de fixation.
- L'amplificateur de radiateur **1** peut également être placé sur le dessus du radiateur, sous un cache.

REMARQUE : Assurez-vous que les ventilateurs sont orientés vers le haut !



- Reliez l'adaptateur secteur **3** à la prise de raccordement restante et à la prise de courant (voir ill. 1).
- Fixez le thermostat **4** à l'arrière du radiateur, à proximité du tuyau d'arrivée d'eau chaude ou sur le tuyau lui-même.
- Reliez le thermostat **4** à l'une des prises de raccordement de l'amplificateur de radiateur **1** (voir fig. 2).



4. Entretien et nettoyage

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner un risque d'électrocution.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant chaque nettoyage ou en cas de dysfonctionnement !
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier.
- **ATTENTION ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**
Une mauvaise manipulation du produit peut l'endommager.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.

5. Mise au rebut



L'emballage se compose de matériaux écologiques pouvant être éliminés par le biais des centres de recyclage locaux.



Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais dans des centres de collecte communaux pour le recyclage des matériaux ! Pour connaître les possibilités d'élimination de l'appareil usagé, veuillez vous adresser à l'administration de votre commune ou de votre ville.



Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, ceux-ci sont marqués par des abréviations (a) et des numéros (b) ayant la signification suivante : 1-7 : Plastiques/20-22 : Papier et carton/80-98 : matériaux composites.

6. Service

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
ALLEMAGNE
Lidl-services@rowi-group.com
Service d'assistance en ligne : +800 7694 7694
(gratuit à partir d'un poste fixe)

IAN 458959_2401

Les problèmes peuvent, dans leur grande majorité, être déjà résolus dans le cadre du service de conseil technique compétent de notre équipe de service après-vente.



Sur www.lidl-service.com vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d'autres, des vidéos produit et logiciels d'installation. Avec ce code QR, vous pouvez accéder directement à la page de service Lidl (www.lidl-service.com) et ouvrir votre manuel d'utilisation en saisissant le numéro d'article (IAN 458959_2401).

RADIATORVERSTERKER

1. Inleiding

Proficiat met de aankoop van uw nieuw toestel. U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De bedieningshandleiding maakt onderdeel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen omtrent veiligheid, gebruik en afvalverwijdering. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product enkel zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij het doorgeven van het product aan derden.

1.1 Reglementair gebruik

Dit apparaat is geschikt voor het circuleren van lucht. Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en brengt aanzienlijke risico's op ongelukken met zich mee. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik.

1.2 Leveringsomvang

- 1 Radiatorversterker SHKV 55 A1
- 1 Netadapter
- 1 Bedieningshandleiding

1.3 Uitrusting

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Radiatorversterker | 3 Netadapter |
| 2 4 Verstelbare magneten | 4 Thermostaat KSD 301 |

1.4 Technische gegevens

Nominaal vermogen:	0,55 W
Geluidsniveau:	< 25 dB(A)
Luchtstroom:	26 m³/Uur
Breedte x lengte:	7 cm x 33 cm
Stroomvoorziening:	5 V Gelijkspanning

ErP-tabel van de adapter:

Gepubliceerde informatie
Naam of handelsmerk van de fabrikant, Handelsregisternummer en adres: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, People's Republic of China
Modelaanduiding: GQ06-050100-CG

Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangsfrequentie wisselstroom: 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 5,0 VDC
Uitgangsstroom: 1,0 A
Uitgangsvermogen: 5,0 W

Gemiddelde efficiëntie in bedrijf: 74,05 %
Stroomverbruik bij nullast: 0,042 W

Uitleg voor alle symbolen:

	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Beschermingsklasse II
	Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen.
	Verwijdering bekijken
IP20	Contactbescherming voor vaste voorwerpen met een diameter van meer dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen water.
	Kortsluitvaste veiligheidstransformator
	Niet gebruiken als de netadapter beschadigd is.
	Schakelende voeding
	Aanduiding van polariteit
ta 45 °C	De netadapter is geschikt voor een omgevings-temperatuur tot 45 °C.

2. Veiligheidsinstructies



Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.



Verzuim tegen het naleven van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen ernstige letsels en/of materiële schade veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst!



Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij contact met onder spanning staande kabels of componenten bestaat er levensgevaar!

- Gebruik het apparaat niet als de netadapter of stekker beschadigd is.
- Open nooit de behuizing van het apparaat. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken als stroomvoerende aansluitingen worden aangeraakt en/of de elektrische en mechanische structuur wordt gewijzigd!
- Voordat u het apparaat aansluit, moet u de aansluitgegevens op het typeplaatje (spanning en frequentie) vergelijken met de gegevens van uw elektriciteitsnet. Controleer of de gegevens overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netadapter onbeschadigd is en niet op hete oppervlakken en/of scherpe randen ligt.
- Zorg ervoor dat de netadapter niet geknikt of afgekneld zit.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door specialisten die zijn opgeleid door de fabrikant. Verkeerde reparaties kunnen leiden tot aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.

2.1 Algemene veiligheidsinstructies


- Controleer het apparaat voor gebruik op uitwendige, zichtbare schade. Gebruik een beschadigd of gevallen apparaat niet.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Controleer het item op volledigheid en werking voor ingebruikname.
- Gebruik geen apparaat dat gevallen is.
- Gebruik het product niet als u zichtbare schade opmerkt.
- Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde vakbedrijven of de klantenservice. Verkeerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren opleveren voor de gebruiker. Ook vervalt de garantie.

- Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen. Alleen deze onderdelen garanderen dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen.
- Trek de adapter alleen aan de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur.
- Trek bij storingen of onweer de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen met het netsnoer volledig uitgerold. Wikkel het netsnoer nooit rond het apparaat. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met hete oppervlakken. Leg het snoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid (model GQ06-050100-CG).
- De gebruiker hoeft niets te doen om het product of de adapter in te stellen op 100 tot 240 V of op 50 of 60 Hz. Het product stelt zichzelf automatisch in op de juiste frequentie of spanning.


3. Inbedrijfstelling

3.1 Bepaal het installatietype van het apparaat voor uw radiator


De radiatorbooster kan op verschillende types radiatoren worden geïnstalleerd. Voor elk radiatortype is een apart installatietraject vereist. Volg de specifieke installatiestappen voor dit type radiator. Raadpleeg de verpakking, waarop verschillende installatiemogelijkheden staan aangegeven. Hieronder ziet u ook de plaatsing van de magneten op de radiatorbooster, afhankelijk van het type radiator.




1. Radiator waarbij de **afstand** tussen de panelen **70 mm of meer** is.



2. Smalle radiatoren zijn radiatoren waarbij de **afstand** tussen de panelen **minder dan 70 mm** bedraagt.



3. **Enkelpaneelradiatoren** zijn radiatoren met slechts één paneel.




4. Convectoren zijn onder andere radiatoren waarin warm water circuleert door een buis omgeven door kleine lamellen. Deze is meestal geïnstalleerd in een convectorbehuizing of een convectorput.


3.2 Installatie en inbedrijfstelling van de radiatorversterker

- Zorg ervoor dat de radiatorversterker **1** naar boven gericht is en dat de aansluitbussen naar het stopcontact wijzen (zie Fig. 1).
- Zoek een plek waar de muurbeugels en verbindingsclips van de radiator niet in de weg zitten.
- Bevestig de radiatorverhoger **1** aan de radiator met behulp van de magneten **2**. Raadpleeg de verpakking, waarop verschillende bevestigingsmogelijkheden staan vermeld.
- De radiatorbooster **1** kan ook bovenop de radiator worden geplaatst onder een afdekking.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de ventilatoren naar boven wijzen!



- Sluit de netadapter **3** aan op de resterende aansluitbus en het stopcontact (zie Fig. 1).
- Bevestig de thermostaat **4** aan de achterkant van de radiator bij de warmwaterinlaatpijp of aan de pijp zelf.
- Sluit de thermostaat **4** aan op een van de aansluitbussen van de radiatorversterker **1** (zie Fig. 2).



4. Onderhoud en reiniging

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot elektrische schokken.

- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het schoonmaakt of in geval van storingen!
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
- LET OP! RISICO OP BESCHADIGING!** Onjuiste behandeling van het product kan leiden tot schade aan het product.
- Reinig de behuizing met een zachte, droge doek.

5. Afvalverwijdering



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u kunt verwijderen via de plaatselijke recyclingpunten.



Dit product is onderworpen aan de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Gooi het product niet bij het huisvuil, maar via gemeentelijke inzamelpunten voor materiaalrecycling! Voor informatie over de wijze waarop het afgedankte apparaat moet worden verwijderd, kunt u contact opnemen met de gemeente of het gemeentebestuur.



Let op de etikettering van de verpakkingsmaterialen bij het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis 1-7: Kunststoffen/20-22: Papier en Karton/80-98: Cosmetiëten.

6. Service

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
DUITSLAND
lidl-services@rowi-group.com
Service-Hotline: +800 7694 7694
(gratis met vast netwerk)

IAN 458959_2401

De meeste problemen kunnen reeds in het kader van het competent, technisch advies van ons service team worden verholpen.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog vele andere handboeken, productvideo's en installatie-software downloaden. Met deze QR-code komt u direct op de website van de Lidl-service (www.lidl-service.com) en kunt u, door het artikelnummer (IAN 458959_2401) in te voeren, uw bedieningshandleiding openen.

Erläuterungen zu allen Symbolen:

	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	Schutzklasse II
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.
	Siehe Entsorgung
IP20	Berührungsschutz für feste Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm. Kein Schutz vor Wasser.
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Nicht Verwenden wenn der Netzadapter beschädigt ist.
	Schaltnetzteil
	Angabe der Polarität
ta 45 °C	Der Netzadapter ist für eine Umgebungstemperatur bis zu 45 °C geeignet

2. Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.



Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzadapter oder der Stecker beschädigt sind.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und/oder der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr!
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild (Spannung und Frequenz) mit den Daten Ihres Elektronetzes. Achten Sie darauf, dass die Daten übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

2.1 Allgemeine Sicherheits-hinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kontrollieren Sie den Artikel vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Beschädigungen feststellen.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer

HEIZKÖRPERVERSTÄRKER INKL. MAGNETISCHEM THERMOSTAT

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät eignet sich für das Umwälzen von Luft. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

1.2 Lieferumfang

- 1 Heizkörperverstärker SHKV 55 A1 inkl. magnetischem Thermostat KSD 301
- 1 Netzadapter
- 1 Bedienungsanleitung

1.3 Ausstattung

- 1 Heizkörperverstärker
- 4 verstellbare Magnete
- 3 Netzadapter
- 4 Thermostat KSD 301

1.4 Technische Daten

Bemessungsleistung:	0,55 W
Geräuschpegel:	< 25 dB(A)
Luftstrom:	26 m³/Stunde
Breite x Länge:	7 cm x 33 cm
Stromversorgung:	5 V Gleichspannung

ErP-Tabelle des Adapters:

Veröffentlichte Angaben
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, People's Republic of China
Modellkennung: GQ06-050100-CG


entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzadapter nur am Stecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen.
- Bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen gerät. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht über das Kabel stolpern kann.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil (Model GQ06-050100-CG) betrieben werden.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt oder den Adapter auf 100 bis 240 V oder auf 50 oder 60 Hz einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf die richtige Frequenz bzw. Spannung ein.


3. Inbetriebnahme

3.1 Montageart des Gerätes für Ihren Heizkörpers bestimmen


Der Heizkörperverstärker kann an verschiedenen Heizkörpertypen installiert werden. Für jeden Heizkörpertyp ist dabei ein eigener Installationsweg erforderlich. Befolgen Sie die spezifischen Installationsschritte für diesen Heizkörpertyp. Nehmen Sie hierzu die Verpackung zur Hilfe, auf der verschiedene Anbringungsmöglichkeiten abgebildet sind. Folgend sehen Sie zusätzlich die Platzierung der Magnete am Heizkörperverstärker je nach Heizkörpertyp.




1. Heizkörper, bei dem der **Abstand** zwischen den Platten **70 mm oder mehr** beträgt.



2. Schmale Heizkörper, sind solche Heizkörper, bei denen der **Abstand** zwischen den Platten **weniger als 70 mm** beträgt.



3. **Einzelplatten-Heizkörper** sind Heizkörper mit nur einer Platte.




4. Konvektoren sind u.A. Heizkörper, bei denen heißes Wasser durch ein Rohr zirkuliert, das von kleinen Lamellen umgeben ist. Üblicherweise ist dies in einem Konvektorgehäuse oder einem Konvektorschacht installiert.


3.2 Montage und Inbetriebnahme des Heizkörperverstärkers

- Stellen Sie sicher, dass der Heizkörperverstärker **1** nach oben weist und dass die Anschlussbuchsen in Richtung der Steckdose zeigen (siehe Abb. 1).
- Finden Sie einen Platz, an dem die Wandhalterungen und Verbindungsclips des Heizkörpers nicht im Weg sind.
- Bringen Sie den Heizkörperverstärker **1** mit den Magneten **2** am Heizkörper an. Nehmen Sie hierzu die Verpackung zur Hilfe, auf der verschiedene Anbringungsmöglichkeiten abgebildet sind.
- Der Heizkörperverstärker **1** kann auch oben auf dem Heizkörper unter einer Abdeckung aufgesetzt werden.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Ventilatoren nach oben weisen!



- Verbinden Sie den Netzadapter **3** mit der verbleibenden Anschlussbuchse und der Steckdose (siehe Abb. 1).
- Bringen Sie das Thermostat **4** auf der Rückseite des Heizkörpers in der Nähe des Warmwasserzulaufrohrs oder am Rohr selbst an.
- Verbinden Sie das Thermostat **4** mit einer der Anschlussbuchsen des Heizkörperverstärkers **1** (siehe Abb. 2).



4. Wartung und Reinigung

STROMSCHLAGEGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- **ACHTUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.

5. Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

6. Service

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
DEUTSCHLAND
lidl-services@rowi-group.com
Service-Hotline: +800 7694 7694
(kostenlos aus dem Festnetz)

IAN 458959_2401

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 458959_2401) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.