



INDEX CHOPPING BOARD SET

GB IE NI

INDEX CHOPPING BOARD SET

Instructions for use

DK

SKÆREBRÆTTER

Brugsvejledning

FR BE

SET DE PLANCHES À DÉCOUPER AVEC ONGLETS

Notice d'utilisation

NL BE

SET SNIJPLANKEN MET INDEX

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

SCHNEIDBRETT-SET MIT REGISTER

Gebrauchsanleitung

IAN 313105



Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

Carefully read the following instructions for use.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Package contents

3 x cutting boards with a stand
1 x instructions for use

Technical data

Cutting board dimensions: 30.1 x 18.2 x 0.35cm (H x W x D)

Stand dimensions: 19.5 x 22.5 x 5.5cm (H x W x D)

Date of manufacture (month/year): 01/2019

Intended use

The item is for private use only, and is not intended for commercial use.

The item is suitable for use with raw and cooked food. The cutting boards are suitable for dish-washers.

*Chopping boards only



Use

Use the item to prevent the risk of cross-contamination of foodstuffs. The item can be used on both sides.

Use the cutting board pictured with the tomato, to cut fruit and vegetables.

Use the cutting board pictured with the fish, to cut fish.

Use the cutting board with the pictured cut of meat, to cut up meat.

Storage, cleaning

Always keep the item dry and clean in a temperature-controlled room. Use a moist cloth and a mild cleansing agent to clean the stand.

IMPORTANT! Never clean the item with harsh cleaning agents. Clean the cutting boards in a dishwasher, or with an appropriate cleansing agent.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 313105

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
NI Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Tillykke!

Med dit køb har du valgt et kvalitetsprodukt. Gør dig fortrolig med produktet inden den første ibrugtagning.

Læs i denne forbindelse opmærksom den efterfølgende brugsvejledning.

Brug kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Gem denne vejledning godt. Hvis du giver produktet videre til tredje, giv ligeledes alle bilag med.

Leveringsomfang

3 x skærebræt med stativ
1 x Brugsvejledning

Tekniske data

Mål, skærebræt: 30,1 x 18,2 x 0,35 cm (h x b x d)

Mål, stativ: 19,5 x 22,5 x 5,5 cm (h x b x d)

Fremstillingsdato (måned/år): 01/2019

Bestemmelsesmæssig brug

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervs-mæssig brug.

Produktet egner sig til tilberedte og rå levnedsmidler.

Skærebrættene tåler opvaskemaskine.

*Gælder kun skærebrættene



Brug

Brug produkterne til at undgå risiko for krydskontaminering af levnedsmidler. Du kan anvende produktet på begge sider.

Brug skærebrættet med billede af en tomat til at skære grøntsager og frugt.

Brug skærebrættet med billede af en fisk til at skære fisk.

Brug skærebrættet med billede af et stykke kød til at skære kød.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid produktet i tør og ren tilstand i et tempereret rum. Rengør stativet med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. VIGTIGT! Brug aldrig skræppe rengøringsmidler. Rengør skærebrættene i opvaskemaskinen eller med et egnet opvaskemiddel.

Henvisninger vedr. bortscaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.

Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.

Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding.

Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet.

Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovlige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti.

Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundtjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig.

Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 313105

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation.

Lisez pour cela attentivement la notice d'utilisation suivante.

N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées.

Veillez conserver cette notice d'utilisation. Transmettez tous les documents en cas de cession du produit à une tierce personne.

Étendue de la livraison

3 planches à découper avec support
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions de la planche à découper : 30,1 x 18,2 x 0,35 cm (H x La x P)

Dimensions du support : 19,5 x 22,5 x 5,5 cm (H x La x P)

Date de fabrication (mois/année) : 01/2019


Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

L'article convient aux aliments cuits et crus.

Les planches à découper sont résistantes au lave-vaisselle.

*Uniquement les planches à découper



Utilisation

Utilisez l'article pour éviter le risque de contamination croisée des aliments. Vous pouvez utiliser l'article des deux côtés.

Utilisez la planche à découper avec la tomate illustrée pour découper les légumes et les fruits.

Utilisez la planche à découper avec le poisson illustré pour découper le poisson.

Utilisez la planche à découper avec le morceau de viande illustré pour découper de la viande.

Stockage, nettoyage

Toujours stocker l'article au sec et au propre dans un local tempéré.

Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour le nettoyage du support.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyez les planches à découper au lave-vaisselle ou avec un détergent approprié.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat.

Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de manquement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie. En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible.

Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas. La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

01/2019

Delta-Sport-Nr.: SB-6010

IAN 313105

Ceci s’applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l’acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale sousscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
 - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
 - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 313105

- Service Belgique

Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste gebruik-name vertrouwd met het product.

Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

Leveringsomvang

3 x snijplank met standaard
1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen snijplank: 30,1 x 18,2 x 0,35 cm (h x b x d)

Afmetingen standaard: 19,5 x 22,5 x 5,5 cm (h x b x d)

Productiedatum (maand/jaar): 01/2019


Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor zakelijk gebruik.

Het artikel is geschikt voor gekookte en rauwe levensmiddelen.

De snijplanken zijn vaatwasserbestendig.

*Alleen de snijplanken



Gebruik

Gebruik het artikel om het risico van kruisbesmetting van levensmiddelen te voorkomen. U kunt beide zijden van het artikel gebruiken.

Gebruik de snijplank met de afbeelding van een tomaat voor het snijden van groente en fruit.

Gebruik de snijplank met de afbeelding van een vis voor het snijden van vis.

Gebruik de snijplank met de afbeelding van een stuk vlees voor het snijden van vlees.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel voor het reinigen van de standaard.

BELANGRIJK! Reinig nooit met scherpe reinigingsmiddelen.

Reinig de snijplanken in de vaatwasser of met een geschikt afwasmiddel.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.

De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.

De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop.

Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze service-medewerkers zullen de verdere handelwijze zo snel mogelijk met u afspreken.

Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan. De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen. Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 313105

- Service België

Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

- Service Nederland

Tel. : 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

3 x Schneidebrett mit Ständer
1 x Gebrauchsanleitung

Technische Daten

Maße Schneidebrett: 30,1 x 18,2 x 0,35 cm (H x B x T)

Maße Ständer: 19,5 x 22,5 x 5,5 cm (H x B x T)

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 01/2019


Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.

Der Artikel ist für gekochte und rohe Lebensmittel geeignet.

Die Schneidebretter sind spülmaschinengeeignet.

*Nur die Schneidebretter



Verwendung

Nutzen Sie den Artikel, um das Risiko der Kreuzkontamination von Lebensmitteln zu vermeiden. Sie können den Artikel beidseitig verwenden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit der abgebildeten Tomate, um Gemüse und Obst zu schneiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit dem abgebildeten Fisch, um Fisch zu schneiden.

Benutzen Sie das Schneidebrett mit dem abgebildeten Fleischstück, um Fleisch zu schneiden.

Lagerung, Reinigung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel zur Reinigung des Ständers. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Reinigen Sie die Schneidebretter in der Spülmaschine oder mit einem geeigneten Spülmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertun gskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 313105

- Service Deutschland

Tel. : 0800-5435111

E-Mail : deltasport@lidl.de

- Service Österreich

Tel. : 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

- Service Schweiz

Tel. : 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.ch