

SILVERCREST®



NOISE-CANCELLING BLUETOOTH® HEADPHONES SBKL 40 A1

(GB) (IE) (NI)

NOISE-CANCELLING BLUETOOTH® HEADPHONES

Quick start guide

(NL) (BE)

BLUETOOTH®-HOOFDTELEFOON

Korte handleiding

(FR) (BE)

CASQUE BLUETOOTH®

Mode d'emploi rapide

(DE) (AT) (CH)

BLUETOOTH®-KOPFHÖRER





Kurzanleitung













IAN 313648

(GB) (NL)





GB/IE/NI	Quick start guide	Page	3
FR/BE	Mode d'emploi rapide	Page	5
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	7
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	9













READ THE INCLUDED USER MANUAL AND THE SAFETY INSTRUCTIONS COMPLETELY PRIOR USING.







LED-Status	LED Behaviors
 Ready for pairing mode	 White White color LED flashing once per second and headphome is ready for pairing.
 Paired mode	 White White LED lights up for 5 seconds then turn OFF.
 Battery charging	 Red Red LED Flash once per 3 seconds.
 Low battery power (less than 25%)	 Red Red solid LED ON
 Middle battery power (26 to 50%)	 Amber Amber solid LED ON
 High battery power (51 to 100%)/ Completed charging	 Green Green solid LED ON













LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT LE MODE D'EMPLOI FOURNI AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT LA MISE EN SERVICE.



Statut des LED	Comportement des LED
 Prêt pour le mode d'appairage	 Blanc Le voyant LED blanc clignote une fois par seconde et le casque est prêt à l'appairage.
 Connecté	 Blanc Le voyant LED blanc s'allume en permanence pendant 5 secondes et s'éteint ensuite.
 Recharge de la pile	 Rouge Le voyant LED rouge clignote une fois toutes les 3 secondes.
 Faible niveau de pile (moins de 25%)	 Rouge Le voyant LED rouge reste allumé.
 Niveau de pile moyen (de 26 à 50%)	 Jaune Le voyant LED jaune reste allumé.
 Niveau de pile élevé (de 51 à 100%) / Processus de charge terminé	 Vert Le voyant LED vert reste allumé.

LEES DE MEEGELEVERDE GEBRUIKSAANWIJZING EN DE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VÓÓR DE INGEBRUIKNAME VOLLEDIG DOOR.



Led-status	Led-weergave
 Klaar voor de pairing-modus	 Wit De witte led knippert eenmaal per seconde en de koptelefoon is klaar voor pairing.
 Verbonden	 Wit De witte led licht 5 seconden lang op en gaat vervolgens uit.
 Accu opladen	 Rood De rode led knippert eenmaal elke 3 seconden.
 Laag batterijniveau (minder dan 25%)	 Rood De rode led brandt continu.
 Middelste batterijniveau (26 tot 50%)	 Geel De gele led brandt continu.
 Hoog batterijniveau (51 tot 100%)/Laadproces afgesloten	 Groen De groene led brandt continu.

**LESEN SIE DIE MITGELIEFERTE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITS-
HINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME VOLLSTÄNDIG DURCH.**



1

Batterie-Ladeanzeige

(nicht inklusive)

2













Für ca. 4 Sekunden drücken und halten bis ein Signalton erklingt. Der Kopfhörer ist nun bereit für den Pairing-Modus und die weiße LED blinkt.

3

Wählen Sie „SBKL 40 A1“ aus der Liste der Kommunikationsgeräte und bestätigen Sie die Verbindung.

4

Drücken Sie die Play/ Pause-Taste, um die Musikwiedergabe zu starten.

LED-Status	LED-Verhalten
 Bereit für den Pairing Modus	 Weiß Die weiße LED blinkt einmal pro Sekunde und der Kopfhörer ist bereit zum Pairing.
 Verbunden	 Weiß Die weiße LED leuchtet 5 Sekunden lang auf und erlischt anschließend.
 Akku aufladen	 Rot Die rote LED blinkt einmal alle 3 Sekunden.
 Niedriger Batteriestand (weniger als 25 %)	 Rot Die rote LED leuchtet durchgehend.
 Mittlerer Batteriestand (26 bis 50 %)	 Gelb Die gelbe LED leuchtet durchgehend.
 Hoher Batteriestand (51 bis 100%) / Ladevorgang abgeschlossen	 Grün Die grüne LED leuchtet durchgehend.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE.74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG04712A/HG04712B

Version: 02 / 2019

Last Information Update · Version des informations · Stand

van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2019

Ident.-No.: HG04712A/HG04712B012019-GB/NL

IAN 313648

