



FLEXI-GARTENSCHLAUCH-SET FLEXIBLE GARDEN HOSE SET SET DE TUYAU D'ARROSAGE FLEXIBLE

DE AT CH

FLEXI-GARTENSCHLAUCH-SET BEDIENUNGSANLEITUNG

GB IE

FLEXIBLE GARDEN HOSE SET INSTRUCTION MANUAL

FR BE

SET DE TUYAU D'ARROSAGE FLEXIBLE MODE D'EMPLOI

NL BE

FLEXIBELE TUINSLANGSET GEBRUIKSAANWIJZING

PL

ZESTAW ELASTYCZNYCH WĘŻY OGRODOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZ

SADA FLEXIBILNÍ ZÁHRADNÍ HADICE NÁVOD K POUŽITÍ

SK

SÚPRAVA FLEXIBILNEJ ZÁHRADNEJ HADICE NÁVOD NA OBSLUHU

ES

SET DE MANGUERA DE JARDÍN FLEXIBLE INSTRUCCIONES DE USO

DK

FLEXI HAVESLANGESÆT BRUGSANVISNING



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Produkts vertraut. Die Bildnummern sind jeweils an der entsprechenden Stelle im Text platziert.

GB IE

Before reading, please unfold the illustrations page and familiarise yourself with all device functions. The illustration numbers appear in the corresponding position within the text.

FR BE

Avant la lecture, dépliez la page avec les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Les numéros des illustrations sont indiqués aux endroits appropriés dans le texte.

NL BE

Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen uit en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat. De nummers van de afbeeldingen zijn telkens op de overeenstemmende plaats in de tekst terug te vinden.

PL

Przed przeczytaniem instrukcji rozłóż stronę z ilustracjami, a następnie zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Numery rysunków są umieszczone na odpowiednich miejscach w tekście.

CZ

Před čtením si prosím vyklapte stránky s obrázky a poté se seznámte se všemi funkcemi přístroje. Čísla obrázků jsou vždy uvedena na odpovídajícím místě v textu.

SK

Pred čítaním si rozložte stranu s obrázkami a zoznámte sa so všetkými funkciami prístroja. Čísla obrázkov sú vždy umiestnené na príslušnom mieste v texte.

ES

Desdoble la página con las imágenes antes de leerla y seguidamente familiarícese con todas las funciones. Los números de las imágenes están colocados en el texto en los sitios correspondientes.

DK

Klap før læsning siden med illustrationerne og bliv fortrolig med alle pumpens funktioner. Billednumrene er hver især placeret på det tilsvarende sted i teksten.

TRADIX GMBH & CO. KG

Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim
GERMANY

Serviceadresse:





TRADIX SERVICE CENTER
Hotline: 00800 30012001

Stand der Informationen · Last update · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacj · Stav informací · Stav informácií · Versión de la información · Oplysningernes status:

08/2021
Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

DE/AT/CH	Flexi-Gartenschlauch-Set Bedienungsanleitung	5
GB/IE	Flexible Garden Hose Set Instruction Manual	15
FR/BE	Set de tuyau d'arrosage flexible Mode d'emploi	24
NL/BE	Flexibele tuinslangset Gebruiksaanwijzing	34
PL	Zestaw elastycznych węży ogrodowych Instrukcja obsługi	43
CZ	Sada flexibilní zahradní hadice Návod k použití	52
SK	Súprava flexibilnej záhradnej hadice Návod na obsluhu	61
ES	Set de manguera de jardín flexible Instrucciones de uso	69
DK	Flexi have slangesæt Brugsanvisning	78

A





FLEXI-GARTENSCHLAUCH-SET

Bedienungsanleitung

Quick-Start-Guide



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 373458_2104 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Quick-Start-Guide ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie den Quick-Start-Guide gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Flexi-Gartenschlauch-Set, im folgenden Gartenschlauch genannt, ist zur Bewässerung von Terrassen-, Balkonpflanzen und Gärten vorgesehen. Er kann an Wasserhähne mit Außengewinde angeschlossen werden (G 1/2" oder G 3/4"). Der Gartenschlauch ist nur zur Verwendung im privaten Bereich, nicht aber für den gewerb-

lichen Gebrauch vorgesehen.
Eine andere Verwendung oder eine Veränderung des Gartenschlauchs ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des Gartenschlauchs führen.
Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen resultieren.
Für durch unsachgemäße Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Lieferumfang (Abb. A)

- ① Flexi-Gartenschlauch
- ② Kupplungsstück ohne Innenkreuz - für Wasserhahn-Stecksystem
- ③ Stecksystem-Hahnanschluss für Wasserhahn mit (DN 20) 26,5 mm (G ¾")-Außengewinde
- ④ Reduzieradapter für Wasserhahn mit (DN 15) 21 mm (G ½")-Außengewinde
- ⑤ Kupplungsstück mit Innenkreuz - mit Wasserstop-Funktion - für Bewässerungsspritze
- ⑥ Bewässerungsspritze (Strahlbündelung an der Spitze mit der Regulierspitze ⑧ regulierbar, Strahlhärte am Daumenhebel ⑨ regulierbar)
- ⑦ Aufbewahrungstasche
Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Technische Daten

Typ: Flexi-Gartenschlauch-Set

IAN: 373458_2104

Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

dunkelgrün: 373458-21-A

schwarz: 373458-21-B

Länge: von 10 m dehnbar auf 30 m

Nenndruck: 6 bar

Nominale Größe: passend für diverse Anschlüsse (siehe Lieferumfang)

Produktionsdatum: 08/2021

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!



Wenn Kinder mit dem Gartenschlauch oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gartenschlauch oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Gartenschlauchs.
- Bewahren Sie den Gartenschlauch und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!



- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Gartenschlauchs beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gartenschlauchs unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wartung und/oder Reinigung des Gartenschlauchs

dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Gartenschlauch gegen Fremdbenutzung (insbesondere Kinder) sichern!

- Bewahren Sie den Gartenschlauch an einem trockenen, hochgelegenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Eine fehlerhafte Installation oder Benutzung kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Der Wasserdruck muss ordnungsgemäß kontrolliert werden, um zu verhindern, dass Wasser mit hohem Druck entweicht und zu Verletzungen führt.
- Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

! Richten Sie den Wasserstrahl niemals auf elektrische Einrichtungen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

- Lassen Sie den Gartenschlauch während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



- Der Gartenschlauch ist nicht als Trinkwasserleitung/Trinkwasserleitungskomponente geeignet.

! VORSICHT!

Rutschgefahr!

Wenn der Boden nass ist, können Sie auf dem Boden ausrutschen und sich verletzen.

- Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Nähe des Gartenschlauches möglichst trocken gehalten wird.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn der Gartenschlauch nicht in Gebrauch ist.

! VORSICHT!

Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gartenschlauch kann zu Beschädigungen des Gartenschlauches führen.

- Führen Sie den Gartenschlauch nicht um Ecken oder Kanten und nicht an spitzen oder scharfkantigen Gegenständen entlang. Die entstehenden Beschädigungen können dazu führen, dass der Gartenschlauch undicht wird.
- Verlegen Sie den Gartenschlauch nicht in Bereichen, die von Fahrzeugen befahren werden. Das Überfahren kann den Gartenschlauch zum Platzen bringen.
- Achten Sie darauf, dass Schmutzpartikel weder die Anschlüsse verstopfen oder beschädigen noch in das Gartenschlauchinnere gelangen.
- Bei Nichtbenutzung des Gartenschlauches: Demontieren Sie den Gartenschlauch und lassen Sie das Restwasser im Gartenschlauchinneren auslaufen.

- Um Frostschäden zu vermeiden, demontieren Sie den Gartenschlauch im Winter, entleeren Sie ihn und lagern Sie ihn trocken.

Lieferumfang prüfen



VORSICHT!

Sachschäden!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Gartenschlauch beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie den Gartenschlauch ① und alle Zubehörteile aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe „3. Lieferumfang“).
- Kontrollieren Sie, ob der Gartenschlauch oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Gartenschlauch nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Verwendung

Bewässerungsspritze aufsetzen

- Schrauben Sie das Kupplungsstück mit Innenkreuz ⑤ auf den Gartenschlauch ①, falls notwendig.
- Schieben Sie den Daumenhebel ⑨ nach vorne auf „OFF“, um die Bewässerungsspritze zu schließen.
- Verbinden Sie die Bewässerungsspritze ⑥ mit dem Kupplungsstück mit Innenkreuz ⑤. Ziehen Sie dazu den äußeren Ring nach unten, stecken die Bewässerungsspritze ⑥ ein und lassen den Ring wieder los.

Wasserhahnanschluss herstellen

- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Wenn Ihr Wasserhahn ein G 1/2“-Außengewinde besitzt, schrauben Sie den Reduzieradapter ④ an.
- Schrauben Sie das Stecksystem ③ auf den Wasserhahn bzw. auf den Reduzieradapter ④.
- Kontrollieren Sie den festen Sitz.
- Schließen Sie das Kupplungsstück ohne Innenkreuz ② an das Stecksystem ③. Ziehen Sie dazu den äußeren Ring nach unten, stecken das Kupplungsstück ohne Innenkreuz ② ein und lassen den Ring wieder los.

Betrieb

- Rollen Sie den Gartenschlauch ① vor Inbetriebnahme vollständig aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn zunächst nur ein wenig auf und erhöhen Sie den Wasserdruck gleichmäßig. Der Gartenschlauch rollt sich aus.
- Sobald der Gartenschlauch vollständig ausgerollt ist, öffnen Sie das Ventil an der Bewässerungsspritze ⑥ über den Daumenhebel ⑨ indem Sie diesen nach hinten auf „ON“ stellen.
- Um die Bündelung des Wasserstrahls zu variieren, verwenden Sie die Regulierspitze ⑧ der Bewässerungsspritze ⑥.
- Um die Härte des Wasserstrahls zu regulieren, verwenden Sie den Daumenhebel ⑨ an der Bewässerungsspritze ⑥.
Daumenhebel nach vorne: „OFF“ - Wasserstrahl wird reduziert
Daumenhebel nach hinten: „ON“ - Wasserstrahl wird gesteigert
- Stellen Sie die Wasserversorgung durch Schließen

des Wasserhahns ab, wenn Sie den Gartenschlauch nicht mehr benötigen.

- Öffnen Sie das Ventil, indem Sie den Daumenhebel **9** nach hinten auf „ON“ stellen und lassen Sie das Restwasser ablaufen. Nachdem das Wasser abgelaufen ist, nimmt der Gartenschlauch wieder seine ursprüngliche Länge an.

Aufbewahrungstasche

Zur Aufbewahrung des Artikels kann dieser in die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche **7** verstaut werden.

Nachdem das Wasser abgelaufen ist, rollen Sie den Schlauch gleichmäßig auf und verstauen diesen in der Aufbewahrungstasche. Durch den Kordelstopper können Sie diese bequem öffnen und verschließen.

Wasserstop-Funktion

- Das Kupplungsstück mit Innenkreuz **5** ist mit einer Wasserstop-Funktion ausgestattet. Dadurch ist es möglich, bei geöffnetem Wasserhahn die Bewässerungsspritze **6** vom Kupplungsstück mit Innenkreuz **5** abzunehmen. Der Wasserfluss wird automatisch durch die Wasserstop-Funktion gestoppt.

HINWEIS!

- Kupplungsstück mit Innenkreuz **5**: Montage auf der Seite der Bewässerungsspritze **6**.
- Kupplungsstück ohne Innenkreuz **2**: Montage auf Wasserhahnseite.

Reinigungs- & Pflegehinweise

! VORSICHT!

Sachschäden!

Unschadgemäßer Umgang mit dem Gartenschlauch kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Entsorgung



Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 373458_2104 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Inverkehrbringer

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER

c/o Teknihall Elektronik GmbH
 Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
 DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@teknihall.com

E-Mail: tradix-at@teknihall.com

E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

08/2021

Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104



FLEXIBLE GARDEN HOSE SET

Instruction Manual

Quick-Start-Guide



This document is an abridged print version of the complete operating instructions. With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN) 373458_2104.

WARNING! Observe the complete operating instructions and the safety instructions to avoid personal injury and damage to property. The Quick Start Guide is part of this product. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Keep the Quick Start Guide in a safe place and hand over all documents when passing the product on to third parties.

Safety

Intended use

The Flexible Garden Hose Set (hereinafter referred to as the Garden Hose) is intended for the irrigation of patio plants, balcony plants and gardens. It can be connected to taps with external threads (G 1/2" or G 3/4"). The garden hose is only intended for use in the private sector, not for commercial use.

Other use or modification of the garden hose is not permitted and may damage the garden hose.

In addition, life-threatening hazards and injuries can result from improper use. The manufacturer does not assume liability for any damage caused by improper use.

Scope of delivery (Fig. A)

- ① Flexible Garden Hose
 - ② Coupling piece (without inner cross) for tap plug system
 - ③ Plug system tap connection for tap with (DN 20) 26.5 mm (G 3/4") external thread
 - ④ Reducing adapter for tap with (DN 15) 21 mm (G 1/2") external thread
 - ⑤ Coupling piece with inner cross - with water-stop function - for irrigation sprayer
 - ⑥ Irrigation sprayer (beam focusing adjustable at the tip with the control tip ⑧, beam strength adjustable on the thumb lever ⑨)
 - ⑦ Storage bag
- Operating instructions (not pictured)

Technical specifications

Type: Flexible Garden Hose Set

IAN: 373458_2104

Tradix No.: 373458-21-A, -B

dark green: 373458-21-A

black: 373458-21-B

Length: from 10 m stretchable to 30 m

Maximum operating pressure: 6 bar

Nominal size: suitable for various connections (see scope of delivery)

Production date: 08/2021

Safety information

WARNING!

Danger of strangulation and suffocation!



If children play with the garden hose or the packaging, they can get caught in it and suffocate!

- Do not let children play with the garden hose or packaging.
- Supervise children near the garden hose.
- Keep the garden hose and packaging out of the reach of children.

WARNING!

Risk of injury!



Not suitable for children under the age of 8! There is a risk of injury!



- Children over the age of 8, as well as persons with impaired physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, have to be supervised when using the garden hose and/or be instructed regarding the safe use of the garden hose and understand the resulting dangers.
- It is not permitted for maintenance and/or cleaning of the garden hose to be performed by children without supervision.

Prevent the garden hose from being used by unauthorised individuals (especially children)!

- Keep the garden hose in a dry, high, safe place out of the reach of children.

CAUTION!

Risk of injury!


Incorrect installation or use may result in injury.

- Make sure that all parts are undamaged and properly installed. Incorrect installation may result in injury. Damaged parts can affect safety and functioning.
- The water pressure has to be monitored properly in order to prevent water under high pressure from escaping and causing injury.
- Do not aim the water jet at people or animals.

WARNING!

Risk of injury!

Never aim the water jet at electrical equipment. There is a risk of electric shock!

- Do not leave the hose unattended during operation.
-  - The hose is not suitable as a drinking water pipeline/drinking water pipeline component.

CAUTION!

Risk of slipping!

If the ground is wet, you can slip on the ground and get hurt.

- Make sure that the ground near the hose is kept as dry as possible.
- Turn the tap off when the hose is not in use.

CAUTION!

Damage to property!

Improper handling of the hose can damage the hose.


- Do not route the hose around corners or edges or along pointy or sharp objects. The resulting damage can cause the hose to leak.
- Do not place the hose in areas where vehicles travel. Being driven over can cause the hose to burst.
- Make sure that dirt particles do not block or damage the connections or get inside the hose.
- When not using the hose: Dismount the hose and let out the remaining water from inside the hose.
- To avoid frost damage, dismantle the hose in winter, drain it and store it in a dry place.

Check the scope of delivery

CAUTION!

Damage to property!

If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other sharp objects, the hose can quickly be damaged.

- Be very careful when opening.
- Take the garden hose  and all accessories out of the package.
- Check that the delivery is complete (see "3. Scope of delivery").
- Check to see if the garden hose or the parts are damaged. If so, do not use the garden hose. Contact the manufacturer at the indicated service address.

Use

Attach the irrigation sprayer

- Screw the coupling piece with the inner cross  onto

- the garden hose **1**, if necessary.
- Slide the thumb lever **9** forward to "OFF" to close the irrigation sprayer.
- Connect the irrigation sprayer **6** to the coupling piece with the inner cross **5**. To do so, pull the exterior ring downwards, insert the irrigation sprayer **6** and release the ring.

Connect the water tap

- Turn the tap closed.
- If your tap has a G 1/2" external thread, screw the reducer adapter on **4**.
- Screw the plug system **3** onto the tap or the reducing adapter **4**.
- Check the tightness.
- Connect the coupling piece without the inner cross **2** to the plug system **3**. Then, pull the outer ring downwards, insert the coupling piece without the inner cross **2** and release the ring.

Operation

- Unroll the Garden Hose **1** completely before use.
- Turn on the tap only a little at first and increase the water pressure evenly. The garden hose will roll out.
- Once the Garden Hose is completely unrolled, open the valve on the irrigation sprayer **6** over the thumb lever **9** by turning it back to "ON".
- To adjust the bundling of the water jet, use the control tip **8** of the irrigation sprayer **6**.
- To regulate the strength of the water jet, use the thumb lever **9** on the irrigation sprayer **6**.
Thumb lever forwards: "OFF" - water jet is reduced
Thumb lever back: "ON" water jet is increased

- Once you no longer need the Garden Hose, shut off the water supply by turning off the tap.
- Open the valve by turning the thumb lever **9** to "OFF" and allow the remaining water to run off. After the water has drained, the Garden Hose will return to its original length.

Storage pouch

To store the article, it can be stowed away into the storage pouch included in the scope of delivery **7**. After the water has drained away, roll up the hose evenly and stow it away in the storage pouch. You can open and close it conveniently using the drawstring stopper.

Water-stop function

- The coupling piece with inner cross **5** is equipped with a water-stop function. This makes it possible to remove the irrigation sprayer **6** from the coupling piece **5** when the tap is open. The water flow is automatically stopped by the water-stop function.

NOTE!

- Coupling piece with inner cross **5**: Installation on the side of the irrigation sprayer **6**.
- Coupling piece without inner cross **2**: Mounting on the tap side.

Cleaning and care instructions

CAUTION!

Damage to property!

Improper handling of the hose can lead to damage.

- Do not use aggressive cleaning agents, brush with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning items, such as knives, hard spatulas, etc. They may damage the surfaces.
- Clean the product with a lightly dampened, lint-free cloth.

Disposal



The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres. Please find out about disposal options for the product from your local authority or town administration.

Distributor

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Service address

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (free of charge, mobile networks may vary)
E-Mail: tradix-gb@teknihall.com
E-Mail: tradix-ie@teknihall.com

08/2021

Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104



SET DE TUYAU D'ARROSAGE FLEXIBLE

Mode d'emploi Quick-Start-Guide



Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com). En saisissant le numéro d'article (IAN) 373458_2104, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

AVERTISSEMENT ! Respectez l'intégralité du mode d'emploi et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage rapide est partie intégrante du produit. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Conservez le guide de démarrage rapide dans un endroit sûr et remettez tous les documents lorsque vous transmettez le produit à des tiers.

Sécurité

Utilisation conforme

Le Set de tuyau d'arrosage flexible, nommé ci-après tuyau de jardin est prévu pour l'arrosage de plantes de terrasse, de balcon et des jardins. Il peut être raccordé aux robinets avec un filetage extérieur (G 1/2" ou G 3/4"). Le tuyau de jardin est uniquement prévu pour une utilisation dans le domaine privé et non professionnel.

Toute autre utilisation ou toute modification du tuyau de jardin est interdite et peut entraîner l'endommagement du tuyau de jardin.

De plus, une utilisation non conforme peut engendrer un risque de mort et des blessures.

Le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Étendue de la livraison (Fig. A)

- 1 Tuyau de jardin
 - 2 Pièce de couplage (sans croisillon intérieur) - pour système de raccordement au robinet d'eau
 - 3 Système de raccordement pour robinet d'eau avec filetage extérieur (DN 20) 26,5 mm (G 3/4")
 - 4 Adaptateur de taille pour robinet d'eau avec filetage extérieur (DN 15) 21 mm (G 1/2")
 - 5 Pièce de couplage avec croisillon intérieur avec fonction d'arrêt de l'eau - pour buse d'arrosage
 - 6 Buse d'arrosage (jet réglable à l'extrémité, intensité du jet réglable 8 via la manette pour le pouce) 9
 - 7 Sac de rangement
- Mode d'emploi (sans illustration)

Caractéristiques techniques

Type : Set de tuyau d'arrosage flexible

IAN : 373458_2104

N° TRADIX : 373458-21-A, -B

vert foncé : 373458-21-A

noir : 373458-21-B

Longueur : extensible de 10 m à 30 m

Pression de service maximale : 6 bar

Taille nominale : compatible avec différents raccords (voir matériel fourni)

Date de production : 08/2021

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque d'étouffement et de strangulation !



Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le tuyau de jardin ou son emballage !

- Ne laissez pas jouer les enfants avec le tuyau de jardin ou l'emballage.
- Surveillez les enfants se trouvant à proximité du tuyau de jardin.
- Conservez le tuyau de jardin et l'emballage hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !



Inadapté aux enfants de moins de 8 ans ! Il y a risque de blessures !



Le tuyau de jardin peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien ont été informés de l'utilisation sûre du tuyau de jardin ainsi que des risques qui en découlent. Le nettoyage et/ou la maintenance du tuyau de jardin ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Sécuriser le tuyau de jardin contre toute utilisation externe (en particulier les enfants) !

- Conservez le tuyau de jardin à un endroit sec, en hauteur et sûr, hors de portée des enfants.



PRUDENCE !

Risque de blessures !

Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.

- Assurez-vous que toutes les pièces soient montées en bon état et de manière conforme. En cas de montage non conforme, un risque de blessures existe. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et la fonctionnalité.
- La pression de l'eau doit être contrôlée de manière conforme afin d'éviter que l'eau ne s'échappe avec une pression élevée et entraîne des blessures.
- Ne dirigez pas le jet d'eau contre des personnes ou des animaux.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !



Ne dirigez jamais le jet d'eau sur des installations électriques. Il existe un risque de décharge électrique !

- Durant son fonctionnement, ne laissez jamais le tuyau sans surveillance.



- Le tuyau n'est pas prévu pour être utilisé en tant que composant pour l'alimentation en eau potable.

⚠ PRUDENCE !

Risque de glissade !

Lorsque le sol est mouillé, vous pouvez glisser sur le sol et vous blesser.

- Assurez-vous que le sol à proximité du tuyau reste le plus sec possible.
- Fermez le robinet lorsque le tuyau n'est pas utilisé.

⚠ PRUDENCE !

Dommmages matériels !

Toute manipulation non conforme du tuyau de jardin risque d'entraîner des dommages.

- Ne faites pas passer le tuyau par des coins ou angles, ou bien des objets pointus ou tranchants. Les dommages peuvent entraîner un défaut d'étanchéité du tuyau.
- Ne posez pas le tuyau à des endroits où des véhicules peuvent circuler. Le passage de véhicules peut faire éclater le tuyau.
- Veillez à ce que les particules de saletés ne bouchent pas les raccordements ou n'endommagent pas l'intérieur du tuyau.
- En cas de non-utilisation du tuyau : Démontez le tuyau et laissez l'eau restante s'écouler à l'intérieur du tuyau.
- Afin d'éviter les dommages dus au gel, démontez le tuyau en hiver, videz-le et entreposez-le au sec.

Contrôle des fournitures

⚠ PRUDENCE !

Dommmages matériels !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau ou d'autres objets pointus, le tuyau de jardin peut rapidement être endommagé.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.
- Retirez le tuyau de jardin ① et tous les accessoires de l'emballage.
- Contrôlez que les pièces sont au complet (voir « 3. Matériel fourni »).
- Vérifiez si le tuyau de jardin ou les composants sont endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le tuyau de jardin. Contactez le fabricant à l'adresse de service indiquée.

Utilisation

Montage de la buse d'arrosage

- Visser si nécessaire la pièce de couplage avec le croisillon intérieur ⑤ sur le tuyau de jardin ①.
- Pousser la manette pour le pouce ⑨ vers l'avant sur « OFF » afin de fermer la buse d'arrosage.
- Relier la buse d'arrosage ⑥ à la pièce de couplage avec le croisillon intérieur ⑤. Pour cela, tirer l'anneau extérieur vers le bas, insérer la buse d'arrosage ⑥ et relâcher l'anneau.

Installer un raccordement au robinet

- Fermez le robinet.
- Si votre robinet dispose d'un filetage extérieur G 1/2", vissez l'adaptateur de taille ④.
- Vissez le système de raccordement ③ sur le robinet ou sur l'adaptateur de taille ④.
- Contrôlez la tenue solide.
- Raccorder la pièce de couplage sans croisillon inté-

rieur **2** au système emboîté **3**. Pour cela, tirer l'anneau extérieur vers le bas, insérer la pièce de couplage sans croisillon intérieur **2** et relâcher l'anneau.

Fonctionnement

- Déroulez entièrement le tuyau de jardin **1** avant de s'en servir.
- Ouvrez d'abord un peu le robinet et augmentez la pression de l'eau de manière continue. Le tuyau de jardin se déplie.
- Dès que le tuyau de jardin est entièrement déplié, ouvrez la vanne sur la buse d'arrosage **6** via la manette pour le pouce **9** en la positionnant vers l'arrière sur « ON ».
- Afin de varier le jet d'eau, utilisez la pointe de régulation de la buse d'arrosage **8** **6**.
- Afin de réguler la puissance du jet d'eau, utiliser la manette pour le pouce **9** à l'extrémité de la buse d'arrosage **6**.
Manette pour le pouce vers l'avant : « OFF » - le jet d'eau est réduit
Manette pour le pouce vers l'arrière : « ON » - le jet d'eau augmente
- Stoppez l'alimentation en eau en fermant le robinet lorsque vous n'avez plus besoin du tuyau de jardin.
- Ouvrez la vanne en plaçant la manette pour le pouce **9** vers l'arrière sur « ON » et laissez l'eau restante s'écouler. Après que l'eau se soit écoulée, le tuyau de jardin reprend sa longueur d'origine.

Sac de rangement

L'article peut être rangé dans le sac de rangement **7** inclus dans la livraison.

Une fois l'eau vidée, enrouler le tuyau uniformément et le ranger dans le sac de rangement. Le sac peut être ouvert et fermé facilement à l'aide du cordon avec stoppeur.

Fonction d'arrêt de l'eau

- La pièce de couplage avec croisillon intérieur **5** est équipée d'une fonction d'arrêt de l'eau. Il est en conséquence possible de retirer la buse d'arrosage **6** de la pièce de couplage avec croisillon intérieur **5** lorsque le robinet d'eau est ouvert. Le débit d'eau est arrêté automatiquement par la fonction d'arrêt de l'eau.

REMARQUE !

- Pièce de couplage avec croisillon intérieur **5** : montage sur le côté de la buse d'arrosage **6**.
- Pièce de couplage sans croisillon intérieur **2** : montage sur le côté du robinet d'eau.

Consignes de nettoyage et d'entretien

PRUDENCE !

Dommages matériels !

Toute manipulation non conforme du tuyau de jardin risque d'entraîner des dommages.

- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de brosses avec des poils en métal ou en nylon ainsi qu'aucun objet pointu ou métallique comme des couteaux, des spatules dures et autres. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Nettoyez le produit avec un tissu légèrement humidifié, non pelucheux.

Élimination



L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Veuillez vous informer des possibilités d'élimination de ce produit auprès de votre commune ou de vos services municipaux.

- Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Distributeur

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Adresse du service

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall P/A Siemtech
ZA. Les Anguillaires 1
FR-31410 Noé / FRANCE

Hotline : 00800 30012001 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)

E-Mail: tradix-fr@teknihall.com

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 MEER / BELGIUM

Hotline: 00800 30012001 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)

E-Mail: tradix-be@teknihall.com

08/2021

Tradix Art.-Nr. : 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104



FLEXIBELE TUINSLANGSET

Gebruiksaanwijzing Quick-Start-Guide



Dit document is een verkorte gedrukte versie van de volledige gebruikshandleiding. Als u de QR-code scant, belandt u direct op de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 373458_2104 de volledige gebruikshandleiding bekijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. De snelstartgids maakt deel uit van dit product. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Berg de snelstartgids op een veilige plaats op en overhandig alle documenten wanneer u het product aan derden overdraagt.

Veiligheid

Gebruik voor het beoogde doel

De Flexibele tuinslangset, hierna tuinslang genoemd, is bedoeld voor het bewateren van zowel terras- en balkonplanten als tuinen. De slang kan worden aangesloten op kranen met een buitendraad (G 1/2" of G 3/4"). De tuinslang is alleen bedoeld voor privégebruik, echter niet voor commercieel gebruik.

Ieder ander gebruik of wijziging van de tuinslang is niet toegestaan en kan beschadiging van de tuinslang tot gevolg hebben.

Bovendien kan bij gebruik dat niet voor het beoogde doel is levensgevaar en letsel ontstaan.

Voor schade die door ondeskundig gebruik ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

Leveringsomvang (Afb. A)

- 1 Flexibele tuinslangset
- 2 Koppelstuk zonder inwendig kruis - voor insteekstelsysteem voor de kraan
- 3 Insteekstelsysteem-kraanaansluiting voor een kraan met een buitendraad van (DN 20) 26,5 mm (G 3/4")
- 4 Verloopstekker voor een kraan met een buitendraad van (DN 15) 21 mm (G 1/2")
- 5 Koppelstuk met inwendig kruis - met waterstopfunctie voor de watersproeier
- 6 Watersproeier (straalintensiteit aan de tip verstelbaar met de regeltip 8 instelbaar aan de duimhendel 9 instelbaar)
- 7 Opbergtas
Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)

Technische gegevens

Type: Flexibele tuinslangset

IAN: 373458_2104

Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

donkergroen: 373458-21-A

zwart: 373458-21-B

Lengte: van 10 m uitschuifbaar tot 30 m

Maximale bedrijfsdruk: 6 bar

Nominale grootte: geschikt voor diverse aansluitingen

(zie leveringsomvang)
Productiedatum: 08/2021

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Wurgings- en verstikkingsgevaar!



Als kinderen met de tuinslang of verpakking spelen, kunnen ze erin verstrikt raken en stikken!

- Laat kinderen niet met de tuinslang of de verpakking spelen.
- Let op kinderen in de buurt van de tuinslang.
- Berg zowel de tuinslang als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar!



Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Er bestaat letselgevaar!

- Kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van de tuinslang en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Onderhoud en/of reiniging van de tuinslang mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Tuinslang tegen uitwendig gebruik beveiligen (vooral kinderen)!

- Berg de tuinslang op een droge, hoge en veilige

plaats op buiten het bereik van kinderen.

VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Onjuiste installatie of gebruik kan letsel tot gevolg hebben.


- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd en goed gemonteerd zijn. -In geval van ondeskundige montage bestaat er letselgevaar. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en de werking beïnvloeden.
- De waterdruk moet goed onder controle worden gehouden om te voorkomen dat water onder hoge druk ontsnapt en letsel tot gevolg heeft.
- Richt de waterstraal niet op personen of dieren.

WAARSCHUWING!

Letselgevaar!



Richt de waterstraal nooit op elektrische apparaten. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

- Laat de slang tijdens het gebruik niet onbeheerd.
-  - De slang is niet geschikt als drinkwaterleiding/-drinkwaterleidingcomponent.

VOORZICHTIG!

Uitglijdgevaar!

Als de vloer nat is, kunt u uitglijden op de vloer en uzelf verwonden.

- Zorg ervoor dat de vloer in de buurt van de slang zo droog mogelijk wordt gehouden.

- Draai de kraan dicht als de slang niet wordt gebruikt.

VOORZICHTIG!

Materiële schade!

Ondeskundige omgang met de slang kan schade aan de slang tot gevolg hebben.

- Laat de slang niet langs hoeken of randen of langs scherpe of puntige voorwerpen lopen. De slang kan gaan lekken als gevolg van de ontstane beschadigingen.
- Laat de slang niet lopen in gebieden waar voertuigen rijden. Als de slang wordt overreden, kan deze barsten.
- Zorg ervoor dat er geen vuildeeltjes de aansluitingen verstoppert of beschadigen en niet in de slang terecht komen.
- Wanneer de slang niet wordt gebruikt: Demonteer de slang en laat het restwater in de slang eruit lopen.
- Om vorstschade te voorkomen, moet u de slang 's winters verwijderen, leeg laten lopen en op een droge plaats bewaren.

Leveringsomvang controleren

VOORZICHTIG!

Materiële schade!

Als u de verpakking niet voorzichtig genoeg met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen opent, kan de slang snel beschadigd raken.

- Wees voorzichtig bij het openen.
- Haal de tuinslang **1** en alle bijbehorende delen uit de verpakking.

- Controleer of de levering compleet is (zie „3 Leveringsomvang“).
- Controleer of de tuinslang of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Als dit het geval is, gebruik dan de tuinslang niet. Neem contact op met de fabrikant bij het op het garantiebewijs aangegeven servicepunt.

Gebruik

Watersproeier opzetten

- Schroef het koppelstuk met inwendig kruis **5** op de tuinslang **1**, als dit nodig is.
- Om de watersproeier te sluiten, schuift u de duimhendel **9** naar voren op „OFF“ (dicht).
- Sluit de watersproeier **6** aan met het koppelstuk met inwendig kruis **5**. Trek hiervoor de buitenring naar beneden, steek de watersproeier **6** erin en laat de ring weer los.

Kraanaansluiting herstellen

- Draai de kraan dicht.
- Als uw kraan een buitendraad van 1/2" heeft, schroeft u de verloopstekker **4** erop.
- Schroef het insteeksysteem **3** op de kraan of de verloopstekker **4**.
- Controleer of het goed vastzit.
- Sluit het koppelstuk zonder inwendig kruis **2** aan op het insteeksysteem **3**. Trek hiervoor de buitenring naar beneden, steek het koppelstuk zonder inwendig kruis **2** erin en laat de ring weer los.

Bedrijf

- Rol voor de ingebruikname de tuinslang **1** helemaal uit.
- Draai de kraan eerst een beetje open en verhoog de

- waterdruk gelijkmatig. De tuinslang wordt uitgerold.
- Zodra de tuinslang volledig is uitgerold, opent u het ventiel van de watersproeier 6 met de duimhendel 9 door deze aan de achterkant op „ON” te zetten.
 - Om de intensiteit van de waterstraal te variëren, gebruikt u het regelpunt 8 van de watersproeier 6.
 - Om de hardheid van de waterstraal in te stellen, gebruikt u de duimhendel 9 op de watersproeier 6. vooraan de duimhendel: „OFF” - de waterstraal wordt kleiner
Duimhendel naar achteren: „ON” - de waterstraal wordt groter
 - Schakel de watertoevoer uit door de kraan te sluiten als u de tuinslang niet meer nodig hebt.
 - Open het ventiel door de duimhendel 9 naar achteren en op „ON” te zetten en dan laat u de rest van het water weglopen. Nadat het water is weggelopen, keert de tuinslang terug naar de oorspronkelijke lengte ervan.

Opbergtas

Het artikel kan in de bij de levering inbegrepen opbergtas 7 worden opgeborgen.
Nadat het water is uitgelopen, rolt u de slang gelijkmatig op en bergt u deze op in de opbergtas. Met de koordstopper kunt u deze gemakkelijk openen en sluiten.

Waterstopfunctie

- Het koppelstuk met inwendig kruis 5 is uitgerust met een waterstopfunctie. Dit maakt het mogelijk om de watersproeier 6 van het koppelstuk met inwendig kruis 5 te verwijderen wanneer de kraan open is. De watertoevoer wordt automatisch gestopt door de waterstopfunctie.

INSTRUCTIE!

- Koppelstuk met inwendig kruis 5: montage aan de zijkant van de watersproeier 6.
- Koppelstuk zonder inwendig kruis 2: montage aan de kraanzijde.

Reinigings- & verzorgingsinstructies

⚠ VOORZICHTIG!

Materiële schade!

Ondeskundige omgang met de slang kan schade aan de slang tot gevolg hebben.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen of scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Reinig het product met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Afvalverwerking



De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggoien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Neem contact op met uw gemeente of gemeente voor informatie over de afvoermogelijkheden van het product.

Distributeur

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Serviceadressen

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 MEER/BELGIUM

Hotline: 00800 30012001 (gratis, mobiele telefoon afwijkend)

E-Mail: tradix-nl@teknihall.com

E-Mail: tradix-be@teknihall.com

08/2021

Tradix Art.-Nr.: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104

PL

ZESTAW ELASTYCZNYCH WĘŻY OGRODOWYCH Instrukcja obsługi Quick-Start-Guide



Ten dokument jest skróconą wersją drukowaną całej instrukcji obsługi. Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz bezpośrednio skierowany na stronę serwisu Lidla (www.lidl-service.com). Po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 373458_2104 będziesz mieć wgląd do kompletnej instrukcji obsługi i możliwość jej pobrania.

OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać kompletnej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód osobowych i materialnych. Przewodnik szybkiego startu jest częścią tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Przechowuj przewodnik szybkiego startu w bezpiecznym miejscu i przekaz wszystkie dokumenty w przypadku przekazania produktu osobom trzecim.

Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw elastycznych węży ogrodowych, w dalszej treści zwany jako „wąż ogrodowy” przeznaczony jest do podlewania roślin tarasowych, balkonowych i nawadniania ogrodów. Możliwe podłączenie do zaworów z gwintem zewnętrznym (G 1/2" lub G 3/4"). Wąż ogrodowy przewi-

dziany jest do użytku prywatnego, nie jest przeznaczony do użycia w zakresie działalności gospodarczej.

Inny sposób użycia lub modyfikacja węża ogrodowego jest niedopuszczalna i może prowadzić do uszkodzenia węża ogrodowego.

Ponadto użycie w sposób niezgodny z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie życia i skutkować urazem. Za szkody, wynikłe z użycia węża ogrodowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem producent nie przejmuje odpowiedzialności.

Zakres dostawy (Rys. A)

- 1 Elastyczny wąż ogrodowy
- 2 Element złącza (bez krzyża wewnętrznego) - do systemów nasadzanych na zawór wodny
- 3 Przyłącze zaworu w systemie nasadowym do zaworów wodnych (DN 20) 26,5 mm (G 3/4") gwint zewnętrzny.
- 4 Złącze redukcyjne do zaworów wodnych (DN 15) 21 mm (G 1/2") gwint zewnętrzny.
- 5 Element złącza (z funkcją zatrzymania strumienia wody -z krzyżem wewnętrznym) - do natrysku nawadniającego
- 6 Natrysk nawadniający (regulowany stopień skupienia strumienia u szczytu głowicy ⁸ z końcówką regulacyjną, zwartość strumienia ⁹ regulowana dźwignią poruszaną kciukiem)
- 7 Torba do przechowania
Instrukcja obsługi (bez ilustracji)

Dane techniczne

Typ: Zestaw elastycznych węży ogrodowych
IAN: 373458_2104

Nr Tradix: 373458-21-A, -B
ciemnozielony: 373458-21-A
czarny: 373458-21-B

Długość: możliwość rozciągnięcia z 10 m do 30 m
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Wielkość znamionowa: dostosowany do różnych przyłączy (patrz zakres dostawy)
Data produkcji: 08/2021

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zadziergnięcia i uduszenia!



Dzieci bawiące się węzem ogrodowym lub opakowaniem mogą się w nie zaplątać i udusić!

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę węzem ogrodowym lub opakowaniem.
- Należy nadzorować dzieci, przebywające w pobliżu węża ogrodowego.
- Wąż ogrodowy i opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!



Nie nadaje się dla dzieci poniżej 8 roku życia. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!



- Wąż ogrodowy może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia

wyłącznie pod nadzorem i/lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania węża i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń.

- Konserwacja i/lub czyszczenie węża ogrodowego nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Należy zabezpieczyć wąż ogrodowy przez dostępem osób obcych (w szczególności dzieci)!

- Wąż ogrodowy należy przechowywać w suchym, bezpiecznym, wysoko położonym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

! OSTROŻNIE!

Ryzyko obrażeń ciała!

Wadliwa instalacja i niewłaściwe użytkowanie mogą prowadzić do urazów.

- Należy upewnić się, że wszystkie elementy są wolne od uszkodzeń i zamontowane w sposób właściwy. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń. Uszkodzone elementy mogą pogorszyć bezpieczeństwo i funkcjonowanie urządzenia.
- Należy stale sprawdzać prawidłowe ciśnienie wody, aby zapobiec wypływowi wody pod dużym ciśnieniem, które może spowodować urazy.
- Nie należy kierować strumienia wody na osoby ani zwierzęta.

! OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!

! Nie należy kierować strumienia wody na instalacje elektryczne. Ryzyko porażenia prądem!

- Podczas eksploatacji węża nie należy pozostawiać

go bez nadzoru.



- Wąż nie nadaje się do transportu wody pitnej /-do użycia jako element doprowadzający wodę pitną.

! OSTROŻNIE!

Ryzyko poślizgu!

Jeżeli posadzka jest mokra, łatwo jest poślizgnąć się i doznać obrażeń ciała.

- Należy upewnić się, że posadzka w pobliżu węża jest utrzymywana w stanie suchym.
- Jeżeli wąż nie jest używany, należy zamknąć zawór wodny.

! OSTROŻNIE!

Szkody materialne!

Nienależyte obchodzenie się z wężem może prowadzić do jego uszkodzenia.

- Nie należy układać węża wzdłuż ostrych krawędzi i kątów ani wokół ostrych i ostrokrawędzistych przedmiotów. Uszkodzenia mogą spowodować nieszczelność węża.
- Nie należy układać węża w obrębie ruchu pojazdów. Najechanie na wąż może spowodować jego zniszczenie.
- Należy dopilnować, aby do wnętrza węża ani pomiędzy elementy przyłączy nie przedostały się cząstki zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Jeżeli wąż nie jest użytkowany: Należy zdemontować wąż i usunąć z jego wnętrza pozostałości wody.
- W celu uniknięcia szkód spowodowanych przez mróz należy na okres zimowy zdemontować wąż, opróżnić go i przechowywać w suchym miejscu.

Sprawdzenie zakresu dostawy

⚠ OSTROŻNIE!

Szkody materialne!

Nieostrożnie otwieranie opakowania ostrym nożem lub innymi ostrymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie węża ogrodowego.

- Podczas otwierania należy zachować ostrożność.
- Należy wyjąć z opakowania wąż ogrodowy ① i wszystkie elementy osprzętu.
- Należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna (patrz „3. Zakres dostawy”).
- Należy sprawdzić, czy wąż ogrodowy lub poszczególne elementy osprzętu nie są uszkodzone. W takim przypadku nie należy użytkować węża ogrodowego. Należy skontaktować się z producentem pod podanym adresem serwisu.

Użytkowanie

Nakładanie końcówki natryskowej

- Wkręcić element złącza z krzyżem wewnętrznym ⑤ na wąż ogrodowy ①, jeżeli jest to konieczne.
- Należy przesunąć do przodu dźwignię poruszaną kciukiem ⑨ do pozycji „OFF” (wyłączone), aby zamknąć natrysk nawadniający.
- Końcówkę natryskową należy połączyć ⑥ z elementem złącza z krzyżem wewnętrznym ⑤. W tym celu należy pociągnąć zewnętrzny przycisk w dół, wsunąć końcówkę natryskową ⑥ i zwolnić pierścień.

Połączenie z zaworem wodnym, doprowadzającym wodę

- Zamknąć zawór wodny.
- W przypadku zaworu wodnego z gwintem zewnętrz-

- nym G 1/2" należy dokręcić złączkę redukcyjną ④.
- System wtykowy ③ należy nakręcić na zawór wodny lub złączkę redukcyjną ④.
- Sprawdzić właściwe połączenie elementów.
- Podłączyć element złącza bez krzyża wewnętrznego ② do systemu wtykowego ③. W tym celu należy pociągnąć zewnętrzny przycisk w dół, wsunąć element złącza bez krzyża wewnętrznego ② i zwolnić pierścień.

Eksploatacja

- Należy całkowicie rozwinąć wąż ogrodowy ① przed rozruchem.
- Najpierw należy otworzyć zawór wody w niewielkim zakresie i stopniowo zwiększać ciśnienie wody. Wąż ogrodowy ulegnie rozwinięciu.
- Natychmiast po rozwinięciu węża należy otworzyć zawór natrysku nawadniającego ⑥ dźwignią poruszaną kciukiem ⑨ ustawiając ją do tyłu w pozycji „ON”.
- Do zmiany łączenia strumienia wody służy końcówka regulacyjna ⑧ natrysku nawadniającego ⑥.
- W celu regulacji zwartości strumienia wody należy posłużyć się dźwignią poruszaną kciukiem ⑨ przy natrysku nawadniającym ⑥. Dźwignia do przodu: „OFF” - strumień wody zostaje zredukowany. Dźwignia poruszana kciukiem znajduje się z tyłu: „ON” - strumień wody zostaje zwiększony.
- W razie zaprzestania korzystania z węża ogrodowego należy odłączyć zasilanie wodą poprzez zamknięcie zaworu wody.
- Należy otworzyć zawór poprzez ustawienie dźwigni poruszanej kciukiem ⑨ do tyłu na pozycję „ON” i zezwolić na odpłynięcie pozostałości wody. Po

opróżnieniu węża ogrodowego nastąpi powrót do pierwotnej długości.

Torba do przechowania

Artykuł można przechowywać w torbie do przechowywania zawartej w zakresie 7 dostawy.

Po opróżnieniu z wody zwinąć wąż równomiernie i schować do torby do przechowywania. Sznurek ze stoperem służy do wygodnego otwierania i zamykania torby.

Funkcja zatrzymania wody

- Element złącza z krzyżem wewnętrznym 5 wyposażony jest w funkcję zatrzymania wody. W ten sposób możliwe jest zdjęcie natrysku nawadniającego 6 z elementu złączowego mimo otwartego zaworu wody 5. Funkcja zatrzymania wody automatycznie zatrzyma przepływ wody.

WSKAZÓWKA!

- Element złącza z krzyżem wewnętrznym 5: montaż z boku natrysku nawadniającego 6.

Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji

⚠ OSTROŻNIE!

Szkody materialne!

Nienależyte obchodzenie się z węzem może prowadzić do jego uszkodzenia.

– Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia takich, jak noże, twarde szpatułki i podobne.

To może spowodować uszkodzenia powierzchni. Produkt należy czyścić wilgotną szmatką, niepozostawiającą włókien.

Utylizacja



Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu. Informacje o możliwościach usuwania produktu można uzyskać w gminie lub magistracie.

Podmiot wprowadzający do obrotu

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Adres serwisu

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego. Połączenie z telefonu komórkowego płatne według stawki operatora)
E-Mail: tradix-pl@teknihall.com

08/2021

Nr Tradix: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104



SADA FLEXIBILNÍ ZAHRADNÍ HADICE

Návod k použití Quick-Start-Guide



U tohoto dokumentu se jedná o zkrácené tiskové vydání kompletního návodu k použití. Naskenováním tohoto QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a můžete si zde prostřednictvím zadání čísla produktu (IAN) 373458_2104 přečíst a stáhnout kompletní návod k použití.

VAROVÁNÍ! Dodržujte kompletní návod k použití a bezpečnostní pokyny, abyste zabránili věcným škodám a ohrožení zdraví osob. Krátký návod k použití je součástí tohoto produktu. Před použitím produktu se seznáme se všemi pokyny k ovládní a bezpečnostními pokyny. Tento krátký návod k použití dobře uschovejte a při předání třetím osobám jej předejte společně s produktem.

Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Sada flexibilní zahradní hadice, v následujícím textu nazývána pouze jako zahradní hadice, je určena k zavlažování rostlin na terasách a balkonech a k zavlažování zahrad. Lze ji připojit na vodovodní kohout s vnějším závitem (G 1/2" nebo G 3/4"). Zahradní hadice je určena jen pro osobní potřebu, není koncipována pro komerční použití.

Není přípustné ji používat jiným způsobem nebo upra-

vovat a nevhodným nakládáním se zahradní hadice může poškodit.

Při použití v rozporu s určením může hrozit smrtelné nebezpečí a dojít k životu nebezpečným poraněním. Za škody vzniklé nesprávným použitím výrobce nepřevzeme ručení.

Obsah balení (obr. A)

- 1 Sada flexibilní zahradní hadice
- 2 Spojka bez vnitřního kříže – pro nástrčný systém na vodovodní kohout
- 3 Nástrčný systém připojení na vodovodní kohout s vnějším závitem (DN 20) 26,5 mm (G 3/4")
- 4 Redukční adaptér pro vodovodní kohout s vnějším závitem (DN 15) 21 mm (G 1/2")
- 5 Spojka s vnitřním křížem – pro pojistnou funkci uzavření vody - pro zavlažovací trysku
- 6 Zavlažovací tryska (rozstřík vody lze regulovat na vrcholu trysky pomocí regulačního nástavce 8, intenzitu stříkání pomocí páčky na palec 9)
- 7 Úložná taška

Návod k obsluze (bez vyobrazení)

Technické údaje

Typ: Sada flexibilní zahradní hadice

IAN: 373458_2104

Č. spol. Tradix: 373458-21-A, -B

tmavě zelená: 373458-21-A

černá: 373458-21-B

Délka: z 10 m lze roztáhnout na 30 m

Maximální provozní tlak: 6 bar

Nominální velikost: vyhovuje pro různé přípojky (viz obsah balení)

Datum výroby: 08/2021

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí uškrcení a udušení!



Pokud si budou se zahradní hadicí nebo obalem hrát děti, mohou se v nich zachytit a udušit!

- Nikdy děti nenechávejte si hrát se zahradní hadicí nebo obalem.
- Nenechávejte děti v blízkosti zahradní hadice bez dozoru.
- Uchovávejte zahradní hadici a obal mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!



Nevhodné pro děti mladší 8 let! Hrozí nebezpečí poranění!



- Děti od 8 let a výše, a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí musí být při používání zahradní hadice pod dozorem a/nebo musí být poučeny o bezpečném použití zahradní hadice a musí pochopit rizika, která tím vznikají.
- Děti nesmí bez dozoru provádět údržbu a/nebo čištění zahradní hadice.

Zabezpečte zahradní hadici proti nepovolenému použití (zejména dětmi)!

- Uchovávejte zahradní hadici na suchém, vysoko

umístěném a bezpečném místě mimo dosah dětí.

POZOR!

Nebezpečí poranění!

V důsledku chybné instalace nebo použití může dojít k poraněním.


- Zajistěte, aby všechny součásti byly nepoškozeny a správně namontovány. Při nesprávné montáži hrozí nebezpečí poranění. Poškozené součásti mohou snížit bezpečnost a funkčnost.
- Je třeba řádně zkontrolovat tlak vody, aby nedošlo k úniku vody pod vysokým tlakem a způsobení poranění.
- Nesměřujte proud vody na osoby nebo zvířata.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!



Nikdy nesměřujte proud vody na elektrická zařízení. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

- Nenechejte hadici během provozu bez dozoru.
-  - Hadice není vhodná jako vedení pitné vody nebo jeho komponenta.

POZOR!

Nebezpečí uklouznutí!

Když je podlaha mokrá, můžete na podlaze uklouznout a poranit se.

- Zajistěte, aby byla podlaha v blízkosti hadice udržována pokud možno suchá.
- Zavřete vodovodní kohout, když se hadice nepoužívá.

⚠ POZOR!

Hmotné škody!

Nesprávné zacházení s hadicí může vést k poškození hadice.

- Nevedte hadici kolem rohů nebo hran a ne kolem špičatých nebo ostrých předmětů. Vzniklé poškození může způsobit netěsnost hadice.
- Nepokládejte hadici do oblastí, kde jezdí vozidla. Při přejetí vozidlem může hadice prasknout.
- Dbejte, aby částice nečistot neucpaly nebo nepoškodily přípojky ani se nedostaly do vnitřku hadice.
- Když hadice není používána: Hadici demontujte a zbytek vody uvnitř hadice nechejte vytéci.
- Aby nedošlo k poškození mrazem, na zimu hadici demontujte, vyprázdněte a uložte v suchu.

Kontrola rozsahu dodávky

⚠ POZOR!

Hmotné škody!

Pokud neopatrně otevřete obal ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, může se hadice rychle poškodit.

- Postupujte při otvírání velmi opatrně.
- Vyjměte zahradní hadici ① a všechny díly příslušenství z obalu.
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní (viz „3. Obsah balení“).
- Zkontrolujte, zda zahradní hadice nebo jednotlivé díly nejsou poškozeny. Pokud je tomu tak, zahradní hadici nepoužívejte. Kontaktujte výrobce prostřednictvím uvedené adresy servisní společnosti.

Použití

Nasazení zavlažovací trysky

- Našroubujte spojku s vnitřním křížem ⑤ na zahradní hadici ①, pokud je to nutné.
- Posuňte páčku na palec ⑨ směrem dopředu do polohy „OFF“ pro zavření trysky.
- Spojte zavlažovací trysku ⑥ se spojkou s vnitřním křížem ⑤. Stlačte vnější kroužek dolů, vsadte zavlažovací trysku ⑥ a kroužek opět uvolněte.

Připojení k vodovodnímu kohoutu

- Vodovodní kohout zavřete.
- Když váš vodovodní kohout má vnější závit G ½“, našroubujte redukční adaptér ④.
- Našroubujte nástrčný systém ③ na vodovodní kohout, resp. redukční adaptér ④.
- Zkontrolujte upevnění.
- Připojte spojku bez vnitřního kříže ② na nástrčný systém ③. Stlačte vnější kroužek dolů, vsadte spojku bez vnitřního kříže ② a kroužek opět uvolněte.

Provoz

- Před uvedením do provozu zahradní hadici ① kompletně roztáhněte.
- Vodovodní kohout nejprve otevřete jen trochu a pak tlak vody rovnoměrně zvyšujte. Zahradní hadice se roztáhne.
- Jakmile je zahradní hadice úplně roztažená, otevřete ventil na zavlažovací trysce ⑥ pomocí páčky na palec ⑨ tak, že ji nastavíte směrem dozadu do polohy „ON“.
- Pro úpravu rozstříku vody použijte regulační nástavec ⑧ na vrcholu zavlažovací trysky ⑥.
- Pro regulaci intenzity proudu vody použijte páčku

- na palec 9 na zavlažovací trysce 6.
 Páčka na palec v poloze vpředu: „OFF“ - intenzita proudu vody se sníží
 Páčka na palec v poloze vzadu: „ON“ - intenzita proudu vody se zvýší
- Pokud již zahradní hadici nebudete potřebovat, zavřete zásobování vodou uzavřením vodovodního kohoutu.
 - Otevřete ventil tak, že nastavíte páčku na palec 9 směrem dozadu do polohy „ON“ a nechte zbytkovou vodu vytéct. Jakmile voda vyteče, hadice se opět smrští na původní délku.

Úložná taška

Pro uschování tohoto produktu lze použít tuto úložnou tašku obsaženou v rozsahu dodávky 7.
 Poté, co voda odteče, sviňte rovnoměrně hadici a uschovejte ji v úložné tašce. Díky stahovací šňůře se stoperem ji lze pohodlně otvírat a zavírat.

Pojistná funkce uzavření vody

- Spojka s vnitřním křížem 5 je vybavena pojistnou funkcí uzavření vody. Díky tomu je možné při otevřeném vodovodním kohoutu odebrat zavlažovací trysku 6 ze spojky 5. Tok vody se díky pojistné funkci uzavření vody automaticky zastaví.

UPOZORNĚNÍ!

- Spojka s vnitřním křížem 5: montáž na straně zavlažovací trysky 6.
- Spojka bez vnitřního kříže 2: montáž na straně vodovodního kohoutu.

Pokyny k čištění a ošetřování



POZOR!

Hmotné škody!

Nesprávné zacházení s hadicí může způsobit její poškození.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami a žádné ostré nebo kovové čisticí prostředky, jako jsou nože, tvrdé špachtle a podobně. Mohou poškodit povrch.
- Čistěte produkt lehce navlhčenou utěrkou neuvolňující vlákna.

Likvidace



Obal a návod k obsluze jsou ze 100 % vyrobeny z ekologických materiálů, které můžete nechat likvidovat v místních recyklačních střediscích.

O možnostech likvidace produktu se prosím informujte na obecním úřadě nebo magistrátu vaší obce.

Distributor

Tradix GmbH & Co. KG
 Schwanheimer Str. 132
 DE-64625 Bensheim / GERMANY

Adresa servisu

TRADIX SERVICE-CENTER
 c/o Teknihall Elektronik GmbH
 Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
 DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (zdarma, odlišně u volání z mobilního telefonu)
E-Mail: tradix-cz@teknihall.com

08/2021

Obj. č. spol. Tradix: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104

(SK)

SÚPRAVA FLEXIBILNEJ ZÁHRADNEJ HADICE

Návod na obsluhu

Quick-Start-Guide



Tento návod predstavuje skrátené tlačené vydanie kompletného návodu na použitie. Oskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com), kde si po zadaní čísla výrobku (IAN) 373458_2104 môžete pozrieť a prevziať kompletný návod na použitie.

VÝSTRAHA! V záujme predchádzania poraneníam osôb a vzniku vecných škôd dodržiavajte pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené v kompletnom návode na použitie. Príručka so stručným návodom je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Príručku so stručným návodom si starostlivo uschovajte a v prípade odovzdania výrobku tretím osobám odovzdajte spolu s ním aj kompletnú dokumentáciu.

Bezpečnosť

Použitie v súlade s určením

Súprava flexibilnej záhradnej hadice, ďalej nazývaná záhradná hadica, je určená na polievanie rastlín na terasách, balkónových rastlín a záhrad. Je možné ju pripojiť na vodovodné kohútiky s vonkajším závitom (G 1/2" alebo G 3/4"). Záhradná hadica je určená iba na použitie na súkromné účely, nie je komerčné využitie.

Iné použitie alebo zmena záhradnej hadice nie je povolená a môže viesť k jej poškodeniu. Následkom použitia v rozpore so zadaným účelom môže byť životunebezpečné ohrozenie a poranenia. Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté pri neodbornom používaní výrobku.

Obsah balenia (obr. A)

- 1 Súprava flexibilnej záhradnej hadice
- 2 Spojka bez vnútornej časti – pre nástrčný systém na vodovodný kohútik
- 3 Nástrčná prípojka pre vodovodné kohútiky s (DN 20) 26,5 mm vonkajším závitom (G 3/4")
- 4 Redukcia pre vodovodné kohútiky s (DN 15) 21 mm vonkajším závitom (G 1/2")
- 5 Spojka s vnútornou časťou – s funkciou zastavenia vody – pre rozstrekovač
- 6 Rozstrekovač (regulovanie prúdu vody prostredníctvom regulačného hrotu 8, intenzitu prúdu je možné regulovať pákou 9)
- 7 Taška na odloženie
Návod na používanie (bez obrázka)

Technické údaje

Typ: Súprava flexibilnej záhradnej hadice

IAN: 373458_2104

Číslo TRADIX: 373458-21-A, -B

tmavozelená: 373458-21-A

čierna: 373458-21-B

Dĺžka: od 10 m s možnosťou predĺženia na 30 m

Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar

Menovitá veľkosť: vhodná pre rôzne prípojky (pozrite obsah balenia)

Dátum výroby: 08/2021

Bezpečnostné opatrenia

 **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo obesenia a udusení!



Keď sa deti hrajú so záhradnou hadicou alebo obalom, môžu sa zachytiť a udusiť!

- Nedovoľte, aby sa so záhradnou hadicou alebo obalom hrali deti bez dozoru.
- V blízkosti záhradnej hadice dávajte pozor na deti.
- Záhradnú hadicu a obal uschovajte mimo dosahu detí.

 **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo poranenia!



Výrobok nie je určený pre deti do 8 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí smú používať záhradnú hadicu pod dozorom a/alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní záhradnej hadice a z toho vyplývajúcich rizík.
- Údržbu a/alebo čistenie záhradnej hadice nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Záhradnú hadicu zaistite proti používaniu cudzími osobami (predovšetkým pred deťmi)!

- Záhradnú hadicu uschovajte na suchom, vyššie položenom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

POZOR!


Nebezpečenstvo poranenia! **Chybná inštalácia alebo používanie môžu viesť k poraneniam.**

- Uistite sa, že všetky časti sú namontované bez poškodenia a odborne správne. Pri neodbornej montáži vzniká nebezpečenstvo poranenia. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkciu.
- Je potrebné kontrolovať správny tlak vody, aby sa zabránilo tomu, že voda bude unikať pod vysokým tlakom a spôsobí poranenia.
- Prúd vody nesmerujte na osoby alebo zvieratá.

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

 **Prúd vody nikdy nesmerujte na elektrické zariadenia. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!**

- Pri používaní nenechávajte hadicu bez dozoru.
-  - Hadica nie je vhodná ako komponent na vedenie pitnej vody.

POZOR!

Nebezpečenstvo pošmyknutia! **Keď je podlaha mokrá, môžete sa na nej pošmyknúť a poraniť.**

- Uistite sa, že podlaha v blízkosti hadice je suchá.
- Keď hadicu nepoužívate, zatvorte vodovodný kohútik.

POZOR!


Vecné škody! **Neodborná manipulácia s hadicou môže viesť k vzniku poškodení.**

- Hadicu nevedzte okolo rohov alebo hrán a nie pozdĺž ostrých alebo špicatých predmetov. Vzniknuté poškodenie môže spôsobiť netesnosť hadice.
- Hadicu nepokladajte v oblastiach, kde jazdia vozidlá. Hadica sa môže po prejazde autom prasknúť.
- Dávajte pozor na to, aby nečistoty neupchali alebo nepoškodili prípojky alebo sa nedostali do vnútra hadice.
- Ak hadicu nepoužívate: Demontujte ju a zvyšnú vodu nechajte vyteciť.
- V zime hadicu demontujte, vyprázdňte a uskladnite ju na suchom mieste, aby sa zabránilo škodám spôsobených mrazom.

Kontrola obsahu balenia

POZOR!

Vecné škody! **Keď obal otvárate neopatrne pomocou noža alebo iných ostrých predmetov, môže sa hadica rýchlo poškodiť.**

- Pri otváraní postupujte opatrne.
- Záhradnú hadicu  a všetky časti príslušenstva vyberte z obalu.
- Skontrolujte, či je balenie kompletne (pozrite časť „3. Obsah dodávky“).
- Skontrolujte, či sú záhradná hadica a jednotlivé časti nepoškodené. Keď zistíte poškodenie, hadicu nepoužívajte. Obráťte sa na uvedené servisné stredisko výrobcu.

Použitie

Nasadenie rozstrekača

- Ak je to potrebné, naskrutkujte spojku s vnútornou časťou **5** na záhradnú hadicu **1**.
- Páku **9** posuňte dopredu na „OFF“, aby ste rozstrekač zatvorili.
- Rozstrekač **6** spojte so spojkou s vnútornou časťou **5**. Vonkajší krúžok potiahnite nadol, nastrčte rozstrekač **6** a krúžok znova pustite.

Zapojenie na prívod vody

- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Keď má váš kohútik vonkajší závit G 1/2", naskrutkujte redukciu **4**.
- Nástrčný systém naskrutkujte **3** na vodovodný kohútik, prípadne na redukciu **4**.
- Skontrolujte správne upevnenie.
- Spojku bez vnútornej časti **2** zapojte na nástrčný systém **3**. Vonkajší krúžok potiahnite nadol, zastrčte spojku bez vnútornej časti **2** a krúžok znova pustite.

Prevádzka

- Pred uvedením do prevádzky **1** záhradnú hadicu úplne rozviňte.
 - Najprv mierne otvorte vodovodný kohútik a postupne zvyšujte tlak vody. Záhradná hadica sa rozvinie.
 - Hneď ako je záhradná hadica úplne rozvinutá, otvorte ventil na rozstrekači **6** pomocou páky **9** tak, že ju nastavíte dozadu na „ON“.
 - Na zmenu regulácie prúdu vody použite regulačný hrot **8** rozstrekača **6**.
 - Na reguláciu intenzity prúdu vody použite páku **9** na rozstrekači **6**.
- Páka smerom dopredu: „OFF“ – prúd vody sa zoslabí.

- Páka smerom dozadu: „ON“ – prúd vody sa zosilní.
- Keď záhradnú hadicu viac nepotrebuje, zatvorte prívod vody zatvorením vodovodného kohútika.
- Ventil otvorte nastavením páky **9** smerom dozadu na „ON“ a nechajte vyteciť zvyškovú vodu. Po vytečení vody bude mať záhradná hadica opäť svoju pôvodnú dĺžku.

Taška na uschovanie

Výrobok sa môže uschovať v taške na uschovanie **7**, ktorá je súčasťou dodávky.

Po vytečení vody hadicu rovnomerne zviňte a uložte do tašky na uschovanie. Táto sa dá pohodlne otvoriť a zatvoriť pomocou brzdičky na šnúrku.

Funkcia zastavenia vody

- Spojka s vnútornou časťou **5** je vybavená funkciou zastavenia vody. Preto je pri otvorení vodovodného kohútika možné rozstrekač **6** zložiť zo spojky **5**. Prúd vody sa automaticky zastaví prostredníctvom funkcie zastavenia vody.

UPOZORNENIE!

- Spojka s vnútornou časťou **5**: montáž je na strane rozstrekača **6**.
- Spojka bez vnútornej časti **2**: montáž je na strane vodovodného kohútika.

Pokyny na čistenie a údržbu

! POZOR!

Vecné škody!

Neodborná manipulácia s hadicou môže viesť k vzniku poškodení.

- Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými vláknami, ani žiadne ostré alebo kovové predmety, ani nože, tvrdé špachtle a podobne. Mohlo by to poškodiť povrch hadice.
- Výrobok čistíte mierne navlhčenou handrou bez chlпов.

Likvidácia



Obaly a návod na obsluhu pozostávajú zo 100 % z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré môžete zlikvidovať v bežných miestnych recyklačných strediskách. O možnostiach likvidácie produktu sa informujte vo vašej obci alebo na mestskej správe.

Distribútor

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Adresa servisu

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (zadarmo, neplatí pre volania z mobilných sietí)
E-Mail: tradix-sk@teknihall.com

08/2021

Tradix č. výr.: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104

(ES)

SET DE MANGUERA DE JARDÍN FLEXIBLE

Instrucciones de uso

Quick-Start-Guide



Este documento en una versión impresa abreviada de las instrucciones de uso originales. Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página de servicio técnico de Lidl (www.lidl-service.com) para abrir y descargar las instrucciones de uso completas indicando el número de referencia (IAN) 373458_2104.

ADVERTENCIA Con el fin de evitar lesiones físicas y daños materiales, observe las instrucciones de uso completas y las advertencias de seguridad. La guía de inicio rápido forma parte del producto. Así pues, antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y las advertencias de seguridad. Guarde la guía de inicio rápido en un lugar seguro y, si cede este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

Seguridad

Uso previsto

El Set de manguera de jardín flexible (en adelante, "manguera de jardín") está concebida para regar jardines, así como plantas de terrazas y balcones. Puede conectarse a grifos de agua con rosca externa (G 1/2" o G 3/4"). La manguera de jardín está concebida únicamente para su uso en el ámbito privado, en ningún caso para entornos

comerciales.

Queda prohibido cualquier otro uso o cambio en la manguera de jardín, pues esta puede sufrir daños como consecuencia de ello.

Además, un uso no conforme a lo previsto puede entrañar el riesgo de sufrir lesiones físicas o incluso la muerte. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a los daños que surjan por un uso inadecuado de este producto.

Volumen de suministro (Fig. A)

- 1 Manguera extensible de jardín
- 2 Pieza de acoplamiento sin cruz interna para sistemas de conexión al grifo de agua.
- 3 Pieza de conexión para grifos de agua con rosca externa (DN 20) de 26,5 mm (G 3/4")
- 4 Pieza de conexión para grifos de agua con rosca externa (DN 15) de 21 mm (G 1/2")
- 5 Pieza de acoplamiento con cruz interna y con función de corte del agua para la manga de riego
- 6 Manga de riego (concentración del chorro regulable con la boquilla reguladora 8 y potencia del chorro regulable con la palanca que se controla con el pulgar 9)
- 7 Bolsa de almacenamiento
Instrucciones de uso (sin figura)

Datos técnicos

Tipo: Set de manguera de jardín flexible

EAN: 373458_2104

Núm. Tradix: 373458-21-A, -B

verde oscuro: 373458-21-A

negro: 373458-21-B

Longitud: extensible de 10 m a 30 m

Máxima presión de servicio: 6 bar

Tamaño nominal: adecuado para diversas conexiones (consulte el apartado "Volumen de suministro")

Fecha de fabricación: 08/2021

Advertencias de seguridad



ADVERTENCIA:

Existe riesgo de estrangulación y de asfixia.



Los niños que jueguen con la manguera de jardín o con el embalaje pueden quedar atrapados en alguno de estos elementos y asfixiarse.

- No permita que los niños pequeños jueguen con la manguera de jardín ni con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca de la manguera de jardín.
- Guarde la manguera de jardín y el embalaje fuera del alcance y de la vista de los niños.



ADVERTENCIA:

Riesgo de lesiones.



Este aparato no es apto para niños menores de 8 años, lo que significa que puede provocar lesiones.



- Los niños de más de 8 años y las personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos o experiencia deben estar vigilados constantemente durante el uso de la manguera de jardín, o bien recibir una formación previa sobre su uso seguro y entender a la perfección los peligros que entraña dicho aparato.

- Las operaciones de mantenimiento y limpieza de la manguera de jardín no pueden correr a cargo de niños si no están vigilados.

Proteja la manguera de jardín contra el uso de personas no autorizadas (sobre todo niños).

- Guarde la manguera de jardín en un lugar seco, alto y seguro y fuera del alcance y de la vista de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN:

Riesgo de lesiones.

Una instalación o un uso incorrectos puede provocar lesiones.

- Asegúrese de que todos los componentes se encuentren en perfecto estado y se monten correctamente. Si se realiza un montaje inadecuado, existe riesgo de sufrir lesiones. Los componentes dañados pueden afectar a la seguridad y al funcionamiento.
- La presión del agua debe controlarse correctamente para evitar que el agua se escape a alta presión y provoque lesiones.
- No dirija el chorro de agua a personas ni a animales.

⚠ ADVERTENCIA:

Riesgo de lesiones.

⚡ Nunca dirija el chorro de agua hacia aparatos eléctricos. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

- No deje la manguera sin vigilancia mientras se encuentre en uso.



- La manguera no está concebida como conducto de agua potable ni como componente de un conducto de agua potable.

⚠ PRECAUCIÓN:

Riesgo de resbalamiento.

Si el suelo está húmedo, puede resbalarse y sufrir una lesión.

- Asegúrese de que el suelo que se encuentra cerca de la manguera esté lo más seco posible.
- Cierre el grifo de agua si no está utilizando la manguera.

⚠ PRECAUCIÓN:

Datos materiales.

Un manejo inadecuado de la manguera de jardín puede ocasionar daños materiales en la manguera.

- No conduzca la manguera por esquinas o bordes ni alrededor de objetos afilados o puntiagudos. Los daños surgidos pueden hacer que la manguera deje de ser estanca.
- No tienda la manguera en áreas por las que puedan circular vehículos, puesto que, si pasa un vehículo por encima, dicha manguera puede explotar.
- Asegúrese de que las partículas de suciedad no obstruyan ni dañen las conexiones ni lleguen al interior de la manguera.
- Si no va a utilizar la manguera, proceda tal como se indica a continuación: Desmunte la manguera y vacíe el agua residual que quede en el interior de la manguera.
- Para evitar daños ocasionados por las heladas, desmunte la manguera en el invierno, vacíela y guárdela.

la e un lugar seco.

Inspeccionar el volumen de suministro

PRECAUCIÓN:

Datos materiales.

Si abre el embalaje sin cuidado con un cuchillo afilado o cualquier otro objeto puntiagudo, la manguera puede sufrir daños.

- Proceda con sumo cuidado al abrir el embalaje.
- Extraiga la manguera de jardín **1** y todos los accesorios del embalaje.
- Verifique si la entrega está completa (consulte el apartado "3. Volumen de suministro").
- Compruebe si la manguera de jardín o los componentes individuales del producto presentan daños. Si encuentra alguno, no utilice la manguera de jardín. Póngase en contacto con el fabricante en la dirección de servicio indicada.

Modo de empleo

Colocar la boquilla de riego

- En caso necesario, atornille la pieza de acoplamiento con cruz interna **5** en la manguera **1**.
- Desplace la palanca que se controla con el pulgar **9** hacia delante hasta la posición "OFF" para cerrar la manga de riego.
- Conecte la manga de riego **6** con la pieza de acoplamiento con cruz interna **5**. A tal fin, tire el anillo exterior hacia abajo, inserte la manga de riego **6** y vuelva a soltar el anillo.

Establecer la conexión con el grifo de agua

- Cierre el grifo de agua.

- Si su grifo de agua posee un rosca exterior de G 1/2", atornille el adaptador reductor **4**.
- Atornille el sistema de conexión **3** en el grifo de agua o en el adaptador reductor **4**.
- Asegúrese de que el asentamiento es correcto.
- Conecte la pieza de acoplamiento sin cruz interna **2** al sistema de conexión **3**. A tal fin, tire el anillo exterior hacia abajo, inserte la pieza de acoplamiento sin cruz interna **2** y vuelva a soltar el anillo.

Manejo

- Desenrolle por completo la manguera de jardín **1** antes de su puesta en servicio.
- Comience girando el grifo solo un poco y aumente la presión del agua de forma gradual. La manguera de jardín se desenrolla.
- Si la manguera de jardín no está completamente desenrollada, abra la válvula de la manga de riego **6** a través de la palanca que se controla con el pulgar **9** desplazando esta hacia atrás hasta la posición "ON".
- Para variar la concentración del chorro de agua, utilice la boquilla reguladora **8** de la manga de riego **6**.
- Para regular la intensidad del chorro de agua, utilice la palanca que se controla con el pulgar **9** de la manga de riego **6**. Palanca que se controla con el pulgar hacia delante: "OFF": el chorro de agua se reduce. Palanca que se controla con el pulgar hacia atrás: "ON": el chorro de agua se aumenta
- Si ya no necesita la manguera de jardín, desconecte el suministro de agua cerrando el grifo de agua.
- Abra la válvula y drene el agua residual desplazando la palanca que se controla con el pulgar **9** hacia atrás hasta la posición "ON". Una vez drenada el agua, la

manguera de jardín recupera su longitud original.

Bolsa de almacenamiento

Para guardar el artículo, puede utilizarse la bolsa de almacenamiento ⑦ contenida en el volumen de suministro. Después de drenar el agua, enrolle la manguera de forma homogénea y guarde esta en la bolsa de almacenamiento. El cordón elástico permite abrir y cerrar la bolsa cómodamente.

Función de corte del agua

- La pieza de acoplamiento ⑤ incorpora una función de corte del agua, que permite extraer la manga de riego ⑥ de la pieza de acoplamiento ⑤ cuando el grifo de agua está abierto. Con la función de corte del agua, el flujo de agua se detiene automáticamente.

NOTA:

- Pieza de acoplamiento con cruz interna ⑤: Montaje en el lado de la manga de riego ⑥.
- Pieza de acoplamiento sin cruz interna ②: Montaje en el lado del grifo de agua.

Instrucciones de limpieza y cuidado

⚠ PRECAUCIÓN:

Datos materiales.

Un manejo inadecuado de la manguera de jardín puede ocasionar daños materiales.

- No utilice detergentes agresivos, cepillos con cerdas metálicas o de nailon, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras o similar, pues todos

- estos elementos pueden provocar daños en la superficie.
- Limpie el producto únicamente con un paño suave y húmedo que no desprenda pelusas.

Eliminación



El embalaje y el manual de instrucciones están fabricados en su totalidad con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida o reciclaje de su localidad. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

Distribuidor

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Dirección de servicio

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (gratuito, sin perjuicio de móvil)
E-Mail: tradix-es@teknihall.com

08/2021
N° ref. de Tradix: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104



FLEXI HAVESLANGESÆT

Brugsanvisning

Quick-Start-Guide



Este documento en una versión impresa abreviada de las instrucciones de uso originales. Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página de servicio técnico de Lidl (www.lidl-service.com) para abrir y descargar las instrucciones de uso completas indicando el número de referencia (IAN) 373458_2104.

ADVERTENCIA Con el fin de evitar lesiones físicas y daños materiales, observe las instrucciones de uso completas y las advertencias de seguridad. La guía de inicio rápido forma parte del producto. Así pues, antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y las advertencias de seguridad. Guarde la guía de inicio rápido en un lugar seguro y, si cede este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

Sikkerhed

Tilsigtet brug

Flexi-haveslangesæt, nedenstående kaldt haveslange, er beregnet til at vande terrasse- og altanplanter samt haver. Den kan tilsluttes vandhaner med udvendigt gevind (G 1/2" eller G 3/4"). Haveslangen er beregnet til privat brug, ikke til erhverv. En anden brug eller en ændring af haveslangen er

ikke tilladt og kan medføre en beskadigelse af slangen.

Desuden kan der ved utilsigtet brug opstå livsfare eller kvæstelser.

Producenten afviser ethvert ansvar for skader, der opstår pga. usagkyndig håndtering.

Leveringsomfang (Fig. A)

- 1 Flexi haveslangesæt
- 2 Koblingsstykke (uden indvendigt kryds) - til vandhane-samlingsystem
- 3 Samlingsystem-hanetilslutning til vandhaner med (DN 20) 26,5 mm (G 3/4")-udvendigt gevind
- 4 Samlingsystem-reduktionsstykke til vandhanen med (DN 15) 21 mm (G 1/2")-udvendigt gevind
- 5 Koblingsstykke med indvendigt kryds - med vandstopfunktion - til vandingssprøjte
- 6 Vandingssprøjte (strålspredningen kan reguleres med regulatoren 8, strålstyrken kan reguleres på omskifteren 9)
- 7 Opbevaringskasse
Brugsvejledning (uden billede)

Tekniske data

Type: Flexi haveslangesæt

IAN: 373458_2104

Tradix-nr: 373458-21-A, -B

mørkegrøn: 373458-21-A

sort: 373458-21-B

Længde: kan udvides fra 10 m til 30 m

Maksimalt driftstryk: 6 bar

Nominal størrelse: Passer til diverse tilslutninger (se leveringsomfang)

Produktionsdato: 08/2021

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!

Strangulations- og kvælningsfare!



Børn kan blive fanget og kvælt hvis de leger med haveslangen eller emballagen!

- Lad ikke børn lege med haveslangen eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af haveslangen.
- Haveslangen og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL!

Fare for personskader!



Ikke egnet til børn under 8 år! Der er fare for personskader!



- Børn på 8 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i en sikker brug af haveslangen og de deraf følgende farer ved brug af haveslangen.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af haveslangen må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.

Haveslangen skal sikres mod fremmed brug (især af børn)!

- Haveslangen og emballage skal opbevares utilgængeligt for børn.

FORSIGTIG!

Fare for personskader!

Forkert installering eller brug kan medføre personskader.

- Kontroller om alle dele er ubeskadiget og korrekt monteret. Forkert montering medfører fare for personskader. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.
- Vandtrykket skal kontrolleres korrekt for at forhindre, at vandet undviger med højt tryk og medfører kvæstelser.
- Vandstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr.

ADVARSEL!

Fare for personskader!



Vandstrålen må aldrig rettes mod elektrisk udstyr. Fare for strømstød!

- Slangen må ikke efterlades uden opsyn under driften.
- Slangen er uegnet som drikkevandledning/drikkevandledningskomponent.

FORSIGTIG!

Glidefare!

Når gulvet er våd, kan du glide på gulvet og blive kvæstet.

- Sørg for at holde gulvet i nærheden af slangen så tørt som muligt.
- Luk vandhanen, når slangen ikke er i brug.

⚠ FORSIGTIG!

Materielle skader!

Usagkyndig håndtering med slangen kan medføre at slangen bliver beskadiget.

- Slangen må ikke føres hen over hjørner og kanter og ikke langes med spidse eller skarpkantede genstande. De skader, der kan opstå, vil medføre at slangen bliver utæt.
- Slangen må ikke lægges i områder, hvor der kører køretøjer. Når der køres på slangen, kan den sprænges.
- Sørg for at ingen snavspartikler kan forurene eller tilstoppe tilslutningerne eller trænger ind i slangens indre.
- Når slangen ikke benyttes: Afmonter slangen, og lad det resterende vand i slangens indre løbe ud.
- For at undgå frostskafer, skal slangen afmonteres om vinteren, tømmes og opbevares tørt.

Tjek leveringsomfanget

⚠ FORSIGTIG!

Materielle skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan slangen tage skade.

- Vær meget forsigtig med åbning.
- Tag haveslangen **1** og alle tilbehørsdele ud af emballagen.
- Kontroller om alle dele er komplet (se fig. »3. Leveringsomfang«).
- Kontroller om haveslangen eller enkeltdele kan tage

skade. I så fald må haveslangen ikke benyttes. Kontakt producenten via den angivne serviceadresse.

Anvendelse

Påsætning af vandingsprøjten

- Skru koblingsstykket med indvendigt kryds **5** på slangen **1**, om nødvendigt.
- Skub omskifteren **9** frem på »OFF« for at lukke vandingsprøjten.
- Forbind vandingsprøjten **6** med koblingsstykket med indvendigt kryds **5**. Træk dertil den ydre ring nedad, sæt vandingsprøjten **6** ind, og slip ringen igen.

Tilslutning til vandhanen

- Luk vandhanen.
- Hvis din vandhane har et udvendigt G ½"-gevind, skal du skrue reduktionsstykket **4** på.
- Skru stiksystemet **3** på vandhanen eller på reduktionsstykket **4**.
- Kontroller at den sidder godt fast.
- Tilslut koblingsstykket uden indvendigt kryds **2** på stiksystemet **3**. Træk dertil den ydre ring nedad, sæt koblingsstykket uden indvendigt kryds **2** ind, og slip ringen igen.

Drift

- Rul haveslangen **1** helt ud inden brug.
- Åbn vandhanen først kun lidt, og øg vandtrykket hele tiden. Haveslangen ruller sig ud.
- Så snart haveslangen er helt rullet ud, åbnes ventilen på vandsprøjten **6** ved hjælp af omskifteren **9** ved at stille den tilbage på »ÅBEN«
- Brug vandsprøjstens **8** reguleringsspids for at variere vandstrålens spredning **6**.

- Brug omskifteren 9 på vandingsprøjten for at regulere vandstrålens styrke 6 på vandingsprøjten. Omskifteren frem: „OFF“ - Vandstrålen reduceres: Omskifteren tilbage: „ON“ - Vandstrålen forstærkes:
- Afbryd vandforsyningen ved at lukke vandhanen, når slangen ikke længere skal bruges.
- Åbn ventilen ved at flytte omskifteren 9 tilbage til »ÅBEN«, og lad det resterende vand løbe ud. Efter at vandet er løbet ud, få slangen sin oprindelige længde tilbage.

Opbevaringstaske

Til opbevaring kan produktet komme ind i den opbevaringstaske 7, der følger med produktet.

Efter vandet er løbet ud rulles slangen jævnt op og den kommes ned i opbevaringstasken. Ved hjælp af båndet med stop kan den nemt åbnes og lukkes.

Vandstopfunktion

- Koblingsstykket med indvendigt kryds 5 er udstyret med en vandstopfunktion. Det gør det muligt af fjerne vandingsprøjten 6 fra koblingsstykket (med indvendigt kryds) 5 mens vandhanen er åbnet. Vandstrømmen standses automatisk af vandstopfunktionen.

VEJLEDNING!

- Kobling med indvendigt kryds 5: Montering i siden af vandingsprøjten 6.
- Kobling uden indvendigt kryds 2: Montering på siden af vandhanen.

Rengørings- & plejeanvisninger

! FORSIGTIG!

Materielle skader!

Usagkyndig håndtering med slangen kan medføre at slangen bliver beskadiget.

- Brug ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonborster samt ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler og lignende. Disse kunne beskadige overfladerne.
- Rengør produktet med en fugtet, fnugfri klud

Bortskaffelse



Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune.

Distributør

Tradix GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 30012001 (gratis, mobilnet kann variere)

E-Mail: tradix-dk@teknihall.com

08/2021

Tradix-nr: 373458-21-A, -B

IAN 373458_2104

