

SILVERCREST®

SMART WI-FI XL AIR FRYER SHFS 2150 A1

● Scan to get the Lidl Home App



● You will need



The **Lidl Home** app is required to control and set up the product.



Router
2.4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Mobile device:
iOS 9.0 or higher
Android 5.0 or higher

● Using the air fryer with the Lidl Home app

1. Register with the **Lidl Home** app.
2. Long press  until Wi-Fi indication  flashes.
3. Pair the air fryer via Wi-Fi and Bluetooth.
4. Enjoy smart cooking with 50 recommended recipes or create your own recipes.

● Features overview

Back to **Lidl Home** app home screen

Remaining cooking time

50 cooking recipes in 5 categories

Operate via 10 automatic programs (menu selection display) or manual setting

Settings

Connection status

Add a new recipe/Cook with created recipes

Scan the QR code to get the detailed user manual:



Have fun with your Smart device

SILVERCREST®

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA SMART XL Z WI-FI SHFS 2150 A1

● Zeskanować, aby pobrać aplikację Lidl Home



● Potrzebne będą



Produkt jest sterowany i konfigurowany za pomocą aplikacji **Lidl Home**.



Router
2,4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Urządzenie przenośne:
iOS 9.0 lub nowszy
Android 5.0 lub nowszy

● Łączenie frytkownicy beztłuszczowej z aplikacją Lidl Home

1. Zarejestruj się w aplikacji **Lidl Home**.
2. Przytrzymaj przycisk (WIFI), aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać.
3. Frytkownicę beztłuszczową sparować przez Wi-Fi i Bluetooth.
4. Ciesz się inteligentnym gotowaniem dzięki 50 polecanyom przepisom lub twórz własne przepisy.

● Przegląd funkcji

Powrót do ekranu głównego aplikacji **Lidl Home** →

Pozostały czas gotowania → 00:00 Countdown

Ustawienia →

Status połączenia → Stand By Status

50 przepisów w 5 kategoriach →

Obsługa za pomocą 10 programów automatycznych (wskaźniki opcji menu) lub ustawianie ręczne →

Dodaj przepis/ Gotowanie na podstawie utworzonych przepisów →

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać szczegółową instrukcję obsługi:



Baw się dobrze ze swoim inteligentnym urządzeniem

● Scannen zum Download der App Lidl Home



● Sie benötigen



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.



Router
2,4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Mobilgerät:
iOS 9.0 oder höher
Android 5.0 oder höher

● Heißluftfritteuse mit der App Lidl Home verwenden

1. Registrieren Sie sich bei der App **Lidl Home**.
2. Halten Sie **(MF)** gedrückt, bis der WLAN-Indikator  blinkt.
3. Koppeln Sie die Heißluftfritteuse via WLAN und Bluetooth.
4. Haben Sie viel Vergnügen beim intelligenten Kochen mit 50 empfohlenen Rezepten oder erstellen Sie Ihre eigenen Rezepte.

● Übersicht der Funktionen

Scannen Sie den QR-Code, um die detaillierte Bedienungsanleitung zu erhalten:



IAN 427742_2301
OWIM GmbH & Co. KG
 Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
 Model No.: HG09428
 Version: 08/2023

Haben Sie viel Vergnügen mit Ihrem Smart-Gerät