







/// PARKSIDE®



① 180°



② 180°



GB IE NI

● INSTRUCTIONS

The number lock has been preconfigured by the factory to "0 0 0".

- 1** Turn the numbers so that they display "0 0 0" on the marked line.
- 2** Lift the bar and turn it 180°.
- 3** There is a notch on the bar. Press down on the bar so that the notch snaps into the intended opening on the casing.
- 4** Turn the numbers to your desired secret number. Please remember this number combination!
- 5** Lift up the bar again and close the lock. The lock is locked when you turn your secret combination to other numbers.
- 6** To open the lock again, turn the numbers so that your secret number is showing on the marked line.
- 7** The combination can be changed at any time by repeating steps 1 to 6.

Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE

Service Ireland

NI

Service Northern Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: owim@lidl.ie

DK

● **BETJENINGSVEJLEDNING**

Cifferlåsen er fra fabrikken indstillet på "0 0 0".

- 1** Drej cifferskiverne, så de viser "0 0 0" på markeringslinjen.
- 2** Løft bøjlen og drej den 180°.
- 3** På bøjlen er der et hak. Nu trykkes bøjlen nedad, så hakket griber fat i den tilsigtede åbning på huset.
- 4** Cifferskiverne indstilles på den ønskede kode. Husk venligst denne cifferkombination!
- 5** Nu løftes bøjlen opad igen og indsættes til lukning. Låsen låses ved at dreje cifferskiverne.
- 6** Til genåbning af låsen drejes cifferskiverne, så Deres kode vises på markeringslinjen.
- 7** Kodekombination kan til enhver tid ændres ved at gentage trinene 1-6.

Service

DK

Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: owim@lidl.dk

FR

BE

● **MODE D'EMPLOI**

Le cadenas à combinaison de chiffres est mis à l'usine sur « 0 0 0 ».

- 1** Tournez les cadrans de telle sorte qu'ils forment la combinaison « 0 0 0 » sur la ligne de marquage.
- 2** Soulevez l'anse et tournez-la de 180°.
- 3** L'anse présente une encoche. Enfoncez alors l'anse de telle sorte que l'encoche s'encliquette dans l'ouverture prévue pour cela sur le boîtier.
- 4** Tournez les cadrans pour former votre combinaison secrète voulue. Retenez bien cette combinaison !
- 5** Soulevez à nouveau l'anse et mettez-la en place pour la fermeture. L'embrouillage des cadrans verrouille le cadenas.
- 6** Pour ouvrir à nouveau le cadenas, tournez les cadrans de telle sorte qu'ils forment maintenant votre combinaison secrète sur la ligne de marquage.
- 7** Vous pouvez modifier à tout moment votre combinaison en répétant les étapes 1 à 6.

Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tél.: 0800 919270

E-Mail: owim@lidl.fr

BE

Service après-vente Belgique

Tél.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

● **GEBRUIKSAANWIJZING**

Het cijferslot wordt in de fabriek ingesteld op '0 0 0'.

- 1** Draai de cijferwielletjes zodanig dat de markeringslijn '0 0 0' weergeeft.
- 2** Til de beugel op en draai deze 180°.
- 3** Aan de beugel bevindt zich een inkeping. Druk de beugel nu zo naar beneden dat de inkeping in de daarvoor bestemde opening aan de behuizing vastklikt.
- 4** Stel de cijferwielletjes in op uw gewenste pincode. Onthoud deze cijfercombinatie goed!
- 5** Til de beugel weer op en plaats hem om het slot af te kunnen sluiten. Verstel de cijferwielletjes om het slot te vergrendelen.
- 6** Als u het slot weer wilt openen, draait u de cijferwielletjes zodanig dat nu uw pincode op de markeringslijn wordt weergegeven.
- 7** U kunt uw cijfercombinatie te allen tijden veranderen door de stappen 1 - 6 te herhalen.

Service

NL

Service Nederland

Tel.: 0900 0400 223
(0,10 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.nl

BE

Service België

Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.be

● **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Das Zahlenschloss ist werksseitig auf "0 0 0" eingestellt.

- 1** Drehen Sie die Zahlenräder so, dass sie auf der Markierungslinie "0 0 0" anzeigen.
- 2** Heben Sie den Bügel an und drehen Sie ihn um 180°.
- 3** Am Bügel befindet sich eine Kerbe. Drücken Sie den Bügel nun so nach unten, dass die Kerbe in die dafür vorgesehene Öffnung am Gehäuse einrastet.
- 4** Stellen Sie die Zahlenräder auf Ihre gewünschte Geheimzahl ein. Bitte merken Sie sich diese Zahlenkombination gut!
- 5** Heben Sie den Bügel wieder an und setzen Sie ihn zum Schließen ein. Durch Verstellen der Zahlenräder wird das Schloss verriegelt.
- 6** Zum erneuten Öffnen des Schlosses drehen Sie die Zahlenräder so, dass nun Ihre Geheimzahl auf der Markierungslinie angezeigt wird.
- 7** Ihre Zahlenkombination kann jederzeit durch Wiederholen der Schritte 1 bis 6 verändert werden.

Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)

E-Mail: owim@lidl.de

AT

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: owim@lidl.at

CH

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 339837_1910

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG00715C

Version: 04/2020