

**KFZ-LADESTECKER TLS 2 A1****KFZ-LADESTECKER**  
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise**CHARGEUR ALLUME-CIGARE**  
Guide de démarrage rapide et consignes de sécurité**CARICABATTERIE PER AUTO**  
Istruzioni per l'uso e indicazioni relative alla sicurezza

\*USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.  
\*iPhone® und iPod® sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

**Verwendete Warnhinweise und Symbole**

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise verwendet (falls zutreffend):

**GEFAHR****Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

**Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.

Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch

und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung

des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen

vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben

und für die angegebene Einsatzbereiche. Bewahren

Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlage-

werk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle

Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit

aus.

**VORSICHT****Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

**ACHTUNG****Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sach-schaden.**

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

**HINWEIS**

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Das E-Kennzeichen ist ein Prüfzeichen für die Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen und besagt, dass die erforderlichen Prüfungen durchgeführt wurden und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde.

Die Buchstaben „xx“ sind Platzhalter und stehen für das Land, in dem die Zulassung ausgestellt wurde.

Das Smart Fast Charge-Symbol besagt, dass durch die eingesetzte Technologie, bei kompatiblen Geräten eine verringerte Ladezeit möglich ist. Kompatiblen angeschlossenen Geräten wird automatisch signalisiert, dass sie den maximal nutzbaren Ladestrom verwenden.

**GEFAHR****Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

**WARNUNG**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

► Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon

und die Artikelnummer (IAN) 408717\_2207 als Nachweis für den Kauf bereit.

Trifft innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum

dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler

auf, wird das Produkt vom uns - nach unserer Wahl

für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis

erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass

innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und

der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich

kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und

wann er aufgetreten ist.

► Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.

► Setzen Sie das Gerät nie extremer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung im Auto. Bei längeren Standzeiten entstehen extreme Temperaturen in Innenraum und Handschuhfach. Entfernen Sie elektrische und elektronische Geräte aus dem Fahrzeug.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Je nach Fahrzeugtyp muss evtl. vorher die Zündung eingeschaltet werden.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

**Sicherheitshinweise**

Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußerlich sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

► Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

► Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.

► Setzen Sie das Gerät nie extremer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung im Auto. Bei längeren Standzeiten entstehen extreme Temperaturen in Innenraum und Handschuhfach. Entfernen Sie elektrische und elektronische Geräte aus dem Fahrzeug.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Je nach Fahrzeugtyp muss evtl. vorher die Zündung eingeschaltet werden.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

**Technische Daten**

Modell SOLS 2 A1  
Betriebstemperatur +5 °C bis +35 °C  
Luftfeuchtigkeit ≤ 75% (keine Kondensation)

Eingangsspannung, -strom 12/24 V == (Gleichstrom)/3 A

Ausgangsspannung, -strom je USB-Anschluss 5 V == (Gleichstrom)/2,4 A

Ausgangsspannung, -strom gesamt 5 V == (Gleichstrom)/4,8 A\*

Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

Gewicht (inkl. Zubehör) ca. 53 g

► Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

► Gewicht (inkl. Zubehör) ca. 53 g

► Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

► Gewicht (inkl. Zubehör) ca. 53 g

► Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

► Gewicht (inkl. Zubehör) ca. 53 g

► Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

► Gewicht (inkl. Zubehör) ca. 53 g

► Maße (Durchmesser x Länge) ca. Ø 3,0 x 7,5 cm

**Garantiebedingungen**

Ziehen Sie, nach Beendigung des Ladevorgangs, das nebenstehende Symbol einer durchgeschnittenen Mülltonne auf Rädern an. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

► Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon

und die Artikelnummer (IAN) 408717\_2207 als Nachweis für den Kauf bereit.

Trifft innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum

dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler

auf, wird das Produkt vom uns - nach unserer Wahl

für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis

erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass

innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und

der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich

kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und

wann er aufgetreten ist.

► Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.

► Setzen Sie das Gerät nie extremer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung im Auto. Bei längeren Standzeiten entstehen extreme Temperaturen in Innenraum und Handschuhfach. Entfernen Sie elektrische und elektronische Geräte aus dem Fahrzeug.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Je nach Fahrzeugtyp muss evtl. vorher die Zündung eingeschaltet werden.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

**Abwicklung im Garantiefall**

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez choisi un produit de grande qualité. Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

► Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon

und die Artikelnummer (IAN) 408717\_2207 als Nachweis für den Kauf bereit.

Trifft innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum

dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler

auf, wird das Produkt vom uns - nach unserer Wahl

für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis

erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass

innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und

der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich

kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und

wann er aufgetreten ist.

► Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.

► Setzen Sie das Gerät nie extremer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung im Auto. Bei längeren Standzeiten entstehen extreme Temperaturen in Innenraum und Handschuhfach. Entfernen Sie elektrische und elektronische Geräte aus dem Fahrzeug.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Je nach Fahrzeugtyp muss evtl. vorher die Zündung eingeschaltet werden.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanzünder. Überprüfen Sie die Verbindung.

► Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen (Die weiße LED leuchtet nicht)

Keine Verbindung zur KFZ-Zigarettenanz

**Utilisation**

Déballez le chargeur et tous les adaptateurs et cherchez l'adaptateur correspondant à votre téléphone portable. Pour charger l'iPhone/iPod, utilisez le câble de raccordement d'origine avec le port USB. Vérifiez tout d'abord qu'il s'agit bien du bon adaptateur.

**REMARQUE**

- N'exercez pas de force excessive, afin de ne pas endommager le branchement. Ceci s'applique aussi au moment où vous le retirez.

◆ Insérez à nouveau le chargeur dans le branchement 12/24 V de votre véhicule. En règle générale, il s'agit de l'allume-cigare du tableau de bord de votre voiture. Beaucoup de véhicules disposent d'allumeurs d'un deuxième branchement au niveau des sièges arrière ou dans le coffre. Vous pourrez utiliser des piles à 24 volts dans les poids-lourds ou dans les bateaux.

◆ La LED blanche signale que le chargeur est prêt à fonctionner, elle s'allume également lorsqu'aucun téléphone mobile n'est raccordé. Selon le type de véhicule, il faut éviter qu'au préalable, l'allumage soit énclenché. Le processus de chargement commence immédiatement et s'affiche sur l'écran de votre téléphone portable.

◆ Une fois le processus de chargement terminé, retirez le chargeur de la prise 12/24 V.

**ATTENTION**

- Ne raccordez jamais l'appareil sans charger votre téléphone portable ! L'appareil continue d'être sous tension, même quand il est au repos et il faut par conséquent le couper de l'alimentation du courant à bord ! Sinon, lorsque le moteur est allumé, la batterie est déchargée.

**Dépannage**

**Un appareil raccordé n'est pas chargé (la LED blanche n'est pas allumée)**

- ◆ Pas de connexion avec l'allume-cigare du véhicule. Vérifiez la connexion.
- ◆ Selon le type de véhicule, il faut éviter que le circuit d'allumage ait été enclenché au préalable.

**La LED blanche s'éteint une fois un appareil raccordé**

- ◆ Le chargeur est surchargé et ne charge plus les appareils raccordés. Le fusible de surintensité interne s'est déclenché. Débranchez tous les appareils branchés du chargeur. La LED blanche s'allume immédiatement et le chargeur est à nouveau prêt à fonctionner.



KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Stand der Informationen - Version des Informations  
Versione delle informazioni:  
10/2022. Ident-No.: TLS2A1-092022-V1

**REMARQUE**

► Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en prenant les mesures ci-dessus, veuillez nous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre Service après-vente).

**Nettoyage et rangement****ATTENTION**

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage et lorsque la prise 12/24 V n'est pas utilisée.
- Les températures dans l'habitacle du véhicule peuvent atteindre des valeurs extrêmes en été et en hiver. Pour cette raison et pour éviter toute détérioration de votre véhicule, n'entreposez pas l'appareil dans le véhicule.
- N'utilisez pas de produits nettoyants décapants, abrasifs ou contenant des solvants. Ils peuvent en effet attaquer les surfaces de l'appareil.
- La LED blanche signale que le chargeur est prêt à fonctionner, elle s'allume également lorsqu'aucun téléphone mobile n'est raccordé. Selon le type de véhicule, il faut éviter qu'au préalable, l'allumage soit énclenché. Le processus de chargement commence immédiatement et s'affiche sur l'écran de votre téléphone portable.
- Une fois le processus de chargement terminé, retirez le chargeur de la prise 12/24 V.

**ATTENTION**

- Ne raccordez jamais l'appareil sans charger votre téléphone portable ! L'appareil continue d'être sous tension, même quand il est au repos et il faut par conséquent le couper de l'alimentation du courant à bord ! Sinon, lorsque le moteur est allumé, la batterie est déchargée.

**Dépannage**

**Un appareil raccordé n'est pas chargé (la LED blanche n'est pas allumée)**

- ◆ Pas de connexion avec l'allume-cigare du véhicule. Vérifiez la connexion.
- ◆ Selon le type de véhicule, il faut éviter que le circuit d'allumage ait été enclenché au préalable.

**La LED blanche s'éteint une fois un appareil raccordé**

- ◆ Le chargeur est surchargé et ne charge plus les appareils raccordés. Le fusible de surintensité interne s'est déclenché. Débranchez tous les appareils branchés du chargeur. La LED blanche s'allume immédiatement et le chargeur est à nouveau prêt à fonctionner.

**REMARQUE**

► Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en prenant les mesures ci-dessus, veuillez nous adresser à la hotline du service après-vente.

**ATTENTION**

- N'exercez pas de force excessive, afin de ne pas endommager le branchement. Ceci s'applique aussi au moment où vous le retirez.

**Conditions de garantie**

La période de garantie débute à la date d'achat. Veillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

◆ En cas de besoin, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.

◆ Entreposez l'appareil à un endroit sec et exempt de poussières, sans exposition directe au soleil.

**Mise au rebut**

Le symbole ci-contre d'une poubelle à roues barrée montre que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter à des points de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cette fin.

**Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés**

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplaçées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période de garantie fera l'objet d'une facturation.

**Service après-vente**

**FR** Service France  
Tel.: 0800 919270  
E-Mail: kompennass@lidl.fr

**CH** Service Suisse  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 408717\_2207

**Importateur**

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

**REMARQUE**

**Kompernass Handels GmbH**

Chère cliente, cher client,  
Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

**ATTENTION**

- Non coller le produit à l'arrière d'un tableau de bord ou à l'arrière d'un siège arrière.

**Conditions de garantie**

La garantie débute à la date d'achat.

Cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Il est donc nécessaire de respecter les instructions de sécurité et de recyclage.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour.

**Mise au rebut**

Le symbole ci-contre d'une poubelle à roues barrée montre que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter à des points de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cette fin.

**Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés**

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplaçées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période de garantie fera l'objet d'une facturation.

**Service après-vente**

**FR** Service France  
Tel.: 0800 919270  
E-Mail: kompennass@lidl.fr

**CH** Service Suisse  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 408717\_2207

**Importateur**

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

**Garantie de**

**Kompernass Handels GmbH**

Cette garantie, cher client, Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

**ATTENTION**

- Non coller le produit à l'arrière d'un tableau de bord ou à l'arrière d'un siège arrière.

**Conditions de garantie**

La garantie débute à la date d'achat.

Cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Il est donc nécessaire de respecter les instructions de sécurité et de recyclage.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour.

**Mise au rebut**

Le symbole ci-contre d'une poubelle à roues barrée montre que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter à des points de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cette fin.

**Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés**

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplaçées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période de garantie fera l'objet d'une facturation.

**Service après-vente**

**FR** Service France  
Tel.: 0800 919270  
E-Mail: kompennass@lidl.fr

**CH** Service Suisse  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 408717\_2207

**Importateur**

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

**Procédure en cas de garantie**

**Kompernass Handels GmbH**

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

► Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 408717\_2207 en tant que justificatif de vente.

Vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

**ATTENTION**

- Non coller le produit à l'arrière d'un tableau de bord ou à l'arrière d'un siège arrière.

**Conditions de garantie**

La garantie débute à la date d'achat.

Cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Il est donc nécessaire de respecter les instructions de sécurité et de recyclage.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour.

**Mise au rebut**

Le symbole ci-contre d'une poubelle à roues barrée montre que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter à des points de collecte, des centres de recyclage ou des entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cette fin.