




DE AT CH **Airlounge**

Legende der verwendeten Piktogramme

	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Tragkraft maximal 200 kg

● Sicherheitshinweise

**WICHTIG,
FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG
LESEN.**

- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Ihr Kind bzw. Ihr Haustier während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Es könnte hineinkriechen und ersticken!

- Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet!
- Vorsicht in der Nähe von brennenden Zigaretten, offenen Flammen und übermäßiger Hitze!

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als mobile Sitz- und Liegegelegenheit für Draußen und im Freizeitbereich vorgesehen, z.B. beim Camping, am Strand oder auf Festivals. Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine Tragetasche und diese Anleitung.

● Befüllen (Abbildungen 1–5)

- 1) Breiten Sie das Produkt so aus, dass Sie es mit beiden Händen an der Öffnung gut festhalten können. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig ausgerollt ist.
- 2) Ziehen Sie das Produkt waagrecht in schnellen Bewegungen 6–7 x durch die Luft, so dass Luft hinein strömen kann.
- 3) Schließen Sie die Öffnung sofort nach diesem Vorgang, so dass keine Luft mehr heraus strömen kann.
- 4) Wenn ausreichend Luft im Produkt ist, rollen Sie es an der Seite mit der Öffnung mindestens 4 x zusammen bis keine Luft mehr entweichen kann.

Produkt-Video



- 5) Verschließen Sie die Luftkammer, indem Sie den Klickverschluss zusammenführen und einrasten lassen.

● Einpacken (Abbildungen 6–9)

- 6) Öffnen Sie den Klickverschluss, indem Sie zuerst den Sicherheitsclip herunterdrücken (1.), dann den Klickverschluss drücken (2.) und diesen auseinander ziehen. Entrollen Sie die Öffnung. Die Luft entweicht von selbst.
- 7) Breiten Sie das Produkt auf dem Boden aus und rollen es möglichst zur Öffnung hin zusammen. So kann die verbliebene Luft am besten vollständig entweichen.
- 8) Knicken Sie das zusammengerollte Produkt so bzw. so oft, dass es in die Tragetasche passt.
- 9) Verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.


● Reinigung und Pflege



● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



LOMOTEX GmbH & Co. KG

Am Zwerggewann 20
63150 Heusenstamm
GERMANY
service@lomotex.de

Stand der Informationen: 09/2024
Ident.-No.: A/C092024-AT