



KIDS' SKATE PAD SET

(GB)

KIDS' SKATE PAD SET

Instructions for use

(NL)

KINDERBESCHERMINGSSET

Gebruiksaanwijzing

(DK)

BESKYTTELSESUDSTYR TIL BØRN

Brugervejledning

(DE) (AT) (CH)



KINDER-PROTEKTOREN-SET

Gebrauchsanweisung



IAN 467143_2404

(GB) (DK) (NL)
(DE) (AT) (CH)



Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

- 1 x left knee pad
- 1 x right knee pad
- 1 x left elbow pad
- 1 x right elbow pad
- 1 x left hand protector
- 1 x right hand protector
- 1 x storage nets
- 1 x instructions for use

Technical data

Material: PU, polyester, PE

Performance class 1: Protectors for normal roller sports in accordance with
EN 14120:2003+A1:2007



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that the PPE 'Children's Protector Set', Delta-Sport no.:

PK-15598, PK-15599, PK-15600 complies with the PPE Regulation (EU) 2016/425 and the requirements of standard
EN 14120:2003+A1:2007.

Certified by the notified body
TÜV SÜD Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany
Notified Body No. 0123

Full declarations of conformity are available at:
<http://www.conformity.delta-sport.com>



Date of manufacture (month/year):
11/2024

The lifespan of the product depends on how it is used. It is recommended to replace it after a useful life of three years.

Intended use

This product is a protector for normal roller sports. This product was developed for private use.

Sizing

Size S

(body weight range A)

- Users with a body weight of up to 25kg
- Age: approx. 3–7 years old
- Body weight of the user: approx. 95–120cm

Size M

(body weight range B)

- Users with a body weight of between 25kg and 50kg
- Age: approx. 6–10 years old
- Body weight of the user: approx. 115–140cm

Size L

(body weight range C)

- Users with a body weight of over 50kg
- Age: approx. 9–15 years old
- Body weight of the user: approx. 135–170cm

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Children may only use the product under adult supervision.
- Always wear suitable protection (helmet, hand protectors, elbow pads, knee pads and wrist guards).
- Always skate carefully and within the limits of your ability. Even the best equipment does not provide perfect protection.
- Avoid areas with dense traffic.
- No protection provides complete protection against injuries. Remain vigilant and be careful.
- The performance of the protectors may be reduced in extremely warm or cold temperatures.

- For best protection, choose the right size of protectors. Try them on to see how they fit your knee, arm and hand size.
- The protectors must not be too loose. They should sit firmly and be difficult to move forwards or backwards from their position.
- Check your protectors thoroughly for damage before each use and especially after falls.
- If the protectors are damaged, for example due to cracks, breaks or detached parts, they are no longer fit for use. They should no longer be used.
- Keep the hook and loop fasteners free from coarse dirt. This is the only way to ensure their adhesion.
- Do not make any changes to the protectors, as otherwise the protective function can no longer be guaranteed.
- The protectors can reduce the risk of injury from impact and abrasion, but do not provide complete protection.

Putting on knee and elbow pads (Fig. A)

1. Open the hook and loop fasteners.
 2. Pull the "stocking" over your arm or leg.
- Note:** make sure that your knees and elbows are completely covered by the plastic caps.
3. Place the elasticated fastening straps around your legs or arms. Press their ends onto the hook and loop fastener surface on the front of your protector.

4. Check that the knee and elbow pads are firmly in place and do not slip back and forth. This is the only way they can provide the best possible protection.

Note: do not tighten the fastening straps so tightly that blood circulation is restricted.

Putting on the hand protectors (Fig. B)

1. Open the hook and loop fasteners.
2. Insert your thumbs through the corresponding openings of the respective protector so that the palm of your hand lies on the padded inside.

Note: the curved protective splint lies on the inside of your hand.

3. Take the long fastening strap and place it around your wrist as shown by the arrow and press the end onto the hook and loop fastener surface.
4. To stabilise the wrist, place the two short fastening straps around your hand or wrist and press the ends onto the hook and loop fastener surface.
5. Check that the hand protectors are firmly attached to your wrist and do not slip back and forth. This is the only way they can provide the best possible protection.

Note: do not tighten the fastening straps so tightly that blood circulation is restricted.

6. To remove the hand protectors, proceed in reverse order.

HeiQ® Fresh Tech

Freshness of textiles

Experience ongoing freshness, thanks to the power of silver, which keeps you fresh all day long.

Active ingredient: Silver absorbed on silicon dioxide (nanoparticles).

Storage, cleaning

Always keep the product clean and dry in a temperature-controlled room. Coarse soiling on the product can be brushed off.

Clean stubborn dirt with lukewarm water and a mild detergent.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

The product is not suitable for the washing machine or tumble dryer. The product must not be ironed.



The products can be stored and transported in the storage net.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 467143_2404



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

- 1 x knæbeskytter venstre
- 1 x knæbeskytter højre
- 1 x albuebeskytter venstre
- 1 x albuebeskytter højre
- 1 x håndfladebeskytter venstre
- 1 x håndfladebeskytter højre
- 1 x opbevaringsnet
- 1 x brugervejledning

Tekniske data

Materiale: PU, polyester, PE

Effektklasse 1: beskyttelsesudstyr til normal rulleskøjtesport iht. EN 14120:2003+A1:2007



Hermed erklærer Delta-Sport Handels-kontor GmbH, at det personlige sikkerhedsudstyr "Sæt med beskyttelsesudstyr til børn", Delta-Sport-nr.: PK-15598, PK-15599, PK-15600 er i overensstemmelse med forordningen (EU) 2016/425 om personlige værnemidler samt overholder kravene iht. standarden

EN 14120:2003+A1:2007.

Certificeret af bemyndiget organ

TÜV SÜD Product Service GmbH,

Ridlerstraße 65, 80339 München, Tyskland

Notified Body No. 0123

De fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på:

<http://www.conformity.delta-sport.com>



Fremstillingsdato (måned/år):

11/2024

Artiklens levetid afhænger af brugen. Det anbefales at udskifte artiklen efter 3 års brug.

Bestemmelsesmæssig brug

Denne artikel er beskyttelsesudstyr til normal rulleskøjtesport. Denne artikel er beregnet til privat brug.

Valg af størrelse

Størrelse S

(kropsvægt/klasse A)

- Brugere med en vægt på op til 25 kg
- Alder: ca. 3-7 år
- Brugerens højde: ca. 95-120 cm

Størrelse M

(kropsvægt/klasse B)

- Brugere med en vægt på mellem 25 kg og 50 kg
- Alder: ca. 6-10 år
- Brugerens højde: ca. 115-140 cm

Størrelse L

(kropsvægt/klasse C)

- Brugere med en vægt på over 50 kg
- Alder: ca. 9-15 år
- Brugerens højde: ca. 135-170 cm

Sikkerhedsanvisninger



Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballagematerialet. Der er kvælningfare.



Fare for kvæstelser!

- Børn må kun bruge artiklen under opsyn af voksne.
- Brug altid egnet beskyttelsesudstyr (hjelm, håndflade-, håndleds-, albue- og knæbeskyttere).
- Vær altid forsigtig, og hold dig inden for grænserne af din formåen, når du står på rulleskøjter. Selv det bedste udstyr kan ikke sikre fuldkommen beskyttelse.
- Undgå områder med tæt trafik.

- Intet beskyttelsesudstyr kan yde fuldstændig beskyttelse mod skader. Hold opmærksomheden, og vær forsigtig.
- Beskyttelsesudstyrets effekt kan være reduceret ved ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Sørg for at vælge den rigtige størrelse beskyttelsesudstyr for at opnå bedst mulig beskyttelse. Prøv udstyret for at kontrollere, at det passer til dine knæ, armer og hænderes størrelse.
- Beskyttelsesudstyret må ikke sidde for løst. Det skal sidde fast og være svært at skubbe frem eller tilbage.
- Kontrollér beskyttelsesudstyret for skader før hver brug og især efter styrt.
- Beskyttelsesudstyret er ikke længere anvendeligt, hvis det er beskadiget, for eksempel har revner, brud eller afknækkede dele. Du må ikke længere bruge det.
- Hold altid burrebåndene fri for snavs. Det er nødvendigt for at de lukker korrekt.
- Beskyttelsesfunktionen kan ikke garanteres, hvis der er foretaget ændringer på beskyttelsesudstyret.
- Beskytterne kan reducere risikoen for skader fra slag og slid, men giver ikke fuldstændig beskyttelse.

Sådan tages knæ- og albuebeskyttere på (fig. A)

1. Åbn burrebåndene.
2. Træk "strømpen" hen over hhv. benet eller armen.

Bemærk: Sørg for, at plastkappen dækker knæet eller albuen helt.

3. Læg de elastiske lukkebånd rundt om benet eller armen. Tryk båndenes ender sammen med den modsatte burreflade på forsiden af beskyttelsesudstyret.
4. Kontrollér, at knæ- og albuebeskytterne sidder fast og ikke kan glide frem og tilbage. Det er nødvendigt for at yde den bedst mulige beskyttelse.

Bemærk: Spænd ikke lukkebåndene så meget, at de hæmmer blodcirkulationen.

Sådan tages håndfladebeskyttere på (fig. B)

1. Åbn burrebåndene.
2. Før tommelfingeren gennem åbningen i beskyttelsesudstyret, så håndfladen ligger på den polstrede inderside.

Bemærk: Den buede beskyttesskinne skal ligge på håndfladen.

3. Tag det lange lukkebånd, og læg det som vist med pilen rundt om håndleddet, og tryk båndets ende ind mod den modsatte burreflade.
4. Læg de to korte lukkebånd rundt om hånden og håndleddet for at stabilisere håndleddet, og tryk båndenes ender ind mod den modsatte burreflade.
5. Kontrollér, at håndfladebeskytterne sidder fast om håndleddet og ikke kan glide frem og tilbage. Det er nødvendigt for at yde den bedst mulige beskyttelse.

Bemærk: Spænd ikke lukkebåndene så meget, at de hæmmer blodcirkulationen.

6. Håndfladebeskytterne tages af i modsat rækkefølge.

HeiQ® Fresh Tech

Friskhed med tekstiler

Oplev følelsen af vedvarende friskhed takket være egenskaberne ved sølvet, som holder dig lugtfri hele dagen.

Aktivt stof: sølv adsorberet på siliciumdioxid (nano).

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tørt og rent i et tempereret lokale. Grov snavs kan børstes af artiklen.

Vanskeligt snavs fjernes med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Artiklen bør ikke vaskes i vaskemaskinen og heller ikke tørres tørretumbleren. Artiklen må ikke stryges.



Artiklerne kan opbevares og transporteres i opbevaringsnettet.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skræbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien. Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 467143_2404



Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@idl.dk

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

- 1 x kniebeschermer links
- 1 x kniebeschermer rechts
- 1 x elleboogbeschermer links
- 1 x elleboogbeschermer rechts
- 1 x handpalmbeschermer links
- 1 x handpalmbeschermer rechts
- 1 x opbergnet
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Materiaal: PU, polyester, PE
Prestatieklasse 1: beschermers voor normale rolsporten conform EN 14120:2003+A1:2007

CE Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat de PBM 'beschermers voor kinderen', Delta-Sport-Nr.: PK-15598, PK-15599, PK-15600 aan de PBM-verordening (EU) 2016/425 en de door de norm EN 14120:2003+A1:2007 gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerd door aangemelde keuringsinstantie

TÜV SÜD Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 München, Duitsland
Notified Body No. 0123
Volledige conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar via:

<http://www.conformity.delta-sport.com>



Productiedatum (maand/jaar):
11/2024

De levensduur van het artikel is afhankelijk van het gebruik. Aanbevolen wordt om het artikel na een gebruiksduur van 3 jaar te vervangen.

Beoogd gebruik

Bij dit artikel gaat het om beschermers voor normale rolsporten. Dit artikel is ontworpen voor particulier gebruik.

Maatbepaling

Maat S

(lichaamsgewichtsbereik A)

- Gebruikers met een lichaamsgewicht van maximaal 25 kg
- Leeftijd: ca. 3 - 7 jaar
- Lichaamslengte van de gebruiker: ca. 95 - 120 cm

Maat M

(lichaamsgewichtsbereik B)

- Gebruikers met een lichaamsgewicht tussen 25 kg en 50 kg
- Leeftijd: ca. 6 - 10 jaar
- Lichaamslengte van de gebruiker: ca. 115 - 140 cm

Maat L

(lichaamsgewichtsbereik C)

- Gebruikers met een lichaamsgewicht van meer dan 50 kg
- Leeftijd: ca. 9 - 15 jaar
- Lichaamslengte van de gebruiker: ca. 135 - 170 cm

Veiligheidstips



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



Kans op lichamelijk letsel!

- Kinderen mogen het artikel alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- Draag altijd geschikte beschermingsmaterialen (helm, handpalm-, pols-, elleboog- en kniebeschermers).

- Skate altijd voorzichtig en op uw eigen niveau. Ook de beste beschermingsmiddelen verschaffen geen complete bescherming.
- Vermijd gebieden met een hoge verkeersdichtheid.
- Geen beschermer kan volledige bescherming tegen letsel bieden. Blijf altijd alert en wees voorzichtig.
- Bij zeer hoge of lage temperaturen kunnen de prestaties van de beschermers afnemen.
- Kies voor uw beschermers de juiste maat uit om optimale bescherming te bereiken. Doe ze aan om te controleren of ze overeenkomen met de afmetingen van uw knieën, armen en handen.
- De beschermers mogen niet te los zitten. Ze moeten goed strak zitten en moeilijk van hun plek te schuiven zijn, zowel naar voren als naar achteren.
- Controleer uw beschermers voor elk gebruik en in het bijzonder na een val grondig op beschadigingen.
- Als de beschermers beschadigd zijn, bijvoorbeeld door scheuren, breuken of losgeraakte onderdelen, zijn ze niet meer geschikt voor gebruik. Ze mogen niet meer worden gebruikt.
- Houd de klittenbandsluitingen vrij van grove verontreinigingen. Alleen zo kunnen ze goed blijven hechten.
- Breng geen wijzigingen aan de beschermers aan omdat dan de beschermende functie niet meer kan worden gewaarborgd.
- De beschermers kunnen het risico op verwondingen door schokken en schuren verminderen, maar bieden geen volledige bescherming.

Knie- en elleboogbeschermers omdoen (afb. A)

1. Open de klittenbandsluitingen.
2. Trek de 'kous' over uw been of arm.

Aanwijzing: zorg ervoor dat uw knieën of ellebogen geheel door de kunststof kappen worden bedekt.

3. Leg de elastische sluitbanden om uw benen of armen. Druk de uiteinden ervan aan de voorkant van uw beschermer op het desbetreffende klittenbandvlak.
4. Controleer of de knie- en elleboogbeschermers goed strak zitten en niet kunnen verschuiven. Alleen dan kunnen ze optimale bescherming bieden.

Aanwijzing: trek de sluitbanden niet zo strak aan dat hierdoor de bloedcirculatie wordt belemmerd.

Handpalmbeschermers omdoen (afb. B)

1. Open de klittenbandsluitingen.
2. Steek uw duimen zodanig door de desbetreffende openingen van elke beschermer dat de handpalm tegen de gevoerde binnenkant ervan ligt.

Aanwijzing: het gebogen beschermingsstuk ligt op de handpalm.

3. Neem de lange sluitband en leg deze, zoals aangegeven door de pijl, om uw pols en druk het uiteinde op het klittenbandvlak.
4. Om de pols te stabiliseren, legt u de beide korte sluitbanden om uw hand resp. pols en drukt u de uiteinden op het klittenbandvlak.
5. Controleer of de handpalmbeschermers goed strak om uw pols zitten en niet kunnen verschuiven. Alleen dan kunnen ze optimale bescherming bieden.

Aanwijzing: trek de sluitbanden niet zo strak aan dat hierdoor de bloedcirculatie wordt belemmerd.

6. Om de handpalmbeschermers uit te trekken, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

HeiQ® Fresh Tech

Frisheid textiel

Beleef het gevoel van een blijvende frisheid, dankzij de kracht van het zilver dat u de gehele dag geurloos houdt.

Werkzame stof: zilver geabsorbeerd op siliciumdioxide (nano).

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Grof vuil op het artikel kan worden afgeborsteld.

Verwijder hardnekkig vuil met lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Het artikel is niet geschikt voor de wasmachine en niet geschikt voor de droger. Het artikel mag niet worden gestreken.



De artikelen kunnen in het opbergnet worden opgeborgen en vervoerd.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv.

foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtveste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 467143_2404



Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: deltasport@idl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Knieschützer links
- 1 x Knieschützer rechts
- 1 x Ellenbogenschützer links
- 1 x Ellenbogenschützer rechts
- 1 x Handflächenschützer links
- 1 x Handflächenschützer rechts
- 1 x Aufbewahrungsnetz
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Material: PU, Polyester, PE
Leistungsklasse 1: Protektoren für den normalen Rollsport gemäß EN 14120:2003+A1:2007

CE Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass die PSA „Kinder-Protektoren-Set“, Delta-Sport-Nr.:

PK-15598, PK-15599, PK-15600 der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den Anforderungen der Norm

EN 14120:2003+A1:2007 entsprechen.

Zertifiziert durch notifizierte Stelle

TÜV SÜD Product Service GmbH,

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland

Notified Body No. 0123

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter

<http://www.conformity.delta-sport.com>



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2024

Die Lebensdauer des Artikels hängt von seinem Gebrauch ab. Empfohlen wird ein Austausch nach einer Nutzungsdauer von 3 Jahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Artikel handelt es sich um Protektoren für den normalen Rollsport. Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert.

Größenbestimmung

Größe S

(Körpergewichtsbereich A)

- Benutzer mit einem Körpergewicht von bis zu 25 kg
- Alter: ca. 3-7 Jahre
- Körpergröße des Benutzers: ca. 95-120 cm

Größe M

(Körpergewichtsbereich B)

- Benutzer mit einem Körpergewicht zwischen 25 kg und 50 kg
- Alter: ca. 6-10 Jahre
- Körpergröße des Benutzers: ca. 115-140 cm

Größe L

(Körpergewichtsbereich C)

- Benutzer mit einem Körpergewicht über 50 kg
- Alter: ca. 9-15 Jahre
- Körpergröße des Benutzers: ca. 135-170 cm

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzvorrichtungen (Helm, Handflächen-, Handgelenk-, Ellenbogen- und Knieschützer).

- Skaten Sie stets vorsichtig und im Rahmen Ihres Könnens. Auch die beste Ausrüstung verleiht keinen vollkommenen Schutz.
- Vermeiden Sie Bereiche mit hoher Verkehrsdichte.
- Kein Protektor kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bieten. Bleiben Sie stets aufmerksam und seien Sie vorsichtig.
- Leistungsfähigkeit der Protektoren kann bei extrem warmen oder kalten Temperaturen gemindert werden.
- Um bestmöglichen Schutz zu erzielen, suchen Sie sich die richtige Größe Ihrer Protektoren. Probieren Sie sie an, um zu prüfen, wie sie Ihrer Knie-, Arm- und Handgröße entsprechen.
- Die Protektoren dürfen nicht zu locker sitzen. Sie sollten fest sitzen und sich nur schwer von Ihrer Position vor oder zurück schieben lassen.
- Prüfen Sie Ihre Protektoren vor jedem Gebrauch und insbesondere nach Stürzen gründlich auf Beschädigungen.
- Wenn die Protektoren beschädigt sind, beispielsweise durch Risse, Brüche oder abgelöste Teile, sind sie nicht mehr gebrauchsfähig. Sie dürfen nicht mehr benutzt werden.
- Halten Sie die Klettverschlüsse frei von groben Verunreinigungen. Nur so ist ihre Haftfähigkeit gewährleistet.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Protektoren vor, da sonst die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Die Protektoren können das Verletzungsrisiko durch Aufprall und Abrieb verringern, aber verleihen keinen vollkommenen Schutz.

Knie- und Ellenbogenschützer anlegen (Abb. A)

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse.
2. Ziehen Sie den „Strumpf“ über Ihren Arm bzw. Ihr Bein.

Hinweis: Beachten Sie, dass Ihre Knie bzw. Ellenbogen von den Kunststoffkappen ganz bedeckt werden.

3. Legen Sie die elastischen Verschlussbänder um Ihre Beine bzw. Arme. Drücken Sie deren Enden an der Vorderseite Ihres Protektors auf die jeweilige Klettfläche.

4. Prüfen Sie, ob die Knie- und Ellenbogenschützer fest anliegen und nicht hin und her rutschen. Nur so können sie bestmöglichen Schutz bieten.

Hinweis: Ziehen Sie die Verschlussbänder nicht so fest an, dass es zur Einschränkung der Blutzirkulation kommt.

Handflächenschützer anlegen (Abb. B)

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse.
2. Führen Sie Ihre Daumen so durch die entsprechenden Öffnungen des jeweiligen Protektors hindurch, dass die Handfläche auf dessen gepolsterter Innenseite liegt.

Hinweis: Die gebogene Schutzschiene liegt auf der Handinnenseite.

3. Nehmen Sie das lange Verschlussband und legen Sie es, wie durch den Pfeil dargestellt, um Ihr Handgelenk und drücken Sie das Ende auf die Klettfläche.
4. Zur Stabilisierung des Handgelenks legen Sie die beiden kurzen Verschlussbänder um Ihre Hand bzw. Ihr Handgelenk und drücken Sie die Enden auf die Klettfläche.
5. Prüfen Sie, ob die Handflächenschützer fest an Ihrem Handgelenk anliegen und nicht hin und her rutschen. Nur so können sie bestmöglichen Schutz bieten.

Hinweis: Ziehen Sie die Verschlussbänder nicht so fest an, dass es zur Einschränkung der Blutzirkulation kommt.

6. Um die Handflächenschützer abzulegen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

HeiQ® Fresh Tech

Textile Frische

Erleben Sie das Gefühl anhaltender Frische, dank der Kraft des Silbers, das Sie den ganzen Tag über geruchsfrei hält.

Aktiver Wirkstoff: Silber adsorbiert auf Siliziumdioxid (nano).

Lagerung, Reinigung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern. Grobe Verschmutzungen am Artikel können abgebürstet werden. Hartnäckige Verschmutzungen mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Der Artikel ist nicht für die Waschmaschine und nicht für den Trockner geeignet. Der Artikel darf nicht gebügelt werden.



Die Artikel können im Aufbewahrungsnetz aufbewahrt und transportiert werden.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwingbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 467143_2404

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport-Nr.: PK-15598, PK-15599, PK-15600

09.04.2024 / PM 3:12

IAN 467143_2404

6 D