



## **LED-SCHRANK-/SPIEGELLEUCHTE**


(DE) (AT) (CH)

### **LED-SCHRANK-/SPIEGELLEUCHTE**

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise











IAN 482127\_2410

(DE)



**(DE) (AT) (CH)**

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J**



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>	Seite	6
<b>Einleitung</b>	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
<b>Sicherheit</b>	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
<b>Vorbereitung</b>	Seite	8
Benötigtes Werkzeug und Material	Seite	8
<b>Vor der Installation</b>	Seite	9
<b>Montage</b>	Seite	9
Montage an der Wand (1)	Seite	9
Montage auf einem Möbelstück (2)	Seite	9
Montage am Spiegel (3)	Seite	10
<b>Inbetriebnahme</b>	Seite	10
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	10
<b>Wartung und Reinigung</b>	Seite	10
<b>Entsorgung</b>	Seite	11
<b>Garantie und Service</b>	Seite	11
Garantie	Seite	11
Serviceadresse	Seite	11
Konformitätserklärung	Seite	11
Hersteller	Seite	11

# Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		So verhalten Sie sich richtig
	Volt		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Hertz (Frequenz)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Watt (Wirkleistung)		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Lichttemperatur in Kelvin
	Lumen		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Farbwiedergabeindex		Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar.
	Wellpappe		Polyethylen (geringe Dichte)
	Schutzart (spritzwassergeschützt)		Schutzklasse II
	Pappe		Papier
	Polyethylenterephthalat		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.		

## LED-Schrank-/Spiegelleuchte

### ● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

 Diese Leuchte ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

### ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Schrank-/Spiegelleuchte, Modell 14179808L / 14179805L
- 2 Dübel
- 2 Schrauben (Lang / Wandmontage)
- 2 Schrauben (Kurz / Möbelmontage)
- 1 Montagewinkel
- 2 Schrauben (Montagewinkel/kurz)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

### ● Teilebeschreibung

- [1] Leuchte

- |      |                                |
|------|--------------------------------|
| [2]  | Anschlussbox                   |
| [3]  | Dübel                          |
| [4]  | Schrauben (Wandmontage Lang)   |
| [5]  | Schrauben (Montagewinkel/kurz) |
| [6]  | Schrauben (Möbelmontage Kurz)  |
| [7]  | Montagewinkel                  |
| [8]  | Feststellschraube              |
| [9]  | Leuchthalterung                |
| [10] | Lüsterklemme                   |
| [11] | Gummimembran                   |
| [12] | Fixierschraube                 |
| [13] | Gummitülle                     |
| [14] | Netzanschlusskabel (extern)    |
| [15] | Gummitüllenhalterung           |

### ● Technische Daten

#### Leuchte:

Modell-Nr.:	14179808L / 14179805L
Betriebsspannung:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	5 W
Schutzklasse:	II / <input type="checkbox"/>
Schutzart:	IP 44

#### LED:

Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennleistung	4 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.

### ● Sicherheit



#### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



#### **WANRUUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr

- durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



## Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.



## ! WARNUNG!

- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
  - Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
  - Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
  - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in

dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.



## Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr



## VERLETZUNGSGEFAHR!

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen.

- Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln und/oder Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



## So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

## ● Vorbereitung

### ● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung.

Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.


- Bleistift/Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher (Kreuz und Schlitz)
- Bohrmaschine
- Bohrer ( $\varnothing$  6 mm)
- Seitenschneider
- Leiter
- Hammer

## ● Vor der Installation

**Wichtig:** Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- Ein  $2 \times 0.75\text{mm}^2$  externes Kabel ist für den Anschluss geeignet (Siehe Abb. I).
- Achten Sie unbedingt auf die Untergrundbeschaffenheit, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Mauerarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Untergrundbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels 2-poligem Spannungsprüfer.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien von der Leuchte.

**Hinweis:** Wählen Sie eine geeignete Stelle zur Befestigung. Die Leuchte kann in Zone 2 montiert werden. Die Leuchte muss einen Abstand von mindestens 60cm zu fließendem Wasser haben.



## ● Montage

**Hinweis:** Sie können das Produkt an der Wand, auf einem Möbelstück oder an einem Spiegel montieren. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Montagematerial nutzen, welches für die jeweilige Montage vorgesehen ist.

## ● Montage an der Wand (1)

**Hinweis:** Für diese Montage benötigen Sie den mitgelieferten Montagewinkel [7], die dazugehörigen Schrauben (Montagewinkel/kurz) [5], sowie die Dübel [3] und die Schrauben (Wandmontage Lang) [4].

- Setzen Sie den Montagewinkel [7] an die Leuchthalterung [9] und schrauben Sie diesen mit den Schrauben (Montagewinkel/kurz) [5] fest (siehe Abb. G).
- Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der Löcher des Montagewinkels [7].
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher ( $\varnothing$  6mm, Tiefe ca. 40mm) (siehe Abb G). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
- Führen Sie die Dübel [3] in die Bohrlöcher ein (siehe Abb. G). Nehmen Sie gegebenenfalls einen Hammer zur Hilfe.
- Befestigen Sie die Leuchte [1] mit den Schrauben (Wandmontage Lang) [4] an der Wand (siehe Abb. G).

Für den Anschluss der Leuchte, folgen Sie den Schritten im Kapitel „Inbetriebnahme“.

## ● Montage auf einem Möbelstück (2)

**Hinweis:** Der mitgelieferte Montagewinkel [7] und die dazugehörigen Schrauben (Montagewinkel/kurz) [5],

# Montage / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung

werden nicht benötigt. Für diese Montage benötigen Sie die Schrauben (Möbelmontage Kurz) [6].

- Setzen Sie die Leuchthalterung [9] auf die gewünschte Montagefläche.
- Verschrauben Sie anschließend die Leuchthalterung [9] mit den Schrauben (Möbelmontage Kurz) [6] mit der Montagefläche (siehe Abb. C). Achten Sie auf den richtigen Sitz.

Für den Anschluss der Leuchte, folgen Sie den Schritten im Kapitel „Inbetriebnahme“.

## ● Montage am Spiegel (3)

**Hinweis:** Die mitgelieferten Montagematerialien werden nicht benötigt.

Lösen Sie die Feststellschraube [8] von der Leuchthalterung [9] und entfernen Sie diese von der Leuchte [1] (siehe Abb. E). Die Leuchthalterung [9] wird ebenfalls zur Montage nicht benötigt.

- Setzen Sie die Leuchte [1] mit dem Spalt auf den gewünschten Spiegel (siehe Abb. E).
- Verschrauben Sie anschließend die Leuchte [1] mit der Feststellschraube [8] am Spiegel (siehe Abb. E). Achten Sie auf den richtigen Sitz.

Für den Anschluss der Leuchte, folgen Sie den Schritten im Kapitel „Inbetriebnahme“.

## ● Inbetriebnahme

- Lösen Sie die Fixierschraube [12] für die Gummitüllehalterung [15] (siehe Abb. I).
- Öffnen Sie die Anschlussbox [2], indem Sie die Abdeckung vorsichtig aufklappen. Nehmen Sie falls notwendig einen Schraubendreher zur Hilfe (siehe Abb. I).
- Führen Sie das Netzanschlusskabel (extern) [14] durch die Gummitülle [13] und anschließend durch die Gummimembran [11] (siehe Abb. I).
- Entfernen Sie 19 mm der äußeren Isolierung (siehe Abb. I).
- Drücken Sie die doppelte Isolierung des Netzanchlusskabels (extern) [14] mindestens 8 mm in die Gummitülle [13] hinein. Achten Sie darauf, dass die Gummitülle [13] richtig in der Anschlussbox [2] sitzt (siehe Abb. I).

- Verbinden Sie nun das Anschlusskabel der Leuchte mittels der Lüsterklemme [10] mit dem Netzanchlusskabel (extern) [14] (siehe Abb. I).

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Leiter des Netzanchlusskabels (extern) jeweils richtig anschließen: stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N, Schutzklasse II/ [□]. Diese Leuchte besitzt die Schutzklasse II. Der Schutzleiter wird nicht angeschlossen.

- Schrauben Sie die Fixierschraube [12] für die Gummitüllehalterung [15] wieder fest (siehe Abb. I).
  - Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Anschlussbox [2]. Verschließen Sie die Anschlussbox [2], indem Sie die Abdeckung zuklappen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussbox [2] horizontal installiert wurde.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über den Wandschalter ein bzw. aus.

## ● Wartung und Reinigung

### ⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (O-Stellung).

### ⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaut werden.

### ⚠ **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

## ● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie und Service

### ● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14179808L / 14179805L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### ● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-Mail: [kundenservice@briloner.com](mailto:kundenservice@briloner.com)

[www.briloner.com](http://www.briloner.com)

**IAN 482127\_2410**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 482127\_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● Konformitätserklärung €

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

### ● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

DEUTSCHLAND

**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
GERMANY

Stand der Informationen: 02/2025  
Ident.-No.: 14179808L / 14179805L 022025-1



IAN 482127\_2410