



AIR CELL CAMPING MAT WITH PILLOW

(GB) (IE) (NL)

AIR CELL CAMPING MAT WITH PILLOW

Operation and safety notes

(DK)

LUFTMÅTTE MED BIKAGESTRUKTUR OG PUDE

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(FR) (BE)

TAPIS À CELLULES D'AIR AVEC COUSSIN

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

MAT MET LUCHTCELLEN, MET KUSSEN

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

LUFTZELLENMATTE MIT KISSEN

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 470838_2407

(GB) (BE) (NL)

(IE) (NI) (DK)

- Once the pressure in the mattress is reduced, thanks to release of air, the 'non-return' valve will no longer lock and you'll be able to deflate the mattress.
- Folding it with both hands (Fig. D-F).

Cleaning and care



- The product is not suitable for cleaning in a washing machine.
- When the product is dry, roll it up and close the valve when storing the product.
- Only use clean or soapy water to clean the product. Never use harsh detergent.
- To repair small damages, please contact a specialist shop for a suitable repair kit.
- Clean the product with a slightly damp, lint-free cloth.

Storage

- Fold the product and store it in the bag.
- Close the bag using the drawstring.
- Store the product in a dry and clean location.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly. The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:
Please have the till receipt and the item number (IAN 470838_2407) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

Liste over brugte piktogrammer	
	Sikkerhedsoplysninger
	Brugervejledning

LUFTMÅTTE MED BIKAGESTRUKTUR OG PUDE

Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

Anvendelsesformål

Dette produkt er udviklet til privat brug af én person, der højst må veje 110 kg. Det er beregnet til brug på jorden til camping, på vandreture eller som en gæsteseng. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Tekniske data

Mål:	(oppustet): Ca. 193 x 57 x 4 cm (L x B x H)
Pakket:	Ca. 10,5 x 27 cm (ø x L)
Materiale:	100 % polyester
Maks. vægtkapacitet:	110 kg
Maksimalt lufttryk:	Pude: 5 kPa/0,05 bar Underlag: 6 kPa/0,06 bar

Leveringsomfang

- 1 luftunderlag med pude
- 1 opbevaringspude med snor
- 1 Brugsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner



- ADVARSEL! LIVSFARLIG OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SPÆDBØRN OG BØRN!** Børn må aldrig efterlades uden opsyn med emballagen eller produktet. Emballagen udgør en livsfarlig kvælningsfare. Børn undervurderer ofte denne fare. Børn skal altid holdes væk fra produktet. Dette produkt er ikke et legetøj.

FORSIGTIG! RISIKO FOR PERSONSKADER! Sørg for at ingen af delene er beskadigede. Beskadigede dele kan påvirke produktets sikkerhed og funktionalitet.

FORSIGTIG! RISIKO FOR PERSONSKADER! Dette produkt må ikke bruges som hjælp til svømming.

FORSIGTIG! RISIKO FOR FORGIFTNING OG SKADER PÅ EJENDOM! Tænd ikke ild i nærheden af produktet og hold produktet væk fra varmekilder.

- Dette produkt skal placeres på en plan overflade, og det må ikke placeres på nogen skarpe eller spidse genstande. Dette kan beskadige produktet.
- Produktet må kun bruges til dets tilsigtede brug.
- Overhold den maksimale vægtkapacitet. Hvis vægtgrænsen overskrides kan det beskadige produktet og det kan påvirke dets funktionalitet.
- Produktet må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Brug

Oppustning

- Åbn ventilen, som vist i Fig. B og pust produktet op. **Bemærk:** For at fyldet kan udvide sig ordentligt, skal underlaget pustes op kort før det tages i brug. Produktet må ikke pustes for meget op.

Sådan lukkes luften ud

- Den bedste måde at lukke luften ud af underlaget på, er at 'klemme' på ventilen i underlaget med den ene hånd og rulle underlaget op med den anden hånd (Fig. C).

- Når trykket i underlaget er reduceret, låser ventilen ikke længere, hvorefter du kan lukke resten af luften ud af underlaget.
- Foldning med begge hænder (Fig. D-F).

Rengøre og pleje produktet



- Produktet må ikke vaskes i vaskemaskinen.
- Når produktet er tørt, skal det rulles sammen og ventilen skal lukkes, hvorefter det kan lægges væk.
- Produktet må kun rengøres med rent vand eller sæbevand. Brug aldrig hårde rengøringsmidler.
- For at reparere små skader, bedes du venligst kontakte en specialforretning, hvor du kan købe et reparations sæt.
- Rengør produktet med en let fugtig fugtfr klud.

Opbevaring

- Fold produktet sammen og put det i posen.
- Luk posen med snoren.
- Produktet skal opbevares på et tørt og rent sted.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder. De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti. Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekømt krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt i vedligeholdet forkert. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skræbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 470838_2407) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Service

(DK) **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

List of pictograms used	
	Safety Information
	Instructions for use

AIR CELL CAMPING MAT WITH PILLOW

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

This product was developed for private use by one person with a maximum weight of 110 kg, for use on the ground for camping, hiking or as a guest bed. The product is not intended for commercial use.

Technical data

Dimensions:	(inflated): approx. 193 x 57 x 4 cm (L x W x H)
Packed:	approx. 10.5 x 27 cm (ø x L)
Material:	100 % polyester
Max. weight capacity:	110 kg
Maximum air pressure:	Pillow: 5 kPa/0.05 bar Mat: 6 kPa/0.06 bar

Scope of delivery

- 1 air sleep mat with pillow
- 1 storage pouch with drawstring
- 1 set of instructions for use

Safety instructions



WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unattended with the packaging material or the product. The packaging material can cause danger of suffocation and danger to life by strangulation. Children often underestimate the danger. Always keep children away from this product. This product is not a toy.

CAUTION! RISK OF INJURY! Please ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can have an effect on the safety and function of this product.

CAUTION! RISK OF INJURY! Do not use this product as a swimming aid.

CAUTION! RISK OF POISONING AND RISK OF DAMAGE TO PROPERTY! Do not light a fire in the vicinity of this product and keep it away from heat sources.

- Please make sure that this product is placed on a level surface and not on any sharp or pointed objects. Otherwise damage to the product can result.
- Only use the product for its intended use.
- Please note the maximum weight capacity. Exceeding the weight limit can result in product damage and impair the function.
- Do not use the product if it leaks air.

Use

Inflating

- Open the valve as shown in Fig. B and inflate the product. **Note:** So that the filling can expand slightly, the thermal mat should be inflated briefly before it is first used. Do not over inflate.

Deflating air

- The best way to deflate the mattress is to 'pinch' open the 'non-return' valve, inside the mattress, with one hand and roll up the mattress with the other (Fig. C).

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage ou le produit. Le matériel d'emballage peut présenter un danger mortel d'étouffement et d'étranglement. Les enfants n'ont souvent pas conscience du danger. Tenez toujours les enfants à l'écart du produit. Ce produit n'est pas un jouet.

MISE EN GARDE ! RISQUE DE BLESSURE ! Assurez-vous que toutes les pièces sont intactes. Les pièces endommagées peuvent compromettre la sécurité et le fonctionnement du produit.

ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE ! N'utilisez pas ce produit comme aide à la nage.

ATTENTION ! RISQUE D'EMPOISONNEMENT ET DE DOMMAGES MATÉRIELS ! N'allumez pas de feu à proximité du produit et tenez-le éloigné des sources de chaleur.

- Veillez à ce que le produit soit placé sur une surface plane dépourvue d'objets tranchants ou pointus. Sinon, vous risquez d'endommager le produit.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Veillez respecter la capacité de charge maximum. Le dépassement de la limite de poids peut endommager le produit et nuire à son utilisation.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des fuites d'air.

Utilisation

Gonflage

- Ouvrez la valve comme indiqué sur l'image B et gonflez le produit. **Remarque :** Afin que le rembourrage puisse quelque peu se dilater, le tapis thermique doit être gonflé brièvement avant la première utilisation. Ne le sur-gonflez pas.

● Dégonflage

- ☐ Le meilleur moyen de dégonfler le matelas est de pincer la valve anti-retour à l'intérieur du matelas avec une main tout en roulant le matelas avec l'autre main (Image C).
- ☐ Une fois que la pression du matelas diminue avec l'air qui en sort, la valve anti-retour ne bloque plus l'air et vous serez en mesure de dégonfler le matelas.
- ☐ Pliez le matelas à deux mains (Image D-F).

● Nettoyage et entretien



- Le produit ne convient pas au lavage en machine.
- ☐ Une fois le produit sec, enroulez-le et fermez la valve lorsque vous le rangez.
- ☐ Utilisez uniquement de propre ou savonneuse pour nettoyer le produit. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs.
- ☐ Pour la réparation de dommages légers, renseignez-vous auprès d'un magasin spécialisé afin d'obtenir un kit de réparation adapté.
- ☐ Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

● Stockage

- ☐ Pliez le produit et rangez-le dans le sac prévu à cet effet.
- ☐ Fermez le sac à l'aide du cordon.
- ☐ Rangez le produit dans un endroit sec et propre.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous. La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat. Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes : Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 470838_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

- ☒ **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- ☒ **Service après-vente Belgique**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

MAT MET LUCHTCELLEN, MET KUSSEN

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Beoogd gebruik

Dit product is ontworpen voor privégebruik door één persoon met een maximaal gewicht van 110 kg, voor gebruik op de grond tijdens het kamperen of een trekking, of als logeerbed. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Technische gegevens

Afmetingen:	(opgeblazen): ong. 193 x 57 x 4 cm (L x B x H)
Ingepakt:	ong. 10,5 x 27 cm (ø x H)
Materiaal:	100 % polyester
Max. gewichtscapaciteit:	110 kg
Maximale luchtdruk:	Kussen: 5 kPa/0,05 bar Mat: 6 kPa/0,06 bar

● Leveringsomvang

- 1 luchtslaapmat met kussen
- 1 opbergtas met trekkoord
- 1 set met gebruiksaanwijzing

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 470838_2407) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Veiligheidsinstructies

- ☒ **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal of het product. Het verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar en risico op wurging tweebrengen. Kinderen onderschatten vaak het gevaar. Houd kinderen altijd uit de buurt van dit product. Dit product is geen speelgoed.

VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL! Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn. Beschadigde onderdelen kunnen een invloed hebben op de veiligheid en de werking van dit product.

VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL! Gebruik dit product niet als zwemhulp.

- ☒ **VOORZICHTIG! GEVAAR OP VERGIFTIGING EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN!** Steek geen vuur aan in de nabijheid van dit product en houd het product uit de buurt van een warmtebron.
- Zorg dat dit product op een vlakke ondergrond zonder scherpe of puntige voorwerpen wordt geplaatst om het product niet te beschadigen.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doeleinde.
- Houd rekening met de maximale gewichtscapaciteit. Het overschrijden van het gewichtslimiet kan het product beschadigen en de werking negatief beïnvloeden.
- Gebruik het product niet als er lucht ontsnapt.

● Gebruik

● Opblazen

- ☐ Open het ventiel zoals weergegeven in Afb. B en blaas het product op.
Opmerking: De vulling kan lichtjes uitbreiden, blaas de thermische mat kort op voordat deze voor de eerste keer wordt gebruikt. Blaas de matras niet te veel op.

● Laten leeglopen

- ☐ De beste manier om de matras te laten leeglopen is door het terugslagventiel in de matras met één hand open te knijpen en de matras met de andere hand op te rollen (Afb. C).
- ☐ Wanneer de druk in de spanning is afgenomen door de vrijgave van lucht, is het terugslagventiel niet langer dicht en kunt u de matras verder laten leeglopen.
- ☐ Vouw de matras met beide handen op (Afb. D-F).

● Reiniging en onderhoud



- Het product is niet geschikt voor reiniging in een wasmachine.
- ☐ Wanneer het product droog is, rol het op en sluit het ventiel voordat het product wordt opgeborgen.
- ☐ Maak het product alleen schoon met schoon water of zeepwater. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
- ☐ Om kleine beschadigingen te repareren, neem contact op met een specialzaak voor een gepaste reparatiekit.
- ☐ Reinig het product met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.

● Opslag

- ☐ Vouw het product op en berg het in de tas op.
- ☐ Sluit de tas met behulp van het trekkoord.
- ☐ Berg het product op in een droge en schone ruimte.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren. Informatie over de mogelijkheden om het uitgediene product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt. De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld. Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen: Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 470838_2407) als bewijs van aankoop bij de hand. Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linkszonder) of als sticker op de achter- of onderzijde. Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

- ☒ **Service Nederland**
Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl
- ☒ **Service België**
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

FR/BE	FR/BE	FR/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

LUFTZELLENMATTE MIT KUSSEN

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde für den privaten Gebrauch für eine Person mit einem maximalen Gewicht von 110 kg entwickelt und kann beim Camping und Wandern auf dem Boden oder auch als Gästebett verwendet werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Maße:	(aufgeblasen) ca.193 x 57 x 4 cm (L x B x H)
Packmaß:	ca. 10,5 x 27cm (ø x L)
Material:	100 % polyester
Max. Belastung:	110 kg
Maximal zulässiger Luftdruck:	Kissen: 5 kPa/0,05 bar Matte: 6 kPa/0,06 bar

● Lieferumfang

- 1 Luftzellen-Liegematte mit Kissen
- 1 Aufbewahrungstasche mit Zugkordel
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- ☒ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Benutzen Sie das Produkt keinesfalls als Schwimmhilfe.

VORSICHT! VERGIFTUNGSGEFAHR UND GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG! Entzünden Sie kein Feuer in der Nähe des Produkts und halten Sie es von Wärmequellen fern.

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund ebenmäßig und frei von scharfen und/oder spitzen Gegenständen ist. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Produkts kommen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Beachten Sie die maximale Belastbarkeit. Eine Überschreitung der maximalen Belastbarkeit kann zu Produktschäden führen und die Funktion beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Luft austritt.

● Bedienung

● Luft einlassen

- ☐ Öffnen Sie das Ventil, wie in Abb. B dargestellt, und blasen Sie das Produkt auf.
Hinweis: Damit sich die Füllung etwas ausdehnen kann, sollte das Produkt vor dem ersten Gebrauch kurz aufgeblasen werden. Nicht zu prall füllen.

● Luft ablassen

- ☐ Der einfachste Weg, die Luft aus der Liegematte abzulassen, besteht darin, das Rückschlagventil mit einer Hand festzuhalten und die Liegematte mit der anderen Hand aufzurollen (Abb. C).
- ☐ Sobald der Druck in der Liegematte reduziert ist, wird das Rückschlagventil durch das Ablassen der Luft nicht mehr verriegelt.
- ☐ Sie können die Luft aus der Liegematte ablassen, indem Sie sie mit beiden Händen falten (Abb. D–F).

● Reinigung und Pflege



- Das Produkt ist nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- ☐ Wenn das Produkt trocken ist, rollen Sie es auf und schließen Sie das Ventil, wenn Sie das Produkt aufbewahren.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt nur mit klarem Wasser oder einer Seifenlauge. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- ☐ Wenden Sie sich für kleinere Reparaturen am Produkt an ein Fachgeschäft. Sie benötigen spezielles Flickzeug.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

● Lagerung

- ☐ Falten Sie das Produkt zusammen und bewahren es in der Tasche auf.
- ☐ Schließen Sie die Tasche mittels der Zugkordel.
- ☐ Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.