



CASQUE BLUETOOTH® SUPRA-AURICULAIRE RHYTHM RHYTHM ON-EAR ANC

FR BE

CASQUE BLUETOOTH® SUPRA-AURICULAIRE RHYTHM

Guide de démarrage rapide

NL BE

BLUETOOTH®-ON-EAR HOOFDTELEFOON RHYTHM

Korte handleiding




DE AT CH

BLUETOOTH®-ON-EAR-KOPFHÖRER RHYTHM

Kurzanleitung

FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	3
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	5
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	7

Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.

**1****2**

Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Ceci signifie que le casque est prêt à être couplé. Les LED rouge et blanche clignotent en alternance.

3




Sélectionnez « Rhythm On-Ear ANC » dans la liste des appareils de communication et confirmez la connexion.

4

Pressez le bouton Bluetooth® pendant env. 2 secondes.

Statut des LED	Comportement des LED
Prêt pour le mode d'appairage	Rouge et blanc Les lumières LED rouge et blanche clignotent en alternance.
Mode d'appairage	Blanc La LED blanche clignote une fois toutes les 5 secondes.
La batterie se charge	Rouge La LED s'allume en rouge de manière continue.
Batterie entièrement chargée	Rouge LED rouge éteinte.

Deze beknopte handleiding is vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing. Bewaar hem samen met de gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en neem in het bijzonder de hierin vermelde veiligheidsvoorschriften in acht.






3


Selecteer 'Rhythm On-Ear ANC' uit de lijst met communicatie-apparaten en bevestig de verbinding.

Led-status	Led-weergave
Klaar voor de pairing-modus	Rood en wit Het rode en witte led-lampje knipperen afwisselend.
Pairing-modus	Wit De witte led knippert eenmaal elke 5 seconden.
Batterij wordt opgeladen	Rood De led brandt continu rood.
Batterij opgeladen	Rood Rode led uit.

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.




3



Wählen Sie „Rhythm On-Ear ANC“ aus der Liste der Kommunikationsgeräte und bestätigen Sie die Verbindung.

4



Drücken Sie die Bluetooth®-Taste für ca. 2 Sekunden.

LED-Status	LED-Verhalten
 Bereit für den Pairing Modus	 Rot und Weiß Rotes und weißes LED-Licht blinken abwechselnd.
 Pairing-Modus	 Weiß Die weiße LED blinkt einmal alle 5 Sekunden.
 Akku lädt	 Rot LED leuchtet durchgehend rot.
 Akku vollgeladen	 Rot Rote LED aus.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG10599
Version: 04/2024

Version des informations · Stand
van de informatie · Stand der Informationen:
02/2024 · Ident.-No.: HG10599022024-2