



GRANIT-SONNENSCHIRMSTÄNDER

(DE) (AT) (CH)

GRANIT-SONNENSCHIRMSTÄNDER

Montage- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

PIED DE PARASOL EN GRANIT

Instructions de montage et consignes de sécurité


(IT) (CH)

BASE PER OMBRELLONE

Istruzioni di sicurezza e montaggio

IAN 317296_1904

(DE) (AT) (CH)



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.




FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE/AT/CH	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage et consignes de sécurité	Page	
IT/CH	Istruzioni di sicurezza e montaggio	Pagina	

A**B****C**


Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 6
Teilebeschreibung	Seite 6
Technische Daten	Seite 7
Sicherheitshinweise	Seite 7
Montage	Seite 8
Standrohr montieren.....	Seite 8
Einsätze verwenden	Seite 8
Sonnenschirm montieren.....	Seite 9
Standort wechseln.....	Seite 9
Lagerung und Pflege.....	Seite 9
Service	Seite 9
Entsorgung	Seite 10

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise		

Granit-Sonnenschirmständer

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Montage-/ Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Anleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schirmständer ist geeignet als Ständer für Sonnenschirme mit einem

bestimmten Stockdurchmesser von 25, 32 und 38 mm und einer maximalen projezierten Schirmfläche von 2,50 m². Dabei darf die Windbelastung ca. 25 km/h nicht überschreiten. Bei stärkerem Wind muss der Sonnenschirm geschlossen werden. Der Schirmständer ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Er eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz.

● Teilebeschreibung

- 1 Standrohr
- 2 große Gummischeibe
- 3 kleine Gummischeibe
- 4 Beilagscheibe
- 5 Sprengring
- 6 Schraube
- 7 Kerbe
- 8 Knebelschrauben
- 9 Teleskop-Handgriff

● Technische Daten

Artikelnr: **317296_1904**

Maße Sockel: 38 cm x 38 cm x
8,5 cm (B x H x T)

Höhe Halterohr
in cm: 29

Verwendbare
Stockdurch-
messer
in mm: 25, 32 + 38
Gewicht in kg: ca. 28

Mastgeometrie
im Verbindungs-
bereich: für runde Schirm-
stöcke

Einstecktiefe
Mast in mm: 200

Max. Schirm-
gewicht in kg: 5

Hinweise zur
max. Exzenti-
rität des
Schirmes: nur für Schirme
mit in der Mitte
des Schirmdaches
liegende Masten
(nicht für Ampel-
schirme geeignet)

Alle Angaben sind Zirka-Werte.
Technische Änderungen vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

- Nehmen Sie den Schirmständer aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Halten Sie Kinder von den Verpackungsmaterialien fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob der Schirmständer Schäden aufweist.
- Der Schirmständer ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich die Finger oder Füße quetschen.
- Lassen Sie den Schirmständer niemals unbeobachtet stehen – fällt der Sonnenschirm um, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Bedenken Sie, dass je nach Windstärke und Durchmesser des Schirms auch dieser Schirmständer zu leicht sein kann.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Schirm bei aufkommendem Wind geschlossen wird.

- Beachten Sie unbedingt die in Ihrem Land gültigen nationalen Vorschriften, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

● Montage

Sie benötigen:

- 17-er Steckschlüssel
- 1 Person zur Hilfe

● Standrohr montieren (Abb. A)

- Stellen Sie sicher, dass der Schirmständer ordnungsgemäß auf einem festen / stabilen sowie waagerechten / ebenen Untergrund aufgestellt wird. Stellen Sie den Schirmständer nicht auf einen geneigten Untergrund.
- Achten Sie beim Aufstellen des Schirmständers auf eine feste / stabile sowie waagerechte / ebene Oberfläche.
- Den Granitsockel anheben und auf einer seiner Seitenflächen hochkant abstellen. Granitsockel von einer zweiten Person festhalten lassen!

- Kleine Gummischeibe **3**, Beilagscheibe **4** und Sprengring **5** über die Schraube **6** stülpen.
- Schraube **6** von der Unterseite durch den Granitsockel führen.
- Große Gummischeibe **2** auf der Oberseite des Granitsockels über das Gewinde der Schraube **6** drücken.
- Schraube **6** in die Gewindebohrung des Standrohrs **1** schrauben und festdrehen.
- Granitsockel vorsichtig zurück auf die Bodenfläche kippen.
- Beim Umsetzen des Schirmständers mit eingesetztem Schirm, nur am Schirmständer anheben.

● Einsätze verwenden

- Die Einsätze entsprechend der Größe Ihres Sonnenschirmstocks verwenden.
- Benötigte Einsätze in das Standrohr **1** stecken (siehe Abb. B). Das im Rohrinneren hinter der oberen Knebelschraube **8** befindliche Spannblech muss in die Kerbe **7** der Kunststoffeinsätze gedrückt sein.
- Schirmstange einsetzen und Knebelschrauben **8** festdrehen.

● Sonnenschirm montieren

- Granitsockel an der gewünschten Stelle platzieren.
- Knebelschrauben **8** gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- Schirmmast einsetzen und Knebelschrauben **8** im Uhrzeigersinn wieder anziehen.

- Granitsockel bei Nichtgebrauch, z. B. über Winter, trocken lagern.
- Zum platzsparenden Lagern demontieren Sie den Sockel in umgekehrter Reihenfolge wie unter „Standrohr montieren“ beschrieben.

● Standort wechseln

Hinweis: Bevor Sie den Standort des Granitsockel wechseln, nehmen Sie bitte den Sonnenschirm heraus.

- Teleskop-Handgriff **9** herausziehen (siehe Abb. C).
- Sockel anheben (ca. 45°) und auf den Rollen bis zum gewünschten Standort ziehen.
- Sockel absetzen und Teleskop-Handgriff **9** hineinschieben.

Edelstahlteile:

- Bitte das Edelstahlrohr bei Bedarf mit Auto-Chrompflegemittel oder Edelstahl-Pflegelotion behandeln.

● Service

SunRain Handels GmbH
Bahnhofstrasse 63
4910 Ried-Austria

gardenservice@gmx.at

IAN 317296_1904

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Lagerung und Pflege

Der Granitsockel ist wartungsfrei.

- Entfernen Sie eventuelle Schmutzablagerungen mit etwas warmer Seifenlauge.
- Bei Bedarf Schrauben nachziehen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Das Produkt entsorgen Sie nach seiner Lebensdauer im Restmüll.

SunRain Handels GmbH

Bahnhofstrasse 63

4910 Ried

ÖSTERREICH

Stand der Informationen · Version des informations

Versione delle informazioni: 09 / 2019

Ident.-No.: 317296092019-1

IAN 317296_1904

1 