



LED CLIP LAMP / LED DESK LAMP

(NL)

LED-KLEMLAMP / LED-TAFELLAMP

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies


(DE) (AT) (CH)

LED-KLEMMLEUCHTE / LED-TISCHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 465424_2404

(NL)



NL

Vouw alvorens te lezen de bladzijde met de afbeeldingen open en raak vertrouwd met alle functies van het toestel.

DE


AT

CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

NL	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	5
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	15

14176005L



14176105L



Legenda van de gebruikte pictogrammen.....	Pagina	6
Inleiding.....	Pagina	8
Correct gebruik.....	Pagina	8
Omvang van de levering.....	Pagina	8
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina	8
Technische gegevens.....	Pagina	9
Veiligheid.....	Pagina	9
Veiligheidsvoorschriften.....	Pagina	9
Ingebruikname.....	Pagina	12
Lamp in-/uitschakelen.....	Pagina	12
Lamp richten.....	Pagina	12
Onderhoud en reiniging.....	Pagina	12
Afvoer.....	Pagina	13
Garantie en service.....	Pagina	13
Garantie.....	Pagina	13
Serviceadres.....	Pagina	14
Conformiteitsverklaring.....	Pagina	14
Fabrikant.....	Pagina	14

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de instructies!		Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!
	Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.		Zo handelt u correct
	Voorzichtig! Kans op brandwonden door hete oppervlakken!		Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen		Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.
IP20	De lamp heeft beschermingsgraad IP20 en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis. De lamp biedt geen bescherming tegen binnendringend water.		Om risico's te vermijden, mag een beschadigde lichtbron van dit product uitsluitend door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare vakman worden vervangen.
V	Volt	Hz	Hertz (frequentie)
W	Watt (nuttig vermogen)		Wisselspanning (stroom- en spanningstype)
 d.c. DC	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)		Beschermingsklasse II
ta	hoogste nominale/omgevingstemperatuur		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!

Legenda van de gebruikte pictogrammen

tc	Referentietemperatuur bij de behuizing	SELV	Zeer lage veiligheidsspanning
	Polariteit van de aansluiting		Onafhankelijk bedieningssysteem
	Kortsluitvaste veiligheids-transformator	mA	Milliampère
	Lichttemperatuur in Kelvin	Ra CRI	Kleurweergave-index
	Het bedieningssysteem kan worden vervangen.		De lamp mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde plug-in voedingseenheid "MY06-1200261".
	Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
	Polyethyleentereftalaat		Polyethyleen (geringe dichtheid)
	Golfkarton		Karton
	Papier	A	Ampère
tc°	Meetpunt van de temperatuur van de behuizing		Lumen

LED-klemlamp / LED-tafellamp

• Inleiding



Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

• Correct gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Dit product is bestemd voor het normale gebruik.

• Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 Ledlamp 14176005L/14176105L
- 1 Stroomadapter met netsnoer
- 1 Gebruikershandleiding

• Beschrijving van de onderdelen

- 1 Flexibele lamparm
- 2 Lampkop
- 3 Klem (alleen **14176005L**)
- 4 Standvoet (alleen **14176105L**)
- 5 Aansluitbus
- 6 Aansluitstekker
- 7 Snoerschakelaar

8 Stroomadapter met netsnoer

• Technische gegevens

Armatuur:

Modelnr:	14176005L/14176105L
Bedrijfsspanning:	230-240 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen:	3,5 W
Beschermingsklasse:	IP20
Beschermingsklasse:	II / 

LED:

Nominaal vermogen:	2,4 W
--------------------	-------

Netadapter:

Modelnr:	MY06-1200261
Bedrijfsspanning:	200-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Uitgangsspanning:	12 V ===, 0,26 A, 3, 12 W
Beschermingsklasse:	II / 

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse „E”.

• Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

■ **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!**



Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis

worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp en de stroomkabel voor het aansluiten aan de stroom op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.
- Beschadigde stroomkabels zorgen voor levensgevaar door elektrische schokken. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een electricien.
- Voorkom altijd dat spanningvoerende kabels en contacten in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.
- Dompel het product en de stroomadapter niet onder in water of in andere vloeistoffen.
- Bescherm het product tegen vocht, druipt- en spatwater.
- Zet het product nooit zodanig neer dat het in een bad of in een wastafel kan vallen.
- Pak nooit een elektrisch apparaat vast als het in het water is gevallen. Onderbreek in zo'n geval altijd de stroomvoorziening naar het product.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik alleen een stroomadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.
- Raak de stroomadapter nooit met vochtige handen aan.
- Trek de stroomadapter nooit aan de kabel uit het stopcontact, maar pak altijd de stroomadapter vast.
- Monteer de lamp niet op vochtige of geleidende ondergronden.
- Trek altijd de stroomadapter uit het stopcontact voordat u de lamp monteert, demontereert of reinigt.

- Knik de kabel van de stroomadapter niet en leg deze niet over scherpe randen heen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde onderdelen, anders vervalt elke garantieclaim.
- Om gevaren te voorkomen mag een beschadigde lichtbron van dit product alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare specialist.
- Als het product niet wordt gebruikt, als het wordt gereinigd of bij storingen moet het product altijd worden uitgeschakeld en moet de stroomadapter uit het stopcontact worden gehaald.
- Het buitenste flexibele snoer van deze lamp kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden weggegooid.



Vermijd brand- en letselgevaar

-  Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LED-lamp
- Bedek de lamp niet of verwijder de stroomadapter niet met doeken, gordijnen of andere voorwerpen en blijf uit de buurt van andere brandbare materialen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en afstand rondom de lamp. Een overmatige warmteontwikkeling kan brand veroorzaken.
- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte uitstralen!
- Gooi het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Leg de kabel van de stroomadapter zodanig dat mensen er niet over kunnen struikelen.



Zo handelt u correct

- Plaats de lamp zo dat deze tegen vocht en vuil beschermd is.
- Wees altijd oplettend! Wees altijd voorzichtig en ga met verstand te werk. Gebruik de lamp niet als u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.
- Maak u voorafgaand aan het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze handleiding en met het product zelf.

● Ingebruikname

- Haal de onderdelen van de lamp voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het beschermende materiaal.
- **Voor 14176005L geldt:**

Opmerking: Let erop dat zich geen ledematen tussen de klem [3] en de ondergrond bevinden als u de lamp aanbrengt. Let erop dat u de lamp alleen op een stabiele ondergrond aanbrengt, die bestand is tegen het gewicht van de lamp. De lamp is niet geschikt voor bevestiging op buizen of stangen.

Bevestig de lamp met de klem [3] in de gewenste positie door de beide uiteinden van de klem [3] samen te drukken om de klem te openen.

Schuif de geopende klem [3] volledig over een stabiele ondergrond en laat de beide uiteinden van de klem [3] voorzichtig los.

Voor 14176105L geldt:

zet de lamp met de standvoet [4] op een vlak en horizontaal oppervlak.

- Verbind de aansluitstekker [6] met de aansluitbus [5].
- Steek de stroomadapter met netsnoer [8] in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● Lamp in-/uitschakelen

Schakel de lamp via de wandschakelaar [7] in of uit.

● Lamp richten

Opmerking: Wijzig de afstelling van de lamp alleen wanneer de lamp is uitgeschakeld.

- Laat de lampkop [2] volledig afkoelen.
- Houd de lamp bij de klem [3] of standvoet [4] vast als u de lampkop [2] wilt afstellen.
- Breng de flexibele lamparm [1] in de gewenste positie.

● Onderhoud en reiniging

 **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**

Trek de stroomadapter [8] uit het stopcontact.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade onder- vinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● **Afvoer**



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recycling- containers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmate- rialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunst- stoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80– 98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeen- telijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● **Garantie en service**

● **Garantie**

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14176005L/14176105L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens

voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 465424_2404

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 465424_2404) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Conformiteitsverklaring CE

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond.

● Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 16
Einleitung	Seite 18
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 18
Lieferumfang.....	Seite 18
Teilebeschreibung.....	Seite 18
Technische Daten.....	Seite 19
Sicherheit	Seite 19
Sicherheitshinweise.....	Seite 19
Inbetriebnahme	Seite 22
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite 22
Leuchte ausrichten.....	Seite 23
Wartung und Reinigung	Seite 23
Entsorgung	Seite 23
Garantie und Service	Seite 24
Garantie.....	Seite 24
Serviceadresse.....	Seite 24
Konformitätserklärung.....	Seite 25
Hersteller.....	Seite 25

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		So verhalten Sie sich richtig
	Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
V	Volt	Hz	Hertz (Frequenz)
W	Watt (Wirkleistung)	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		Schutzklasse II

Legende der verwendeten Piktogramme

ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
tc	Referenztemperatur am Gehäuse	SELV	Schutzkleinspannung
	Polarität des Anschlusses		Unabhängiges Betriebsgerät
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	mA	Milliampere
	Lichttemperatur in Kelvin	Ra CRI	Farbwiedergabeindex
	Das Betriebsgerät ist austauschbar.		Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „MY06-1200261“ zu betreiben.
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Polyethylenterephthalat		Polyethylen (geringe Dichte)
	Wellpappe		Pappe
	Papier	A	Ampere
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Lumen

LED-Klemmleuchte / LED-Tischleuchte

● **Einleitung**



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und

enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● **Lieferumfang**

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Leuchte 14176005L/14176105L
- 1 Netzadapter mit Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung

● **Teilebeschreibung**

- 1 Flexibler Leuchtenarm
- 2 Leuchtenkopf
- 3 Klemme (nur **14176005L**)
- 4 Standfuß (nur **14176105L**)
- 5 Anschlussbuchse

- 6 Anschlussstecker
- 7 Schnurschalter
- 8 Netzadapter mit Anschlusskabel

• Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14176005L/14176105L
Betriebsspannung:	230-240 V~, 50 Hz
Nennleistung:	3,5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II / 

LED:

Nennleistung:	2,4 W
---------------	-------

Netzadapter:

Modell-Nr.:	MY06-120026I
Betriebsspannung:	200-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Ausgangsspannung:	12 V ===, 0,26 A, 3,12 W
Schutzklasse:	II / 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch den Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.

- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Knicken Sie das Kabel des Netzadapters nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das Kabel des Netzadapters so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.

● Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die Teile der Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.

□ Für 14176005L gilt:

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich beim Anbringen der Leuchte keine Gliedmaßen zwischen der Klemme [3] und dem Untergrund befinden. Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchte nur an einem stabilen Untergrund anbringen, welcher dem Gewicht der Leuchte standhalten kann. Die Leuchte ist nicht geeignet zur Befestigung an Rohren oder Stangen.

Befestigen Sie die Leuchte mit der Klemme [3] in der gewünschten Position, indem Sie die beiden Enden der Klemme [3] zusammendrücken, um diese zu öffnen.

Schieben Sie die geöffnete Klemme [3] vollständig über einen stabilen Untergrund und lassen Sie die beiden Enden der Klemme [3] vorsichtig los.

Für 14176105L gilt:

Stellen Sie die Leuchte mit dem Standfuß [4] auf eine ebene und waagrechte Fläche.

- Verbinden Sie den Anschlussstecker [6] mit der Anschlussbuchse [5].
- Stecken Sie den Netzadapter mit Anschlusskabel [8] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über den Schnurschalter [7] ein bzw. aus.

● Leuchte ausrichten

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn Sie ausgeschaltet ist.

- ☐ Lassen Sie den Leuchtenkopf [2] vollständig abkühlen.
- ☐ Halten Sie beim Ausrichten des Leuchtenkopfes [2] die Leuchte an der Klemme [3] beziehungsweise am Standfuß [4] fest.
- ☐ Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm [1] in die gewünschte Position.

● Wartung und Reinigung

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Ziehen Sie den Netzadapter [8] aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14176005L/14176105L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 465424_2404

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465424_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

- **Konformitätserklärung**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

- **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand van de informatie • Stand der
Informationen: 07/2024
Ident.-No.: 14176005L/14176105L 072024-6



IAN 465424_2404

