

**BODENWISCHER
SPRAY MOP
BALAI SERPILLIÈRE**
(DE) (AT) (CH)
BODENWISCHER

Kurzanleitung

(FR) (BE)

BALAI SERPILLIÈRE

Guide de démarrage

(PL)

MOP DO PODŁOGI

Skrócona instrukcja

(SK)

MOP NA PODLAHY

Krátky návod



(DK)

GULVMOPPE

Kort vejledning

IAN 384144_2107
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wrogkamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

12/2021 / PM 1.14

IAN 384144_2107

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Gebrauchsanweisung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl Service Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 384144_2107 die vollständige Gebrauchsanweisung einsehen und herunterladen.

Hinweis: Beim Zusammenstecken muss der Pin hörbar einrasten.

Stecken Sie die Stange mit dem Tank (1e) auf das Gelenk (1h) der Wischplatte (1j).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stange fest auf dem Gelenk sitzt.

Verwendung

- Ziehen Sie den Tank (1f) kräftig aus dem Tankbehälter (1g) (Abb. A).

Drehen Sie die Verschlusskappe (1l) auf und befüllen Sie den Tank (1f) mit Wasser und etwas Bodenreinigungsmittel (Abb. B).

Hinweis: Sollte Ihr Leitungswasser zu kalkhaltig sein, empfehlen wir eine Mischung von Leitungswasser und destilliertem Wasser in einem Verhältnis von 50%/50%.

3. Verschließen Sie den Tank (1f) mit der Verschlusskappe (1l) und stecken Sie ihn, mit der Verschlusskappe voran, in den Tankbehälter (1g).

4. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Klappmechanismus (1i) der Wischplatte (1j).

5. Ziehen Sie die Enden eines Bezuges (2) über die Enden der Wischplatte (1j).

6. Halten Sie den Griff (1a) und drücken Sie mithilfe der Stange die Wischplatte (1j) nach unten, bis die Wischplatte fest in Bezug fixiert ist.

7. Halten Sie mit einer Hand den Griff (1a) und mit der anderen Hand den Softgriff (1c).

8. Ziehen Sie beim erstmaligen Benutzen mehrmals mit den Fingern den Hebel (1b) zu sich. Wasser sprüht vorn aus dem Tankbehälter (1g).

9. Wischen Sie mit dem Bodenwischer über das gesprühte Wasser.

10. Leeren Sie den Tank nach dem Wischen vollständig aus.

11. Sprühen Sie solange, bis kein Wasser mehr aus dem Tankbehälter kommt.

Hinweis: Durch das Entleeren des Tanks und das Versprühen des Restwassers aus dem Tankbehälter, vermeiden Sie die mögliche Ansammlung von Kalkablagerungen.

Montage

Vor der ersten Verwendung muss der Artikel zusammengelegt werden.

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung.
- Stecken Sie das Ende der Stange mit Griff (1d) auf das offene Ende der Stange mit Tank (1e), wie in Abbildung A dargestellt.

Hinweis: Beim Zusammenstecken muss der Pin hörbar einrasten.

Stecken Sie die Stange mit dem Tank (1e) auf das Gelenk (1h) der Wischplatte (1j).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stange fest auf dem Gelenk sitzt.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Bei leichter Verschmutzung mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

Achten Sie darauf, dass bei Nichtbenutzung sich kein Restwasser im Artikel befindet.

WICHTIG! Nie mit scharfer Reinigungsmittel reinigen.

Der Bezug ist in der Waschmaschine bis 60 °C waschbar. Achten Sie auf das richtige Waschprogramm Ihrer Waschmaschine. Keinen Weichspüler verwenden.

Hinweis: Sollte Ihr Leitungswasser zu kalkhaltig sein, empfehlen wir eine Mischung von Leitungswasser und destilliertem Wasser in einem Verhältnis von 50%/50%.

3. Verschließen Sie den Tank (1f) mit der Verschlusskappe (1l) und stecken Sie ihn, mit der Verschlusskappe voran, in den Tankbehälter (1g).

4. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Klappmechanismus (1i) der Wischplatte (1j).

5. Ziehen Sie die Enden eines Bezuges (2) über die Enden der Wischplatte (1j).

6. Halten Sie den Griff (1a) und drücken Sie mithilfe der Stange die Wischplatte (1j) nach unten, bis die Wischplatte fest in Bezug fixiert ist.

7. Halten Sie mit einer Hand den Griff (1a) und mit der anderen Hand den Softgriff (1c).

8. Ziehen Sie beim erstmaligen Benutzen mehrmals mit den Fingern den Hebel (1b) zu sich. Wasser sprüht vorn aus dem Tankbehälter (1g).

9. Wischen Sie mit dem Bodenwischer über das gesprühte Wasser.

10. Leeren Sie den Tank nach dem Wischen vollständig aus.

11. Sprühen Sie solange, bis kein Wasser mehr aus dem Tankbehälter kommt.

Hinweis: Durch das Entleeren des Tanks und das Versprühen des Restwassers aus dem Tankbehälter, vermeiden Sie die mögliche Ansammlung von Kalkablagerungen.

Artikel mit Wischtuch verwenden

Sie haben die Möglichkeit statt eines mitgelieferten Bezuges (2), auch ein anderes Wischtuch an der Wischplatte (1j) zu befestigen. Sie direkt auf die Lidl Service Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 384144_2107 die vollständige Gebrauchsanweisung einsehen und herunterladen.

Hinweis: Beim Zusammenstecken muss der Pin hörbar einrasten.

Legen Sie ein Wischtuch auf den Boden und setzen Sie die Wischplatte (1j) mittig auf das Wischtuch.

2. Drücken Sie die Ecken des Wischtuches in die Klemmen (1k) der Wischplatte (1j).

Use

- Using some force, pull the tank (1f) out of the tank container (1g) (fig. A).

WARNING! Adhere to the full instructions for use and the safety information in order to avoid personal injuries and damage to property. The quick guide is an inherent part of this product. Before using the product familiarise yourself with all usage and safety information. Keep the quick guide handy and pass it on along with all documents when handing over the product to third parties.

Note: Should your tap water contain too much lime, we recommend a mix of tap water and distilled water in a proportion of 50% to 50%.

3. Close the tank (1f) with the sealing cap (1l) and insert it, cap first, into the tank container (1g).

Remarque : Si vous ouvrez le robinet contient trop de calcaire, nous vous recommandons de procéder à un mélange composé de 50% d'eau du robinet et de 50% d'eau distillée.

4. Press down on the mechanism (1i) with one foot to apply the wiper plate (1j).

5. Pull the ends of a cover (2) over the ends of the wiper plate (1j).

6. Hold the handle (1a) and press the wiper plate (1j) down with the aid of the rod of until the wiper plate is firmly set in the cover.

7. Hold the handle (1a) with one hand and hold the soft grip (1c) with the other.

8. When using for the first time, pull the lever (1b) towards you with your fingers several times. Water sprays from the front out of the tank container (1g).

9. Wipe over the sprayed water with the floor wiper.

10. After you have wiped, empty the tank completely.

11. Keep spraying until no more water comes out of the tank container.

Technische Daten

Height: approx. 130cm

Tank capacity approx. 500ml

Date of manufacture (month/year): 12/2021

Scope of delivery

This document is an abridged print version of the full instructions for use. By scanning the QR code you gain direct access to the Lidl service website (www.lidl-service.com), and by entering the product number (IAN) 384144_2107 you can look at the full instructions for use and download them.

Note: Make sure that the rod seats properly on the hinge.

Use

- Connect the rod with the tank (1e) to the hinge (1h) of the wiper plate (1j).

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

The cover is machine washable up to 60 °C. Select the correct wash cycle on your washing machine.

Do not use a fabric softener.

3. Connect the rod with the tank (1e) to the hinge (1h) of the wiper plate (1j).

Remarque : La goupille doit s'enclencher de manière audible lorsque vous n'utilisez pas l'article.

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours sec et propre dans un endroit à une température ambiante. En cas de légères salissures, nettoyez-le avec de l'eau et séchez-le ensuite avec un chiffon de nettoyage.

Opmerking: Bij de montage moet de pin goed op de scharnier zitten.

Faites attention à ce que le manche soit solidement fixé à l'articulation.

Stockage, nettoyage

Bij dit document gaat het om een verkorte gedrukte editie van de volledige gebruiksaanwijzing. Bij de QR-code te scannen, geraakt u direct op de Lidl servicepagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het artikelnummer (IAN) 384144_2107 in te voeren de volledige gebruiksaanwijzing inkijken en downloaden.

Opmerking: Bij de montage moet de pin goed op de scharnier zitten.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstellingen in acht om letsel- en materiële schade te vermijden.

De korte handleiding voor een vast bestanddeel van dit artikel.

Maak u voor het gebruik van het artikel vertrouwd met alle gebruiksvaardigheden. Beware de korte handleiding goed en overhandig alle documenten mee aan derden als het artikel doorgaven wordt.

Gebruik

2. Steek het uiteinde van de stang met handgreep (1d) op het open uiteinde van de stang met tank (1e), zoals in afbeelding A weergegeven.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Bij lichte vervuiling met water reinigen en vervolgens met een reinigingsdoek droogvagen.

Opmerking: Let erop dat de pin goed op de scharnier zit.

Belangrijk! Rein nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

De bekleding is in de wasmachine tot 60 °C wasbaar. Let op het juiste wasprogramma van uw wasmachine. Geen wasverzachter gebruiken.

Opmerking: Indien uw leidingwater te kalkhoudend is, adviseren wij een mengsel van leidingwater met gedestilleerd water in een verhouding van 50%/50%.

3. Sluit de tank (1f) met de afsluitdop (1l) en steek de tank met de afsluitdop vooraan, in het tankreservoir (1g).

4. Duw met één voet op het klapmechanisme (1i) van de balai plat (1j).

5. Trek de beide uiteinden van een bekleding (2) over de uiteinden van de wisplaat (1j).

6. Houd de handgreep (1a) vast en druk met behulp van de stang de wisplaat (1j) naar beneden totdat de wisplaat vast in de bekleding bevestigd is.

7. Trek de beide uiteinden van een bekleding (2) over de uiteinden van de wisplaat (1j).

8. Houd met één hand de handgreep (1a) en met de andere hand de soft handgreep (1c) vast.

9. Trek bij het eerste gebruik meermalen met uw vingers de hefboom (1b) naar u. Water spat vooraan uit het tankreservoir (1g).

10. Maak de tank na het wissen helemaal leeg.

11. Spoot zolang totdat er geen water meer uit het tankreservoir komt.

Veiligheidsinstructies

• Controleer het artikel telkens voor gebruik op beschadigingen of slittageverschijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfect staat gebruikt worden!

• Gebruik het artikel alleen zodra voorbereid.

• Trek bij het eerste gebruik meermalen met uw vingers de hefboom (1b) naar u. Water spat vooraan uit het tankreservoir (1g).

• Wis met de vloerwisser over het spattwater.

Niniejszy dokument jest skróconą wersją drukowaną pełnej instrukcji użytkowania. Po zekszanowaniu kodu QR trafia Państwo bezpośrednio na stronę obsługi klienta lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 384144_2107 mogą Państwo przejrzeć i pobrać pełną instrukcję użytkowania.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych należy przestrzegać pełnej instrukcji użytkowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja jest częścią artykułu. Przed użyciem artykułu należy zapoznać się ze wszyskimi wskazówkami dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. Skrócona instrukcja należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i w przypadku przekazania artykułu osobom trzecim należy dodać wszystkie dokumenty.

Wskazówka:

Zwróc uwagę na to, czy drążek jest mocno osadzony w przegubie.

Zastosowanie

- Pociągnąć mocno za zbiornik (1f) i wyciągnąć go pojemnika (1g).
- Odkręcić nakrętkę (1i) i napełnić zbiornik (1f) wodą z dodatkiem środka do mycia podłóg (rys. B).

Wskazówka: Jeśli woda w kranie jest zbyt twarda, zalecamy mieszankę wody z kranu i wody destylowanej w proporcjach 50 % na 50 %.

- Zamknąć zbiornik (1f) za pomocą nakrętki (1i) i włożyć go nakrętką do przodu do pojemnika (1g).

4. Nacisnąć jedną stopkę na mechanizm składający (1i) podstawy mopa (1j).

- Nalożyć końce każdej nakładki (2) na końce podstawy mopa (1j).

6. Trzymać za uchwyty (1a) i za pomocą drążka docisnąć podstawę mopa (1j) do dół tak, aby podstawa mopa została mocno osadzona w nakładce.

- Jedną ręką trzymać uchwyty (1a) i drugą ręką miękkiego uchwyty (1c).

8. Przy pierwszym użyciu wielokrotnie przyciągać do siebie palcami dźwignię (1b). Woda jest spryskiwana z przodu pojemnika (1g).

- Przecierać mopem miejsce spryskanie wodą.

10. Po myciu opróżnić całkowicie zbiornik.

- Spryskiwać tak długo, aż z pojemnika nie będzie już wyciekła woda.

Wskazówka: Opróżniając zbiornik i rozspryskując pozostałą wodę z pojemnika, unika się osadzania się kamienia.

• Nie napełniać zbiornika żrącymi środkami.

• Używać wyłącznie wody z kranu lub wody destylowanej.

• Nie używać wody gazowanej.

• Do wody do mycia nie dodać odkamieniaczy, alkoholu ani substancji zapachowych.

Montaż

Przed pierwszym użyciem należy złożyć artykuł.

1. Wyjąć wszystkie części z opakowania.

2. Wcisnąć końce ściorki w zacziski (1k) podstawy mopa (1j).

Używanie artykułu ze ściorką

Do podstawy mopa (1j) można również przyćmować inną ściorkę zamiast dołączonej nakładki (2).

1. Położyć ściorkę na podłożce i postawić podstawę mopa (1j) na środku ściorki.

2. Wcisnąć końce ściorki w zacziski (1k) podstawy mopa (1j).

Montaż

Pred prvým použitím musí byť výrobok smontovaný.

1. Vymieňte všechny díly z obalu.

2. Nasněťte konec tyče s držadlem (1d) na otevřený konec tyče s nádržkou (1e), jak znázorňuje obrázek A.

Upozornění: Při nasnětí musí slyšitelně zaklapnout kolíček.

3. Tyče s nádržkou (1e) zastrčte na kloub (1h) vytírací desky (1j).

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej. W przypadku lekkich zabrudzeń czyszczyć wodą, a następnie wyciąć do sucha ścieczką. Zwraca uwagę na to, żeby podczas nieużywania w artykule nie znajdowały się resztki wody.

WAŻNE! Nie czyszczyć przy użyciu ostrzych środków czyszczących.

3. Włożyć drążek ze zbiornikiem (1e) na przegub (1h) podstawy

wysokość (1j) silou ze zbiornikiem (1f) silou

ze zbiornikiem (1f) silou (obr. A).

4. Wyciąć krytkę użyciu (1l) a napełnić nádržku (1f) wodou a trochu čisticího prostředku na výčistu (obr. B).

5. Uzavřete nádržku (1f) uzavírací krytkou (1l) a nastrčte ji krytkou užyciu vpřed do zásobníku pro nádržku (1g).

6. Zatlačte jednou nohou na sklopny mechanismus (1i) vytíraci desky (1j).

7. Přetáhněte konce potahu (2) přes konce vytíraci desky (1j).

8. Dříze držadlo (1a) a stlačujte pomocí tyče vytíraci desky (1j) dolů, až je vytíraci deska pevně zafixována v potahu.

9. Jednou rukou dříze držadlo (1a) a druhou rukou měkké držadlo (1c).

10. Při prvním použití přitáhněte vícemákr prsty k sobě pásčku (1b). Voda stříká vpředu ze zásobníku pro nádržku (1g).

11. Vyříďte podlahovým mopem přes nastříkanou vodu.

12. Po vytírací nádržce uplně vyprázdněte.

13. Sdílejte tak dlouho, až již ze zásobníku s nádržkou žádná voda nevychází.

14. Upozornění: Vyrážením nádržky a rozštípením zbytkové vody ze zásobníku s nádržkou se vynese možnému nahromadění vápenných usadenin.

15. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

16. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

17. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

18. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

19. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

20. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

21. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

22. Používání podlahového držadla (1c) je možné použít na vytírací desce (1j) a vytírací desce (1k).

Bezpieczeństwo, pokyny

• Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opořeben. Výrobek smí být používán pouze v bezpečném stavu!

• Výrobek používajte výlučně v souladu s jeho určením.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny.

• Neplňte nádržku žádnými lepkavými prostředky.

• Používajte výlučně vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.

• Nepoužívajte vodu s obsahem kyseliny uhlíčitého.

• Do vody na vytírací nepřidávejte žádné prostředky na odvápnení, alkohol nebo aromatické látky.

Bezpieczeństwo, pokyny

• Pred každým používaním výrobku kontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok smí byť používať len v bezchybnom stave!

• Výrobok používajte len pre používanie v súlade s jeho určením.

• Na výrobku nerobte žiadne zmeny.

• Neplňte nádržku žádnými lepkavými prostředky.

• Používajte výlučně vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.

• Nepoužívajte vodu s obsahem kyseliny uhlíčitého.

• Do vody na vytírací nepřidávejte žádné prostředky na odvápnení, alkohol nebo aromatické látky.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbore teplote. Pri miernom znečistení čistite vodou a na záver utrite do sucha handrou.

Dávajte pozor na to, aby pri nepoužívaní nezostala vo výrobku zvyšková voda.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Montáž

El artikulo debe montarse antes del primer uso.

1. Extraiga todas las piezas del embalaje.

2. Inserte el extremo de la barra con asa (1d) en el extremo abierto de la barra con depósito (1e) como se muestra en la figura A.

Nota: Al insertarlo debe escucharse que encaja.

Opakowanie, czyszczenie

U tohto dokumentu sa jedná o zkrátené tiskové vydávanie úplného návodu k používaniu. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na servisnú stránku Lidl (www.lidl-service.com) a vložením čísla výrobku (IAN) 384144_2107 si môžete prehľadať a stiahnuť úplný návod na používanie.

Upozornenie: Venujte pozornosť tomu, aby tyč bola usazena v kloubo pevné.

Používanie

1. Vytáhnite nádržku (1f) silou ze zásobníku pro nádržku (1g) (obr. A).

2. Vytáhnite krytku uzáveru (1l) a napevnite nádržku (1f) vodou a trochu čisticího prostredku na výčistu (obr. B).

3. Uzavřete nádržku (1f) uzavírací krytkou (1l) a nastrčte ji krytkou uzáveru vpřed do zásobníku pro nádržku (1g).

4. Zatlačte jednou nohou na sklopny mechanismus (1i) vytíraci desky (1j).

5. Přetáhněte konce potahu (2) přes konce vytíraci desky (1j).

6. Dříze držadlo (1a) a stlačujte pomocí tyče vytíraci desky (1j) dolů, až je vytíraci deska pevně zafixována v potahu.

7. Jednou rukou dříze držadlo (1a) a druhou rukou měkké držadlo (1c).

8. Při prvním použití přitáhněte vícemákr prsty k sobě pásčku (1b). Voda stříká vpředu ze zásobníku pro nádržku (1g).

9. Vyříďte podlahovým mopem přes nastříkanou vodu.

10. Po vytírací nádržce uplně vyprázdněte.

11. Rozstrejte dovedeny když už z nádrže nevychází žiadna voda.

12. Jednou rukou dříze rukou měkké držadlo (1c) a druhou rukou měkké držadlo (1a) dříze držadlo (1a) a druhou rukou měkké držadlo (1c).

13. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

14. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

15. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

16. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

17. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

18. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

19. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

20. Používajte podlahové držadlo (1c) a vytírací desku (1j) a vytírací desku (1k).

Montaż, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej. W przypadku lekkich zabrudzeń czyszczyć wodą, a następnie wyciąć do sucha ścieczką. Zwraca uwagę na to, żeby podczas nieużywania w artykule nie znajdowały się resztki wody.

Upozornienie