



PARTYZELT XL
XL PARTY GAZEBO
TENTE DE RÉCEPTION XL

DE AT CH

PARTYZELT XL
Aufbauanleitung

FR BE

TENTE DE RÉCEPTION XL
Notice de montage

PL

NAMIOT IMPREZOWY XL
Instrukcja montażu

SK

PÁRTY STAN XL
Montážny návod

DK

PARTYTELT XL
Monteringsvejledning

GB IE

XL PARTY GAZEBO
Assembly instructions

NL BE


PARTYTENT XL
Montagehandleiding

CZ

PARTY STAN XL
Návod k sestavení

ES

CARPA PARA FIESTAS XL
Instrucciones de montaje



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB IE

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

FR BE

Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

NL BE

Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL

Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

CZ

Před čtením si nejdříve vyklapte stránku s obrázky a seznámte se se všemi funkcemi přístroje.

SK

Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja.





ES




Antes de leer, abra la página con las ilustraciones y familiarícese seguidamente con todas las funciones del aparato.

DK


Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

DE/AT/CH	Aufbau- und Sicherheitshinweise	Seite	10
GB/IE	Assembly and safety information	Page	13
FR/BE	Consignes de montage et de sécurité	Page	15
NL/BE	Montage- en veiligheidsips	Pagina	18
PL	Wskazówki dot. montażu i bezpieczeństwa	Strona	21
CZ	Pokyny k sestavení a bezpečnosti	Stránky	24
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Stranu	26
ES	Instrucciones de montaje y seguridad	Página	28
DK	Monterings- og sikkerhedsanvisninger	Side	31












G



H







DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**

GB IE

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY!**

FR BE

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT !**

NL BE

**BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!**

PL

**WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!**

CZ

**DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!**

SK

**DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V BUDÚCNOSTI:
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!**

ES

**IMPORTANTE: CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES:
LEER ATENTAMENTE.**

DK

**VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!**

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und die Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

 **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.**

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Pavillon, zerlegt (1 - 13)
- 6 x Spannseil (14)
- 1 x Pavillon-Dach (15)
- 2 x Seitenwand klein (16)
- 4 x Seitenwand groß (17)
- 12 x Erdnagel (18)
- 1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Maße:

ca. 6 x 3 x 2,5 m (B x T x H)

 **Herstellungsdatum**
(Monat/Jahr): 12/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Sonnenschutz im Außenbereich konzipiert. Er ist nicht für eine Dauernutzung im Außenbereich vorgesehen, da er nur bedingt wetterbeständig ist. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr.

Verletzungsgefahr!

- Der Artikel darf nicht bei widrigen Wetterbedingungen, wie starkem Wind, Regen oder Schnee, verwendet werden.
- Abbau des Pavillons bei zu erwarteten Windgeschwindigkeiten größer 40 km/h (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar).
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sachgerecht montiert wurden. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Kein offenes Feuer, Grills, Heizpilze in oder in der Nähe des Pavillons! Sollte ein Pavillon trotzdem Feuer fangen, verlassen Sie ihn sofort! Löschen Sie den Brand mit einem Feuerlöscher oder Wasser. Alarmieren Sie bei Bedarf umgehend die Feuerwehr.
- Einzelne Pavillons dürfen nicht verbunden oder miteinander befestigt werden. Zwischen einzelnen Pavillons muss ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden.
- Entstehende Wassersäcke sind zu leeren!

Standortauswahl

- Der Artikel hat eine Abmessung von 6x3 m.
- Platzieren Sie den Artikel möglichst an einer windgeschützten Stelle.
- Der Boden sollte eben sein und den Erdnägeln genügend Festigkeit geben.

Aufbau

Teilebezeichnung (Abb. A)

- 1 – Dachstange
- 2 – Eckdachstange
- 3 – Stange für Eckverbindung
- 4 – Verbindungsstange
- 5 – Bein, oben
- 6 – Bein, unten
- 7 – Dachstange, mitte
- 8 – Dachstange
- 9 – Eckverbindung
- 10 – Y-Dachverbindung
- 11 – Querverbindung
- 12 – Giebelverbindung
- 13 – Fuß

Hinweis! Zum Aufbau des Artikels werden mindestens 4 Personen benötigt.

Wir empfehlen, den Aufbau mit 6 Personen durchzuführen.

Achten Sie auf das hörbare Einrasten der Arretierpins.

Schritt 1

Stecken Sie die Stangen (1), (3) und (5), wie in Abbildung B gezeigt, in die Eckverbindung (9).

Schritt 2

Stecken Sie die Stangen (1), (3) und (5), wie in Abbildung C gezeigt, in die Querverbindung (11).

Schritt 3

Verbinden Sie die Eckkonstruktionen mithilfe der Verbindungsstange (4) mit den beiden Querkonstruktionen (Abb. D).

Schritt 4

Verbinden Sie die beiden Seitenkonstruktionen mithilfe der Verbindungsstange (4) miteinander (Abb. E).

Schritt 5

Führen Sie die Dachstange (7) durch die Giebelverbindung (12). Stecken Sie für den Giebel die Stangen (1), (2) und (7), wie in Abbildung F gezeigt, in die Y-Dachverbindung (10).

Schritt 6

Setzen Sie die Giebelkonstruktion auf das Grundgerüst (Abb. G).

Schritt 7

Ziehen Sie das Pavillon-Dach (15) über das montierte Dachgestell (Abb. H). Nutzen Sie die Laschen am Pavillon-Dach zur Befestigung am Dachgestell.

Schritt 8

Stecken Sie die Beine (6) und Füße (13) unter das Dachgestell (Abb. I).

Schritt 9

Sichern Sie den Artikel mit den Erdnägeln (18) und den Spannseilen (14) (Abb. K).

Achtung! Prüfen Sie den festen Sitz der Erdnägeln.

Hinweis: Sollte der feste Sitz der Erdnägeln aufgrund von lockeren Bodenverhältnissen nicht ausreichen, muss eine zusätzliche Sicherung der Erdnägeln oder eine Beschwerung der Beine erfolgen.

Auf festem Untergrund, ohne Möglichkeit Erdnägeln zu nutzen, muss der Artikel verankert werden. Erkundigen Sie sich im Fachhandel nach geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) für Ihren Untergrund.

Schritt 10

Montieren Sie die Seitenwände (16 und 17) (Abb. K).

Abbau

Schritt 1

Entfernen Sie die Seitenwände (16 und 17) (Abb. K).

Schritt 2

Ziehen Sie die Erdnägeln aus dem

Boden.

Schritt 3

Entfernen Sie die unteren Beinstangen (6).

Schritt 4

Lösen Sie die Laschen und ziehen Sie das Pavillon-Dach ab.

Schritt 5

Lösen Sie die Arretierpins von den Stangen und den Verbindungsstücken.

Vorsicht! Klemmgefahr!

Schritt 6

Verstauen Sie den Artikel getrocknet und gereinigt und lagern Sie ihn bei Raumtemperatur.

Lagerung, Reinigung, Pflege

Lagerung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Reinigung

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie kein Benzin, Lösemittel oder starke Reinigungsmittel.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Pflegehinweis

Das Pavillon-Dach kann mit Imprägnierspray behandelt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 388901_2107

Ⓓ Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

Ⓐ Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

Ⓒ Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max.
0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following assembly instructions and the safety information carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these assembly instructions carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

 **Read all safety instructions and directions. Failure to comply can cause serious injury.**

Scope of delivery (fig. A)

- 1 x pavilion, unassembled (1-13)
- 6 x tension rope (14)
- 1 x pavilion roof (15)
- 2 x side wall - small (16)
- 4 x side wall - large (17)
- 12 x ground spike (18)
- 1 x assembly instructions

Technical data

Dimensions:

approx. 6 x 3 x 2.5m (w x d x h)

 Date of manufacture (month/year): 12/2021

Intended use

The product is designed for outdoor use as protection against the sun. It is not intended for long-term use outdoors since it is weatherproof only to a limited extent. The product is not intended for commercial use.

Safety instructions

 **Danger to life!**

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.

Risk of injury!

- The product may not be used under adverse weather conditions such as strong wind, rain, or snow.
- Dismantle the pavilion when wind speeds greater than 40 km/h are anticipated (brisk wind, large branches and trees are moving, and the wind is plainly audible.)
- Stand the product on a level surface.
- The product may only be used under adult supervision and not as a toy.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- Check that all parts have been assembled properly before each use. Incorrectly performed assembly may compromise safety and function.
- No open fire, grills, or patio heaters are permitted in or close to the pavilion. Should a pavilion catch fire despite these precautions, get out immediately! Use a fire extinguisher or water to put out the fire. Call the fire brigade immediately if necessary.
- Individual pavilions may not be connected or attached to each other. A minimum distance of 3m must be kept between individual pavilions.
- Any pockets of water that form must be emptied.

Selecting the location

- The dimensions of the product are 6 x 3m.
- Place the product in a location as protected from the wind as possible.
- The ground should be flat and the ground spikes should provide adequate stability.

Assembly

Parts list (fig. A)

- 1 – Roof pole
- 2 – Roof corner pole
- 3 – Pole for corner connection
- 4 – Connecting pole
- 5 – Leg, top
- 6 – Leg, bottom
- 7 – Roof pole, centre
- 8 – Roof pole
- 9 – Corner connection
- 10 – Y connection, roof
- 11 – Cross connection
- 12 – Gable connection
- 13 – Base

Note! At least 4 people are needed to assemble the product.

We recommend performing the assembly with 6 people.

Make sure that the locking pin clicks in audibly.

Step 1

Insert the poles (1), (3), and (5) into the corner connection (9) as shown in fig. B.

Step 2

Insert the poles (1), (3), and (5) into the cross connection (11) as shown in fig. C.

Step 3

Connect the corner structures to the two cross structures (fig. D) using the connecting pole (4).

Step 4

Connect the two side structures to each other (fig. E) using the connecting pole (4).

Step 5

Guide the roof pole (7) through the gable connection (12). Insert the poles (1), (2), and (7) for the gable into the Y connection for the roof (10) as shown in fig. F.

Step 6

Place the gable structure onto the base frame (fig. G).

Step 7

Pull the pavilion roof (15) over the assembled frame of the roof (fig. H). Use the tabs on the pavilion roof for attachment to the roof frame.

Step 8

Insert the legs (6) and bases (13) under the roof frame (fig. I).

Step 9

Secure the product with the ground spikes (18) and the tension ropes (14) (fig. K).

Warning! Make sure that the ground spikes hold securely.

Note: If the ground spikes do not hold firmly enough because of soft ground conditions, the spikes must be made more secure or the legs must be weighted down. On firm ground where ground spikes cannot be used the product must be anchored down. Ask your specialist retailer about assembly materials (not included in delivery) suitable for the ground surface you have.

Step 10

Assemble the side walls (16 and 17) (fig. K).

Disassembly

Step 1

Remove the side walls (16 and 17) (fig. K).

Step 2

Pull the spikes out of the ground.

Step 3

Remove the lower leg poles (6).

Step 4

Undo the tabs and pull off the pavilion roof.

Step 5

Loosen the locking pins from the poles and the connecting pieces.

Caution: Mind your fingers!

Step 6

After it has been cleaned and dried, keep the product in storage at room temperature.

Storage, cleaning,

Storage

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Cleaning

Clean the product with a damp cloth and a mild detergent.

Do not use petrol, solvent, or harsh detergents.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Care instructions

The pavilion roof can be treated with protector spray.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the Assembly instructions were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 388901_2107

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min.,
(peak))

(0,06 EUR/Min.,
(off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

 **Pour cela, veuillez lire attentivement la notice de montage suivante et les consignes de sécurité.**

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez cette notice de montage. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

 **Lisez toutes les notices et consignes de sécurité. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des blessures graves.**

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 pavillon, démonté (1 - 13)
- 6 câble de tension (14)
- 1 toit de pavillon (15)
- 2 paroi latérale, petite (16)
- 4 paroi latérale, grande (17)
- 12 piquet (18)
- 1 notice de montage

Données techniques

Dimensions :

env. 6 x 3 x 2,5 m (l x P x H)

 Date de fabrication
(mois/année) : 12/2021

Utilisation conforme

L'article est conçu pour protéger du soleil et pour une utilisation en extérieur.

Il n'est pas destiné à une utilisation permanente à l'extérieur, car il ne résiste aux intempéries que sous certaines conditions.

L'article n'est pas destiné à un usage commercial.

Consignes de sécurité

Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Danger d'étouffement.

Risque de blessure !

- L'article ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques défavorables telles que par vent fort, pluie ou neige.
- Démontez le pavillon si des vitesses de vent supérieures à 40 km/h sont attendues (vent frais, les plus grosses branches et les arbres bougent et le vent est clairement audible).
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et non comme un jouet.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces ont été correctement assemblées. Un montage mal réalisé peut nuire à la sécurité et aux fonctions de l'article.
- Il ne doit y avoir aucune flamme nue, grill, chauffage à gaz dans ou à proximité du pavillon ! Si malgré tout le pavillon prend feu, sortez-en immédiatement ! Éteignez le feu avec un extincteur ou de l'eau. Si nécessaire, alertez immédiatement les pompiers.
- Les pavillons individuels ne doivent pas être reliés ni fixés ensemble. Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre les pavillons individuels.
- Si des poches d'eau se forment, elles doivent être vidées !

Choix de l'endroit

- L'article a une dimension de 6 x 3 m.
- Placez l'article si possible dans un endroit protégé du vent.
- Le sol doit être plat et fournir une stabilité suffisante aux piquets.

Montage

Liste des composants (fig. A)

- 1 - Barre du toit
- 2 - Barre d'angle du toit
- 3 - Barre pour le raccord d'angle
- 4 - Barre de raccord
- 5 - Pied, supérieur
- 6 - Pied, inférieur
- 7 - Barre du toit, milieu
- 8 - Barre du toit
- 9 - Raccord d'angle
- 10 - Raccord en Y du toit
- 11 - Connexion transversale
- 12 - Raccordement pignon
- 13 - Socle

Remarque : Pour le montage, 4 personnes au minimum sont requises.

Nous recommandons de réaliser le montage avec 6 personnes.

Assurez-vous que les goupilles de verrouillage s'enclenchent de manière audible.

Étape 1

Insérez les barres (1), (3) et (5) dans le raccord d'angle (9) tel qu'indiqué sur la figure B.

Étape 2

Insérez les tiges (1), (3) et (5) dans la connexion transversale (11) tel qu'indiqué sur la figure C.

Étape 3

Reliez les éléments d'angle aux deux éléments transversaux à l'aide de la barre de raccord (4) (fig. D).

Étape 4

Reliez les deux éléments latéraux l'un à l'autre à l'aide de la barre de raccord (4) (fig. E).

Étape 5

Introduisez la barre du toit (7) à travers le raccordement pignon (12). Pour le pignon, insérez les barres (1), (2) et (7) dans le raccord du toit en Y (10) tel qu'indiqué sur la figure F.

Étape 6

Placez l'élément du pignon sur la structure de base (fig. G).

Étape 7

Tirez le toit du pavillon (15) sur la structure du toit assemblé (fig. H). Utilisez les languettes du toit du pavillon pour fixer celui-ci à la structure du toit.

Étape 8

Insérez les pieds (6) et les socles (13) sous la structure du toit (fig. I).

Étape 9

Fixer l'article à l'aide des piquets (18) et des câbles de tension (14) (fig. K).

Attention ! Vérifiez la stabilité des piquets.

Remarque : Si la stabilité des piquets n'est pas suffisante en raison d'un sol meuble, il convient de fixer plus solidement les piquets ou de lester les pieds.

Sur un sol ferme ne permettant pas d'utiliser des piquets, l'article doit être arrimé.

Demandez à votre revendeur spécialisé quel est le matériel de montage adapté à votre sol (non compris dans la livraison).

Étape 10

Montez les parois latérales (16 et 17) (fig. K).

Démontage

Étape 1

Retirez les parois latérales (16 et 17) (fig. K).

Étape 2

Retirez les piquets du sol.

Étape 3

Retirez les barres des pieds inférieurs (6).

Étape 4

Détachez les languettes et retirez le toit du pavillon.

Étape 5

Libérez les goupilles de verrouillage des barres et des éléments de raccord.

Prudence ! Risque de pincement !

Étape 6

Rangez l'article séché et nettoyé et conservez-le à une température ambiante.

Stockage, nettoyage, entretien

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyage

Nettoyez l'article avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux.

N'utilisez pas d'essence, de solvants ou de produits de nettoyage forts. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Conseils d'entretien

Le toit du pavillon peut être traité avec un spray imperméabilisant.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la Notice de montage n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original.

Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 388901_2107

(FR) Service France

Tel. : 0800 919270

E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique

Tel. : 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende montagehandleiding en de veiligheidstips zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze montagehandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

 **Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Verzuim bij de naleving kan ernstige blessures veroorzaken.**

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

- 1 x paviljoen, gedemonteerd (1 - 13)
- 6 x spankabel (14)
- 1 x paviljoendak (15)
- 2 x zijwand klein (16)
- 4 x zijwand groot (17)
- 12 x grondpen (18)
- 1 x montagehandleiding

Technische gegevens

Afmetingen:

ca. 6 x 3 x 2,5 m (b x d x h)

 Productiedatum
(maand/jaar): 12/2021

Voorgeschreven gebruik

Het artikel werd ontwikkeld als zonwering voor buitenshuis.

Het is niet voorzien voor langdurig gebruik buitenshuis, omdat het slechts voorwaardelijk weerbestendig is.

Het artikel is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Gevaar voor blessures!

- Het artikel mag niet in ongunstige weersomstandigheden, zoals felle wind, regen of sneeuw, gebruikt worden.
- Demontage van het paviljoen bij te verwachten windsnelheden van meer dan 40 km/h (frisse wind, grotere takken en bomen zijn in beweging en wind is duidelijk hoorbaar).
- Zet het artikel op een vlakke ondergrond.
- Het artikel mag alleen onder toezicht van volwassenen en niet als speelgoed gebruikt worden.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtageverschijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Controleer telkens vóór het gebruik, of alle onderdelen vakkundig gemonteerd werden. Een niet correct uitgevoerde montage kan de veiligheid en functie nadelig beïnvloeden.
- Geen open vuur, barbecues, terrasverwarmers in of in de buurt van het paviljoen! Als een paviljoen desondanks vuur vat, verlaat u het onmiddellijk! Blus de brand met een brandblusapparaat of water. Alarmeer, al naar behoefte, onmiddellijk de brandweer.
- Afzonderlijke paviljoenen mogen niet met elkaar verbonden of aan elkaar bevestigd worden. Tussen afzonderlijke paviljoenen moet er een minimumafstand van 3 m in acht genomen worden.
- Tot stand komende waterzakken dienen geleidigd te worden!

Keuze van de locatie

- Het artikel heeft een afmeting van 6x3 m.
- Plaats het artikel zo mogelijk op een tegen de wind beschutte plaats.
- De grond dient vlak te zijn en de grondpennen voldoende stevigheid te bieden.

Montage

Benaming van de onderdelen (afb. A)

- 1 – Dakstang
- 2 – Hoekdakstang
- 3 – Stang voor hoekverbinding
- 4 – Verbindingsstang
- 5 – Poot, boven
- 6 – Poot, beneden
- 7 – Dakstang, midden
- 8 – Dakstang
- 9 – Hoekverbinding
- 10 – Y-dakverbinding
- 11 – Dwarsverbinding
- 12 – Gevelverbinding
- 13 – Voetstuk

Opmerking! Voor de montage van het artikel zijn er minstens

4 personen nodig.

Wij adviseren, de montage door 6 personen te laten uitvoeren.

Let op het hoorbaar vastklikken van de vergrendelpinnen.

Stap 1

Steek de stangen (1), (3) en (5), zoals in afbeelding B getoond, in de hoekverbinding (9).

Stap 2

Steek de stangen (1), (3) en (5), zoals in afbeelding C getoond, in de dwarsverbinding (11).

Stap 3

Verbind de hoekconstructies met behulp van de verbindingsstang (4) met de beide dwarsconstructies (afb. D).

Stap 4

Verbind de beide zijconstructies met behulp van de verbindingsstang (4) met elkaar (afb. E).

Stap 5

Leid de dakstang (7) door de gevelverbinding (12). Steek voor de gevel de stangen (1), (2) en (7), zoals in afbeelding F getoond, in de Y-dakverbinding (10).

Stap 6

Zet de gevelconstructie op de basisconstructie (afb. G).

Stap 7

Trek het paviljoendak (15) over het gemonteerde dakonderstel (afb. H). Gebruik de verbindingstukken aan het paviljoendak voor de bevestiging aan het dakonderstel.

Stap 8

Steek de poten (6) en voetstukken (13) onder het dakonderstel (afb. I).

Stap 9

Beveilig het artikel met de grondpennen (18) en de spankabels (14) (afb. K).

Waarschuwing! Controleer de vaste zitting van de grondpennen.

Opmerking: Indien de vaste zitting van de grondpennen op grond van een te losse bodemgesteldheid niet volstaat, moeten de grondpennen extra beveiligd of de poten verzaamd worden.

Op een vaste ondergrond, zonder mogelijkheid om grondpennen te gebruiken, moet het artikel verankerd worden. Informeer in de vakhandel naar (niet in het leveringspakket inbegrepen) geschikt montagemateriaal voor uw ondergrond.

Stap 10

Monteer de zijwanden (16 en 17) (afb. K).

Demontage

Stap 1

Verwijder de zijwanden (16 en 17) (afb. K).

Stap 2

Trek de grondpennen uit de grond.

Stap 3

Verwijder de onderste pootstanden (6).

Stap 4

Los de verbindingstukken en trek het paviljoendak af.

Stap 5

Los de vergrendelpinnen van de stangen en de verbindingstukken.

Opgepast! Klemgevaar!

Stap 6

Berg het artikel in een droge toestand en gereinigd bij kamertemperatuur op.

Opslag, reiniging, onderhoud

Opslag

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

Reiniging

Reinig het artikel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen benzine, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Onderhoudsinstructie

Het paviljoendak kan met impregneerspray behandeld worden.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.



Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces. De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de Montagehandleiding niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonbaar dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is. Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen.

Is er sprake van een garantiegeval,
dan wordt het artikel door ons –
naar onze keuze – voor u gratis
gerepareerd, wordt het vervangen
of wordt de aankoopsom terugbe-
taald. Verdere rechten op grond van
de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzon-
der rechten op garantie tegenover
de betreffende verkoper, worden
door deze garantie niet beperkt.

IAN: 388901_2107

ⓁⓁ Service België

Tel.: 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be

ⓁⓁ Service Nederland

Tel.: 0900 0400223

(0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

 **Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję montażu i wskazówki bezpieczeństwa.**

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję montażu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

 **Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia ciała.**

Zakres dostawy (rys. A)

1 x pawilon, zdemontowany (1-13)
6 x lina napinająca (14)
1 x dach pawilonu (15)
2 x ścianka boczna mała (16)
4 x ścianka boczna duża (17)
12 x śledź (18)
1 x instrukcja montażu

Dane techniczne

Wymiary:

ok. 6 x 3 x 2,5 m (szer. x gł. x wys.)

 Data produkcji
(miesiąc/rok): 12/2021

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł przeznaczony jest do korzystania na zewnątrz jako ochrona przeciwsłoneczna.

Nie jest przeznaczony do stałego użytkowania na zewnątrz, ponieważ jest tylko częściowo odporny na warunki atmosferyczne.

Artykuł nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa

Zagrożenie dla życia!

- Nigdy nie pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Ryzyko obrażeń!

- Nie należy korzystać z artykułu w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, deszcz lub śnieg.
- Zdemontować pawilon przy spodziewanej prędkości wiatru powyżej 40 km/h (chłodny wiatr, poruszające się większe gałęzie i drzewa i wyraźnie słyszalny wiatr).
- Artykuł należy postawić na płaskiej powierzchni.
- Z artykułu można korzystać tylko pod nadzorem dorosłych i nie można go używać jako zabawki.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy artykuł nie posiada uszkodzeń bądź śladów zużycia. Z artykułu można korzystać tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie!
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie części zostały prawidłowo zmontowane. Nieprawidłowy montaż może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowanie.
- W pawilonie lub w jego pobliżu nie mogą znajdować się źródła otwartego ognia, grille ani ogrzewacze ogrodowe! Jeśli mimo to pawilon zapali się, należy natychmiast go opuścić! Ogień należy gasić gaśnicą lub wodą. W razie potrzeby natychmiast zadzwonić po straż pożarną.

- Nie należy łączyć ze sobą ani montować razem kilku pawilonów. Między poszczególnymi pawilonami należy zachować minimalny odstęp 3 metrów.
- Należy opróżniać tworzące się na dachu kałuże wody!

Wybór miejsca ustawienia

- Artykuł ma wymiary 6 x 3 metry.
- Jeśli to możliwe, należy postawić artykuł w miejscu chronionym przed wiatrem.
- Podłoże powinno być równe, a śledzie powinny być wbite wystarczająco mocno.

Montaż

Opis części (rys. A)

- 1 – belka dachowa
- 2 – narożna belka dachowa
- 3 – belka do połączenia narożnego
- 4 – belka łącząca
- 5 – noga, góra
- 6 – noga, dół
- 7 – belka dachowa, środkowa
- 8 – belka dachowa
- 9 – połączenie narożne
- 10 – połączenie dachowe Y
- 11 – połączenie krzyżowe
- 12 – połączenie szczytowe
- 13 – stopka

Wskazówka! W celu realizacji montażu artykułu wymaga jest współpraca co najmniej 4 osób.

Zalecamy, aby montaż wykonało 6 osób.

Upewnić się, że słychać zastrzaśnięcie bolców blokujących.

Krok 1

Włożyć belki (1), (3) i (5) do połączenia narożnego (9) w sposób przedstawiony na rysunku B.

Krok 2

Włożyć belki (1), (3) i (5) do połączenia krzyżowego (11) w sposób przedstawiony na rysunku C.

Krok 3

Połączyć konstrukcje narożne z dwiema konstrukcjami krzyżowymi za pomocą belki łączącej (4) (rys. D).

Krok 4

Połączyć obie konstrukcje boczne za pomocą belki łączącej (4) (rys. E).

Krok 5

Poprowadzić belkę dachową (7) przez połączenie szczytowe (12). Aby utworzyć dach szczytowy, należy włożyć belki (1), (2) i (7) do połączenia dachowego Y (10) w sposób przedstawiony na rysunku F.

Krok 6

Umieścić konstrukcję szczytową na ramie podstawy (rys. G).

Krok 7

Przeciagnąć dach pawilonu (15) przez zmontowany stelaż dachu (rys. H). Przymocować dach pawilonu do stelaża dachu za pomocą zaczepów.

Krok 8

Włożyć nogi (6) i stopki (13) pod stelaż dachu (rys. I).

Krok 9

Zabezpieczyć artykuł, wbijając śledzie (18) w ziemię i mocując liny napinające (14) (rys. K).

Ostrzeżenie! Sprawdzić pewne osadzenie śledzi.

Wskazówka: Jeśli mocne osadzenie śledzi nie jest wystarczające ze względu na luźne warunki glebowe, należy dodatkowo zabezpieczyć śledzie lub obciążyć nogi.

W przypadku stałych podłoży, na których nie ma możliwości wbicia śledzi, artykuł należy zakotwić. O odpowiedni materiał montażowy (nieobjęty zakresem dostawy) dla danego podłoża należy zapytać w specjalistycznym sklepie.

Krok 10

Zmontować ściany boczne (16 i 17) (rys. K).

Demontaż

Krok 1

Zdjąć ściany boczne (16 i 17) (rys. K).

Krok 2

Wyciągnąć śledzie z podłoża.

Krok 3

Zdjąć dolne belki nóg (6).

Krok 4

Poluzować zaczepy i zdjąć dach pawilonu.

Krok 5

Zwolnić bolce blokujące z belek i łączników.

Ostrożnie! Niebezpieczeństwo zakleszczenia!

Krok 6

Wysuszony i oczyszczony artykuł należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywanie, czyszczenie, konserwacja

Przechowywanie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyszczenie

Artykuł należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.

Nie stosować benzyny, rozpuszczalników ani silnych środków czyszczących.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Wskazówka dotycząca pielęgnacji

Do dachu pawilonu można zastosować sprej impregacyjny.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Materiały opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał opakowaniowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Zutylizować produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod materiału do recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów przeznaczonych do zwrotu do przetwórstwa wtórnego (recyklingu).

Kod składa się z symbolu, który powinien odzwierciedlać cykl odzysku, oraz numeru oznaczającego materiał.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDEL-SKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przetłaczników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego.

Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 388901_2107

Ⓟ Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: deltasport@lidl.pl

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující návod k sestavení a bezpečnostní pokyny.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Dobře si tento návod k sestavení uschovejte. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

⚠ Čtěte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Opomenutí při jejich dodržování mohou způsobit těžké úrazy.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x altán, rozložený (1 - 13)
- 6 x napínací lano (14)
- 1 x střecha altánu (15)
- 2 x boční stěna malá (16)
- 4 x boční stěna velká (17)
- 12 x stanový kolík (18)
- 1 x návod k sestavení

Technická data

Rozměry:

cca 6 x 3 x 2,5 m (š x hl. x v)

 Datum výroby (měsíc/rok): 12/2021

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je koncipován jako ochrana proti slunci ve venkovním prostoru.

Nepředpokládá se jeho trvalé venkovní používání, neboť jeho povětrnostní odolnost je jen částečná.

Výrobek není určen pro podnikatelské účely.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dohledu s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení.

⚠ Nebezpečí úrazu!

- Výrobek se nesmí používat při nepříznivém povětrí jako je silný vítr, déšť nebo sníh.
- Rozebrání altánu se provádí při očekávaných rychlostech větru větších než 40 km/h (čerstvý vítr, pohybují se větší větve a stromy a vítr je zřetelně slyšitelný).
- Výrobek postavte na rovný podklad.
- Výrobek se smí používat pouze pod dohledem dospělých a nikoli jako hračka.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!
- Před každým použitím zkontrolujte, zda byly všechny díly správně smontovány. Nesprávně provedená montáž může nepříznivě ovlivnit bezpečnost a funkci.
- U altánu nebo v jeho blízkosti nesmí být žádný otevřený plamen, rošty, ani tepelné zářiče. Pokud by stan přesto začal hořet, okamžitě ho opusťte! Požár haste hasicím přístrojem nebo vodou. V případě potřeby obratem zalarmujte hasiče.
- Jednotlivé altány se nesmí spojovat nebo upevňovat k sobě. Mezi jednotlivými altány musí být dodržen minimální odstup 3 m.
- Vzniklé vodní pytle je nutné vyprazdňovat!

Výběr místa

- Rozměr výrobku je 6x3 m.
- Umístěte výrobek pokud možno na místo chráněné před větrem.
- Zem musí být rovná a stanovým kolíkům musí poskytovat dostatek opory.

Sestavení

Označení dílů (obr. A)

- 1 – střešní tyč
- 2 – rohová střešní tyč
- 3 – tyč pro rohové spojení
- 4 – spojovací tyč
- 5 – noha, horní

- 6 – noha, dolní
- 7 – střešní tyč, střed
- 8 – střešní tyč
- 9 – rohové spojení
- 10 – Y-střešní spojení
- 11 – příčné spojení
- 12 – štítové spojení
- 13 – patka

Upozornění! Na sestavení výrobku jsou potřeba minimálně 4 osoby.

Doporučujeme provádět sestavení se 6 osobami.

Ujistěte se, že pojistné kolíčky slyšitelně zaklaply.

Krok 1

Nastrčte tyče (1), (3) a (5), jak ukazuje obrázek B, do rohového spojení (9).

Krok 2

Nastrčte tyče (1), (3) a (5), jak ukazuje obrázek C, do příčného spojení (11).

Krok 3

Spojte rohové konstrukce pomocí spojovací tyče (4) s oběma příčnými konstrukcemi (obr. D).

Krok 4

Spojte obě boční konstrukce pomocí spojovací tyče (4) (obr. E).

Krok 5

Protáhněte střešní tyč (7) skrz štítové spojení (12). Pro konstrukci štítu nastrčte tyče (1), (2) a (7), jak ukazuje obrázek F, do střešního spojení Y (10).

Krok 6

Umístěte štítovou konstrukci na základní skelet (obr. G).

Krok 7

Přetáhněte střechu altánu (15) přes namontovaný střešní rám (obr. H). Pomocí úchytnů na střeše altánu ji připevněte ke střešnímu rámu.

Krok 8

Nohy (6) a patky (13) vložte pod rám střechy (obr. I).

Krok 9

Zajistěte výrobek pomocí stanových kolíků (18) a napínacích lan (14) (obr. K).

Upozornění! Zkontrolujte pevné usazení stanových kolíků.

Upozornění: Pokud není usazení stanových kolíků z důvodu kypré půdy dostatečně pevné, je nutné kolíky dodatečně zajistit nebo nohy zatížit.

Na pevném podkladu bez možnosti použít stanové kolíky, musí být výrobek ukotven. Na vhodný montážní materiál (není součástí dodávky) pro Váš podklad se informujte u svého odborného prodejce.

Krok 10

Namontujte boční stěny (16 a 17) (obr. K).

Složení

Krok 1

Namontujte boční stěny (16 a 17) (obr. K).

Krok 2

Vytahejte stanové kolíky ze země.

Krok 3

Odpojte spodní tyče nohou (6).

Krok 4

Uvolněte úchyty a stáhněte střechu altánu.

Krok 5

Uvolněte pojistné kolíčky z tyčí a spojovacích kusů.

Opatrně! Nebezpečí skřípnutí!

Krok 6

Výrobek složte suchý a vyčištěný a skladujte ho při pokojové teplotě.

Uskladnění, čištění, péče

Uskladnění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Čištění

Výrobek čistěte vlhkým hadříkem a mírným čisticím prostředkem. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo silné čisticí prostředky. DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Instrukce k péči

Střechu altánu můžete ošetřit impregnačním sprejem.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů.

Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou.

Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.



Zlikvidujte produkty a balení ekologicky.



Recyklační kód identifikuje různé materiály pro recyklaci. Kód se skládá z recyklačního symbolu - který indikuje recyklační cyklus - a čísla identifikujícího materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností. Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly. Při reklamacích se prosím obraťte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamacie, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají. Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 388901_2107

Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento montážny návod a bezpečnostné pokyny.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento montážny návod si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

⚠ Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a návody. Zanedbanie ich dodržania môže spôsobiť ťažké poranenia.

Obsah balenia (obr. A)

- 1 x záhradný stan, rozložený (1 - 13)
- 6 x napínacie lano (14)
- 1 x strecha záhradného stanu (15)
- 2 x bočná stena malá (16)
- 4 x bočná stena veľká (17)
- 12 x stanový kolík (18)
- 1 x montážny návod

Technické údaje

Rozmery:

cca 6 x 3 x 2,5 m (š x h x v)

 Dátum výroby
(mesiac/rok): 12/2021

Používanie podľa určenia

Výrobok je určený ako ochrana pred slnkom v exteriéri. Nie je určený na trvalé použitie v exteriéri, pretože je len relatívne odolný voči poveternostným vplyvom. Výrobok nie je určený pre komerčné použitie.

Bezpečnostné upozornenia

⚠ Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Výrobok sa nesmie používať pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako silný vietor, dážď alebo sneh.
- Demontáž záhradného stanu, ak sa očakávajú rýchlosti vetra väčšie 40 km/h (čerstvý vietor, väčšie konáre a stromy sa hýbu a vietor je zreteľne počuť).
- Výrobok postavte na rovný podklad.
- Výrobok sa smie používať len pod dohľadom dospelých a nie ako hračka.
- Pred každým používaním výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!
- Pred každým používaním skontrolujte, aby boli všetky diely správne namontované. Nesprávne urobenej montáž môže zhoršiť bezpečnosť a funkciu.
- Žiaden otvorený oheň, grily, terasové žiariče v záhradnom stane, alebo v jeho blízkosti! Ak by sa záhradný stan napriek tomu vznietil, ihneď ho opustite! Oheň uhasťe hasiacim prístrojom alebo vodou. V prípade potreby ihneď zalarmujte hasičov.
- Jednotlivé záhradné stany sa nesmú spájať alebo navzájom upevňovať. Medzi jednotlivými záhradnými stanmi musí byť dodržaný minimálny odstup 3 m.
- Vznikajúce odvodňovače sa musia vyprázdňovať!

Výber stanovišťa

- Výrobok má rozmer 6x3 m.
- Výrobok postavte podľa možnosti na miesto chránené pred vetrom.
- Podlaha by mala byť rovná a mala by poskytnúť stanovému kolíku dostatočnú pevnosť.

Montáž

Označenie dielov (obr. A)

- 1 – strešná tyč
- 2 – rohová strešná tyč
- 3 – tyč pre rohový spoj
- 4 – spojovacie tyče
- 5 – noha, horná
- 6 – noha, spodná
- 7 – strešná tyč, stredná
- 8 – strešná tyč
- 9 – rohový spoj
- 10 – strešný spoj-Y
- 11 – priečny spoj
- 12 – štítový spoj
- 13 – päťka

Upozornenie! Pre montáž výrobku sú potrebné najmenej 4 osoby.

Odporúčame, aby výrobok montovali 6 osoby.

Dbajte na počutelné zacvaknutie zaistovacích kolíkov.

Krok 1

Zasuňte tyče (1), (3) a (5) do rohového spoja (9), ako je znázornené na obrázku B.

Krok 2

Zasuňte tyče (1), (3) a (5) do priečného spoja (11), ako je znázornené na obrázku C.

Krok 3

Spojte rohové konštrukcie pomocou spojovacej tyče (4) s oboma priečnymi konštrukciami (obr. D).

Krok 4

Spojte navzájom obe bočné konštrukcie pomocou spojovacej tyče (4) (obr. E).

Krok 5

Zasuňte strešné tyče (7) cez štítový spoj (12). Zasuňte pre štít tyče (1), (2) a (7) do strešného spoja Y (10), ako je znázornené na obrázku F.

Krok 6

Štítovú konštrukciu nasadte na základnú konštrukciu (obr. G).

Krok 7

Natiahnite strechu záhradného stanu (15) cez namontovaný strešný rám (obr. H). Na pripevnenie k rámu strechy záhradného stanu využite úchytky na streche záhradného stanu.

Krok 8

Zasuňte nohy (6) a pätky (13) pod rám strechy (obr. I).

Krok 9

Zaistite výrobok pomocou stanových kolíkov (18) a napínacích lán (14) (obr. K).

Upozornenie! Skontrolujte, či stanové kolíky pevne sedia. Upozornenie: Ak pevné osadenie stanových kolíkov z dôvodu kyprej pôdy nie je dostačujúce, musí sa vykonať dodatočné zabezpečenie stanových kolíkov alebo zaťaženie nôh.

Na pevnom podklade, bez možnosti používania stanových kolíkov, sa výrobok musí ukotviť. O vhodnom montážnom materiáli (nie je súčasťou dodávky) pre váš podklad sa informujte u vášho odborného predajcu.

Krok 10

Namontujte bočné steny (16 a 17) (obr. K).

Demontáž

Krok 1

Odstráňte bočné steny (16 a 17) (obr. K).

Krok 2

Vyťahnite stanové kolíky zo zeme.

Krok 3

Odstráňte spodné tyče nôh (6).

Krok 4

Uvoľnite úchytky a stiahnite strechu záhradného stanu.

Krok 5

Uvoľnite zaistovacie kolíky z tyčí a spojovacích dielov.

Pozor! Nebezpečenstvo zovretia!

Krok 6

Výrobok odložte suchý a vyčistený a skladujte ho pri izbovej teplote.

Skladovanie, čistenie, ošetrovanie

Skladovanie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Čistenie

Výrobok vyčistite vlhkou handrou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá alebo silné čistiace prostriedky. **DÔLEŽITÉ!** Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Upozornenie k ošetrovaniu

Strecha záhradného stanu sa môže ošetriť impregnačným sprejom.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi.

Obalový materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.



Výrobky a obaly likvidujte ekologickým spôsobom.



Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov na navrátenie do obehu opätovného využitia.

Kód sa skladá z recyklačného symbolu - ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačného obehu - a číslo označujúce materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania.

Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú. Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 388901_2107

 Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-Mail: deltasport@lidl.sk

¡Enhorabuena!

Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.

Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de montaje y las indicaciones de seguridad.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de montaje a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Lea todas las instrucciones de seguridad y las indicaciones. Su incumplimiento puede provocar lesiones graves.

Contenido de suministro (fig. A)

- 1 carpa, desmontada (1 - 13)
- 6 cuerda de sujeción (14)
- 1 techo de la carpa (15)
- 2 pared lateral pequeña (16)
- 4 pared lateral grande (17)
- 12 clavo para tierra (18)
- 1 instrucciones de montaje

Datos técnicos

Medidas:

aprox. 6 x 3 x 2,5 m (An x P x Al)

Fecha de fabricación (mes/año): 12/2021

Uso conforme al fin previsto

Este artículo ha sido diseñado para proteger del sol en exteriores. No ha sido concebido para su uso permanente en el exterior ya que sólo es parcialmente resistente a la intemperie.

El artículo no ha sido diseñado para el uso comercial.

Instrucciones de seguridad

¡Peligro de muerte!

- No deje a los niños en ningún momento sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.

¡Peligro de lesiones!

- El artículo no debe emplearse bajo condiciones meteorológicas desfavorables, como viento fuerte, lluvia o nieve.
- Desmonte la carpa si se esperan vientos con una velocidad superior a 40 km/h (viento fresco, las ramas grandes y los árboles se mueven y el viento es perfectamente audible).
- Coloque el artículo a ras de suelo.
- El artículo debe usarse únicamente bajo la supervisión de personas adultas y no debe emplearse como juguete.
- Compruebe si el artículo presenta daños o signos de desgaste antes de cada uso. ¡El artículo debe utilizarse únicamente si se encuentra en perfectas condiciones!
- Compruebe antes de cada uso que todas las piezas estén montadas correctamente. Un montaje realizado de forma incorrecta puede afectar negativamente la seguridad y el funcionamiento.
- ¡No ponga llamas abiertas, barbacoas o estufas de terraza dentro o cerca de la carpa! ¡Si aún así la carpa se incendiara, abandónela de inmediato! Apague el incendio con un extintor o agua. Avise a los bomberos de inmediato si es necesario.
- No está permitido unir o fijar unas con otras carpas individuales. Entre las diferentes carpas debe haber una distancia mínima de 3 m.
- ¡Las acumulaciones de agua deben eliminarse!

Elección del lugar de colocación

- El artículo posee unas dimensiones de 6x3 m.
- Coloque el artículo, si es posible, en un lugar protegido del viento.
- El suelo debe ser plano y ofrecer suficiente estabilidad a los clavos para tierra.

Montaje

Descripción de las piezas (fig. A)

- 1 - barra de techo
- 2 - barra de esquina de techo
- 3 - barra para unión de esquina
- 4 - barra de unión
- 5 - pata, superior
- 6 - pata, inferior
- 7 - barra de techo, intermedia
- 8 - barra de techo
- 9 - unión de esquina
- 10 - unión de techo en Y
- 11 - unión transversal
- 12 - unión de frontón
- 13 - base

¡Nota! Para montar el artículo serán necesarias como mínimo 4 personas.

Recomendamos montarlo entre 6 personas.

Tenga cuidado de que se oigan encajar las clavijas de bloqueo.

Paso 1

Introduzca las barras (1), (3) y (5) en la unión de esquina (9) como se muestra en la figura B.

Paso 2

Introduzca las barras (1), (3) y (5) en la unión transversal (11) como se muestra en la figura C.

Paso 3

Una las construcciones de esquina con la ayuda de la barra de unión (4) con ambas construcciones transversales (fig. D).

Paso 4

Una las dos construcciones laterales con la ayuda de la barra de unión (4) (fig. E).

Paso 5

Guíe la barra de techo (7) por la unión de frontón (12). Introduzca las barras (1), (2) y (7) para el frontón en la unión de techo en Y (10) como se muestra en la figura F.

Paso 6

Coloque la construcción del frontón sobre la estructura base (fig. G).

Paso 7

Coloque el techo de la carpa (15) sobre el armazón del techo montado (fig. H). Emplee las lengüetas del techo de la carpa para fijarlo al armazón.

Paso 8

Introduzca las patas (6) y las bases (13) debajo del armazón del techo (fig. I).

Paso 9

Asegure el artículo con los clavos para tierra (18) y las cuerdas de sujeción (14) (fig. K).

¡Advertencia! Compruebe que los clavos para tierra estén bien sujetos.

Nota: Si los clavos para tierra no tuvieran una fijación suficiente debido a la falta de firmeza del suelo, estos deberán asegurarse adicionalmente o ponerse lastres en las patas.

Si la base es sólida y no permite usar clavos para tierra, el artículo deberá anclarse. Infórmese en un establecimiento especializado sobre el material de montaje adecuado (no incluido en el contenido de suministro) para su base.

Paso 10

Monte las paredes laterales (16 y 17) (fig. K).

Desmontaje

Paso 1

Retire las paredes laterales (16 y 17) (fig. K).

Paso 2

Extraiga los clavos para tierra del suelo.

Paso 3

Retire las barras inferiores de las patas (6).

Paso 4

Suelte las lengüetas y retire el techo de la carpa.

Paso 5

Suelte las clavijas de bloqueo de las barras y las piezas de unión.

¡Cuidado! ¡Peligro de atrapamiento!

Paso 6

Guarde el artículo seco y limpio y almacénelo a temperatura ambiente.

Almacenamiento, limpieza y cuidado

Almacenamiento

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente.

Limpieza

Limpie el artículo con un paño húmedo y una solución jabonosa suave.

No emplee gasolina, disolventes o productos de limpieza agresivos. ¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicación de cuidado

El techo de la carpa puede tratarse con impregnador en spray.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.



Deseche los productos y embalajes de manera respetuosa con el medio ambiente.



El código de reciclaje sirve para identificar diversos materiales para reincorporarlos en el ciclo de reciclaje. El código consta del símbolo de reciclaje, el cual debe reflejar el ciclo de recuperación, y de un número que identifica el material.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El artículo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía) con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación. La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal, las cuales se consideran piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco piezas frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o piezas fabricadas en vidrio o cristal. Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente. Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original.

Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.

Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.

Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 388901_2107

Ⓜ Servicio España
Tel.: 900 984 989
E-Mail: deltasport@lidl.es

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

 **Det gør du ved at læse nedenstående monteringsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.**

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne monteringsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

 **Læs alle sikkerhedsoplysninger og anvisninger. Manglende overholdelse kan forårsage alvorlige kvæstelser.**

Leveringsomfang (afb. A)

- 1 x pavillon, adskilt (1 - 13)
- 6 x bardun (14)
- 1 x pavillontag (15)
- 2 x sidevæg, lille (16)
- 4 x sidevæg, stor (17)
- 12 x pløk (18)
- 1 x monteringsvejledning

Tekniske data

Mål:

ca. 6 x 3 x 2,5 m (B x D x H)

 Fremstillingsdato
(måned/år): 12/2021

Tilsigtet brug

Artiklen er designet som solskærm til udendørs brug.

Den er ikke beregnet til varig, udendørs brug, da den kun er vejrbestandig i begrænset omfang.

Artiklen er ikke beregnet til kommerciel brug.

Sikkerhedsoplysninger

Livsfare!

- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er kvælningssfare.

Fare for skader!

- Artiklen må ikke bruges under ugunstige vejrforhold, såsom stærk vind, regn eller sne.
- Nedtagning af pavillonen, når der forventes vindhastigheder på mere end 40 km/t (frisk vind, store grene og træer bevæger sig, og vinden kan høres tydeligt).
- Stil artiklen på en plan overflade.
- Artiklen må kun bruges under opsyn af voksne og ikke som legetøj.
- Kontrollér artiklen for beskadigelser eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!
- Kontrollér før hver brug, at alle dele er blevet monteret korrekt. En ukorrekt udført montering kan føre til forringelser af sikkerhed og funktion.
- Ingen åben ild, grill, varmeblæsere i eller i nærheden af pavillonen! Skulle der alligevel gå ild i en pavillon, så forlad den med det samme! Sluk ilden med en brandslukker eller vand. Alarmér om nødvendigt brandvæsenet med det samme.
- Enkelte pavilloner må ikke forbindes med eller fastgøres til hinanden. Mellem de enkelte pavilloner skal der holdes en minimumsafstand på 3 m.
- Dannede vandansamlinger skal tømmes!

Valg af placering

- Artiklen måler 6x3 m.
- Placér så vidt muligt artiklen et sted, der er beskyttet mod vind.
- Underlaget skal være jævnt og give pløkkerne tilstrækkeligt hold.

Opstilling

Betegnelse på dele (afb. A)

- 1 - Tagstang
- 2 - Hjørnetagstang
- 3 - Stang til hjørneforbindelse
- 4 - Forbindelsesstang
- 5 - Ben, foroven
- 6 - Ben, forneden
- 7 - Tagstang, midte
- 8 - Tagstang

- 9 - Hjørneforbindelse
- 10 - Y-tagforbindelse
- 11 - Tværforbindelse
- 12 - Gavlforbindelse
- 13 - Fod

Bemærk! Der kræves mindst 4 personer til at stille artiklen op.

Vi anbefaler, at 6 personer udfører opstillingen.

Sørg for, at låsestifterne klikker hørbart på plads.

Trin 1

Sæt stængerne (1), (3) og (5) i hjørneforbindelsen (9) som vist i afbildning B.

Trin 2

Sæt stængerne (1), (3) og (5) i tværforbindelsen (11) som vist i afbildning C.

Trin 3

Forbind hjørnekonstruktionerne til de to tværkonstruktioner ved hjælp af forbindelsesstangen (4) (afb. D).

Trin 4

Forbind de to sidekonstruktioner med hinanden ved hjælp af forbindelsesstangen (4) (afb. E).

Trin 5

Før tagstangen (7) gennem gavlforbindelsen (12). Til gavlen indsættes stængerne (1), (2) og (7) i Y-tagforbindelsen (10) som vist i afbildning F.

Trin 6

Sæt gavlkonstruktionen på grundkonstruktionen (afb. G).

Trin 7

Træk pavillontaget (15) over den monterede tagramme (afb. H). Brug laskerne på pavillontaget til fastgørelse på tagrammen.

Trin 8

Sæt benene (6) og fødderne (13) under tagrammen (afb. I).

Trin 9

Få artiklen sikret med pløkkerne (18) og bardunerne (14) (afb. K).

Advarsel! Kontrollér, at pløkkerne sidder godt fast.

Bemærk: Skulle pløkkerne faste hold ikke være tilstrækkelig på grund af løse jordforhold, skal pløkkerne sikres yderligere eller benene skal tynes ned.

På fast underlag, hvor der ikke er mulighed for brug af pløkker, skal artiklen forankres. Indhent oplysninger om egnet monteringsmateriale (ikke indeholdt i leveringsomfanget) til din undergrund hos en fagspecialist.

Trin 10

Montér sidevæggene (16 og 17) (afb. K).

Nedtagning

Trin 1

Fjern sidevæggene (16 og 17) (afb. K).

Trin 2

Træk pløkkerne op af jorden.

Trin 3

Fjern de nederste benstænger (6).

Trin 4

Løsn laskerne og træk pavillontaget af.

Trin 5

Løsn låsestifterne fra stængerne og forbindelsesstykkerne.

Forsigtig! Fare for klemning!

Trin 6

Opbevar artiklen tør og rengjort og stuetemperatur.

Opbevaring, rengøring, pleje

Opbevaring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

Rengøring

Rengør artiklen med en fugtig klud og med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke benzin, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler. VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Plejeoplysning

Pavillontaget kan behandles med imprægneringsspray.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrøbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen.

Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 388901_2107

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk