



DE AT CH

### Reinigung

- Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett gehalten werden.
- Nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung: Entfernen Sie Rückstände vom Produkt.
- Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung trägt zur sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie an schwer zugänglichen Stellen eine weiche Bürste.

### Service

**DE Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

**AT Service Österreich**

Tel.: 0800 292726  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

**CH Service Schweiz**

Tel.: 0800562153  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

GB IE

### Cleaning

- The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease.
- After each use and before storage: Remove debris from the product.
- Regular and proper cleaning will help ensure

safe use and prolong the life of the product.

- Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach.

### Service

**GB Service Great Britain**

Tel.: 08000569216  
E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)

**IE Service Ireland**

Tel.: 1800 200736  
E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)

FR BE

### Nettoyage

- Le produit doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse.

- Après chaque utilisation et avant le rangement : Retirez tout résidu du produit.
- Un nettoyage régulier et correctement effectué garantit une utilisation sûre et prolonge la durée de vie du produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour atteindre les endroits difficilement accessibles.

### Service après-vente

#### **FR** Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

#### **BE** Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

**NL** **BE**

### Schoonmaken

- Houd het product altijd schoon, droog en vrij van olie of vet.
- Na ieder gebruik en voordat u het apparaat opbergt: Verwijder alle residuen van het product.
- Regelmatig en op de juiste wijze schoonmaken draagt bij aan een veilig gebruik van het product en verlengt de levensduur ervan.
- Maak het product schoon met een droge doek. Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen een zachte borstel.

### Service

#### **NL** Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

#### **BE** Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

**PL**

### Czyszczenie

- Produkt musi być zawsze czysty, suchy i wolny od oleju lub smaru.
- Po każdym użyciu i przed przechowywaniem: Usunąć pozostałości z produktu.
- Regularne i prawidłowe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczne użytkowanie i wydłużyć żywotność produktu.
- Produkt czyścić suchą szmatką. W trudno dostępnych miejscach używać miękkiej szczotki.

### Serwis

#### **PL** Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl

**CZ**

### Čištění

- Výrobek musí být vždy udržován čistý, suchý a bez oleje nebo mastnoty.
- Po každém použití a před uskladněním: Odstraňte z výrobku zbytky.
- Pravidelné a řádné čištění přispívá k bezpečnému používání a prodlužuje životnost výrobku.
- Výrobek čistěte suchou utěrkou. Na obtížně přístupných místech použijte měkký kartáč.

### Servis

#### **CZ** Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

**SK**

### Čistenie

- Produkt sa musí vždy udržiavať čistý, suchý a bez oleja alebo mazív.

- Po každom použití a pred uskladnením: Z produktu odstráňte zvyšky.
- Pravidelné a poriadne čistenie produktu zaisťuje bezpečnosť používania a predlžuje životnosť produktu.
- Produkt vyčistite suchou handrou. Na ťažko prístupných miestach použite mäkkú kefku.

### Servis

#### **SK** Servis Slovensko

Tel.: 0800 008 158

E-pošta: owim@lidl.sk

IAN 346176\_2004 - PSS 1 C2

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG00190

Version: 12/2020

