



SOLAR GLASS LIGHT


GB
SOLAR GLASS LIGHT
Instructions for use

NL
GLAS SOLAIR
Gebruiksaanwijzing

DE **AT** **CH**
GLAS SOLAR
Gebruuchsanweisung



IAN 470897_2407




DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

11/2024
Delta-Sport-Nr.: GS-15718, GS-15719, GS-15720, GS-15721

11.01.2024 / AM 93.4

IAN 470897_2407



Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.
Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

The accompanying symbol indicates that this device complies with Directive 2012/19/EU. This directive indicates that you may not dispose of this device along with basic household waste at the end of its useful life and instead must hand it in to specifically designated collection sites, valuable substance collection stations, or waste disposal facilities.
Look after the environment and dispose of waste properly. Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.

For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children.

Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.
The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.
 Read the following instructions for use carefully.
Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x LED solar lights
1 x instructions for use

Technical data

Battery power supply:
1 x 1.2V === AAA, 200mAh, NiMH
Battery manufacturer: Xinxiang AiNaiji Electronic Technology Co., Ltd., Wangxiaotun Industrial Zone, Dadu Town, Fengquan District, Xinxiang City, Henan Province, P.R. of China
3509968@qq.com
Importer: DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, Wragekamp 6, 22397 Hamburg, GERMANY, productinfo@delta-sport.com
 DC voltage symbol

Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.
 UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.
 Date of manufacture (month/year):
11/2024

Intended use

The product is only for protected private outdoor areas and not for commercial use. The product is suitable for decorative use.

- IP 44** Splash resistant
- Not suitable for general household lighting
- For outdoor use only

Safety information

- Warning! The product is fragile!
- The product is not a toy.
 - The product's light source is not replaceable; the entire light must be replaced once the light source has reached the end of its service life.
 - Ensure that the solar cell does not get dirty or covered in snow or ice in winter. That would reduce the solar cells' performance.
 - Note that cold temperatures have a negative impact on battery life.
- This product may be used by children from eight years of age upwards, as well by persons with diminished physical, sensory or mental abilities, or those with little experience and knowledge, if they are supervised or instructed on its safe use, and provided they also understand the potential associated risks. Children must not be allowed to play with the product. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.

- Life-threatening hazard!**
- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
 - WARNING! Contains small batteries that can be swallowed! Suffocation hazard!
- Risk of injury!**
- Warning! The glass is fragile and can cause serious injuries if broken! Do not continue to use the product if the glass breaks.
 - Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
 - No changes may be made to the product!
- Integrated battery warning!**
- Only charge intact and undamaged batteries.
 - Protect the battery from mechanical damage. Fire risk!

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.
 Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

1 x led-solarlamp
1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Stroomvoorziening accu:
1 x 1,2 V === AAA, 200 mAh, NiMH
Batterijfabrikant: Xinxiang AiNaiji Electronic Technology Co., Ltd., Wangxiaotun Industrial Zone, Dadu Town, Fengquan District, Xinxiang City, Henan Province, P.R. of China
3509968@qq.com
Importeur: DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, Wragekamp 6, 22397 Hamburg, GERMANY, productinfo@delta-sport.com
 Symbool voor gelijkspanning

Delta-Sport Handelskontor GmbH verklaart hierbij dat dit artikel voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen.
 Productiedatum (maand/jaar):
11/2024

Beeoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik op een beschutte plek buitenshuis en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is geschikt voor decoratieve doeleinden.

- IP 44** Spatwaterdicht
- Niet geschikt voor de algemene verlichting van een ruimte binnenshuis
- Alleen voor buiten

- If electrolyte solution leaks from the battery or the product, avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. Rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical attention. The electrolyte solution can cause irritation.
- Never charge or store the product near major heat sources or open fires, as this could result in the battery exploding.
- The charging contacts on the battery must not be connected to metal objects.
- Never try to manipulate, change or repair the battery or the product.
- When the battery has reached the end of its service life, it must be removed and disposed of.
- Once removed for disposal, the battery may never be reused or dismantled.

- Danger!**
- Do not throw the battery into a fire and do not short circuit it. The battery could overheat and explode.
 - Do not take the battery apart.

Use

Setting up the product

- Choose a place where the solar panel (1) is exposed to direct sunlight for as long as possible (Fig. A).
- Ensure that the product is turned on so that the battery can charge when the sun is shining. Once the battery is charged, the product's light will turn on when it begins to get dark.

Note: ensure that no other light source, e.g. yard or street lighting, can affect the solar panel, as the product will not switch on at dusk or in the dark otherwise.

Turning the product on/off (Fig. B)

- Before using for the first time, remove the cover from the product and slide the on/off switch (1a) to ON so that the product switches on automatically at dusk.
- Note:** the product automatically switches off when it starts to get light or if the battery is flat.
- Slide the on/off switch to OFF to permanently switch off the product and deactivate the charging process.

Replacing the battery (Fig. C)

The battery (2) is designed for long-term operation. If necessary, replace the battery as shown in Fig. C.
Note: push the switch (1a) to OFF (Fig. B) before replacing the battery.

Veiligheidstips

- Waarschuwing! Dit artikel is breekbaar!
- Dit artikel is geen speelgoed.
 - De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele lamp worden vervangen.
 - Let erop dat de zonnecel niet vuil wordt en in de winter niet met sneeuw of ijs bedekt raakt. Anders nemen de prestaties van de zonnecel af.
 - Houd er rekening mee dat lage temperaturen de gebruiksduur van de accu negatief beïnvloeden.

- Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of in het veilige gebruik van het artikel zijn onderwezen en zij de hieruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het artikel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Levensgevaar!**
- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
 - WAARSCHUWING! Het artikel bevat kleine batterijen die kunnen worden ingeslikt! Verstikkingsgevaar!

- Kans op lichamelijk letsel!**
- Waarschuwing! Het glas is breekbaar. De stukken kunnen zwaar lichamelijk letsel veroorzaken! Gebruik het artikel niet als het glas gebroken is.
 - Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
 - Het artikel mag niet worden gemodificeerd!

GB

GB

NL

NL

Waarschuwingen geïntegreerde accu!

- Laad alleen onbeschadigde accu’s op die volledig intact zijn.
- Bescherm de accu tegen mechanische beschadiging. Brandgevaar!
- Als er elektrolytoplossing uit de accu en het artikel loopt, dient u te voorkomen dat deze in contact met ogen, slijmvliezen en huid komt. Spoel de getroffen plaatsen onmiddellijk royaal af met schoon water en consulteer een arts. De elektrolytoplossing kan irritatie veroorzaken.
- Laad het artikel nooit op en sla het niet op in de nabijheid van grote hittebronnen of open vuur. Dit kan leiden tot het exploderen van de accu.
- De laadcontacten van de accu mogen niet door metalen voorwerpen worden verbonden.
- Probeer nooit een accu of het artikel te manipuleren, modificeren of repareren.
- Als de accu aan het einde van zijn levensduur is gekomen, moet de accu worden gedemonteerd en afgevoerd.
- De enkel voor afvoer gedemonteerde accu mag niet opnieuw worden gebruikt of uit elkaar worden gehaald.

Gevaar!

- De accu mag niet in het vuur worden geworpen of worden kortgesloten. De accu kan oververhit raken en exploderen.
- De accu mag niet uit elkaar worden gehaald.

Gebruik

Artikel plaatsen

- Kies een plaats waar het zonnepaneel (1) zo lang mogelijk aan direct zonlicht wordt blootgesteld (afb. A).
- U moet het artikel inschakelen om ervoor te zorgen dat de accu wordt opgeladen wanneer er zonlicht op valt. Als de accu is opgeladen, wordt het licht van het artikel ingeschakeld, als het donker begint te worden.

Aanwijzing: zorg ervoor dat andere lichtbronnen, bijv. binnenplaats- of straatverlichting, het zonnepaneel niet kunnen beïnvloeden, omdat het artikel anders niet inschakelt als het gaat schemeren of donker wordt.

Artikel in-/uitschakelen (afb. B)

- Haal voor het eerste gebruik het deksel van het artikel en schuif de aan-uitschakelaar (1a) naar ON om ervoor te zorgen dat het artikel automatisch inschakelt als het gaat schemeren.

Aanwijzing: het artikel wordt automatisch uitgeschakeld als het lichter wordt of als de accu leeg is.

- Schuif de aan-uitschakelaar naar OFF om het artikel permanent uit te schakelen en het laden te deactiveren.

Accu vervangen (afb. C)

De accu (2) is ontwikkeld voor langdurig gebruik. Indien nodig vervangt u de accu zoals getoond in afb. C.

Aanwijzing: schuif de schakelaar (1a) naar OFF (afb. B), voordat u de accu vervangt.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

 Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat dit apparaat aan de richtlijn 2012/19/EU onderworpen is. Deze richtlijn impliceert dat u dit apparaat op de einde van de gebruiksduur daarvan niet samen met het normale huisvuil mag afvoeren, maar op speciaal voorziene inzamelpunten, in recyclagecentra of bij afvalverwerkende bedrijven moet afgeven. Draag zorg voor het milieu en voer deskundig af.

Batterijen/accu’s mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als klein chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu’s daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

 Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden apparaat krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het apparaat en de verpakking milieuvriendelijk af. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen.

 Neem de markering van verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen / 20 - 22: papier en karton / 80 - 98: composietmaterialen.

Het artikel en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; voer ze gescheiden af voor een betere afvalbehandeling.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonst dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 470897_2407

 Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Fouten oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Storing in de werking	Het artikel wordt gestoord door andere radiocommunicatieapparaten in de onmiddellijke nabijheid.	Verwijder de storingsbronnen uit de omgeving van het artikel.
	Zonnecel is vuil.	Reinig de zonnecel.
	Accu is defect.	Vervang de accu.

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.** Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Solarleuchte LED
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Energieversorgung Akku:
1 x 1,2V === AAA, 200mAh, NiMH

Batterieerzeuger: Xinxiang AiNaiji Electronic Technology Co., Ltd., Wangxiaotun Industrial Zone, Dadu Town, Fengquan District, Xinxiang City, Henan Province, P.R. of China
3509968@qq.com

Importeur: DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, Wragekamp 6, 22397 Hamburg, GERMANY, product-info@deltasport.com

 Symbol für Gleichspannung

 Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch im geschützten Außenbereich und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Der Artikel ist für Dekorationszwecke geeignet.

 IP 44	Spritzwassergeschützt
	Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
	Nur für außen

Sicherheitshinweise

 Achtung! Der Artikel ist zerbrechlich!

- Der Artikel ist kein Spielzeug.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Solarzelle nicht verschmutzt oder im Winter durch Schnee und Eis bedeckt ist. Sonst verringert sich die Leistungsfähigkeit der Solarzelle.
- Beachten Sie, dass kalte Temperaturen einen negativen Einfluss auf die Akku-Betriebsdauer haben.

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ACHTUNG! Enthält verschluckbare Kleinbatterien! Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahr!

- Achtung! Das Glas ist zerbrechlich und kann bei Bruch zu schweren Verletzungen führen! Sollte das Glas zerbrechen, benutzen Sie den Artikel nicht weiter.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!

Warnhinweise integrierter Akku!

- Laden Sie nur intakte und unbeschädigte Akkus.
- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. Brandgefahr!
- Sollte aus dem Akku und dem Artikel Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Laden und lagern Sie den Artikel niemals in der Nähe von großen Hitzequellen oder offenem Feuer, dies könnte eine Explosion des Akkus zur Folge haben.
- Die Ladekontakte am Akku dürfen nicht durch metallische Gegenstände verbunden werden.
- Versuchen Sie niemals, einen Akku oder den Artikel zu manipulieren, modifizieren oder zu reparieren.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss der Akku ausgebaut und entsorgt werden.
- Der nur für die Entsorgung ausgebaute Akku darf nicht wieder verwendet oder auseinandergenommen werden.

Gefahr!

- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Der Akku darf nicht auseinandergenommen werden.

Verwendung

Artikel aufstellen

- Wählen Sie einen Platz, an dem das Solarpanel (1) möglichst lange direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist (Abb. A).
- Achten Sie darauf, dass der Artikel eingeschaltet sein muss, damit der Akku sich bei Sonneneinstrahlung aufladen kann. Ist der Akku geladen, schaltet sich bei beginnender Dunkelheit das Licht des Artikels ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass keine andere Lichtquelle, z. B. Hof- oder Straßenbeleuchtung, das Solarpanel beeinflussen kann, da sich der Artikel in der Dämmerung oder Dunkelheit andernfalls nicht einschaltet.

Artikel ein-/ausschalten (Abb. B)

- Nehmen Sie vor der ersten Verwendung den Deckel vom Artikel ab und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (1a) auf ON, damit sich der Artikel in der Dämmerung automatisch einschaltet.

Hinweis: Bei einsetzender Helligkeit oder leerem Akku schaltet sich der Artikel automatisch aus.

- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf OFF, um den Artikel dauerhaft auszuschalten und den Ladevorgang zu deaktivieren.

Akku auswechseln (Abb. C)

Der Akku (2) ist für einen langen Betrieb ausgelegt. Im Bedarfsfall wechseln Sie den Akku aus, wie in Abb. C gezeigt.

Hinweis: Schieben Sie den Schalter (1a) auf OFF (Abb. B), bevor Sie den Akku auswechseln.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer ausgeschaltet, trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

 Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbraucherhinweis der Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreter von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreter von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf.