










| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>   |   |
|--|---|
|     | Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht! |
|   |   |
|   | Sicherheitshinweise<br>Handlungsanweisungen         |

## **Wechselschalter**

### ● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## ● Technische Daten

- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen,
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (Klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)
- Haben Sie keine Fachkenntnisse, nehmen Sie die Montage keinesfalls selbst vor, sondern beauftragen Sie einen Fachmann.
- Nehmen Sie das Produkt bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Die Installation des Produkts nur im spannungsfreien Zustand vornehmen! Elektrische Netz-zuleitung stromlos schalten, indem Sie den zugehörigen Sicherungsautomaten abschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten, z. B. mit einem Warnschild.

- Einbau des Produkts in einem geeigneten Schutzgehäuse
- Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe/20 – 22: Papier und Pappe/80 – 98: Verbundstoffe.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt ist wartungsfrei. Lassen Sie Reparaturen von einem Fachmann ausführen.

### ● Reinigung und Pflege

- GEFAHR! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Vor dem Reinigen das Produkt stromlos schalten (ggf. über Sicherungsautomaten).
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fussellfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den allgemeinen Gebrauch im Haushalt und ähnlichen ortsfesten elektrischen Installationen mit Wechselspannung von 250V~ vorgesehen. Es kann in Räumen mit erhöhter Feuchtebelastung wie z. B. Waschküche, Keller oder Garage in Aufputz-Montage installiert werden. Alle Veränderungen des Produkts sind nicht bestimmungsgemäß und können erhebliche Unfallgefahren bedeuten. Der Hersteller übernimmt für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden keine Haftung. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

#### ● Teilebeschreibung

- |   |   |
|---|---|
| <span><span></span></span> <b>1</b> Wippe     | <span><span></span></span> <b>4</b> Schaltereinheiten |
| <span><span></span></span> <b>2</b> Abdeckung | <span><span></span></span> <b>5</b> Sockel            |
| <span><span></span></span> <b>3</b> Schraube  | <span><span></span></span> <b>6</b> Kabeldurchlass    |

#### ● Technische Daten

Modell-/Typnummer: 10698LB/W11-A120Y
Maximale Belastung: 250V~, 10AX, max. 100W
Schutzart: IP54 (geschützt gegen Staub in schädigender Menge sowie Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)
Schutzklasse: I/⚡
Zulässiger Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
Maße: ca. 8,6 x 6,5 x 5,8 cm (einzelner Schalter)

#### ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 2 Wechselschalter
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

## ● Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und zugehörigen Sicherungsautomaten abschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten, z. B. mit einem Warnschild.
- Vor der Montage Netz-zuleitung mit einem geeigneten Messgerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen vornehmen lassen. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden oder Personenschaden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag. Bei Personen- und Sachschäden sind Sie persönlich haftbar.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Produkts.

### ● Montage

- STROMSCHLAGEGFAHR!**
  - Die Installation des Produkts nur im spannungsfreien Zustand vornehmen! Elektrische Netz-zuleitung stromlos schalten, indem Sie den

## ● Demontage

- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abb. F).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe Abb. G).

- Entfernen Sie die Wippe (siehe Abb. H).
- Entfernen Sie die Schaltereinheiten (siehe Abb. I).


- Entfernen Sie die Schaltereinheiten (siehe Abb. I).
- Entfernen Sie die Wippe (siehe Abb. H).

### ● Garantie und Service

**Hinweis:** Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

### Sicherheitshinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!**

-  **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**
  - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
  - Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und zugehörigen Sicherungsautomaten abschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten, z. B. mit einem Warnschild.
- Vor der Montage Netz-zuleitung mit einem geeigneten Messgerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Nehmen Sie die Wippe  **1** ab, indem Sie diese mit einem kleinen Schraubdreher (nicht im Lieferumfang enthalten) vorsichtig am oberen oder unteren Ende aufhebeln (siehe Abb. A).
- Entfernen Sie die beiden Schrauben  **3** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten). Nehmen Sie anschließend die Abdeckung  **2** ab (siehe Abb. B).
- Nehmen Sie die Schaltereinheiten  **4** aus der Dose heraus (siehe Abb. C).
- Richten Sie den Sockel  **5** aus und befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle. Verwenden Sie dazu geeignetes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten).

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

#### ● Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service.
- Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- ! WARNUNG!**
  - Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen\* und

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und zugehörigen Sicherungsautomaten abschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten, z. B. mit einem Warnschild.
- Vor der Montage Netz-zuleitung mit einem geeigneten Messgerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Nehmen Sie die Wippe  **1** ab, indem Sie diese mit einem kleinen Schraubdreher (nicht im Lieferumfang enthalten) vorsichtig am oberen oder unteren Ende aufhebeln (siehe Abb. A).
- Entfernen Sie die beiden Schrauben  **3** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten). Nehmen Sie anschließend die Abdeckung  **2** ab (siehe Abb. B).
- Führen Sie die Netzleitung in die Kabeldurchführung ein und schließen Sie die Einzeladern gemäß Anschlussschema fachgerecht an (siehe Abb. E, I + J). Achten Sie darauf, dass dabei kein Kabel verknickt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie die Schaltereinheiten  **4** wieder in der Dose (siehe Abb. F). Achten Sie darauf, dass dabei kein Kabel verknickt oder beschädigt wird.
- Hinweis:** Bei einer Kabeleinführung von oben können Sie die Schaltereinheiten  **4**

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Tel.: 00800 888 11 333
 **DE** uni-service-DE@teknihall.com
 **AT** uni-service-AT@teknihall.com
 **CH** uni-service-CH@teknihall.com

## **IAN 436733\_2304**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 436733\_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.

- **Hersteller**
  - Uni-Elektra GmbH
  - Hummelbergstr. 6
  - 72184 Eutingen im Gäu
  - DEUTSCHLAND



- Erfahrungen vornehmen lassen. Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
  - Ihr eigenes Leben
  - Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
- Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!
  - \*Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
    - 5 Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen: Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen, benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
    - Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
    - Auswertung der Messergebnisse

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und zugehörigen Sicherungsautomaten abschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten, z. B. mit einem Warnschild.
- Vor der Montage Netz-zuleitung mit einem geeigneten Messgerät auf Spannungsfreiheit überprüfen.
- Nehmen Sie die Wippe  **1** ab, indem Sie diese mit einem kleinen Schraubdreher vorsichtig
- Schieben Sie die Kabeldurchführung in die Aussparung der Dose ein (siehe Abb. F).
- Prüfen Sie den korrekten Anschluss und testen Sie die einwandfreie Funktion mit einem zweipoligem Spannungsprüfer (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Setzen Sie die Abdeckung  **2** wieder auf und befestigen Sie die beiden Schrauben  **3** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abb. G).
- Setzen Sie die Wippe  **1** wieder auf, bis diese hörbar einrastet (siehe Abb. H).

### ● Demontage

- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abb. F).
- Entfernen Sie die Abdeckung (siehe Abb. G).
- Entfernen Sie die Wippe (siehe Abb. H).
- Entfernen Sie die Schaltereinheiten (siehe Abb. I).

- Entfernen Sie die Schaltereinheiten (siehe Abb. I).
- Entfernen Sie die Wippe (siehe Abb. H).

## ● Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!



## **CZ**

**uni**
**Uni-Elektra GmbH**
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Stav informací · Stand der Informationen: 08/2023
Ident.-No.: 10698LB082023-CZ