

DE AT CH

Verwendung

1. Nehmen Sie den Köderbehälter ab, indem Sie die Seiten der Falle leicht zusammendrücken und abziehen.
2. Platzieren Sie die Köder in den Behälter wie z. B. Käse, Nuss-Nougat-Creme oder Obst.

Hinweis: Obst versorgt gefangene Tiere mit Wasser.

3. Stecken Sie die Falle wieder zusammen.
4. Ziehen Sie die Falltür nach oben und klappen Sie sie zugleich nach unten, bis die Falltür aufliegt und fest sitzt.

FR CH

Utilisation

1. Retirez le récipient d'appât en comprimant légèrement les côtés du piège et en le tirant.
2. Placez les appâts comme du fromage, de la crème de noisettes ou des fruits dans le récipient.

Remarque : les fruits fournissent de l'eau aux animaux capturés.

3. Remettez le piège en place.
4. Tirez la trappe vers le haut et rabattez-la en même temps vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose et se bloque.

IT CH

Uso

1. Estrarre il contenitore per l'esca, premendo leggermente i lati della trappola e tirando.
2. Inserire l'esca (ad es. formaggio, crema spalmabile alla nocciola o frutta) nel contenitore.

Nota: la frutta apporta acqua agli animali catturati.

3. Richiudere la trappola.
4. Tirare lo sportello della trappola verso l'alto e contemporaneamente spingere verso il basso, fino a quando lo sportello non è in saldamente fissato in posizione orizzontale.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg • GERMANY

Delta-Sport-Nr.: TF-14204



Herstellungsdatum (Monat/Jahr)/
Date de fabrication (Mois/Année)/
Data di produzione (mese/anno): 12/2023

IAN 448365_2307



