



FR BE

1. Placez le rouleau de ruban adhésif d'emballage sur le porte-rouleau (en haut à droite du produit). Positionnez le rouleau de ruban adhésif d'emballage de manière à ce que la face adhésive soit orientée vers le bas lorsque le produit est tiré vers l'arrière.
2. Tirez l'extrémité avant du rouleau de ruban adhésif d'emballage à travers la fente entre le porte-rouleau et le guide métallique. Le guide métallique peut être ouvert en appuyant sur la patte métallique. Orientez la face adhésive du ruban adhésif d'emballage vers le bas.
3. Réglez la tension (dans le sens des aiguilles d'une montre) sur le porte-rouleau afin d'obtenir un déroulement fluide et régulier. Retirez le couvercle protecteur de la lame.  
**PRUDENCE :** Faites attention de ne pas vous couper avec la lame tranchante.
4. Tirez le ruban adhésif d'emballage sur le bord coupant/la lame. Pressez le ruban adhésif d'emballage contre un carton et tirez le produit vers l'arrière. Assurez-vous que le ruban adhésif d'emballage se déroule correctement et adhère au carton.

## Service après-vente

FR **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE **Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

1. Plaats de taperol op het dispenserwiel (rechtsboven op het product). Positioneer de taperol zo dat deze met de klevende zijde naar onderen afrolt als het product naar achteren wordt getrokken.
2. Trek het voorste uiteinde van de taperol door de slede, tussen het dispenserwiel en de metalen geleiding. De metalen geleiding kan door het indrukken van de metalen lip worden geopend. Richt de klevende zijde van de taperol naar onderen.
3. Stel de spanning (met de klok mee) op het dispenserwiel in voor het probleemloos en eenvoudig afrollen. Verwijder de beschermende afdekking van het mes.  
**VOORZICHTIG:** Zorg dat u zich nooit aan het scherpe mes snijdt.
4. Trek de tape over de snijrand/het mes. Druk de tape tegen een karton en trek het product naar achteren toe afrolt en op het karton blijft zitten.

## Service

NL **Service Nederland**

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE **Service België**

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

DE AT CH

1. Stecken Sie die Packbandrolle auf das Spenderrad (oben rechts am Produkt). Positionieren Sie die Packbandrolle so, dass sie sich mit der klebenden Seite nach unten abrollt, wenn das Produkt nach hinten gezogen wird.
2. Ziehen Sie das vordere Ende der Packbandrolle durch den Schlitz zwischen dem Spenderrad und der Metallführung. Die Metallführung kann durch Drücken der Metalllasche geöffnet werden. Richten Sie die klebende Seite des Packbandes nach unten aus.
3. Stellen Sie die Spannung (im Uhrzeigersinn) am Spenderrad ein, um ein reibungsloses und bequemes Abrollen zu erzielen. Entnehmen Sie die Schutzabdeckung von der Klinge.  
**VORSICHT:** Schneiden Sie sich nicht an der scharfen Klinge.

4. Ziehen Sie das Packband über die Schneidkante/die Klinge. Drücken Sie das Packband gegen einen Karton und ziehen Sie das Produkt nach hinten weg. Stellen Sie sicher, dass sich das Packband korrekt abrollt und am Karton haftet.

#### Service

**DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

**AT Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

**CH Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)



IAN 432455\_2301

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG06509

Version: 09/2023

20