



LED-STEHLEUCHTE

(DE) (AT) (CH)

LED-STEHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise


(GB)

LED FLOOR LAMP

Assembly, operating and safety instructions

IAN 339715_1910

(DE)





(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



(GB)

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.


14146902L



14147002L



14147102L



[9]

[8]

[1]

[9]

[10]


[1]

[1]



[6]

[2]



[3]

[4]

[5]

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Inbetriebnahme	Seite	8
Leuchte montieren	Seite	8
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	9
Leuchte dimmen	Seite	9
Wartung und Reinigung	Seite	9
Entsorgung	Seite	9
Informationen	Seite	9
Garantie	Seite	9
Hersteller / Service	Seite	10
Konformitätserklärung	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		LED-Lebensdauer
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Volt (Wechselspannung)		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Hertz (Frequenz)		Unabhängiges Betriebsgerät
	Watt (Wirkleistung)		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Schutzklasse II		So verhalten Sie sich richtig
	Gleichspannung d.c. DC		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Umgebungstemperatur		Referenztemperatur Punkt
	Polarität des Netzanschlusses		Stufenloser Touchdimmer mit Memoryfunktion
	Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

LED-Stehleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben

oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Stehleuchte, Modell (14146902L/14147002L/14147102L) (zweiteilig)

1 Standfuß

1 Netzteil

2 Schrauben (14146902L/14147002L)

4 Schrauben (14147102L)

1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1** Leuchtenkörper
- 2** Netzkabel
- 3** Standfuß
- 4** Schrauben
- 5** Sechskantschlüssel
- 6** Steckernetzteil
- 7** Touch-Taste
- 8** Schrauben (14147102L)
- 9** Leuchtenarm (14147102L)
- 10** Steckverbindung (14147102L)

● Technische Daten

Modellnr.: 14146902L/14147002L/
14147102L

Spannung: 230–240V~, 50Hz

Nennleistung: 14W

Schutzklasse: II/□

LED-Modul

Leuchtmittel: LED (nicht austauschbar)

Nennleistung: LED, 11,5W

Steckernetzteil

Typ: YD1201A-0

Eingang: 100–240V~ 50/60Hz

Ausgang: 12V== 1A max. 12W

Schutzklasse: II/□

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.



⚠️ WARNUNG!

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser

Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z.B. Lupe) betrachten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbefrachtigt.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigte

Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

- Platzieren Sie den Leuchtenkörper **[1]** auf den vorgebohrten Löchern im Standfuß **[3]**.
- Schrauben Sie den Leuchtenkörper **[1]** auf dem Standfuß **[3]** fest, indem Sie die Schrauben **[4]** fest anziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem möbelschonendem Fußpad nach unten zeigt.
- **Nur Modell 14147102L:** Verbinden Sie die Kabel im Inneren des Leuchtenarms **[9]** bzw. des Leuchtenkörpers **[1]** mittels der Steckverbindung **[10]**.
- Stecken Sie den Leuchtenarm **[9]** in den Leuchtenkörper **[1]**. Das Kabel muss in einer Schlaufe in den Leuchtenkörper **[1]** eingeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel der Steckverbindung nicht gequetscht werden.
- Verbinden Sie den Leuchtenarm **[9]** mit dem Leuchtenkörper **[1]**, indem Sie die Schrauben **[8]** fest anziehen.
- Platzieren Sie die zusammengebaute Leuchte auf den vorgebohrten Löchern im Standfuß **[3]**.
- Schrauben Sie die Leuchte auf dem Standfuß **[3]** fest, indem Sie die Schrauben **[4]** fest anziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem möbelschonenden Fußpad nach unten zeigt.
- Verbinden Sie das Netzkabel **[2]** mit dem Steckernetzteil **[6]**.
- Stecken Sie das Steckernetzteil **[6]** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels der Touch-Taste **[7]** ein bzw. aus.

● Leuchte dimmen

- Um die Leuchte zu dimmen, halten Sie die Touch-Taste **[7]** so lange gedrückt, bis die gewünschte Dimmstufe erreicht ist.
- Die Leuchte speichert die vor dem Ausschalten gewählte Dimmstufe.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memoryfunktion; sie speichert die zuletzt eingestellte Dimmstufe.

● Wartung und Reinigung

⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie das Steckernetzteil **[6]** vor jeder Wartung oder Reinigung zuerst aus der Steckdose.

⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaut werden.

⚠ **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Informationen

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14146902L/14147002L/14147102L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Informationen

● Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

59929 Brilon

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 29 61 / 97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 339715_1910

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

List of pictograms used	Page 12
Introduction	Page 12
Intended use	Page 12
Scope of delivery	Page 13
Parts description	Page 13
Technical data	Page 13
Safety	Page 13
Safety notices	Page 13
Initial use	Page 14
Mounting the light	Page 14
Switching the light on / off	Page 14
Dimming the light	Page 15
Maintenance and cleaning	Page 15
Disposal	Page 15
Information	Page 15
Warranty	Page 15
Manufacturer / service	Page 15
Declaration of conformity	Page 16

List of pictograms used			
	Read the instructions!		LED lifespan
	This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
	Volt (AC)		Short-circuit proof safety transformer
	Hertz (mains frequency)		Separate control unit
	Watt (effective power)		Warning! Risk of electric shock
	Safety class II		For your safety
	Direct current		Warning - Hot surfaces!
	Observe the warning and safety instructions!		Dispose of the packaging and device in an environmentally-friendly manner!
	Ambient temperature		Reference temperature point
	Polarity of the power supply		Continuous touch dimmer with memory function
	The packaging is made from 100% recycled paper.		This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.

LED Floor Lamp

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read all the instructions for use. Fold out the page with illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always observe all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. If you have any questions or are unsure about

operating the product, please contact your distributor or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on to third parties if necessary.

● Intended use

This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for private household use only.

● Scope of delivery

Check that all the parts are present and that the appliance is in perfect condition immediately after unpacking.

- 1 LED floor lamp, model (14146902L/14147002L/14147102L) (two-part)
- 1 Base
- 1 Power supply
- 2 Screws (14146902L/14147002L)
- 4 Screws (14147102L)
- 1 Set of assembly instructions and usage instructions

● Parts description

- 1** Lamp body
- 2** Mains lead
- 3** Base
- 4** Screws
- 5** Hexagonal key
- 6** Plug-in mains adapter
- 7** Touch button
- 8** Screws (14147102L)
- 9** Lamp arm (14147102L)
- 10** Plug-in connector (14147102L)

● Technical data

Model no.: 14146902L/14147002L/
14147102L

Voltage: 230–240V~, 50Hz

Rated power: 14W

Protection class: II/□

LED module

Bulb: LED (non-replaceable)

Rated power: LED, 11.5W

Plug-in power supply

Type: YD1201A-0

Input: 100–240V~ 50/60Hz

Output: 12V== 1A max. 12W

Protection class: II/□

● Safety



Safety notices

Damage due to failure to comply with these instructions for use will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!



A WARNING! DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!

- Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate dangers. Please always keep the product out of the reach of children.
- This device may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the lamp for possible damage before every use. Never use the light if it shows any signs of damage.
- A WARNING!**
A damaged light means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the light, please contact the service centre or an electrician.
- To prevent hazards, if the external flexible lead on this lamp is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service representative or an equally qualified professional!

- Before use, verify that the available mains voltage corresponds with the operating voltage of the lamp.
- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.
- Always unplug the power supply from the mains prior to assembly, disassembly, cleaning or if the light will not be used for extended periods.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- This light is not suitable for external dimmer and electronic switches.
- Do not carry by the power cord.



Prevent fire and injury hazards

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).
- The illuminant in this light is not replaceable; if the illuminant reaches the end of its life, replace the entire light.
- Do not cover the lamp or the mains plug with objects. Fire can result from excessive heat development.
- Do not operate the lamp unattended.
-  This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.



For your safety

- Mount the light so that it is protected from moisture and dirt.
- Make careful preparations for mounting and allow yourself adequate time. Organise all parts and any necessary additional tools or materials before starting so they are easy to reach.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense.
- Never install the light if you are having difficulty concentrating or do not feel well.

- To disconnect the lamp completely from the power supply, the mains plug must be disconnected from the mains socket.

● Initial use

● Mounting the light

- Place the body of the light [1] onto the pre-drilled holes in the base [3].
- Screw the body of the light [1] onto the base [3] firmly by tightening the screws [4].
- Ensure that the side with the protective felt pad is facing downwards.
- **14147102L model only:** Connect the cable inside the lamp arm [9] or lamp body [1] by means of the plug-in connector [10].
- Carefully insert the lamp arm [9] into the lamp body [1]. The cable must be inserted into the body of the light [1] in a loop.
- Make sure that the cable of the plug-in connector does not become squashed.
- Connect the lamp arm [9] to the lamp body [1] by tightening the screws [8].
- Place the assembled light onto the pre-drilled holes in the base [3].
- Screw the light onto the base [3] by tightening the screws [4].
- Ensure that the side with the furniture protection pad is facing down.
- Connect the cable [2] to the plug-in mains adapter [6].
- Then plug the plug-in mains adapter [6] into a properly installed socket.

Your light is now ready to use.

● Switching the light on / off

- Switch the light on or off using the touch button [7].

● Dimming the light

- To dim the light hold the touch button [7] pressed until the desired dimming level has been reached.
- The light saves the dimming level selected before being switched off.
Note: The light has a memory function; it saves the last dimming level that was set.

● Maintenance and cleaning

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

Always unplug the plug-in mains adapter [6] before any maintenance or cleaning.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, nor immerse it in water.

CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information

on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Information

● Warranty

A 36 month warranty is extended for this appliance at the time of purchase. The appliance has been manufactured with care under strict quality control. During the warranty period any defects in material or manufacture will be replaced free of charge. In the event of a defect during the warranty period, please send the appliance to the service address listed, indicating the following item number: 14146902L/14147002L/14147102L.

Expendable parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, failure to observe the instructions for use or modification by unauthorised persons are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● Manufacturer / service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 339715_1910

Please have your receipt and item number (e.g IAN 123456_7890) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Information

● Declaration of conformity CE

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Last Information
Update: 03 / 2020 · Ident.-No.: 14146902L/
14147002L / 14147102L032020-DE



IAN 339715_1910

DE