

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22

6136 Pill

ÖSTERREICH

Status of the information · Stand der Informationen ·

Statut de l'information · Status van de informatie ·

Stato delle informazioni · Estado de la información ·

Estado da informação: 12/2025

Ident.-No.: 56795/56796 122025-1



56795



56796



LED FLOOR LAMP / LED-STEHLUCHTE / LAMPADAIRE À LED

(GB) (IE) (NI) (MT)

LED FLOOR LAMP

Assembly, operating and safety instructions

(DE) (AT) (BE) (CH)

LED-STEHLUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE) (CH)

LAMPADAIRE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité

(NL) (BE)

STAANDE LED-LAMP

Montage-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften

(IT) (CH) (MT)

LAMPADA DA TERRA A LED

Istruzioni di montaggio, funzionamento e sicurezza

(ES)

LÁMPARA DE PISO LED

Instrucciones de montaje, funcionamiento y seguridad

(PT)

LÁMPARA DE PISO LED

Montagem, funcionamento e instruções de segurança



IAN 516577_2510

(GB) (IE) (NI) (DE) (AT)
(BE) (ES) (IT) (PT)


GB/ IE / NI / MT	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
DE / AT / BE / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	13
FR / BE / CH	Instructions de montage, d'utilisation et de sécurité	Page	21
NL / BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften	Pagina	29
IT / CH / MT	Istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la sicurezza	Pagina	37
ES	Instrucciones de instalación, utilización y seguridad	Página	45
PT	Montagem, funcionamento e instruções de segurança	Página	53

A

56795 / 56796

**B**

List of pictograms used	Page 6
Introduction	Page 6
Intended use	Page 7
Scope of delivery	Page 7
Parts description	Page 7
Technical data	Page 7
Safety	Page 7
Safety notes	Page 7
Initial use	Page 8
Assembling the lamp	Page 8
Switching the lamp on / off	Page 9
Dimming the lamp	Page 9
Maintenance and cleaning	Page 9
Disposal	Page 9
Declaration of conformity	Page 10
Warranty and service	Page 10
Warranty	Page 10
Service address	Page 10
Warranty card	Page 11

List of pictograms used*			
	Please read the instructions for use!	SELV	Safety extra-low voltage
	Safety notes Instructions for use		4-stage dimming
	Only use the product indoors.		Observe warnings and safety information!
V	Volt		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
	Alternating current/voltage		Warning! Danger of electric shock!
	Direct current/voltage		Caution - hot surfaces!
Hz	Hertz (frequency)		Touch dimmer
W	Watt (effective power)		For your safety
lm	Lumen	CE	Product meets the applicable European product-specific directives.
	Protection class II		TÜV SÜD / GS certified (Lamp)
	Short-circuit proof safety transformer		Dispose of packaging and device in an environmentally friendly way!
	Separate control unit		The light source can only be replaced by a specialist.
ta	Ambient temperature		The control gear can only be replaced by a specialist.
tc	Maximum housing temperature at stated point		Touch button
	Polarity of the mains supply		Efficiency Level VI
	DEKRA / GS certified	* Further details, e. g. additional symbol explanations and technical information, can be found at www.edi-light.com	

LED Floor Lamp

● Introduction

 Congratulations on the purchase of your new LED floor lamp (hereinafter also referred to as "product" or "luminaire"). You have chosen a high-quality product. Please be sure to carefully read all the instructions for use.

Fold out the page with the diagrams. These instructions for use are part of the product and contain important information on setup and handling. Always observe all safety information. Before using this product for the first time, verify

that the correct voltage is available and that all parts are properly assembled. If you have any questions or are unsure about operating the product, please contact your retailer or the service centre. Please keep these instructions for use in a safe place and include them when passing this product on to others.

● Intended use



This lamp is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This device is intended for private household use only.

● Scope of delivery

Check that all the parts are present and that the device is in perfect condition immediately after unpacking.

- 1 LED floor lamp
- 1 Lamp base
- 1 Mains adapter
- 1 Set of assembly instructions and instructions for use incl. warranty card

● Parts description

- 1 Lamp head
- 2 Flexible lamp arm
- 3a Upper support tube
- 3b Centre support tube
- 3c Lower support tube
- 4 Power cord
- 5 Mains adapter
- 6 Lamp base
- 7 ON / OFF touch button (including dimmer function)

● Technical data

Item number: 56795/56796
Operating voltage: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Max. wattage: max. 6 Watt
Protection class: II / 
Total output of LED module: 4.8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra = 82


Dimensions: Height (luminaire head at 90°): 130 cm
Diameter lamp base: 21 cm
Length lamp head: 27 cm
Cable length: 1.8 m

EU plug driver

Model: XY06LE-130039VH-EW

Operating voltage: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Protection class: II / 



The light source can only be replaced by a specialist.



The control gear can only be replaced by a specialist.

Distributor:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Safety



Safety notes

Damage due to failure to comply with these operating instructions will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury caused by improper handling or failure to observe the safety notes!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product. This product is not a toy. This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons

with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the lamp for possible damage before every use. Never use the lamp if it shows any signs of damage.
- ▲ **CAUTION!** A damaged lamp means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the lamp, please contact the service centre or an electrician.
- The external flexible cord on this lamp is not replaceable; if the cord is damaged the lamp must be disposed of.
- Only connect the mains plug to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect the luminaire from the mains in the event of a fault.
- Before use, verify that the available mains voltage matches the required operating voltage of the lamp (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Never let the lamp come into contact with water or other liquids.
- Always unplug the mains adapter from the mains socket prior to assembly, disassembly, cleaning or if the lamp will not be used for extended periods.
- Never open any of the electrical equipment or insert any objects into this equipment. Such interferences pose a risk of fatal injury from electric shock.
- The light source and the control gear of this

luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by him or a similarly qualified person.

- This lamp is not suitable for external dimmers or electronic switches.



Prevent fire and injury hazards

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not leave the lamp or packaging lying around.
- Plastic films / bags, plastic parts, etc. are dangerous for children to play with.
- Do not cover the lamp or the mains adapter with other objects. Excessive heat build-up can result in fire.
- Do not leave the lamp unattended when in use.



For your safety

- Install the lamp in a location where it is protected from moisture and dirt.
- Always be alert! Always pay attention to what you are doing and always use common sense.
- Never install the lamp if you are having difficulty concentrating or do not feel well.

● **Initial use**

● **Assembling the lamp**

Note: We recommend assembling this lamp with 2 persons. When assembling the lamp base **6** and the lower support tube **3c**, be sure not to damage the power cord **4**.

- Carefully take the lamp out of the packaging and remove all packaging materials.
- Screw the upper support tube **3a** anti-clockwise onto the flexible lamp arm **2** (see Fig. A).
- Carefully feed the power cord **4** through the central support tube **3b**.
- Screw the centre support tube **3b** anti-clockwise into the lower support tube **3a**.

- Then feed the remainder of the power cord **4** through the lower support tube **3c**.
- Screw the lower support tube **3c** anti-clockwise into the centre support tube **3b**.
- Now screw the lower support tube **3c** clockwise into the screw connection provided in the lamp base **6**.
- Place the lamp on a stable and level surface.
- Make sure that nobody can trip over the power cord **4**.
- Plug the mains adapter **5** into a mains socket that has been professionally installed.
- Only adjust the flexible lamp arm **2** when the lamp is switched off.
- Adjust the flexible lamp arm **2** to the desired position (see Fig. B).

Your lamp is now ready to use.

● **Switching the lamp on / off**

- Switch the lamp on or off using the ON / OFF touch button **7** on the lamp head **1**.

● **Dimming the lamp**

You can dim the lamp in four stages (see Fig. A). The highest brightness level (100 %) is activated automatically when you switch on the lamp. By repeatedly pressing the ON / OFF touch button **7** the lamp can be dimmed to three further levels (75 %, 50 %, 25 %) and switched off again.

● **Maintenance and cleaning**



WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

First unplug the mains adapter **5** from the socket.



WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety reasons, never clean the lamp with water or other liquids, or immerse it in water.



CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

First allow the lamp to cool down completely.

- Do not use solvents, petrol, etc. These would damage the lamp.
- Only clean with a dry, lint-free cloth.
- Plug the mains adapter **5** back into the mains socket after cleaning.

⚠ WARNING! RISK OF SHORT CIRCUIT!

Water or other liquids inside the housing may cause a short circuit.

- Do not allow water or other liquids to enter the housing.
- Never immerse the lamp in water or other liquids.

NOTE: RISK OF DAMAGE!

The lamp may be damaged if used improperly.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metal cleaning objects such as metal sponges, etc. These can damage the surfaces.
- Never put the lamp in the dishwasher. This would break the lamp.
- Unplug the mains adapter **5** the socket before cleaning.
- Allow the fixture to cool completely.
- Wipe the luminaire with a slightly damp cloth. Allow all parts to dry completely.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed-out wheeled garbage bin can indicate that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that you must not dispose of this device with normal household waste at the end of its service life, but must take it to specially set up collection points, recycling centres or disposal companies. This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of it properly.

● **Declaration of conformity**



This product complies with the requirements of the applicable European and national directives. Corresponding declarations and documents are deposited with the manufacturer.

In the course of product improvements, we reserve the right to make technical and optical changes to the article. Subject to typographical and printing errors.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

● **Warranty and service**

● **Warranty**

We provide a 3 year warranty from the date of purchase. Our products are manufactured using modern production methods and are subject to precise quality control. We guarantee that this product is in perfect condition. During the warranty period we will remedy any defects in material or manufacture free of charge. In the event of an unexpected defect, please return the carefully packaged product to the service address specified. The warranty does not extend to damage due to improper operation, or to wear parts and consum-

ables. These can be ordered from the telephone number listed for a charge. Repairs not covered by the warranty (e. g. light bulbs) may also be requested at cost from the service address listed. The product will be repaired at the specified service location. Timely processing and return can only be ensured by sending the product directly to this address. If you would like additional product information, need to order accessories or if you have a question about the service process, please contact our Customer Service Department at the telephone number specified. Please include the item number (see "Technical data") when inquiring about the product.

IAN 516577 2510

Please have your receipt and the item number e. g. (IAN 516577_2510) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● **Service address**

Great Britain & Ireland

EGLO UK LTD.

54 Denington Road

Wellingborough

NN8 2QH

T: +44 1604 790 986

E: info@greatbritain@eglo.com



● **Warranty card**

Return address: _____

Name / First name: _____

Country / Postal code / City / Street address: _____

Phone: _____

Item number / Description: _____

Purchase date / Point of purchase: _____

Description of the defect: _____

Date / Signature: _____


Non-warranty cases:

☐

Please return the unrepaired item, carriage paid.

☐

Please provide pricing. Repair the product against charge.



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 14
Einleitung	Seite 14
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 15
Lieferumfang	Seite 15
Teilbeschreibung	Seite 15
Technische Daten	Seite 15
Sicherheit	Seite 15
Sicherheitshinweise	Seite 15
Inbetriebnahme	Seite 16
Leuchte montieren	Seite 16
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 17
Leuchte dimmen	Seite 17
Wartung und Reinigung	Seite 17
Entsorgung	Seite 18
Konformitätserklärung	Seite 18
Informationen / Garantie	Seite 19
Garantie	Seite 19
Serviceadresse	Seite 19
Garantiekarte	Seite 20

Legende der verwendeten Piktogramme*			
	Bedienungsanleitung lesen!	SELV	Schutzkleinspannung
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		4-stufiges Dimmen
	Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V	Volt		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Gleichstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Touchdimmer
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
lm	Lumen	CE	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD / GS geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
ta	Umgebungstemperatur		Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt		Touchtaste
	Polarität des Netzanschlusses		Effizienzstufe VI
	DEKRA / GS geprüft	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com	

LED-Stehleuchte

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen LED-Stehleuchte (nachfolgend auch „Produkt“ oder „Leuchte“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite

mit den Abbildungen aus. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte flexibel
- 1 Leuchtenfuß
- 1 Netzteil
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

● Teilbeschreibung

- 1** Leuchtenkopf
- 2** Flexibler Leuchtenarm
- 3a** Oberes Standrohr
- 3b** Mittleres Standrohr
- 3c** Unteres Standrohr
- 4** Anschlussleitung
- 5** Netzteil
- 6** Leuchtenfuß
- 7** EIN- / AUS-Touchtaste (inkl. Dimmfunktion)

● Technische Daten

Artikelnummer: 56795/56796
Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Gesamtleistung: max. 6 Watt
Schutzklasse: II / 
LED-Modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82

Abmessungen: Höhe (Leuchtenkopf bei 90°): 130 cm
Durchmesser Leuchtenfuß: 21 cm
Länge Leuchtenkopf: 27 cm
Kabellänge: 1,8 m

EU-Steckertreiber

Model: XY06LE-130039VH-EW

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Schutzklasse: II / 



Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
ÖSTERREICH
www.edi-light.com

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie

von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ VORSICHT! Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche

Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das Netzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes **6** mit dem unteren Standrohr **3c**

darauf, dass die Anschlussleitung **4** nicht beschädigt wird.

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und die schwarzen Schutzkappen.
- Schrauben Sie das obere Standrohr **3a** gegen den Uhrzeigersinn auf den flexiblen Leuchtenarm **2** (s. Abb. A).
- Ziehen Sie die Anschlussleitung **4** vorsichtig durch das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie das mittlere Standrohr **3b** gegen den Uhrzeigersinn in das obere Standrohr **3a**.
- Ziehen Sie anschließend den verbleibenden Rest der Anschlussleitung **4** durch das untere Standrohr **3c**.
- Schrauben Sie das untere Standrohr **3c** gegen den Uhrzeigersinn in das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie nun das untere Standrohr **3c** im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehene Schraubverbindung im Leuchtenfuß **6**.
- Stellen Sie die Leuchte auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass niemand über die Anschlussleitung **4** stolpern kann.
- Stecken Sie das Netzteil **5** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Richten Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** nur bei ausgeschalteter Leuchte aus.
- Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** in die gewünschte Position (s. Abb. B).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● **Leuchte ein- / ausschalten**

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN- / AUS-Touchtaste **7** am Leuchtenkopf **1** ein bzw. aus.

● **Leuchte dimmen**

Sie können die Leuchte in vier Stufen dimmen

(s. Abb. A). Beim Einschalten ist automatisch die höchste Helligkeitsstufe (100 %) aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der EIN- / AUS-Touchtaste **7** können Sie die Leuchte in weiteren drei Stufen (75 %, 50 %, 25 %) dimmen und wieder ausschalten.

● **Wartung und Reinigung**



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Ziehen Sie den Netzadapter **5** zuerst aus der Steckdose.



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw. Diese würden die Leuchte beschädigen.
- Nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Stecken Sie den Netzadapter **5** nach der Reinigung wieder in die Steckdose.



WARNUNG! KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter **5** aus der Steckdose.
 - Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
 - Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind

gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. UDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung**



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende

Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● **Informationen/Garantie**

● **Garantie**

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellfehler.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 516577 2510

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 516577_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Serviceadresse**

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com

Belgien

EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
B-2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
E: info@edi-light.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____

Name/Vorname: _____

Land/PLZ/Ort/Straße: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Bezeichnung: _____

Kaufdatum/Kaufort: _____

Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____


Liegt kein Garantiefall vor: _____

☐
☐

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.

Légende des pictogrammes utilisés	Page 22
Introduction	Page 22
Utilisation conforme	Page 23
Contenu de la livraison	Page 23
Description des éléments	Page 23
Caractéristiques techniques	Page 23
Sécurité	Page 23
Consignes de sécurité	Page 23
Mise en service	Page 24
Montage de la lampe	Page 24
Allumer / éteindre la lampe	Page 25
Faire varier l'intensité lumineuse	Page 25
Entretien et nettoyage	Page 25
Mise au rebut	Page 26
Déclaration de conformité	Page 26
Informations / Garantie	Page 26
Garantie	Page 26
Adresse du service après-vente	Page 28
Carte de garantie	Page 28

Légende des pictogrammes utilisés*			
	Lire le mode d'emploi !		Gradation à 4 niveaux
	Consignes de sécurité Instructions d'action		Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Utilisez uniquement le produit en intérieur.		Danger de mort et risque d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
V	Volt		Avertissement ! Risque d'électrocution !
	Courant alternatif / Tension alternative		Attention, surfaces très chaudes !
	Courant continu / Tension continue		Variateur tactile
Hz	Hertz (fréquence)		Conduite à adopter
W	Watt (puissance active)	CE	Le produit répond aux directives eu- ropéennes s'appliquant spécifiquement à ce type de produit.
lm	Lumen		Certifié TÜV SÜD / GS
	Indice de protection II		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !
	Transformateur de sécurité anti court-circuit		La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.
	Unité de commande autonome		L'unité de contrôle ne peut être remplacée que par un spécialiste.
ta	Température ambiante		Touche tactile
tc	Température maximale du boîtier à l'endroit indiqué		Niveau d'efficacité VI
	Polarité de l'alimentation électrique	SELV	Très basse tension de sécurité
	Certifié DEKRA / GS	  Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !  	

Lampadaire à LED

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre lampadaire LED (également appelé luminaire ou "produit" dans la suite du

* Vous trouverez de plus amples détails, par exemple des explications supplémentaires sur les symboles ou des informations techniques, sur le site www.edi-light.com

texte). Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Veuillez lire intégralement et attentivement ce mode d'emploi. Dépliez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des

instructions importantes pour sa mise en marche et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le le cas échéant aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

● Contenu de la livraison

Immédiatement après avoir déballé l'appareil, veuillez toujours vérifier que le matériel livré est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 lampadaire LED flexible
- 1 pied de lampe
- 1 bloc d'alimentation
- 1 notice de montage et d'utilisation
- Carte de garantie incluse


● Description des éléments

- 1 Tête de lampe
- 2 Bras de lampe flexible
- 3a Tube supérieur
- 3b Tube intermédiaire
- 3c Tube inférieur
- 4 Câble d'alimentation
- 5 Bloc d'alimentation
- 6 Pied de lampe
- 7 Touche tactile MARCHE / ARRÊT (fonction de variation incluse)


● Caractéristiques techniques

Numéro d'article : 56795/56796
Tension de service : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance max. : max. 6 Watt

Classe de protection: II / 
Puissance totale du module LED : 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra=82
Dimensions : Hauteur (tête du luminaire à 90°) : 130 cm
Diamètre du pied de la lampe : 21 cm
Longueur de la tête de lampe : 27 cm
Longueur du câble : 1,8 m
Pilote à fiche EU
Modèle : XY06LE-130039VH-EW
Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection: II / 



La source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste.



L'unité de contrôle ne peut être remplacée que par un spécialiste.

Distributeur :

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUTRICHE
www.edi-light.com

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les réclamations de garantie sont annulées en cas de dommages résultant du non-respect de la présente notice d'utilisation ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■



⚠ AVERTISSEMENT !
DANGER DE MORT ET

RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants manipuler les emballages sans surveillance. Ils risquent de s'étouffer avec les emballages. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du produit. Le produit n'est pas un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Évitez les risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la lampe. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

ATTENTION ! Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution. Si la lampe est endommagée, doit être réparée ou en cas d'autres problèmes, veuillez contacter le service après-vente ou un électricien.

- Le câble flexible externe de cette lampe ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, la lampe doit être mise au rebut.
- Avant l'utilisation de l'article, assurez-vous que la tension secteur existante correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (220-240 V~ 50/60 Hz).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage, ou lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une durée prolongée.

- N'ouvrez jamais les équipements électriques et n'y insérez jamais d'objets. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- La source lumineuse de cette lampe ne peut pas être remplacée ; lorsque que la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Ce lampadaire n'est pas adapté aux variateurs externes (installation domestique) ni aux interrupteurs électroniques.



Évitez les risques d'incendie et de blessures

- Ne jamais regarder directement la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en plastique, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Ne couvrez pas la lampe ni le bloc d'alimentation avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.



Conduite à adopter

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez constamment vigilant(e) ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez toujours raisonnablement.
- Ne montez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré(e) ou si vous vous sentez mal.

● Mise en service

● Montage de la lampe

Remarque: Nous vous recommandons d'effectuer le montage de la lampe à 2. Lors du

montage du pied de lampe [6] avec le tube inférieur [3c], veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation [4].

- Sortez avec précaution la lampe de l'emballage et éliminez tous les matériaux composant cet emballage.
- Vissez le tube supérieur [3a] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le bras de lampe flexible [2] (voir ill. A).
- Tirez avec précaution le câble d'alimentation [4] à travers le tube intermédiaire [3b].
- Vissez le tube intermédiaire [3b] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le tube supérieur [3a].
- Tirez ensuite le reste du câble d'alimentation [4] à travers le tube inférieur [3c].
- Vissez le tube inférieur [3c] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le tube intermédiaire [3b].
- Vissez maintenant le tube inférieur [3c] dans le sens des aiguilles d'une montre dans le raccord vissé prévu à cet effet dans le pied de lampe [6].
- Posez la lampe sur une surface stable et plane.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble d'alimentation [4].
- Branchez le bloc d'alimentation [5] dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.
- Orientez uniquement le bras de lampe [2] flexible lorsque la lampe est éteinte.
- Placez le bras de lampe flexible [2] dans la position souhaitée (voir ill. B).

Votre lampe est maintenant prête à l'emploi.

● **Allumer / éteindre la lampe**

- Allumez ou éteignez la lampe à l'aide de la touche tactile MARCHE / ARRÊT [7] sur la tête de lampe [1].

● **Faire varier l'intensité lumineuse**

Vous pouvez faire varier l'intensité sur quatre

niveaux (voir ill. A). Lors de la mise en marche, le niveau de luminosité le plus élevé (100 %) est activé. En appuyant de manière répétée sur la touche tactile MARCHE / ARRÊT [7], vous pouvez faire varier la lampe sur trois niveaux supplémentaires (75 %, 50 %, 25 %) et l'éteindre à nouveau.

● **Entretien et nettoyage**



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez tout d'abord le bloc d'alimentation [5] de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES À CAUSE DES SURFACES TRÈS CHAUDES ! Laissez d'abord

refroidir complètement le luminaire.

- N'utilisez aucun solvant, ni essence ou produit similaire. Ceci pourrait endommager la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Après le nettoyage, rebranchez l'alimentation électrique [5] dans la prise de courant.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L'eau ou les liquides qui ont pénétré dans le boîtier d'autres liquides peuvent provoquer un court-circuit provoquer un court-circuit.

- Veillez à ce que l'eau ou d'autres liquides ne pénétrant pas dans le boîtier.
- Ne plongez jamais la lampe dans l'eau ou dans d'autres liquides.

ATTENTION : RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation inappropriée de la lampe peut entraîner des dommages sur la lampe.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'une éponge métallique. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Ne jamais mettre votre lampe au lave-vaisselle. La lampe serait alors détruite.
- Avant le nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur  de la prise murale.
- Laissez refroidir complètement la lampe.
- Essuyez la lampe avec un chiffon légèrement humidifié. Ensuite, laissez complètement sécher toutes les pièces.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des

abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement

des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le symbole ci-contre représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers

normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets. Cette élimination est gratuite pour vous. Ménagez l'environnement et éliminez l'appareil dans les règles de l'art.

● **Déclaration de conformité**



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Les déclarations et documents correspondants sont disponibles auprès du fabricant.

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article. Sous réserve d'erreurs de frappe et d'impression.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

● **Informations / Garantie**

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-

13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Nos produits sont fabriqués selon des méthodes de production modernes et soumis à un contrôle qualité strict. Nous garantissons le parfait état des articles. Pendant la période de garantie, nous réparerons gratuitement tous les défauts de matériel ou de fabrication.

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons techniques de production, certains cristaux détachés peuvent se trouver à l'intérieur du luminaire. Si vous percevez un bruissement, il ne s'agit pas d'un défaut de l'article et ne donne pas lieu à une réclamation.

Nous proposons 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. Nos produits sont conçus selon des méthodes de production répondant aux critères modernes et soumis à un contrôle qualité précis. Nous garantissons un état de fonctionnement irréprochable des articles. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériel ou de fabrication. Si des défauts devaient néanmoins être constatés, veuillez faire parvenir l'article soigneusement emballé au service après-vente dont l'adresse est indiquée. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un maniement inapproprié de l'article ainsi que les pièces d'usure et les matériaux consommables. Ceux-ci peuvent être commandés au numéro d'appel indiqué et sont payants. Les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie (par ex. les ampoules) peuvent être exécutées par le service après-vente dont l'adresse est indiquée contre facturation individuelle au prix coûtant. L'article sera réparé à l'adresse du service après-

vente mentionnée. Ce n'est qu'en expédiant directement l'article à cette adresse que vous serez certain(e) de voir votre objet traité et réexpédié dans les temps. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le produit, commander des accessoires ou si vous avez des questions concernant le traitement par notre service après-vente, veuillez appeler notre service client au numéro indiqué. Pour toute demande, veuillez indiquer la référence d'article (voir « Caractéristiques techniques »).

IAN 516577 2510

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 516577_2510) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Adresse du service après-vente

France

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois
2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim, FRANCE
T : +33 389 6250 30
E: info@edi-light.com

Switzerland

EGLO SCHWEIZ AG
Seetalstraße 142
CH-6032 EMMEN
T: +41 41 268 69 59
E: info@edi-light.com

Belgium

EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen
Visit: Innovatiepark 20 | 4906 AA OOSTERHOUT (NL)
T: +32 3 250 60 80
E: info@edi-light.com



● Carte de garantie

Expéditeur : _____
Nom/Prénom : _____
Région/Code postal/Ville/Rue : _____
Numéro de téléphone : _____
Référence d'article/Désignation : _____
Date/Lieu d'achat : _____
Indication du défaut : _____

Date/Signature : _____

Si le dommage n'est pas couvert par la garantie:

- ☐ Renvoyez-nous l'article non réparé ; vous devrez cependant prendre en charge les frais de transports correspondants.
- ☐ Veuillez me communiquer le montant de ces frais. Faites réparer l'article contre paiement.

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 30
Inleiding	Pagina 30
Correct en doelmatig gebruik	Pagina 31
Omvang van de levering	Pagina 31
Beschrijving van de onderdelen	Pagina 31
Technische gegevens	Pagina 31
Veiligheid	Pagina 31
Veiligheidsinstructies	Pagina 31
Ingebruikname	Pagina 32
Lamp monteren	Pagina 32
Lamp aan- / uitschakelen	Pagina 33
Lamp dimmen	Pagina 33
Onderhoud en reiniging	Pagina 33
Verwijdering	Pagina 34
Conformiteitsverklaring	Pagina 34
Garantie en service	Pagina 34
Garantie	Pagina 34
Service-adres	Pagina 35
Garantiekartaat	Pagina 35

Legenda van de gebruikte pictogrammen*			
	Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing!	SELV	Veiligheid extra-laagspanning
	Veiligheidsinstructies Instructies		4 dimstanden
	De lamp is uitsluitend bedoeld voor het verlichten van droge en gesloten binnenruimtes.		Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!
V	Volt		Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
	Wisselstroom / -spanning		Waarschuwing! Kans op een elektrische schok!
	Gelijkstroom / -spanning		Pas op voor hete oppervlakken!
Hz	Hertz (frequentie)		Aanraakdimmer
W	Watt (nuttig vermogen)		Zo handelt u correct
lm	Lumen		Product voldoet aan de productspecifieke toepasselijk Europees richtlijnen.
	Beschermingsklasse II		TÜV SÜD/GS-getest
	Tegen kortsluiting bestendige veiligheidstransformator		Gooi de verpakking en het toestel op een milieuvriendelijke manier weg!
	Onafhankelijk voorschakelapparaat		De lichtbron kan alleen door een specialist worden vervangen.
ta	Omgevingstemperatuur		Het voorschakelapparaat kan alleen door een specialist worden vervangen.
tc	Temperatuur behuizing bij bepaald punt		Aanraaktoets
	Polariteit van de netaansluiting		Efficiëntieniveau VI
	DEKRA / GS-getest	*Verdere details zoals aanvullende uitleg over de symbolen of technische informatie vindt u op www.edi-light.com	

Staande LED-lamp

● Inleiding

 Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LED vloerlamp (hierna ook "product" of "armatuur" genoemd). Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft daarmee voor een

hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruik-

name en bediening. Neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn.

Wanneer u vragen heeft of onzeker bent in verband met de bediening van het product, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef hem eventueel aan derden door.

● Correct en doelmatig gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is uitsluitend bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens.

● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en de optimale staat van het product.

- 1 LED vloerlamp flexibel
- 1 lampvoet
- 1 netadapter
- 1 montagehandleiding en gebruiksaanwijzing inclusief garantiekaart

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lampkop
- 2 Flexibele lamparm
- 3a Bovenste standbuis
- 3b Middelste standbuis
- 3c Onderste standbuis
- 4 Aansluitkabel
- 5 Netadapter
- 6 Lampvoet
- 7 AAN- / UIT-touch-schakelaar (incl. dimfunctie)

● Technische gegevens

Artikelnummer: 56795/56796
Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Max. wattage: max. 6 Watt

Beschermings-
klasse: II / □

Totale productie

LED module: 4,8 W, 600 lm (360°),
3000 K, Ra=82

Afmetingen: Hoogte (lampkop onder 90°):
130 cm
Diameter lampvoet: 21 cm
Lengte van de lampkop: 27 cm
Kabellengte: 1,8 m

EU-Stekker driver

Model: XY06LE-130039VH-EW

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Beschermingsklasse: II / □



De lichtbron kan alleen door een specialist worden vervangen.



Het voorschakelapparaat kan alleen door een specialist worden vervangen.

Marketeer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantie te vervallen! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies!

■



⚠ WAARSCHUWING!

**LEVENSGEVAAR EN KANS OP
ONGEVALLen VOOR KLEU-
TERS EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het

verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product. Het product is geen speelgoed. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het Veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Vermijd levensgevaar door een elektrische schok

- Controleer de lamp voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik de lamp nooit wanneer u beschadigingen constateert.

⚠️ VOORZICHTIG! Een beschadigde lamp betekent levensgevaar door een elektrische schok. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een elektricien.

- Het vast gemonteerde snoer van deze lamp kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden weggegooid.
- Controleer voor gebruik, dat de ter beschikking staande netspanning overeen komt met de benodigde bedrijfsspanning van de lamp (220–240 V ~ 50/60 Hz).
- Vermijd elk contact van de lamp met water of andere vloeistoffen.
- Haal altijd voor de montage, demontage, reiniging of als u de verlichting langere tijd niet gebruikt de netadapter uit de contactdoos.
- Open nooit een van de elektrische componenten en steek er geen voorwerpen in. Bij

dergelijke handelingen bestaat levensgevaar door een elektrische schok.

- De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient de complete lamp te worden vervangen.
- Deze lamp is niet geschikt voor externe dimmers (huisinstallatie) en elektronische schakelaars.



Vermijd brand- en letselgevaar

- Niet direct in de lichtbron (verlichtingsbron, led etc.) kijken.
- Laat de lamp of het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie / -zakken, kunststof delen etc. kunnen voor kinderen een gevaarlijk speelgoed vormen.
- Dek de lamp of de netadapter niet af met voorwerpen. Een overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.
- Laat de lamp tijdens het gebruik niet onbewaakt achter.



Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zodanig dat hij beschermd is tegen vocht en verontreiniging.
- Wees altijd alert! Let altijd goed op wat u doet en ga steeds verstandig te werk.
- Monteer de lamp in geen geval als u niet geconcentreerd bent of als u zich niet lekker voelt.

● Ingebruikname

● Lamp monteren

Opmerking: Wij adviseren de montage door 2 personen. Let er bij de montage van de lampvoet **6** met de onderste standbuis **3c** op dat de aansluitkabel **4** niet wordt beschadigd.

- Haal de lamp voorzichtig uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

- Draai de bovenste standbuis **3a** tegen de klok in op de flexibele lamparm **2** (zie afb. A).
- Trek de stroomkabel **4** voorzichtig door de middelste standbuis **3b**.
- Draai de middelste standbuis **3b** tegen de klok in de bovenste standbuis **3a**.
- Trek vervolgens het resterende deel van de stroomkabel **4** door de onderste standbuis **3c**.
- Draai de onderste standbuis **3c** tegen de klok in de middelste standbuis **3b**.
- Draai vervolgens de onderste standbuis **3c** met de klok mee in de hiervoor bestemde schroefverbinding in de lampvoet **6**.
- Plaats de lamp op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Let erop dat niemand over de aansluitkabel **4** kan struikelen.
- Steek de netadapter **5** in een correct geïnstalleerde contactdoos.
- Stel de flexibele lamparm **2** alleen bij uitgeschakelde verlichting af.
- Breng de flexibele lamparm **2** in de gewenste positie (zie afb. B).

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● Lamp aan- / uitschakelen

- Schakel de lamp met behulp van de AAN- / UIT-touch-schakelaar **7** aan de lampkop **1** aan of uit.

● Lamp dimmen

U kunt de lamp in vier niveaus dimmen (zie afb. A). Bij het inschakelen is automatisch de hoogste lichtsterkte (100%) geactiveerd. Door herhaaldelijk op de AAN- / UIT-touch-schakelaar **7** te drukken kunt u de lamp in verdere drie niveaus (75 %, 50 %, 25 %) dimmen en weer uitschakelen.

● Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Haal eerst de netadapter **5** uit het stopcontact.



WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Vanwege de elektrische veiligheid mag de lamp nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.



VOORZICHTIG! KANS OP BRANDWONEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN!

Laat de lamp eerst volledig afkoelen.

- Gebruik geen oplosmiddelen, benzine e.d. De lamp zal hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.
- Steek na de reiniging de netadapter **5** weer in het stopcontact.



WAARSCHUWING! KANS OP KORTSLUITING!

In de behuizing terechtgekomen water of andere vloeistoffen kunnen een kortsluiting veroorzaken.

- Let erop, dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terecht komt.
- Dompel de lamp nooit in water of andere vloeistoffen.

OPMERKING: KANS OP BESCHADIGINGEN!

Onjuiste omgang met de lamp kan tot beschadigen aan de lamp leiden.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylonharen alsmede scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals metalen sponsjes en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Doe de lamp in geen geval in de vaatwasser. Hierdoor zult u de lamp stuk maken.
- Trek voor de reiniging de netspanningsadapter **5** of de USB-C-stekker van de USB-C-interface uit het stopcontact.

- Laat de lamp volledig afkoelen.
 - Veeg de lamp af met een iets vochtige doek.
- Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.

● **Verwijdering**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het symbool hiernaast van een doorkruiste vuilnisbak op wieljes geeft aan dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt. Deze richtlijn bepaalt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag weggooien, maar het naar speciaal daarvoor ingerichte inzamel punten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet brengen. Deze verwijdering is gratis voor u. Bescherm het milieu en gooi het op de juiste manier weg.

● **Conformiteitsverklaring**



Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. De desbetreffende Verklarings

gen en documenten worden bij de fabrikant gedeponeerd.

In het kader van productverbeteringen behouden wij ons het recht voor technische en optische wijzigingen in het artikel aan te brengen. Type- en drukfouten voorbehouden.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

● **Garantie en servicee**

● **Garantie**

Wij leveren 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. Onze producten worden volgens moderne productiemethoden geproduceerd en onderworpen aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Wij garanderen de feilloze toestand van het artikel. Binnen de garantieperiodeverhelpen wij kosteloos alle materiaal- en productiefouten. Mochten er toch mankementen optreden dan kunt u het zorgvuldig verpakte artikel opsturen naar het vermelde service-adres.

Beschadigingen die terug te voeren zijn op ondeskundig gebruik vallen niet onder de garantie. Dit geldt ook voor aan slijtage onderhevige onderdelen en verbruiksmaterialen. Deze kunt u via het vermelde telefoonnummer tegen betaling bestellen. Reparaties die niet onder de garantie vallen (bijv. verlichtingsmiddelen), kunnen tegen individuele berekening tegen kostprijs eveneens bij het genoemde serviceadres worden uitgevoerd.

Het artikel wordt op het genoemde service-adres gerepareerd. Alleen als u het direct naar dit adresopstuurt, kan een snelle verwerking enteruzending plaatsvinden. Wilt u meer productinformatie, wilt u accessoires bestellen of heeft u vragen over de afhandeling van een servicegeval, neem dan contact op met onze klantenservice via het vermelde telefoonnummer. Vermeld bij al uw vragen a.u.b. het artikelnummer (zie „Technische gegevens“).

IAN 516577 2510

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 516577_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Service-adres

The Netherlands

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20

4906 AA OOSTERHOUT (NBR)

T: +31 162 48 28 30

E: info-nl@eglo.com

Belgium

EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247

B-2950 Kapellen

Visit: Innovatiepark 20 | 4906 AA OOSTERHOUT (NL)

T : +32 3 250 60 80

F : +32 3 219 80 67

E : info-belgium@eglo.com



● Garantiekaart

Afzender: _____

Naam/voornaam: _____

Land/postcode/woonplaats/adres: _____

Telefoonnummer: _____

Artikelnummer/aanduiding: _____

Datum van aankoop/plaats van aankoop: _____

Informatie over de storing: _____

Datum/handtekening: _____


Als er geen sprake is van een garantiegeval:

☐

Stuur het artikel alstublieft niet gerepareerd tegen de ontstane transportkosten terug.

☐

Deel mij de kosten mee. Repareer het artikel tegen betaling.



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 38
Introduzione	Pagina 38
Uso previsto	Pagina 39
Ambito di consegna	Pagina 39
Descrizione delle parti	Pagina 39
Dati tecnici	Pagina 39
Sicurezza	Pagina 39
Istruzioni di sicurezza	Pagina 39
Commissioning	Pagina 40
Montaggio dell'apparecchio	Pagina 40
Accensione e spegnimento dell'apparecchio	Pagina 41
Apparecchio dim	Pagina 41
Manutenzione e pulizia	Pagina 41
Smaltimento	Pagina 42
Dichiarazione di conformità	Pagina 42
Informazioni/garanzia	Pagina 42
Garanzia	Pagina 42
Indirizzo di servizio	Pagina 43
Scheda di garanzia	Pagina 43

Legenda dei pittogrammi utilizzati*			
	Leggete le istruzioni!	SELV	Sicurezza a bassissima tensione
	Istruzioni di sicurezza Istruzioni per l'azione		Oscuramento a 4 stadi
	Questo apparecchio è adatto solo per uso interno in ambienti asciutti e chiusi.		Osservare le istruzioni di avvertimento e di sicurezza!
V	Volt		Pericolo di vita e incidenti per neonati e bambini!
	Corrente/tensione AC		Attenzione! Rischio di scossa elettrica!
	Corrente/tensione DC		Attenzione alle superfici calde!
Hz	Hertz (frequenza)		Dimmer a sfioramento
W	Watt (potenza attiva)		Per la vostra sicurezza!
lm	Lumen		Il prodotto è conforme alle specifiche del prodotto europeo applicabile direttive.
	Classe di protezione II		Testato da TÜV SÜD/GS
	Finestra di cortocircuito Trasformatore di sicurezza		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecologico!
	Ingranaggio di controllo indipendente		La sorgente luminosa può essere sostituita solo da uno specialista.
ta	Temperatura ambiente		Il dispositivo di controllo può essere sostituito solo da uno specialista.
tc	Temperatura dell'involucro a punto specificato		Tasto a sfioramento
	Polarità del collegamento alla rete		Livello di efficienza VI
	Testato da DEKRA/GS	*Per ulteriori dettagli, ad esempio spiegazioni aggiuntive dei simboli o informazioni tecniche, si possono trovare su www.edi-light.com	

Piantana a LED

● Introduzione

 Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova piantana a LED (qui di seguito denominato anche "prodotto" o "apparecchio"). Avete scelto un prodotto di alta qualità. Si prega di leggere queste istruzioni per

l'uso completamente e attentamente. Piegare la pagina con il piegare la pagina con le illustrazioni. Queste istruzioni per l'uso fanno parte di questo prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso. Osservare

sempre tutte le istruzioni di sicurezza. Prima della messa in funzione, controllare che sia presente la tensione corretta e che tutte le parti siano montate correttamente. In caso di domande o dubbi sull'uso del prodotto, contattare il proprio rivenditore o centro di assistenza. Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro e trasmetterle a terzi se necessario.

● Uso previsto



Questo apparecchio è adatto solo per uso interno, in ambienti asciutti e chiusi.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in abitazioni private.

● Ambito di consegna

Subito dopo il disimballaggio, controllate sempre che la fornitura sia completa e che il prodotto sia in perfetto stato.

- 1 lampada da terra a LED flessibile
- 1 base per lampada
- 1 alimentatore
- 1 istruzioni per il montaggio e il funzionamento incl. carta di garanzia

● Descrizione delle parti

- 1** Testa dell'apparecchio
- 2** braccio flessibile dell'apparecchio
- 3a** tubo di livello superiore
- 3b** tubo di livello medio
- 3c** tubo di livello inferiore
- 4** Cavo di collegamento
- 5** Unità di alimentazione
- 6** Base dell'apparecchio
- 7** Pulsante a sfioramento ON / OFF (incl. funzione dimming)

● Dati tecnici

Numero di articolo: 56795/56796

Tensione di

funzionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Prestazioni: max. 6 Watt

Classe di protezione: II /

Produzione totale

Modulo LED: 4,8 W, 600 lm (360°),
3000 K, Ra=82

Dimensioni: Altezza (testa dell'apparecchio
a 90°): 130 cm
Diametro della base della
lampada: 21 cm
Lunghezza della testa della
lampada: 27 cm
Lunghezza del cavo: 1,8 m


EU-Driver della spina per il modello

Modello: XY06LE-130039VH-EW


Tensione di

funzionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Classe di protezione: II /



La sorgente luminosa può essere sostituita solo da uno specialista.



Il dispositivo di controllo può essere sostituito solo da uno specialista.

Commerciante:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Sicurezza



Istruzioni di sicurezza

Danni causati dall'inosservanza di queste norme operative le istruzioni per l'uso invalidano la garanzia! Non si accetta alcuna responsabilità per i danni conseguenti! In caso di danni alla proprietà o danni causati da un trattamento improprio o dall'inosservanza trattamento improprio o inosservanza del si declina ogni responsabilità per danni alle cose o alle persone causati da un uso

improprio o dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza!

■



⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI VITA E DI INCIDENTI PER BAMBINI E RAGAZZI!

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. I bambini possono rimanerci impigliati mentre giocano e soffocare. Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dall'apparecchio. Non lasciare la luce incustodita durante il funzionamento.

■



Evitare il pericolo di vita a causa di scosse elettriche

- Prima di ogni utilizzo, controllare che la lampada non sia danneggiata. Non usate mai la vostra lampada se notate dei danni.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Un apparecchio danneggiato significa pericolo di vita a causa della scossa elettrica. In caso di danni, riparazioni o altri problemi con l'apparecchio, contattare il centro di assistenza o un elettricista qualificato.
- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere rottamato.
- Collegare la spina di rete solo ad una presa facilmente accessibile in modo da poter staccare rapidamente l'apparecchio dalla rete in caso di guasto.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione

di rete disponibile corrisponda alla tensione di funzionamento richiesta dall'apparecchio (220–240 V ~ 50/60 Hz).

- Evitare assolutamente il contatto della lampada con acqua o altri liquidi.
- Scollegare sempre l'adattatore di rete prima di montare, smontare, pulire o se non si usa l'apparecchio per un po' aprire
- La sorgente luminosa e il dispositivo di controllo di questo apparecchio possono essere sostituiti solo dal produttore o da un tecnico di servizio da lui incaricato o da una persona qualificata in modo analogo.
- Questo apparecchio non è adatto a dimmer esterni e interruttori elettronici.



Evitare il fuoco e rischio di lesioni

- Non guardare direttamente la fonte di luce (illuminante, LED ecc.).
- Non lasciare l'apparecchio o i materiali d'imballaggio in giro con noncuranza. I fogli/borse di plastica, le parti in plastica ecc. potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non coprire la lampada o l'unità di alimentazione con oggetti. L'eccessiva generazione di calore può portare a un incendio.
- Non lasciare la luce incustodita durante il funzionamento.



Come comportarsi correttamente

- Montare l'apparecchio in modo che sia protetto dall'umidità e dallo sporco.
- Sii sempre attento! Fate sempre attenzione a quello che state facendo e usate sempre il buon senso.
- Non montare la lampada se non sei concentrato o se non ti senti bene.

● **Commissioning**

● **Montaggio dell'apparecchio**

Suggerimento: Si raccomanda il montaggio da parte di 2 persone. Quando si monta la base della lampada **6** con il tubo di supporto inferiore **3c**, assicurarsi che il cavo di collegamento **4** non sia danneggiato.

- Rimuovere con cura la lampada dall'imballaggio e rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Avvitare il tubo di sostegno superiore **3a** in senso antiorario sul braccio flessibile della lampada **2** (vedi fig. A).
- Tirare con attenzione la linea di collegamento **4** attraverso il tubo di livello centrale **3b**.
- Avvitare il tubo di livello centrale **3b** in senso antiorario nel tubo di livello superiore **3a**.
- Poi tirare la parte rimanente del tubo di collegamento **4** attraverso il tubo di livello inferiore **3c**.
- Avvitare il tubo di livello inferiore **3c** in senso antiorario nel tubo di livello centrale **3b**.
- Ora avvitare il tubo inferiore del supporto **3c** in senso orario nel collegamento a vite previsto nella base della lampada **6**.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Assicuratevi che nessuno possa inciampare sulla linea di collegamento **4**.
- Inserire l'unità di alimentazione **5** in una presa correttamente installata.
- Allineare il braccio flessibile della lampada **2** solo quando la lampada è spenta.
- Spostare il braccio flessibile della lampada **2** nella posizione desiderata (vedi fig. B).

La vostra luce è ora pronta per l'uso.

● Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Accendere o spegnere il proiettore usando il pulsante a sfioramento ON / OFF **7** sulla testa del proiettore **1**.

● Apparecchio dim

È possibile regolare la luce su quattro livelli (vedi

fig. A). All'accensione, si attiva automaticamente il livello di luminosità più alto (100 %). Premendo ripetutamente il tasto ON / OFF **7** si può abbassare la lampada in tre ulteriori passi (75 %, 50 %, 25 %) e spegnerla di nuovo.

● Manutenzione e pulizia



ATTENZIONE! SCOSSA ELETTRICA PERICOLO!

Scollegare prima l'unità di alimentazione **5** dalla presa.



ATTENZIONE! SCOSSA ELETTRICA PERICOLO!

Per ragioni di sicurezza elettrica, l'apparecchio non deve mai essere pulito con acqua o altri liquidi o addirittura immerso in acqua.



ATTENZIONE! RISCHIO DI USTIONI DA SUPERFICI CALDE!

Prima di tutto lasciate raffreddare completamente l'apparecchio.

- Non usare solventi, benzina o simili. Questo danneggerebbe l'apparecchio.
- Usare solo un panno asciutto e senza pelucchi per la pulizia.
- Dopo la pulizia, reinserire l'unità di alimentazione **5** nella presa.

⚠ ATTENZIONE!

PERICOLO DI CORTOCIRCUITO!

Acqua o altri liquidi che sono penetrati nell'involucro o altri liquidi possono causare un corto circuito.

- Assicuratevi che non entri acqua o altri liquidi nell'alloggiamento.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

NOTA: RISCHIO DI DANNI!

L'uso improprio dell'apparecchio può provocare danni all'apparecchio.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con

setole di metallo o nylon o oggetti di pulizia taglienti o metallici come spugne di metallo e simili. Questi possono danneggiare le superfici.

- Non mettere mai la lampada in lavastoviglie. Così facendo la distruggereste.
- Prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'adattatore di alimentazione **5** dalla presa a muro.
- Lasciare raffreddare completamente la lampada.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Lasciare asciugare completamente tutte le parti.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è fatto di materiali ecologici che puoi smaltire nei punti di riciclaggio locali.



Osservare l'etichettatura dei materiali di imballaggio durante la separazione dei rifiuti, questi sono contrassegnati da

abbreviazioni e numeri con il seguente significato: 1-7: plastica, 20-22: carta e cartone, 80-98:

Compositi.



Puoi trovare informazioni sui modi per smaltire il prodotto scartato presso il tuo consiglio locale o cittadino.



Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Conferire il cartone e la scatola nella carta da macero.

Valido solo in Italia.



Il simbolo adiacente di un bidone barrato indica che questo apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE.

Questa direttiva stabilisce che, al termine della sua

vita utile, l'apparecchio non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a punti di raccolta appositamente predisposti, a centri di riciclaggio o a società di smaltimento dei rifiuti. Questo smaltimento è gratuito per voi. Proteggete l'ambiente e smaltitelo correttamente.

● **Dichiarazione di conformità**



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali applicabili. Le dichiarazioni e i

documenti corrispondenti sono depositati presso il produttore. Il prodotto è conforme ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti.

Nel corso dei miglioramenti del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche all'articolo. Con riserva di errori tipografici e di stampa.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

● **Informazioni/Garanzia**

● **Garanzia**

Forniamo una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. I nostri prodotti sono fabbricati con metodi di produzione e sono sottoposti a un preciso controllo di qualità. Garantiamo il perfetto stato degli articoli. Entro il periodo di garanzia, ripareremo gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Se si riscontrano nuovamente dei difetti, si prega di inviare l'articolo accuratamente imballato all'indirizzo di servizio indicato. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo. Potete ordinarli al numero di pagamento dal numero di telefono indicato. Le

riparazioni che non sono coperte dalla garanzia (ad es. illuminanti) possono anche essere eseguite a prezzo di costo per una tariffa individuale all'indirizzo di servizio indicato. L'articolo sarà riparato all'indirizzo di servizio. Solo se lo inviate direttamente a questo indirizzo può essere elaborato e restituito in modo tempestivo. Se desiderate ulteriori informazioni sul prodotto, volete ordinare accessori o avete domande sulla procedura di assistenza, chiamate il nostro servizio di consulenza clienti al numero di telefono indicato. In caso di domande, si prega di citare il numero di articolo (vedi "Dati tecnici").

IAN 516577 2510

Per tutte le richieste, si prega di avere la ricevuta e il numero dell'articolo (ad esempio IAN 516577_2510) pronti come prova d'acquisto.

● Indirizzo dell'assistenza

Italy

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4

I-31021 MOGLIANO VENETO (TV), ITALY

T: +39 041 45 66 232/245/251

E: info-italy@eglo.com

Switzerland

EGLO Schweiz AG

Seetalstraße 142

6032 Emmen, SCHWEIZ

T: +41 41 268 69 59

E: info-switzerland@eglo.com



● Scheda di garanzia

Mittente: _____

Nome/nome: _____

Paese/codice postale/città/via: _____

Numero di telefono: _____

Numero di articolo/designazione: _____

Data di acquisto/luogo di acquisto: _____


Dichiarazione di errore: _____

Data/Firma: _____

Questo non è un caso di garanzia:

☐ Si prega di restituire l'articolo non riparato contro le spese di trasporto sostenute.

☐ Fatemi sapere il costo. Riparare l'articolo a pagamento.



Leyenda de pictogramas utilizados	Página 46
Introducción	Página 46
Especificaciones de uso	Página 47
Contenido	Página 47
Descripción de los componentes	Página 47
Características técnicas	Página 47
Seguridad	Página 47
Advertencias de seguridad	Página 47
Puesta en funcionamiento	Página 49
Cómo montar la lámpara	Página 49
Cómo encender / apagar la lámpara	Página 49
Graduar la luz	Página 49
Limpieza	Página 49
Eliminación	Página 50
Declaración de conformidad	Página 50
Garantía y servicio técnico	Página 50
Garantía	Página 50
Dirección del servicio técnico	Página 51
Certificado de garantía	Página 51

Leyenda de pictogramas utilizados*			
	¡Lea el manual de instrucciones!	SELV	Tensión baja de seguridad
	Advertencias de seguridad Instrucciones de uso		Regulación de 4 niveles
	Utilice el producto solo en espacios interiores.		¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!
V	Voltio		¡Peligro mortal y de accidentes para bebés y niños!
	Corriente / tensión alterna		¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!
	Corriente / tensión continua		¡Cuidado con las superficies calientes!
Hz	Hercio (frecuencia)		Regulador táctil
W	Vatio (potencia real)		Cómo proceder de forma segura
lm	Lumen	CE	El producto cumple con la normativa de producto específicas.
	Clase de protección II		Probado por TÜV SÜD/GS
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos		Elimine el envase y el producto de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Dispositivo de funcionamiento independiente		La fuente de luz sólo puede ser sustituida por un especialista.
ta	Temperatura ambiental		El equipo de control sólo puede ser sustituido por un especialista.
tc	Temperatura máxima de la carcasa en el punto determinado		Tecla táctil
	Polaridad de la conexión		Nivel de eficiencia VI
	DEKRA / GS testado		Por favor, depositar el envase en el contenedor azul.

* Podrá encontrar más detalles, por ej. explicación de símbolos adicionales o información técnica, en www.edi-light.com

Lámpara de pie LED

● Introducción



Enhorabuena por la compra de su nueva lámpara de pie LED (en lo sucesivo también denominado “producto” o

“luminaria”). Ha elegido un producto de alta calidad. Lea atentamente todas las instrucciones de uso. Despliegue la página con las ilustraciones.

Estas instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes sobre la puesta en funcionamiento y el manejo. Tenga siempre en cuenta todas las advertencias de seguridad. Antes de poner en funcionamiento el producto, compruebe que su tensión es la correcta y que todas las piezas están bien montadas. Si tiene alguna duda o no sabe cómo utilizar correctamente el producto, póngase en contacto con su distribuidor o el correspondiente servicio de asistencia. Conserve estas instrucciones de uso en un lugar seguro y, en caso necesario, entréguelas a terceros.

● Especificaciones de uso



Esta lámpara solo es apta para el uso en interiores, en espacios secos y cerrados.

Este producto ha sido diseñado exclusivamente para fines domésticos.

● Contenido

Compruebe siempre inmediatamente después de desembalar el producto que contiene todas las piezas indicadas y que se encuentra en perfecto estado.

- 1 lámpara de pie LED flexible
 - 1 pie de lámpara
 - 1 fuente de alimentación
 - 1 manual de instrucciones de montaje y manejo
- Incluye la tarjeta de garantía

● Descripción de los componentes

- 1 Cabezal de la lámpara
- 2 Brazo de lámpara flexible
- 3a Tubo vertical superior
- 3b Tubo vertical intermedio
- 3c Tubo vertical inferior
- 4 Cable de alimentación
- 5 Fuente de alimentación
- 6 Pie de lámpara
- 7 Botón táctil de ENCENDIDO / APAGADO (incl. función reguladora de intensidad de luz)

● Características técnicas

Número de modelo: 56795/56796

Tensión de alimentación

Adaptador de red: 220~240 V ~ 50/60 Hz

Poder: max. 6 Watt

Clase de protección: II /

Producción total

Módulo LED: 4,8 W, 600 lm (360°),
3000 K, Ra=82


Dimensiones: Altura (cabeza de la luminaria a 90°): 130 cm
Diámetro de la base de la lámpara: 21 cm
Longitud de la cabeza de la luminaria: 27 cm
Longitud del cable: 1,8 m

Controladores de tomadas da UE


Modelo: XY06LE-130039VH-EW

Tensión de alimentación: 220~240 V ~ 50/60 Hz

Clase de protección: II /



La fuente de luz sólo puede ser sustituida por un especialista.



El equipo de control sólo puede ser sustituido por un especialista.

Distribuidor:

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22, 6136 Pill

AUSTRIA

www.edi-light.com

● Seguridad



Advertencias de seguridad

¡La garantía no cubre los daños provocados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso! ¡El fabricante no se responsabiliza de los daños in-

directos! ¡El fabricante no se responsabiliza de los daños personales o materiales ocasionados por el manejo incorrecto del producto o el incumplimiento de las advertencias de seguridad!



¡ADVERTENCIA!


¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños. El producto no es un juguete. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los peligros que su uso implica. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las labores de limpieza y mantenimiento no pueden ser efectuadas por niños sin la supervisión de un adulto.



Evite peligros mortales por descarga eléctrica

- Antes de cada uso compruebe que la lámpara no esté dañada. Nunca utilice la lámpara si detecta algún tipo de daño.



¡CUIDADO! Una lámpara dañada implica un posible riesgo mortal por descarga eléctrica. En caso de detectar daños, requerir reparaciones o surgir otros problemas en la lámpara, diríjase al centro de asistencia o a un técnico electricista.

- El cable flexible exterior de esta lámpara no se puede sustituir. Si el cable está dañado, se debe desechar la lámpara.
- Asegúrese antes de la puesta en funcionamiento de que la corriente nominal disponible coincida

con la tensión de funcionamiento necesaria de la lámpara (220–240 V ~ 50/60 Hz).

- Evite que la lámpara entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Desconecte la fuente de alimentación siempre antes de montar, desmontar, limpiar o cuando no vaya a utilizar la lámpara durante un periodo de tiempo prolongado.
- Nunca abra el equipo eléctrico ni introduzca objetos en el mismo. Esto podría suponer peligro de muerte por descarga eléctrica.
- La fuente de iluminación de esta lámpara no es reemplazable, si esta llega al final de su vida útil deberá reemplazar la lámpara por completo.
- Esta lámpara no está diseñada para utilizarse con interruptores electrónicos ni con reguladores externos (instalación doméstica).



Evite el peligro de incendio y de lesiones

- No mire directamente al foco de luz (bombilla, LED, etc.).
- No deje la lámpara ni el material de embalaje sin supervisión. Las láminas y bolsas de plástico, las piezas de plástico, etc. pueden convertirse en juguetes peligrosos para los niños.
- No cubra la lámpara ni la fuente de alimentación con ningún objeto. Si se genera demasiado calor, podría provocarse un incendio.
- Nunca deje la lámpara en funcionamiento sin vigilancia.



Cómo proceder de forma segura

- Monte la lámpara de modo que esté protegida de la humedad, el viento y la suciedad.
- ¡Proceda siempre con sumo cuidado! Preste siempre mucha atención a lo que está haciendo y actúe con prudencia.
- Bajo ningún concepto monte la lámpara si está distraído o no se encuentra bien.

● Puesta en funcionamiento

● Cómo montar la lámpara

Nota: recomendamos que el montaje sea realizado por 2 personas. Durante el montaje del pie de lámpara [6] con el tubo vertical inferior [3c], asegúrese de que el cable de alimentación [4] no resulta dañado.

- Saque la lámpara del paquete con cuidado y retire todos los materiales de embalaje.
- Enrosque el tubo vertical superior [3a] en el brazo de lámpara flexible [2] en sentido contrario a las agujas del reloj (ver fig. A).
- Pase el cable de alimentación [4] con cuidado por el tubo vertical intermedio [3b].
- Enrosque el tubo vertical intermedio [3b] con el tubo vertical superior [3a] girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- A continuación pase el cable de alimentación [4] restante por el tubo vertical inferior [3c].
- Enrosque el tubo vertical inferior [3c] con el tubo vertical intermedio [3b] girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Enrosque entonces el tubo vertical inferior [3c] en la conexión correspondiente del pie de lámpara [6] girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque la lámpara sobre una superficie firme y plana.
- Asegúrese de que nadie pueda tropezar con el cable de alimentación [4].
- Introduzca la fuente de alimentación [5] en una toma de corriente adecuada.
- Oriente el brazo de la lámpara flexible [2] únicamente mientras la luz esté apagada.
- Coloque el brazo de la lámpara flexible [2] en la posición que desee (ver fig. B).

Ya puede utilizar la lámpara.

● Cómo encender/apagar la lámpara

- Encienda y apague la lámpara con el botón táctil de ENCENDIDO/APAGADO [7] situado en el cabezal de la lámpara [1].

● Graduar la luz

Puede regular la lámpara en cuatro niveles (ver fig. A). Al encender la lámpara se activa automáticamente el nivel de luminosidad más alto (100%). Presionando varias veces el botón táctil de ENCENDIDO/APAGADO [7] puede regular la luz en otros niveles (75 %, 50 %, 25 %) y volver a apagarla.

● Limpieza



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Primero retire la fuente de alimentación [5] de la toma de corriente.



¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Por razones de seguridad eléctrica, nunca limpie la lámpara con agua u

otros líquidos ni la sumerja en agua.



¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS DEBIDO A SUPERFICIES CALIENTES!

A continuación, deje que la lámpara se enfríe completamente.

- No utilice disolventes, gasolina ni similares. La lámpara podría dañarse.
- Limpie la lámpara únicamente con un paño seco sin pelusas.
- Tras la limpieza, introduzca nuevamente la fuente de alimentación [5] en la toma de corriente.

⚠ **ADVERTENCIA!**

RIESGO DE CORTOCIRCUITO.

Si entra agua en la carcasa o cualquier otro líquido podría provocarse un cortocircuito.

- Asegúrese de que no entre agua ni ningún líquido en la carcasa.
- Nunca sumerja la lámpara en agua ni en otros líquidos.

NOTA: ¡RIESGO DE DAÑOS!

Una manipulación inadecuada de la lámpara puede provocar daños en la misma.

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon ni objetos afilados o metálicos como estropajos de metal. Esto podría dañar las superficies.
 - No lave la lámpara en el lavavajillas bajo ningún concepto. De lo contrario, esta se estropeará.
- Desconecte el adaptador de red **5** o la clavija USB-C de la interfaz USB-C de la toma.
 - Deje que la lámpara se enfríe completamente.
 - Limpie la lámpara con un paño ligeramente humedecido. Deje que todas las piezas se sequen totalmente.

● **Eliminación**



Por favor, depositar el envase en el contenedor azul.



El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo adyacente de un cubo de basura tachado indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Esta directiva establece que, al final de su vida útil, no puede desechar este aparato con los residuos domésticos normales, sino que debe llevarlo a puntos de recogida especialmente establecidos, centros de

reciclaje o empresas de eliminación de residuos. Esta eliminación es gratuita para usted. Proteja el medio ambiente y deséchelo correctamente.

● **Declaración de conformidad**



Este producto cumple las exigencias de las directivas europeas y nacionales vigentes.

El fabricante posee las declaraciones y documentos correspondientes.

El fabricante se reserva el derecho de efectuar en el producto cambios técnicos y estéticos con fines de mejora. Sujeto a errores de composición e imprenta.

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

● **Garantía y servicio técnico**

● **Garantía**

Garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Nuestros productos se fabrican siguiendo métodos modernos de producción y se someten a controles minuciosos de calidad. De esta forma garantizamos el perfecto estado de los productos. Durante el periodo de garantía, reparamos gratuitamente cualquier defecto de material o fabricación. Si, en contra de lo esperado, se detectaran deficiencias en el producto, envíelo correctamente empaquetado a la dirección del servicio técnico indicada.

La garantía no cubre daños derivados del uso inadecuado del producto ni los daños de piezas desgastadas y consumibles. Estas pueden encargarse al número de teléfono de pago indicado.

Las reparaciones no cubiertas por la garantía (porej. en bombillas) pueden ser efectuadas por el mismo servicio técnico abonando el usuario el importe de la reparación correspondiente en cada caso.

El producto se reparará en la dirección mencionada. Solo enviándolo directamente a la dirección del servicio técnico indicada, podrá efectuarse la reparación y el envío posterior con la mayor rapidez posible. Si

desea obtener más información sobre el producto, pedir repuestos o preguntar sobre la tramitación de algún servicio técnico, llame por teléfono a nuestro servicio de atención al cliente al número de teléfono indicado. Ante cualquier pregunta o consulta, indique siempre el número del artículo (ver «Características técnicas»). En www.edi-light.com podrá encontrar más información sobre este producto.

IAN 516577 2510

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (por ej. IAN 516577_2510) como justificante de compra.

● **Dirección del servicio técnico**

Spain

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.
Avda. de Castilla 1
(Edf. Best Point) 2º-16 A
San Fernando de Henares
28830 MADRID, ESPAÑA
T: +34 91 677 9044
E: info-spain@eglo.com




● **Certificado de garantía**


Remitente:	_____
Apellidos/Nombre:	_____
País/C.P./Ciudad/Calle:	_____
Número de teléfono:	_____
N.º art./Nombre:	_____
Fecha y lugar de compra :	_____
Descripción del problema:	_____
Fecha/Firma:	_____

Si el daño no está cubierto por la garantía:

- ☐ Devuelva el producto sin reparar. Yo me haré cargo de los correspondientes gastos de transporte.
- ☐ Comuníqueme el coste de la reparación. Repare el producto. Yo abonaré el coste de la reparación.



Legenda dos pictogramas utilizados	Página 54
Introdução	Página 54
Utilização prevista	Página 55
Âmbito da entrega	Página 55
Descrição da peça	Página 55
Dados técnicos	Página 55
Segurança	Página 55
Instruções de segurança	Página 55
Comissionamento	Página 57
Adaptação da luminária	Página 57
Ligar / desligar a luminária	Página 57
Escurecer a luminária	Página 57
Manutenção e limpeza	Página 57
Eliminação	Página 58
Declaração de Conformidade	Página 58
Informação / Garantia	Página 58
Garantia	Página 58
Endereço do serviço	Página 59
Cartão de garantia	Página 59

Legenda dos pictogramas utilizados*			
	Leia as instruções de funcionamento!	SELV	Protecção extra baixa voltagem
	Instruções de segurança Instruções de acção		Escurecimento em 4 fases
	Utilizar o produto apenas dentro de casa.		Avisos e instruções de segurança observem!
V	Volt		Perigo para a vida e acidentes para bebés e crianças!
	Corrente/voltagem CA		Advertência! Risco de choque eléctrico!
	Corrente/voltagem CC		Cuidado com as superfícies quentes!
Hz	Hertz (frequência)		Tocar no dimmer
W	Watt (potência activa)		Como comportar-se correctamente
lm	Lumen	CE	O produto está em conformidade com as directivas europeias aplicáveis a produtos específicos.
	Classe de protecção II		TÜV SÜD / GS testado
	À prova de curto-circuito Transformador de segurança		Elimine a embalagem e a unidade de uma forma amiga do ambiente!
	Dispositivo de controlo independente		A fonte de luz só pode ser substituída por um especialista.
ta	Temperatura ambiente		O aparelho de controlo só pode ser substituído por um especialista.
tc	Temperatura máxima do recinto a ponto especificado		Tocar tecla
	Polaridade da ligação à rede		Nível de eficiência VI
	DEKRA / GS testado		Por favor, deposite o recipiente no contêiner azul.

* Para mais detalhes, por exemplo, explicações adicionais de símbolos ou informações técnicas, por favor ver www.edi-light.com

Lâmpada de chão LED

● Introdução

 Parabéns pela compra da sua nova lâmpada LED de chão (doravante também referido como “produto” ou “luminária”). Escolheu um produto de alta qualidade. Por favor, leia estas instruções de

funcionamento completa e cuidadosamente. Dobrar a página com as ilustrações. Estas instruções de funcionamento fazem parte deste produto e contêm informações importantes sobre a sua colocação em funcionamento e manuseamento. Observar sempre

todas as instruções de segurança. Antes da colocação em serviço, verificar se a tensão correcta está presente e se todas as peças estão correctamente montadas. Se tiver alguma dúvida ou não tiver a certeza sobre o manuseamento do produto, por favor contacte o seu revendedor ou centro de assistência.

Por favor mantenha estas instruções de funcionamento num local seguro cuidadosamente e transmiti-los a terceiros, se necessário.

● Utilização prevista



Esta luminária é adequada apenas para uso interior, em salas secas e fechadas. Este aparelho destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares.

● Âmbito da entrega

Imediatamente após desempacotar, verificar sempre o âmbito da entrega para a integralidade e o estado impecável da unidade.


- 1 lâmpada LED de chão flexível, regulável em 4 passos
 - 1 base de lâmpada
 - 1 unidade de fornecimento de energia
 - 1 instruções de instalação e funcionamento
- Instruções de utilização incluindo certificado de garantia

● Descrição da peça

- 1 Cabeça de lâmpada
- 2 Braço flexível da luminária
- 3a Fontanário superior
- 3b Fontanário médio
- 3c Fontanário inferior
- 4 Cabo de ligação
- 5 Unidade de fornecimento de energia
- 6 Base luminária
- 7 Botão de toque ON / OFF (incl. função de escurecimento)

● Dados técnicos

Número do artigo: 56795/56796
Tensão de funcionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Máx. Wattage: 6 Watt
Classe de protecção: II / 
Produção total
Módulo LED: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82
Dimensões: Altura (cabeça da luminária a 90°): 130 cm
Diâmetro da base da lâmpada: 21 cm
Comprimento da cabeça da luminária: 27 cm
Comprimento do cabo: 1,8 m
Driver de Plugue da EU
Modelo: XY06LE-130039VH-EW
Voltagem operacional: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Classe de proteção: II / 



A fonte de luz só pode ser substituída por um especialista



O aparelho de controlo só pode ser substituído por um especialista.

Distribuidor:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
ÁUSTRIA
www.edi-light.com

● Segurança



Instruções de segurança

Danos causados pela inobservância destas operações As instruções de funcionamento invalidarão a garantia! Não é aceite qualquer responsabilidade por danos consequentes! Não é aceite qualquer responsabilidade por danos

materiais ou pessoais causados por manuseamento incorrecto ou não observância das instruções de segurança!

■ **⚠️ ADVERTÊNCIA! PERIGO DE VIDA E ACIDENTES PARA BEBÉS E CRIANÇAS!**

Nunca deixar as crianças sem supervisão com o material de embalagem. Existe o perigo de asfixia por material de embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Manter sempre as crianças afastadas do produto. O produto não é um brinquedo. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

■ **Evitar o perigo de vida devido a choques eléctricos**

- Antes de cada utilização, verificar a lâmpada quanto a eventuais danos. Nunca utilize a sua lâmpada se notar qualquer dano.
- **⚠️ CUIDADO!** Uma luminária danificada significa perigo de vida devido a choque eléctrico. Em caso de danos, reparações ou outros problemas com a luminária, contactar o centro de serviço ou um electricista qualificado.
- O cabo flexível exterior desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser raspada.
- Ligue apenas a ficha de rede a uma tomada facilmente acessível, para que possa desligar rapidamente a luminária da rede em caso de avaria.
- Antes de usar, certifique-se de que a tensão

de rede disponível corresponde à tensão de funcionamento necessária da luminária (220–240 V ~ 50/60 Hz).

- Evitar o contacto da lâmpada com água ou outros líquidos a todo o custo.
- Desligue sempre o adaptador de rede antes de montar, desmontar, limpar ou se não utilizar a luminária durante algum tempo.
- Nunca abrir qualquer equipamento eléctrico ou inserir quaisquer objectos nele. Tais intervenções representam um perigo de vida devido a choques eléctricos.
- A fonte de luz e o equipamento de controlo desta luminária só podem ser substituídos pelo fabricante ou por um técnico de serviço por ele designado ou por uma pessoa com as mesmas qualificações.
- Esta luminária não é adequada para dimmers externos e interruptores electrónicos.

■ **Evitar riscos de incêndio e ferimentos**

- Não olhar directamente para a fonte de luz (iluminante, LED, etc.).
- Não deixar a luminária ou materiais de embalagem descuidadamente deitados em redor. Folhas de plástico / sacos, peças de plástico, etc., podem tornar-se um brinquedo perigoso para as crianças.
- Não cobrir a lâmpada ou a fonte de alimentação com objectos. A geração excessiva de calor pode levar ao fogo.
- Não deixar a luz desacompanhada durante a operação.

■ **Como comportar-se correctamente**

- Montar a luminária de modo a que fique protegida da humidade e sujidade.
- Esteja sempre atento! Preste sempre atenção ao que está a fazer e use sempre o bom senso.

- Não montar a lâmpada se não estiver concentrado ou se se sentir indisposto.

● **Comissionamento**

● **Adaptação da luminária**

Dica: Recomendamos a montagem por 2 pessoas. Ao montar a base da lâmpada [6] com o tubo vertical inferior [3c], certificar-se de que o cabo de ligação [4] não é danificado.

- Remover cuidadosamente a lâmpada da embalagem e remover todos os materiais de embalagem.
- Retirar a película protectora [8] da cabeça de lâmpada [1].
- Aparafusar o tubo vertical superior [3a] no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no braço flexível da lâmpada [2] (ver fig. A).
- Puxe cuidadosamente a linha de ligação [4] através do tubo de suporte intermédio [3b].
- Aparafusar o tubo de suporte intermédio [3b] no sentido anti-horário no tubo de suporte superior [3a].
- Em seguida, puxar a parte restante do tubo de ligação [4] através do tubo de suporte inferior [3c].
- Aparafusar o tubo vertical inferior [3c] no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no tubo vertical médio [3b].
- Agora aparafusar o tubo inferior de suporte [3c] no sentido dos ponteiros do relógio na união roscada fornecida na base da lâmpada [6].
- Colocar a lâmpada sobre uma superfície estável e nivelada.
- Assegurar que ninguém possa tropeçar na linha de ligação [4].
- Ligar a unidade de alimentação [5] a uma tomada devidamente instalada.
- Alinhar o braço flexível da lâmpada [2] apenas quando a lâmpada for desligada.
- Mova o braço flexível da lâmpada [2] para a posição desejada (ver fig. B).

A sua luz está agora pronta para ser utilizada.

● **Ligar / desligar a luminária**

- Ligar ou desligar a fixação utilizando o botão de toque ON/OFF [7] na cabeça da fixação [1].

● **Escurecer a luminária**

Pode diminuir a luz em quatro níveis (ver fig. A). Quando ligado, o mais alto nível de brilho (100 %) é automaticamente activado. Ao premir repetidamente a tecla de toque [7] ON / OFF pode escurecer a lâmpada em mais três passos (75 %, 50 %, 25 %) e desligá-la novamente.

● **Manutenção e limpeza**



AVISO!RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO!

Desligar primeiro a unidade de alimentação [5] da tomada.



AVISO!RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO!

Por razões de segurança eléctrica, a luminária nunca deve ser limpa com água ou outros líquidos ou mesmo imersa em água.



CUIDADO!RISCO DE QUEIMADURAS DE SUPERFÍCIES QUENTES!

Primeiro deixar arrefecer completamente a instalação.

- Não utilizar solventes, gasolina ou similares. Isto iria danificar a luminária.
- Utilizar apenas um pano seco e sem pêlos para a limpeza.
- Após a limpeza, ligar novamente a unidade de alimentação [5] à tomada.



AVISO! RISCO DE CURTO-CIRCUITO!

A água ou outros líquidos dentro da caixa podem provocar um curto-circuito.

- Não permita que a água ou outros líquidos entrem no compartimento.
- Nunca mergulhe a lâmpada em água ou outros líquidos.

ATENÇÃO: RISCO DE DANOS!

A lâmpada pode ser danificada se for utilizada incorretamente.

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon, ou objetos de limpeza pontiagudos ou metálicos, como esponjas de metal, etc. Estes podem danificar as superfícies.
- Nunca coloque a lâmpada na máquina de lavar loiça. Isso partiria a lâmpada.
- Desligue o adaptador  de corrente da tomada antes de limpar.
- Deixe a luminária arrefecer completamente.
- Limpe a luminária com um pano ligeiramente húmido. Deixe todas as peças secarem completamente.

● Eliminação

A embalagem é feita de materiais amigos do ambiente que podem ser eliminados em pontos de reciclagem locais.



Por favor, deposite o recipiente no contêiner azul.



Note a rotulagem dos materiais de embalagem ao separar os resíduos, estes são marcados com abreviaturas (a) e números (b) com o seguinte significado: 1-7: plástico / 20-22: papel e papelão / 80-98: compostos.



Pode informar-se sobre formas de eliminar o produto descartado junto da sua câmara local ou municipal.



No interesse da protecção ambiental, não deite o seu produto no lixo doméstico quando este atingir o fim da sua vida útil, mas deite-o fora de forma adequada. Pode informar-se sobre os pontos de recolha e o seu horário de funcionamento junto da sua administração local.

● Declaração de Conformidade



Este produto está em conformidade com os requisitos das directivas europeias e nacionais aplicáveis. As declarações e documentos correspondentes são depositados junto do fabricante.

No decurso das melhorias do produto, reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e ópticas ao artigo. Sujeito a erros tipográficos e de impressão.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E.

● Informação / Garantia

● Garantia

Fornecemos uma garantia de 3 anos a partir da data de compra. Os nossos produtos são fabricados de acordo com métodos de produção modernos e são sujeitos a um controlo de qualidade preciso. Garantimos o perfeito estado dos artigos. Durante o período de garantia, repararemos gratuitamente qualquer defeito de material ou de fabrico.

Se forem encontrados defeitos novamente, por favor enviar o artigo cuidadosamente embalado para o endereço de serviço fornecido. Estão excluídos da garantia os danos causados por manuseamento incorrecto, bem como peças e consumíveis de desgaste. Estes podem ser encomendados mediante o pagamento de uma taxa, ligando para o número fornecido. As reparações que não estão cobertas pela garantia (por exemplo, iluminantes) também podem ser efectuadas no endereço de serviço especificado por uma taxa individual ao preço de custo. O artigo será reparado no endereço de serviço indicado. Apenas se o enviar directamente para este endereço poderá ser processado e devolvido em tempo útil.

Se desejar mais informações sobre o produto, se desejar encomendar acessórios ou se tiver quais-

quer perguntas sobre o procedimento de serviço, por favor contacte o nosso serviço de aconselhamento ao cliente através do número de telefone indicado. Se tiver alguma dúvida, por favor citar o número do item (ver “Dados técnicos”).

IAN 516577 2510

Para todos os pedidos de informação, ter o recibo e o número do item (por exemplo IAN 516577_2510 prontos como prova de compra.

● Endereço do serviço

Portugal

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA
Rua Fonte Parada, 125
PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA
T: +351 255 890 000
E: info-portugal@eglo.com



● Cartão de garantia

Remetente:	_____
Nome/Primeiro nome:	_____
País/Código postal/Cidade/rua:	_____
Número de telefone:	_____
Número do artigo/designação:	_____
Data de compra/local de compra:	_____
Informação de erro:	_____
 Data/assinatura:	 _____

Não há nenhum caso de garantia:

- ☐ É favor devolver o artigo não reparado contra custos de transporte incorridos.
- ☐ Informe-me do custo. Reparar o artigo contra pagamento.

