




PDF ONLINE
www.lidl-service.com

KINDER-SKATEBOARD

(DE) (AT) (CH)

KINDER-SKATEBOARD

Gebrauchsanweisung

(IT) (CH)

SKATEBOARD PER BAMBINI

Istruzioni d'uso

(FR) (CH)

SKATEBOARD ENFANT

Notice d'utilisation




(GB)

KIDS' SKATEBOARD

Instructions for use

IAN 376210_2104

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT) (GB)



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Skateboard
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Rollen: Ø 54 x 30 mm, Härtegrad: 78A
Kugellager: ABEC 5



Max. Benutzergewicht: 50 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist kein Spielzeug im Sinne der Spielzeugrichtlinie, sondern ein Sportgerät (gemäß EN 13613:2009-Klasse B: 20-50 kg). Der Artikel beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können, und erfordert Konzentration sowie gute motorische Fähigkeiten. Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch im Außenbereich mit einer maximalen Belastung von 50 kg konstruiert worden. Dieser Artikel ist nicht für Sprünge geeignet. Dieser Artikel darf nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden. Informieren Sie sich vor der Verwendung über die gesetzlichen Bestimmungen.

Sicherheitshinweise

Gefahr für Kinder!

- **WARNUNG! Erstickungsgefahr für Kinder! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Artikel spielen.**
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener! Kinder können die potenziellen Gefahren nicht einschätzen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verletzungsgefahr!

- **WARNUNG! Skateboardfahren kann gefährlich sein.**
- Fahren Sie stets aufmerksam und gehen Sie keine zu hohen Risiken ein. Bei einem Sturz können trotz ausreichender Schutzausrüstung schwere Verletzungen entstehen!
- Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob alle Schrauben noch fest angezogen sind. Die Wirkung selbstsichernder Muttern und anderer selbstsichernder Befestigungselemente kann nachlassen.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Fahrtantritt auf die richtige Lenkeinstellung.
- Der Artikel darf nur von einer Person zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Machen Sie sich bzw. Ihr Kind mit den Grundregeln der Sicherheit beim Fahren mit dem Skateboard vertraut. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind diese Regeln befolgt.
- Erlernen Sie die Grundlagen des Fahrens, wie z. B. Kurven fahren, gleiten und bremsen, bevor Sie sich auf öffentlichem Gelände bewegen. Anfänger sollten immer von einem Erwachsenen begleitet werden. Zusätzlich empfiehlt sich ein Kurs, in dem auch das richtige Fallen vermittelt wird.
- Ändern Sie den Artikel nicht so ab, dass Sie unter Umständen Ihre Sicherheit gefährden.
-  Tragen Sie stets geeignete Schutzvorrichtungen (Helm, Hand-, Handgelenk-, Ellbogen- und KnieSchützer) sowie Schuhe!

- Den Artikel nur auf glatten, ebenen, sauberen und trockenen Untergründen verwenden. Fahren Sie nie auf unbefestigten oder abschüssigen Straßen oder Wegen. Fahren Sie möglichst frei von anderen Verkehrsteilnehmern.
- Lassen Sie sich nie von einem Fahrzeug ziehen und passen Sie Ihre Geschwindigkeit Ihrem Fahrkönnen an. Sie sollten jederzeit vom Skateboard abspringen können. Achten Sie darauf, dass das Skateboard dabei niemanden verletzt oder in den Straßenverkehr gerät.
- Den Artikel nur bei ausreichender Beleuchtung und geeigneten Wetterverhältnissen verwenden. Tragen Sie zudem feste und gut sichtbare Kleidung.
- Unebenheiten und unsicheren Untergründen während der Fahrt ausweichen, um ein unkontrolliertes Stoppen der Rollen zu vermeiden.
- Nehmen Sie immer Rücksicht auf andere Personen!
- Nicht bei erhöhtem Fußgängeraufkommen oder im Straßenverkehr fahren.
- Der Artikel darf nicht im Regen, bei Eis und/oder Sand gefahren werden.
- Obwohl der Artikel für starke Belastungen konzipiert wurde, sind durch Dauerbelastung hervorgerufene Beschädigungen nicht auszuschließen. Als Fahrer haften Sie selbst für eventuell hieraus resultierende Risiken.
- Es ist eine Einsatzfläche zu wählen, die es erlaubt, die Fähigkeiten des Skateboardfahrens zu verbessern, nicht auf Bürgersteigen oder Straßen, wo Skateboardfahren und anderen Menschen ernste Unfälle zugestoßen sind.
- Alles ist langsam zu erlernen, auch neue Tricks. Wird das Gleichgewicht verloren, ist nicht zu warten, bis man hinfällt, sondern abzuspringen und neu zu starten. Es ist zunächst nur mäßiges Gefälle herunterzufahren. Danach sind Gefälle zu befahren, auf denen die Geschwindigkeit nur so hoch ist, dass vom Brett abgesprungen werden kann, ohne hinzufallen.
- Die schlimmsten Skateboard-Verletzungen sind Knochenbrüche, daher ist zuerst zu lernen, ohne Skateboard zu fallen (möglichst durch Abrollen).

- Vor dem Abspringen vom Skateboard, ist darauf zu achten, wohin es rollen kann: es könnte andere verletzen.
- Es ist einem Klub in der Nähe beizutreten und mehr zu lernen. Es ist zu beweisen, ein guter Skateboardfahrer zu sein, indem auf sich selbst und ander Acht gegeben wird.

 **Achtung!** Vor Fahrtantritt den Artikel stets aufmerksam auf eventuelle Schäden hin inspizieren und regelmäßig warten.

 **Achtung!** Immer nur originale Ersatzteile verwenden und Reparaturen nur vom Fachmann durchführen lassen. Es dürfen keine Veränderungen am Artikel durchgeführt werden, die die Sicherheit in Frage stellen können.

 **Achtung!** Prüfen Sie, ob in Ihrer Region gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf die Verwendung von Skateboards gelten (ggf. auch in Bezug auf zu tragende Schutzkleidung) und befolgen Sie diese.

Verwendung

Entfernen Sie die Verpackungsfolie vollständig vor der ersten Verwendung.

Verhaltensregeln beim Fahren

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Funktion der Rollen und den festen Sitz aller Schrauben.
- Reinigen Sie regelmäßig die Kugellager und die Rollen.
- Seien Sie jederzeit wachsam und vorsichtig.
- Fahren Sie immer kontrolliert.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit jederzeit Ihrem Fahrkönnen an. Fahren Sie nur so schnell, dass Sie das Skateboard noch beherrschen und sicher während der Fahrt absteigen können.
- Meiden Sie Steine, Sand, Kies, Wasser, Öl, Schlaglöcher und sehr rauen Untergrund.

Tipps für Anfänger

Die meisten Unfälle passieren im ersten Monat. Befolgen Sie daher folgende Tipps:

 **Achtung!** Üben Sie zuerst auf einem rutschhemmenden Untergrund, wie z. B. Teppich, bevor Sie auf einen schnelleren Untergrund wechseln.

- Lassen Sie sich bei den ersten Fahrversuchen von einer zweiten Person helfen, die Sie notfalls stützen kann.
- Erlernen Sie zuerst die Grundlagen des Fahrens, wie z. B. Kurven fahren, gleiten und bremsen, bevor Sie sich an schwierige Tricks heranwagen.

Das Fahren und Bremsen

1. Um ein erstes Gefühl zu bekommen, stellen Sie sich locker und mit leicht gebeugten Knien auf das Skateboard und lassen sich von einer zweiten Person ziehen.
2. Fühlen Sie sich sicher und können das Gleichgewicht gut halten, können Sie Ihre ersten Versuche alleine unternehmen. Stellen Sie einen Fuß auf das Skateboard und stoßen sich mit dem anderen Fuß ab. Den zweiten Fuß können Sie auf das Skateboard stellen, wenn Sie genügend Geschwindigkeit haben. Für eine richtige Körperhaltung stehen Sie mit leicht vorgeneigtem Oberkörper, den Blick in Fahrtrichtung und leicht seitlich auf dem Skateboard. Steigen Sie kontrolliert vom Skateboard ab, wenn Sie die Balance verlieren. Fahren Sie nur so schnell, dass Sie das Board noch kontrollieren können.
3. Im nächsten Schritt versuchen Sie nun das Skateboard durch Körperbewegungen vorwärts zu rollen.
4. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht nach links oder rechts, fahren Sie eine Kurve.
5. Um während der Fahrt Drehungen auszuführen oder zu bremsen, können Sie das „Anknicken“ des Skateboards üben. Dabei stellen Sie einen Fuß ganz hinten auf das Skateboard und verlagern Ihr Gewicht auf diesen Fuß. Das Skateboard kippt hinten runter.

Einstellen der Lenkeigenschaften (Abb. B)

Sie können die Lenkeigenschaften an der Vorderachse und der Hinterachse einstellen und zwischen einer weichen oder harten Einstellung wählen.

Einstellung weich:

Lösen Sie die Achszapfenmutter (1) leicht.

Einstellung hart:

Ziehen Sie die Achszapfenmutter (1) fester an.

Achtung! – Unfallgefahr

Um den Selbstsicherungsschutz der Achszapfenmutter zu gewährleisten, muss der innenliegende Selbstsicherungsring der Achszapfenmutter vollständig auf der Schraube sitzen und ein Gewindegang nach dem Einstellen sichtbar sein. Andernfalls kann sich die Mutter während der Fahrt lösen.

Wartung

Austausch der Rollen (Abb. C)

Rollen nutzen sich ab. Diese Abnutzung ist von vielen Faktoren, wie z. B. dem Boden, der Größe und des Gewichts des Benutzers, den Wetterbedingungen, dem Material der Rollen und von deren Härte, abhängig. Daher ist es notwendig, sie hin und wieder auszutauschen.

Der Austausch von abgenutzten oder ungleich abgenutzten Rollen sollte immer paarweise erfolgen. Wenn Sie Rollen mit neuen Kugellagern einsetzen möchten, sind folgende Schritte notwendig:

1. Lösen Sie die Achsmutter (2) von der Achse (3).
2. Nehmen Sie die Rolle (4) ab und setzen Sie eine neue Rolle mit neuem Kugellager auf die Achse. Vergessen Sie dabei die Unterlegscheibe (7) der Rolle nicht.
3. Versehen Sie die Achsmutter mit neuem Schraubensicherungslack und ziehen Sie sie fest. Die Rolle darf kein Spiel haben, aber nicht so festgezogen sein, dass die Achsmutter die Rolle blockiert.

Reinigung und Austausch der Kugellager (Abb. C)

In regelmäßigen Abständen, sowie nach dem Fahren auf nassen, staubigen oder öligen Untergründen, sollten die Kugellager kontrolliert werden. Sollten die Kugellager nass geworden sein, müssen sie unbedingt mit einem Tuch trockengewischt werden. Im Falle einer Beschädigung wechseln Sie die Kugellager aus. Verwenden Sie nur Kugellager, die für dieses Skateboard zugelassen sind.

1. Bauen Sie die Rolle wie beschrieben aus.
2. Drücken Sie das eine Lager (5) durch Druck auf den Abstandshalter (6) vorsichtig mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) heraus und entfernen Sie den Abstandshalter.
3. Drücken Sie das andere Lager (5) durch Druck mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) heraus. Achten Sie darauf, dass Sie den Ring des Kugellagers nicht mit dem Werkzeug beschädigen oder den Abstandshalter verlieren.
4. Setzen Sie die neuen Kugellager gerade in den Abstandshalter ein und stecken Sie diesen in die Rolle. Die Kugellager dürfen nicht überstehen oder verkanten.
5. Setzen Sie die Rolle auf die Achse. Achten Sie darauf, die Unterlegscheiben nicht zu vergessen.
6. Versehen Sie die Achsmutter mit neuem Schraubensicherungslock und ziehen Sie sie fest.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

- Nasse oder feuchte Kugellager mit einem sauberen Tuch trocknen. Fetten Sie die Lager mit einem geeigneten Gleitmittel (Öl oder Fett) von außen ein, um eine Rostbildung zu verhindern.
- Achten Sie auf Splitter, scharfe Kanten und Risse des Decks und entfernen Sie diese, falls notwendig.
- Regelmäßige Wartung und Reinigung trägt zur Sicherheit und Erhaltung des Artikels bei.
- Halten Sie die Trittfläche sauber, damit die rutschhemmende Eigenschaft erhalten bleibt.
- Entfernen Sie Steine oder andere Fremdkörper aus den Rollen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 376210_2104

DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

1 skateboard

1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Roues : Ø 54 x 30 mm, degré de dureté : 78A

Roulement à billes : ABEC 5



Poids maximal de l'utilisateur : 50 kg



Date de fabrication (mois/année) :
11/2021

Utilisation conforme à sa destination

Cet article n'est pas un jouet dans le sens de la directive relative aux jouets, mais un appareil de sport (conformément à la norme EN 13613:2009 Classe B: 20 - 50 kg). L'article comporte des petites pièces que les enfants risquent d'avaler et nécessite concentration et excellentes capacités motrices.

Cet article a été conçu pour une utilisation privée en extérieur avec une charge maximale de 50 kg.

L'article n'est pas prévu pour effectuer des sauts.

Cet article ne doit pas être utilisé sur la voie publique. Informez-vous avant l'utilisation des dispositions légales en vigueur.



Consignes de sécurité

Danger pour les enfants !

• **AVERTISSEMENT ! Dangers de suffocation pour les enfants ! Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec le matériel d'emballage ou l'article.**

- L'article n'est pas un jouet pour les enfants ! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte ! Les enfants ne sont pas capables d'évaluer les risques potentiels.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

Risque de blessure !

• **AVERTISSEMENT ! Faire du skateboard peut être dangereux.**

- Restez toujours vigilant et ne prenez pas de risques démesurés. En cas de chute, vous risquez des blessures graves, malgré un équipement de protection suffisant !
- Avant chaque utilisation, vérifiez si toutes les vis sont bien serrées. L'action des écrous autobloquants et d'autres fixations autobloquantes peut s'affaiblir.
- Avant chaque utilisation, vérifiez les bons réglages de conduite de l'article.
- L'article ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Familiarisez-vous, ou votre enfant, avec les règles de base de sécurité lors de la conduite avec le skateboard. Assurez-vous que votre enfant respecte ces règles.
- Apprenez les bases de la conduite, par ex. prendre des virages, rouler et freiner, avant d'évoluer sur des terrains publics. Les débutants doivent toujours être accompagnés d'un adulte. Il est également recommandé de suivre un cours, où vous apprendrez la bonne technique pour chuter.
- Ne modifiez pas l'article d'une manière mettant votre sécurité en danger.



- Portez toujours des dispositifs de protection appropriés (casque, protège-mains, protège-poignets, protège-coudes et genouillères) ainsi que des chaussures !
- Utiliser uniquement l'article sur des surfaces lisses, planes, propres et sèches. Ne conduisez jamais sur des routes ou chemins en pente ou en terre. Si possible, éloignez-vous des autres usagers de la route.
- Ne vous faites jamais tracter par un véhicule et adaptez votre vitesse à vos aptitudes de conduite. Vous devez pouvoir sauter à tout moment du skateboard. Veillez à ce que le skateboard ne blesse personne et ne perturbe pas la circulation routière.
- Utiliser l'article uniquement avec un éclairage suffisant et dans des conditions météorologiques adaptées. Portez en outre des vêtements robustes et bien visibles.
- Éviter les bosses et les sols peu sûrs durant le trajet, afin d'éviter tout arrêt incontrôlé des roues.
- Faites toujours attention aux autres personnes !
- Ne pas conduire en présence de nombreux piétons ou sur la voie publique.
- L'article ne doit pas être utilisé lorsqu'il pleut, en présence de glace et/ou de neige.
- Bien que l'article soit conçu pour résister à de fortes sollicitations, des détériorations causées par une sollicitation permanente ne sont pas exclues. En tant que conducteur, vous êtes responsable des éventuels risques en résultant.
- Choisissez une zone d'utilisation qui permet d'améliorer les compétences en matière de skateboard, pas sur les trottoirs ou dans les rues où des accidents graves sont survenus.
- Tout s'apprend lentement, même les nouveaux trucs. Si vous perdez l'équilibre, n'attendez pas de tomber, mais sautez et recommencez. Au départ, il n'y a qu'une pente modérée à descendre. Ensuite, il faut arpenter des descentes où la vitesse est telle qu'il est possible de sauter de la planche sans tomber.

- Les pires blessures en skateboard sont les fractures, donc la première chose à apprendre est de tomber sans skateboard (de préférence en roulant).
- Avant de sauter du skateboard, regardez où il peut rouler : il pourrait blesser d'autres personnes.
- Il convient de rejoindre un club à proximité et en apprendre davantage. Vous devez prouver que vous êtes un bon skateur en prenant soin de vous et des autres.

⚠ Attention ! Avant de démarrer, toujours inspecter minutieusement l'article afin de détecter d'éventuels dommages et l'entretenir de manière régulière.

⚠ Attention ! Utiliser toujours exclusivement des pièces détachées d'origine et ne faire exécuter les réparations que par un spécialiste. Aucune modification qui risque de perturber la sécurité ne doit être apportée à l'article.

⚠ Attention ! Vérifiez dans votre région si des dispositions légales sont en vigueur en matière d'utilisation de skateboards (par ex. concernant les vêtements de protection à porter) et respectez-les.

Utilisation

Retirez le film d'emballage, ainsi que le blocage en plastique des roues avant la première utilisation.

Règles à respecter lors de la conduite

- Vérifiez avant chaque utilisation le bon fonctionnement des roues et la bonne fixation des vis.
- Nettoyez régulièrement les roulements à billes et les roues.
- Soyez toujours vigilant et prudent.
- Conduisez toujours de manière contrôlée.
- Adaptez toujours votre vitesse à vos aptitudes de conduite. Ne conduisez qu'à une vitesse à laquelle vous êtes encore capable de maîtriser votre skateboard et d'en descendre en toute sécurité.

- Évitez les pierres, le sable, les graviers, l'eau, l'huile, les nids de poule et les surfaces très rugueuses.

Conseils pour les débutants

La plupart des accidents a lieu le premier mois. Suivez de ce fait quelques conseils :

-  **Attention !** Exercez-vous d'abord sur un terrain antidérapant, comme par ex. un tapis, avant de passer sur un sol plus rapide.
- Faites-vous aider par une seconde personne, capable de vous tenir si nécessaire, lors de vos premières tentatives de conduite.
 - Apprenez les bases de la conduite, par ex. prendre des virages, rouler et freiner, avant de tester des tricks plus compliqués.

Conduite et freinage

1. Pour avoir une première impression, placez-vous de manière décontractée sur le skateboard, les genoux légèrement pliés et faites-vous tirer par une seconde personne.
2. Si vous vous sentez à l'aise, et conservez votre équilibre, vous pouvez alors faire vos premières tentatives seul. Posez un pied sur le skateboard et élanchez-vous avec l'autre pied. Vous pouvez poser l'autre pied sur le skateboard dès que vous avez une vitesse suffisante. Pour une bonne posture corporelle, tenez-vous avec le torse légèrement incliné vers l'avant, en regardant dans le sens de la conduite et légèrement sur le côté sur le skateboard. Descendez de manière contrôlée du skateboard si vous perdez l'équilibre. Ne conduisez qu'à une vitesse à laquelle vous êtes encore capable de maîtriser votre planche.
3. Essayez ensuite de faire avancer le skateboard en effectuant des mouvements du corps.
4. Déplacez le poids de votre corps vers la gauche ou vers la droite, prenez un virage.
5. Pour exécuter des rotations lors de la conduite ou pour freiner, vous pouvez vous exercer au « basculement » du skateboard. Placez pour cela un pied à l'arrière du skateboard et déplacez votre poids sur ce pied. Le skateboard bascule en arrière.

Réglages des propriétés de conduite (fig. B)

Vous pouvez régler les propriétés de conduite sur l'axe avant et l'axe arrière et choisir un réglage dur ou souple.

Réglage souple :

Desserrez légèrement l'écrou du tourillon (1).

Réglage dur :

Serrez bien l'écrou du tourillon (1).

Attention ! – Risque d'accident

Afin de garantir l'autoprotection de l'écrou du tourillon, la bague à verrouillage automatique interne de l'écrou du tourillon doit être entièrement placée sur la vis et un tour de filetage doit être visible après le réglage. Sinon l'écrou risque de se détacher durant la conduite.

Maintenance

Remplacement des roues (fig. C)

Les roues s'usent. Cette usure dépend d'un grand nombre de facteurs, comme par ex. le sol, la taille et le poids de l'utilisateur, les conditions météorologiques, le matériau des roues et leur dureté. Il est de ce fait nécessaire de les remplacer de temps en temps.

Le remplacement des roues usées, ou usées de manière irrégulière, doit toujours se faire par paire. Si vous souhaitez utiliser des roues avec de nouveaux roulements à billes, les étapes suivantes sont nécessaires :

1. Desserrez l'écrou d'axe (2) de l'axe (3).
2. Retirez la roue (4) et placez une nouvelle roue avec un nouveau roulement à billes sur l'axe. N'oubliez pas la rondelle (7) de la roue.
3. Enduisez l'écrou d'axe d'un nouveau vernis d'arrêt de vis et serrez-le bien. La roue ne doit pas présenter de jeu, mais ne doit pas être serrée au point que l'écrou d'axe bloque la roue.

Nettoyage et remplacement des roulements à bille (fig. C)

Les roulements à billes doivent être contrôlés à intervalles réguliers, ainsi qu'après la conduite sur sols humides, poussiéreux ou huileux. Si les roulements à billes sont mouillés, il faut alors absolument les essuyer à l'aide d'un chiffon.

En cas de détérioration, remplacez les roulements à billes. Utilisez uniquement des roulements à billes homologués pour ce skateboard.

1. Montez les roues comme décrit.
2. Sortez prudemment un palier (5) en appuyant sur l'écarteur (6) avec un tournevis (non compris dans l'étendue de la livraison) et retirez l'écarteur.
3. Sortez prudemment l'autre palier (5) en appuyant avec un tournevis (non compris dans l'étendue de la livraison). Veillez à ce que la bague du roulement à billes ne soit pas abîmée par l'outil ou à ne pas perdre l'écarteur.
4. Placez le nouveau roulement à billes droit dans l'écarteur et emboîtez-le dans la roue. Les roulements à billes ne doivent pas dépasser ou se bloquer.
5. Placez la roue sur l'axe. Veillez à ne pas oublier les rondelles.
6. Enduisez l'écrou d'axe d'un nouveau vernis d'arrêt de vis et serrez-le bien.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

- Sécher les roulements à billes humides ou mouillés avec un chiffon propre. Graissez le roulement avec un lubrifiant adapté (huile ou graisse) de l'extérieur, pour prévenir toute formation de rouille.
- Veillez aux éclats, bords tranchants et fissures du pont et éliminez-les si nécessaire.
- Un entretien et un nettoyage réguliers contribuent à la sécurité et à la conservation de l'article.
- Gardez la surface d'appui propre, afin de conserver la propriété antidérapante.
- Éliminez pierres ou autres corps étrangers des roues.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 376210_2104

(CH) Service Suisse

Tel. : 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

1 x skateboard
1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Ruote: Ø 54 x 30 mm, grado di durezza: 78A
Cuscinetto a sfera: ABEC 5



Peso massimo dell'utente: 50 kg



Data di produzione (mese/anno):
11/2021

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo non è un giocattolo come definito dalla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, bensì un attrezzo sportivo (ai sensi della norma EN 13613:2009-Classe B: 20-50 kg). L'articolo contiene pezzi piccoli, che potrebbero essere ingeriti dai bambini, e richiede concentrazione e buone abilità motorie.

Questo articolo è concepito per l'uso privato all'esterno, con un carico massimo di 50 kg.

Questo articolo non è adatto per saltare.

Questo articolo non può essere utilizzato su strade pubbliche. Prima dell'uso, informarsi sulle disposizioni di legge vigenti.



Indicazioni di sicurezza

Pericolo per i bambini!

- **AVVERTENZA! Rischio di soffocamento per i bambini. Non lasciare che i bambini giochino non sorvegliati con il materiale di imballaggio né con l'articolo stesso.**
- Non è un giocattolo. Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. I bambini potrebbero non considerare i potenziali pericoli.
- Prima di ogni uso, verificare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.

Pericolo di lesioni.

• **AVVERTENZA! Usare lo skateboard può essere pericoloso.**

- Guidare sempre con attenzione e non correre rischi inutili. In caso di caduta, anche indossando dispositivi di protezione sufficienti, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le viti siano saldamente serrate. L'efficacia dei dadi e di altri elementi di fissaggio autobloccanti può diminuire nel tempo.
- Prima di ogni utilizzo verificare la corretta impostazione delle caratteristiche di sterzata dell'articolo.
- L'articolo non può essere utilizzato contemporaneamente da più di una persona.
- Familiarizzare e far sì che anche i bambini possano familiarizzare con le norme di sicurezza generali relative all'uso dello skateboard. Accertarsi che i bambini rispettino tali norme.
- Imparare i fondamentali di guida, come per es. fare le curve, spingere e frenare, prima di utilizzarlo sul suolo pubblico. I principianti devono sempre essere accompagnati da un adulto. Inoltre, si consiglia di frequentare un corso in cui venga anche insegnato come cadere nel modo corretto.
- Non modificare l'articolo in modo che possa compromettere la sicurezza in nessuna circostanza.



- Indossare sempre le protezioni antinfortunistiche (casco, polsiere, gomitiere e ginocchiere) e le scarpe adeguate.
- Utilizzare l'articolo solo su terreni lisci, pianeggianti, puliti e asciutti. Non utilizzarlo mai su strade o sentieri non asfaltati o ripidi. Guidare sempre a debita distanza dagli altri utenti della strada.
- Non farsi trainare da un altro veicolo e adeguare la velocità alla propria abilità di guida. Deve sempre essere possibile scendere dallo skateboard. Assicurarsi che lo skateboard non ferisca altre persone e non venga utilizzato nel traffico stradale.
- Utilizzare l'articolo solo con una sufficiente illuminazione e condizioni atmosferiche adeguate. Inoltre, indossare abbigliamento resistente e ben visibile.
- Durante l'uso, evitare irregolarità e asperità del terreno per impedire che le ruote possano arrestarsi in modo incontrollato.
- Prestare sempre attenzione alle altre persone.
- Non utilizzarlo su aree pedonali rialzate né nel traffico stradale.
- L'articolo non deve essere utilizzato in caso di pioggia né in presenza di ghiaccio e/o sabbia.
- Sebbene l'articolo sia concepito per sopportare carichi pesanti, in condizioni di carico permanente non possono escludersi eventuali danneggiamenti. Il conducente è responsabile per gli eventuali rischi che dovessero insorgere.
- Qualora sia necessario scegliere una superficie che consenta di migliorare la capacità di guida dello skateboard, evitare le strade o i marciapiedi su cui sia gli utenti dello skateboard che altre persone sono stati oggetto di gravi incidenti.
- Favorire un apprendimento graduale, anche di nuovi trick. In caso di perdita dell'equilibrio, non aspettare di cadere, bensì saltare via dallo skateboard e ricominciare da capo.

Inizialmente, guidare lo skateboard unicamente su pendenze moderate. Quindi, passare a guidare su pendenze su cui la velocità raggiunta consentirebbe di saltare via dallo skate senza cadere.

- Le lesioni più gravi in cui si può incorrere guidando lo skateboard sono le fratture ossee: pertanto, prima di ogni altra cosa, è necessario imparare a cadere senza lo skateboard (possibilmente rotolando via).
- Prima di saltare via dallo skate, fare attenzione a dove può rotolare, poiché potrebbe ferire altre persone.
- Iscriversi a un club nelle vicinanze e imparare di più sulla guida. Per dimostrare di essere dei buoni skater, bisogna preoccuparsi di se stessi e degli altri.

⚠ Avvertenza! Prima di ogni utilizzo, ispezionare con attenzione l'articolo al fine di rilevare eventuali danni ed effettuare la manutenzione regolarmente.

⚠ Avvertenza! Utilizzare sempre solo pezzi di ricambio originali e far eseguire le riparazioni esclusivamente a personale specializzato. Non apportare all'articolo modifiche che potrebbero comprometterne la sicurezza.

⚠ Avvertenza! Verificare la presenza nella propria regione di eventuali disposizioni di legge relative all'uso dello skateboard (eventualmente anche relativamente all'abbigliamento protettivo da indossare) e rispettarle.

Uso

Rimuovere completamente la pellicola d'imballaggio e il blocca-ruote in plastica prima del primo utilizzo.

Regole di comportamento alla guida

- Prima di ogni utilizzo, verificare che le ruote funzionino e che tutte le viti siano saldamente fissate nella loro sede.
- Pulire regolarmente i cuscinetti a sfera e le ruote.
- Essere sempre vigili e attenti.

- Guidare sempre in modo controllato.
- Adattare sempre la velocità alla propria abilità di guida. Guidare solo fino alla velocità in cui è possibile controllare lo skateboard e scendere in tutta sicurezza durante la marcia.
- Evitare sassi, sabbia, ghiaia, acqua, olio, buche e superfici molto ruvide.

Consigli per i principianti

La maggior parte degli incidenti si verifica durante il primo mese. Pertanto, si prega di seguire i seguenti suggerimenti:

-  **Avvertenza!** Esercitarsi prima su un fondo antiscivolo, come per es. un tappeto, prima di spostarsi su un fondo più veloce.
- In occasione del primo tentativo di guida, richiedere l'aiuto di una seconda persona che potrebbe sostenere l'utente in caso di caduta.
 - Imparare i fondamentali di guida, come ad es. fare le curve, spingere e frenare, prima di affrontare trick complessi.

La guida e la frenata

1. Per avere una prima impressione, posizionarsi con calma e con le ginocchia leggermente piegate sullo skateboard e farsi trascinare da una seconda persona.
2. Se ci si sente sicuri e si riesce a mantenere bene l'equilibrio, è possibile effettuare i primi tentativi da soli. Mettere un piede sullo skateboard e darsi una spinta con l'altro. Mettere il secondo piede sullo skateboard quando si è raggiunta una velocità sufficiente. Per adottare una postura corretta, posizionarsi con la parte superiore del corpo leggermente protesa in avanti, lo sguardo nella direzione di guida e stare leggermente sul lato sullo skateboard. In caso di perdita dell'equilibrio, scendere dallo skateboard in modo controllato. Guidare a una velocità tale da consentire il controllo dello skate.
3. Nella fase successiva, cercare di far muovere lo skateboard in avanti mediante movimenti del corpo.

4. Spostare il peso del corpo a sinistra o a destra per fare una curva.
5. Per effettuare inversioni durante la guida o frenare, è possibile esercitarsi a "fare clic" con lo skateboard. Per farlo, mettere un piede sul retro dello skateboard e spostarvi tutto il peso. Lo skateboard si impenna impuntandosi nella parte posteriore.

Impostazione delle caratteristiche di sterzata (fig. B)

È possibile impostare le caratteristiche di sterzata dell'asse anteriore e posteriore e scegliere tra impostazione morbida o rigida.

Impostazione morbida:

Allentare leggermente il dado dei perni di sterzaggio (1).

Impostazione rigida:

Serrare di più il dado dei perni di sterzaggio (1).

Avvertenza! – Pericolo di incidenti

Per garantire la protezione autobloccante dei perni di sterzaggio, l'anello autobloccante interno del perno di sterzaggio deve essere collocato interamente sulla vite e dopo la regolazione deve essere visibile un filetto. In caso contrario, il dado potrebbe allentarsi durante la guida.

Manutenzione

Sostituzione delle ruote (fig. C)

Le ruote si usurano. L'usura delle ruote dipende da vari fattori, per esempio il terreno, la statura e il peso dell'utilizzatore, le condizioni meteorologiche, il materiale con cui sono realizzate e la relativa durezza. Per questo, di tanto in tanto, è necessario sostituirle.

La sostituzione delle ruote consumate o consumate in modo non uniforme deve sempre essere effettuata a coppie di ruote. Se si desidera utilizzare ruote con cuscinetti nuovi, è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Rimuovere il dado dell'asse (2) dall'asse (3).
2. Togliere la ruota (4) e posizionare una nuova ruota con cuscinetti nuovi sull'asse. Non dimenticare di montare la rondella (7) della ruota.

3. Applicare sul dado nuova vernice per il bloccaggio delle viti e serrare bene. La ruota non deve avere gioco ma nemmeno essere stretta al punto da essere bloccata dal dado dell'asse.

Pulizia e sostituzione dei cuscinetti a sfera (fig. C)

Controllare i cuscinetti a sfera a intervalli regolari e dopo l'utilizzo dello skateboard su fondi umidi, polverosi o con presenza di olio. Qualora i cuscinetti si inumidissero, è assolutamente necessario asciugarli con uno straccio. In caso di danni, sostituire i cuscinetti. Utilizzare esclusivamente cuscinetti adatti a questo skateboard.

1. Smontare le ruote come descritto.
2. Spingere in fuori il cuscinetto (5) premendo con cautela sul distanziatore (6) con un cacciavite (non incluso nel contenuto della fornitura) e rimuovere il distanziatore.
3. Spingere in fuori l'altro cuscinetto (5) premendo con un cacciavite (non incluso nel contenuto della fornitura). Prestare attenzione a non danneggiare con l'utensile l'anello del cuscinetto a sfera e a non perdere il distanziatore.
4. Inserire il nuovo cuscinetto nel distanziatore e infilarlo nella ruota. I cuscinetti a sfera non devono sporgere né mettersi di traverso.
5. Inserire la ruota sull'asse. Fare attenzione a non dimenticare le rondelle.
6. Applicare sul dado nuova vernice per il bloccaggio delle viti e serrare bene.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

Pulire solo con acqua, quindi asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

- Asciugare i cuscinetti umidi o bagnati con un panno pulito. Ingrassare il cuscinetto con un lubrificante adatto (olio o grasso), dall'esterno verso l'interno, per evitare la formazione di ruggine.

- Fare attenzione a schegge, angoli appuntiti e crepe della copertura e, se necessario, rimuoverli.
- La manutenzione e la pulizia regolari contribuiscono alla sicurezza e alla conservazione dell'articolo.
- Tenere pulita la superficie di calpestio in modo da preservarne la proprietà antiscivolo.
- Rimuovere sassolini o altri corpi estranei dalle ruote.

Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore.

I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 376210_2104

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

telefonia mobile max.

0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x skateboard

1 x instructions for use

Technical data

Wheels: Ø 54 x 30mm, hardness: 78A

Ball bearings: ABEC 5



Max. user weight: 50kg



Date of manufacture (month/year):
11/2021

Intended use

This product is not a toy in the sense of the Toy Safety Directive, but rather is an athletic device (as per EN 13613:2009 Class B: 20–50kg). The product contains small parts which could be swallowed by children, and requires concentration and good motor skills.

This product is designed for private outdoor use and has a maximum load capacity of 50kg.

This product is not suitable for jumps.

This product must not be used on public roads.

Familiarise yourself with the statutory regulations before using the product.



Safety information

Danger for children!

- **WARNING! Risk of suffocation for children! Do not allow children to play unsupervised with the packaging materials or the product.**

- Not a toy for children! Use only under adult supervision! Children cannot assess the potential risks.
- Check the product for damage or wear before each use. The product must only be used if it is in perfect condition!

Risk of injury!

- **WARNING! Skateboarding can be dangerous.**
- Always ride carefully and do not take unnecessary risks. Serious injuries can occur in a fall, even if you are wearing sufficient protective equipment!
- Before each ride, check that all screws are still tight. The effectiveness of self-locking nuts and other self-locking fastening elements can decrease over time.
- Check the product has the correct steering adjustment each time before riding.
- The product may only be used by one person at a time.
- Familiarise yourself/your child with the basic rules of safety when riding the skateboard. Make sure that your child follows these rules.
- Learn the basics of riding, such as making turns, coasting, and braking, before you go into public areas. Beginners should always be accompanied by an adult. In addition, a course that teaches how to fall properly is recommended.
- Do not modify the product in such a way that could potentially endanger your safety.
-  Always wear suitable protective gear (helmet, hand protectors, elbow pads, knee pads and wrist guards) and shoes!
- Only use the product on smooth, level, clean and dry surfaces. Never ride on unpaved or sloping roads or paths. Keep away from other road users, if possible.
- Never let a vehicle tow you, and adjust your speed to suit your riding skill. You should be able to jump off the skateboard at any time. Make sure that the skateboard does not injure anyone or move into traffic in the process.

- Only use the product when there is sufficient lighting and the weather conditions are suitable. In addition, wear sturdy and easily visible clothing.
- Avoid uneven and unstable surfaces while riding to prevent the wheels from stopping uncontrollably.
- Always watch out for other people!
- Do not ride in heavy pedestrian traffic or vehicle traffic.
- The product must not be used in rain, nor on ice or sand.
- Although the product was designed for high stress, damage caused by continuous strain cannot be ruled out. As the user, you are liable for any possible risks resulting from this.
- The skateboard must be used in an area where it is possible to improve your skateboarding skills, and not pavement or streets where skateboarders and other people can have serious accidents.
- Everything, including new tricks, must be learned slowly. If you lose your balance, do not wait to fall to the ground. Instead, jump off and start over. Only ride down moderate slopes at first. Then ride down slopes where the speed is only so high that you are still able to jump off the skateboard without falling.
- The worst skateboarding injuries are broken bones, and so you must first learn how to fall without the skateboard (ideally by rolling off).
- Before jumping off the skateboard, note where it might roll: it could injure other people.
- Join a local club to learn more. You become a good skater by being considerate of yourself and others.

 **Warning!** Before each ride, always carefully inspect the product for possible damage and maintain it regularly.

 **Warning!** Always use only original replacement parts and only let a specialist make repairs. No alterations may be made to the product that could endanger its safety.

 **Warning!** Check whether there are statutory regulations for the use of skateboards in your region (or for wearing protective equipment) and follow them.

Use

Completely remove the packaging film before using the product for the first time.

Rules of conduct while riding

- Check the function of the wheels and that all screws are tight before each use.
- Clean the ball bearings and wheels regularly.
- Stay alert and careful at all times.
- Always ride in a controlled manner.
- Adjust your speed to your riding skill at all times. Only ride so fast that you can control the skateboard and dismount safely while riding.
- Avoid stones, sand, gravel, water, oil, potholes and very rough surfaces.

Tips for beginners

Most accidents happen in the first month. Follow the tips below:

 **Warning!** First, practice on a slip-resistant surface, such as carpet, before you switch to a faster surface.

- During your first attempts to ride, let a second person help you who can support you if necessary.
- Learn the basics of riding, such as making turns, coasting, and braking, before you attempt difficult tricks.

Riding and braking

1. To first get a feel for the skateboard, stand on the skateboard with your muscles relaxed, with your knees slightly bent, and let a second person pull you.
2. When you feel safe and can keep your balance, you can make your first attempts alone. Place one foot on the skateboard and push off with the other foot. You can place your other foot on the skateboard when you have built up enough speed.

For the correct posture, stand with your upper body tilted slightly forward, looking in the direction you are going, and slightly to one side of the skateboard. Dismount from the skateboard in a controlled manner if you lose your balance. Only drive so fast that you can still control the board.

3. Next, try to roll the skateboard forwards by moving your body.
4. Shift your body weight to the left or right to make a turn.
5. You can practise tail stopping the skateboard by making turns or braking while riding. To do this, place one foot on the back of the skateboard and shift your weight onto that foot. The skateboard tips down at the back.

Adjusting the steering characteristics (Fig. B)

You can adjust the steering characteristics of the front axle and rear axle, and choose between a soft or hard adjustment.

Soft adjustment:

Slightly loosen the axle kingpin nut (1).

Hard adjustment:

Tighten the axle kingpin nut (1) further.

Warning! – Accident risk

In order to ensure the self-locking protection of the axle kingpin nut, the inner self-locking ring of the axle kingpin nut must sit completely on the screw, and one thread must be visible after adjustment. Otherwise the nut can loosen while riding.

Maintenance

Replacing the rollers (Fig. C)

Wheels wear out. This wear depends on many factors, such as the terrain, the size and weight of the user, the weather conditions, the material of the wheels and their hardness, etc. Therefore, it is necessary to replace them now and then.

The replacement of worn or unevenly worn wheels should always be done in pairs. If you want to use wheels with new ball bearings, the following steps are necessary:

1. Loosen the axle nut (2) from the axle (3).
2. Take off the wheel (4) and put a new wheel with a new ball bearing on the axle. Don't forget the washer (7) on the wheel.
3. Apply new screw locking varnish to the axle nut and tighten it. The wheel must not have any play, but also must not be tightened so much that the axle nut jams the wheel.

Cleaning and replacing the ball bearings (Fig. C)

The ball bearings should be checked at regular intervals, as well as after riding on wet, dusty, or oily surfaces. If the ball bearings get wet, they must be wiped dry with a cloth immediately. Replace the ball bearings if they are damaged. Only use ball bearings that are approved for this skateboard.

1. Remove the wheels as described.
2. Pop out one ball bearing (5) by carefully pressing on the spacer (6) with a screwdriver (not included in the package contents), and remove the spacer.
3. Pop out the other ball bearing (5) by pressing on it with a screwdriver (not included in the package contents). Take care not to damage the ring of the ball bearing with the tool or lose the spacer.
4. Insert the new ball bearing directly into the spacer and stick it in the wheel. The ball bearings must not protrude or tilt.
5. Place the wheel on the axle. Do not forget the washers.
6. Apply new screw locking varnish to the axle nut and tighten it.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

- Dry wet or damp ball bearings with a clean cloth. Grease the bearings with a suitable lubricant (oil or grease) from the outside to prevent rust.
- Watch out for splinters, sharp edges, and cracks on the deck and remove them if necessary.
- Regular maintenance and cleaning contributes to the safety and preservation of the product.
- Keep the tread clean to preserve its slip-resistant characteristics.
- Remove stones or other foreign objects from the wheels.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol

– which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 376210_2104



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



11/2021

Delta-Sport-Nr.: SB-9858, SB-9859

09.07.2021 / PM 12:29

IAN 376210_2104

1