

# SILVER CREST®



## BLUETOOTH® SPEAKER SBL 4 A2

(GB) (IE) (NI)

### BLUETOOTH® SPEAKER

Quick start guide

(DK)

### BLUETOOTH®-HØJTALER

Kort vejledning

(NL) (BE)

### BLUETOOTH®-LUIDSPREKER

Korte handleiding

(DE) (AT) (CH)

### BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

Kurzanleitung

IAN 374052\_2104


(IE)

(NI)

(DK)

(NL)

GB/IE/NI	Quick start guide	Page	3
DK	Kort vejledning	Side	4
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	5
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	6



This information sheet forms an integral part of the instruction manual. Keep it in a safe place together with the instruction manual. If you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well. Before using the product, read the instruction manual and pay particular attention to the safety notes contained in it.

1




Rechargeable battery charging indicator




The charging time for a drained rechargeable battery is approx. 6.5 hours.

2




Press and hold approx. 2 seconds to switch on the product.

3




Press and hold approx. 2 seconds to activate pairing mode.

4



#### Indications of the blue LED

	OFF	Blinking	slow Blinking
	Product OFF	NA	Product ON
	not connected	Pairing mode	connected



Denne korte vejledning er del af betjeningsvejledningen. Opbevar den omhyggeligt sammen med betjeningsvejledningen. Udlever ved videregivelse af produktet alle bilag til tredjemand. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem inden anvendelsen og vær især opmærksom på sikkerhedshenvisningerne.

1




Ladevisning af det genopladelige batteri




Opladningstiden for et tomt genopladeligt batteri er ca. 6,5 timer.

2




Hold trykket i ca. 2 sekunder, for at tænde for produktet.

3





Hold trykket i ca. 2 sekunder, for at aktivere pairing-tilstanden.

4



Visning af de blå LED'er

	SLUK	Blink	Langsomme blink
	Produktet er slukket.	NA	Produktet er tændt.
	ikke forbundet	Pairing-tilstand	forbundet



Deze beknopte handleiding is vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing. Bewaar hem samen met de gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en neem in het bijzonder de hierin vermelde veiligheidsvoorschriften in acht.

1




Accu-laadindicator




De oplaadtijd voor een lege accu bedraagt ca. 6,5 uur.

2




Ca. 2 seconden ingedrukt houden om het product in te schakelen.

3




Ca. 2 seconden ingedrukt houden om de pairing-modus te activeren.

4



#### Weergaven van de blauwe led

	UIT	Knipperen	Langzaam knipperen
	Product is uitgeschakeld.	NA	Product is ingeschakeld.
	niet verbonden	Pairing-modus	verbonden




**Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.**

1




Akku-Ladeanzeige



Die Ladezeit für einen leeren Akku beträgt ca. 6,5 Stunden.

2




Für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt einzuschalten.

3



Für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

4



#### Darstellungen der blauen LED

	AUS	Blinken	Langsames Blinken
	Produkt ist ausgeschaltet.	NA	Produkt ist eingeschaltet.
	nicht verbunden	Pairing-Modus	verbunden



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model-No.: HG08531A/HG08531B

Version: 10/2021

Last Information Update · Tilstand

af information Stand van de informatie

Stand der Informationen: 09/2021 · Ident.-No.:

HG08531A/B092021-IE/NL/DK/NL

---

IAN 374052\_2104

IE

NI

DK

NL