

## **Produkt und Mobilgerät koppeln**

### HINWEISE:

Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.

Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen.

Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

Reiter {Ich}:

{Bedienungsanleitung} antippen

## **Produkt mit der App Verbinden**

1. LIDL Home App installieren und Account erstellen.
2. Reiter {Zuhause}:
3. + antippen {oben rechts}
4. Kategorie Andere auswählen
5. Saugroboter SSRA1 auswählen
10. App-Anweisungen folgen
11. Nach Verbindungsherstellung Saugroboter benennen

## **Produktgruppe erstellen**

1. App Lidl Home öffnen.
2. Reiter {Zuhause}:
- Einen der verbundenen Saugroboter antippen.
3. Stiftsymbol antippen (oben rechts).
4. {Gruppe erstellen} antippen.
5. Geräte auswählen.
6. {Bestätigen} antippen.
7. Gruppennamen eingeben.
8. {Speichern} antippen.

### **Produktgruppe entfernen**

1. App Lidl Home öffnen.
2. Reiter {Zuhause}:  
Die zu entfernende Gruppe antippen.
3. Stiftsymbol antippen (oben rechts).
4. {Gruppe auflösen} antippen.
5. {Bestätigen} antippen.

### **Produkt vom Mobilgerät entkoppeln**

1. App Lidl Home öffnen.
2. Reiter {Zuhause} antippen.  
Den zu entfernenden Saugroboter antippen
3. Stiftsymbol antippen {oben rechts}
4. {Gerät entfernen} antippen.

Auswählen:

– Trennen

oder

– Trennen und löschen Sie alle Daten

„Erweiterte Funktionen“

### **Produkt per App bedienen**

Um den Saugroboter per App zu bedienen navigieren Sie zunächst zum Control-Panel:

1. App Lidl Home öffnen.
2. Reiter {Zuhause}:

Einen der verbundenen Saugroboter antippen.

Von hier aus können Sie folgende Funktionen ansteuern:

Standby: Wenn der Saugroboter gerade arbeitet unterbricht dieser den Reinigungsvorgang.

Smart: Der Saugroboter reinigt in parallel überlappenden Bahnen, zur Orientierung und Raumabmessung werden davor die Raumränder gesaugt.

Laden: Der Saugroboter begibt sich zur Ladestation

Manuell: Der Saugroboter kann über 4 Richtungstasten gesteuert werden.

Einstellungen: siehe Punkt Einstellungen

Aufzeichnungen: siehe Punkt Aufzeichnungen

Ecke: Der Saugroboter reinigt entlang einer Begrenzung (zum Beispiel eine Wand). Nach 20 Minuten in diesem Modus kehrt der Roboter wieder zur Ladestation zurück

Spot: Der Saugroboter reinigt mit maximaler Saugkraft in einer Spirale von dem Punkt weg, an dem er sich zum Zeitpunkt des Startens befindet

Klassik: Der Saugroboter reinigt im Chaos-Prinzip

## **Einstellungen**

Hier können Sie folgende Einstellungen treffen:

Roboter suchen: Der Roboter gibt für 10 Sekunden einen Piepton von sich.

Seitenbürsten: Sie sehen die geschätzte Lebensdauer der Seitenbürsten und können diese auch zurücksetzen

Hauptbürste: Sie sehen die geschätzte Lebensdauer der Hauptbürste und können diese auch zurücksetzen

Filter: Sie sehen die geschätzte Lebensdauer des Filters und können diesen auch zurücksetzen

Saugmodus: Sie können die Saugstärke Ihres Saugroboters auswählen:

Normaler Modus: Standard Saugkraft, ideale Abstimmung zwischen Laufzeit und Saugkraft

MAX: Maximale Saugkraft für strake Verschmutzungen

Zeitplan: Sie können einen Zeitplan erstellen um den Saugroboter automatisch reinigen zu lassen:

1. Zeitplan antippen

2. Hinzufügen antippen

3. Uhrzeit einstellen

4. Optional: {Wiederholen} antippen.

Wochentag(e) auswählen.

ausgewählte Wochentage werden mit Häkchen gekennzeichnet

Auswahl stornieren: Wochentag erneut antippen

Auswahl beenden „<“ antippen

5. Hinweis antippen, hier können Sie Notizen für diesen Zeitplan hinzufügen

6. Benachrichtigung, den Schieber antippen, falls Sie möchten, dass Sie eine Benachrichtigung bekommen.

7. Reinigungsmodus: wählen Sie den Reinigungsmodus, in dem der Saugroboter den Zeitplan absolvieren soll

8. Speichern antippen {oben rechts}

Aktion wird dem Zeitplan zugefügt

Aktion deaktivieren: Schieber antippen.

Aktion löschen:

iOS: Aktion nach links wischen.

Android: Antippen und halten. {Löschen} antippen.

Alle Einstellungen zurücksetzen: Sie können Ihre getroffenen Einstellungen des Roboters zurücksetzen, zum Beispiel Saugmodus, Lebensdauer Filter, ...

HINWEIS Zeitpläne und Aufzeichnungen müssen manuell gelöscht werden und werden bei dem Vorgang Einstellungen zurücksetzen nicht gelöscht

## **Aufzeichnungen**

Im Punkt Aufzeichnungen können Sie erledigte Saugoperationen im Smart Modus überprüfen

Die Saugoperationen sind mit Datum und Startuhrzeit in der Liste gekennzeichnet, durch antippen des jeweiligen Termins können Sie mehr Information sehen.

Der Saugroboter nimmt die gereinigte Fläche und die Reinigungszeit auf, zusätzlich können Sie eine Karte des gereinigten Bereiches überprüfen.

Um Aufzeichnungen zu löschen tippen sie auf das Mülleimer-Symbol {oben rechts}

1. Gewünschte Aufzeichnung durch Antippen auswählen / optional auf alles auswählen {links unten} tippen
2. Löschen antippen {unten rechts}

## **Erweiterte Funktion**

Im Control Panel Stiftsymbol antippen {oben rechts}

## **Gerätindividualisierung**

1. In den Erweiterten Funktionen Stiftsymbol antippen {oben rechts}

- Symbol: Fotografieren oder aus Album auswählen (Erlaubnis für Zugriff der App auf Kamera und Fotoarchiv ist erforderlich.)

- Name: Produkt umbenennen

- Standort: Produkt einen Raum zuweisen

## **Geräteinformationen**

Hier können Sie Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, wie:

Virtuelle ID

IP-Adresse

Zeitzone des Geräts

WLAN Signalstärke

## **Antippen zum Ausführen und Automatisierung**

- Smart-Funktionen/Automatisierungen des Produkts betrachten

### **Offline Meldung**

Eine Meldung wird versandt, wenn das Produkt länger als 30 Minuten lang offline ist.

- Schieber ist in ON Position, eine Offline Meldung wird gesandt
- Schieber ist in OFF Position, keine Offline Meldung wird gesandt

### **Gerät freigeben**

- Zugriff auf das Produkt mit anderen LIDL Home App Nutzern teilen.

### **Gruppe erstellen**

- Produkt einer Gruppe zufügen, um alle Produkte der Gruppe synchron anzusteuern

1. Gruppe erstellen antippen
2. Geräte auswählen (ausgewählte Geräte mit Häkchen gekennzeichnet)
3. Speichern {oben rechts} antippen
4. Gruppe benennen
5. Speichern antippen

Gruppe wird auf Home-Bildschirm angezeigt

### **FAQ**

Häufig gestellte, produktbezogene Fragen durchsuchen

### **Auf Firmware-Upgrade prüfen**

Saugroboter prüft, ob eine neue Version der Firmware verfügbar ist.

### **Gerät entfernen**

Auswählen:

- {Trennen} Produkt aus der App entfernen. Daten bleiben im Speicher des Produkts erhalten. Dieser Vorgang setzt das Produkt nur in den Offline-Modus zurück und startet den Kopplungsmodus. Wenn Sie alle Daten des Produkts und der Cloud entfernen möchten, lesen Sie den folgenden Punkt.
- {Trennen und löschen Sie alle Daten} Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Mit dieser Funktion werden alle Daten vom Produkt und in der Cloud gelöscht. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Produkt weitergeben, entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass alle Daten auf dem Gerät und in der Cloud gelöscht wurden. Folgen Sie den Anweisungen in der App. oder
- {Abbrechen} Gerät entfernen abbrechen

**Hinweis:** Welche Daten werden während eines Saugvorgangs verarbeitet?

Während des Saugvorgangs in Ecke, Spot und Klassik sammelt der Saugroboter Start- und Endzeitpunkt des Saugvorgangs.

Während des Saugvorgangs im Smart-Modus sammelt der Saugroboter Start- und Endzeitpunkt des Saugvorgangs und die Fahrtrichtung des Saugroboters, diese Daten werden gesammelt für die Erstellung einer Karte, welche in den Aufzeichnungen zu finden ist.

Die Daten werden 60 Tage lang gespeichert um eine aussagekräftige Historie darstellen zu können.

**Hinweis:** Falls Sie den Saugroboter nicht mehr verwenden möchten oder die Karten von der Cloud und vom Saugroboter löschen wollen, können Sie unter Einstellungen/ Karten / einzelne Karten löschen oder unter Erweiterte Funktionen/Gerät entfernen {trennen und löschen} alle Karten löschen. Durch längeres Drücken der „Spot-Modus / Zeiteinstellung senken“ Taste am Saugroboter wird der Saugroboter nur in den Kopplungsmodus gesetzt, die am Gerät gespeicherten Daten bleiben erhalten.

### **Smart-Funktionen**

Im Reiter „Smart“

Antippen zum Ausführen

Durch Klicken auf das „+“ rechts oben kommen Sie in ein Erstellungs Menü für verschiedene Szenarien, klicken Sie auf „Mit „Antippen zum Ausführen starten“ starten“, hier können Gerätefunktionen und andere Funktionen als Direktauswahl in den Reiter „Antippen zum Ausführen“ hinzufügen

Automatisierung

Durch Klicken auf das „+“ rechts oben kommen Sie in ein Erstellungs Menü für verschiedene Szenarien, z.B. Gerätefunktionen an Wetteränderungen koppeln, Senden von Benachrichtigungen, wenn sich verschiedene Parameter ändern.