




- Dit symbool geeft aan dat de batterijen bij de levering-somvang zijn inbegrepen.
- Dit symbool verwijst naar de technologie van de accu.
- Dit symbool betekent gelijkstroom.
- Dit symbool geeft een USB-poort/-stekker aan.
- Dit symbool informeert u over de verlichtingstijd bij volledige oplading.
- Dit symbool geeft de maximale lichtstroom aan.

IP20 Dit symbool betekent beschermingstype IP20. (Geen bescherming tegen water, maar tegen vaste voorwerpen met een diameter van meer dan 12,5 mm. Het product mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.)

- Dit symbool betekent beschermingsklasse III. SELV: veilige extra-lage spanning

Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

Dit symbool biedt informatie over het FSC®-certificaat.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „11. Conformiteitsverklaring“): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

2. Veiligheid Gebruik voor het beoogde doel

⚠️ WAARSCHUWING! Letselgevaar!

- Het product mag niet met de voedingseenheid in een vochtige omgeving worden opgeladen. Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken! Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.
- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Het product is niet geschikt als kamerverlichting in het huishouden.

USB-kabel alleen in droge en gesloten ruimten gebruiken.

Dit is geen product voor zwaar werk. Het product is niet geschikt voor bouwplaatsen, werkplaatsen of vergelijkbare toepassingen.

3. Leveringsomvang (afb. A)

- 1x Accu-werkklamp
- 1x USB-C-oplaadkabel
- 1x USB-oplaadstation
- 1x bedienings- en veiligheidsinstructies (zonder afb.)

4. Technische gegevens

Type: Accu-werkklamp
IAN: 479543_2410
Tradix-nr.: 479543-24-A
Bedrijfsspanning: 3,7 V
Totaal vermogen: max. 6,7 W
Armatuur: COB LED, max. 8 W
Koplamp: LED, max. 1,5 W
Accu: Lithium-ion accu: 3,7 V , 2.200 mAh, type: 18650, (kan niet worden vervangen, hierna accu genoemd)

6. Veiligheidsinstructies voor accu's

⚠️ WAARSCHUWING! Gevaar voor oververhitting en explosie!

- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de accu kan exploderen door oververhitting. Er bestaat letselgevaar!
- Het product niet in de verpakking gebruiken! Er bestaat brandgevaar!

⚠️ WAARSCHUWING! Letselgevaar!

- Draag handschoenen! Lekkende accu's niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!**
- Lekkende of beschadigde accu's kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Lekkende accu's niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen dragen!

LET OP!

- Het product heeft een ingebouwde accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Het verwijderen van de accu mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of de klantendienst van de fabrik of door een gecertificeerd persoon om risico's te voorkomen.
- Wanneer u het product weggooit, moet u zich ervan bewust zijn dat het product een oplaadbare batterij bevat.

⚠️ VOORZICHTIG! Gevaar voor oververhitting! Niet gebruiken in de verpakking.

- 7. Ingebruikname**
- 1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- 2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

Lichtstroom:
Armatuur: 600 lm / 300 lm (100 % / 50 %)
Koplamp: 60 lm

Verlichtingsduur:
Armatuur: 3 h / 6 h (100 % / 50 %)
Koplamp: 16 h

Afmetingen: 70 x 47 x 212 mm (ingeklapt)

Materiaal: Kunststof (ABS, TPR, PVC) Metaal (aluminium)
Beschermingsklasse: III/II/II
Beschermingsgraad: IP20
Productiedatum: 03/2025
Garantie: 3 jaar

5. Veiligheidsinstructies

⚠️ WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding en verstikking!

- Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!**
- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠️ WAARSCHUWING! Letselgevaar!

- Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Uit de buurt van kinderen houden. Er bestaat letselgevaar!**
- Kinderen onder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstreurd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

⚠️ WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Uit de buurt van kinderen houden. Er bestaat letselgevaar!

- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

⚠️ WAARSCHUWING! Letselgevaar!

- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠️ VOORZICHTIG! Letselgevaar!

- Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!**
- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- De LED's en de batterij zijn niet vervangbaar. Als de leds of de batterij defect zijn, moet het product worden weggegooid.

⚠️ WAARSCHUWING! Letselgevaar!

- De behuizing mag in geen geval worden geopend en het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd.
- Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.
- De ondergrond moet glad zijn zodat het product niet kan omvallen

toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt. Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen. Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

10. Reinigings- & verzorgingsinstructies

⚠️ VOORZICHTIG! Letselgevaar!

- Vooraf u het product schoonmaakt, moet u de USB-C-oplaadkabel verwijderen uit het apparaat dat wordt opgeladen (bijv. voedingseenheid) en het product en het product uitzetten. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!**
- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen

11. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

12. Afvalverwerking Verpakking weggoien

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt weggoien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggoien

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelingspunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.
- Oplaadbare batterijen/accu's mogen alleen worden weggegooid als ze leeg zijn. Ontlaad de accu door het product ingeschaald te laten totdat het niet meer oplicht.

⚠️ WAARSCHUWING! Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

⚠️ VORSICHT! Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

HINWEIS! Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

Dit is een signaalwoord dat een ernstige gevaarlijke situatie aangeeft. Het betekent dat het product een ernstige gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt als u het signaalwoord ziet.

dern durchgeführt werden. **Nationale Bestimmungen beachten!**

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

- Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠️ VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Die LEDs und der Akku sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs oder einem defekten Akku muss das Produkt entsorgt werden.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden.
- Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

6. Sicherheitshinweise zu Akku

⚠️ WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr!

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Handschuhe tragen! Ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

Dies ist kein Produkt für den harten Arbeitseinsatz. Das Produkt ist nicht für Baustellen, Werkstätten oder ähnliche Einsatzgebiete geeignet.

HINWEIS!

- Das Produkt hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Das Entnehmen des Akkus darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung des Produkts ist zu beachten, dass das Produkt einen wiederaufladbaren Akku enthält.

⚠️ VORSICHT! Überhitzungsgefahr!

Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme

- 1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- 2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an die angegebene Serviceadresse.

11. Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

12. Entsorgung Verpackung entsorgen

Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertriebler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertriebler von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.
- Falls das Produkt nach geworden ist, müssen Sie das Produkt vor dem Aufladen mit einem trockenen Tuch komplett abtrocknen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel.
- Der Akku ist mit einer automatischen Abschaltvorrichtung versehen. Diese schaltet den Ladevorgang bei 100 % Ladung ab, sodass der Akku nicht überladen werden kann.

Schließen Sie das Produkt mittels des USB-C-Ladekabels an ein geeignetes Gerät. Sie können den Akku unter anderem mit einem

barer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Entschaltet-Lassen des Produkts, bis dieses nicht mehr leuchtet.

13. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgesehen oder von denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um für eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu sorgen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (IAN) 479543_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per Kontaktformular.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen.

Mit diesem QR-Code können Sie direkt auf [parkside-diy.com](https://www.parkside-diy.com). Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 479543_2410 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

FORHANDLER / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTEUR / INVERKEHRBRINGER:
TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

SERVICEADRESSE / ADRESSE DU SERVICE / SERVICEADRESSE / SERVICEADRESSE:
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

NL / BE:
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o tehnikhal Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer/BELGIUM

Hotline: 00800 40012001 (gratis, mobilnet kan variere / gratuit, différent pour la téléphonie mobile / gratis, mobile telefon afwijkend / kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: parkside-dk@tradix.de
E-Mail: parkside-fr@tradix.de
E-Mail: parkside-be@tradix.de
E-Mail: parkside-nl@tradix.de
E-Mail: parkside-at@tradix.de
E-Mail: parkside-ch@tradix.de

Oplysningsstatus - Version des informations - Stand van de informatie - Stand der Informationen: 03/2025
Tradix Art.-Nr.: 479543-24-A

IAN 479543_2410