



Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**


Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Aufbewahrungsdose mit Deckel und zwei Inlays
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße (gesamt): ca. 20,5 x 13,5 x 7 cm (L x B x H)
Fassungsvermögen:
1er Inlay: ca. 380 ml
2er Inlay: ca. 620 ml
gesamt: ca. 1000 ml
Temperaturbeständig: von -20 °C bis +100 °C

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den Kühl- und Tiefkühlschrank.
* Die Dose ist ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.

 Lebensmittelrecht

 * Für Mikrowelle geeignet

 Spülmaschinen geeignet

 Tiefkühl geeignet

 Bis +100 °C erhitzbar

 BPA frei

Sicherheitshinweise

 **Verletzungsgefahr!**

- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung


Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.


Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.
Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

 Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 384948_2107

-  Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de
-  Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at
-  Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

FRISCHHALTEDOSE

FRISCHHALTEDOSE

Gebrauchsanweisung



FOOD STORAGE CONTAINER

Instructions for use

IAN 384948_2107



Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x storage box with lid and two inlays
1 x instructions for use

Technical data

Dimensions (total): approx. 20.5 x 13.5 x 7cm
(L x W x H)


Capacity:

1st inlay: approx. 380ml

2nd inlay: approx. 620ml

Total: approx. 1000ml

Temperature-resistant: from -20°C to +100°C

 Date of manufacture (month/year):
12/2021

Intended use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use.

The product is suitable for use with food.

The product is suitable for dishwashers, refrigerators and freezers.

* The box is suitable for the microwave without the lid.



Food-safe



* Microwave-safe



Dishwasher-safe



Freezer-safe



Heatable to +100°C



BPA-free

Safety information

Risk of injury!

- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
- Use oven gloves when taking it out of the microwave.

Use

Fill the product and use the corresponding lid to seal in the contents. Leave approx. one finger width of space between the contents and the product's rim.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean the product carefully before using it for the first time. Clean only with water and a mild detergent, and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol - which is meant to reflect the recycling cycle - and a number which identifies the material.

Service handling

IAN: 384948_2107

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



12/2021

Delta-SportNr.: AD-10627, AD-10628,
AD-10629, AD-10630

12.28.2021 / PM 12:00

IAN 384948_2107

DE

GB

GB