





STOJAN NA VRTAČKU (VČETNĚ SVĚRÁKU)










WWS-BMST1

CZ

STOJAN NA VRTAČKU (VČETNĚ SVĚRÁKU)

Originální provozní návod





Obsah

1. Úvod	05
Použité symboly	05
Rozsah dodávky	05
Označení jednotlivých dílů	06
2. Technické údaje	06
3. Bezpečnost	06
Použití v souladu s určením	06
Zbytková rizika	07
Bezpečnostní upozornění	07
4. Před použitím	09
Kontrola stojanu na vrtačku a rozsahu dodávky	09
Montáž	10
Upnutí a vyrovnaní vrtačky (obr. D)	10
5. Použití	10
Nastavení hloubky vrtání (obr. E, F)	10
Upnutí obrobku (obr. G, H)	11
Vyrovnaní obrobku (obr. I)	11
Vrtání	11
6. Údržba, čištění, skladování a transport	11
Údržba	11
Čištění	12
Skladování	12
Přeprava	12
7. Odstranění poruchy	13
8. Záruka	13
9. Prohlášení o shodě	14
10. Recyklace	14
11. Servis	14

1. Úvod

Srdečně gratulujeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro vysoce kvalitní výrobek.

Před prvním uvedením do provozu se s výrobkem řádně seznámte. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze. Používejte výrobek pouze v souladu s popisem a tento návod dobře uložte. Při předání výrobku třetím stranám předejte současně i všechny podklady.

Použité symboly

V tomto návodu k obsluze, na stojanu na vrtačku nebo na obalu jsou použity následující symboly a signální slova.

VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

POZOR!

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek drobná nebo lehká zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



VPA Certified.



Přečtěte si návod k obsluze.



Používejte ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Noste respirátor.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny aplikované předpisy společenství EHS.

Označení modelu na stojanu na vrtačku je kombinací z písmen a čísel:

WWS-BMST1
=
Stojan na vrtačku

Rozsah dodávky

- 1x stojan na vrtačku
- 1x imbusový klíč velikost 5
- 1x redukční kroužek 36 mm
- 1x svěrák
- 1x návod k obsluze

Označení jednotlivých dílů

- 1 Upevňovací šroub
- 2 Podélný otvor (2x)
- 3 Aretační rukojeť
- 4 Rychloupínací tlačítko
- 5 Upínací čelist
- 6 Svěrák
- 7 Upínač vrtačky
- 8 Redukční kroužek
- 9 Pákové rameno včetně rukojeti
- 10 Základní deska
- 11 Vodící matice (4x)
- 12 Otvor (4x)
- 13 Sloup
- 14 Svorka hloubkového dorazu
- 15 Hlavice páky
- 16 Stavěcí šroub pro nastavení hloubky vrtání
- 17 Rozměr hloubky vrtání se stupnicí
- 18 Kovový čep

2. Technické údaje

Upínač vrtačky pro upínací průměr	43 mm (redukční kroužek 36 mm)
Hloubka vrtání	plynule nastavitelná do 60 mm
Šířka upínacích čelistí	cca 65 mm
Upínací šířka	cca 65 mm

3. Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Tento stojan na vrtačku je konstruován pro soukromé použití a je určen pro následující účely v hobby a kutilské oblasti:

- Jako upínací zařízení se standardní vrtačkou k provedení definovaných pravoúhlých vrtaných otvorů v různých materiálech.

Stojan na vrtačku smí být používán pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními informacemi, uvedenými v tomto návodu k obsluze. Každé další použití nad stanovený rámec je zakázané! Výrobce ani prodejce nepřebírají odpovědnost za škody, ztráty nebo zranění způsobené nesprávným používáním stojanu na vrtačku. Příklady nesprávného použití jsou zejména:

- použití, které přesahuje uvedené použití v souladu s určením.
- Nedodržení pokynů pro bezpečnost, instalaci, obsluhu, čištění a údržbu, které jsou vedené v tomto návodu k obsluze.
- Nedodržení platných zdravotních a bezpečnostních předpisů a předpisů úrazové prevence, týkajících se používání tohoto stojanu na vrtačku.
- Použití příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou pro tento stojan na vrtačku vhodné.
- Úpravy stojanu na vrtačku.
- Nepřiměřené použití.

Každý, kdo tento stojan na vrtačku používá nebo provádí jeho údržbu, musí být seznámen s těmito pokyny a musí si být vědom všech možných nebezpečí. Tento stojan na vrtačku smí používat pouze odborně způsobilá osoba - v případě pochybností se poraďte s odborníkem. Nedodržení

bezpečnostních, montážních a provozních pokynů při používání tohoto stojanu na vrtačku se považuje za použití v rozporu s určením. Musí se dodržovat všechny platné předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Musí se dodržovat všechny ostatní platné regionální a národní zákony. Na stojanu na vrtačku se nesmí provádět žádné úpravy. Jakákoli provedená úprava zvyšuje riziko zranění nebo věcných škod.

Zbytková rizika

I přes použití v souladu s určením nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika. V závislosti na typu stojanu na vrtačku se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

- sklouznutí nástroje u stojanu na vrtačku
- sklouznutí stojanu na vrtačku

Bezpečnostní upozornění

- a) **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a neosvětlené pracoviště mohou vést k nehodám.**
- b) **Neppracujte s tímto elektrickým nářadím v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí produkuje jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.**
- c) **Udržujte děti a ostatní personál v průběhu provozu mimo dosah tohoto elektrického nářadí. Při odvrácení pozornosti můžete**

nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.

- d) **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných prostředků, jako např. protiprachových masek, protiskluzových bezpečnostních bot, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí snižuje nebezpečí poranění.**
- e) **Zabraňte neočekávanému uvedení do provozu. Před připojením k síti a/nebo připojením akumulátoru a před odpojením a nebo přenášením se přesvědčte, že je elektrické nářadí vypnuto. Pokud máte při přenášení elektrického nářadí prst na vypínači nebo je zařízení zapnuto a připojeno k elektrické síti, může to vést k nehodám.**
- f) **Vyhnete se nenormálnímu držení těla. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu. Tím můžete elektrické nářadí lépe kontrolovat v nečekaných situacích.**
- g) **Noste vhodné oblečení. Nenoste široké oblečení ani šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.**
- h) **Předtím, než začnete provádět nastavení zařízení, výměnu příslušenství nebo zařízení odložte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte**

- akumulátor.** *Toto bezpečnostní opatření zabrání nechtěnému spuštění elektrického nářadí.*
- i) **Udržujte řezací nástroje ostré a čisté.** *Pečlivě ošetřované řezací nástroje s ostrými hranami se méně přičí a lze je snadněji vést.*
 - j) **VÝSTRAHA! Vrtačka musí být zajištěna.** *Nesprávně upevněná vrtačka se může pohnout nebo převrhnout, a to může vést k poranění.*
 - k) **Obrobek musí být upnut nebo upevněn na podložce obrobku.** *Nevrtejte do obrobků, které jsou pro bezpečné upnutí příliš malé. Držení obrobku rukou může vést k poranění.*
 - l) **Nenoste rukavice.** *Rukavice mohou být rotujícími díly nebo třískami z vrtání zachyceny, a to může vést k poranění.*
 - m) **Během chodu vrtačky držte ruce v bezpečné vzdálenosti od oblasti vrtání.** *Kontakt s rotujícími díly nebo třískami z vrtání může vést k poranění.*
 - n) **Vrtací nástroj se musí před zavedením k obrobku otáčet.** *Jinak se může vrtací nástroj v obrobku zaseknout a dojít k nečekanému pohybu obrobku a poranění.*
 - o) **Pokud se vrtací nástroj zablokuje, netlačte dále směrem dolů a elektrické nářadí vypněte. Zjistěte a odstraňte příčinu zablokování.** *Zablokování může vést k nečekanému pohybu obrobku a poranění.*
 - p) **Zabraňte tvorbě dlouhých třísek z vrtání pravidelným přerušováním přítlaku.** *Ostré kovové třísky se mohou zamotat a způsobit poranění.*
 - q) **Nikdy neodstraňujte třísky z oblasti vrtání za chodu elektrického nářadí.** *K odstranění třísek pohybuje vrtacím nástrojem směrem od obrobku a vyčkejte až se vrtací nástroj zastaví. K odstranění třísek použijte vhodné pomocné prostředky, jako např. kartáč nebo hák. Kontakt s rotujícími díly nebo třískami z vrtání může vést k poranění.*
 - r) **Přípustný počet otáček vložného nástroje musí být alespoň tak vysoký, jako nejvyšší počet otáček uvedený na elektrickém nářadí.** *Příslušenství, které se otáčí rychleji než je přípustné, se může ulomit a ohrozit okolí.*
 - s) **Pozor! Nebezpečí poranění nebo zachycení! Používejte pouze vrtačky, jejichž sklíčidla mají kulatý tvar a nemají ostré rohy, hrany a vyčnívající části, které by mohly způsobit zranění v případě náhodného kontaktu s rotujícím vnějším povrchem sklíčidla.** *Noste přílehavý oděv a žádné rukavice. Dlouhé vlasy chraňte sítkou na vlasy. Kontakt s nevhodným vrtacím sklíčidlem může vést ke zranění.*
 - t) **Pozor! Nebezpečí úrazu! Používejte pouze vrtačky nebo akumulátorové vrtačky**

bez aretace spínače. *V případě, že se vrtačka během provozu zastaví, odstavte ji z provozu a zjistěte příčinu poruchy. Ztráta kontroly nad vrtačkou může vést ke zranění.*

- u) Při manipulaci se stojanem na vrtačku hrozí riziko skřípnutí.**
- v) Upínací přípravek usadíte na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu.** *Pokud může upínací přípravek sklouznout nebo se viklá, nemůže být vrtačka vedena rovnoměrně a bezpečně.*
- w) Před uvedením do provozu stojan na vrtačku vždy pevně připevníte (pomocí šroubů) k pracovnímu stolu.** *Zajistěte aby byl stůl a stojan vždy ve stabilní a bezpečné poloze.*
- x) Udržujte přívodní kabel Vaší vrtačky vždy v bezpečné vzdálenosti od vrtáku popř. pohybujících se dílů.**
- y) Malé nebo kruhové obrobky nepřidržíte rukou, ale upevníte je vždy pomocí svěráku.** *Zajistěte, aby byl obrobek mezi čelistmi pevně uchycen a dobře přiléhal.*
- z) Při příliš silném posuvu nebo pokud není obrobek dostatečně upevněn, hrozí nebezpečí vzpříčení.**
- aa) Před použitím a během použití kontrolujte pravidelně pevné utažení všech šroubů.** *Stojan pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. V důsledku vibrací se mohou šrouby během provozu povolít. Stojan na vrtačku nepoužívejte, pokud zjistíte*

jakékoli poškození

- ab) Používejte pouze vrtáky, které jsou pro příslušný materiál vhodné.** *Tupé vrtáky naostřete popř. vyměňte.*
- ac) Nikdy nesahejte do pracovního prostoru vrtáku.**
- ad) Dejte vždy pozor na hloubku vrtání, jinak hrozí nebezpečí poškození pracovního stolu.**
- ae) Respektujte další bezpečnostní upozornění v návodu k obsluze Vaší vrtačky a rovněž na obalu vrtáku.**

4. Před použitím

Kontrola stojanu na vrtačku a rozsahu dodávky

- Vyměte stojan na vrtačku a příslušenství z obalu.
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz kapitola „Rozsah dodávky“ & „Označení dílů“).
- Zkontrolujte, zda stojan na vrtačku nebo příslušenství nevykazují známky poškození.
- Při poškození nebo chybějících dílech stojan na vrtačku nepoužívejte.

Montáž

UPOZORNĚNÍ!

Upevňovací šrouby je nutno utáhnout pouze tak, aby nedošlo k přílišnému stažení nebo deformaci základní desky.

Pro montáž potřebujete:

- 1 otevřený klíč vel. 10
- imbusový klíč vel. 5, obsažený v rozsahu dodávky
- Vložte sloup **13** do příslušného vybrání v základní desce **10** a zafixujte jej dodaným šroubem. (obr. A).
- Následně zafixujte hlavici páky **15** na sloupu pevným utažením fixačního šroubu **1**.
- Namontujte pákové rameno včetně rukojeti **9** k hlavici páky (obr. B). Utáhněte šrouby co nejpevněji.
- Upevněte svěrák **6** na základní desce. Vložte šrouby do dvou podélných otvorů **2** ve svěráku. Upevněte svěrák zasunutím šroubů nejprve vpravo a potom vlevo do vodících drážek **11** na základní desce (obr. C).
- Neutahujte šrouby a matice příliš pevně, aby se základní deska nebo svěrák nepoškodily.
- Před uvedením do provozu se musí stojan na vrtačku pevně namontovat na pracovní desku. K tomu jsou na základní desce provedeny čtyři otvory.
- K tomu použijte vhodné šrouby, matice a dostatečně velké podložky.

Upnutí a vyrovnaní vrtačky (obr. D)

POZOR!

Přívodní kabel vrtačky držte vždy v bezpečné vzdálenosti od vrtáku, popř. pohybujících se dílů. Před upnutím nejprve odpojte vrtačku od elektrické sítě.

- Vložte vrtačku upínací částí do upínače vrtačky **7** a pevně ji upněte zašroubováním.
- V případě potřeby použijte dodaný redukční kroužek.
- Do sklíčidla vrtačky vložte vhodný vrták.
- Povolte fixační šroub **1**.
- Pohybuje hlavici páky **15** s upnutou vrtačkou na sloupu **13**, až se vrták dotkne obrobku.
- Utáhněte opět pevně fixační šroub a matici.

5. Použití

Nastavení hloubky vrtání (obr. E, F)

POZOR!

Před nastavením vytáhněte nejprve síťovou zástrčku vrtačky.

- Povolte svorku hloubkového dorazu **14** a posuňte ji až k hlavici páky **15**.
- Povolte stavací šroub pro nastavení hloubky vrtání **16** otočením proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Dejte pozor na to, že se kovový čep **18** uvolní a sklouzne dolů až na doraz.
- Stlačte pákové rameno s rukojetí

9 dolů a nastavte požadovanou hloubku vrtání na stupnici **17**.

- Potom zafixujte stavěcí šroub pro nastavení hloubky vrtání otáčením ve směru otáčení hodinových ručiček. Přesvědčte se, že je kovový čep zafixován na požadované hloubce vrtání.
- Nastavte svorku hloubkového dorazu na požadovanou hloubku vrtání.

Upnutí obrobku (obr. G, H)

- Rychloupínací tlačítko **4** podržte stlačené a aretační rukojeť **3** zatáhněte zpět až na doraz.
- Umístěte obrobek mezi čelisti svěráku **6**.
- Potom stlačte rychloupínací tlačítko a přisuňte aretační rukojeť s upínací čelistí **5** až k obrobku.
- Obrobek zafixujte otáčením aretační rukojeti ve směru otáčení hodinových ručiček.
- Pro uvolnění obrobku otáčejte aretační rukojetí proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Následně stlačte rychloupínací tlačítko a roztáhněte čelisti od sebe.

Vyrovnění obrobku (obr. I)

- Povolte šrouby svěráku **6**.
- Posuňte svěrák s obrobkem do požadované polohy.
- Na obrobku označte bod vrtání a svěrák opět upevněte.

Vrtání

- Nastavte hloubku vrtání (viz kapitola „Nastavení hloubky vrtání“).
- Umístěte bod vrtání jako značku na obrobek
- Upevněte obrobek (viz kapitola „Zafixování obrobku“).
- Vyrovnejte obrobek (viz kapitola „Vyrovnění obrobku“).
- Stlačte pomalu pákové rameno včetně rukojeti směrem dolů.
 - Nevytvíjejte nadměrný tlak!
- Nechte vrtačku pomalu sklouznout zpět.
- Vypněte vrtačku.

6. Údržba, čištění, skladování a transport

VÝSTRAHA!

Před každým nastavením, údržbou nebo opravou vytáhněte síťovou zástrčku vrtačky ze zásuvky.

Údržba

Stojan na vrtačku v zásadě nevyžaduje údržbu, měl by ale být udržován bez oleje, mastnoty a prachu.

Použijte pouze náhradní díly / příslušenství od výrobce popř. od autorizovaných servisních dílen.

Opravy mohou provádět pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci jsou osoby s příslušným odborným vzděláním a zkušenostmi, které znají požadavky na konstrukci a provedení stojanu na vrtačku a rozumí bezpečnostním předpisům.

Čištění

- Stojan na vrtačku čistěte vlhkým hadrem. V žádném případě nepoužívejte agresivní a/nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Potom nechte všechny díly kompletně uschnout.

Skladování

- Před skladováním stojan na vrtačku očistěte.
- Pokud stojan na vrtačku nepoužíváte, uložte jej na bezpečném, chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.

Přeprava

- Stojan na vrtačku přepravujte chráněný před nárazy a vibracemi a vždy v jeho původním obalu. Imbusový klíč uložte v přípravku u hlavice páky.

7. Odstranění poruchy

Problém	Možné příčiny	Odstranění
Stojan pro vrtačku sklouzává nebo se viklá.	Pracovní plocha není rovná a vodorovná.	Namontujte stojan na vrtačku na rovnou a vodorovnou plochu.
Sklouznutí vrtačky.	Vrtačka není namontována bezpečně a pevně.	Zafixujte šroubové spoje a šrouby.

8. Záruka

Záruka firmy Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj máte záruku 3 roky od data koupě. V případě vad tohoto výrobku Vám přísluší vůči prodejci tohoto výrobku zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší, dále uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout od data koupě. Uchovejte prosím dobře originální pokladní doklad. Tento podklad je zapotřebí jako doklad o koupi. Pokud se během třech let od data koupě tohoto výrobku vyskytne materiálová nebo výrobní vada, bude Vám námi výrobek – dle naší volby – bezplatně opraven nebo vyměněn. Toto plnění ze záruky předpokládá, že je během tříleté lhůty předložen defektní přístroj a doklad o koupi (pokladní účtenka) a písemně stručně popsáno, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Pokud je defekt naší zárukou kryt, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou nezačíná plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se poskytnutím plnění ze záruky neprodlužuje. To platí i

pro vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které existovaly případně již při koupi, se musí nahlásit ihned po vybalení. Opravy prováděné po záruční lhůtě jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben dle přísných kvalitativních směrnic a před expedicí svědomitě kontrolován. Plnění ze záruky platí pro materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nenevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a lze je tak považovat za opotřebitelné díly nebo na poškození dílů, které se mohou rozbít jako např. spínačů, akumulátorů nebo dílů, vyrobených ze skla.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo při nedostatečném provádění údržby. Pro správné použití výrobku se musí dodržet všechny instrukce, uvedené v návodu k obsluze. Způsoby použití a jednání, kterých je dle návodu v obsluze nutno se vyhnout nebo je pro ně uvedeno varování, se musí bezpodmínečně vyloučit.

Výrobek je vhodný pouze pro domácí kutily a není určen pro komerční použití. Záruka zaniká při nedovoleném nebo nesprávném použití, použití násilí nebo zásazích, neprovedených naší autorizovanou pobočkou servisu.

Postup v případě uplatnění záruky

Pro zaručení rychlého zpracování Vaší záležitosti, postupujte prosím dle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte prosím jako doklad o koupi připravenou pokladní účtenku a číslo výrobku (např. IAN 12345).
- Číslo výrobku zjistíte prosím na typovém štítku, gravírování nebo na titulním listu Vašeho návodu k obsluze (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo dolní straně.
- Pokud se vyskytne porucha funkce nebo jiná závada, kontaktujte nejprve **telefonicky** nebo **e-mailem** následně uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, evidovaný jako defektní můžete potom s přiložením dokladu o koupi (pokladní účtenka) a s udáním, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla, zaslat nevyplaceně na sdělenou adresu servisu.

Na adrese www.lidl-service.com si můžete stáhnout tuto příručku a mnoho dalších, videa výrobků a software.

9. Prohlášení o shodě



EU Prohlášení o shodě naleznete na poslední straně tohoto návodu.

10. Recyklace



Obal zlikvidujte roztríděný. Lepenku a karton předejte ke sběrovému papíru, folie a plasty do recyklovatelného odpadu.

Přístroje, které již nejsou použitelné, odevzdejte k recyklaci sběrně druhotných surovin. Nelikvidujte je jako komunální odpad. Další informace získáte u příslušného správního orgánu. Obaly likvidujte v souladu s typem materiálu a místními předpisy, platnými ve Vaší oblasti.

11. Servis



E S L, a.s.

E-Mail: service-cz@walteronline.com

Tel.: 00420 777 650 854

IAN 458688_2401

Dodavatel

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktuje výše uvedeně servisní místo.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Rakousko



ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).



EREDETI EU/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felölősségünk teljes tudatában kijelentjük (4), hogy a jelen nyilatkozat tárgya (1) megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályok releváns rendelkezéseinek (2).

A felhasznált harmonizált szabványok hivatkozásai (3).

A műszaki dokumentáció elérhető az alábbi helyen: (4).



ORIGINÁL EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výslovně a ve vylučně odpovědnosti prohlašujeme (4), že předmět (1) tohoto prohlášení odpovídá všem příslušným ustanovením následujících harmonizačních právních předpisů unie (2).

Místa uložení aplikovaných harmonizovaných norem (3).

Technické podklady lze obdržet u: (4).



ORIGINÁL PREHLÁSENIE O ZHODE S EÚ/ES

Vyslovne prehlasujeme v rámci našej výhradnej zodpovednosti, že objekt (1) tohto prehlásenia je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nasledujúcej harmonizačnej legislatívy Unie (2).

Referencie k použitým harmonizačným normám (3).

Technický súbor je dostupný u: (4).



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(1)	(2)	(3)
Drill stand (with vice) Fűrógépállvány (satuval) Stojan na vrtačku (včetně svěráku) Stojan na vrtačky (so zverákom) Bohrständer (mit Schraubstock) Mod.: WWS-BMST1	2006/42/EC	EN ISO 12100:2010; EN 60745-1:2009/A11:2010 Annex M; EN 62841-1:2015/AC:2015

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, 5081, Anif, Austria

Christian Huber
Product Manager
Anif, 05.06.2024

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Last Information Update · Stand der Informationen · Date des informations · Status van de
informatie · Stav informací · Version av informationen · Stav informácií · Última actualización de la
información · Oplysningers tilstand · Aggiornamento delle informazioni · Az információk állapota ·
Stanje informacij;

06/2024

IAN 458688_2401