

GB IE NI

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

DK

Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

FR BE

Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

NL BE

Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

NEST OF SIDE TABLES

GB IE NI

NEST OF SIDE TABLES

Assembly instructions

FR BE

TABLES GIGOGNES

Notice de montage

DE AT CH

CUBE-SET

Aufbauanleitung

DK

SIDEBORDSSÆT „CUBE“

Monteringsvejledning

NL BE

CUBE-SET

Montagehandleiding

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



06/2019

Delta-Sport-Nr.: CM-6538

04/02/2019 / AM 8:34





IAN 314842

6 D


IAN 314842

GB IE NI DK FR
BE NL DE AT CH

GB/IE/NI	Assembly and safety information	Page	07
DK	Monterings- og sikkerhedsanvisninger	Side	09
FR/BE	Consignes de montage et de sécurité	Page	11
NL/BE	Montage- en veiligheidstips	Pagina	14
DE/AT/CH	Aufbau- und Sicherheitshinweise	Seite	16



D



GB IE NI

**IMPORTANT: RETAIN FOR LATER
REFERENCE; PLEASE READ CAREFULLY!**

DK

**VIGTIG, GEM TIL SENERE BRUG:
SKAL LÆSES GRUNDIGT!**

FR BE

**IMPORTANT. LIRE ATTENTIVEMENT !
A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE.**

NL BE

**BELANGRIJK, BEWAREN OM LATER TE
KUNNEN NASLAAN; ZORGVULDIG
LEZEN!**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality item. Familiarise yourself with the item before using it for the first time.



Read the following assembly instructions and the safety information carefully.

Only use this item in the manner described and for the purpose for which it is intended. Store these assembly instructions carefully. When passing the item on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

- 1 x table top, large (1)
- 1 x left table leg, large (2)
- 1 x right table leg, large (3)
- 1 x crosspiece, large (4)
- 1 x table top, small (5)
- 1 x left table leg, small (6)
- 1 x right table leg, small (7)
- 1 x crosspiece, small (8)
- 12 x screw (9)
- 2 x floor protector set (10)
- 1 x assembly instructions

Technical data



Maximum load: 5kg each

Small table dimensions:

approx. 36 x 36 x 35cm (L x W x H)

Large table dimensions:

approx. 40 x 40 x 45cm (L x W x H)

Intended use

The item is designed for indoor use. The item is not intended for commercial use.

Symbols used



Date of manufacture (month/year):
06/2019

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Make sure the item is properly stabilised before use.
- Place the item on a level surface.
- The item may only be used under adult supervision, and should not be used as a toy.
- This item is not a toy nor a climbing apparatus! Ensure that persons, especially children, do not stand on the item or pull themselves up on it. The item can tip over.
- Check the item for damage or wear before each use. Check regularly to make sure all screws are tight!
- Never stand or sit on the item.

Assembly

1. Assemble parts (2–4) of the large table and parts (6–8) of the small table as shown in Fig. B.
2. Put the table tops (1), (5) onto a soft, flat surface with the bottom side facing upwards (warning: hard surfaces can scratch the table tops!). Secure the respective framework to the matching table top (Fig. C).
3. Stick four floor protectors (10) under each table.
5. Turn the items over and stand them on level ground (Fig. D).

Storage, cleaning

Always store the item clean and dry in a temperature-controlled room.

Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the item with harsh cleaning agents.

Disposal

When not in use, always store the item clean and dry at room temperature. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail.

Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible.

We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts.

Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 314842



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk



Service Ireland



Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående monteringsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne monteringsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (fig. A)

- 1 x bordplade, stor (1)
- 1 x bordben venstre, stor (2)
- 1 x bordben højre, stor (3)
- 1 x tværstang, stor (4)
- 1 x bordplade, lille (5)
- 1 x bordben venstre, lille (6)
- 1 x bordben højre, lille (7)
- 1 x tværstang, lille (8)
- 12 x skrue (9)
- 2 x filtputesæt (10)
- 1 x monteringsvejledning

Tekniske data



Maksimal belastning: 5 kg hver

Mål lille bord:

ca. 36 x 36 x 35 cm (l x b x h)

Mål stort bord:

ca. 40 x 40 x 45 cm (l x b x h)

Bestemmelsesmæssig brug

Produktet er designet til indendørs brug. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Anvendte symboler



Fremstillingsdato (måned/år):
06/2019

Sikkerhedsanvisninger



Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballagematerialet. Der er fare for kvælning.



Fare for kvæstelser!

- Sørg for, at produktet er stabilt inden brug.
- Stil produktet på et jævnt underlag.
- Produktet må kun anvendes under opsyn af voksne og er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Produktet er ikke beregnet til at klatre på eller lege med! Sørg for, at personer, især børn, ikke står på produktet eller løfter sig op i det. Produktet kan vælte.
- Kontroller produktet for beskadigelser eller slid før hver brug. Kontroller regelmæssigt, at alle skrueforbindelser sidder fast!
- Stil eller sæt dig ikke på produktet.

Montering

- Monter delene (2-4) til det store bord og delene (6-8) til det lille bord, som vist i figur B.
- Læg bordpladerne (1), (5) på et fladt og blødt underlag med undersiden opad (Advarsel: Hårde underlag kan medføre ridser på bordpladerne!). Fastgør hvert stel på den tilhørende bordplade (fig. C).
- Klæb fire filtputer (10) under hvert bord.
- Vend produkterne om, og stil dem på gulvet (fig. D).

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid produktet tørt og rent ved stuetemperatur, når det ikke er i brug.

Rengør kun med vand, og tør efter med et viskestykke.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding.

Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet.

Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti.

Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundetjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig.

Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 314842



Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice de montage suivante et les consignes de sécurité.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez cette notice de montage. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 plateau de table, grand (1)
- 1 pied de table gauche, grand (2)
- 1 pied de table droit, grand (3)
- 1 barre transversale, grosse (4)
- 1 plateau de table, petit (5)
- 1 pied de table gauche, petit (6)
- 1 pieds de table droit, petit (7)
- 1 barre transversale, petite (8)
- 12 vis (9)
- 2 jeux de protection de sol (10)
- 1 notice de montage

Caractéristiques techniques



Charge maximale : 5 kg chacun

Dimensions de la petite table :
env. 36 x 36 x 35 cm (L x La x H)

Dimensions de la grosse table :
env. 40 x 40 x 45 cm (L x La x H)

Utilisation conforme à sa destination

L'article est conçu pour être utilisé en intérieur. L'article n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Pictogrammes utilisés



Date de fabrication (mois/année) :
06/2019

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement.



Risque de blessure !

- Avant d'utiliser l'article, veillez à une bonne stabilité.
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'adultes et non pas comme un jouet.
- L'article n'est ni un jouet, ni un appareil pour l'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne montent ou se hissent sur l'article. L'article risque de se renverser.
- Vérifiez l'article avant chaque utilisation en vue de détecter des détériorations ou de l'usure. Contrôlez régulièrement la bonne fixation de tous les raccords vissés !
- Ne montez ou ne vous asseyez jamais sur l'article.

Montage

1. Assemblez les pièces (2-4) de la grande table et les pièces (6-8) de la petite table, comme indiqué sur la figure B.
2. Placez les plateaux de table (1), (5) avec le dessous pointant vers le haut sur une surface plate et souple (attention : des sols durs peuvent égratigner les plateaux de table !). Fixez chaque support au plateau de table correspondant (Fig. C).
3. Collez quatre dispositifs de protection de sol (10) sous chaque table.
5. Retournez l'article et placez-le au niveau du sol (fig. D).

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage abrasifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie. En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible.

Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas. La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 314842

FR Service France

Tel. : 0800 919270

E-Mail : deltasport@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel. : 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende montagehandleiding en de veiligheidstips zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze montagehandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x tafelblad, groot (1)
- 1 x tafelpoot links, groot (2)
- 1 x tafelpoot rechts, groot (3)
- 1 x dwarsverbinding, groot (4)
- 1 x tafelblad, klein (5)
- 1 x tafelpoot links, klein (6)
- 1 x tafelpoot rechts, klein (7)
- 1 x dwarsverbinding, klein (8)
- 12 x schroef (9)
- 2 x vloerbeschermers (10)
- 1 x montagehandleiding

Technische gegevens



Maximale belasting: 5 kg per artikel

Afmetingen kleine tafel:

ca. 36 x 36 x 35 cm (l x b x h)

Afmetingen grote tafel:

ca. 40 x 40 x 45 cm (l x b x h)

Beoogd gebruik

Het artikel is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Dit artikel is niet bestemd voor zakelijk gebruik.

Gebruikte symbolen



Productiedatum (maand/jaar):

06/2019

Veiligheidstips



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat een kans op verstikking.



Kans op lichamelijk letsel!

- Let er voordat u het artikel gebruikt op of dit voldoende stabiliteit biedt.
- Plaats het artikel op een vlakke ondergrond.
- Het artikel mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen en mag niet worden gebruikt als speelobject.
- Het artikel is geen klim- of speeltoestel. Zorg ervoor dat niemand, in het bijzonder kinderen, op het artikel gaat staan of zich eraan omhoogtrekt. Het artikel kan omvallen.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn aangedraaid!
- Ga nooit op het artikel staan of zitten.

Montage

1. Monteer de onderdelen (2 - 4) van de grote tafel en de onderdelen (6 - 8) van de kleine tafel zoals getoond in afbeelding B.
2. Plaats de tafelbladen (1), (5) met de onderzijde naar boven op een vlakke en zachte ondergrond (waarschuwing: een harde ondergrond kan krassen op de tafelbladen veroorzaken). Bevestig het desbetreffende frame aan het passende tafelblad (afb. C).
3. Plak per tafel vier vloerbeschermers (10) onder de poten.
5. Draai de artikelen om en plaats ze op een vlakke ondergrond (afb. D).

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig alleen met water en veeg vervolgens droog met een schoonmaakdoek. **BELANGRIJK!** Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.



Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.

De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten.

Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelswijze zo snel mogelijk met u afspreeken.

Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan. De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen.

Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 314842



Service België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be



Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und die Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Tischplatte, groß (1)
- 1 x Tischbein links, groß (2)
- 1 x Tischbein rechts, groß (3)
- 1 x Querstange, groß (4)
- 1 x Tischplatte, klein (5)
- 1 x Tischbein links, klein (6)
- 1 x Tischbein rechts, klein (7)
- 1 x Querstange, klein (8)
- 12 x Schraube (9)
- 2 x Bodenschoner-Set (10)
- 1 x Aufbauanleitung

Technische Daten



Maximale Belastung: je 5 kg

Maße kleiner Tisch:

ca. 36 x 36 x 35 cm (L x B x H)

Maße großer Tisch:

ca. 40 x 40 x 45 cm (L x B x H)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Verwendete Symbole



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
06/2019

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen!
- Stellen oder setzen Sie sich niemals auf den Artikel.

Montage

1. Montieren Sie die Teile (2 - 4) des großen Tisches und die Teile (6 - 8) des kleinen Tisches, wie in Abbildung B gezeigt.
2. Legen Sie die Tischplatten (1), (5) mit der Unterseite nach oben zeigend auf einen flachen und weichen Untergrund (Achtung: harte Untergründe können zur Verkratzung der Tischplatten führen!). Befestigen Sie das jeweilige Gestell an der passenden Tischplatte (Abb. C).
3. Kleben Sie je vier Bodenschoner (10) unter einen Tisch.
4. Drehen Sie die Artikel um und stellen Sie sie ebenerdig auf (Abb. D).

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 314842

- (DE)** Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- (AT)** Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at
- (CH)** Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

