



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



KINDER-MALSET MIT EFFEKTPINSELN / MALSET MIT KINDERPINSELN

DE AT CH

KINDER-MALSET MIT EFFEKTPINSELN / MALSET MIT KINDERPINSELN
Gebrauchsanleitung

FR CH

SET DE PEINTURE AVEC PINCEAUX À EFFETS POUR ENFANT / SET DE PEINTURE AVEC PINCEAUX POUR ENFANT

Mode d'emploi

IT CH

SET PER DIPINGERE PER BAMBINI CON PENNELLI PER EFFETTI SPECIALI / SET PER DIPINGERE CON PENNELLI PER BAMBINI

Istruzioni per l'uso

DE AT CH

KINDER-MALSET MIT EFFEKTPINSELN / MALSET MIT KINDERPINSELN

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE SICHERHEITSHINWEISE LESEN! SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur zur privaten Nutzung. Nicht für den gewerblichen Einsatz.
Altersempfehlung: ab 5 Jahren.

⚠ Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

⚠ ACHTUNG: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.


■ Material nicht verschlucken.



Sicherheitshinweise

- Hände nach dem Malen gründlich waschen. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen.
- Kontakt mit Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig unter fließendem Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich.
- Bei anhaltender Reizung: Ärztlichen Rat einholen.

A



- Sorgen Sie für reichlich Frischluftzufuhr! Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.
- Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Hinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie mit dem Malen beginnen.

⚠ Achtung! Acrylfarben können hartnäckige Flecken hinterlassen. Beim Malen eine Schürze oder ausranierte Kleidung tragen und Boden und Möbel abdecken!

- Vor der ersten Verwendung: Entfernen Sie die Folie (Abb. A).
- Acrylfarben trocknen sehr schnell. Bitte die Tuben nach jedem Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Waschen Sie den Pinsel immer aus, bevor Sie eine neue Farbe auftragen. Um zu verhindern, dass Wassertropfen aus der Pinselhülse auf das Bild tropfen, trocknen Sie den Pinsel mit einem Stück Papier oder einem Tuch gründlich ab.

- Acrylfarben besitzen eine hohe Deckkraft, wenn sie unverdünnt oder mit wenig Wasser verdünnt aufgetragen werden. Sie können daher einzelne Bereiche nach dem Trocknen wieder übermalen, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Acrylfarben sind wasserlöslich und lassen sich untereinander gut mischen, allerdings nur solange sie noch feucht sind. Getrocknete Acrylfarben sind wasserfest und können nicht mehr zum Malen verwendet werden. Schrauben Sie daher nach jedem Gebrauch die Farbtuben fest zu, und spülen Sie die Pinsel mit reichlich Wasser aus. Farbe nie auf dem Pinsel oder der Mischpalette trocknen lassen! Getrocknete Acrylfarbe macht Pinsel unbrauchbar.

- Sorgen Sie dafür, dass Sie beim Malen ausreichend Licht und Platz haben. Das Bild muss nach jeder Malstufe gründlich trocknen, malen Sie daher nur in Räumen, die ausreichend gelüftet werden können.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgesiedelten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



SET DE PEINTURE AVEC PINCEAUX À EFFETS POUR ENFANT / SET DE PEINTURE AVEC PINCEAUX POUR ENFANT

ATTENTION!
VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION !
PRENEZ SOIN DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

● Contexte d'utilisation

Destiné exclusivement à un usage privé.
Non pour l'intervention professionnelle.
Âge recommandé : dès 5 ans.

⚠ Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.

⚠ ATTENTION : À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

- Ne pas avaler le matériau.



Consignes de sécurité

- Laver soigneusement ses mains après avoir peint. Lavez vos mains avec du savon et de l'eau afin d'éliminer éventuellement toute trace.
- Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux : Les rincer soigneusement pendant plusieurs minutes à l'eau courante. Le cas échéant, retirez vos lentilles de contact si vous parvenez à le faire sans difficulté.
- Si l'effet corrosif ne cesse pas : Demandez l'avis d'un médecin.
- Assurez un apport d'air frais suffisant ! En cas de douleurs, demandez l'avis d'un médecin.
- Si l'effet corrosif sur la peau ne cesse pas, consultez un médecin.

● Indications

Avant de commencer la peinture, veuillez lire les indications suivantes.

⚠ Attention! La peinture acrylique peut laisser des tâches tenaces. Lorsque vous peignez, portez un tablier ou des vêtements mis au rancart, recouvrez le sol et les meubles!

- Avant la première utilisation: Retirez le film (ill. A).
- La peinture acrylique sèche très vite. Après chaque utilisation, veuillez refermer soigneusement chaque tube.
- Toujours rincer le pinceau avant d'appliquer une nouvelle couleur. Afin d'éviter que des gouttes d'eau tombent du four reau sur le tableau, séchez le pinceau minutieusement avec un morceau de papier ou avec un chiffon.
- La peinture acrylique possède un grand pouvoir couvrant, si vous l'appliquez pure ou mélangée à peu d'eau. Pour cela, vous pouvez, une fois sec, repeindre sur certains endroits si vous n'êtes pas satisfait du résultat.
- La peinture acrylique est soluble dans l'eau et les différentes couleurs se mélangent facilement, cependant uniquement tant qu'elles sont humides. Une peinture acrylique sèche résiste à l'eau et ne peut plus servir à peindre. Pour cette raison, après chaque utilisation, refermez bien les tubes de couleur et rincez le pinceau abondamment à l'eau. Ne jamais laisser sécher de la peinture sur le pinceau ou sur la palette. La peinture acrylique séchée rend le pinceau inutilisable.
- Lorsque vous peignez, veillez à avoir assez de lumière et de place. Le tableau doit, après chaque étape, sécher minutieusement, pour cela peignez uniquement dans une pièce qui peut être suffisamment aérée.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IT CH

SET PER DIPINGERE PER BAMBINI CON PENNELLI PER EFFETTI SPECIALI / SET PER DIPINGERE CON PENNELLI PER BAMBINI

ATTENZIONE!
LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO!
RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

● Modo d'uso

Solo per utilizzo privato. È vietato l'utilizzo commerciale.

Età consigliata: a partire da 5 anni.

⚠ Attenzione! Non adatto a bambini sotto ai 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento.

⚠ ATTENZIONE: Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

- Non ingerire il materiale.



Indicazioni di sicurezza

- Dopo aver dipinto, lavarsi accuratamente le mani. Lavarsi le mani con acqua e sapone per rimuovere eventuali contaminazioni.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi: Lavare con cautela per alcuni minuti con acqua corrente. Rimuovere eventualmente le lenti a contatto, se possibile senza problemi.
- In caso di irritazione persistente, consultare un medico.
- Ventilare abbondantemente con aria fresca! In caso di disturbi, consultare un medico.
- In caso di irritazione cutanea permanente, consultare un medico.

● Avvertenze

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di iniziare a dipingere.

- ⚠ Attenzione!** I colori acrilici possono macchiare. Dipingendo, indossare un grembiule o abiti vecchi e coprire il pavimento e i mobili!
- Prima del primo utilizzo: Rimuovere la pellicola (Fig. A).
- I colori acrilici si asciugano molto rapidamente. Dopo l'utilizzo chiudere accuratamente i tubetti dei colori.
- Lavare bene il pennello prima di utilizzarlo per un altro colore. Per evitare che dal cappuccio del pennello gocce d'acqua macchino il disegno, asciugare sempre bene il pennello con un pezzo di carta o un panno.
- I colori acrilici sono molto coprenti se utilizzati non diluiti o diluiti con poca acqua. Dopo l'asciugatura è quindi possibile ripassare su parti del disegno se non si è soddisfatti del risultato.

- I colori acrilici si sciolgono in acqua e possono essere mescolati fino a quando sono bagnati. I colori acrilici asciutti sono invece resistenti all'acqua e non possono essere riutilizzati per la pittura. Dopo ogni utilizzo, chiudere quindi bene il tubetto e lavare il pennello con abbondante acqua. Non lasciare mai asciugare il colore sul pennello o sulla tavolozza dei colori! I colori acrilici seccati sul pennello lo rendono inservibile.
- Accertarsi di avere luce e posto a sufficienza prima di iniziare a dipingere. Dopo ogni passata, il quadro deve asciugare completamente, dipingere solo in locali sufficientemente aerati.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

