



STEELDART-SET SUPERDART PRO X.2

DE AT CH

STEELDART-SET SUPERDART PRO X.2

Kurzanleitung

IT CH

SET FRECCETTE SUPERDART PRO X.2

Brevi istruzioni

FR CH

SET DE FLÉCHETTES À POINTE DURE SUPERDART PRO X.2

Guide de démarrage

GB

SUPERDART PRO X.2 STEEL-TIP DART SET

Quick guide


IAN 390572_2201



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Gebrauchsanweisung. Durch das Scannen des QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 390572_2201 die vollständige Gebrauchsanweisung einsehen und herunterladen.

WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Artikels. Machen Sie sich vor der Benutzung des Artikels mit allen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte mit aus.

Technische Daten

 Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 07/2022

Sicherheitshinweise

Dieser Artikel ist ein Sportgerät und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Werfen Sie mit den Pfeilen auf keinen Fall auf Menschen oder Tiere! Achten Sie beim Spielen darauf, dass sich im Wurfbereich (Bereich zwischen Spieler und Zielscheibe) keine unbeteiligten Personen aufhalten.

Achten Sie darauf, dass der Artikel nicht in die Hände von Kindern gerät! Kleinteile können verschluckt werden!

Der Artikel ist nicht für elektronische Dartscheiben geeignet.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

 07/2022

Delta-Sport-Nr.: DS-9479


IAN 390572_2201

1 

Ce document est une version imprimée abrégée de la notice d'utilisation complète. En scannant le code QR, vous serez directement redirigé(e) vers la page des services de Lidl (www.lidl-service.com) et vous pourrez consulter et télécharger la notice d'utilisation complète en saisissant le numéro d'article (IAN) 390572_2201.

ATTENTION ! Respectez bien toutes les indications de la notice d'utilisation et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage fait partie intégrante de cet article. Familiarisez-vous avec la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'article. Conservez bien ce guide de démarrage et si vous cédez l'article à un tiers, remettez-lui l'ensemble de la documentation.

Caractéristiques techniques

 Date de fabrication
(Mois/Année) : 07/2022

Consignes de sécurité

Ce produit est un article de sport et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Ne pas lancer les fléchettes sur des animaux ou des personnes !

Assurez-vous que la cible soit placée si possible à un endroit inaccessible aux autres personnes.

Veillez à tenir cet article hors de portée des enfants ! Ils pourraient avaler des petites pièces !

L'article n'est pas compatible avec l'utilisation de cibles électroniques.

Stockage, nettoyage


Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Questo documento è una versione stampata ridotta delle istruzioni d'uso complete. Scansionare il codice QR per giungere direttamente al sito di assistenza di Lidl (www.lidl-service.com) e inserire il codice articolo (IAN) 390572_2201 per visionare e scaricare le istruzioni d'uso complete.

AVVISO! Osservare le istruzioni d'uso complete e le indicazioni di sicurezza per evitare danni a persone e cose. Le brevi istruzioni sono parte integrante di questo articolo. Prima di utilizzare l'articolo prendere conoscenza di tutte le indicazioni d'uso e sulla sicurezza. Conservare con cura le brevi istruzioni e, se di dovesse consegnare l'articolo a terzi, consegnare ad essi anche tutta la documentazione.

Dati tecnici

 Data di produzione
(mese/anno): 07/2022

Misure di sicurezza

Questo articolo è un attrezzo sportivo e quindi non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni.

Non lanciate assolutamente le frecce su persone o animali!

Fate attenzione, giocando, che il bersaglio si trovi o venga collocato in un posto inaccessibile a persone.

Fate attenzione che l'articolo si trovi lontano dalla portata dei bambini poiché le parti minuscole possono essere ingerite! L'articolo non è adatto per bersagli elettronici.


Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con un panno asciutto.
IMPORTANTE! Non utilizzare mai detersivi aggressivi.

This document is an abridged print version of the full instructions for use. By scanning the QR code you gain direct access to the Lidl service website (www.lidl-service.com), and by entering the product number (IAN) 390572_2201 you can look at the full instructions for use and download them.

WARNING! Adhere to the full instructions for use and the safety information in order to avoid personal injuries and damage to property. The quick guide is an inherent part of this product. Before using the product familiarise yourself with all usage and safety information. Keep the quick guide handy and pass it on along with all documents when handing over the product to third parties.

Technical data

 Date of manufacture
(month/year): 07/2022

Safety notice

This item is a piece of sports equipment and is not suitable for children under the age of 14.

Never throw darts at people or animals. Please ensure that the dartboard is put up as far out of the way of non-players as possible before commencing play.

Ensure that this product does not fall into the hands of children! Contains small parts which could represent a choking hazard!

The product is not intended for electronic dartboards.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only. IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.