

Blahezalémel. Svojim nákurom sa ste zo zodrobni po kvalitné výrobky. Pred prvým použitím sú výrobkom dôkladne obzrezné.

Pozorne si prečíteť tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený čas. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdávejte s výrobkom aj všetky pokladky.

Rozsah dodávky

1 x sôlare dekoratívna svetlo

1 x návod na používanie

Technické údaje

Rozmery: 15 x 7,5 cm (V x Ø)

Napájanie batérie:

1 x 1,2V = 40 mAh, NiMH

Symbol pre jednoderné napätie

Dátum výroby (mesiac/rok): 08/2022


Spoločnosť Delta Sport Handelskontor GmbH & Co. Kft., využíva, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi základnými pravidielkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami 2014/30/EU – Smernica o elektromagnetickej Kompatibiliti

2011/65/EU – Smernica RoHS

Určenie používania

Výrobok je určený len na súkromné používanie v exteriéri a nie je určený na komerčné používanie.

Výrobok je vhodný na všeobecné osvetlenie priestorov v domácnosti.



Ochrana proti striekajúcej vode

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Tento návod na používanie si starostivo prečíteť a bezpodmienne ho uschovajte!

- Výrobok nie je hračka.
- Pred každou používajúcim skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo znevýhodnený. Výrobok sa nemože využívať ako hračku.
- Zdroj sietovej napájky sa nemože využívať ako hračku.
- Zdroj sietovej napájky sa nemože využívať ako hračku.
- Dobjite na to, aby sa solárny článok neznečísal alebo aby bol v zime pokryt snehom a ľadom. V opačnom prípade sa zdroj vynikomosť zlepší.
- Nezabudnite, že nízke teploty majú negatívny vplyv na výkon vysvetľovača.
- Pri výslni zaistite výrobok proti neúsměvnému spadnutiu.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a viac ako ich osoby so zniženými fyzickými, senzoričkými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, ak je nad nim dohládajúceho bolo.

SK

inštrúrované o bezpečnom používaní výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstvach. Deti sa s výrobkom nesmú hráť. Čistenie a údržbu pri používaní nesmú deti bez dohľadu.

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Nikdy nemenejte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Pre výrobok používajte len, aby bol výrobok bezpečný, keď sa batérie nahradia. Pri výslni diajte na to, aby bol solárny článok tak najdlisie vystavený priamej slnečnej svetlosti.
- Ked je akumulátor celkom nahradený, zapojte sa pri stvrdnení svetla výrobku. Pri normálnom dennom svetle sa svetlo automaticky vypne.

Dôležité: Pri výslni diajte na to, aby bol výrobok dostatočne zaistený proti vetrovi a nemohol hriadať spadnúť.

Zabetepte, aby solárny článok nemohol vysvetľovať iba zdroj svetla, napr. osvetlenie vďaka silnému vlievaniu.

DÔLEŽITÉ: Výrobok nikdy nečistte ostrymi čističkami prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Vedia výslny symbol znázorňuje, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/UE.

Ešte súčasťou tohto výrobku je akumulátor, ktorému sa musí predať súčasťou výrobku.

Naďalej sa musí vysvetľovač vymiešať s ostatnými obalovými materiálmi.

Výrobok nikdy nenejdejte a nekladujte v blízkosti kvalifikovaných zdrojov alebo otvoreného ohňa, možno by dojšlo k výbuchu.

Ako začne akumulátor počas nabijania horieť, nehnate ho vodu alebo napráskajte suchým pieskom.

Nikdy sa nepokúsajte o akumulátor alebo výrobok zaschovať, upravovať ho alebo opravovať.

SK

Nebezpečenstvo!

• Batérie nehnadejte do ohňa ani nekrasťte.

• Batérie sa môžete prehrať a výbuchu.

Používanie výrobku

1. Odskrutkujte objektív (obr. A).

2. Vypnite (1a) posúvku do pozicie „ON“ (obr. B).

3. Objektív opäť priskrutkujte (obr. A).

Upozornenie

Dovielejte posúvku, aby bol výrobok bezpečný, keď sa batérie nahradia.

Pri výslni diajte na to, aby bol solárny článok tak najdlisie vystavený priamej slnečnej svetlosti.

Zabetepte, aby solárny článok nahradil, keď zdroj sietovej napájky končí sivotosťou, musí sa nahodiť ďalej v sieti.

Dobjite na to, aby sa solárny článok neznečísal alebo aby bol v zime pokryt snehom a ľadom.

V opačnom prípade sa zdroj vynikomosť zlepší.

Pri výslni zaistite výrobok proti neúsměvnému spadnutiu.

Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a viac ako ich osoby so zniženými fyzickými, senzoričkými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, ak je nad nim dohládajúceho bolo.

Ako začne akumulátor počas nabijania horieť, nehnate ho vodu alebo napráskajte suchým pieskom.

Nikdy sa nepokúsajte o akumulátor alebo výrobok zaschovať, upravovať ho alebo opravovať.

SK

Báňačte životné prostredie a likvidujte odpadom. Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podľahovať spracovaniu speciálneho odpadu. Chemické symboly ľažkých kovov sú následovne: Cd = kadmijn, Hg = ortut, Pb = olovo. Používať batérie/akumulátory pred odovzdaním k komunálnej zberovni.

Dovielejte posúvku, aby bol výrobok bezpečný, keď sa batérie nahradia.

Pri výslni diajte na to, aby bol solárny článok tak najdlisie vystavený priamej slnečnej svetlosti.

Zabetepte, aby solárny článok nahradil, keď zdroj sietovej napájky končí sivotosťou, musí sa nahodiť ďalej v sieti.

Dobjite na to, aby sa solárny článok neznečísal alebo aby bol v zime pokryt snehom a ľadom.

V opačnom prípade sa zdroj vynikomosť zlepší.

Pri výslni zaistite výrobok proti neúsměvnému spadnutiu.

Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a viac ako ich osoby so zniženými fyzickými, senzoričkými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, ak je nad nim dohládajúceho bolo.

Ako začne akumulátor počas nabijania horieť, nehnate ho vodu alebo napráskajte suchým pieskom.

Nikdy sa nepokúsajte o akumulátor alebo výrobok zaschovať, upravovať ho alebo opravovať.

SK

Nároky na tejto záruke zanikajú, keď sa výrobok používa neodborné alebo nesprávne, mimo určenie na používanie alebo výrobu záruky.

Záruka je možné uplatniť len podľa záručnej zmluvy.

Lehotu je možné uplatniť len podľa z