




Preberite in upoštevajte tudi priložena navodila za uporabo in varnostna navodila. Hitri vodič shranite na varnem mestu. Če internetni radijski sprejemnik izročite drugi osebi, priložite tudi vse ustrezne dokumente. Hitri vodič je del izdelka.

## Prva nastavitve



|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izberite jezik zaslonskih menijev.</li> <li>2. Sprejmite pravilnik o zasebnosti.</li> <li>3. Če želite uporabljati vse funkcije naprave, lahko zdaj zaženete čarovnika za nastavitve.</li> </ol> |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izberite z zasukom.</li> <li>2. Potrdite s pritiskom.</li> </ol> | <p>Za prvo namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## Vzpostavitev omrežne povezave

### Opcija 1: Kabel (vzpostavitev povezave prek omrežnega kabla)




|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(Slika je samo za ponazoritev; tipke in priključki so lahko nameščeni in označeni drugače, odvisno od modela usmerjevalnika)</p> |  | <p>Za opcijo "SSID" ne izberite omrežja WiFi, temveč uporabite možnost "Wired (Ožičeno)".</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opcija 2: WLAN > Tipka (vzpostavitev povezave WPS s tipko)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>(Slika je samo za ponazoritev; tipke in priključki so lahko nameščeni in označeni drugače, odvisno od modela usmerjevalnika)</p> |  <p>Pritisnite za potrditev.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**Opomba:** Vaš usmerjevalnik mora podpirati funkcijo WPS. Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do 3 minute.

### Opcija 3: WLAN > PIN (vzpostavitev povezave WPS z vnosom številke PIN)

|                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Pritisnite za potrditev.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Opomba:** Vaš usmerjevalnik mora podpirati funkcijo WPS. V uporabniški vmesnik usmerjevalnika vnesite številko PIN, ki jo je generiral internetni radijski sprejemnik, nato za nadaljevanje pritisnite "OK" na internetnem radijskem sprejemniku. Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do 3 minute. Glejte dokumentacijo vašega usmerjevalnika.



### Opcija 4: WLAN > Preskoči WPS (vzpostavitev brezžične (WLAN) povezave z vnosom omrežnega ključa)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izberite z zasukom.</li> <li>2. Potrdite s pritiskom.</li> </ol> | <p>Po zaključenem vnosu omrežnega ključa zavrtite gumb NAVIGATE v položaj "OK" in pritisnite gumb NAVIGATE za potrditev.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Opomba:** Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do 3 minute. Če ključa za dostop do omrežja še niste spremenili, ga najdete na vašem usmerjevalniku.



Přečtěte si, prosím, pokyny k použití a bezpečnostní pokyny, a postupujte podle nich. Stručný návod uschovejte na bezpečném místě. Když odevzdáte Internetové rádio někomu jinému, ujistěte se, že jste mu spolu s ním doručili i všechny související dokumenty. Představují součást výrobku.

## Nastavení při prvním použití


|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte jazyk nabídky.</li> <li>2. Přijměte zásady ochrany osobních údajů.</li> <li>3. Pokud chcete využít veškeré funkce zařízení, můžete nyní spustit průvodce nastavením.</li> </ol> |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otáčejte za účelem volby.</li> <li>2. Potvrďte stisknutím.</li> </ol> | <p>Při nastavení před prvním použitím postupujte dle pokynů zobrazených na displeji.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Připojení na síť

### Možnost 1: Wired (připojení prostřednictvím síťového kabelu)


|                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |  | <p>Pro možnost „SSID“ nevybírejte žádnou síť Wi-Fi, ale místo toho použijte volbu „Wired“ (Kabel).</p> |
| <p>(Uvedené schéma slouží pouze pro ilustraci a ve skutečnosti mohou být tlačítka a porty umístěny a označeny odlišně, v závislosti na konkrétním modelu směrovače)</p> |                                                                                   |                                                                                                        |

### Možnost 2: WLAN > Tlačítko (navázání spojení WPS tlačítkem)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>(Uvedené schéma slouží pouze pro ilustraci a ve skutečnosti mohou být tlačítka a porty umístěny a označeny odlišně, v závislosti na konkrétním modelu směrovače)</p> |  <p>Potvrďte stisknutím.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


**Poznámka:** Váš směrovač musí podporovat funkci WPS. Navázání spojení může vyžadovat až 3 minuty.

### Možnost 3: WLAN > PIN (navázání spojení WPS zadáním PINu)

|                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Potvrďte stisknutím.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Poznámka:** Váš směrovač musí podporovat funkci WPS. Na uživatelském rozhraní směrovače zadejte PIN-kód vytvořený vaším Internetovým rádiem a poté pokračujte volbou „OK“ na Internetovém rádiu. Navázání spojení může vyžadovat až 3 minuty. Přečtěte si dokumentaci k vašemu směrovači.


### Možnost 4: WLAN > Vynechat WPS (navázání bezdrátového spojení WLAN zadáním síťového klíče)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otáčejte za účelem volby.</li> <li>2. Potvrďte stisknutím.</li> </ol> | <p>Po ukončení zadávání síťového klíče otáčejte otočným ovladačem NAVIGACE kvůli volbě položky „OK“ a potvrďte volbu jeho stisknutím.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Poznámka:** Navázání spojení může vyžadovat až 3 minuty. Když jste jej dosud nezměnili, přístupový klíč najdete na vašem směrovači.



Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

## Erstinbetriebnahme


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menüsprache auswählen.</li> <li>2. Hinweis zur Datenschutzerklärung akzeptieren.</li> <li>3. Falls Sie alle Funktionen des Gerätes nutzen wollen, führen Sie nun den Einrichtungsassistenten aus.</li> </ol> |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drehen zur Auswahl</li> <li>2. Drücken zur Bestätigung</li> </ol> | <p>Folgen Sie zur Ersteinrichtung den Anweisungen im Display.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Netzwerkverbindung herstellen

### Option 1: Kabel (Verbindung herstellen über Netzkabel)

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  <p>Wählen Sie im Auswahlmenü „SSID“ kein Funknetzwerk, sondern die Option „Kabel“.</p> |
| <p>(Symbolbild, Tasten und Anschlüsse können je nach Routermodell abweichend angeordnet und bezeichnet sein)</p> |                                                                                                                                                                           |

### Option 2: WLAN > Taste drücken (WPS Aufbau über Tastendruck)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WPS Aufbau</b></p> <p>WPS-Taste am Router drücken</p> <p>Mit 'OK' fortfahren</p> |  <p>(Symbolbild, Tasten und Anschlüsse können je nach Routermodell abweichend angeordnet und bezeichnet sein)</p> |  <p>Drücken zur Bestätigung</p> |  | <p><b>Einrichtungsass.</b></p> <p>Einrichtungsass. abgeschlossen</p> <p>Mit 'OK' beenden</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hinweis:** Ihr Router muss diese WPS-Funktion unterstützen. Der Verbindungsaufbau kann bis zu 3 Minuten dauern!

### Option 3: WLAN > PIN (WPS Aufbau über PIN-Eingabe)

|                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WPS Aufbau</b></p> <p>PIN eingeben 98467583 am Router drücken</p> <p>Mit 'OK' fortfahren</p> |  <p>Drücken zur Bestätigung</p> |  | <p><b>Einrichtungsass.</b></p> <p>Einrichtungsass. abgeschlossen</p> <p>Mit 'OK' beenden</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hinweis:** Ihr Router muss diese WPS-Funktion unterstützen. Geben Sie die vom Internetradio generierte PIN über die Benutzeroberfläche Ihres Routers ein und wählen Sie anschließend am Internetradio „OK“, um fortzufahren. Der Verbindungsaufbau kann bis zu 3 Minuten dauern! Beachten Sie die Dokumentation Ihres Routers.

### Option 4: WLAN > WPS überspringen (WLAN-Aufbau mit Eingabe eines Netzwerkschlüssels)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Schlüssel:</b></p>  |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drehen zur Auswahl</li> <li>2. Drücken zur Bestätigung</li> </ol> | <p>Nach vollständiger Eingabe des Netzwerkschlüssels wählen Sie durch Drehen des NAVIGATE-Reglers „OK“ aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des NAVIGATE-Reglers.</p> |  | <p><b>Einrichtungsass.</b></p> <p>Einrichtungsass. abgeschlossen</p> <p>Mit 'OK' beenden</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hinweis:** Der Verbindungsaufbau kann bis zu 3 Minuten dauern! Ihr Netzwerkschlüssel kann im Normalfall auf Ihrem Router gefunden werden, insofern dieser noch nicht von Ihnen geändert wurde.