



FRISCHHALTEDOSE FOOD STORAGE CONTAINER

DE AT CH

FRISCHHALTEDOSE
Gebrauchsanweisung

GB

FOOD STORAGE CONTAINER

Instructions for use

NL

VERSHOUDOOS

Gebruiksaanwijzing

CZ

SVAČINOVÝ BOX

Návod k použití

SK

DÓZA NA POTRAVINY

Navod na používanie

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Aufbewahrungsdose mit Deckel und zwei Inlays
1 x Gebrauchsanweisung
1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Maße (gesamt): ca. 20,5 x 13,5 x 7 cm (L x B x H)


Fassungsvermögen:

1er Inlay: ca. 380 ml

2er Inlay: ca. 620 ml

gesamt: ca. 1000 ml l

Temperaturbeständig: von -20 °C bis +100 °C

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2021


Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.

Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.


Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den Kühl- und Tiefkühlschrank.


* Die Dose ist ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.

 Lebensmittelecht

 * Für Mikrowelle geeignet

 Spülmaschinen geeignet

 Tiefkühl geeignet

 Bis +100 °C erhitzen

 BPA frei

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

• Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.

• Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

• Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.

Lagerung, Reinigung


Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.


Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

 Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 384948_2107

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x storage box with lid and two inlays
1 x instructions for use
1 x quick guide

Technical data

Dimensions (total): approx. 20.5 x 13.5 x 7cm (L x W x H)


Capacity:

1st inlay: approx. 380ml

2nd inlay: approx. 620ml

Total: approx. 1000ml

Temperature-resistant: from -20°C to +100°C

 Date of manufacture (month/year):
12/2021

Intended use

The product is for private use only, and is not intended for commercial use.

The product is suitable for use with food.

The product is suitable for dishwashers, refrigerators and freezers.

* The box is suitable for the microwave without the lid.

 Food-safe

 * Microwave-safe

 Dishwasher-safe

 Freezer-safe

 Heatable to +100°C

 BPA-free

Safety information

Risk of injury!

• The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.

• Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

• Use oven gloves when taking it out of the microwave.

Use

Fill the product and use the corresponding lid to seal in the contents. Leave approx. one finger width of space between the contents and the product's rim.


Storage, cleaning


When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean the product carefully before using it for the first time. Clean only with water and a mild detergent, and wipe dry afterwards with a cloth. IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

 Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

 The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Service handling

IAN: 384948_2107

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

1 x bewaardoos met deksel en twee inlays
1 x gebruiksaanwijzing
1 x korte handleiding

Technische gegevens

Afmetingen (totaal): ca. 20,5 x 13,5 x 7 cm (l x b x h)


Inhoud:

1e inlay: ca. 380 ml

2e inlay: ca. 620 ml

Totaal: ca. 1000 ml

Temperatuurbestendig: van -20 °C tot +100 °C

 Productiedatum (maand/jaar):
12/2021

Beoogd gebruik


Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik.

Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.

Het artikel is vaatwasserbestendig en geschikt voor koelkast en diepvriezer.

* De doos is zonder deksel geschikt voor de magnetron.

 Geschikt voor levensmiddelen

 * Geschikt voor magnetron

 Geschikt voor vaatwasser

 Geschikt voor diepvriezer

 Tot +100 °C te verhitten

 BPA-vrij



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Veiligheidstips

Kans op lichamelijk letsel!

- Het artikel is niet breukvast. Gebruik het artikel niet wanneer het beschadigd is.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Gebruik ovenwanten om het uit de magnetron te halen.

Gebruik


Vul het artikel met inhoud en sluit het artikel af met het bijbehorende deksel. Vul het artikel slechts tot ca. een vingerbreedte onder de rand.


Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel zorgvuldig voor het eerste gebruik. Reinig het artikel alleen met water en een mild reinigingsmiddel en veeg het vervolgens droog met een schoonmaakdoek. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.


 Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.

 De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.

De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Serviceafhandeling

IAN: 384948_2107

 Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

 **Pozorně si přečtete následující návod k použití.**

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovávejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.


Obsah balení

- 1 x úložný box s víčkem a dvěma vložkami
- 1 x návod k použití
- 1 x stručný návod

Technické údaje

Rozměry (celkové): cca 20,5 x 13,5 x 7 cm (d x š x v)
Objem:
1. vložka: cca 380 ml
2. vložka: cca 620 ml
Celkem: cca 1000 ml

Teplotní odolnost: od -20 °C do +100 °C

 Datum výroby (měsíc/rok):
12/2021


Použití dle určení


Výrobek je určen jen pro soukromé účely a není určen pro komerční využití.


Výrobek je vhodný pro potraviny.


Výrobek je vhodný pro myčku, ledničku a mrazničku.

* Box bez víka jsou vhodné do mikrovlnné trouby.

 Vhodné pro potraviny

 * Vhodné pro mikrovlnné trouby

 Vhodné do myčky na nádobí

 Vhodné do mrazničky

 Lze ohřívat do +100 °C

 Neobsahuje BPA

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění!

- Výrobek není nerozbitný. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebený. Tento výrobek se smí používat pouze v bezvadném stavu!
- Pro vyndávání z mikrovlnné trouby používejte chňapky.

Použití


Naplňte výrobek obsahem a utěsněte jej příslušným víkem. Naplňte výrobek tak, aby pod okrajem zbyla šířka cca jednoho prstu.


Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě. Před prvním použitím výrobek pečlivě umyjte. Čistěte pouze vodou a jemným čisticím prostředkem a následně otřete do sucha hadříkem. DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.


Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.

 Zlikvidujte produkty a balení ekologicky.

 Recyklační kód identifikuje různé materiály pro recyklaci. Kód se skládá z recyklačního symbolu - který indikuje recyklační cyklus - a čísla identifikujícího materiál.

Průběh služby

 Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupem ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

 **Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.**

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.


Rozsah dodávky

- 1 x potravinová dóza s vekom a dvoma vložkami
- 1 x návod na používanie
- 1 x krátky návod

Technické údaje

Rozmery (celkom): cca 20,5 x 13,5 x 7 cm (d x š x v)
Objem:
1. vložka: cca 380 ml
2. vložka: cca 620 ml
Spolu: cca 1000 ml

Odolný voči teplote: od -20 °C do +100 °C

 Dátum výroby (mesiac/rok):
12/2021


Určené použitie


Tento výrobok je určený len na súkromné účely a nie na profesionálne používanie.


Výrobok je vhodný na potraviny.


Výrobok je vhodný do umývačky riadu do chladničky a mrazničky.


* Dóza je vhodná bez veka do mikrovlnnej rúry.

 Vhodný pre potraviny

 * Vhodný do mikrovlnnej rúry

 Vhodný do umývačky riadu

 Vhodný na zmrazovanie

 Do +100 °C ohrievateľný

 Neobsahuje BPA

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo poranenia!

- Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, keď je poškodený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!
- Na vybratie z mikrovlnnej rúry použite chňapku.

Použitie

Výrobok naplňte obsahom a pomocou príslušného veka uzatvorte výrobok. Výrobok naplňte len na cca šírku prsta pod okrajom.

Skladovanie, čistenie


Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.


Pred prvým použitím výrobok starostlivo vyčistite. Čistite iba vodou a jemným čistiacim prostriedkom a potom utrite dosucha čistiacou handričkou.

DŮLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.

 Výrobky a obaly likvidujte ekologickým spôsobom.

 Recyklačný kód slúži na označenia rôznych materiálov na navrátenie do obehu opätovného využitia.

Kód sa skladá z recyklačného symbolu - ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačného obehu - a číslo označujúce materiál.

Priebeh servisu

 Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

 12/2021

Delta-Sport-Nr.: AD-10627, AD-10628,
AD-10629, AD-10630

12.28.2021 / PM 12:00

IAN 384948_2107



NL

CZ

CZ

SK

SK