



LED-TISCHLEUCHTE

(DE) (AT) (CH)

LED-TISCHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(IT) (CH)


LAMPADA LED DA TAVOLO

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(FR) (CH)

LAMPE DE TABLE À LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


FR CH

Dépliez les pages d'illustrations avant la lecture puis familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités de l'appareil.

IT CH

Prima della lettura, aprire la pagina con le figure e quindi familiarizzare con tutte le funzioni del dispositivo.

DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR / CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	11
IT / CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	17



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
Teilebeschreibung.....	Seite	7
Technische Daten.....	Seite	7
Sicherheit	Seite	8
Sicherheitshinweise.....	Seite	8
Inbetriebnahme	Seite	9
Leuchte montieren.....	Seite	9
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite	9
USB-Anschluss.....	Seite	9
Lichtfarbe einstellen.....	Seite	9
Leuchte dimmen.....	Seite	9
Wartung und Reinigung	Seite	9
Entsorgung	Seite	9
Garantie und Service	Seite	10
Garantie.....	Seite	10
Serviceadresse.....	Seite	10
Konformitätserklärung.....	Seite	10
Hersteller.....	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Polyethylen (geringe Dichte)
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)	IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
V	Volt		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
Hz	Hertz (Frequenz)		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
W	Watt (Wirkleistung)		Unabhängiges Betriebsgerät
A	Ampere		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
mA	Milliampere	ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur
	Schutzklasse II	tc	Referenztemperatur am Gehäuse
 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)		So verhalten Sie sich richtig
	Polarität des Anschlusses		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
SELV	Schutzkleinspannung		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.		Das Betriebsgerät ist austauschbar.

	Wellpappe		Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „MY12C-1201000“ zu betreiben.
	Farbwiedergabeindex		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Lichttemperatur in Kelvin		Lumen
	Pappe		Polyethylenterephthalat
	Papier		USB-Anschluss
	Messpunkt der Gehäusetemperatur		

LED-Tischleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haus-

halten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Tischleuchte, Modell: 14180705L / 14180706L
- 1 Steckernetzteil
- 1 Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 LED-Modul
- 3 ON-/OFF-Touch-Taste
- 4 Modus-Taste „M“
- 5 Touch-Dimmer
- 6 Leuchtenfuß
- 7 USB-Anschluss
- 8 Netzkabel
- 9 Steckernetzteil

• Technische Daten

Leuchte gesamt:

Modell-Nr.:	14180705L / 14180706L
Betriebsspannung:	230–240 V~, 50 Hz
Nennleistung	max. 13 W
Schutzklasse:	II / 
Schutzart:	IP20

LED:

LED-Modul: max. 6,5 W

USB:

Ausgangsleistung: 5V ===, 1,0 A

Steckernetzteil:

Modell Nr.: MY12C-1201000
Betriebsspannung: 180–240 V~, 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 12 V ===, max. 1,0 A,
12 W max.

Schutzklasse II / 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss der Leuchte das Steckernetzteil und den USB-Anschluss auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Steckernetzteils beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten (z. B. Fehlfunktionen oder Rauch), nach dem Gebrauch und bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Steckernetzteil, nicht am Anschlusskabel.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft

vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Steckdose entfernt werden.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

• Inbetriebnahme

• Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Verbinden Sie das Steckernetzteil [9] mit dem Netzkabel [8].
- Stecken Sie das Steckernetzteil [9] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

• Leuchte ein- / ausschalten

- Betätigen Sie die EIN-/AUS-Touch-Taste [3] am Leuchtenfuß [6], um die Leuchte ein- und aus zu schalten.

• USB-Anschluss

- Ihre Leuchte verfügt über einen USB-Anschluss [7] am Gehäuse. Mit diesem USB-Anschluss können Sie alle Geräte betreiben, welche mit den Technischen Daten des USB-Anschlusses übereinstimmen (siehe „Technische Daten“).
- Der USB-Anschluss funktioniert auf allen Einstellungen (ON/OFF).
- Die Leuchte ist geeignet für USB-Kabel bis 5 m Länge.

• Lichtfarbe einstellen

- Sie können über die Modus-Taste „M“ [4] für die Leuchte drei verschiedene Lichtfarben einstellen (warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß).

• Leuchte dimmen

- Die Leuchte besitzt 7 Helligkeitsstufen. Diese können über die einzelnen Positionen des Touch-Dimmer [5] ausgewählt werden. Um die Leuchte in der gewünschten Helligkeit zu dimmen, betätigen Sie den Touch-Dimmer [5] am Leuchtenfuß [6] an der gewünschten Helligkeitsposition.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion. Beim erneuten Einschalten der Leuchte wird automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe verwendet.

• Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie das Steckernetzteil [9] aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie das Steckernetzteil [9] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487767_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487767_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

• Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

• Garantie und Service

• Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14180705L / 14180706L.

Légende des pictogrammes utilisés	Page	12
Introduction	Page	13
Utilisation conforme	Page	13
Contenu de la livraison	Page	13
Descriptif des pièces	Page	13
Caractéristiques techniques	Page	13
Sécurité	Page	14
Consignes de sécurité	Page	14
Mise en marche	Page	15
Montage de la lampe	Page	15
Mise en marche/arrêt du luminaire	Page	15
Port USB	Page	15
Réglage de la couleur d'éclairage	Page	15
Modification de la luminosité	Page	15
Entretien et nettoyage	Page	15
Mise au rebut	Page	16
Garantie et service après-vente	Page	16
Garantie	Page	16
Adresse du service après-vente	Page	16
Déclaration de conformité	Page	16
Fabricant	Page	16

Légende des pictogrammes utilisés			
	Veuillez lire les instructions !		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !
	Ce luminaire est exclusivement réservé à un usage intérieur, dans un environnement sec et fermé.		Polyéthylène (faible densité)
 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)	IP20	Ce luminaire possède l'indice de protection « IP20 » et est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur des habitations privées. Il n'est pas protégé contre la pénétration de l'eau.
V	Volt		Consignes de sécurité Instructions de manipulation
Hz	Hertz (fréquence)		Transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits
W	Watt (puissance active)		Unité de commande indépendante
A	Ampères		Attention aux décharges électriques ! Danger de mort !
mA	Milliampères	ta	Plus haute température de référence / ambiante mesurée
	Classe de protection II	tc	Température de référence sur le boîtier
 d.c. DC	Tension continue (type de courant et de tension)		Conduite à tenir
	Polarité du connecteur		Attention ! Risque de brûlure sur des surfaces brûlantes !
	L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.		Veuillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales !
SELV	Très basse tension de sécurité		Veuillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Pour éviter tout risque, toute source lumineuse endommagée de ce produit doit uniquement être remplacée par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables.		L'unité de commande est interchangeable.

	Carton ondulé		Le luminaire ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni "MY12C-1201000".
	Indice de rendu de couleur		Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
	Température d'éclairage en kelvins		Lumen
	Carton		Polyéthylène téréphthalate
	Papier		Port USB
	Point de mesure de la température du boîtier		

Lampe de table à LED

• Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettre-le aux autres utilisateurs.

• Utilisation conforme



Cette lampe est réservée à un usage en intérieur, dans un environnement sec et fermé. Cet appareil est exclusivement destiné aux particuliers. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

• Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Lampe de table à LED, Modèle:
14180705L / 14180706L
- 1 Bloc d'alimentation
- 1 Notice d'utilisation

• Descriptif des pièces

- 1 Tête de lampe
- 2 Module LED
- 3 Bouton tactile de marche/arrêt
- 4 Bouton de mode „M"
- 5 Variateur tactile
- 6 Pied de lampe
- 7 Port USB
- 8 Câble d'alimentation
- 9 Bloc d'alimentation

• Caractéristiques techniques

Lampe (ensemble) :

- Numéro de modèle : 14180705L / 14180706L
- Tension de fonctionnement : 230–240 V~, 50 Hz
- Puissance nominale : 13 W max.

Classe de protection : II / 

Indice de protection : IP20

LED :

Module LED : 6,5 W max.

USB :

Puissance de sortie : 5 V $\equiv$, 1,0 A

Bloc d'alimentation :

Numéro de modèle : MY12C-1201000

Tension de fonctionnement : 180–240 V~, 50/60 Hz

Puissance de sortie : 12 V $\equiv$, max. 1,0 A,
12 W max.

Classe de protection II / 

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «F».

• Sécurité



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN**

BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien

du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

RISQUE DE BLESSURES !

- Ne laissez pas trainer le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant de brancher la lampe au secteur, vérifiez toujours que le bloc d'alimentation et le port USB ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais votre lampe si vous constatez un quelconque dommage.
- Si le produit est endommagé ou doit être réparé ou si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez le centre de service ou un électricien qualifié.
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Lorsque vous branchez ou débranchez le bloc d'alimentation au/du réseau, saisissez-le uniquement par sa partie isolée !
- Pour éviter tout risque, tout câble flexible externe endommagé de cette lampe doit uniquement être remplacé par le fabricant, son représentant du service d'entretien ou un personnel aux qualifications comparables.
- Avant utilisation, assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension d'alimentation requise de la lampe (voir le paragraphe « Caractéristiques techniques »).
- Débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation (par exemple, panne ou fumée), après utilisation et en cas d'orage. Pour ce faire, tirez toujours sur le bloc d'alimentation, et non sur le câble d'alimentation.



Conduite à tenir

- Placez le luminaire de manière qu'il soit protégé de l'humidité et de la poussière.

- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'effectuez jamais le montage de la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Ne recouvrez pas la lampe avec des objets. Un dégagement excessif de chaleur peut provoquer un incendie.
- Lorsqu'elle est allumée, ne regardez pas l'ampoule de près.
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- Pour mettre la lampe complètement hors tension, retirez le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- Afin d'éviter tout danger, une source lumineuse endommagée de ce produit ne peut être remplacée que par le fabricant, son représentant de service ou un spécialiste similaire.

● Mise en marche

● Montage de la lampe

Remarque : Retirez tout le matériel d'emballage du produit.

- Raccordez le bloc d'alimentation [9] au câble d'alimentation [8].
- Branchez le bloc d'alimentation [9] dans une prise de courant correctement installée.

Votre lampe est désormais prête à l'emploi.

● Mise en marche/arrêt du luminaire

- Actionnez le bouton tactile de marche/arrêt [3] situé sur le pied de lampe [6] pour allumer et éteindre la lampe.

● Port USB

- Le boîtier de votre lampe est équipé d'un port USB [7]. À l'aide de ce port USB, vous pouvez faire fonctionner tous les appareils compatibles avec les caractéristiques techniques de ce port (voir « Caractéristiques techniques »).
- Le port USB fonctionne avec tous les réglages (marche/arrêt).
- La lampe s'utilise avec un câble USB d'une longueur de 5 m maximum.

● Réglage de la couleur d'éclairage

- Utilisez le bouton de mode „M“ [4] pour régler la couleur d'éclairage de la lampe. Trois couleurs d'éclairage (blanc chaud, blanc neutre et blanc froid) sont disponibles.

● Modification de la luminosité

- La lampe possède 7 niveaux de luminosité. Ceux-ci peuvent être sélectionnés via les différentes positions du variateur tactile [5]. Pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité, actionnez la position correspondante du variateur tactile [5], sur le pied de lampe [6].

Remarque : la lampe dispose d'une fonction de mémorisation. Lorsqu'elle est rallumée, la luminosité de la lampe se trouve automatiquement au niveau de luminosité qui a été sélectionné en dernier.

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez le bloc d'alimentation [9] de la prise de courant.

ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez la lampe refroidir complètement.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Branchez le bloc d'alimentation [9] dans une prise de courant correctement installée.

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

● Garantie et service après-vente

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14180705L / 14180706L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487767_2501

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 487767_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité CE

Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE

Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina	18
Introduzione	Pagina	19
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	Pagina	19
Dotazione.....	Pagina	19
Descrizione dei pezzi.....	Pagina	19
Dati tecnici.....	Pagina	19
Sicurezza	Pagina	20
Istruzioni di sicurezza.....	Pagina	20
Messa in funzione	Pagina	21
Montaggio della lampada.....	Pagina	21
Accensione / spegnimento della lampada.....	Pagina	21
Porta USB.....	Pagina	21
Regolazione del colore della luce.....	Pagina	21
Regolazione della lampada.....	Pagina	21
Manutenzione e pulizia	Pagina	21
Smaltimento	Pagina	21
Garanzia e assistenza	Pagina	22
Garanzia.....	Pagina	22
Indirizzo del servizio assistenza.....	Pagina	22
Dichiarazione di conformità.....	Pagina	22
Fabbricante.....	Pagina	22

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere le istruzioni!		Pericolo di vita e di lesioni per infanti e bambini!
	Questa lampada è stata concepita per l'impiego in ambienti interni, asciutti e al chiuso.		Polietilene (bassa densità)
 A.C. a.c.	Tensione alternata (tipo di corrente e tensione)	IP20	La lampada dispone di un grado di protezione "IP20" ed è stata concepita esclusivamente per l'impiego in ambienti al chiuso di abitazioni private. Nessuna protezione contro le infiltrazioni d'acqua.
V	Volt		Istruzioni di sicurezza Istruzioni per il maneggiamento
Hz	Hertz (frequenza)		Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito
W	Watt (potenza attiva)		Dispositivo di azionamento indipendente
A	Ampere		Avvertenza scossa elettrica! Pericolo di vita!
mA	Milliampere	ta	Temperatura nominale / ambiente massima
	Classe di protezione II	tc	Temperatura di riferimento all'alloggiamento
 d.c. DC	Tensione continua (tipo di corrente e tensione)		Comportamento corretto
	Polarità dell'attacco.		Attenzione! Pericolo di ustione a causa delle superfici calde!
	L'imballaggio è stato realizzato al 100 % con carta riciclata.		Smaltire l'imballaggio e il dispositivo in modo differenziato!
SELV	Bassa tensione di protezione		Rispettare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza!
	Per evitare qualsiasi tipo di pericolo, la sorgente luminosa guasta del presente prodotto può essere sostituita solo dal fabbricante, dal suo rappresentante di assistenza o da un tecnico qualificato.		Il dispositivo di azionamento è sostituibile.

	Cartone ondulato		La lampada deve funzionare solo con l'alimentatore a spina in dotazione "MY12C-1201000".
	Indice di riproduzione del colore		Non compatibile con dimmer esterno o interruttore elettronico.
	Temperatura della luce in Kelvin		Lumen
	Cartone		Polietilene tereftalato
	Carta		Collegamento USB
	Punto di misurazione della temperatura del corpo		

Lampada LED da tavolo

● Introduzione



Ci congratuliamo per l'acquisto del tuo nuovo dispositivo. Con il presente hai optato per un prodotto d'alta qualità. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Aprire la pagina con le illustrazioni. Queste istruzioni fanno parte del prodotto e contengono informazioni importanti per la messa in funzione e la manipolazione. Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza. Prima della messa in funzione, verificare che sia presente la tensione corretta e che le parti siano state montate correttamente. In caso di domande in materia di manipolazione del dispositivo, mettersi in contatto con il rivenditore di riferimento o con il servizio assistenza. Conservare queste istruzioni e darle a terzi in caso di cessione del prodotto.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è stata concepita per l'impiego in ambienti interni, asciutti e al chiuso. Questo dispositivo è stato concepito solo per l'utilizzo domestico privato. Questo prodotto è stato concepito solo per il funzionamento normale.

● Dotazione

Dopo aver sconsigliato il dispositivo, controllare sempre la completezza della dotazione e il suo stato.

- 1 Lampada LED da tavolo, Modello: 14180705L / 14180706L
- 1 Alimentatore a spina
- 1 Istruzioni per l'uso

● Descrizione dei pezzi

- 1 Testa della lampada
- 2 Modulo LED
- 3 Tasto Touch ON/OFF
- 4 Tasto modalità "M"
- 5 Dimmer-Touch
- 6 Piede della lampada
- 7 Porta USB
- 8 Cavo di rete
- 9 Alimentatore a spina

● Dati tecnici

Totale lampada:

N. modello:	14180705L / 14180706L
Tensione di esercizio:	230-240 V~, 50 Hz
Potenza nominale	max. 13 W
Classe di protezione:	II / 
Tipo di protezione:	IP20

LED:

Modulo LED: max. 6,5 W

USB:

Potenza in uscita: 5 V ===, 1,0 A

Alimentatore a spina:

N. modello: MY12C-1201000

Tensione di esercizio 180 – 240 V~, 50/60 Hz

Potenza in uscita: 12 V ===, max. 1,0 A,
12 W max.

Classe di protezione II / 

Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "F".

● Sicurezza



Istruzioni di sicurezza

I danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalidano la garanzia! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni indiretti! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni alle persone e alle cose causati dall'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o all'inosservanza delle istruzioni di sicurezza!

■



AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA E DI LESIONI PER INFANTI E BAMBINI!

Non permettere mai ai bambini di giocare da soli on il materiale da imballaggio. Pericolo di soffocamento a causa del materiale da imballaggio. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre i bambini a debita distanza dal prodotto.

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini in età inferiori agli 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate, oppure da persone senza alcuna esperienza e conoscenza in materia senza adeguata supervisione. Inoltre, l'uso è sempre vietato a persone che non sono state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e non conoscono i pericoli a questo correlati. I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non possono essere svolte dai bambini senza adeguata supervisione.



PERICOLO DI LESIONI!

- Non lasciare mai in giro la lampada o il materiale da imballaggio. La pellicola protettiva / il sacchetto, la minuteria di plastica ecc. possono trasformarsi in giocattoli pericolosi per i bambini.



Evitare il pericolo di vita a causa delle scosse elettriche

- Prima del collegamento alla rete della lampada verificare che l'alimentatore a spina e la porta USB non presentano eventuali danni. Non utilizzare mai la lampada in caso di presenza di eventuali danni.
- In caso di danni, riparazioni o altri problemi alla lampada rivolgersi al servizio assistenza o a un elettricista.
- Evitare sempre il contatto tra la lampada e l'acqua o altri liquidi.
- Non aprire mai nessuna delle apparecchiature elettriche né inserire oggetti al suo interno. Tali interventi comportano pericolo di morte per scossa elettrica.
- Attivando o disattivando la corrente, afferrare solo la parte isolata della alimentatore a spina!
- Per evitare qualsiasi tipo di pericolo, il conduttore esterno flessibile danneggiato di questa lampada può essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, da un suo tecnico di assistenza o da un tecnico qualificato.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione di esercizio richiesta della lampada (vedi "Dati tecnici").
- Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente se si verificano problemi durante il funzionamento (ad es. malfunzionamenti o fumo), dopo l'uso e durante un temporale. Non distaccare mai l'alimentatore dal cavo di collegamento.



Comportamento corretto

- Posizionare la lampada in modo che sia protetta dall'umidità e dallo sporco.
- Siate sempre attenti! Fare sempre attenzione a ciò che si fa e agire sempre con cautela. Non montare mai la lampada se non si è concentrati o non si sta bene.
- Non coprire mai la lampada con alcun oggetto. Un eventuale surriscaldamento potrebbe causare un incendio.

- Durante il funzionamento non rivolgere mai lo sguardo direttamente verso la sorgente luminosa da breve distanza.
- Non osservare il LED con uno strumento ottico (ad es. lente d'ingrandimento)
- Per poter scollegare completamente la lampada dall'alimentazione di corrente è necessario distaccare l'alimentatore a spina dalla presa.
- Per evitare rischi, una sorgente luminosa danneggiata di questo prodotto può essere sostituita solo dal produttore, dal suo rappresentante del servizio di assistenza o da uno specialista analogo.

● **Messa in funzione**

● **Montaggio della lampada**

Nota: rimuovere il materiale da imballaggio dal prodotto.

- Collegare l'alimentatore a spina [9] con il cavo di rete [8].
- Inserire l'alimentatore a spina [9] in una presa installata a regola d'arte.

La lampada è pronta per l'uso.

● **Accensione / spegnimento della lampada**

- Attivare il tasto Touch accensione/spegnimento [3] che si trova sul piede della lampada [6] per accendere e spegnere la lampada.

● **Porta USB**

- La lampada dispone di una porta USB [7] sul corpo. Grazie alla porta USB è possibile far funzionare tutti i dispositivi che sono compatibili con i dati tecnici della porta USB (vedere "Dati tecnici").
- La porta USB funziona con tutte le impostazioni (ON/OFF).
- La lampada è compatibile per un cavo USB lungo fino a 5 m.

● **Regolazione del colore della luce**

- Con il tasto modalità "M" [4] è possibile selezionare per la lampada tre diversi colori di luce (bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo).

● **Regolazione della lampada**

- La lampada dispone di 7 livelli di luminosità. Questi possono essere selezionate attraverso le singole posizioni del Dimmer-Touch [5]. Per regolare la lampada in base a una determinata luminosità, attivare il Dimmer-Touch [5] che si trova sul piede della lampada [6] in base alla posizione di luminosità desiderata.

Nota: la lampada dispone di una funzione Memory. Quando si riaccende la lampada, viene utilizzato automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.

● **Manutenzione e pulizia**

AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Distaccare l'alimentatore a spina [9] dalla presa.

ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE A CAUSA DELLE SUPERFICI CALDE!

Aspettare che la lampada si sia raffreddata completamente.

AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Per garantire la sicurezza elettrica, la sorgente luminosa non deve mai essere pulita con acqua né essere immersa in questa o in un altro liquido.

- Non utilizzare alcun solvente, benzina o similare. La lampada potrebbe subire dei danni.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi.
- Inserire l'alimentatore a spina [9] in una presa installata a regola d'arte.

● **Smaltimento**



L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che è possibile smaltire presso i punti di riciclaggio locali.



Notare l'etichettatura dei materiali di imballaggio nella raccolta differenziata, questi sono contrassegnati da sigle (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastica/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



Nell'interesse della protezione dell'ambiente, non gettare il prodotto nei rifiuti domestici quando ha esaurito la sua funzione, ma smaltirlo in modo professionale. Puoi saperne di più sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso la tua amministrazione responsabile.

● **Garanzia e assistenza**

● **Garanzia**

Al momento dell'acquisto del presente dispositivo entra in vigore la garanzia di 36 mesi. Il dispositivo è stato prodotto a regola d'arte e sottoposto a un attento controllo di qualità. Nell'ambito della garanzia, il fabbricante si impegna a eliminare gratuitamente i difetti di materiale e produzione. Tuttavia, se vengono rilevati difetti durante il periodo di garanzia, inviare il dispositivo all'indirizzo di assistenza indicato, indicando il seguente numero di modello:

14180705L / 14180706L

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un uso improprio, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o dall'intervento di persone non autorizzate, nonché le parti soggette ad usura (es. lampade). Il periodo di garanzia non viene né prolungato né rinnovato dal servizio di garanzia.

● **Indirizzo del servizio assistenza**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487767_2501

Per tutte le richieste tenere a portata di mano lo scontrino e il numero articolo (IAN 487767_2501) per attestare l'acquisto.

● **Dichiarazione di conformità CE**

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle norme europee e nazionali. La conformità è stata verificata. Le dichiarazioni e la documentazione sono state fornite dal fabbricante.

● **Fabbricante**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen • Version des informations • Versione
delle informazioni: 04/2025

Ident.-No.: 14180705L / 14180706L 042025-1



IAN 487767_2501

1

