



GB IE NI

1. Insert the packing tape roll onto the dispenser wheel (on the top-right of the product). Position the packing tape roll so that it will unwind with the sticky side facing down as the product is pulled backwards.
2. Pull the front end of the packing tape roll through the slot between the dispenser wheel and the metal guide. The metal guide can be held open by pressing down the metal tab. The sticky side of the packing tape should face down.
3. Adjust the tension (clockwise) on the dispenser wheel to set a smooth and comfortable unwind mechanism. Remove the protective cover from the blade.
CAUTION: Do not cut yourself on the sharp blade.
4. Pull up the packing tape over the cutting bar/blade. Press the packing tape against a box and pull the product towards the back. Make sure the packing tape unwinds and adheres correctly to the box.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

NI Service Northern Ireland

Tel.: 0800927852
E-Mail: owim@lidl.ie

FR BE

1. Placez le rouleau de ruban adhésif d'emballage sur le porte-rouleau (en haut à droite du produit). Positionnez le rouleau de ruban adhésif d'emballage de manière à ce que la face adhésive soit orientée vers le bas lorsque le produit est tiré vers l'arrière.
2. Tirez l'extrémité avant du rouleau de ruban adhésif d'emballage à travers la fente entre le porte-rouleau et le guide métallique. Le guide métallique peut être ouvert en appuyant sur la patte métallique. Orientez la face adhésive du ruban adhésif d'emballage vers le bas.
3. Réglez la tension (dans le sens des aiguilles d'une montre) sur le porte-rouleau afin d'obtenir un déroulement fluide et régulier. Retirez le couvercle protecteur de la lame.
PRUDENCE : Faites attention de ne pas vous couper avec la lame tranchante.
4. Tirez le ruban adhésif d'emballage sur le bord coupant/la lame. Pressez le ruban adhésif d'emballage contre un carton et tirez le produit vers l'arrière. Assurez-vous que le ruban adhésif d'emballage se déroule correctement et adhère au carton.

Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

1. Plaats de taperol op het dispenserwiel (rechtsboven op het product). Positioneer de taperol zo dat deze met de kleverige zijde naar onderen afrolt als het product naar achteren wordt getrokken.
2. Trek het voorste uiteinde van de taperol door de slede, tussen het dispenserwiel en de metalen geleiding. De metalen geleiding kan door het indrukken van de metalen lip worden geopend. Richt de kleverige zijde van de taperol naar onderen.
3. Stel de spanning (met de klok mee) op het dispenserwiel in voor het probleemloos en eenvoudig afrollen. Verwijder de beschermende afdekking van het mes.
VOORZICHTIG: Zorg dat u zich nooit aan het scherpe mes snijdt.
4. Trek de tape over de snijrand/het mes. Druk de tape tegen een karton en trek het product naar achteren toe weg. Zorg ervoor dat de tape correct afrolt en op het karton blijft zitten.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

(DE) **(AT)** **(CH)**

1. Stecken Sie die Packbandrolle auf das Spenderrad (oben rechts am Produkt). Positionieren Sie die Packbandrolle so, dass sie sich mit der klebenden Seite nach unten abrollt, wenn das Produkt nach hinten gezogen wird.
2. Ziehen Sie das vordere Ende der Packbandrolle durch den Schlitz zwischen dem Spenderrad und der Metallführung. Die Metallführung kann durch Drücken der Metalllasche geöffnet werden. Richten Sie die klebende Seite des Packbandes nach unten aus.
3. Stellen Sie die Spannung (im Uhrzeigersinn) am Spenderrad ein, um ein reibungsloses und bequemes Abrollen zu erzielen. Entnehmen Sie die Schutzabdeckung von der Klinge.
VORSICHT: Schneiden Sie sich nicht an der scharfen Klinge.
4. Ziehen Sie das Packband über die Schneidkante/die Klinge. Drücken Sie das Packband gegen einen Karton und ziehen Sie das Produkt nach hinten weg. Stellen Sie sicher, dass sich das Packband korrekt abrollt und am Karton haftet.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 432455_2301

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06509
Version: 09/2023

