

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22


6136 Pill

ÖSTERREICH

Status of the information · Az információ állapota · Stanje informacije · Stav informací · Stav informácií · Status informacija · Stanje informacija · Статус на информацията · Statusi i informacionit · Starea informațiilor · Статус на информацията · Κατάσταση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12/2025
Ident.-No.: 56795/56796 122025-03

IAN 516577_2510

3





LED FLOOR LAMP

(HU)

LED ASZTALI LÁMPA

Összeszerelési, üzemeltetési és biztonsági utasítások

(SI)

LED TALNA SVETILKA

Navodila za montažo, uporabo in varnost

(CZ)

STOLNÍ LED LAMPA

Montážní, provozní a bezpečnostní pokyny

(SK)

LED STOLNÁ LAMPA

Montážne, prevádzkové a bezpečnostné pokyny

(HR)

LED STOLNA LAMPA

Upute za montažu, rad i sigurnosne upute

(RS)

LED STONA LAMPA

Uputstvo za montažu, rukovanje i bezbednost

(MK)

LED РАБОТНА СВЕТИЛКА

Упатства за составување, работа и безбедност

(AL)

LLAMBË LED PËR TAVOLINË

Udhëzime lidhur me montimin, funksionimin dhe sigurinë

(RO)

VEIOZĂ DE BIROU, CU LED

Instrucțiuni de asamblare, exploatare și siguranță

(BG)

LED НАСТОЛНА ЛАМПА

Инструкции за монтаж, експлоатация и безопасност

(GR)

(CY)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και ασφάλειας

(DE)

(AT)

(BE)

(CH)

LED-STEHLAUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



IAN 516577_2510



HU	Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók	Oldal	5
SI	Navodila za montažo, uporabo in varno uporabo	Stran	15
CZ	Návod k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	23
SK	Návod na montáž, obsluhu a bezpečnosť	Strana	29
HR	Upute za montažu, upotrebu i sigurne upute	Stranica	37
RS	Montaža, rad i bezbednosna uputstva	Stranica	45
MK	Инструкции за составување, работа и безбедност	Страна	53
AL	Udhëzime për montim, përdorim dhe siguri	Faqja	61
RO	Instrucțiunile de instalare, manual de utilizare și informații de siguranță	Pagina	69
BG	Инструкции за монтаж, експлоатация и безопасност	Страница	77
GR / CY	Οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας	Σελίδα	85
DE / AT / BE / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	93

A

56795 / 56796

**B**



Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata	Oldal 6
Bevezetés	Oldal 6
Rendeltetésszerű használat.....	Oldal 7
A csomag tartalma.....	Oldal 7
Alkatrészleírás	Oldal 7
Műszaki adatok	Oldal 7
Biztonság	Oldal 7
Biztonsági utasítások.....	Oldal 7
Üzembe helyezés	Oldal 8
A lámpatest felszerelése	Oldal 8
A lámpatest be-/kikapcsolása	Oldal 9
Dim lámpatest	Oldal 9
Karbantartás és tisztítás	Oldal 9
Mentesítés	Oldal 10
Megfelelőségi nyilatkozat	Oldal 10
Információk/Garancia	Oldal 10
Garancia.....	Oldal 10
Szervíz címe	Oldal 10
Garanciajegy.....	Oldal 11
Jótállási tájékoztató	Oldal 12

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata*

	Olvassa el a használati útmutatót!	SELV	Biztonsági extra-alacsony feszültség
	Biztonsági utasítások Kezelési utasítások		4 fokozatú tompítás
	A lámpa kizárólag száraz és beltéri helyiségek megvilágítására alkalmas.		Tartsa be a figyelmeztetéseket és a biztonsági tudnivalókat!
V	Volt		Kisgyermek és gyermekek számára élet- és balesetveszélyes!
	Váltóáram/-feszültség		Figyelmeztetés! Áramütés veszélye!
	Egyenáram/-feszültség		Óvakodjon a forró felületektől!
Hz	Hertz (frekvencia)		Érintésvédő dimmer
W	Watt (hatásos teljesítmény)		Így jár el helyesen
lm	Lumen	CE	A termék megfelel a termékspecifikus alkalmazandó európai irányelvek.
	II. érintésvédelmi osztály		TÜV SÜD/GS-ellenőrzés
	Rövidzárbiztos biztonsági transzformátor		A csomagolást és a készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa!
	Független szabályozó készülék		A fényforrást csak szakember cserélheti ki.
ta	Környezeti hőmérséklet		A vezérművet csak szakember cserélheti ki.
tc	A burkolat hőmérséklete meghatározott pont		Érintés gomb
	A hálózati csatlakozás polaritása		Hatékonyági szint VI
	DEKRA/GS-ellenőrzés	* További részleteket, pl. kiegészítő jelmagyarázatokat, ill. műszaki információkat a www.edi-light.com weboldalon talál	

LED állólámpa

Bevezetés

Gratulálunk az új LED-es állólámpa megvásárlásához. (a továbbiakban "termék" vagy "lámpatest"). Ezzel egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Kérjük,

gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. Nyissa fel az ábrákat tartalmazó oldalt. Ez az útmutató a termék tartozéka, és fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembevétellel és a kezeléssel kapcsolatban. Mindig tartsa szem előtt a biztonsági utasításokat. Az üzembevétel előtt vizsgálja meg, hogy a megfelelő feszültség rendelkezésre áll-e és

hogy mindegyik rész helyesen van-e összeszerelve. Amennyiben a termék kezelésével kapcsolatos kérdései lennének, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy a szervizzel. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, és adott esetben adja tovább a harmadik félnek.

● Rendeltetésszerű használat



Ez a lámpa kizárólag beltéri, száraz és zárt helyiségekben történő üzemelésre alkalmas. Ez a termék csak

magánháztartásokban való használatra készült.

● A csomag tartalma

Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze a csomag hiánytalanságát, valamint a termék kifogástalan állapotát.

- 1 LED állólámpa rugalmas, 4 fokozatban dimmelhető
- 1 lámpatalp
- 1 tápegység
- 1 összeszerelési és kezelési útmutató, tartalmazza a garanciakártyát

● Alkatrészleírás

- 1 Világítófej
- 2 rugalmas lámpatest kar
- 3a felső állócső
- 3b középső állócső
- 3c alsó állócső
- 4 Csatlakozókábel
- 5 Tápegység
- 6 Lámpatest talpzat
- 7 ON / OFF érintőgomb (beleértve a fényérőszabályozó funkciót)

● Műszaki adatok

modellszám: 56795/56796
tápfeszültség
hálózati adapter: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Max. Watt teljesítmény: 6 Watt
érintésvédelmi osztály: II /

Teljes kibocsátás

LED modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra = 82

EU-Dugóillesztő

Modell: XY06LE-130039VH-EW

Tápfeszültség

hálózati adapter: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi osztály: II /

Méretek: Magasság (lámpafej 90°-ban): 130 cm
Átmérő lámpatalp: 21 cm
A lámpafej hossza: 27 cm
Kábel hossza: 1,8 m



A fényforrást csak szakember cserélheti ki.



A vezérművet csak szakember cserélheti ki.

Marketinges:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Biztonság



Biztonsági utasítások

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkra nem vonatkozik a garancia! A közvetett károkért nem vállalunk felelősséget! Az olyan tárgyi és személyi sérülésekért, amelyeket szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása okoz nem állunk jól!



⚠ FIGYELMEZTETÉS!
KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK
SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESET-

VESZÉLYES!

A terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalat-

tal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a termék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Ne hagyja a gyerekeket a csomagolófóliával játszani. A gyerekek játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak. Tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyerekeket a lámpától. Ne hagyja a lámpát felügyelet nélkül működés közben.



Az áramütés okozta életveszély elkerülése

- Minden használat előtt ellenőrizze a lámpát, hogy nincs-e rajta sérülés. Soha ne használja a lámpát, ha bármilyen sérülést észlel.

FIGYELEM! A sérült lámpatest életveszélyt jelent áramütés miatt. A lámpatest sérülése, javítása vagy egyéb problémák esetén forduljon a szervizközponthoz vagy szakképzett villanyszerelőhöz.

- A lámpatest külső rugalmas zsinórja nem cserélhető; ha a zsinór megsérül, a lámpatestet ki kell selejtezni.
- A hálózati csatlakozót csak könnyen hozzáférhető aljzatba csatlakoztassa, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a lámpatestet a hálózatról.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a meglévő hálózati feszültség megfelel-e a lámpatest előírt üzemi feszültségének (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Mindenképpen kerülje el, hogy a lámpa vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Mindig húzza ki a hálózati adaptert, mielőtt felszereli, leszereli, tisztítja, vagy ha egy ideig nem használja a lámpatestet.
- Soha ne nyissa ki az elektromos berendezéseket, és ne helyezzen bele semmilyen tárgyat. Az ilyen beavatkozások áramütés miatt életveszélyesek.
- A lámpatest fényforrását és vezérlőberendezését

csak a gyártó vagy az általa kijelölt szerviztechnikus vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

- Ez a lámpatest nem alkalmas külső dimmerekhez és elektronikus kapcsolókhoz.



Kerülje a tüzet és sérülésveszély

- Ne nézzon közvetlenül a fényforrásba (világítótest, LED stb.).
- Ne hagyja a lámpatestet vagy a csomagolóanyagokat hanyagul szanaszét heverni. A műanyag fóliák/zacsók, műanyag alkatrészek stb. veszélyes játékká válhatnak a gyermekek számára.
- Ne takarja le a lámpát vagy a tápegységet tárgyakkal. A túlzott hőtermelés tűzhoz vezethet.
- Ne hagyja a lámpát felügyelet nélkül működés közben.



Hogyan viselkedjünk helyesen

- Szerelje fel a lámpatestet úgy, hogy védve legyen a nedvességtől és a szennyeződésektől.
- Mindig légy figyelmes! Mindig figyeljen arra, hogy mit csinál, és mindig használja a józan esztét.
- Ne szerelje fel a lámpát, ha nem koncentrálni, vagy ha rosszul érzi magát.

● Üzembe helyezés

● A lámpatest felszerelése

Tipp: Az összeszerelést 2 személynek javasoljuk. Ha a lámpatest talapatát **6** az alsó **3c** állványcsővel szerelik fel győződjön meg róla, hogy a csatlakozó kábel **4** nem sérült.

- Óvatosan vegye ki a lámpát a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Csavarja a felső állványcsövet **3a** az áramutató járásával ellentétes irányban a hajlékony lámpakarra **2** (lásd az A ábrát).



- Óvatosan húzza át a csatlakozóvezetékét **4** a középső állócsövön **3b**.
- Csavarja a középső állványcsövet **3b** az óramutató járásával ellentétesen a felső állványcsőbe **3a**.
- Ezután húzza át a csatlakozócső **4** fennmaradó részét az alsó állócsövön **3c**.
- Csavarja az alsó állványcsövet **3c** az óramutató járásával ellentétesen a középső állványcsőbe **3b**.
- Most csavarja be az alsó állványcsövet **3c** az óramutató járásával megegyező irányban a lámpatestben **6** lévő csavaros csatlakozásba.
- Helyezze a lámpát stabil és vízszintes felületre.
- Győződjön meg róla, hogy senki sem botolhat a csatlakozóvezetékbe **4**.
- Csatlakoztassa a tápegységet **5** egy megfelelően beszerelt aljzatba.
- Csak akkor igazítsa ki a hajlékony lámpakart **2**, ha a lámpa ki van kapcsolva.
- Mozgassa a hajlékony lámpakart **2** a kívánt helyzetbe (lásd a B ábrát).

A lámpa most már készen áll a használatra.

● **A lámpatest be-/kikapcsolása**

- Kapcsolja be vagy ki a lámpatestet a lámpatest fején **1** található ON / OFF érintőkapcsolóval **7**.

● **Dim lámpatest**

A lámpát négy fokozatban lehet tompítani (lásd az A ábrát). Bekapcsoláskor automatikusan a legmagasabb fényerőszint (100 %) aktiválódik. A **7**-es ON / OFF érintőgomb ismételt megnyomásával a lámpát három további lépésben (75 %, 50 %, 25 %) lehet tompítani és újra kikapcsolni.

● **Karbantartás és tisztítás**



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Először húzza ki a tápegységet **5** az aljzataból.



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Elektromos biztonsági okokból a lámpatestet soha nem szabad vízzel vagy más folyadékkal tisztítani vagy akár vízbe meríteni.



FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE A FORRÓ FELÜLETEK MIATT!

Először hagyja teljesen kihűlni a berendezést.

- Ne használjon oldószereket, benzint vagy hasonlót. Ez károsítaná a lámpatestet.
- A tisztításhoz csak száraz, szőszmentes ruhát használjon.
- A tisztítás után dugja vissza a tápegységet **5** az aljzatba.



FIGYELMEZTETÉS! RÖVIDZÁRLAT VESZÉLY!

A termék burkolatába jutó víz, vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, vagy más folyadék a burkolatba.
- Soha ne merítse a lámpát vízbe vagy más folyadékba.

TUDNIVALÓK: SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A lámpa nem rendeltetésszerű használata sérülésekhez vezethet.

- Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag keféket, illetve éles vagy fém tisztítóeszközt vagy hasonlót. Azok megsérthetik a felületet.
- Semmi esetre se tegye a lámpát a mosogatógépbe. Ezzel tönkretetheti.
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert **5** az aljzataból a tisztítás előtt.
- Hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- Törölje át a lámpatestet enyhén nedves ruhával. Ezt követően hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.



● **Mentesítés**

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és

számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel:
1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétkbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra.

A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

● **Megfelelőségi nyilatkozat**



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek. A megfelelő nyilatkozatokat és dokumentumokat a gyártónál helyezik letétbe.

A termékfejlesztés során fenntartjuk a jogot, hogy technikai és optikai változtatásokat hajtsunk végre a cikken. Tipográfiai és nyomdai hibák előfordulhatnak.

Ez a termék fényforrást tartalmaz E energiahatékonysági osztály.

● **Információk/Garancia**

● **Garancia**

A készülékre a vásárlás dátumától számítva 3 év garanciát adunk. Termékeink modern gyártási technológiák révén készülnek és pontosminőségel-

lenőrzésen esnek át. Garantáljuk a termék kifogástalan állapotát. A garanciális idő alatt minden anyag és gyártási hibát díjmentesen elhárítunk. Amennyiben az elvárások ellenére meghibásodás lépne fel, küldje a gondosan csomagolt terméket a megadott szervíz-címre. A garancia nem terjed ki azon hibákra, amelyek a szakszerűtlen kezelésre vezethetők vissza, valamint a kopó alkatrészekre. Ezeket a megadott hívószámon díj ellenében rendelheti meg. A garancia hatálya alá nem tartozó javításokat (pl. izzók), egyéni számítás szerint saját költségére szintén elvégeztetheti a megadott szervízcímen. A termék javítása a megadott szervízcímen történik. Csak amennyiben közvetlenül ezekre a címekre küldi a terméket, valósulhat meg időben a javítás és a visszaküldés. Amennyiben további termékadatokra van szüksége, tartozékot szeretne rendelni, vagy kérdései vannak a szervíz bonyolításával kapcsolatban, kérjük, hívja ügyféltanácsadónkat a megadott számon. Kérdés esetén kérjük, adja meg a cikkszámot (lásd Műszaki adatok). A termékkel kapcsolatos további információkat megtalálja a www.edi-light.com oldalon.

IAN 516577 2510

Kérjük, hogy minden ügyintézéskor tartsa kéznél a pénztári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 516577_2510) a vásárlás tényének az igazolására.

● **Szervíz címe**

Hungary-Production & Logistics

EGLO Lux Kft.

Fő út 143/A

2120 Dunakeszi, MAGYARORSZÁG

T: +36 27 341 353

E: info-hungary@eglo.com

✂

● **Garanciajegy**

Feladó: _____

Név/keresztnev: _____

Ország/irányítószám/helység/utca: _____

Telefonszám: _____

Cikkszám/jelölés: _____

Vásárlás ideje/helye: _____

A hiba leírása: _____

Dátum/aláírás: _____

Nem garanciális esetben:

☐ Kérjük, küldje vissza javítás nélkül a terméket a ráeső szállítási díj kifizetésével.

☐ Közölje a költségek mértékét. Javítsa meg a terméket díjfizetés ellenében.



JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése: LED ÁLLÓLÁMPA	Gyártási szám: 516577_2510
A termék típusa: 56795/56796	
A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: EGLO Lux Kft. Fő út 143/A 2120 Dunakeszi, MAGYARORSZÁG E: info-hungary@eglo.com	Szervíz neve, címe, telefonszáma: EGLO Lux Kft. Fő út 143/A 2120 Dunakeszi, MAGYARORSZÁG T: +36 27 341 353
Az importáló / forgalmazó neve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közölni kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy

a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumibroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.

7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
8. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:



Legenda uporabljenih piktogramov	Stran 15
Uvod	Stran 16
Predvidena uporaba	Stran 17
Obseg dobave	Stran 17
Opis delov	Stran 17
Tehnični podatki	Stran 17
Varnost	Stran 17
Varnostni napotki	Stran 17
Oddajanje v uporabo	Stran 18
Namestitvev svetilke	Stran 18
Vklop/izklop svetilke	Stran 19
Zatamnitev svetilke	Stran 19
Čiščenje	Stran 19
Odstranjevanje	Stran 19
Izjava o skladnosti	Stran 20
Garancija in servis	Stran 20
Garancija	Stran 20
Naslov servisa	Stran 20
Kartica o garanciji	Stran 21
Garancijski list	Stran 22

Legenda uporabljenih piktogramov*

	Preberite navodilo za uporabo!	SELV	Varnostna zelo nizka napetost
	Varnostni napotki Navodila za upravljanje		4-stopenjska zatemnitev
	Svetilka je zasnovana izključno za osvetljavo v suhih in zaprtih notranjih prostorih.		Upoštevajte opozorila in varnostne napotke!
V	Volt		Smrtna nevarnost in nevarnost nesreč za malčke in otroke!
	Naizmenična struja/napon		Opozorilo! Nevarnost udara električnega toka!
	smerna struja/istosmerni napon		Pazite na vroče površine!
Hz	Hertz (omrežna frekvenca)		Dotični zatemnjevalnik
W	Vat (delovna moč)		Tako ravnate pravilno
lm	Lumen	CE	Izdelek je skladen s specifikacijami za izdelek veljavni evropski direktive.
	Zaščitni razred II		TÜV SÜD/GS-testirano
	Varnostni transformator, odporen na kratek stik		Embalažo in napravo odstranite na okolju prijazen način!
	Neodvisna obratovalna naprava		Vir svetlobe lahko zamenja le strokovnjak.
ta	Temperatura okolja		Krmilno napravo lahko zamenja le strokovnjak.
tc	Temperatura ohišja pri določena točka		Tipka na dotik
	Polarnost omrežnega priključka		Stopnja učinkovitosti VI
	DEKRA/GS-testirano	* Ostale detalje, kao npr. dodatna objašnjenja simbola odnosno tehničke podatke možete pronaći na www.edi-light.com	

LED talna svetilka

● Uvod



Čestitamo vam za nakup nove talne svetilke LED (v nadaljnjem besedilu tudi "izdelek" ali "svetilka"). Prosimo vas, da natančno in v celoti preberete navodila za uporabo izdelka. Odprite stran s slikami. Ta navodila so sestavni del

izdelka in vsebujejo pomembne napotke za njegovo uporabo in ravnanje z njim. Vedno upoštevajte vse varnostne napotke. Pred začetkom uporabe se prepričajte, ali je omrežna napetost ustrezna in ali so vsi deli pravilno montirani. Če imate kakršna koli vprašanja ali niste prepričani glede ravnanja z napravo, stopite v stik s svojim trgovcem ali s službo za pomoč uporabnikom. Navodila skrbno shranite in jih vedno izročite morebitni tretji osebi skupaj z izdelkom.

● Predvidena uporaba



Svetilka je primerna izključno za uporabo v notranjih, suhih in zaprtih prostorih. Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih.

● Obseg dobave

Ko izdelek vzamete iz embalaže, nemudoma preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele in ali so vsi deli nepoškodovani.

- 1 talna svetilka LED prilagodljiva, 4-stopenjsko zatemnljiva
- 1 podstavek za svetilko
- 1 napajalna enota
- 1 navodila za montažo in uporabo
- uporabo vključno z garancijsko kartico

● Opis delov

- 1 Glava svetilke
- 2 fleksibilna roka svetilke
- 3a zgornja stojna cev
- 3b srednja stojna cev
- 3c spodnja stojna cev
- 4 Priključni kabel
- 5 Napajalna enota
- 6 Podnožje svetilke
- 7 Gumb na dotik ON / OFF (vključno s funkcijo zatemnitve)

● Tehnični podatki

Številka modela: 56795/56796
Napajalna napetost
omrežnega adapterja: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Max. Moč: 6 Watt
Zaščitni razred: II / 
Skupna proizvodnja
Modul LED: 4,8 W, 600 lm (360°),
3 000 K, Ra = 82
EU-Gonilnik vtiča
Model: XY06LE-130039VH-EW
Napajalna napetost
omrežnega adapterja: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Zaščitni razred: II / 

Dimenzije:

Višina (glava svetilke pod kotom 90°): 130 cm
Premer podstavka svetilke: 21 cm
Dolžina glave svetilke: 27 cm
Dolžina kabla: 1,8 m
Vir svetlobe lahko zamenja le strokovnjak



Krmilno napravo lahko zamenja le strokovnjak.

Tržnik:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Varnost



Varnostni napotki

Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pravica do garancije preneha veljati! Za posledično škodo jamstva ne prevzamemo! Pri materialni škodi ali poškodbah oseb, povzročenih zaradi nepravilnega rokovanja ali neupoštevanja varnostnih opozoril, jamstva ne prevzamemo!



⚠ OPOZORILO! SMRTNA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČ ZA MALČKE IN OTROKE!

Izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride med uporabo. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja. Otroci se ne smejo igrati s svetilko. Otrokom ne dovolite igranja z embalažno folijo. Otroci se lahko med igro zataknejo v njej in se

zadužijo. Otrokom, mlajšim od 8 let, ne pustite v bližino svetilke. Med delovanjem luči ne puščajte brez nadzora.



Izogibajte se življenjski nevarnosti zaradi električnega udara

- Pred vsako uporabo preverite, ali je svetilka poškodovana. Če opazite kakršne koli poškodbe, svetilke nikoli ne uporabljajte.



POZOR! Poškodovana svetilka pomeni nevarnost za življenje zaradi električnega udara. V primeru poškodb, popravil ali drugih

težav s svetilko se obrnite na servisni center ali usposobljenega električarja.

- Zunanjega gibljivega kabla te svetilke ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je treba svetilko zavreči.
- Omrežni vtič priključite le v lahko dostopno vtičnico, da lahko svetilko v primeru okvare hitro izključite iz električnega omrežja.
- Pred uporabo se prepričajte, da obstoječa omrežna napetost ustreza zahtevani delovni napetosti svetilke (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Vsekakor se izogibajte stiku svetilke z vodo ali drugimi tekočinami.
- Pred montažo, demontažo, čiščenjem ali če svetilke nekaj časa ne uporabljate, vedno izključite omrežni napajalnik.
- Nikoli ne odpirajte električne opreme in vanjo ne vstavljajte nobenih predmetov. Takšni posegi predstavljajo življenjsko nevarnost zaradi električnega udara.
- Svetlobni vir in krnilno napravo te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali od njega pooblaščen servisier ali podobno usposobljena oseba.
- Ta svetilka ni primerna za zunanje zatemnilnike in elektronska stikala.



Izogibajte se ognju in nevarnost poškodb

Ne glejte neposredno v vir svetlobe (svetilo,

LED itd.).

- Svetilke ali embalažnega materiala ne puščajte

nepredvidno ležati naokrog. Plastične folije/vrečke, plastični deli itd. lahko postanejo nevarna igrača za otroke.

- Svetilke ali napajalne enote ne pokrivajte s predmeti. Prekomerno segrevanje lahko povzroči požar.
- Med delovanjem luči ne puščajte brez nadzora.



Kako se pravilno obnašati

- Svetilko namestite tako, da je zaščitena pred vlago in umazanijo.
- Vedno bodite pozorni! Vedno bodite pozorni na to, kaj počnete, in uporabljajte zdravo pamet.
- Svetilke ne nameščajte, če niste zbrani ali če se slabo počutite.

● Oddajanje v uporabo

● Namestitvev svetilke

Namig: Priporočamo, da ga sestavi 2 osebi. Pri montaži podstavka svetilke **6** s spodnjo cevjo stojala **3c** pazite, da se povezovalni kabel **4** ne poškoduje.

- ☐ Previdno odstranite svetilko iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
- ☐ Zgornjo stojno cev **3a** privijte v nasprotni smeri urinega kazalca na gibljivo roko svetilke **2** (glejte sliko A).
- ☐ Previdno potegnite priključni vod **4** skozi srednjo stojno cev **3b**.
- ☐ Srednjo stojno cev **3b** privijte v nasprotni smeri urinega kazalca v zgornjo stojno cev **3a**.
- ☐ Nato potegnite preostali del priključne cevi **4** skozi spodnjo stojno cev **3c**.
- ☐ Spodnjo stojno cev **3c** privijte v nasprotni smeri urinega kazalca v srednjo stojno cev **3b**.
- ☐ Zdaj privijte spodnjo cev stojala **3c** v smeri urinega kazalca v vijačni priključek v podnožju svetilke **6**.
- ☐ Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
- ☐ Prepričajte se, da se nihče ne more spotakniti ob priključno linijo **4**.

- ☐ Napajalno enoto **5** priključite v ustrezno vtičnico.
- ☐ Prilagodite gibljivo roko svetilke **2** samo, ko je svetilka izklopljena.
- ☐ Premaknite gibljivo roko svetilke **2** v zeleni položaj (glejte sliko B).

Svetilka je zdaj pripravljena za uporabo.

● **Vklop/izklop svetilke**

- ☐ Napravo vklopite ali izklopite z gumbom na dotik ON/OFF **7** na glavi naprave **1**.

● **Zatemnitev svetilke**

Svetilko lahko zatemnite v štirih korakih (glejte sl. (glej sliko A). Ko je luč prižgana, je najvišja se samodejno aktivira najvišja stopnja svetlosti (100 %). Po Z večkratnim pritiskom na tipko na dotik ON/OFF **7** lahko svetilko zatemnite še v treh korakih (75 %, 50 %, 25 %) in jo ponovno izklopite.

● **Čiščenje**



OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Najprej izvlecite napajalnik **5** iz vtičnice.



OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Zaradi električne varnosti svetilke nikoli ne smete čistiti z vodo ali drugimi tekočinami ali jo celo potopiti v vodo.



POZOR! NEVARNOST OPEKLIN ZARADI VROČIH POVRŠIN!

Najprej počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.

- ☐ Ne uporabljajte topil, bencina ali podobnih sredstev. To bi lahko poškodovalo svetilko.
- ☐ Za čiščenje uporabljajte le suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- ☐ Po čiščenju priključite napajalno enoto **5** nazaj v vtičnico.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST KRATKEGA STIKA!

Voda ali druga tekočina, ki bi vdrla v ohišje, lahko povzroči kratek stik.

- Poskrbite, da v ohišje ne bo prišla voda ali druga tekočina.
- Svetilke nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

NAPOTEK: NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno rokovanje s svetilko lahko privede do poškodb svetilke.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami in nobenih ostrih ali kovinskih čistilnih predmetov, npr. kovinskih gobic in podobnega. S tem lahko poškodujete površine.
- Svetilke nikoli ne dajte v pomivalni stroj. S tem bi jo uničili.

- ☐ Pred čiščenjem izključite omrežni napajalnik **5** pred čiščenjem izvlecite iz vtičnice.
- ☐ Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- ☐ Svetilko obrišite z rahlo vlažno krpo. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

● **Odstranjevanje**

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov. Zelena točka ne velja za Nemčijo.



Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.



O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimате pri svoji občinski ali mestni upravi.



Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga

oddajte na ustreznem zbirališču tovrstnih odpadkov. O zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimате pri svoji pristojni občinski upravi.

● **Izjava o skladnosti**



Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Ustrezne izjave in dokumenti so shranjeni pri

proizvajalcu. .

Pri izboljšavah izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in optičnih sprememb izdelka. Ob upoštevanju tipkarskih in tiskarskih napak.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razred energijske učinkovitosti E.

● **Garancija in servis**

● **Garancija**

Za to napravo dobite 3 leta garancije od datuma nakupa. Naši izdelki so izdelani z modernimi metodami v proizvodnji in so podvrženi natančni kontroli kakovosti. Zagotavljamo neoporečno delovanje izdelka. V času garancije brezplačno popravimo vse napake v materialu ali izdelavi. Če kljub temu ugotovite napake, pošljite skrbno zapakiran izdelek na navedeni naslov servisnega mesta. Iz garancije je izvzeta škoda, nastala zaradi nestrokovne uporabe ter dele, ki se hitro obrabijo in potrošni material. Le-te lahko naročite na navedeni telefonski številki. Popravila, ki niso zajeta v garanciji (npr. žarnice), lahko proti individualnemu plačilu prav tako izvedejo na navedenem servisnem mestu. Izdelek bodo na navedenem servisnem mestu popravili. Samo če ga pošljete na ta naslov, se bo lahko izvedla pravočasna obdelava in vrnitev pošiljke. Če želite nadaljnje informacije o izdelku, naročiti dodatno opremo ali imate vprašanja glede poteka servisa, prosimo, da na navedeno telefonsko številko pokličete službo za stike s strankami. V primeru

vprašanj prosimo navedite številko izdelka (glejte »Tehnični podatki«).

Na spletnem mestu www.edi-light.com so navedene dodatne informacije o tem izdelku.

IAN 516577_2510

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite blagajniški račun in številko izdelka (IAN 516577_2510) kot dokazilo o nakupu.

● **Naslov servisa**

Pooblaščenci serviser:

Slovenia

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a

HR-10000 ZAGREB

T: +386 158 093 18

E: info-slovenia@eglo.com

✂

● **Kartica o garanciji**

Pošiljatelj: _____

priimek/ime: _____

država/pošt. št./kraj/ulica: _____

tel. številka: _____

št. izdelka/označba: _____

datum nakupa/kraj nakupa: _____

navedba napake: _____

datum/podpis: _____

Če uveljavite garancije ni mogoča:

☐ Prosimo, izdelek pošljite nepopravljen nazaj proti plačilu nastalih stroškov transporta.

☐ Sporočite mi stroške. Popravite izdelek proti plačilu.

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom EGLO Rasvjeta D.O.O. Josipa Loncara 3, 10000 Zagreb, Slovenija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda

Legenda použitých piktogramů	Strana 24
Úvod.....	Strana 24
Použití ke stanovenému účelu	Strana 25
Obsah dodávky	Strana 25
Popis dílů	Strana 25
Technická data	Strana 25
Bezpečnost	Strana 25
Bezpečnostní upozornění.....	Strana 25
Uvedení do provozu.....	Strana 26
Montáž svítidla	Strana 26
Rozsvícení a zhasnutí svítidla	Strana 27
Stmívání svítidla	Strana 27
Údržba a čištění.....	Strana 27
Zlikvidování	Strana 27
Prohlášení o konformitě.....	Strana 28
Záruka a servis.....	Strana 28
Záruka	Strana 28
Adresa servisu	Strana 28
Záruční karta	Strana 28

Legenda použitých piktogramů *			
	Přečtěte si návod k obsluze!	SELV	Bezpečnostní velmi nízké napětí
	Bezpečnostní upozornění Instrukce		Tlumitelné ve 4 stupních
	Svítilno je koncipováno výhradně k použití v suchých, uzavřených místnostech.		Dodržovat výstražná a bezpečnostní upozornění!
V	Volt		Nebezpečí ohrožení života a úrazu pro malé i velké děti!
	Střídavý proud/střídavé napětí		Výstraha! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
	Stejnoseměrný proud/stejnoseměrné napětí		Pozor na horké povrchy!
Hz	Hertz (frekvence)		Dotykový stmívač
W	Watt (příkon)		Takto postupujete správně
lm	Lumen	CE	Výrobek je v souladu se specifickými požadavky na výrobek platné evropské směrnice.
	Třída ochrany II		Testováno TÜV SÜD/GS
	Proti zkratu jištěný bezpečnostní transformátor		Obal a jednotku zlikvidujte způsobem šetřným k životnímu prostředí!
	Nezávislý předřadník		Světelný zdroj může vyměnit pouze odborník.
ta	Okolní teplota		Řídicí zařízení může vyměnit pouze odborník.
tc	Teplota krytu při zadaný bod		Dotykové tlačítko
	Polarita síťového připojení		Úroveň účinnosti VI
	Testováno DEKRA/GS	* Další podrobné informace, např. další vysvětlivky symbolů resp. technické informace, najdete na stránkách www.edi-light.com	

Stojací LED lampa

● Úvod

Gratulujeme vám k nákupu nové stojací lampy LED (dále také "výrobek" nebo "svítilno"). Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se tím pro vysoce

kvalitní výrobek. Přečtěte si úplně a pozorně tento návod k obsluze. Rozevřete stránku s obrázky. Tento návod k obsluze je součástí tohoto výrobku a obsahuje důležité informace k jeho uvedení do provozu a k manipulaci s ním. Řiďte se vždy všemi bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu

zkontrolujte, jestli je k dispozici správné napětí a jestli jsou všechny díly správně namontované. Jestliže máte ještě otázky nebo si nejste jisti při ovládání výrobku, kontaktujte svého prodejce nebo servis. Návod k obsluze pečlivě uschovejte a případně ho předejte dalším osobám.

● Použití ke stanovenému účelu



Toto svítidlo je určeno výhradně pro provoz v interiérech, v suchých a uzavřených místnostech. Tento výrobek je určený jen k privátnímu používání v domácnostech.

● Obsah dodávky

Bezprostředně po vybalení zkontrolujte úplnost dodávky a bezvadný stav výrobku.

- 1 flexibilní LED stojací lampa, stmívatelná ve 4 úrovních
- 1 podstavec svítidla
- 1 síťový adaptér
- 1 návod k montáži a použití, včetně záručního listu

● Popis dílů

- 1 Hlava svítidla
- 2 Pružné rameno
- 3a Horní stojanová trubka
- 3b Střední stojanová trubka
- 3c Dolní stojanová trubka
- 4 Přívodní kabel
- 5 Síťový adaptér
- 6 Podstavec svítidla
- 7 Dotykový vypínač (vč. funkce tlumení světla)

● Technické data

Model číslo: 56795/56796
Napájecí napětí
síťový adaptér: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Max. Příkon: 6 Watt
Třída ochrany: II / □
Celková produkce
Modul LED: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra = 82

Model: XY06LE-130039VH-EW
Provozní napětí: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany: II / □
Rozměry: Výška (hlava svítidla pod úhlem 90°): 130 cm
Průměr základny lampy: 21 cm
Délka hlavy svítidla: 27 cm
Délka kabelu: 1,8 m



Světelný zdroj může vyměnit pouze odborník



Řídicí zařízení může vyměnit pouze odborník.

Marketér:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Bezpečnost



Bezpečnostní upozornění

V případě poškození, která jsou způsobena nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Za následné škody nelze převzít záruku! Na hmotné škody a újmy na zdraví osob, které byly způsobeny nesprávným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních pokynů se záruka nevztahuje!



**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ
MALÝCH A VĚTŠÍCH DĚTÍ!**

Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. Výrobek vždy chraňte před dětmi. Výrobek není hračka. Tento přístroj mohou používat děti starší osmi let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s

nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S přístrojem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu výrobku.

Zabraňte ohrožení života zasažením elektrickým proudem

- Před každým použitím lampy zkontrolujte, zda není případně poškozená. Nikdy nepoužívejte svítidlo, pokud jste zjistili, že je poškozené.
- ⚠ **OPATRNĚ!** Poškozené svítidlo znamená ohrožení života zasažením elektrickým proudem. Při poškozeních, opravách nebo jiných problémech se obraťte na servis nebo na kvalifikovaného elektrikáře.
- Vnější pružný přívodní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit, v případě jeho poškození musíte celé svítidlo sešrotovat.
- Před použitím se ujistěte, že dané síťové napětí souhlasí s potřebným provozním napětím svítidla (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Bezpodmínečně zabraňte kontaktu výrobku s vodou nebo jinými kapalinami.
- Před montáží, demontáží, čištěním nebo delším nepoužíváním svítidla odpojte síťový adaptér nebo síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provozních prostředků ani do nich nezavádějte jakékoli předměty. Takové zásahy znamenají nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem.
- Osvětlovací prostředek tohoto svítidla nelze vyměnit; na konci jeho životnosti se musí celé svítidlo vyměnit.
- Toto svítidlo není vhodné k použití s externími stmívači (domovní instalace) a elektronickými spínači.

Zabraňte nebezpečí vzniku požáru a zranění

- Nedívejte se přímo do zdroje světla (žárovka LED atd.).
- Nenechávejte ležet svítidlo nebo obalový materiál bez dohledu. Umělohmotné fólie, sáčky, díly atd., by mohly být pro děti nebezpečnou hračkou.
- Nezakrývejte svítidlo nebo síťový adaptér žádnými předměty. Nadměrné zahřátí může vést ke vzniku požáru.
- Nenechávejte rozsvícené svítidlo bez dohledu.

Takto postupujete správně

- Namontujte svítidlo tak, aby bylo chráněno před vlhkem a znečištěním.
- Buďte stále pozorní! Dávejte vždy pozor na to, co děláte, a postupujte s rozvahou.
- V žádném případě svítidlo nemontujte, pokud nejste soustředění nebo se necítíte dobře.

● **Uvedení do provozu**

● **Montáž svítidla**

Poznámka: Doporučujeme montáž provádět ve 2 osobách. Při montáži podstavce svítidla  k dolní stojanové trubce  dávejte pozor, aby nebyl poškozen přívodní kabel .

- Vyměňte svítidlo opatrně z obalu a odstraňte všechny obalové materiály.
- Našroubujte horní stojanovou trubku  proti směru hodinových ručiček na pružné rameno  (viz obr. A).
- Opatrně protáhněte přívodní kabel  prostřední stojanovou trubkou .
- Nyní přišroubujte střední stojanovou trubku  proti směru hodinových ručiček do horní stojanové trubky .
- Protáhněte následně zbytek přívodního kabelu  spodní stojanovou trubkou .
- Přišroubujte dolní stojanovou trubku  proti směru hodinových ručiček do střední stojanové trubky .

- Našroubujte nyní dolní stojanovou trubku **3c** ve směru hodinových ručiček do příslušného závitu v podstavci svítidla **6**.
- Postavte svítidlo na pevnou a rovnou plochu.
- Dávejte pozor, aby nemohl nikdo zakopnout o přívodní kabel **4**.
- Zapojte síťový adaptér **5** do předpisově instalované zásuvky.
- Polohu pružného ramene svítidla **2** upravujte pouze po zhasnutí svítidla.
- Nastavte pružné rameno **2** do požadované polohy (viz obr. B).

Nyní je svítidlo připravené k použití.

● Rozsvícení a zhasnutí svítidla

- Zapněte nebo vypněte svítidlo dotykovým vypínačem **7** na hlavě svítidla **1**.

● Stmívání svítidla

Jas svítidla můžete tlumit ve čtyřech stupních (viz obr. A). Po rozsvícení je automaticky aktivní nejvyšší jas (100 %). Opakovaným stiskáním dotykového vypínače **7** můžete na svítidle nastavit tři různé stupně jasu (75 %, 50 % a 25 %) a svítidlo zhasnout.

● Údržba a čištění



NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nejdříve odpojte síťový adaptér **5** ze zásuvky.



NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Z důvodu elektrické bezpečnosti svítidlo nikdy nesmíte čistit vodou nebo jinými kapalinami, nebo je ponořit do vody.



POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ HORKÝMI PLOCHYMI! Nechte svítidlo nejprve úplně vychladnout.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, benzín apod.
 - Svítidlo by se mohlo poškodit. K čištění používejte pouze suchou utěrku, která nepouští vlákna.
- Po čištění opět zapojte síťový adaptér **5** do zásuvky.

⚠ UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s lampou může vést k jejímu poškození.

- Nepoužívejte na čištění agresivní čisticí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče ani ostré nebo kovové předměty jako kovové houbičky apod. Může dojít k poškození povrchu lampy.
- Nedávejte lampu v žádném případě do myčky na nádobí. Tím ji zničíte.
- Před čištěním odpojte síťový adaptér **5** ze zásuvky.
- Přípravky nechte zcela vychladnout.
- Svítidlo otřete mírně navlhčeným hadříkem. Poté nechte všechny díly zcela vyschnout.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem:

1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/ 80–98: složené látky.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Prohlášení o konformitě



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou uloženy u

výrobce. V průběhu zdokonalování výrobku si vyhrazujeme právo na technické a optické změny výrobku. S výhradou tiskových chyb a překlepů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třída energetické účinnosti E.

● Záruka a servis

● Záruka

Poskytujeme záruku po dobu 3 let ode dne zakoupení. Naše výrobky jsou vyrobeny moderními metodami a podléhají přesné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadný stav výrobku. Během záruční doby odstraníme bezplatně všechny vady materiálu a výrobní vady. Jestliže přesto zjistíte závadu výrobku, zašlete nám ho pečlivě zabalený na danou servisní adresu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným zacházením stejně jako na díly a materiály podléhající opotřebení. Náhradní díly si můžete za úhradu objednat na daném telefonním čísle. Opravy, na které se nevztahuje záruka (např. osvětlovacích pros-

ředků), můžete objednat za úhradu rovněž na uvedené servisní adrese. Výrobek bude opraven na uvedené servisní adrese. Rychlé zpracování a vrácení může být provedeno pouze tehdy, pokud zašlete výrobek přímo na tuto adresu. Jestliže máte zájem o další informace k výrobku nebo si chcete objednat příslušenství anebo máte otázky k průběhu servisu, pak se obraťte na naše poradenství pro zákazníky, zavolejte na uvedené telefonní číslo. Při otázkách týkající se výrobku uveďte číslo výrobku (viz „Technická data“).

IAN 516577 2510

Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a číslo výrobku (např. IAN 516577_2510) jako doklad o nákupu.

● Adresa servisu

Czech Republic

EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63

CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Pocernice

T: +420 281 924 163

E: info-czechrepublic@eglo.com



● Záruční karta

Odesílatel: _____

Příjmení/Jméno: _____

Země/PSČ/Město/Ulice: _____

Telefonní číslo: _____

Číslo artiklu/Název: _____

Datum zakoupení/Místo zakoupení: _____

Vady: _____

Datum/Podpis: _____

Jestliže se nejedná o uplatnění záruky:

☐

Prosím, zašlete neopravený artikel zpět za vzniklé náklady na přepravu.

☐

Informujte mě o nákladech. Opravte artikel za úhradu.

Legenda použitých piktogramov	Strana 30
Úvod.....	Strana 30
Používanie v súlade s určeným účelom	Strana 31
Obsah dodávky	Strana 31
Popis častí	Strana 31
Technické údaje	Strana 31
Bezpečnosť	Strana 31
Bezpečnostné upozornenia.....	Strana 31
Uvedenie do prevádzky	Strana 32
Montáž svietidla	Strana 32
Zapnutie / vypnutie svietidla	Strana 33
Stmievanie svietidla	Strana 33
Údržba a čistenie	Strana 33
Likvidácia.....	Strana 33
Konformitné vyhlásenie	Strana 34
Záruka a servis.....	Strana 34
Záruka	Strana 34
Servisná adresa	Strana 34
Garančný listok.....	Strana 35

Legenda použitých piktogramov*

	Prečítajte si návod na obsluhu!	SELV	Bezpečnostné mimoriadne nízke napätie
	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny		Stmievateľné v 4 stupňoch
	Svietidlo je koncipované výlučne na osvetlenie suchých a uzatvorených vnútorných priestorov.		Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!
V	Volt		Výstraha! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Striedavý prúd/napätie		Výstraha! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!!
	Jednosmerný prúd/napätie		Pozor na horúce povrchy!
Hz	Hertz (frekvencia)		Dotykový stmievač
W	Watt (efektívny výkon)		Takto postupujete správne
lm	Lumen		Výrobok je v súlade so špecifickými požiadavkami na výrobok platné európske smernice.
	Trieda ochrany II		Testované TÜV SÜD/GS
	Skratuvzdorný bezpečnostný transformátor		Obal a jednotku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu!
	Nezávislý prevádzkový prístroj		Zdroj svetla môže vymeniť len odborník.
ta	Okolitá teplota		Riadiace zariadenie môže vymeniť len odborník.
tc	Teplota krytu pri určený bod		Dotykové tlačidlo
	Polarita sieťového pripojenia		Úroveň účinnosti VI
	Kontrola DEKRA/GS	* Ďalšie detaily, napr. dodatočné vysvetlenie symbolov, resp. technické informácie, nájdete na www.edi-light.com	

LED stojacia lampka

● Úvod

Gratulujeme vám k nákupu novej stojacej lampy LED. (ďalej aj ako "výrobok" alebo "svietidlo"). Rozhodli ste sa tým pre veľmi kvalitný výrobok. Dôkladne si prečítajte celý tento návod na obsluhu. Otvorte stranu s obrázkami. Tento

návod patrí k tomuto výrobku a obsahuje dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu.

Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely správne namontované. V prípade otázok alebo neistoty ohľadom manipulácie s výrobkom sa prosím spojte s

Vášim predajcom alebo servisným pracoviskom. Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

● Používanie v súlade s určeným účelom



Toto svetidlo je vhodné výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch. Tento výrobok je určený len na používanie v súkromných domácnostiach.

● Obsah dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav výrobku.

- 1 stojanové svetidlo flexibilne stmievateľné
- 1 stojan svetidla
- 1 sieťový diel
- 1 návod na montáž a používanie

● Popis častí

- 1 Hlava svetidla
- 2 Flexibilné rameno svetidla
- 3a Horná stojanová tyč
- 3b Stredná stojanová tyč
- 3c Dolná stojanová tyč
- 4 Pripojovacie vedenie
- 5 Sieťový diel
- 6 Stojan svetidla
- 7 Dotykový ZA- / VYPÍNAČ (vrát. funkcie stmievania)
- 8 Ochranná fólia

● Technické údaje

Číslo modelu: 56795/56796
Napájacie napätie
sieťového adaptéra: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Max. príkon: 6 Watt
Trieda ochrany: II / 
Celkový výkon
Modul LED: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K,
Ra = 82

EU-Ovládač zástrčky

Model: XY06LE-130039VH-EW

Napájacie napätie
sieťového adaptéra: 220 – 240 V~ 50/60 Hz

Rozmery:

Výška (hlava svetidla pod uhlom 90°): 130 cm

Priemer základne lampy: 21 cm

Dĺžka hlavy svetidla: 27 cm

Dĺžka kábla: 1,8 m



Zdroj svetla môže vymeniť len odborník.



Riadiace zariadenie môže vymeniť len odborník.

Marketér:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Bezpečnosť



Bezpečnostné upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Za prípadné následné škody nepreberáme ručenie! Za vecné škody a škody na zdraví osôb, ktoré sú dôsledkom neodbornej manipulácie a nedodržiavania bezpečnostných upozornení, nepreberáme ručenie!



VAROVANIE!

**NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO**

ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku. Výrobok nie je určený

na hranie. Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja, a ak porozumejú nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Zabráňte ohrozeniu života zásahom elektrickým prúdom

- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia svietidla. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, svietidlo za žiadnych okolností nepoužívajte.
- ⚠ **OPATRNE!** Poškodené svietidlo predstavuje riziko ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. V prípade poškodení, opráv alebo iných problémov so svietidlom sa obráťte na servisné stredisko alebo kvalifikovaného elektrikára.
- Vonkajšie flexibilné vedenie tohto svietidla nemožno vymeniť; ak je vedenie poškodené, je potrebné svietidlo zlikvidovať.
- Pred použitím sa ubezpečte, že sa prítomné sieťové napätie zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím svietidla (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami.
- Pred montážou, demontážou, čistením, alebo ak svietidlo dlhší čas nepoužívate, vždy vytiahnite sieťový diel zo zásuvky.
- Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádzkových prostriedkov, ani do nich nestrkajte žiadne predmety. Takéto zásahy predstavujú ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- Toto svietidlo nie je vhodné pre externé stmievacie (domová inštalácia) a elektronické spínače.



Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a poranení

- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja (osvetľovací prostriedok, LED atď.).
- Svietidlo alebo obalový materiál nenechávajte voľne ležať bez povšimnutia. Plastové fólie / vrecká, plastové diely atď. by mohli byť nebezpečnou hračkou pre deti.
- Svietidlo resp. sieťový diel neprikrývajte predmetmi. Nadmerná tvorba tepla môže viesť k vzniku požiaru.
- Svietidlo nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.



Takto postupujete správne

- Svietidlo namontujte tak, aby bolo chránené pred vlhkosťou a znečistením.
- Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor na to, čo robíte, a vždy postupujte rozvážne.
- V žiadnom prípade nevykonávajte montáž svietidla, ak ste nesústredený alebo sa necítite dobre.

Uvedenie do prevádzky

Montáž svietidla

Poznámka: Odporúčame vykonať montáž 2 osobami. Pri montáži stojana svietidla **6** s dolnou stojanovou tyčou **3c** dbajte na to, aby pripojovacie vedenie **4** nebolo poškodené.

- Opatrne vyberte svietidlo z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- Odstráňte ochrannú fóliu **8** z hlavy svietidla **1**.
- Prišrôbujte hornú stojanovú tyč **3a** proti smeru hodinových ručičiek na flexibilné rameno svietidla **2** (p. obr. A).
- Opatrne pretiahnite pripojovacie vedenie **4** cez strednú stojanovú tyč **3b**.



- Prišróbujte strednú stojanovú tyč **3b** proti smeru hodinových ručičiek do hornej stojanovej tyče **3a**.
- Následne pretiahnite zvyšné pripojovacie vedenie **4** cez dolnú stojanovú tyč **3c**.
- Prišróbujte dolnú stojanovú tyč **3c** proti smeru hodinových ručičiek do strednej stojanovej tyče **3b**.
- Teraz prišróbujte dolnú stojanovú tyč **3c** v smere hodinových ručičiek do príslušného skrutkového spojenia v stojane svietidla **6**.
- Postavte svietidlo na stabilnú a rovnú plochu.
- Dbajte na to, aby nikto nemohol zakopnúť o pripojovacie vedenie **4**. Zastrčte sieťový diel **5** do náležite nainštalovanej zásuvky.
- Vyrovnávajte flexibilné rameno svietidla **2** iba vtedy, keď je svietidlo vypnuté.
- Umiestnite flexibilné rameno svietidla **2** do želanej pozície (p. obr. B).

Vaše svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.

● Zapnutie / vypnutie svietidla

- Za- resp. vypnite svietidlo pomocou dotykového ZA- / VYPÍNAČA **7** na hlave svietidla **1**.

● Stmievanie svietidla

Svietidlo môžete stmievať v štyroch stupňoch (p. obr. A). Pri zapnutí je automaticky aktivovaný najvyšší stupeň jasu (100 %). Opakovaným stlačením dotykového ZA- / VYPÍNAČA **7** môžete svietidlo stmievať v ďalších troch stupňoch (75 %, 50 %, 25 %) a znovu vypnúť.

● Údržba a čistenie



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Najskôr vytiahnite sieťový diel **5** zo

zásuvky.



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti sa

svietidlo nesmie nikdy čistiť vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade sa nesmie ponárať do vody.



OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA SKRZE HORÚCE POVRCHY!

Svietidlo nechajte najskôr úplne vychladnúť.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, benzín a. i. Svietidlo by sa pritom poškodilo.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Sieťový diel **5** po vyčistení zasuňte opäť do zásuvky.

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

Nesprávne zaobchádzanie so svietidlom môže viesť k poškodeniam svietidla.

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylónovými štetinami ani žiadne ostré alebo kovové čistiace predmety ako sú kovové špongie a podobné. Tieto môžu poškodiť povrchy.
- V žiadnom prípade nedávajte svietidlo do umývačky riadu. Zničili by ste ho tým.
- Pred čistením odpojte sieťový adaptér **5** zo zásuvky.
- Nechajte prípravok úplne vychladnúť.
- Svietidlo utrite mierne vlhkou handričkou. Potom nechajte všetky časti úplne vyschnúť.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s

nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.





O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● **Konformitné vyhlásenie**



Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Príslušné vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

V priebehu zlepšovania výrobku si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku. S výhradou tlačových a typografických chýb.

Tento výrobok obsahuje zdroj svetla trieda energetickej účinnosti E.

● **Záruka a servis**

● **Záruka**

Preberáme záruku na 3 roky od dátumu kúpy. Naše produkty sú vyrábané podľa moderných výrobných metód a podliehajú presnej kontrole kvality. Ručíme za bezchybnú kvalitu výrobkov. V rámci záručnej doby bezplatne opravíme všetky chyby materiálu alebo výrobné chyby. Ak sa neočakávané objavia nedostatky, odošlite prosím dôkladne zabalený výrobok na uvedenú

servisnú adresu. Zo záruky sú vylúčené škody, ktoré spočívajú v nesprávnej manipulácii, ako aj diely podliehajúce opotrebovaniu a spotrebné materiály. Môžete ich objednať za príslušný poplatok na uvedenom telefónnom čísle. Opravy, ktoré nespádajú do záruky (napr. osvetľovací prostriedok), môžete za

individuálny poplatok vo výške vlastných nákladov taktiež nechať vykonať na uvedenej servisnej adrese. Výrobok bude opravený na uvedenej servisnej adrese. Iba ak ho odošlete priamo na túto adresu, je možné včasné spracovanie a spätné odoslanie. Ak si želáte viac informácií o výrobku, chcete objednať príslušenstvo alebo máte otázky k servisnému priebehu, zavolajte prosím naše zákaznícke poradenstvo na uvedenom čísle. V prípade otázok uveďte prosím číslo výrobku (pozri „Technické údaje“).

IAN 516577_2510

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN_516577_2510) ako dôkaz o kúpe.

● **Servisná adresa**

Slovakia

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63

CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Pocernice

T: +421 313 211 551

E: info-slovakia@eglo.com



● **Garančný lístok**

Odosielateľ: _____

Priezvisko/Meno: _____

Krajina/PSČ/Mesto/Ulica: _____

Telefónne číslo: _____

Číslo výrobku/Označenie: _____

Dátum kúpy/Miesto kúpy: _____

Uvedenie chyby: _____

Dátum/Podpis: _____

Nejde o garančný prípad:

☐

Pošlite prosím naspäť neopravený výrobok a uhradte náklady za transport.

☐

Oznámte mi náklady. Opravte výrobok za finančnú úhradu.



Značenje korištenih simbola	Stranica 38
Uvod	Stranica 38
Namjenska uporaba	Stranica 39
Opseg isporuke	Stranica 39
Opis dijelova	Stranica 39
Tehnički podatci	Stranica 39
Sigurnost	Stranica 39
Sigurnosne upute	Stranica 39
Puštanje u rad	Stranica 40
Montirati lampu	Stranica 40
Uključite/isključite lampu	Stranica 41
Prigušeno lampu	Stranica 41
Čišćenje	Stranica 41
Zbrinjavanje.....	Stranica 41
Izjava o sukladnosti	Stranica 42
Informatiije/Jamstva	Stranica 42
Jamstvo	Stranica 42
Izjava o sukladnosti	Stranica 42
Jamstvena karta	Stranica 43

Značenje korištenih simbola*			
	Pročitajte upute za uporabu!	SELV	Sigurnosni ekstra-niski napon
	Sigurnosne upute Instrukcije za rukovanje		4 stupnja reguliranja jačine svjetla
	Svjetiljka je koncipirana isključivo za rasvjetu u suhim unutarnjim prostorijama.		Upozoravajuće i sigurnosne upute uvažavajte!
V	Volt		Opasnost za novorođenčad i djecu – rizik od nezgoda, ozljeda ili smrti!
	Izmjenična struja/napon		Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
	Istosmjerna struja/napon		Čuvajte se vrućih površina!
Hz	Herc (frekvencija)		Dimer na dodir
W	Vat (snaga djelovanja)		Ovako postupate ispravno
lm	Lumen	CE	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih europskih i nacionalnih smjernica
	Klasa zaštite II		TÜV SÜD / GS testiran
	Sigurnosni transformator zaštićen od kratkog spoja		Zbrinite ambalažu i uređaj na ekološki prihvatljiv način!
	Neovisan radni uređaj		LED izvor svjetla može zamijeniti samo stručnjak.
ta	Sobna temperatura		Upravljački uređaj može zamijeniti samo stručnjak.
tc	Temperatura kućišta na navedena točka		Dodirnite gumb
	Izlazni polaritet		Stupanj učinkovitosti VI
	DEKRA / GS testiran	* Daljnje detalje, npr. dodatno objašnjenje simbola, tj. tehničke informacije pronaći ćete na www.edi-light.com	

LED podna lampa

● Uvod



Čestitamo Vam na kupnji Vase nove LED podne lampe. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Molimo da ove upute za uporabu pročitate u cijelosti i

pažljivo. Otvorite stranicu sa slikama. Ove upute su sastavni dio ovog proizvoda i sadrže važne napomene o puštanju u rad i rukovanju. Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa. Prije stavljanja u funkciju, provjerite da li postoji ispravan napon i da li su svi dijelovi ispravno montirani. Ako imate pitanja ili ste nesigurni u odnosu na rukovanje proizvodom, molimo stupite u kontakt s Vašim trgovcem ili

servisnom službom. Pažljivo sačuvajte ove upute i predajte ih po potrebi trećim osobama.

● Namjenska uporaba



Ova svjetiljka je prikladna isključivo za rad u unutarnjem prostoru, u suhim i zatvorenim prostorijama. Ovaj proizvod predviđen je samo za uporabu u privatnom kućanstvu.

● Opseg isporuke

Neposredno nakon otvaranja uvijek provjerite cjelovitost opsega isporuke, te da li je proizvod u besprijekornom stanju.

- 1 LED podna svjetiljka fleksibilna
- 1 postolje svjetiljke
- 1 glavni adapter
- 1 set uputa za sastavljanje i upute za uporabu uključuju nalog karticu

● Opis dijelova

- 1 Glava svjetiljke
- 2 Fleksibilna ruka svjetiljke
- 3a Gornja potporna cijev
- 3b Središnja potporna cijev
- 3c Donja potporna cijev
- 4 Kabel za napajanje
- 5 Glavni adapter
- 6 Baza svjetiljke
- 7 ON / OFF dodirni gumb (uključujući funkciju prigušivanja)

● Tehnički podaci

Broj modela: 56795/56796
Napon opskrbe strujne mreže mrežni adapter: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Vlast: maks. 6 W
Klasa zaštite: II / 
LED-modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K, Ra = 82
EU-Driver konektora
Model: XY06LE-130039VH-EW
Napon opskrbe strujne mreže mrežni adapter: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Klasa zaštite: II / 

Dimenzije (svjetiljka):

Visina (glava svjetiljke na 90°): 130 cm

Promjer baze svjetiljke: 21 cm

Duljina glave svjetiljke: 27 cm

Duljina kabla: cca. 1,8 m



LED izvor svjetla može zamijeniti samo stručnjak.



Upravljački uređaj može zamijeniti samo stručnjak.

Distributer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Sigurnost



Sigurnosne upute

⚠ OPREZ ⚠ UPOZORENJE! Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda!

Sva oštećenja nastala zbog nepoštivanja ovih uputa za uporabu poništavaju jamstvo! Ne preuzimamo odgovornost za posljedičnu štetu! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za materijalnu štetu ili osobne ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepoštivanjem sigurnosnih uputa!



⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Nikada ne ostavljajte djecu bez

nadzora s materijalom za pakiranje. Postoji opasnost od gušenja materijalom za pakiranje. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu uvijek držite dalje od proizvoda. Proizvod nije igračka. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne

smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



Izbjegavajte opasnost po život strujnim udarom

- Prije svake uporabe provjerite je li svjetlo oštećeno. Nikada ne koristite svoje svjetlo ako primijetite bilo kakvo oštećenje.

OPREZ! Oštećeno svjetlo predstavlja opasnost od smrtonosnih ozljeda od strujnog udara. U slučaju oštećenja, popravaka ili drugih problema sa svjetlom obratite se servisu ili električaru.

- Vanjski savitljivi kabel ove lampe ne može se zamijeniti; ako je kabel oštećen, svjetiljka se mora odbaciti.
- Mrežni utikač priključite samo u lako dostupnu utičnicu kako biste u slučaju kvara mogli brzo isključiti svjetlo iz mreže.
- Prije uporabe provjerite odgovara li raspoloživi mrežni napon potrebnom radnom naponu žarulje (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Bitno je izbjegavati dodir svjetiljke s vodom ili drugim tekućinama.
- Uvijek isključite strujni adapter prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili kada ne koristite svjetlo neko vrijeme.
- Nikada ne otvarajte električnu opremu niti u nju stavljajte bilo kakve predmete. Ovakvi zahvati znače opasnost po život od strujnog udara.
- Izvor svjetlosti i upravljački uređaj ove svjetiljke smije zamijeniti samo proizvođač ili servisni tehničar kojeg je ovlastio proizvođač ili slično kvalificirana osoba.
- Ova svjetiljka nije prikladna za vanjske priгушivače i elektroničke sklopke.



Izbjegavajte požar i rizik od ozljeda

- Ne gledajte izravno u izvor svjetla (rasvjetno tijelo, LED itd.).
- Ne ostavljajte lampu ili materijale za pakiranje uokolo. Plastične folije/vrećice, plastični dijelovi itd. mogu postati opasne igračke za djecu.

- Ne prekrivajte svjetiljku ili napajanje predmetima. Pretjerano stvaranje topline može izazvati požar.
- Ne ostavljajte svjetiljku bez nadzora dok je u upotrebi.



Kako se pravilno ponašati

- Svjetiljku montirajte tako da bude zaštićena od vlage i prljavštine.
- Uvijek budite oprezni! Uvijek pazite što radite i uvijek koristite zdrav razum.
- Nikada nemojte postavljati lampu ako se ne možete koncentrirati ili se ne osjećate dobro.

Puštanje u rad

Montirati lampu

Napomena: Preporučujemo sastavljanje do 2 osobe. Obratite pozornost prilikom postavljanja Baza svjetiljke **6** s donjim držačem **3c** uvjerite se da spojna linija **4** nije oštećena.

- Pažljivo izvadite svjetlo iz pakiranja i uklonite sve materijale za pakiranje.
- Zavrteite gornju potpornu cijev **3a** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na fleksibilnu polugu svjetla **2** (pogledajte sl. A).
- Pažljivo povucite spojnu cijev **4** kroz središnju uspravnu cijev **3b**.
- Uvrnite srednju gornju cijev **3b** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u gornju gornju cijev **3a**.
- Zatim povucite ostatak priključne linije **4** kroz donju uspravnu cijev **3c**.
- Uvrnite donju gornju cijev **3c** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u srednju gornju cijev **3b**.
- Sada zavijte donji stalak **3c** u smjeru kazaljke na satu u vijčani spoj koji se nalazi u postolju svjetiljke **6**.
- Postavite svjetiljku na stabilnu i ravnu površinu.
- Pazite da se nitko ne spotakne o spojni kabel **4**.
- Uključite napajanje **5** u ispravnu instaliranu utičnicu.

- ☐ Poravnajte fleksibilnu polugu lampe **2** samo kada je lampa isključena.
- ☐ Postavite fleksibilnu polugu svjetiljke **2** u željeni položaj (vidi sliku B).

Vaše svjetlo je sada spremno za upotrebu.

● **Uključite/isključite lampu**

- ☐ Uključite ili isključite svjetlo pomoću dodirne tipke ON/OFF **7** na glavi svjetla **1**.

● **Prigušeno lampu**

Svjetlo možete prigušiti u četiri stupnja (vidi sliku A). Kada je uključen, aktivirana najviša razina svjetline (100%). Kroz ponovljenim pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje **7** možete uključiti svjetlo u tri daljnje faze (75%, 50%, 25%) zatamniti i ponovno isključiti.

● **Čišćenje**



UPOZORENJE! ELEKTRO ŠOK OPASNOST!

Za čišćenje proizvoda najprije ga odspojite iz napajanja.



UPOZORENJE! ELEKTRO ŠOK OPASNOST!

Iz razloga električne sigurnosti, svjetiljka se nikada ne smije čistiti jakim sredstvima za čišćenje ili uranjati u vodu.



OPREZ! OPASNOST OD OPEKLINE OD VRUĆIH POVRŠINA!

Pustite da se lampa potpuno ohladi.

- ☐ Nemojte koristiti nikakva otapala, benzin ili slično. To bi oštetilo svjetiljku.
- ☐ Za čišćenje koristite samo suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.
- ☐ Nakon čišćenja, utaknite jedinicu napajanja **5** natrag u utičnicu.

**⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD KRATKOG
SPOJA!**

Voda ili druge tekućine koje prodru u kućište mogu uzrokovati kratki spoj.

- Pazite da voda ili druge tekućine ne dospiju u kućište.
- Ne uranjajte svjetiljku nikada u vodu ili druge tekućine.

NAPOMENA: OPASNOST OD OŠTEĆENJA!

Nepropisno rukovanje sa svjetiljkom može dovesti do oštećenja svjetiljke.

- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, četke s metalnim ili najlonskim čekinjama, te oštre ili metalne predmete za čišćenje poput metalnih spužvi i sličnog. Ova mogu oštetiti površinu.
- Nipošto ne stavljate svjetiljku u perilicu za posuđe. Time biste ju uništili.

- ☐ Izvucite prije čišćenja mrežni adapter **4** iz utičnice.
- ☐ Pustite da se svjetiljka potpuno ohladi.
- ☐ Svjetiljku obrišite s blago navlaženom krpom. Nakon toga ga pustite da se svi dijelovi dobro osuše.
- ☐

● **Zbrinjavanje**

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.



Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa

sljedećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir i karton/80–98: miješani materijali.



O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.



Susjedni simbol precrtane kante za smeće na kotačima označava da ovaj uređaj podliježe Direktivi 2012/19/ EU. Ova

direktiva navodi da ovaj uređaj ne smijete Održavanje i čišćenje / Zbrinjavanje HR 91 odlagati s uobičajenim kućnim otpadom na kraju njegovog vijeka trajanja, već ga morate predati na posebno postavljenim sabirnim mjestima, centrima za reciklažu ili tvrtkama za zbrinjavanje. Ovo zbrinjavanje je besplatno za vas. Zaštitite okoliš i pravilno ga zbrinite.

● **Izjava o sukladnosti**

 Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih europskih i nacionalnih smjernica. Odgovarajuće izjave i dokumenti polažu se kod proizvođača..

Tijekom poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo tehničkih i vizualnih promjena na artiklu. Pridržane su pogreške pri pisanju i tiskanju.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti Klasa energetske učinkovitosti E.

● **Informacije/Jamstva**

● **Jamstvo**

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Nudimo trogodišnje jamstvo od datuma kupnje.

Naši proizvodi su proizvedeni prema najnovijim proizvodnim tehnikama i podvrgnuti detaljnim provjerama kvalitete. Jamčimo da je artikl u savršenom stanju. U razdoblju važećeg jamstva sve materijalne greške ili greške u proizvodnji uklanjamo besplatno. Ukoliko dođe, suprotno od očekivanja do grešaka, pošaljite pažljivo upakiran artikl na navedenu adresu servisa.

Od jamstva su isključene štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem i trošeni dijelovi i potrošni materijal. Ove možete naručiti, uz naplatu, na navedenom telefons-

kom broju. Popravke koji ne spadaju pod jamstvo (npr. žarulje), možete isto dati izvesti kod navedene servisne adrese, sa individualnim pojedinačnim obračunom prema troškovima. Artikl će se popraviti na gore navedenoj adresi servisa. Samo ako ga pošaljete direktno na ovu adresu, može se izvršiti pravovremena obrada i slanje natrag. Ako želite više informacija o proizvodu, želite naručiti pribor ili imate pitanja u vezi odvijanja usluga, molimo da nazovete našu službu za korisnike na navedenom broju. Za upite molimo unesite broj artikla (pogledajte „Tehnički podaci“).

IAN 516577_2510

Molimo, za sve upite pripremite račun i broj artikla (npr. IAN 516577_2510) kao dokaz o kupnji.

● **Izjava o sukladnosti**

Croatia

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a

HR-10000 ZAGREB

T: +385 1 379 40 62

E: info-croatia@eglo.com



● Jamstvena karta

Pošiljalac:

Prezime/ime:

Zemlja/poštanski broj/mjesto/ulica:

Telefonski broj:

Broji artikla/naziv:

Datum kupnje/mjesto kupnje:

Navedite grešku:

Datum/potpis:


Ako se ne radi o jamstvu:

☐

Molimo, pošaljite artikl nepopravljen natrag uz transportne troškove.

☐

Saopćite mi troškove. Popravite artikl uz naknadu.



Lista ilustracija	Strana 46
Uvod	Strana 46
Namena	Strana 47
Obim isporuke	Strana 47
Opis delova	Strana 47
Tehnički podaci	Strana 47
Bezbednost	Strana 47
Bezbednosne napomene	Strana 47
Prva upotreba	Strana 48
Montiranje lampe	Strana 48
Uključivanje/isključivanje lampe	Strana 49
Prigušivanje lampe	Strana 49
Održavanje i čišćenje	Strana 49
Odlaganje	Strana 49
Izjava o usaglašenosti proizvoda	Strana 50
Garancija/Garantni List	Strana 50
Garancija	Strana 50
Adresa usluge	Strana 51
Garantni list	Strana 51
Garancija ne važi u sledećim slučajevima	Strana 52

Lista ilustracija*			
	Pročitajte uputstva za upotrebu!	SELV	Bezbednosni izuzetno nizak napon
	Bezbednosne napomene Uputstvo za upotrebu		4-stepeno prigušenje svetla
	Koristite proizvod samo u zatvorenom prostoru.		Obratite pažnju na upozorenja i bezbednosne informacije!
V	Volt		Opasnost po život i opasnost od nezgoda za bebe i decu!
	Naizmenična struja/napon		Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
	Jednosmerna struja/napon		Oprez - vrele površine!
Hz	Herc (frekvencija)		Kontaktni prigušivač svetla
W	Vat (efektivna snaga)		Za vašu bezbednost
lm	Lumen	CE	Proizvod ispunjava važeće evropske direktive za specifične proizvode.
	Klasa zaštite II		TÜV SÜD / GS sertifikat (lampa)
	Sigurnosni transformator otporan na kratki spoj		Odložite ambalažu i uređaj na ekološki prihvatljiv način!
	Odvojen kontrolni uređaj		Izvor svetlosti može da zameni samo specijalista.
ta	Temperatura okoline		Kontrolnu opremu može da zameni samo specijalista.
tc	Maksimalna temperatura kućišta u navedenoj tački		Kontaktno dugme
	Polaritet mrežnog napajanja		Stepen efikasnosti VI
	DEKRA / GS sertifikat (lampa)		Srpska oznaka usaglašenosti

* Dalji detalji, npr. dodatna objašnjenja simbola i tehničke informacije, mogu se naći na www.edi-light.com

LED podna lampica

● Uvod



Čestitamo vam na kupovini vaše nove LED podne lampe (u daljem tekstu takođe „proizvod“ ili „svetiljka“). Izabrali ste proizvod visokog kvaliteta. Obavezno pažljivo pročitajte

sve uputstva za upotrebu. Otvorite preklapljenu stranicu sa dijagramima. Ova uputstva za upotrebu su deo proizvoda i sadrže važne informacije o podešavanju i rukovanju. Uvek se pridržavajte svih bezbednosnih informacija. Pre prve upotrebe ovog proizvoda, proverite da li je dostupan ispravan napon i da li su svi

delovi pravilno montirani. Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni u vezi sa korišćenjem proizvoda, obratite se svom prodavcu ili servisnom centru. Čuvajte ova uputstva za upotrebu na bezbednom mestu i priložite ih kada dajete ovaj proizvod drugima.

● Namena



Ova lampa je pogodna samo za upotrebu u enterijeru u suvim i zatvorenim prostorima. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

● Obim isporuke

Proverite da li su svi delovi tu i da li je uređaj u besprekornom stanju odmah nakon raspakivanja.

- 1 LED fleksibilna podna lampa
- 1 Postolje lampe
- 1 Mrežni adapter
- 1 Komplet uputstava za montažu i uputstva za upotrebu. Uključujući nalog karticu

● Opis delova

- 1 Glava lampe
- 2 Fleksibilan krak lampe
- 3a Gornja noseća cev
- 3b Centralna noseća cev
- 3c Donja noseća cev
- 4 Kabl za napajanje
- 5 Mrežni adapter
- 6 Postolje lampe
- 7 Kontaktno dugme za UKLJUČIVANJE/
ISKLUČIVANJE (uz funkciju prigušenog svetla)

● Tehnički podaci

Broj artikla: 56795/56796
Radni napon: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Maksimalna Snaga: maks. 6 vati
Klasa zaštite: II / 
Ukupna snaga
LED modula: 4,8 W, 600 lm (360°), 3 000 K,
Ra = 82

EU-Drajver konektora za model

Model: XY06LE-130039VH-EW
Radni napon: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Klasa zaštite: II / 
Dimenzije: Visina (glava svetiljke pod 90°):
130 cm
Prečnik postolja lampe: 21 cm
Dužina glave lampe: 27 cm
Dužina kabl: 1,8 m
Izvor svetlosti može da zameni
samo specijalista



Kontrolnu opremu može da zameni
samo specijalista.

Distributer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Bezbednost



Bezbednosne napomene

Oštećenja usled nepoštovanja ovog uputstva za upotrebu poništavaju garanciju! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za posledičnu štetu! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu na imovini ili lične povrede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepoštovanjem bezbednosnih napomena!



! UPOZORENJE!

**OPASNOST PO ŽIVOT I RIZIK OD
NEZGODA ZA BEBE I DECU!**

Nikad ne ostavljajte decu sa materijalom za pakovanje bez nadzora. Materijal za pakovanje donosi rizik od gušenja. Deca često potcenjuju opasnosti. Uvek držite decu dalje od proizvoda. Ovaj proizvod nije igračka. Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili upućeni u

bezbednu upotrebu uređaja i da razumeju povezane rizike. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.



Izbegavajte rizik od smrtonosnih povreda usled strujnog udara

- Pre svake upotrebe proverite da li lampica ima oštećenja. Nikada ne koristite lampu ako pokazuje bilo kakve znake oštećenja.
- ⚠ **OPREZ!** Oštećena lampica predstavlja opasnost po život od strujnog udara. U slučaju oštećenja, popravke ili drugih problema sa lampom, obratite se servisnom centru ili električaru.
- Spoljni fleksibilni kabl na ovoj lampi nije zamenljiv; ako je kabl oštećen, lampica se mora odložiti
- Utičać za napajanje priključite samo na lako dostupnu utičnicu tako da možete brzo isključiti svetiljku iz električne mreže u slučaju kvara.
- Pre upotrebe, proverite da li dostupni mrežni napon odgovara potrebnom radnom naponu lampe (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Nikada ne dozvolite da lampica dođe u kontakt sa vodom ili drugim tečnostima.
- Uvek isključite mrežni adapter iz utičnice pre montaže, rastavljanja, čišćenja ili ako se lampica ne koristi duže vreme.
- Nikada nemojte otvarati bilo koju električnu opremu niti umetati bilo kakve predmete u ovu opremu. Ometanja takve vrste predstavljaju opasnost od smrtonosnih povreda usled strujnog udara.
- Izvor svetlosti i upravljački uređaj ove svetiljke može da zameni samo proizvođač ili ovlašćeni serviser ili lice sa srodnim kvalifikacijama.
- Ova lampica nije pogodna za spoljne prigušivače svetla ili elektronske prekidače.



Sprečite rizik od požara i povreda

- Ne gledajte direktno u izvor svetlosti (sijalica, LED dioda, itd.).
- Ne ostavljajte lampu ili ambalažu da leže unaokolo

- Plastične folije/kese, plastični delovi, itd, su opasni za dečju igru.
- Ne prekrivajte lampu ili mrežni adapter drugim predmetima. Prekomerno nakupljanje toplote može dovesti do požara.
- Ne ostavljajte lampu bez nadzora kada je u upotrebi.



Za vašu bezbednost

- Postavite lampu na mesto gde je zaštićena od vlage i prljavštine.
- Uvek budite na oprezu! Uvek obratite pažnju na ono što radite i uvek koristite zdrav razum.
- Nikada ne instalirajte lampu ako imate poteškoća da se koncentrišete ili se ne osećate dobro.

Prva upotreba

Montiranje lampe

Napomena: Preporučujemo da ovu lampu montirate uz pomoć 2 osobe. Prilikom sastavljanja postolja lampe **6** i donje noseće cevi **3c** pazite da ne oštetite kabl za napajanje **4**.

- ☐ Pažljivo izvadite lampu iz pakovanja i uklonite sav materijal za pakovanje.
- ☐ Zategnite gornju noseću cev **3a** u smeru suprotnom od kazaljke na satu na fleksibilni krak lampe **2** (pogledajte sl. A).
- ☐ Pažljivo provucite kabl za napajanje **4** kroz centralnu noseću cev **3b**.
- ☐ Zategnite središnju noseću cev **3b** u smeru suprotnom od kazaljke na satu u donju noseću cev **3a**.
- ☐ Zatim provucite ostatak kabla za napajanje **4** kroz donju noseću cev **3c**.
- ☐ Zategnite donju noseću cev **3c** u smeru suprotnom od kazaljke na satu u središnju noseću cev **3b**.
- ☐ Sada zategnite donju noseću cev **3c** u smeru kazaljke na satu u zatezni priključak koji se nalazi u postolju lampe **6**.
- ☐ Postavite lampu na stabilnu i ravnu površinu.

- ☐ Uverite se da se niko ne može spotaknuti o kabl za napajanje **4**.
- ☐ Uključite mrežni adapter **5** u strujnu utičnicu koja je profesionalno instalirana.
- ☐ Podesite fleksibilni krak lampe **2** samo kada je lampa isključena.
- ☐ Podesite fleksibilni krak lampe **2** u željeni položaj (pogledajte sl. B).

Vaša lampa je sada spremna za upotrebu.

● **Uključivanje/isključivanje lampe**

- ☐ Uključite ili isključite lampu pomoću kontaktnog dugmeta za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE **7** na postolju lampe **1**.

● **Prigušivanje lampe**

Na lampi možete prigušiti svetlo u četiri stepena (pogledajte sl. A). Najviši nivo osvetljenosti (100%) se automatski aktivira kada uključite lampu. Višestrukim pritiskanjem kontaktnog dugmeta za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE **7** na lampi se može prigušiti svetlo u tri stepena (75%, 50%, 25%) i ponovo isključiti.

● **Održavanje i čišćenje**



UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Prvo isključite mrežni adapter **5** iz utičnice.



UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Iz električnih sigurnosnih razloga, nikada ne čistite lampu vodom ili drugim tečnostima, niti je potapajte u vodu.



OPREZ! OPASNOST OD OPEKOTINA ZBOG VRELIH POVRŠINA!

Prvo ostavite da se lampa potpuno ohladi.

- ☐ Ne koristite rastvarače, benzin, itd. Ovo bi oštetilo lampu.
- ☐ Čistite samo suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.

- ☐ Uključite napajanje **5** ponovo u utičnicu nakon čišćenja.



UPOZORENJE! OPASNOST OD KRATKOG SPOJA!

Voda ili druge tečnosti koje dospeju u kućište mogu prouzrokovati kratak spoj.

- Vodite računa da voda ili druge tečnosti ne dospeju u kućište.
- Lampu nikad ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.

NAPOMENA: OPASNOST OD OŠTEĆENJA!

Nenamensko rukovanje lampom može dovesti do oštećenja lampe.

- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje, metalne četke ili najlonske četke, kao ni oštre ili metalne predmete za čišćenje kao što su metalne spužve i slično. Ona mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Lampu nikada ne stavljajte u mašinu za suđe. Time biste je uništili.

- ☐ Pre čišćenja, izvucite mrežni adapter **4** iz utičnice.
- ☐ Pustite da se lampa potpuno ohladi.
- ☐ Obrišite svetlo blago vlažnom krpom. Zatim ostavite da se svi delovi potpuno osuše.

● **Odlaganje**

Ambalaža je u potpunosti napravljena od materijala koji se mogu reciklirati, koje možete odložiti u lokalnim centrima za reciklažu.



Obratite pažnju na oznake ambalažnog materijala za odvajanje otpada, koje su označene skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem: 1-7: plastika / 20-22: papir i lesanit / 80-98: kombinovani materijali.



Obratite se lokalnom telu za odlaganje otpada za više detalja o tome kako da odložite svoj istrošeni proizvod.



Simbol precrtane kante za smeće na točkovima označava da ovaj uređaj podleže Direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj uređaj ne smete da odlažete sa uobičajenim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka, već ga morate odneti na posebno postavljena sabirna mesta, centre za reciklažu ili u kompanije za odlaganje. Ovo odlaganje je besplatno za vas. Zaštitite životnu sredinu i pravilno odložite uređaj.

● **Izjava o usaglašenosti proizvoda**



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima važećih evropskih i nacionalnih direktiva. Odgovarajuće deklaracije i dokumenti se čuvaju kod proizvođača.

Tokom poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo na tehničke i optičke izmene artikla. Podložno tipografskim i štamparskim greškama.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.



Srpska oznaka usaglašenosti

Dobavljač će biti u stanju da, tokom i nakon isteka garantnog perioda / perioda usaglašenosti, obezbedi pružanje usluga, to znači održavanje i popravke i dostupnost rezervnih delova, priključnih uređaja i sličnih delova.

● **Garancija/Garantni List**

● **Garancija**

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je *2 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
- pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

IAN 516577_2510

Pripremite račun i broj artikla, npr. (IAN 516577_2510) kao dokaz kupovine kada se raspituje o svom proizvodu.

● Adresa usluge

Serbia

EGLO RASVETA DOO
Stefana Prvovenčanog 28
11000 BEOGRAD | SRBIJA
T: +381 11 3981 366
E: info-serbia@eglo.com



● Garantni list

Adresa pošiljaoca: _____
Prezime / Ime: _____
Država / Poštanski broj / Grad / Ulica: _____
Telefon: _____
Broj artikla / Opis: _____
Datum kupovine / Mesto kupovine: _____
Opis kvara: _____

Datum/potpis: _____

Slučajevi koji nisu u garanciji:

- ☐ Vratite nepopravljen artikal, prevoz je plaćen.
☐ Navedite cenu. Popravite proizvod uz naknadu.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	LED podna lampa
Model:	56795/56796
IAN / Serijski broj:	516577_2510
Proizvođač:	EGLO LEUCHTEN GMBH Heiligkreuz 22 A-6136, PILL T: +43 5242 6996 0 F: +43 5242 6996 972 E: info-austria@eglo.com
Ovlašćeni serviser:	Lidl Srbija KD Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800-300-199 E-mail: kontakt@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Uvozi i stavlja u promet: Lidl Srbija KD Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija Tel. 0800-300-199, E-mail: kontakt@lidl.rs

Листа на употребени пиктограми	Страница 54
Вовед	Страница 54
Наменета употреба	Страница 55
Опсег на испорака	Страница 55
Опис на делови	Страница 55
Технички податоци	Страница 55
Безбедност	Страница 55
Информации за безбедност	Страница 55
Прва употреба	Страница 56
Составување на светилката	Страница 56
Вклучување / исклучување на светилката	Страница 57
Затемнување на светилката	Страница 57
Одржување и чистење	Страница 57
Отстранување	Страница 57
Декларација за сообразност	Страница 58
Гаранција и сервис	Страница 58
Гаранција	Страница 58
Сервисна адреса	Страница 58
Гарантен лист	Страница 59

Листа на употребени пиктограми *			
	Ве молиме прочитајте ги упатствата за употреба!	SELV	Безбедносен екстра-низок напон
	Безбедносни забелешки Упатства за употреба		4-нивоа затемнување
	Производот користете го само во затворен простор.		Почитувајте ги предупредувањата и белешките за безбедност!
V	Волт		Опасност по живот и ризик од несреќи за доенчиња и деца!
	Наизменична струја/напон		Предупредување! Опасност од електричен удар!
	Постојана струја/напон		Внимавајте на жешки површини!
Hz	Херци (фреквенција)		Тач-димер
W	Вати (ефективна моќност)		За ваша безбедност!
lm	Лумен	CE	Производот ги исполнува соодветните европски директиви за специфични производи.
	Класа на заштита II		TÜV SÜD / GS сертифицирано (Светилка)
	Отпорен на краток спој безбедносен трансформатор		Отстранете ја амбалажата и уредот на еколошки прифатлив начин!
	Одвоена контролна единица		Изворот на светлина може да го замени само специјалист.
ta	Температура на околина		Управувачката опрема може да ја замени само специјалист.
tc	Максимална температура на кукиштето на наведена точка		Тач-копче
	Поларитет на мрежното напојување		Ниво на ефикасност VI
	DEKRA / GS сертифицирано	* Повеќе детали, како дополнителни објаснувања на симболи и технички информации, може да се најдат на www.edi-light.com	

LED подна светилка

Вовед

Честитки за купувањето на вашата нова LED подна светилка (понатаму наведена и како „производ“ или „светилка“). Избравте производ со висок квалитет. Ве молиме задолжително внимателно прочитајте ги сите упатства за употреба.

Отворете ја страницата со дијаграмите. Овие упатства за употреба се дел од производот и содржат важни информации за поставување и ракување. Секогаш почитувајте ги сите безбедносни информации. Пред првата употреба на овој производ проверете дали е

достапен точниот напон и дали сите делови се правилно составени. Ако имате какви било прашања или сте во недоумица околу ракувањето со производот, ве молиме обратете се кај вашиот продавач или во сервисниот центар. Чувајте ги овие упатства за употреба на безбедно место и приложете ги при предавање на производот на друго лице.

● Наменета употреба



Оваа светилка е соодветна само за внатрешна употреба во суви и затворени простории. Овој уред е наменет само за приватна домашна употреба.

● Опсег на испорака

Проверете веднаш по распакувањето дали сите делови се присутни и дали уредот е во совршена состојба.

- 1 LED подна светилка
- 1 Основа на светилката
- 1 Мрежен адаптер
- 1 Сет упатства за составување и упатства за употреба вкл. гарантен лист

● Опис на делови

- 1 Глава на светилката
- 2 Флексибилно рамо на светилката
- 3a Горна носечка цевка
- 3b Средна носечка цевка
- 3c Долна носечка цевка
- 4 Кабел за напојување
- 5 Мрежен адаптер
- 6 Основа на светилката
- 7 Тач-копче за вклучување / исклучување (вклучувајќи функција за затемнување)

● Технички податоци

Број на артикл: 56795/56796
Работен напон: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Макс. моќност: макс. 6 W
Класа на заштита: II /

Модел на EY

приклучок: XY06LE-130039VH-EW
Работен напон: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Класа на заштита: II /
Вкупна излезна
моќност на LED 4.8 W, 600 lm (360°), 3 000 K,
модулот: Ra = 82
Димензии: Висина (глава на светилката под 90°): 130 cm
Дијаметар на основата: 21 cm
Должина на главата на светилката: 27 cm
Должина на кабелот: 1,8 m



Изворот на светлина може да го замени само специјалист.



Управувачката опрема може да ја замени само специјалист.

● Безбедност



Информации за безбедност

Штетите кои настануваат поради непочитување на овие упатства за работа ја поништуваат гаранцијата! Не преземаме никаква одговорност за последователни штети! Не преземаме никаква одговорност за материјална штета или лични повреди предизвикани од неправилно ракување или непочитување на безбедносните информации!



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ И
НЕСРЕЌА ЗА МАЛИ ДЕЦА И ДЕЦА!

Изворот на светлина и управувачката опрема на оваа светилка смеат да ги заменат само производителот или сервисен техничар назначен од него или лице со слична квалификација. Неправилна електрична инсталација или прекумерен мрежен напон може да предизвика електричен удар.

⚠ ВНИМАНИЕ! Оштетена светилка претставува опасност од смрт поради електричен удар. Во случај на оштетување, поправка или други проблеми со светилката, ве молиме обратете се во сервисниот центар или кај електричар.

- Надворешниот флексибилен кабел на оваа светилка не може да се замени; ако кабелот е оштетен, светилката мора да се отстрани.
- Пред употреба, проверете дали достапниот мрежен напон одговара на потребниот работен напон на светилката (220-240 V ~ 50/60 Hz).
- Никогаш не дозволувајте светилката да дојде во контакт со вода или други течности.
- Секогаш исклучувајте го мрежниот адаптер од приклучокот пред составување, расклопување, чистење или ако светилката нема да се користи подолг период.
- Никогаш не отворајте го електричниот дел од уредот и не внесувајте предмети во него. Таквите интервенции претставуваат ризик од смртоозна повреда поради електричен удар.
- Изворот на светлина и управувачката опрема на оваа светилка смеат да ги заменат само производителот или сервисен техничар назначен од него или лице со слична квалификација.
- Оваа светилка не е соодветна за надворешни димери или електронски прекинувачи.



- Не гледајте директно во изворот на светлина (сијалица, LED итн.).
- Не ја оставајте светилката или амбалажата расфрлани.
- Пластичните фолии/кеси, пластичните делови итн. се опасни за играње на деца.
- Не ја покривајте светилката или мрежниот адаптер со други предмети. Прекумерно натрупување топлина може да доведе до пожар.
- Не ја оставајте светилката без надзор при употреба.



За ваша безбедност

- Монтирајте ја светилката на место каде што е заштитена од влага и нечистотија.
- Секогаш бидете внимателни! Секогаш обрнувајте внимание на тоа што го правите и користете здрав разум.
- Никогаш не ја монтирајте светилката ако имате потешкотии со концентрацијата или не се чувствувате добро.

● Прва употреба

● Составување на светилката

Забелешка: Препорачуваме оваа светилка да се составува од 2 лица. При составување на основата на светилката **6** и долната носечка цевка **3c**, внимавајте да не го оштетите кабелот за напојување **4**.

- ☐ Внимателно извадете ја светилката од амбалажата и отстранете ги сите амбалажни материјали.
- ☐ Завртете ја горната носечка цевка **3a** спротивно од стрелките на часовникот на флексибилното рамо на светилката **2** (види Сл. А).
- ☐ Внимателно протнете го кабелот за напојување **4** низ средната носечка цевка **3b**.
- ☐ Завртете ја средната носечка цевка **3b** спротивно од стрелките на часовникот во долната носечка цевка **3a**.
- ☐ Потоа протнете го преостанатиот дел од кабелот за напојување **4** низ долната носечка цевка **3c**.
- ☐ Завртете ја долната носечка цевка **3c** спротивно од стрелките на часовникот во средната носечка цевка **3b**.
- ☐ Сега завртете ја долната носечка цевка **3c** по насока на стрелките на часовникот во навојниот приклучок на основата на светилката **6**.
- ☐ Поставете ја светилката на стабилна и рамна површина.
- ☐ Осигурете се дека никој не може да се сопне од кабелот за напојување **4**.

- ☐ Приклучете го мрежниот адаптер ⁵ во професионално инсталиран приклучок.
- ☐ Флексибилното рамо на светилката ² прилагодувајте го само кога светилката е исклучена.
- ☐ Поставете го флексибилното рамо на светилката ² во саканата положба (види Сл. В).

Вашата светилка сега е подготвена за употреба.

● Вклучување / исклучување на светилката

- ☐ Вклучете ја или исклучете ја светилката со тач-копчето за вклучување/исклучување ⁷ на главата на светилката ¹.

● Затемнување на светилката

Можете да ја затемнувате светилката во четири нивоа (види Сл. А). Највисокото ниво на осветленост (100 %) автоматски се активира кога ќе ја вклучите светилката. Со повторно притискање на тач-копчето за вклучување/исклучување ⁷ светилката може да се затемни на уште три нивоа (75 %, 50 %, 25 %) и повторно да се исклучи.

● Одржување и чистење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР!

Секогаш исклучете го производот од мрежата пред чистење. За таа цел, извадете го осигурувачот или исклучете го прекинувачот во кутијата со осигурувачи (позиција 0).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР!

За да се осигура електрична безбедност, никогаш не чистете го производот со агресивни детергенти и не го потопувајте во вода.



ВНИМАНИЕ! РИЗИК ОД ИЗГОРЕНИЦИ ПОРАДИ ВРЕЛИ ПОВРШНИ!

Дозволете LED светилката целосно да се олади.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД КРАТАК СПОЈ!

Вода или други течности во куќиштето може да предизвикаат краток спој.

- Не дозволувајте вода или други течности да навлезат во куќиштето.
- Никогаш не ја потопувајте светилката во вода или други течности.

ЗАБЕЛЕШКА: ОПАСНОСТ ОД ОШТЕТУВАЊЕ!

Светилката може да се оштети ако се користи неправилно.

- Не користете агресивни средства за чистење, четки со метални или најлонски влакна, или остри или метални предмети за чистење како метални сунѓери итн. Овие можат да ги оштетат површините.
- Никогаш не ја ставајте светилката во машина за миене садови. Тоа би ја оштетило светилката.

- ☐ Исклучете го мрежниот адаптер ⁵ од приклучокот пред чистење.
- ☐ Дозволете светилката целосно да се олади.
- ☐ Избришете ја светилката со малку влажна крпа. Дозволете сите делови целосно да се исушат.

● Отстранување

Амбалажата е целосно изработена од рециклирачки материјали и може да се одложи во локални центри за рециклирање.



Почитувајте ги ознаките на амбалажата за раздвојување на отпадот, каде што PAP е означен со кратенки и броеви со

следново значење: 1-7: пластика, 20-22: хартија и картон, 80-98: композитни материјали.



Контактирајте ги локалните служби за отпад за повеќе информации за правилно отстранување на производот.



Симболот со пречкртана канта за отпад означува дека уредот е предмет на Директива 2012/19/EU. Според оваа директива, не смеете да го фрлите уредот со домашниот отпад по завршување на неговиот век, туку мора да го предадете во специјализирани центри за собирање или рециклирање. Ова отстранување е бесплатно за вас. Заштитете ја животната средина и одложете правилно.

● Декларација за сообразност



Овој производ ги исполнува барањата на применливите европски и национални директиви. Соодветните декларации и документи се чуваат кај производителот.

Задржуваме право на технички и визуелни измени на производот во интерес на подобрување. Грешки при печатење и пишување се исклучени.

Овој производ содржи извор на светлина со класа на енергетска ефикасност E.

● Гаранција и сервис

● Гаранција

Ние обезбедуваме 3-годишна гаранција од датумот на купување. Нашите производи се изработени со современи производствени методи и подлежат на прецизна контрола на квалитет. Гарантираме дека овој производ е во совршена состојба. Во текот на гаранцискиот период ќе ги отстраниме сите дефекти во материјалот или изработката бесплатно. Во случај на неочекуван

дефект, ве молиме вратете го внимателно спакуваниот производ на наведената сервисна адреса. Гаранцијата не се однесува на штети предизвикани од неправилно користење, ниту на делови кои се подложни на абеење или потрошни материјали. Овие може да се нарачаат со телефонски повик на наведен број со надомест. Поправки кои не се опфатени со гаранцијата (на пр. светилки) може да се побараат по набавна цена на наведената сервисна адреса. Производот ќе биде поправен на наведеното сервисно место. Навремена обработка и враќање можат да се обезбедат само ако производот се испрати директно на оваа адреса. Ако сакате дополнителни информации за производот, треба да нарачате додатоци или имате прашања во врска со сервисниот процес, ве молиме контактирајте го нашиот оддел за кориснички услуги на наведената телефонска линија. Ве молиме наведете го бројот на артиклот (види „Технички податоци“) кога барате информации за производот.

IAN 516577_2510

Ве молиме подгответе ја вашата сметка и бројот на артиклот (на пр. IAN 516577_2510) како доказ за купување кога се распрашувате за производот.

● Сервисна адреса

North Macedonia

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill, Austria



● **Гарантен лист**

Повратна адреса: _____

Име/Презиме: _____

Земја/Поштенски код/Град/Улична адреса: _____

Телефонски број: _____

Број на артикл/Опис: _____

Датум на купување/Место на купување: _____

Опис на дефектот: _____

Датум/Потпис: _____

Случаи кои не се покриени со гаранција: _____

☐
☐

Ве молиме вратете го непоправениот артикл, со платен транспорт.

Ве молиме информирајте ме за трошоците. Поправете го производот со наплата.



Lista e piktogrameve të përdorura	Faqe 62
Hyrje.....	Faqe 62
Përdorimi i synuar	Faqe 63
Shtrirja e dorëzimit	Faqe 63
Përshkrimi i pjesëve	Faqe 63
Të dhënat teknike	Faqe 63
Siguria.....	Faqe 63
Shënime sigurie	Faqe 63
Përdorimi fillestar	Faqe 64
Montimi i llambës	Faqe 64
Ndezja/fikja e llambës	Faqe 65
Errësimi i llambës	Faqe 65
Mirëmbajtja dhe pastrimi.....	Faqe 65
Asgjësimi	Faqe 65
Deklarata e përputhshmërisë.....	Faqe 66
Garancia dhe shërbimi	Faqe 66
Garancia	Faqe 66
Adresa e shërbimit.....	Faqe 66
Karta e garancisë	Faqe 67

Lista e piktogramave të përdorura*			
	Ju lutemi lexoni udhëzimet e përdorimit!	SELV	Tension jashtëzakonisht i ulët sigurie
	Shënime sigurie Udhëzime përdorimi		Errësim me 4-nivele
	Përdoreni produktin vetëm në ambiente të brendshme.		Respektoni paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë!
V	Volt		Rrezik për jetën dhe rrezik aksidenti për foshnjat dhe fëmijët!
	Rrymë/tension alternativ		Kujdes! Rrezik goditjeje elektrike!
	Rrymë/tension DC		Kini kujdes nga sipërfaqet e nxehta!
Hz	Hertz (frekuenca)		Errësues me prekje
W	Vat (fuqi efektive)		Për sigurinë tuaj!
lm	Lumen		Produkti plotëson direktivat përkatëse evropiane specifike për produktet.
	Klasa e mbrojtjes II		Certifikuar nga TÜV SÜD / GS (Llamba)
	Transformator sigurie me mbrojtje ndaj qarkut të shkurtër		Asgjësoni paketimin dhe pajisjen pa shkaktuar dëme në mjedis!
	Njësi kontrolli e veçuar		Zëvendësimi i burimit të dritës mund të kryhet vetëm nga një specialist.
ta	Temperatura e ambientit		Njësia e furnizimit/konvertimit elektrik mund të zëvendësohet vetëm nga një specialist.
tc	Temperatura maksimale e strukturës në pikën e caktuar.		Buton me prekje
	Polariteti i rrjetit të furnizimit me energji elektrike		Niveli i Eficiencës VI
	Certifikuar nga DEKRA / GS	* Detaje të mëtejshme, p.sh. shpjegime shtesë të simboleve dhe informacione teknike, mund të gjenden në www.edi-light.com	

Llambë LED dyshemeje

● Hyrje

Urime për blerjen e Llambës suaj të re LED për Dyshemënë (këtu dhe në tekstin e mëtejshëm i emërtuar edhe si “produkt” ose “ndriçues”). Keni zgjedhur një produkt me cilësi të lartë. Ju lutemi lexoni me kujdes të gjitha

udhëzimet e përdorimit. Hapni faqen me diagramet. Këto udhëzime janë pjesë e produktit dhe përmbajnë informacione të rëndësishme mbimontimin dhe përdorimin. Gjithmonë respektoni të gjitha informacionet e sigurisë. Para përdorimit të

parë, sigurohuni që tensioni i rrjetit është i disponueshëm dhe që të gjitha pjesët janë montuar si duhet. Nëse keni pyetje ose pasiguri për funksionimin e produktit, kontaktoni shitësin tuaj ose qendrën e shërbimit. Ju lutemi ruajini këto udhëzime përdorimi në një vend të sigurt dhe dorëzojini së bashku me produktin nëse ia kaloni dikujt tjetër.

● Përdorimi i synuar



Kjo llambë është e përshtatshme vetëm për përdorim të brendshëm në ambiente të thata dhe të mbyllura. Ky pajisje është i destinuar vetëm për përdorim në familje private.

● Shtrirja e dorëzimit

Kontrolloni menjëherë pas hapjes së paketimit që të gjitha pjesët janë të pranishme dhe që produkti të jetë në gjendje të përsosur.

- 1 Llambë LED dyshemeje
- 1 bazë llambë
- 1 adaptues rryme
- 1 komplet udhëzimesh montimi dhe përdorimi, duke përfshirë edhe fletën e garancisë

● Përshkrimi i pjesëve

- 1 Koka e llambës
- 2 Krahu fleksibël i llambës
- 3a Tubi mbështetës i sipërm
- 3b Tubi mbështetës i mesëm
- 3c Tubi mbështetës i poshtëm
- 4 Kablli i rrymës
- 5 Adaptues i rrymës
- 6 Baza e llambës
- 7 Butoni HAPUR / FIKUR me prekje (përfshirë funksionin e errësuesit)

● Të dhënat teknike

Numri i produktit: 56795/56796
Tensioni i funksionimit: 220–240 V~ 50/60 Hz
Fuqia maksimale: maks. 6 Watt:
Klasa e mbrojtjes: II /

Fuqia totale e modulit 4,8 W, 600 lumen (360°),
LED: 3000 K, Ra = 82

Modeli i furnizuesit

drajver tipi BE: XY06LE-130039VH-EW

Tensioni i funksionimit: 220–240 V~ 50/60 Hz

Klasa e mbrojtjes: II /

Përmasat: Lartësia (koka e ndriçuesit në 90°): 130 cm

Diametri i bazës: 21 cm

Gjatësia e kokës: 27 cm

Gjatësia e kabllit: 1,8 m



Zëvendësimi i burimit të dritës mund të kryhet vetëm nga një specialist.



Njësia e furnizimit/konvertimit elektrik mund të zëvendësohet vetëm nga një specialist.

● Siguria



Shënime sigurie

Dëmtimi për shkak të mosrespektimit të këtyre udhëzimeve të përdorimit do të bëjë që garancia të pavlefshme! Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëme pasuese! Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëme materiale ose lëndime personale që vijnë si rezultat i përdorimit të gabuar ose i mosrespektimit të informacionit të sigurisë!



**⚠ KUJDESI! RREZIK PËR
JETËN DHE RREZIK AKSIDENTI
PËR FËMIJËT DHE FOSHNJAT!**

Mos i lini kurrë fëmijët pa mbikëqyrje me materialin e paketimit. Ekziston rreziku i mbytjes nga materiali i paketimit. Fëmijët shpesh i nënvlerësojnë rreziqet. Mbajini gjithmonë fëmijët larg produktit. Ky produkt nuk është lodër. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurish nëse ata janë mbikëqyrur ose

udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.



Shmangni rrezikun e goditjes elektrike që mund të jetë fatale

- Kontrolloni llambën për dëmtime të mundshme para çdo përdorimi. Mos e përdorni kurrë llambën nëse tregon shenja dëmtimi.
- ▲ **KUJDE!** Një llambë e dëmtuar nënkupton rrezik vdekjeje nga goditja elektrike. Në rast dëmtimi, riparimesh apo problemesh të tjera me llambën, jeni të lutur të kontaktoni qendrën e shërbimit ose një elektrikist.
- Kablli i jashtëm fleksibël i kësaj llambë nuk zëvendësohet; nëse kabli është i dëmtuar, llambën duhet ta hidhni.
- Lidheni spinën e rrjetit vetëm në një prizë lehtësisht të arritshme në mënyrë që të mund ta shkëputni shpejt llambën nga rrjeti në rast të një defekti.
- Para përdorimit, sigurohuni që tensioni i disponueshëm i rrjetit përputhet me tensionin e kërkuar për mirëfunksionimin e llambës (220-240 V~ 50/60 Hz).
- Mos lejoni kurrë që llamba të bjerë në kontakt me ujë ose lëngje të tjera.
- Gjithmonë shkëputeni adaptuesin e rrjetit nga priza e rrjetit para montimit, çmontimit, pastrimit ose në rastet kur llamba nuk do të përdoret për periudha të gjata kohe.
- Mos hapni asnjë prej pjesëve elektrike dhe mos futni objekte brenda në këtë pajisje. Ndërhyrjet e këtij lloji paraqesin rrezik vdekjeje për shkak të goditjes elektrike.
- Burimi i dritës dhe pjesa kontrolluese e kësaj llambë mund të zëvendësohen vetëm nga prodhuesi ose një teknik shërbimi i caktuar nga ai, ose një person me kualifikim të ngjashëm.
- Kjo llambë nuk është e përshtatshme për errësues të jashtëm ose çelësa elektronikë.



Shmangni rreziqet nga zjarri dhe lëndimet.

- Mos e shihni drejtpërdrejt burimin e dritës (llambë, LED etj.).
- Mos lini llambën ose paketimin e saj në mënyrë të shpërndarë.
- Filmata/queset plastike, pjesët plastike etj. janë të rrezikshme për fëmijët dhe ndalohej që të luajnë me to.
- Mos e mbulon llambën ose adaptuesin e rrjetit me objekte të tjera. Grumbullimi i tepërt i nxehtësisë mund të shkaktojë zjarr.
- Mos e lini llambën pa mbikëqyrje gjatë përdorimit.



Për sigurinë tuaj

- Vendosni llambën në një vend ku të mbrohet nga lagështia dhe papastërtia.
- Gjithmonë qëndroni vigjilent! Kushtojini gjithmonë vëmendje asaj që po bëni dhe përdorni gjithmonë logjikën praktike.
- Mos instaloni kurrë llambën nëse keni vështirësi për t'u përqendruar ose nuk ndiheni mirë.

● Përdorimi fillestar

● Montimi i llambës

Shënim: Ne rekomandojmë që montimi i kësaj llambë të bëhet nga 2 persona. Gjatë montimit të bazës së llambës [6] dhe tubit të poshtëm mbështetës [3c], sigurohuni që të mos dëmtoni kabllin e energjisë [4].

- Nxirreni me kujdes llambën nga paketimi dhe hiqni të gjitha materialet e paketimit.
- Vidhosni tubin e sipërm mbështetës [3a] në drejtim të kundërt të akrepave të orës mbi krahun fleksibël të llambës [2] (shih Fig.A).
- Futni me kujdes kabllin e furnizimit me energji [4] përmes tubit qendror mbështetës [3b].
- Vidhosni tubin qendror mbështetës [3b] në

drejtim të kundërt të akrepave të orës në tubin e poshtëm mbështetës **3a**.

- Më pas kaloni pjesën tjetër të kablilit të energjisë **4** përmes tubit të poshtëm mbështetës **3c**.
- Vidhosni tubin e poshtëm mbështetës **3c** në drejtim të kundërt të akrepave të orës në tubin qendror mbështetës **3b**.
- Tani vidhosni tubin e poshtëm mbështetës **3c** në drejtim të akrepave të orës në lidhjen me vidë të dhënë në bazën e llambës **6**.
- Vendosni llambën në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Sigurohuni që askush të mos pengohet nga kablli i energjisë **4**.
- Lidhni adaptuesin e furnizimit me energji **5** në një prizë që është instaluar nga një profesionist.
- Rregulloni krahun fleksibël të llambës **2** vetëm kur llamba është e fiksuar.
- Rregulloni krahun fleksibël të llambës **2** në pozicionin e dëshiruar (shih Fig.B).

Tani llamba juaj është gati për përdorim.

● **Ndezja/fikja e llambës**

- Ndizni ose fikni llambën duke përdorur butonin me prekje HAPUR/FIKUR **7** në kokën e llambës **1**.

● **Errësimi i llambës**

Mund ta errësoni dritën e llambës në katër nivele (shih Fig.A). Niveli më i lartë i ndriçimit (100 %) aktivizohet automatikisht kur ndizni llambën. Duke shtypur vazhdimisht butonin me prekje HAPUR/FIKUR **7**, llamba mund të errësohet në tre nivele të tjera (75%, 50%, 25%) dhe të fiket përsëri.

● **Mirëmbajtja dhe pastrimi**



KUJDES! **RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE!**

Gjithmonë shkëputeni produktin nga rrjeti elektrik përpara pastrimit. Për ta bërë këtë, hiqni siguresën ose fikni ndërprerësin në kutinë e siguresave (pozicioni 0).



KUJDES! **RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE!**

Për të siguruar sigurinë elektrike, mos e pastroni kurrë produktin me detergjentë agresivë dhe mos e zhytni në ujë.



KUJDES! **RREZIK DJEGIEJE PËR SHKAK TË SIPËRFAQEVE TË NXEHTA!**

Lëreni dritën LED të ftohet plotësisht.



PARALAJMËRIM! RREZIK QARKU I SHKURTËR!

Uji ose lëngjet e tjera brenda trupit të pajisjes mund të shkaktojnë qark të shkurtër.

- Mos lejoni që uji ose lëngjet e tjera të hyjnë në trupin e llambës.
- Mos e zhytni kurrë llambën në ujë ose lëngje të tjera.

SHËNIM: RREZIK DËMTIMI!

Llamba mund të dëmtohet nëse përdoret në mënyrë të gabuar.

- Mos përdorni agjentë pastrimi agresivë, fuqja me fije metalike ose najloni, apo mjete pastrimi të mprehta ose metalike si sfungjerë metalikë, etj. Këto mund të dëmtojnë sipërfaqet.
- Mos e vendosni kurrë llambën në lavastovilje. Kjo do ta thyente llambën.
- Shkëputeni adaptuesin **5** të rrjetit nga priza para pastrimit.
- Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht.
- Fshijeni llambën me një leckë pak të lagur. Lëreni të gjitha pjesët të thahen plotësisht.

● **Asgjësimi**

Ambalazhi është bërë plotësisht nga materiale të riciklueshme, të cilat mund t'i dorëzoni në qendrat lokale të riciklimit.



Respektoni shënimet e ndarjes së mbetjeve në materialet e paketimit, të cilat janë të shënuara me shkurtesat dhe numrat përkatës: 1-7: plastika, 20-22: letër dhe karton, 80-98: materiale të përziera.



Kontaktoni autoritetin lokal të menaxhimit të mbetjeve për më shumë detaje mbi mënyrën e asgjësimit të produktit tuaj të konsumuar.



Simboli ngjitur i koshit të mbeturinave me rrota të kryqëzuar tregon se kjo pajisje i nënshtrohet Direktivës 2012/19/BE. Kjo direktivë përcakton që pajisja nuk duhet të hidhet me mbeturinat e zakonshme shtëpiake në fund të jetës së saj, por të dërgohet në pika të posaçme grumbullimi, qendra riciklimi ose kompani të asgjësimit. Kjo procedurë është falas për ju. Mbroni mjedisin dhe asgjësoni produktin në mënyrë të përgjegjshme.

● **Deklarata e përputhshmërisë**



Ky produkt plotëson kërkesat e direktivave evropiane dhe kombëtare në fuqi. Deklaratat dhe dokumentet përkatëse mbahen nga prodhuesi.

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike dhe vizuale në produkt në interes të përmirësimit të tij. Gabimet shtypi dhe tipografike përjashtohen.

Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit energjetik E.

● **Garancia dhe shërbimi**

● **Garancia**

Ne ofrojmë një garanci 3-vjeçare nga data e blerjes. Produktet tona prodhohen duke përdorur metoda moderne prodhimi dhe i nënshtrohen

kontrollit të saktë të cilësisë. Ne garantojmë që ky produkt është në gjendje të përsosur. Gjatë periudhës së garancisë, do të rregullojmë pa pagesë çdo defekt në material ose në procesin e prodhimit. Në rast të një defekti të papritur, ju lutemi dërgojeni produktin e paketuar me kujdes në adresën e shërbimit të specifikuar. Garancia nuk mbulon dëmet që rezultojnë nga përdorimi i gabuar, si dhe pjesët e konsumueshme. Këto mund të porositen me pagesë në numrin e telefonit të dhënë. Riparimet që nuk mbulohen nga garancia (p.sh. llambat e ndriçimit) mund të kërkojnë gjithashtu me kosto në adresën e shërbimit të listuar. Produkti do të riparohet në vendndodhjen e përcaktuar të shërbimit. Për të siguruar përpunim dhe kthim në kohë, produkti duhet të dërgohet drejtpërdrejt në këtë adresë. Nëse dëshironi informacion shtesë për produktin, keni nevojë të porosisni aksesorë ose keni pyetje në lidhje me procesin e shërbimit, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të shërbimit ndaj klientit në numrin e telefonit të specifikuar. Ju lutemi përfshini numrin e artikullit (shih "Të dhënat teknike") kur kërkon informacion për produktin.

IAN 516577 2510

Ju lutemi mbani gati faturën dhe numrin e artikullit (p.sh. IAN 516577_2510) si dëshmi blerjeje kur kërkon informacion për produktin.

● **Adresa e shërbimit**

Albania

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill, Austria
E: info@edi-light.com



● **Karta e garancisë**

Adresa e kthimit:

Emri/Mbiemri:

Shtetii/Kodi postar/Qyteti/Adresa e rrugës:

Numri i telefonit:

Numri i objektit/Përshkrimi:

Data e blerjes/Pika e blerjes:

Përshkrimi i defektit:

Data/Firma:

Rastet jashtë garancisë:

☐
☐

Ju lutemi kthejeni mbapsh artikullin e riparuar, me transport të paguar.

Ju lutem më vini në dijeni për kostot. Riparoni produktin karshi një pagese.



Legenda pictogramelor utilizate	Pagina 70
Introducere	Pagina 70
Utilizare conform scopului	Pagina 71
Pachetul de livrare	Pagina 71
Descrierea componentelor	Pagina 71
Date tehnice	Pagina 71
Securitate	Pagina 71
Indicații de siguranță	Pagina 71
Punerea în funcțiune	Pagina 72
Montarea corpului de iluminat	Pagina 72
Pornirea / oprirea corpului de iluminat	Pagina 73
Dim luminator	Pagina 73
Curățare	Pagina 73
Înlăturare	Pagina 74
Declarație de conformitate	Pagina 74
Garanție și service	Pagina 74
Garanție	Pagina 74
Adresa de service	Pagina 75
Certificat de garanție	Pagina 75

Legenda pictogramelor utilizate *

	Citiți manualul de utilizare!	SELV	Tensiune foarte joasă de siguranță
	Indicații de siguranță Indicații de manipulare		Reglabil în 4 trepte
	Lampa este destinată exclusiv iluminării spațiilor interioare, închise și uscate.		Respectați indicațiile de avertizare și siguranță!
V	Volt		Pericol de moarte și de accidentare pentru bebeluși și copii!
	Curent alternativ/tensiune alternativă		Avertizare! Pericol de electrocutare!
	Curent continuu/tensiune continuă		Atenție la suprafețele fierbinți!
Hz	Hertz (frecvență)		Dimmer la atingere
W	Wați (putere)		Așa vă comportați corect
lm	Lumen	CE	Produsul este conform cu specificațiile specifice produsului european aplicabil directive.
	Clasa de protecție II		Testat de TÜV SÜD/GS
	Transformator de siguranță fereastră scurtcircuitare		Eliminați ambalajul și aparatul într-un mod ecologic!
	Transformator de siguranță fereastră scurtcircuitare		Sursa de lumină poate fi înlocuită numai de către un specialist.
ta	Temperatura ambiantă		Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit numai de un specialist.
tc	Temperatura incintei la punctul specificat		Tastă tactilă
	Polaritatea re elei de alimentare		Nivelul de eficiență VI
	Testat de DEKRA/GS	* Mai multe detalii, de ex.: explicații adiționale referitoare la simboluri respectiv, informații tehnice, găsiți la www.edi-light.com	

Lampa de podea cu LED

● Introducere

Felicitări pentru achiziționarea noii lămpi de podea cu LED-uri (denumit în continuare, de asemenea, “produs” sau “corp de iluminat”). Ați ales un produs de înaltă calitate. Vă

rugăm să citiți acest manual de utilizare în întregime și cu atenție. Deschideți pagina cu imagini. Acest manual aparține acestui produs și conține indicații importante pentru punerea în funcțiune și utilizare. Respectați

Întotdeauna toate indicațiile de siguranță. Înainte de punerea în funcțiune verificați dacă există tensiunea corectă și dacă toate piesele sunt montate corect. Dacă aveți întrebări sau dacă nu sunteți sigur cu privire la utilizarea produsului, contactați comerciantul dumneavoastră sau punctul de service. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni și dacă este cazul dați-le mai departe.

● Utilizare conform scopului



Această lampă se pretează exclusiv pentru utilizarea în interior, în încăperi uscate și închise. Acest produs este prevăzut numai pentru utilizarea în gospodăriile private.

● Pachetul de livrare

Verificați imediat după despațetare dacă pachetul de livrare este complet și dacă produsul este într-o stare ireproșabilă.

- 1 lampada de podea LED flexibilă, reglabilă în 4 trepte
- 1 bază de lampă
- 1 adaptor de rețea
- 1 Set de instrucțiuni de asamblare și instrucțiuni de utilizare inclusiv cardul de garanție

● Descrierea componentelor

- 1 Cap lampă
- 2 Braț flexibil al lămpii
- 3a Tub de susținere superior
- 3b Tub de sprijin central
- 3c Tub de sprijin inferior
- 4 Cablu de alimentare
- 5 Adaptor de rețea
- 6 Baza lămpii
- 7 Buton tactil ON / OFF (inclusiv funcția de dimmer)

● Date tehnice

Număr model: 56795/56796
Tensiune de alimentare
adaptor de rețea: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Șoferul plug-in UE

Model: XY06LE-130039VH-EW

Tensiune de alimentare

adaptor de rețea: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Clasa de protecție: II /

Performanță: max. 6 W

Clasa de protecție: II /

Modul LED: 4,8 W, 600 lm (360°),
3 000 K, Ra = 82

Dimensiuni: Înălțime (capul luminii la 90°):
130 cm
Diametrul bazei lămpii: 21 cm
Lungime cap lampă: 27 cm
Lungime cablu: 1,8 m



Sursa de lumină poate fi înlocuită numai de către un specialist.



Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit numai de un specialist.

Marketer:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Securitate



Indicații de siguranță

În cazul daunelor cauzate de nerespectarea acestui manual de utilizare, dreptul la garanție se stinge! Pentru daune ulterioare nu se preia nicio responsabilitate! În cazul daunelor materiale sau accidentelor, cauzate de o utilizare necorespunzătoare sau de nerespectarea indicațiilor de siguranță, nu se preia nicio responsabilitate!



⚠ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI ACCIDENTE PENTRU CEI MICI ȘI COPII!

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalare. Există pericolul de

sufocare din cauza materialului de ambalaj. Copiii subestimează adesea pericolele. Înși în totdeauna copiii departe de produs. Produsul nu este o jucărie. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.



Evitarea pericolului pentru viață din cauza șocurilor electrice

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă lampa este deteriorată. Nu utilizați niciodată lampa dacă observați vreo deteriorare.
- ⚠ **ATEN IE!** Un corp de iluminat deteriorat înseamnă pericol de moarte din cauza șocurilor electrice. În caz de deteriorare, reparații sau alte probleme cu corpul de iluminat, contactați centrul de service sau un electrician calificat.
- Cablul flexibil exterior al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie să fie casat.
- Conectați ttecherul la o priză ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid corpul de iluminat de la rețea în cazul unei defecțiuni.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de rețea disponibilă corespunde cu tensiunea de funcționare necesară a corpului de iluminat (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Evitați întotdeauna să atingeți lampa cu apă sau alte lichide.
- Deconectați întotdeauna adaptorul de rețea de la priză înainte de a monta, demonta, curăța sau dacă nu utilizați aparatul de iluminat pentru o perioadă de timp.
- Nu deschideți niciodată echipamentul electric și nu introduceți niciun obiect în el. O astfel de manipu-

ulare reprezintă un pericol pentru viață din cauza șocurilor electrice.

- Sursa de lumină și echipamentul de control al acestui corp de iluminat pot fi înlocuite numai de către producător, de către un tehnician de service desemnat de acesta sau de către o persoană cu calificare similară.
- Acest corp de iluminat nu este potrivit pentru variatoare externe și întrerupătoare electronice.



Evitați pericolele de incendiu și rănire riscul de rănire

- Nu priviți direct în sursa de lumină (iluminator, LED etc.).
- Nu lșsați aparatul de iluminat sau materialele de ambalare aruncate neglijent. Folii/pungile din plastic, piesele din plastic etc. pot deveni o jucărie periculoasă pentru copii.
- Nu acoperiți corpul de iluminat sau unitatea de alimentare cu obiecte. Dezvoltarea excesivă a căldurii poate duce la incendiu.
- Nu lșsați lampa nesupravegheată în timpul funcționării.



Cum să te comporți corect

- Montați corpul de iluminat astfel încât să fie protejat de umiditate și murdărie.
Fiiți mereu atenți! Fiiți întotdeauna atenți la ceea ce faceți și folosiți întotdeauna bunul simț.
Nu montați niciodată corpul de iluminat atunci când nu sunteți concentrat sau nu vă simțiți bine.

● Punerea în funcțiune

● Montarea corpului de iluminat

Notă: Recomandăm asamblarea de către 2 persoane. La montarea soclului lmpii cu soclul **6** al lmpii cu tubul inferior al suportului **3c** asigurați-vă că cablul de conectare **4** nu este deteriorat.

- ☐ Scoateți cu grijă corpul de iluminat din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare. Îndepărtați folia de protecție de pe capul de iluminat **1**.
- ☐ Întorcuți țeava de susținere superioară **3a** în sens invers acelor de ceasornic pe brațul flexibil al lămpii **2** (a se vedea fig. A).
- ☐ Trageți cu grijă conducta de conectare **4** prin țeava verticală centrală **3b**.
- ☐ Întorcuți țeava de susținere centrală **3b** în sens invers acelor de ceasornic în țeava de susținere superioară **3a**.
- ☐ Apoi trageți partea rămasă a țevii de legătură 4 prin țeava de susținere inferioară **3b**.
- ☐ Întorcuți țeava de susținere inferioară **3c** în sens invers acelor de ceasornic în țeava de susținere centrală **3b**.
- ☐ Acum întorcuți tubul suportului inferior **3c** în sensul acelor de ceasornic în conexiunea cu țuruburi prevăzute în soclul lămpii **6**.
- ☐ Așezați dispozitivul de fixare pe o suprafață stabilă și plană.
Asigurați-vă că nimeni nu se poate împiedica de cablul de conectare **4**.
- ☐ Conectați unitatea de alimentare **5** la o priză instalată corespunzător.
- ☐ Aliniați brațul flexibil al lămpii **2** numai atunci când dispozitivul de fixare este oprit.
- ☐ Mutați brațul flexibil al lămpii **2** în poziția dorită (a se vedea figura B).

Lumina dvs. este acum gata de utilizare.

● Pornirea / oprirea corpului de iluminat

- ☐ Porniți sau opriți aparatul cu ajutorul butonului tactil ON / OFF **7** de pe capul aparatului **1**.

● Dim luminator

Puteți regla intensitatea lămpii în patru trepte. (a se vedea fig. A). Atunci când lumina este aprinsă, cel mai înalt cel mai înalt nivel de luminozitate (100 %) este activat automat. De către Apăsând în mod repetat tasta tactilă ON / OFF **7**, puteți regla

intensitatea lămpii în trei etape suplimentare (75 %, 50 %, 25 %) și opriți-l din nou.

● Curățare



AVERTIZARE! ȘOC ELECTRIC PERICOL!

Pentru a curăța produsul, mai întâi deconectați-l de la rețea.



AVERTIZARE! ȘOC ELECTRIC PERICOL!

Din motive de siguranță electrică, corpul de iluminat nu trebuie să fie curățat niciodată cu agenți de curățare puternici sau scufundat în apă.



ATENȚIE! RISC DE ARSURI DE LA SUPRAFEȚELE FIERBINȚII!

Lăsați dispozitivul de fixare să se răcească complet.

- ☐ Nu utilizați solvenți, benzină sau alte substanțe similare. Acest lucru ar deteriora corpul de iluminat. Pentru curățare folosiți numai o cârpă uscată, care nu lasă scame.

După curățare, conectați din nou unitatea de alimentare 5 în priză.

⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE SCURT-CIRCUIT!

Apa sau alte lichide pătrunse în carcasă pot provoca un scurtcircuit.

- Asigurați-vă că apa sau orice alte lichide nu pătrund în carcasă.
- Nu scufundați niciodată lampa în apă sau în alte lichide.

INDICAȚIE: PERICOL DE DETERIORARE!

Manipularea necorespunzătoare a lămpii poate conduce la deteriorări ale produsului.

- Nu utilizați produse de curățare agresive, perii din nylon sau metal precum și obiecte de curățare metalice sau ascuțite, precum bureți din sârmă sau articole asemănătoare. Acestea pot deteriora suprafețele.

- Nu introduceți în niciun caz lampa în mașina de spălat vase. Prin aceasta, dumneavoastră o veți distruge.

- Scoateți adaptorul de rețea **5** din priză înainte de curățare.
- Lăsați dispozitivul de fixare să se răcească complet.
- Ștergeți corpul de iluminat cu o cârpă ușor umeză. Lăsați toate piesele să se usuce complet după aceea.

● **Înlăturare**

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.



Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a)

și cifrele (b) cu următoarea semnificație:

1-7: plastice/20-22: hârtie și carton/80-98: substanțe de conexiune.



Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.



Simbolul alăturat al unui coș de gunoi tăiat pe roți indică faptul că acest dispozitiv este supus Directivei 2012/19/UE. Această

directivă prevede că nu trebuie să aruncați acest dispozitiv împreună cu deșeurile menajere normale la sfârșitul duratei de viață utilă, ci trebuie să îl predați la punctele de colectare special amenajate, centre de reciclare sau companii de eliminare. Această eliminare este gratuită pentru dvs. Protejați mediul înconjurător și aruncați-l în mod corespunzător.

● **Declarație de conformitate**



Acest produs este conform cu cerințele directivelor europene și naționale

aplicabile. Declarațiile și documentele corespunzătoare sunt depuse la producător. Produsul este conform cu cerințele Legii germane privind siguranța echipamentelor și a produselor.

În cursul îmbunătățirii produsului, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și optice ale articolului. Sub rezerva erorilor tipografice și de tipar.

Acest produs conține o sursă de lumină de clasa de eficiență energetică E.

● **Garanție și service**

● **Garanție**

Acordăm o garanție de 3 ani de la data achiziției. Produsele noastre sunt produse conform metodelor moderne de producție și sunt supuse controlului de precizie al calității. Garantăm starea impecabilă a articolului. Pe perioada de garanție remedii gratuite toate defectele legate de materiale și de producție. Dacă constatați defecțiuni, trimiteți articolul ambalat cu grijă la adresa de service menționată. Sunt exceptate de la garanție daunele care sunt cauzate de manipularea necorespunzătoare și piesele și materialele consumabile. Acestea pot fi comandate contra cost la numărul de telefon menționat. Reparațiile care nu sunt realizate în garanție (de ex. becurile) pot fi realizate de asemenea în baza unui calcul individual la preț de cost la adresa de service menționată. Articolul este reparat la următoarea adresă de service. Numai dacă dumneavoastră îl expediați direct la această adresă, pot avea loc procesarea în timp util și trimiterea înapoi. Dacă dumneavoastră doriți alte informații cu privire la produs, doriți să comandați accesorii sau aveți întrebări cu privire la derularea asistenței tehnice, vă rugăm să contactați departamentul nostru de consiliere pentru clienți la numărul de telefon menționat. Pentru întrebări ulterioare, vă rugăm să indicați numărul articolului (vezi „Date tehnice”).

IAN 516577 2510

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână
bonul de casă și numărul de articol (de exemplu IAN
516577_2510) ca dovadă de achiziție.

● **Adresa de service**

Romania

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D

R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA

T: +40 314 250 902

E: info-romania@eglo.com



● **Certificat de garanție**

Emitător: _____

Emitător: _____

Țara/cod poștal/localitate/strada: _____

Număr de telefon: _____

Număr articol/denumire: _____

Data achiziției/locul: _____

Eroare: _____

Data/Semnătura: _____

Dacă nu există dreptul la garanție:

☐

Trimiteți articolul nereparat cu plata costurilor de transport.

☐

Comunicarea costurilor. Repararea articolului contra cost.



Легенда на използваните пиктограми *	Страница 78
Увод	Страница 78
Употреба по предназначение	Страница 79
Обем на доставката	Страница 79
Описание на частите	Страница 79
Технически данни	Страница 79
Сигурност	Страница 79
Указания за безопасност.....	Страница 79
Инсталация	Страница 80
монтирайте лампата	Страница 80
Включване/изключване на светлината	Страница 81
Приглушена светлина	Страница 81
Почистване	Страница 81
Изхвърляне	Страница 80
Декларация за съответствие	Страница 82
Информация / Гаранция	Страница 82
Гаранция.....	Страница 82
Сервизно обслужване.....	Страница 84
Гаранционна карта.....	Страница 84

Легенда на използваните пиктограми *

	Прочетете ръководството за експлоатация!	SELV	Безопасност при изключително ниско напрежение
	Указания за безопасност Указания за безопасност		4-степенно димиране
	Осветителното тяло е проектирано за осветление само в сухи и затворени вътрешни помещения.		Спазвайте предупрежденията и указанията за безопасност!
V	Volt		Опасност за живота и опасност от злополука за бебета и малки деца!
	Променилив ток / променливо напрежение		Предупреждение! Опасност от токов удар!
	Постоянен ток / постоянно напрежение		Пазете се от горещи повърхности!
Hz	Hertz (честота)		Сензорен регулатор
W	Watt (активна мощност)		Правилни действия
lm	Лумени		Продуктът съответства на специфичните за продукта приложими европейски директиви.
	Клас на защита II		Тестван от TÜV SÜD/GS
	Предпазен трансформатор, устойчив на късо съединение		Изхвърляйте опаковката и устройството по начин, щадящ околната среда!
	Независим управляващ блок		Източникът на светлина може да бъде сменен само от специалист.
ta	Температура на околната среда		Блокът за управление може да бъде сменен само от специалист.
tc	Температура на корпуса при определена точка		Клавиш за докосване
	Поляритет на мрежовото захранване		Ниво на ефикасност VI
	Сертифициран от DEKRA / GS	* Повече подробности, напр. допълнителни обяснения за символите, респ. техническа информация ще намерите на www.edi-light.com	

LED настолна лампа

Увод



Поздравления за покупката на новата LED настолна лампа (наричан по-долу "продукт" или "осветително тяло").

Вие избрахте висококачествен продукт. Моля, прочетете внимателно цялото ръководство за

експлоатация. Отворете страницата с изображенията. Това ръководство за експлоатация е част от продукта и съдържа важни указания за пускането в действие и употребата. Винаги спазвайте всички указания за безопасност. Преди пускане в действие проверете дали е налице подходящото напрежение и дали всички части са монтирани правилно. Ако имате въпроси или не сте

сигурни по отношение на работата с продукта, моля, свържете се с Вашия търговец или със сервиза. Моля, съхранявайте грижливо това ръководство и при необ- ходимост го предайте на друг.

● Употреба по предназначение



Това осветително тяло е предназначено за употреба само на закрито, в сухи и затворени помещения. Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

● Обем на доставката

Непосредствено след разопаковането проверявайте винаги комплектността на доставката, както и изправността на продукта.

- 1 LED подова лампа гъвкава, 4-степенна димируема
- 1 Основа на лампата
- 1 Адаптер за захранване
- 1 Комплект инструкции за монтаж и инструкции за употреба

● Описание на частите

- 1 Глава на лампата
- 2 Гъвкаво рамо на лампата
- 3a Горна опорна тръба
- 3b Централна опорна тръба
- 3c Долна опорна тръба
- 4 Захранващ кабел
- 5 Мрежов адаптер
- 6 Основа на лампата
- 7 ON / OFF сензорен бутон (включително димерна функция)
- 8 Защитно фолио

● Технически данни

Модел номер: 56795/56796
Захранващо
напрежение
Мрежов адаптер: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изпълнение: макс. 6 W
Клас на защита: II /

LED-модул: 4,8 W, 600 lm (360°),
3 000 K, Ra = 82

EU-Драйвер за щепсел


Модел: XY06LE-130039VH-EW

Захранващо
напрежение

Мрежов адаптер: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Клас на защита: II /

Размери: Височина (глава на осветителното
тяло на 90°): 130 см
Диаметър на основата на лампата: 21 см
Дължина на главата на лампата: 27 см
Дължина на кабела: 1,8 м



Източникът на светлина може да бъде сменен само от специалист.



Блокът за управление може да бъде сменен само от специалист.

Маркетолог:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Сигурност



Указания за безопасност

При повреди поради неспазване на настоящото ръководство за експлоатация отпадат всякакви гаранционни претенции! Не се поема отговор- ност за косвени щети! При материални или физически щети в резултат на неправилна упо- треба или неспазване на указанията за безо- пасност не се поема отговорност!



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И
ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА
ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА!!**

Никога не оставяйте деца без надзор с опаковъчния материал. Съществува риск от задушаване от опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от продукта. Продуктът не е играчка. Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасна употреба на устройството и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.



Избягване на опасност за живота поради токов удар

- Преди всяка употреба проверявайте светлината за повреди. Никога не използвайте лампата, ако забележите някаква повреда.

⚠ ВНИМАНИЕ! Повредената лампа крие риск от фатално нараняване от токов удар. В случай на повреда, ремонт или други проблеми със светлината, свържете се със сервизния център или електротехник.

- Външният гъвкав кабел на тази лампа не може да бъде заменен; ако кабелът е повреден, лампата трябва да бъде бракувана.
- Включвайте щепсела само в леснодостъпен контакт, за да можете бързо да изключите лампата от мрежата в случай на повреда.
- Преди употреба се уверете, че наличното мрежово напрежение съответства на необходимото работно напрежение на лампата (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Важно е да избягвате докосването на лампата с вода или други течности.
- Винаги изключвайте захранващия адаптер преди сглобяване, разглобяване, почистване или когато не използвате светлината за определен период от време.

- Никога не отваряйте електрическото оборудване и не поставяйте предмети в него. Такива интервенции означават опасност за живота от токов удар.
- Източникът на светлина и контролната апаратура на тази лампа могат да бъдат сменени само от производителя или сервизен техник, упълномощен от производителя или лице с подобна квалификация.
- Тази лампа не е подходяща за външни димери и електронни превключватели.



Избягване на риска от пожар и риск от нараняване

- Не гледайте директно в източника на светлина (осветително тяло, светодиоди и др.).
- Не оставяйте лампата или опаковъчните материали да лежат наоколо.
- Пластмасови фолиа/торбички, пластмасови части и др. могат да се превърнат в опасни играчки за децата.
- Не покривайте лампата или захранващия блок с предмети. Прекомерното генериране на топлина може да причини пожар.
- Не оставяйте лампата без надзор, докато се използва.



Как да се държим правилно

- Монтирайте лампата по такъв начин, че да е защитена от влага и мръсотия.
- Бъдете винаги внимателни! Винаги внимавайте какво правите и винаги използвайте здравия разум.
- Никога не монтирайте лампата, ако не можете да се концентрирате или не се чувствате добре.

● Инсталация

● монтирайте лампата

Забележка: Препоръчваме сглобяване от 2 лица. Обърнете внимание, когато Безопасност

инсталирате Основа на лампата **6** с долната тръба **3c** уверете се, че свързващата линия **4** не е повреден.

- ☐ Внимателно извадете светлината от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.
- ☐ Завийте горната стойка **3a** обратно на часовниковата стрелка към гъвкавото светлинно рамо **2** (вижте Фиг. А).
- ☐ Внимателно издърпайте свързващата линия **4** през средната тръба **3b**.
- ☐ Завийте средната горна тръба **3b** обратно на часовниковата стрелка в горната горна тръба **3a**.
- ☐ След това издърпайте остатък от свързващата линия **4** през долната тръба **3c**.
- ☐ Завийте долната горна тръба **3c** обратно на часовниковата стрелка в средната горна тръба **3b**.
- ☐ Сега завийте долната стойка **3c** по посока на часовниковата стрелка в винтовото съединение, предоставено в основата на лампата **6**.
- ☐ Поставете лампата върху стабилна и равна повърхност.
- ☐ Уверете се, че никой не може да се спъне в свързващия кабел **4**.
- ☐ Включете захранващия блок **5** в правилно инсталиран контакт.
- ☐ Подравнявайте гъвкавото рамо на лампата **2** само когато лампата е изключена.
- ☐ Поставете гъвкавото рамо на лампата **2** в желаната позиция (вижте Фиг. В).

Вашата лампа вече е готова за употреба.

● Включване/изключване на светлината

- ☐ Включете или изключете светлината, като използвате сензорния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. **7** на осветителната глава **1**.

● Приглушена светлина

Можете да намалите светлината на четири етапа

(виж Фиг. А). Когато е включен, активирано най-високо ниво на яркост (100%). През многократно натискане на сензорния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. **7**

можете да включите светлината на три допълнителни етапа (75%, 50%, 25%) затъмняване и изключване отново.

● Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ОПАСНОСТ!

За да почистите продукта, първо го изключете от електрическата мрежа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ОПАСНОСТ!

От съображения за електрическа безопасност осветителното тяло никога не трябва да се почиства с агресивни почистващи препарати или да се потапя във вода.



ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ!

Оставете приспособлението да изстине напълно.

- Не използвайте разтворители, бензин и др. Те биха да повредят лампата.
- Почиствайте само със суха кърпа без власинки.
- Включете захранващия кабел **5** обратно в електрическата мрежа след почистване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ!

Проникналата в корпуса вода или други течности могат да предизвикат късо съединение.

- Уверете се, че в корпуса не проникват вода или други течности.
- Никога не потапяйте осветителното тяло във вода или други течности.

УКАЗАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ПОВРЕДА!

Осветителното тяло може да се повреди в резултат на неправилно боравене.

- Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метални или найлонови влакна, както и остри или метални почистващи предмети, като метални гъби и други подобни. Те могат да повредят повърхността.
- В никакъв случай не поставяйте осветителното тяло в съдомиялна машина. Така бихте го повредили.

- ☐ Преди почистване изключете мрежовия адаптер  от контакта.
- ☐ Оставете приспособлението да изстине напълно.
- ☐ Избършете осветителното тяло с леко влажна кърпа. След това оставете всички части да изсъхнат напълно.

● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.



За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опаковъчните материали, те са маркирани със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пластмаси / 20–22: хартия и картон / 80–98: композитни материали.



Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.



Съседният символ на зачеркнат контейнер за боклук на колелца показва, че това устройство е предмет на Директива 2012/19/ЕС. Тази директива гласи, че не трябва да изхвърляте това устройство заедно с обикновените битови отпадъци в края на

експлоатационния му живот, а трябва да го предадете в специално създадени пунктове за събиране, центрове за рециклиране или фирми за обезвреждане. Това изхвърляне е безплатно за вас. Пазете околната среда и го изхвърляйте правилно.

● Декларация за съответствие



Този продукт е в съответствие с изискванията на приложимите европейски и национални директиви.

Съответните декларации и документи се съхраняват при производителя.

В процеса на усъвършенстване на продукта си запазваме правото да правим технически и оптични промени в изделието. Възможно е да има печатни грешки.

Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност E.

● Информация/Гаранция

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предадете рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане. Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване

на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 516577_2510) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reclamaция.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонт извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна kalkulация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

● Сервизно обслужване

Bulgaria

T: +359 56 960 403/4

E: info-bulgaria@eglo.com

IAN 516577_2510

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia

5-th kilometer

8000 Burgas, BULGARIA

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС



● **Гаранционна карта**

Подател: _____

Фамилно име/Лично име: _____

Страна/ПК/Населено място/улица: _____

Телефонен номер: _____

Артикул номер/Обозначение: _____

Дата на закупуване/Място на закупуване: _____

Дефект: _____

Дата/Подпис: _____

Ако не е налице гаранционна претенция:

☐

Моля, изпратете артикула неремонтиран срещу възникналите транспортни разходи.

☐

Информирайте ме за разходите. Ремонтирайте артикула срещу заплащане.



Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων.....	Σελίδα 86
Εισαγωγή.....	Σελίδα 86
Χρήση σύμφωνη με τις προδιαγραφές	Σελίδα 87
Περιεχόμενα παράδοσης	Σελίδα 87
Περιγραφή μερών	Σελίδα 87
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Σελίδα 87
Ασφάλεια.....	Σελίδα 87
Υποδείξεις ασφαλείας.....	Σελίδα 87
Θέση σε λειτουργία	Σελίδα 89
Συναρμολόγηση φωτιστικού	Σελίδα 89
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικού	Σελίδα 89
Αυξομείωση της φωτεινότητας του φωτιστικού	Σελίδα 89
Συντήρηση και καθαρισμός	Σελίδα 89
Απόρριψη	Σελίδα 90
Δήλωση συμμόρφωσης.....	Σελίδα 90
Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελατών	Σελίδα 90
Εγγύηση.....	Σελίδα 90
Διεύθυνση εξυπηρέτηση πελατών.....	Σελίδα 91
Κάρτα εγγύησης	Σελίδα 91

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων*			
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!	SELV	Πολικότητα της σύνδεσης δικτύου
	Υποδείξεις ασφαλείας Οδηγίες χειρισμού		Ρύθμιση φωτισμού 4 σταδίων
	Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.		Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας!
V	Volt		Κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος ατυχήματος για νήπια και παιδιά!
	Εναλλασσόμενο ρεύμα / Εναλλασσόμενη τάση		Κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος ατυχήματος για νήπια και παιδιά!
	Συνεχές ρεύμα / Συνεχής τάση		Προσοχή, καυτές επιφάνειες!
Hz	Hertz (συχνότητα)		Ροοστάτης αφής
W	Watt (πραγματική ισχύς)		Σωστός τρόπος συμπεριφοράς
lm	Lumen	CE	Το προϊόν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
	Κλάση προστασίας II		Πιστοποίηση TÜV SÜD / GS
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα		Απορρίψτε τη συσκευασία και τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
	Αυτόνομη συσκευή ελέγχου		Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικό.
ta	Θερμοκρασία περιβάλλοντος		Ο μηχανισμός ελέγχου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικό.
tc	Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος στο αναφερόμενο σημείο		Πλήκτρο αφής
	Polarity of the mains supply		Επίπεδο απόδοσης VI
	Πιστοποίηση DEKRA / GS	* Για περισσότερες λεπτομέρειες, π.χ. επιπρόσθετες επεξηγήσεις συμβόλων ή τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.edi-light.com	

Φωτιστικό δαπέδου LED

● Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρες τις παρούσες

οδηγίες χρήσης. Ξεδιπλώστε τη σελίδα με τις εικόνες. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος και περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία και τον χειρισμό. Λαμβά-

νετε πάντοτε υπ' όψιν σας όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε αν υπάρχει η σωστή τάση και αν έχουν εγκατασταθεί σωστά όλα τα μέρη. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για τον χειρισμό του προϊόντος, απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλή χώρο και παραδώστε τις σε τρίτους εάν χρειαστεί.

● Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές



Το φωτιστικό αυτό είναι κατάλληλο για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς, στεγνούς και κλειστούς χώρους. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.

● Περιεχόμενα παράδοσης

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε πάντοτε την πληρότητα των περιεχομένων παράδοσης, καθώς και την άποψη κατάσταση της συσκευής.

- 1 λαμπτήρας δαπέδου LED ευέλικτος
 - 1 πόδι φωτιστικού
 - 1 τροφοδοτικό
 - 1 εγχειρίδιο με οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης
- Συμπεριλάβετε κάρτα εγγύησης

● Περιγραφή μερών

- 1 Κεφαλή φωτιστικού
- 2 Εύκαμπτος βραχίονας φωτιστικού
- 3a Άνω σωλήνας στήριξης
- 3b Μεσαίος σωλήνας στήριξης
- 3c Κάτω σωλήνας στήριξης
- 4 Αγωγός σύνδεσης
- 5 Τροφοδοτικό
- 6 Πόδι φωτιστικού
- 7 Πλήκτρο αφής ON / OFF
(συμπεριλ. ροοστατικής λειτουργίας)

● Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός προϊόντος: 56795/56796

Τάση λειτουργίας: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Μέγιστη ισχύς: 6 Watt

Κλάση προστασίας: II / □

Συνολική παραγωγή

Μονάδα LED: 4,8 W, 600 lm (360°),
3 000 K, Ra = 82

ΕΥ-Πρόγραμμα οδήγησης βύσματος

Μοντέλο: XY06LE-130039VH-EW

Τάση τροφοδοσίας

μετασχηματιστή: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Κλάση προστασίας: II / □

Διαστάσεις: Ύψος (κεφαλή φωτιστικού σε
γωνία 90°): 130 cm

Διάμετρος βάσης λαμπτήρα: 21 cm

Μήκος κεφαλής λαμπτήρα: 27 cm

Μήκος καλωδίου: 1,8 m



Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικό.



Ο μηχανισμός ελέγχου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικό.

Διανομέας:

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22, 6136 Pill

AUSTRIA

www.edi-light.com

● Ασφάλεια



Υποδείξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση ζημιάς λόγω μη τήρησης αυτών των οδηγιών χρήσης, αίρεται η αξίωση παροχής εγγύησης! Για επακόλουθες ζημιές δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη! Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών εξαιτίας μη ορθού χειρισμού ή μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά με τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα υλικά συσκευασίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατάτε πάντοτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθη- τηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήση από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



Αποφυγή κινδύνου θανάτου από ηλεκτροπληξία

- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το φωτιστικό για τυχόν βλάβες. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το φωτιστικό σας αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε βλάβες.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ένα φωτιστικό που παρουσιάζει βλάβη αποτελεί κίνδυνο κατά της ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες ή προβλήματα ή σε περίπτωση που απαιτούνται επιδιορθώσεις στο φωτιστικό σας απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε ειδικό ηλεκτρολόγο.

- Ο εξωτερικός εύκαμπος αγωγός του παρόντος φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που ο αγωγός καταστραφεί, πρέπει να απορρίψετε το φωτιστικό.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση για το αν η υπάρχουσα τάση δικτύου συμφωνεί με την απαραίτητη τάση λειτουργίας του φωτιστικού (220 – 240 V ~ 50/60 Hz).
- Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση να φέρετε σε επαφή το φωτιστικό με νερό ή άλλα υγρά.

- Βγάζετε πάντα το τροφοδοτικό από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην ανοίγετε ποτέ κανένα από τα μέρη του ηλεκτρικού εξοπλισμού και μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα σε αυτά. Επεμβάσεις τέτοιου είδους εγκυμονούν κίνδυνο θανάτου από ηλεκτροπληξία.
- Η φωτιστική πηγή του παρόντος φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν η φωτιστική πηγή έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, αντικαταστήστε ολόκληρο το φωτιστικό.
- Το παρόν φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για εξωτερικούς ροοστατικούς (οικιακή εγκατάσταση) και ηλεκτρονικούς διακόπτες.



Αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και τραυματισμού

- Μην κοιτάζετε απευθείας στην φωτεινή πηγή (φωτιστικό μέσω LED, κτλ.).
- Μην αφήνετε το φωτιστικό ή τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίτηρηση. Πλαστικές μεμβράνες / σακούλες, κομμάτια πλαστικού κ.λπ. ενδέχεται να αποτελέσουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.
- Μην καλύπτετε το φωτιστικό ή το τροφοδοτικό με αντικείμενα. Η υπερβολική ανάπτυξη θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην θέτετε το φωτιστικό σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.



Σωστός τρόπος συμπεριφοράς

- Εγκαταστήστε το φωτιστικό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται από υγρασία και ρύπους.
- Να είστε πάντοτε προσεκτικοί! Προσέχετε πάντα τι κάνετε και ενεργείτε συνεχώς με περίσκεψη.
- Μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση το φωτιστικό αν δε μπορείτε να συγκεντρωθείτε ή αν δεν αισθάνεστε καλά.



● Θέση σε λειτουργία

● Συναρμολόγηση φωτιστικού

Υπόδειξη: Συνιστούμε να διεξαγάγετε τη συναρμολόγηση με 2 άτομα. Κατά τη συναρμολόγηση του ποδιού του φωτιστικού [6] με τον κάτω σωλήνα στήριξης [3c], βεβαιωθείτε ότι δεν προξενείτε βλάβη στον αγωγό σύνδεσης [4].

- ☐ Βγάλτε προσεκτικά το φωτιστικό από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- ☐ Βιδώστε τον άνω σωλήνα στήριξης [3a] στον εύκαμπο βραχίονα του φωτιστικού [2] ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού (βλ. εικ. Α).
- ☐ Τραβήξτε προσεκτικά τον αγωγό σύνδεσης [4] μέσα από τον μεσαίο σωλήνα στήριξης [3b].
- ☐ Βιδώστε τον μεσαίο σωλήνα στήριξης [3b] στον άνω σωλήνα στήριξης [3a] ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- ☐ Τραβήξτε εν συνεχεία προσεκτικά τον υπό-λοιπο αγωγό σύνδεσης [4] μέσα από τον κάτω σωλήνα στήριξης [3c].
- ☐ Βιδώστε τον κάτω σωλήνα στήριξης [3c] στον μεσαίο σωλήνα στήριξης [3b] ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- ☐ Βιδώστε τώρα τον κάτω σωλήνα στήριξης [3c] στο προβλεπόμενο σπείρωμα του ποδιού του φωτιστικού [6] κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- ☐ Τοποθετήστε το φωτιστικό σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να σκοντάψει πάνω στον αγωγό σύνδεσης [4].
- ☐ Βάλτε το τροφοδοτικό [5] σε πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- ☐ Προσανατολίζετε τον εύκαμπο βραχίονα του φωτιστικού [2] μόνο με το φωτιστικό απενεργοποιημένο.
- ☐ Φέρτε τον εύκαμπο βραχίονα του φωτιστικού [2] στην επιθυμητή θέση (βλ. εικ. Β).

Το φωτιστικό σας είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

● Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικού

- ☐ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωτιστικό με το πλήκτρο αφής ON / OFF [7] στην κεφαλή του φωτιστικού [1].

● Αυξομείωση της φωτεινότητας του φωτιστικού

Μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του φωτιστικού σε τέσσερις βαθμίδες (βλ. εικ. Α). Κατά την ενεργοποίηση ενεργοποιείται αυτόματα η υψηλότερη βαθμίδα φωτεινότητας (100%). Πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο αφής ON / OFF [7] μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτιστικού σε άλλες τρεις βαθμίδες (75 %, 50 %, 25 %) και να το απενεργοποιήσετε ξανά.

● Συντήρηση και καθαρισμός



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Βγάλτε πρώτα το τροφοδοτικό [5] από την πρίζα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, το φωτιστικό δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται

ποτέ με νερό ή άλλα υγρά ή ιδιαίτερα να βυθίζεται μέσα σε νερό.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΥΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ!

Αφήστε πρώτα το φωτιστικό να κρυώσει εντελώς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ!

Νερό ή άλλα υγρά που εισέρχονται στο περιβλημά μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

- Προσέξτε ώστε να μην καταλήξει νερό ή άλλα υγρά στο περιβλημα.
- Ποτέ μη βυθίζετε το φωτιστικό σε νερό ή άλλα υγρά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ!

Χειρισμός εκτός προδιαγραφών του φωτιστικού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του φωτιστικού.

- Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά μέσα, βούρτσες με μεταλλικές ή νάilon ίνες καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα καθαρισμού όπως μεταλλικά σφουγγαράκια και παρόμοια. Αυτά ενδέχεται να κάνουν ζημιά στις επιφάνειες.
- Σε καμία περίπτωση μην πλένετε το φωτιστικό στο πλυντήριο πιάτων. Θα το καταστρέψετε έτσι.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου  από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε το εξάρτημα να κρυώσει εντελώς.
- Σκουπίστε το φωτιστικό με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς μετά..

● Απόρριψη

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.



Προσέξτε τον χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα από συντόμευσεις (α) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1-7: πλαστικά / 20-22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετο υλικό.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.



κάδου με ρόδες υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Αυτή η οδηγία ορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, αλλά πρέπει να την παραδώσετε σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή εταιρείες απόρριψης. Αυτή η διάθεση είναι δωρεάν για σας. Προστατέψτε το περιβάλλον και απορρίψτε το σωστά.

● Δήλωση συμμόρφωσης



Το παρόν προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών Οδηγιών. Σχετικές δηλώσεις και σχετική

έγγραφα έχουν κατατεθεί στον κατασκευαστή. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου ασφάλειας συσκευών και προϊόντων. Εν όψει των διαρκών βελτιώσεων του προϊόντος, επιφυλασσόμαστε για τεχνικές και οπτικές αλλαγές στο προϊόν. Με την επιφύλαξη τυχόν ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια πηγή φωτός κλάση ενεργειακής απόδοσης E.

● Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελατών

● Εγγύηση

Αναλαμβάνουμε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με μοντέρνες μεθόδους παραγωγής και υπόκεινται σε ακριβή ποιοτικό έλεγχο. Σας εγγυώμεθα την άριστη ποιότητα του προϊόντος. Εντός του χρόνου εγγύησης επιδιορθώνουμε δωρεάν όλα τα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Σε περίπτωση που, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, προκύψουν ελαττώματα, στείλτε το προσεκτικά συσκευασμένο προϊόν στην αναγραφόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

Εξαιρούνται από την εγγύηση ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό, καθώς και ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά. Αυτά μπορείτε να τα παραγγείλετε επί πληρωμή στον αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π. χ. φωτιστικό μέσο), μπορείτε επίσης να τις αναθέσετε έναντι ιδιαίτερου υπολογισμού της τιμής κόστους στην αναγραφόμενη διεύ-

θυνση εξυπηρέτησης πελατών. Το προϊόν επισκευάζεται στην αναγραφόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών. Μόνο αν το στείλετε απευθείας σε αυτή τη διεύθυνση, μπορεί να επιτευχθεί η έγκαιρη επεξεργασία και επιστροφή του. Εάν χρειά-

ζεστε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, θέλετε να παραγγείλετε αξεσουάρ ή έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία εξυπηρέτησης, παρακαλούμε καλέστε την υπηρεσία παροχή συμβουλών των πελατών μας στον αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό προϊόντος (βλέπε «Τεχνικά Χαρακτηριστικά»).

● Διεύθυνση εξυπηρέτηση πελατών

Greece

EGLO HELLAS AE

Sykias 2 and parodos dekeleias

13679 Acharnai, ΕΛΛΑΔΑ

T: +302108002363

E: info-greece@eglo.com

IAN 516577 2510

Για όλα τα ερωτήματα παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π. χ. IAN 516577_2510) ως αποδεικτικό της αγοράς σας.



● **Κάρτα εγγύησης**

Αποστολέας:

Επώνυμο / Όνομα:

Χώρα / TK / Πόλη / Οδός:

Αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός προϊόντος / Χαρακτηρισμός:

Ημερομηνία αγοράς / Τόπος αγοράς:

Ένδειξη σφάλματος:

Ημερομηνία / Υπογραφή:

Εάν η περίπτωση δεν επισύρει την απόδοση εγγύησης:

☐

Παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν χωρίς να είναι επισκευασμένο έναντι των εξόδων μεταφοράς που προέκυψαν.

☐

Ενημερώστε με για τα έξοδα. Επισκευάστε το προϊόν έναντι πληρωμής.



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 94
Einleitung	Seite 94
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 95
Lieferumfang	Seite 95
Teilbeschreibung	Seite 95
Technische Daten	Seite 95
Sicherheit	Seite 95
Sicherheitshinweise	Seite 95
Inbetriebnahme	Seite 96
Leuchte montieren	Seite 96
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 97
Leuchte dimmen	Seite 97
Wartung und Reinigung	Seite 97
Entsorgung	Seite 98
Konformitätserklärung	Seite 98
Informationen / Garantie	Seite 99
Garantie	Seite 99
Serviceadresse	Seite 99
Garantiekarte	Seite 100

Legende der verwendeten Piktogramme*

	Bedienungsanleitung lesen!	SELV	Schutzkleinspannung
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		4-stufiges Dimmen
	Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V	Volt		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselstrom/-spannung		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Gleichstrom/-spannung		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Touchdimmer
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
lm	Lumen	CE	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Schutzklasse II		TÜV SÜD / GS geprüft
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
ta	Umgebungstemperatur		Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
tc	Maximale Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt		Touchtaste
	Polarität des Netzanschlusses		Effizienzstufe VI
	DEKRA / GS geprüft	* Weitere Details, z. B. zusätzliche Symbolerklärungen bzw. technische Informationen, finden Sie unter www.edi-light.com	

LED-Stehleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen LED-Stehleuchte (nachfolgend auch „Produkt“ oder „Leuchte“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite

mit den Abbildungen aus. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte flexibel
- 1 Leuchtenfuß
- 1 Netzteil
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

● Teilbeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 Flexibler Leuchtenarm
- 3a Oberes Standrohr
- 3b Mittleres Standrohr
- 3c Unteres Standrohr
- 4 Anschlussleitung
- 5 Netzteil
- 6 Leuchtenfuß
- 7 EIN- / AUS-Touchtaste (inkl. Dimmfunktion)

● Technische Daten

Artikelnummer: 56795/56796
Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Gesamtleistung: max. 6 Watt
Schutzklasse: II / 
LED-Modul: 4,8 W, 600 lm (360°), 3000 K, Ra=82

Abmessungen: Höhe (Leuchtenkopf bei 90°): 130 cm
Durchmesser Leuchtenfuß: 21 cm
Länge Leuchtenkopf: 27 cm
Kabellänge: 1,8 m

EU-Steckertreiber

Model: XY06LE-130039VH-EW

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Schutzklasse: II / 



Die Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.



Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Inverkehrbringer:

EDI Light GmbH,
Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
ÖSTERREICH
www.edi-light.com

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie

von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

⚠ VORSICHT! Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche

Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Die Lichtquelle und das Betriebsgerät dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

■ **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. das Netzteil nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

■ **So verhalten Sie sich richtig**

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● **Inbetriebnahme**

● **Leuchte montieren**

Hinweis: Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes  mit dem unteren Standrohr 

darauf, dass die Anschlussleitung **4** nicht beschädigt wird.

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und die schwarzen Schutzkappen.
- Schrauben Sie das obere Standrohr **3a** gegen den Uhrzeigersinn auf den flexiblen Leuchtenarm **2** (s. Abb. A).
- Ziehen Sie die Anschlussleitung **4** vorsichtig durch das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie das mittlere Standrohr **3b** gegen den Uhrzeigersinn in das obere Standrohr **3a**.
- Ziehen Sie anschließend den verbleibenden Rest der Anschlussleitung **4** durch das untere Standrohr **3c**.
- Schrauben Sie das untere Standrohr **3c** gegen den Uhrzeigersinn in das mittlere Standrohr **3b**.
- Schrauben Sie nun das untere Standrohr **3c** im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehene Schraubverbindung im Leuchtenfuß **6**.
- Stellen Sie die Leuchte auf eine stabile und ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass niemand über die Anschlussleitung **4** stolpern kann.
- Stecken Sie das Netzteil **5** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Richten Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** nur bei ausgeschalteter Leuchte aus.
- Bringen Sie den flexiblen Leuchtenarm **2** in die gewünschte Position (s. Abb. B).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN- / AUS-Touchaste **7** am Leuchtenkopf **1** ein bzw. aus.

● Leuchte dimmen

Sie können die Leuchte in vier Stufen dimmen

(s. Abb. A). Beim Einschalten ist automatisch die höchste Helligkeitsstufe (100 %) aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der EIN- / AUS-Touchaste **7** können Sie die Leuchte in weiteren drei Stufen (75 %, 50 %, 25 %) dimmen und wieder ausschalten.

● Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Ziehen Sie den Netzadapter **5** zuerst aus der Steckdose.



WARNUNG! STROMSCHLAG-GEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw. Diese würden die Leuchte beschädigen.
- Nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Stecken Sie den Netzadapter **5** nach der Reinigung wieder in die Steckdose.

⚠️ WARNUNG! KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzadapter **5** aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind

gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. UDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung**



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● **Informationen/Garantie**

● **Garantie**

Wir übernehmen 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Unsere Produkte werden nach modernen Produktionsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit der Artikel. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler.

Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie den sorgfältig verpackten Artikel an die angegebene Serviceadresse. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Handhabung beruhen sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer kostenpflichtig bestellen. Reparaturen, die nicht unter Garantie laufen (z. B. Leuchtmittel), können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis ebenfalls bei der angegebenen Serviceadresse durchführen lassen. Der Artikel wird unter der genannten Serviceadresse repariert. Nur wenn Sie ihn direkt an diese Adresse senden, kann eine zeitgerechte Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Wünschen Sie weitere Produktinformationen, möchten Sie Zubehör bestellen oder haben Sie Fragen zur Serviceabwicklung, rufen Sie bitte unsere Kundenberatung unter der angegebenen Rufnummer an. Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer (siehe „Technische Daten“) an.

IAN 516577 2510

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 516577_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Serviceadresse**

Deutschland

EDI Light Service Center
Kleinbahnstraße 35
59759 Arnsberg, DEUTSCHLAND
T: +49 2932 639 773
E: info@edi-light.com

Österreich

EDI Light Service Center
Heiligkreuz 22
6136 Pill, ÖSTERREICH
T: +43 5242 670 57
E: info@edi-light.com

Schweiz

EGLO Schweiz AG
Seetalstraße 142
6032 Emmen, SCHWEIZ
T: +41 41 268 69 59
E: info-switzerland@eglo.com

Belgien

EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
B-2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
E: info@edi-light.com



● **Garantiekarte**

Absender: _____

Name/Vorname: _____

Land/PLZ/Ort/Straße: _____

Telefonnummer: _____

Artikelnummer/Bezeichnung: _____

Kaufdatum/Kaufort: _____

Fehlerangabe: _____

Datum/Unterschrift: _____

Liegt kein Garantiefall vor:

☐

Schicken Sie den Artikel bitte unrepariert gegen entstandene Transportkosten zurück.

☐

Teilen Sie mir die Kosten mit. Reparieren Sie den Artikel gegen Bezahlung.