

Gratuluje!me!

Kúpou elektrického mlynčeka na soľ a korenie SilverCrest SSPM 4 A1, ďalej len mlynčeka, ste si vybrali kvalitný produkt.

Prvá jeho prvým použitím sa oboznámite s používaním mlynčeka a pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Dodržajte bezpečnostné pokyny a používajte mlynček len tak, ako je uvedené v návode na obsluhu a pre dané aplikácie.

Návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste. Ak predáte mlynček niekomu inému, odovzdajte s ním aj všetky príslušné dokumenty. Návod na obsluhu je súčasťou produktu.

Určené použitie

Tento mlynček je domáce zariadenie a je určený len na mletie korenia a hrubej soľi. Nemie sa používať v tropickej klíme. Mlynček nebol navrhnutý pre podnikové alebo obchodné aplikácie. Používajte mlynček len na súkromné účely. Akékoľvek iné, ako vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu. Tento mlynček spĺňa všetky príslušné normy a smernice vzťahujúce sa k Vyhĺaseniu o zhode CE. Akékoľvek iné zmeny mlynčeka, ako zmeny odporúčané výrobcom, môžu mať za následok nedodržanie týchto noriem. Výrobca nie je zodpovedný za žiadnu škodu alebo poruchu vyplývajúce z takýchto zmien. Používajte iba príslušenstvo dodávané výrobcom so zariadením.

Dodržujte predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Obsah balenia

Vyberte mlynček a všetko príslušenstvo z obalu. Odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či sú všetky súčasti celé a nepoškodené. Ak zistíte, že niečo chýba, alebo je poškodené, obráťte sa na výrobcu.

- Mlynček
- 4 batérie
- Tieto pokyny [sú k dispozícii aj na stránke www.lidl-service.com]

Popis dielov

1	Horná časť	4	Kontakt	7	Ochranný uzáver
2	Tlačidlo	5	Kontakt	8	Kontrolka
3	Motor	6	Zásobník	9	Nastavovacia skrutka

Technické parametre

Výrobca	TARGA GmbH
Názov	SilverCrest SSPM 4 A1
Zdroj napájania	6 vm
Typ batérie	4x AA 1,5 V (LR6)
Príkon	3,44 W

Technické údaje a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SK

Zmena nastavenia mletia

- Odstráňte ochranný kryt (7) zo spodnej časti zásobníka (6).
- Otočte nastavovaciu skrutku (9) mierne proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie hrubšieho mletia.
- Otočte nastavovaciu skrutku (9) mierne v smere hodinových ručičiek pre nastavenie jemnejšieho mletia.
- Ochranný kryt (7) nasadzte späť na spodnú časť zásobníka (6).

V niektorých prípadoch môže zrnko čierneho korenia blokovať mlecí mechanizmus mlynčeka. Zrnká soli môžu tiež blokovať mlecí mechanizmus, pretože absorbujú vlhkosť alebo majú rôzne úrovne tverdosti. Ak k tomu dôjde, prevráťte mlynček hore dnom a utlačteim tlačidlo (2) odstráňte z mletieho mechanizmu zrnkáčka čierneho korenia alebo soli. V prípade potreby môžete tiež mlynčekom jemne potiať, aby to pomohlo voľniti blokovanie.

Čistenie

VAROVANIE o škade na majetku
Nepoužívajte brúsne alebo ostré čistacie prostriedky alebo nástroje, ktoré by mohli poškábať povrch (napr. kovové spongie). V opačnom prípade sa mlynček môže poškodiť.

Nečistite mlynček a jeho príslušenstvo v umývacke riadov, pretože sa môže nenapraviteľne poškodiť. Nikdy neponárajte mlynček do vody alebo iných kvapalín. Do mlynčeka sa nesmie dostať žiadna kvapalina.

- Kryt mlynčeka očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou s jemným umývacím prostriedkom na umývanie riadu na ľahko odstránenie nečistôt.
- Dôkladne všetky súčasti utrite dosucha.
- Nie je potrebné čistiť mlynček a zásobník (6).

Skladovanie pri nepoužívaní

Ak nebudete mlynček používať dlhšiu dobu, uskladnite ho na čistom a suchom mieste.

- Vyberte batérie.
- Vyparadnite zásobník (6).
- Pred skladovaním mlynček vyčistite tak, ako je opísané v predchádzajúcej kapitole.

DE/AT

SK

DE/AT

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung der Mühle lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten und Haushaltsgeräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie die Mühle verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus. Sie ist Bestandteil der Mühle.

Erläuterung der verwendeten Symbole

GEFAHR! Dieses Symbol, mit dem Hinweis „Gefahr“, kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

WARNUNG! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb der Mühle und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die auf ihre physikalische und chemische Zusammensetzung getestet wurden und gemäß der Anforderung der Verordnung EG 1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln befunden wurden.

Herstelleradresse

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

DE/AT

Bezpečnostné pokyny

Ak mlynček používate po prvýkrát, prečítajte si príslušné pokyny v tejto príručke a rešpektujte všetky varovania, aj keď ste sa už zoznámili s používaním rôznych elektronických a domácích spotrebičov. Návod uložte na bezpečnom mieste na neskoršie použitie. Ak tento mlynček predáte alebo ho darujete inej osobe, predajte so zariadením aj tento návod na obsluhu. Používateľská príručka je súčasťou mlynčeka.

Vysvetlenie použitých symbolov

NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol a slovo „Nebezpečenstvo“ upozorňujú na možnú nebezpečnú situáciu. Ignorovanie upozornenia môže viesť k vážnemu až smrteľnému zraneniu.

VAROVANIE! Tento symbol upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania mlynčeka a z hľadiska zaistenia bezpečnosti používateľa.

Tento symbol označuje ďalšie informácie o téme.

Tento symbol označuje produkty, ktorých fyzické a chemické zloženie bolo testované a potvrdené pri použití s potravinami ako nerizikové pre zdravie, podľa požiadaviek nariadenia EÚ 1935/2004.

Adresa výrobcu

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

Symbole na dodaných batériách majú nasledujúci význam:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

NEBEZPEČENSTVO! Baliaci materiál nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovými obalmi. Je tu riziko udusení!

Uchovávajte mlynček mimo dosahu deťí.

NEBEZPEČENSTVO! Batérie

Vložte batérie, pričom dodržte správnu polaritu. Orientujte sa podľa schémy vo vnútri priestoru pre batérie. Nesnažte sa nabíjať batérie a nikdy neodhadzujte batérie do ohňa. Batérie vzájomne nemiešajte (staré s novými alebo uhlikové s alkalickými, atď.). Keď zariadenie dlhšie nepoužívate, batérie z neho vyberte. Iné ako určené použitie môže spôsobiť výbuch a ohroziť život.

Batérie sa nesmú nikdy otvoriť ani deformovať, pretože by mohlo dôjsť k úniku chemických látok, ktoré môžu zapríčiniť zranenia.

Ak batérie vytekli, ihneď ich vyberte, aby ste zabránili poškodeniu mlynčeka. Pomocou suchej a absorpčnej handričky môžete vytrieť všetky zvyšky batérie. Vždy noste ochranné rukavice! Vyhňte sa kontaktu s pokožkou.

Ak prídu chemické látky z kvapaliny batérie do mlynčeka s pokožkou alebo očami, okamžite ich vypláchnite s veľkým množstvom pitnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Vybité batérie musíte zo zariadenia vybrať a správne zlikvidovať.

Kontakty batérií neskratujte. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Batérie neskratujte. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK