

- След съпоставка с нашия сериал можете да направите дефектна продукт на посочения Ви адрес на сериала безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касина бон) и посочите писмено в какво се състои дефекта и къде е закупен. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително изпращайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете урвад заедно с всички необходими документи при покупката, и осигурете достъпна сигурна транспортна опаковка.

● **Ремонтен сервиз/извънгаранционно обслужване**
Ремонт на нашия гаранционен модел за вложките на клон на нашия сериал срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна консултация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опазвани и изпратени с платени транспортни разходи. **Внимание!** Изпратете Вашия уред на клон на нашия сервиз почистен и с указания за дефекта. Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложени платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изваждането на изправените от Вас дефектни уреди.

● **Сервизно обслужване**
Вългърн
Тел.: 00800 111 4920
IAN 465722_2404

● **Вносителят**
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сериала. Тукто се съхранява с горепосочения сериален център.

Вългърн Лайф Дизайн ГмбХ
Фонбронсортштр. 14
22885 Борсбютел
ГЕРМАНИЯ
info@wagnerdesign.de

*Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законодателна гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за защита на данни/ЗПГЦДЦГ/СГ/СГ. Потребително Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продажба. Вие имате право на пропорционално намаление на цената или на размяна на товара при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПГЦДЦГ/СГ. Условието и сроковете на законодателна гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПГЦДЦГ/СГ

За този уред получавате 36 месеца гаранция, считано от датата на покупката. Този продукт и неговите компоненти са произведени с особена грижливост и са подложени на обстоен контрол за качество. В рамките на гаранционния срок отстраняваме безплатно всички

дефекти на материала и производствени дефекти. Ако възникне това в гаранционния срок установите дефекти, моля, обадете се на посочения погоре номер на гарещата линия или сериала (от стационарен или мобилен телефон по същият тарифа на Вашия оператор), като съобщите IAN-номера. От гаранцията се изключват повреди в резултат на неправилна употреба, употреба извън предназначението, неспазване на настоящото упътване за употреба, поради извършване на действия от неоторизирани лица, които и бързоизнаващите се части (като например крушки). Снама изключване на гаранционна услуга срокът в гаранцията не се удължава и подновява. Моля, правя пускане в действие на този продукт прочетете внимателно настоящото упътване за употреба.

● **Производител**
Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Straße 14
22885 Borsbüttel
GERMANY
info@wagnerdesign.de



Legende der verwendeten Piktogramme	
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Hertz (Frequenz)
	Watt (Wirkleistung)
	Volt (Wechselspannung)
	Schutzklasse II
	Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Das Produkt ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt.
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

Beleuchteter Salzkristall

● Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie die Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Sollte der Salzstein beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie ihn bitte mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des Produkts verschwindet die restliche Feuchtigkeit von selbst. Im Falle eines lockeren Holzsockels ziehen Sie bitte mit einem Handschraubenzieher (Kreuzschlüssel) die beiden Schrauben nach. Bei Betrieb sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65% betragen und die Raumtemperatur möglichst bei max. 25 °C liegen, da Salz Feuchtigkeit aus der Raumluft zieht. Aus diesem Grund muss dieses Dekorationsobjekt mit harmonischer Effektleuchtung ausschließlich mit dem mitgelieferten Spezial-Leuchtmittel betrieben werden! Die dabei durch das Spezial-Leuchtmittel erzeugte Wärme ist für die Erwärmung des Salzkristalls unbedingt notwendig, da diese den Salzstein trocknen kann. Nur so ist eine dauerhafte Verwendbarkeit und damit Ihre langanhaltende Freude an dem Produkt gewährleistet.

Das Produkt ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt. Jede andere als die oben beschriebene Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und damit unzulässig.

● **Bitte beachten Sie:** Das Produkt ist kein Spielzeug!

● Teilebeschreibung (Abb. A–C)

- 1 Spezial-Leuchtmittel
- 2 Klemmfassung
- 3 Salzkristall mit Holzsockel
- 4 Feder (Klemmfassung)
- 5 Netzstecker (Länderspezifisch)
- 6 Kabelhalter
- 7 Aussparung (Socket)
- 8 Kippsschalter

● Lieferumfang

- 1 Salzkristall mit Bohrung und Holzsockel
- 1 Klemmfassung mit Netzabzweig, Kippsschalter und Netzstecker (Länderspezifisch)

- 1 Kabelhalter
- 1 Spezial-Leuchtmittel (15 W, E14)
- 1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Kabellänge: ca. 110 cm
Betriebsspannung: 230–240 V~ 50 Hz
Spezial-Leuchtmittel: 15 W E14
Nennleistung maximal: 1 x 25 W
Schutzklasse: II/
Artikel-Nr.: 420042



Sicherheit

Der Artikel darf nicht entgegen seiner eingangs erwähnten Bestimmung verwendet werden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz das Produkt, das Netzabzweig und den Netzstecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Das äußere flexible Netzabzweig dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Falls dieses Netzabzweig beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Kippsschalter, Klemmfassung o. Ä.) oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produktes übereinstimmt (230–240 V~).

- Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Leuchtmittels darauf, dass das Produkt zuvor vom Stromnetz genommen wurde.
- Lassen Sie das Produkt immer ganz auskühlen, bevor Sie es reinigen oder das Leuchtmittel auswechseln.
- Stellen Sie das Produkt bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.
- Fassen Sie das Netzabzweig immer am Netzstecker an und ziehen Sie nicht am Netzabzweig selbst. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzabzweig und knicken oder verformen Sie es nicht.
- Lassen Sie das Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt. **VERLETZUNGSGEFÄHR!** Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Produkt nicht mit defektem Leuchtmittel.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeeinwirkung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht aufhellen liegen. Plastikfolien/-folien, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

● Inbetriebnahme (Abb. A–C)

- **Produkt montieren**
 - ☐ Beachten Sie, dass das Produkt nach vom Stromnetz getrennt ist.
 - ☐ Entfernen Sie den Kabelhalter vom aufgewickelten Teil des Netzabzweigs.
 - ☐ Schrauben Sie das Leuchtmittel in die Klemmfassung .
 - ☐ Stecken Sie den Kabelhalter zwischen Fassung und Kippsschalter über das Netzabzweig. Drücken Sie die Feder der Klemmfassung kräftig zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall .
 - ☐ Führen Sie das Netzabzweig durch die Aussparung im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter in das kleine Bohrlöch drücken (siehe Abb. C).

● Produkt ein-/ ausschalten

- ☐ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Produkt über den Kippsschalter ein / aus.

● Leuchtmittel wechseln

Hinweis: Das mitgelieferte Leuchtmittel ist eine Speziallampe und dient zur ausschließlichen Verwendung im Beleuchteten Salzkristall Artikel-Nr. 420042 (IAN 465722_2404). Bitte verwenden Sie NUR Spezial-Leuchtmittel (siehe in Lieferumfang enthalten) 15 W bis max. 25 W mit Gewinde-Typ E14.

- ☐ Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen, und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- ☐ Ziehen Sie die Klemmfassung am Kunststoffgehäuse vorsichtig komplett aus dem Produkt. Lösen Sie hierfür auch den Kabelhalter aus der Bohrung.
- ☐ Drücken Sie die Feder der Klemmfassung kräftig zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall .
- ☐ Führen Sie das Netzabzweig durch die Aussparung im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter in das kleine Bohrlöch drücken (siehe Abb. C).

- ☐ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Produkt über den Kippsschalter ein.

● Wartung und Reinigung

- ☐ Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- ☐ Bitte reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- ☐ Salz, das längere Zeit feuchtere Luft ausgesetzt ist, lagert an der Oberfläche zu Kristallen. Diese sogenannten „Ausbildungen“ lassen sich durch regelmäßigen Betrieb des Produkts und die damit verbundene Erwärmung des Salzsteins vermeiden (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“). Eventuell auftretende Ausblühungen lassen sich von glatten Oberflächen am Produkt mit einem feuchten Tuch entfernen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

● Service

Bei Fragen oder Reklamationen wählen Sie bitte unsere unten angegebene Hotline- oder Servicenummer (von Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif ihres Anbieters).

+49 (0) 40 675 88 9427

Bitte halten Sie Ihre IAN-Nummer bereit.

IAN 465722_2404

● Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial sowie Teile des Produktes (Plastik, Salz) bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Gerät entsorgen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rückseite zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Daher dürfen Sie die elektrischen Teile des Produkts (Klemmfassung mit Netzabzweig, Kippsschalter und Netzstecker) am Ende ihrer Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen, sondern müssen sie in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für Deutschland gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Algerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von min. 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von min. 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Algeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Algeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Lüft bieten Ihnen Rücknahmемöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknehmемöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Algerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern es ohne Zerstörung des Algerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Algerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie diese einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung

darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.


● Informationen

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Produkt 36 Monate Garantie. Das Produkt und seine Komponenten wurden sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, wenden Sie sich bitte an die zuvor aufgeführte Hotline- oder Servicenummer (von Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif ihres Anbieters) unter Angabe der IAN-Nummer. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, bestimmungsfremde Verwendung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

● Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Straße 14
22885 Borsbüttel
DEUTSCHLAND
info@wagnerdesign.de



Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Straße 14
22885 Borsbüttel
GERMANY
info@wagnerdesign.de

Versionsnr.: 01/06/2024

Stanje informacij · Stav informáci · Stanje informacija · Stand der Informationen:
08/2024 · Ident.-No.: 082024-SI/SK/HR/RS/BG

BG

BG

V2.0

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH