

/// PARKSIDE®



SOLDEERSTATION

**PLS 48 D2
WWS-LK48-H01**

NL






SOLDEERSTATION

Originele gebruiksaanwijzing

IAN 465634_2404

NL





Inhoudsopgave

1. Inleiding	05
Gebruikte symbolen	05
Inhoud van het pakket / lijst onderdelen	06
2. Technische specificaties	06
3. Veiligheid	06
Normaal gebruik	06
Restrisico's	07
Algemene veiligheidsvoorschriften	07
Aanvullende richtlijnen uit de veiligheidsfiche van de soldeerdraad	
Eerstehulpmaatregelen	09
4. Vóór gebruik	09
Soldeerstation en levering controleren	09
Houder monteren (afb. A)	09
Soldeerpunt monteren / vervangen (afb. B)	09
Spons klaarleggen (afb. C)	10
Soldeermiddel	10
Soldeerpunt vertinnen (afb. D)	10
5. Toepassing	11
In- / uitschakelen (afb. E)	11
Temperatuur regelen (afb. F)	11
Werktemperatuur	11
Soldeervoorbereiding	12
Solderen	12
Desolderen	13
6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport	13
Onderhoud	13
Reiniging	13
Opslag	14
Transport	14
7. Problemen oplossen	15
8. Recyclen	15
Verpakkingen, papier en drukwerk verwijderen	15
Product afvoeren	15
9. Conformiteitsverklaring	16
10. Garantie	16
11. Service	17

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe toestel. U heeft hierbij voor een hoogwaardig product gekozen. De handleiding is onderdeel van dit soldeerstation (hieronder 'soldeerstation' of 'product' genoemd). Ze bevat belangrijke richtlijnen voor de veiligheid, het gebruik en de afvoer. Zorg dat u vertrouwd bent met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor u het product gebruikt. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden. Deze gebruiksaanwijzing is ook in digitale vorm verkrijgbaar bij het verkooppunt. Revisie: ID 001 - 2024-09 - REV001

Gebruikte symbolen

Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool wijst op nuttige extra informatie over de montage of het gebruik.



De van dit symbool voorziene producten voldoen aan alle toepasselijke communautaire bepalingen van de Europese Economische Ruimte.



Lees handleiding.



Het symbool 'GS' wijst op geteste veiligheid. Producten die voorzien zijn van dit teken, voldoen aan de vereisten van de Duitse Productveiligheidswet (ProdSG).

De aanduiding van het model is een combinatie van letters en cijfers:

WWS	-	LK	48	-	H01
Distributeur		Product (GER)	Vermogen		Versie

Distributeur = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Product (GER)** = Soldeerstation (LK); **Vermogen** = 48W; **Versie** = H01

Inhoud van het pakket / lijst onderdelen

- 1 Houder
- 2 Aan-uitschakelaar
- 3 Verbindingskabel tussen soldeerbout en regeling
- 4 Temperatuurregelaar
- 5 Houder voor spons
- 6 Vlakke soldeerpunt
- 7 Soldeer 1x Ø 1 mm
- 8 Soldeer 1x Ø 1,5 mm
- 9 Schoonmaak spons
- 10 Soldeerbout
- 11 Punt soldeerpunt
- 12 Stuureenheid en soldeerboutstandaard
- 13 Netsnoer met stekker

2. Technische specificaties

Model:	WWS-LK48-H01
Meetspanning:	230 V ~ / 50Hz
Meetverbruik:	48 W
Opwarmtijd:	ca. 6 minuten (ca. 500° C)
Temperatuur- bereik:	100-500 °C (+/- 10° C)

3. Veiligheid

Normaal gebruik

Dit soldeerstation is uitsluitend bedoeld voor privégebruik in de hobby- en doe-het-zelfsector voor de volgende doelen:

- voor fijne soldeerwerkzaamheden aan bijvoorbeeld draden en printplaten

Alle andere toepassingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten en gelden als oneigenlijk gebruik. De fabrikant of handelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verwondingen, verlies of schade ten gevolge van oneigenlijk of verkeerd gebruik.

Mogelijke voorbeelden van oneigenlijk of verkeerd gebruik zijn:

- Gebruik van soldeerstation voor andere doeleinden, dan die waarvoor ze bedoeld is.
- inbreuk op de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen en de montage-, bedrijfs-, onderhouds- en reinigingsrichtlijnen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen;
- inbreuken op alle ongevalpreventie-, bedrijfsgeneeskundige of veiligheidstechnische voorschriften die specifiek zijn voor het gebruik van het soldeerstation of die algemeen geldend zijn;
- gebruik van accessoires en vervangonderdelen die niet voor een soldeerstation bedoeld zijn;
- Reparatie van het soldeerstation hetelijmpistool door iemand anders dan de fabrikant of een vakman;
- professioneel, ambachtelijk of industrieel gebruik van het soldeerstation.
- bediening of onderhoud van het soldeerstation door mensen die niet vertrouwd zijn met hetelijmpistolen en/of daarmee verbonden gevaren niet begrijpen.

Gebruik accessoires volgens deze aanwijzingen. Nalatigheden bij het naleven van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven instructies kunnen tot ernstige letsels en het vervallen van de garantie leiden.

Respecteer de geldende lokale of nationale bepalingen betreffende het gebruik van dit product. Breng nooit wijzigingen aan het soldeerstation aan. Elke wijziging aan het soldeerstation kan gevaarlijk zijn en is verboden.

Restrisico's

Ondanks reglementair gebruik kunnen niet voor de hand liggende restrisico's niet volledig uitgesloten worden. Afhankelijk van de soort soldeerstation kunnen de volgende gevaren optreden:

- Verbrandingsgevaar door het aanraken van hete componenten van het soldeerstation.
- Schade aan de gezondheid die ontstaat door het werken met giftige materialen of materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijvoorbeeld kwikzilver)
- Oververhitting en brandgevaar door het afdekken van het soldeerstation.

Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen. *Menselijke fouten bij het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen kunnen elektrische schokken, brand en/of zware ongevallen veroorzaken.*

Bewaar alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen voor de toekomst.

- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of onderwezen werden over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren die het kan meebrengen verstaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.**
- Als het aansluitsnoer van dit toestel wordt beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn klantendienst of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen om risico's te vermijden.**
- Bewaar het soldeerstation volgens gebruik aan de lucht tot hij volledig is afgekoeld.**
- WAARSCHUWING: Het soldeerstation moet in de houder  worden gestoken als hij niet in gebruik is.**
- Gebruik het soldeerstation niet als de greep, het netsnoer of de stekker beschadigd is.**
- Gebruik het netsnoer niet om de soldeerstation dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Hou de netsnoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe zijkanten.**
Indien bij het werk het netsnoer beschadigd of doorgebrand

wordt, raak de kabel niet aan en trek de stekker meteen uit. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op een elektrische schok.

- g) **Stel het soldeerstation niet bloot aan vocht of regen.**
- h) **Vermijd contact tussen de hete onderdelen van het soldeerstation en hittegevoelige objecten in de omgeving.**
- i) **Trek na elk gebruik de netstekker uit!**
- j) **Laat het soldeerstation na gebruik en voor bewaring volledig afkoelen.**
- k) **Laat het soldeerstation niet met water schrikken!**
- l) **Wees voorzichtig bij het gebruik van het soldeerstation in de buurt van brandbare materialen.**
- m) **Richt het niet gedurende langere tijd op dezelfde plaats.**
- n) **Laat het soldeerstation niet zonder toezicht liggen zolang het in gebruik is.**
- o) **Leid het netsnoer altijd naar achter van de toestel weg.**
- p) **Raak de hete soldeerpunt, het gesmolten soldeer of hete componenten niet aan tijdens het bedrijf, u loopt het gevaar zich te verbranden. De houder kan heet worden als de soldeerbout daar is neergelegd.**
- q) **Breng geen brandbare of thermisch gevoelige objecten in de buurt van de hete**

soldeerbout.

- r) **Voer geen soldeerwerkzaamheden uit aan delen die onder spanning staan.**
- s) **Zorg voor een goede verluchting. Tijdens het solderen kunnen er irriterende dampen ontstaan, die tot schade aan de slijmhuide en zelfs tot chronische ziekten aan de luchtwegen kunnen leiden. Adem de dampen die zo ontstaan niet in.**
- t) **Draag oogbescherming.**
- u) **Vermijd contact van de soldeerdraad met de ogen en de huid.**
- v) **De meegeleverde soldeerdraad bevat terpentijnhars. Kan allergische reacties uitlokken.**
- w) **Soldeertin kan lood bevatten. Eet, drink en rook niet tijdens het solderen. Was na het werk de handen grondig!**

Aanvullende richtlijnen uit de veiligheidsfiche van de soldeerdraad

Eerstehulpmaatregelen

Na het inhaleren:

- Breng de betreffende persoon in de frisse lucht. Laat de betreffende persoon niet zonder toezicht achter. Haal er onmiddellijk een arts bij.

Na huidcontact:

- Was de betreffende plaats onmiddellijk met water en zeep af en spoel goed na. Na contact met het gesmolten product koelt u de plaats snel af met koud water. Trek het gestolde product niet van de huid af.

Na oogcontact:

- Spoel de ogen meerdere minuten onder stromend water af en raadpleeg een arts.

Na het inslikken:

- Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

- Draag beschermkleding.
- Zorg ervoor dat het product niet in de riolering of in waterlopen terechtkomt.

Opslag

- Bewaar de soldeerdraad op een koele plek.
- Bewaar de soldeerdraad niet samen met zuren.

4. Vóór gebruik

Soldeerstation en levering controleren

- Haal de soldeerstation uit de verpakking.
- Controleer of het pakket volledig is (zie hoofdstuk: 'Inhoud van het pakket / omschrijving onderdelen')
- Controleer of het soldeerstation of delen ervan beschadigd zijn.
- Wanneer dat het geval is, gebruik het soldeerstation dan niet. Wend u tot fabrikant via het serviceadres dat in hoofdstuk 'Garantie' staat.

Houder monteren (afb. A)

Druk de houder  stevig in de daarvoor voorziene opening van de soldeerboutstandaard  en fixeer hem zodanig.

Soldeerpunt monteren / vervangen (afb. B)

WAARSCHUWING!

Trek de netstekker uit de contactdoos voordat u gaat instellen of klein resp. groot onderhoud gaat plegen

VOORZICHTIG!

Laat de soldeerbout volledig afkoelen voor u de punt vervangt.

De scherpe soldeerpunt [11] is bijzonder geschikt voor puntsolderingen en dunne kabels.

De vlakke soldeerpunt [6] is bijzonder geschikt voor zachte solderingen bij elektrische werken. Kies de punten die voor uw toepassing geschikt zijn.

Om de soldeerpunt te vervangen, handelt u als volgt.

- Verwijder de soldeerpunt door hem tegen de klok in uit de soldeerbout [10] te draaien.
- Draai de nieuwe soldeerpunt met de hand met de klok mee vast tot aan de aanslag in de soldeerbout. Draai niet te ver door op de schroefdraad.

Spons klaarleggen (afb. C)

Leg de schoonmaak spons [9] in de houder [5] en maak hem wat vochtig voor gebruik.

Soldeermiddel

Het gebruikelijke zachte soldeer wordt voor thuisgebruik vrijwel uitsluitend in draadvorm aangemaakt.

Er zijn twee types soldeerdraad:

1. Eenvoudige, niet gevulde soldeerdraad
2. Gevulde soldeerdraad met een vloeimiddelvulling.

Soldeermiddel verwijdt oxide en verhindert de oxidevorming tijdens het solderen aan de te verbinden soldeerplaatsen.

Vloeimiddelen zijn soldeervetten, soldeerwater, die na het solderen zorgvuldig met borstel of lappen verwijderd moeten worden en harsen (kolofonium) die niet verwijderd moeten worden.

Soldeermiddel:

Elektronica-soldeer:

Smeltpunt ca. 185° C
Gebruik in de elektronica.

Radio-soldeer:

Gebruik in modelbouw enz. en bij fijne soldeerwerken.
Smeltpunt ca. 235° C

Zacht soldeer:

Voor alle voorkomende soldeerwerken.

Salmiaksteen:

Voor het reinigen van de soldeerpunt.

Soldeervet:

Vloeimiddel om in pastavorm aan te brengen.

Soldeerwater:

Vloeimiddel voor moeilijk toegankelijke soldeerplaatsen.

Soldeerpunt vertinnen (afb. D)



Voor het begin van het soldeerwerk moet de gebruikte soldeerpunt [6] / [11] vertind worden en dat moet bij het eerste gebruik gebeuren.

- Verwarm de ongebruikte soldeerpunt.
- Het vertinnen moet tijdens de opwarmfase gebeuren.

- Door een constant met het soldeertin met de soldeerpoint, moet de volledige soldeerpoint onmiddellijk na het smelten bedekt worden met soldeertin.
- Te sterk verhitten en het daaruit resulterende oxideren (corroderen) verhindert dat het vertinnen met succes verloopt.

5. Toepassing

WAARSCHUWING!

Dek in geen geval de soldeerstation of de koppen ervan af met dekens, kledingstukken of dergelijke als ze heet zijn.

Raak de soldeerdraad of soldeerpoint nooit met de vingers aan. *De soldeerdraad en de soldeerpoint worden tot 200 °C heet!*

OPMERKING!

Hou het soldeerstation altijd schoon en verwijder voor elk gebruik overtollige soldeerdraad. Neem hiervoor het hoofdstuk 'Reiniging' in acht.

In- / uitschakelen (afb. E)

Inschakelen:

- Steek het netsnoer met netstekker  in een 230 V ~ / 50 Hz stopcontact.
- Breng de aan-uitschakelaar  in de 'I'-stand.

Uitschakelen:

- Breng de AAN-UIT-schakelaar in de 'O'-stand.

Temperatuur regelen (afb. F)

- De temperatuur kan traploos worden ingesteld. Op het hoogste niveau bereikt de punt een temperatuur van ca. 500 °C.
- Kies het geschikte temperatuurniveau voor uw toepassing door aan de temperatuurregelaar  te draaien (zie aanbevelingen in het volgende hoofdstuk).

Werktemperatuur

De correcte werktemperatuur hangt af van verschillende factoren, bijv.:

- het gebruikte soldeertin;
- het formaat en de dikte van het werkstuk;
- het materiaal en de geleidbaarheid van het werkstuk.

Begin tijdens het solderen met een lage werktemperatuur (niveau 2 - 3) en verhoog de temperatuur indien nodig. De geschikte werktemperatuur is normaal gesproken bereikt als het smeltproces van het soldeermiddel bij contact met de soldeerbout (6) begint zonder vertraging.

Gebruik voor het desolderen een hogere temperatuur (niveau 4 - 5), afhankelijk van de dikte van de te verwijderen soldeerverbinding.

Het soldeerstation opbergen:

VOORZICHTIG!

Het soldeerstation moet in de houder **1** worden gelegd als hij niet in gebruik is. Op een andere manier wegzetten kan leiden tot verbranding van het oppervlak.

- Steek de soldeerbout **10** in de houder.
- De handgreep moet naar boven wijzen.

Soldeervoorbereiding

- Verwarm de ongebruikte, of met de reinigingsspons **9** schoongemaakte soldeerpunt en vertin die door contact met soldeerdraad **7** / **8** (zie hoofdstuk 'Soldeerpunten vertinnen').
- Verbind indien mogelijk de te solderen delen mechanisch met elkaar door de draden in elkaar te draaien.
- Gebruik de houdklemmen (niet in het pakket) voor de correcte positionering van de delen.
- Reinig de delen die u aan elkaar wil maken / wil solderen.
 - Na de reiniging mag de soldeerplaats niet meer met de vingers worden aangeraakt.

Solderen

VOORZICHTIG!

Controleer de positie van de soldeerpunt **6 / **11** voor het opwarmen van de soldeerbout. De soldeerbout, de soldeerpunt en de houder blijven nog een tijdje na het loskoppelen heet!**

Het werken met het soldeerstation vergt enige oefening. Voer enkele testen uit op afvalmateriaal.

- De juiste soldeertemperatuur is bereikt als het soldeer op de soldeerpunt als een film uitloopt.
- Als er klompjes ontstaan, is de soldeerpunt nog niet heet genoeg.
- Bij vorming van parels is de punt vuil.
- Verwarm de contactoppervlakken van de te solderen stukken met de soldeerbout.
- Breng de soldeerdraad die met vloeimiddel gevuld **7** / **8** is aan het uiterste uiteinde van de soldeerpunt **6** / **11** aan en smelt de soldeerdraad af.
 - De soldeerplaats wordt door het vrijgekomen vloeimiddel nat, daardoor kan het soldeermiddel zichzelf met het metaal verbinden.
- Hef de soldeerpunt op en laat het soldeer afkoelen.



Bij uitgebreide soldeerwerken wordt aanbevolen om geregeld eens de soldeerpunt aan met de reinigingsspons schoon te maken (niet in het pakket) en indien nodig opnieuw te vertinnen.

Voor het reinigen van de soldeerplaatsen bij het desolderen en het verwijderen van overtollig soldeermiddel moet een desoldeerlint (niet in de levering) gebruikt worden.

Die wordt over het te verwijderen soldeer gelegd en met de soldeerpunt verwarmd,

Het smeltende soldeer trekt in het weefsel van de koord en wordt daar opgenomen.

Desolderen

Voor het reinigen van de soldeerplaatsen bij het desolderen en het verwijderen van overtollig soldeermiddel kunt u een desoldeerlint of een desoldeer pomp (geen van beide in de levering) gebruikt worden.

Desoldeerkoord:

- Leg de desoldeerkoord over het te verwijderen soldeer en verhit ze met de soldeerpunt. Het smeltende soldeer trekt in het weefsel van de koord en wordt daar opgenomen.

Desoldeer pomp:

- Verhit het te verwijderen soldeer met de soldeerpunt. Zodra het soldeer smelt, activeert u de desoldeer pomp. Door de zuigkracht wordt het soldeer verwijderd.

6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport

⚠️ WAARSCHUWING!

Trek de netstekker uit en laat het soldeerstation volledig afkoelen voor elke instelling, elk onderhoud of elke herstelling.

Onderhoud

De soldeerstations zijn grotendeels onderhoudsvrij.

Gebruik alleen vervangonderdelen / accessoires van producenten of gemachtigde professionele werkplaatsen.

Reparaties mogen alleen door experts of een gemachtigde serviceplaats worden uitgevoerd. Experts zijn mensen met de juiste professionele opleiding en ervaring die de eisen bij de constructie en de vormgeving van het artikel kennen en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Reiniging

⚠️ OPMERKING!

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen als messen, harde spatels en dergelijke. Die kunnen de oppervlakken beschadigen. Gebruik geen stromend water of andere vloeistoffen voor de schoonmaak en zorg ervoor dat er geen water in het binnenste van de soldeerstations terechtkomt. Gebruik geen elektrische reinigingsapparaten.

- Veeg alle oppervlakken en de componenten af met een licht bevochtigde doek.
- Gebruik een mild zeepsopje om de doek te bevochtigen.
- Maak de reinigingssponzen **6** schoon met de reinigingsspons
- Laat alle delen daarna volledig drogen.

Opslag

- Reinig het soldeerstation voor u het opbergt (zie hoofdstuk 'Reiniging').
- Als u het soldeerstation niet gebruikt, berg het dan op in een veilige, koele, droge en goed verluchte plaats buiten bereik van kinderen.

Transport

- Bescherm het soldeerstation tijdens het transport tegen schokken en trillingen en gebruik de originele verpakking.

7. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Toestel warmt niet op.	Geen toevoer van elektriciteit.	Controleer of de stroomtoevoer (het stopcontact) werkt. Vraag indien nodig advies aan een vakman.
	Aansluitleiding of stekker beschadigd.	Laat de aansluitkabel vervangen door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.
Te lage temperatuur aan de soldeerpunt.	Soldeerpunt zit los.	Trek het netsnoer uit het stopcontact. Laat de soldeerbout afkoelen. Draai de bevestigingsschroef voor de soldeerpunt aan.
Het soldeer op de soldeerpunt loopt niet goed.	Soldeerpunt niet heet genoeg.	Wacht tot het toestel volledig is opgewarmd.
		Laat het toestel volledig afkoelen en controleer of de soldeerpunt los zit. Draai de bevestigingsschroef indien nodig aan.

8. Recyclen

Verpakkingen, papier en drukwerk verwijderen



Voer de verpakkingen, het papier en het drukwerk af in overeenstemming met het materiaaltype en de plaatselijke, in uw regio geldende voorschriften.

mag weggooien, maar het naar gespecialiseerd inzamel punten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet brengen. Dat is gratis voor u. Bescherm het milieu en gooi het op de juiste manier weg.

Het volgende geldt voor de Duitse markt:

Product afvoeren



Het symbool hiernaast, van een vuilnisbak met een streep erdoor, betekent dat dit apparaat onderworpen is aan de richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil

Bij aankoop van een nieuw apparaat hebt u het recht het overeenkomstige oude toestel terug te brengen naar uw dealer. Dealers van elektrische en elektronische apparatuur met een verkoopoppervlakte van ten minste 400 vierkante meter, alsmede detailhandelaren in levensmiddelen met een verkoopoppervlakte van

ten minste 800 vierkante meter die regelmatig elektrische en elektronische apparatuur verkopen, zijn verplicht oude apparatuur kosteloos terug te nemen, indien het oude apparaat nergens groter is dan 25 cm. Die verplichting geldt ook als u geen nieuw apparaat aankoopt. De importeur biedt u terugnamemogelijkheden rechtstreeks in de winkels en de supermarkten. Neem ook contact op met uw dealer voor informatie over plaatselijke terugnamemogelijkheden.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, valt het onder uw verantwoordelijkheid om die te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Indien het kan zonder het oude apparaat te vernietigen, verwijdt u de oude batterijen of accu's en lampen voordat u het oude apparaat voor afvoer inlevert. Breng die batterijen naar de gescheiden inzameling.

In het geval van vast ingebouwde accu's dient u bij het weggoien van het apparaat te vermelden dat het een accu bevat.

Neem contact op met uw gemeente of stadsbestuur als u uw oude apparaten op een andere manier wilt weggoien.

9. Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan opgevraagd worden op het adres dat in het hoofdstuk 'Service' vermeld staat.

10. Garantie

Garantie van de firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Geachte klant,

Op dit toestel krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Indien dit product gebreken vertoont, heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet ingeperkt door onze hieronder omschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode start vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon op een veilige plek. Dat document is nodig als bewijs voor de aankoop. Als er binnen drie jaar na de datum van aankoop een materiaal- of fabricagefout zichtbaar wordt, zullen wij het product - volgens onze keuze - voor u gratis repareren of vervangen. Deze waarborg veronderstelt dat binnen de periode van drie jaar het defecte toestel en het aankoopbewijs (kassabon) worden voorgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Als het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product terug of ontvangt u een nieuw product. Er begint geen nieuwe garantieperiode door een reparatie of een vervanging.

Garantieperiode en wettelijke claims vanwege gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de kwaliteitsgarantie. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die eventueel bij de aankoop al aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Na de afloop van de garantietijd moet er voor

eventuele reparaties betaald worden.

Garantieniveau

Het toestel wordt zorgvuldig volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd en voor de levering zorgvuldig getest. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtstukken beschouwd kunnen worden of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn.

Deze garantie vervalt als het product beschadigd werd, niet correct gebruikt of onderhouden werd. Voor een correct gebruik van het product moeten alle richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staan exact worden opgevolgd. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door onze geautoriseerde servicedienst, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle verwerking van uw zaak te garanderen, gelieve de volgende richtlijnen op te volgen:

- Hou voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) bij de hand als bewijs voor de aankoop.
- Het artikelnummer vindt u op het kenplaatje, gegraveerd, op het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (onderaan links) of als sticker op de achter- of onderkant.

- Mochten er fouten bij het functioneren of andere gebreken optreden, neem dan onmiddellijk **telefonisch** of via **mail** contact op met de hieronder vermelde serviceafdeling.
- Een product dat als defect is geregistreerd kunt u dan portvrij naar het serviceadres sturen dat u werd meegedeeld, samen met het aankoopbewijs (kassabon) en de omschrijving van het gebrek en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en heel wat andere handboeken, productfilmpjes en software downloaden.

11. Service

NL

ROTHENBERGER Benelux
E-Mail : service-nl@walteronline.com
Tel.: 0032 3 871 99 94
IAN 465634_2404

Leverancier

Gelieve er rekening mee te houden dat het onderstaand adres geen serviceadres is. Contacteer eerst de hierboven vermelde servicediensten. Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Oostenrijk

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Status van de informatie:

09/2024

IAN 465634_2404