

SILVERCREST®

SMART WI-FI XL AIR FRYER SHFS 2150 A1

● Scan to get the Lidl Home App



● You will need



The **Lidl Home** app is required to control and set up the product.



Router
2.4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Mobile device:
iOS 9.0 or higher
Android 5.0 or higher

● Using the air fryer with the Lidl Home app

1. Register with the **Lidl Home** app.
2. Long press until Wi-Fi indication flashes.
3. Pair the air fryer via Wi-Fi and Bluetooth.
4. Enjoy smart cooking with 50 recommended recipes or create your own recipes.

● Features overview

Back to **Lidl Home** app home screen

Remaining cooking time

50 cooking recipes in 5 categories

Operate via 10 automatic programs (menu selection display) or manual setting

Settings

Connection status

Add a new recipe/Cook with created recipes

Scan the QR code to get the detailed user manual:



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Have fun with your Smart device

SILVERCREST®

FRITEUSE À AIR CHAUD CONNECTÉE SMART XL SHFS 2150 A1

● Scanner pour télécharger l'application Lidl Home



● Il vous faut



La commande et la configuration du produit se font via l'application **Lidl Home**.



Routeur
2,4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Appareil portable :
iOS 9.0 ou supérieur
Android 5.0 ou supérieur

● Utilisation de la friteuse à air chaud avec l'application Lidl Home

1. Enregistrez-vous sur l'application **Lidl Home**.
2. Maintenez appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote.
3. Appairez la friteuse à air chaud via Wi-Fi et Bluetooth.
4. Bon divertissement avec la cuisson intelligente des 50 recettes recommandées ou en créant vos propres recettes.

● Aperçu des fonctions

Scannez le code QR pour obtenir le mode d'emploi détaillé :



Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil connecté

● Scannen om de app Lidl Home te downloaden



● U hebt nodig



De besturing en installatie van het product vindt plaats via de app **Lidl Home**.



Router
2,4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Mobiel apparaat:
iOS 9.0 of hoger
Android 5.0 of hoger

● Heteluchtfriteuse met de app Lidl Home gebruiken

1. Registreer u bij de app **Lidl Home**.
2. Houd **(M)** ingedrukt tot de WiFi-indicator knippert.
3. Koppel de heteluchtfriteuse via WiFi en Bluetooth.
4. Veel plezier bij het intelligent koken met 50 aanbevolen recepten of maak uw eigen recepten.

● Overzicht van de functies

Terug naar het startscherm van de app **Lidl Home**

Resterende kooktijd

50 kookrecepten in 5 categorieën

Gebruik via 10 automatische programma's (indicator menukeuze) of handmatige instelling

Instellingen

Verbindingsstatus

Recept toevoegen/ koken aan de hand van gemaakte recepten

Scan de QR-code om de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op te halen:



Veel plezier met uw smart-apparaat

● Scannen zum Download der App Lidl Home



● Sie benötigen



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.



Router
2,4 GHz,
IEEE 802.11b/g/n



Mobilgerät:
iOS 9.0 oder höher
Android 5.0 oder höher

● Heißluftfritteuse mit der App Lidl Home verwenden

1. Registrieren Sie sich bei der App **Lidl Home**.
2. Halten Sie **(M)** gedrückt, bis der WLAN-Indikator  blinkt.
3. Koppeln Sie die Heißluftfritteuse via WLAN und Bluetooth.
4. Haben Sie viel Vergnügen beim intelligenten Kochen mit 50 empfohlenen Rezepten oder erstellen Sie Ihre eigenen Rezepte.

● Übersicht der Funktionen

Zurück zum Home-Bildschirm der App **Lidl Home**

Verbleibende Garzeit

50 Kochrezepte in 5 Kategorien

Betrieb über 10 automatische Programme (Anzeige Menüauswahl) oder manuelle Einstellung

Einstellungen

Verbindungsstatus

Rezept hinzufügen/Kochen anhand erstellter Rezepte

Scannen Sie den QR-Code, um die detaillierte Bedienungsanleitung zu erhalten:



Haben Sie viel Vergnügen mit Ihrem Smart-Gerät

IAN 427742_2301

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY

Model No.: HG09428

Version: 08/2023