



## DEMONTAGEWERKZEUG




WWS-DMW14-H01

DE AT CH

**DEMONTAGEWERKZEUG**  
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 472142\_2407

DE AT CH

**A****B****C**

# 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Demontage Werkzeuges. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Demontage Werkzeuges. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Demontage Werkzeuges mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Demontage Werkzeug nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Demontage Werkzeuges an Dritte mit aus.

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Demontage Werkzeuge ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Hobby- und Do-It-Yourself Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- Zur Demontage von Radios sowie Verkleidungsteilen in bzw. an Kraftfahrzeugen.

Das Demontage Werkzeug darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden. Jede weitere, darüberhinausgehende Verwendung ist verboten! Für aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung hervorgehende Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/ Bediener.

## 3. Lieferumfang

- 11x Demontage Werkzeug für Innenverkleidungen
- 2 x Demontage Werkzeug für KFZ-Radios
- 1 x Demontage Werkzeug für Befestigungsclips
- 1x Aufbewahrungstasche

## 4. Sicherheitshinweise

**Bewahren Sie das Demontage Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

## 5. Verwendung

### **(Innen-)Verkleidung lösen (Abb. A)**

- Wählen Sie das geeignete Demontage Werkzeug für Innenverkleidungen und führen Sie es in den Spalt der zu lösenden Verkleidung.
- Ziehen Sie die Verkleidung durch Hebelwirkung heraus.

### **Radio lösen (Abb. B)**

- Führen Sie das Demontage Werkzeug für KFZ-Radios in den Spalt der Radio-Vorrichtung ein, bis das Werkzeug festsetzt.
- Ziehen Sie zur Demontage vorsichtig an beiden Werkzeugen um das Radio zu lösen.

### **Befestigungsclips demontieren (Abb. C)**

- Schieben Sie das Demontage Werkzeug für Befestigungsclips in den Spalt des Befestigungsclips.
- Ziehen Sie den Befestigungsclip durch Hebelwirkung heraus.

## 6. Recycling

### **Verpackung entsorgen**



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

## Produkt entsorgen



Nicht mehr gebrauchsfähiges Demontage Werkzeuge zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

## 7. Service

DE

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

E-Mail: [service@walteronline.com](mailto:service@walteronline.com)

Tel.: 00800 925 837 88

**IAN 472142\_2407**

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

E-Mail: [service@walteronline.com](mailto:service@walteronline.com)

Tel.: 00800 925 837 88

**IAN 472142\_2407**

CH

Zeitlos Vertriebs GmbH

E-Mail: [service-ch@walteronline.com](mailto:service-ch@walteronline.com)

Tel.: 00800 09 34 85 67

**IAN 472142\_2407**

### Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stand der Informationen:

02/2025

IAN 472142\_2407