

# **AUSSEN-STECKDOSEN- ADAPTER SWSA 1 A1**


DE AT CH

## **AUSSEN-STECKDOSEN- ADAPTER**

Quick-Start-Guide



**DE** **AT** **CH** Dieser Quick-Start-Guide ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Er dient dazu, dieses Produkt sofort in Betrieb nehmen zu können. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Um alle Funktionen des Produkts vollständig nachlesen zu können, wählen Sie bitte den Link **Bedienungsanleitung** im App-Menü  **Ich** aus.

Sie können die vollständige Bedienungsanleitung auch von der folgenden Website herunterladen:  
<http://www.lidl-service.com>

Bewahren Sie diesen Quick-Start-Guide an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aus.

# AUSSEN-STECKDOSEN-ADAPTER

<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	Seite	5
<b>Lieferumfang</b> .....	Seite	6
<b>Sie benötigen</b> .....	Seite	6
<b>Teilebeschreibung</b> .....	Seite	7
<b>Technische Daten</b> .....	Seite	8
<b>Vor der ersten Verwendung</b> .....	Seite	8
<b>Produkt und Mobilgerät koppeln</b> .....	Seite	9
<b>Produkt vom Mobilgerät entkoppeln</b> .....	Seite	12
<b>Produkt manuell vom Netzwerk trennen</b> .....	Seite	13
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	13
<b>Vereinfachte EU-Konformitätserklärung</b> .....	Seite	15

## ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Außen-Steckdosen-Adapter (nachfolgend „Produkt“ genannt) ist ein Informationstechnologiegerät.

Dieses Produkt dient zum funkgesteuerten Ein-/ Ausschalten eines angeschlossenen elektrischen Verbrauchers.

### **Geeignet**

Privater Gebrauch

### **Nicht geeignet**

Industrielle/gewerbliche Zwecke

Einsatz in tropischen Klimazonen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantiefumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.

## ● Lieferumfang

- 1 Außen-Steckdosen-Adapter
- 1 Quick-Start-Guide
- 1 Sicherheitshinweise

## ● Sie benötigen



Gateway

(Separat erhältlich

Bitte besuchen Sie die Lidl-Website für weitere Einzelheiten)



Router:

2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n




Mobilgerät:

iOS 9.0 oder höher

Android 5.0 oder höher


## ● Teilebeschreibung



- 1 Steckdose  
2 Netzstecker

- 3 Ein-/Ausschalter   
4 LED 

## ● Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz
Nennstrom	16 A
Nennleistung	max. 3680 W
Frequenzbereich	2,400-2,483 GHz
Max. Sendeleistung	+20 dBm
Kommunikationsprotokoll	ZigBee 3.0
Empfangsreichweite	ca. 70 m (freie Fläche)
Schutzklasse	I / 
IP-Schutzart	IP44

<b>Modell-Nr.</b>	<b>Max. Gesamtausgang</b>
-------------------	---------------------------

HG06619	3680 W (16 A)
---------	---------------

HG06619-FR	3680 W (16 A)
------------	---------------

## ● Vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.



## ● Produkt und Mobilgerät koppeln






### ① HINWEISE:





- Alle Bildschirmfotos stammen aus der iOS-Version 13.3 der App (falls nicht anders gekennzeichnet). Ältere iOS-Versionen können Funktionseinschränkungen unterliegen.
- Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.
- Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen.
- Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

Reiter  **Ich** :



**Bedienungsanleitung** antippen.

## Vorbereitung

- App **Lidl Home** installieren und Gateway einrichten (→ Gateway-Bedienungsanleitung).
- 1. Produkt mit Steckdose verbinden.
- 2. Einschalten:  **3** drücken.  
LED  **4** blinkt.
- 3. Bereit zur Kopplung.
- 4. App **Lidl Home** öffnen.
- 5. Reiter  **Zuhause**:  
 antippen (weitere Geräte hinzufügen).
- 6. Kategorie auswählen: **Stecker und Buchse**
- 7. Auswählen:
  - iOS: **Stecker**
  - Android: **Stecker**
- 8. Gateway auswählen.
-  Nur notwendig, falls Sie 2 oder mehrere Gateways besitzen.

9. **Fertig** antippen.
10.  **3** ca. 5 s gedrückt halten, bis LED  **4** blinkt.
11. App-Anweisungen folgen.
12. Verbindung wird hergestellt.
13. Produkt benennen:  
 antippen und Namen eingeben.
14. Einen Raum antippen, um Standort des Produkts festzulegen (ausgewählter Raum wird grau hinterlegt).
15. **Fertig** antippen.
16. Kopplung abgeschlossen.
17. Zum Home-Bildschirm wechseln:  
 antippen.



## ● Produkt vom Mobilgerät entkoppeln

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:  
**Außen-Steckdosen-Adapter** antippen.
3.  antippen (oben rechts).
4. **Gerät entfernen** antippen.

Auswählen:

- **Trennen**  
oder
  - **Trennen und Daten löschen**  
(→ „Erweiterte Funktionen“ in der vollständigen Bedienungsanleitung)
5. **Bestätigen** antippen.

## ● Produkt manuell vom Netzwerk trennen

-  3 ca. 5 s gedrückt halten, bis LED  4 blinkt.
- ① Diese Funktion versetzt das Produkt nur zurück in den Offline-Modus und startet den Kopplungsmodus. Falls Sie alle Daten vom Produkt und der Cloud löschen wollen, beziehen Sie sich auf das Kapitel „Erweiterte Funktionen“ in der vollständigen Bedienungsanleitung, Menüpunkt, **Trennen und Daten löschen**.

## ● Entsorgung

- ① Bevor Sie das Produkt an jemanden weitergeben, entsorgen oder dem Hersteller zurückgeben, stellen Sie sicher, dass alle Daten vom Produkt und von der Cloud gelöscht wurden.

Beziehen Sie sich dazu auf das folgende Kapitel:

„Erweiterte Funktionen“ in der vollständigen Bedienungsanleitung, Menüpunkt:

### **Trennen und Daten löschen**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:  
1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Vereinfachte EU-Konformitäts- erklärung

Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,  
74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger  
Verantwortung, dass das Produkt AUSSEN-STECKDOSEN-  
ADAPTER HG06619 den EU-Richtlinien 2014/53/EU und  
2011/65/EU entspricht.

Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie  
unter folgender Internetadresse: [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG06619  
Version: 02/2022



IAN 401366\_2107

DE