


LIVARNOLUX®



LED-STEHLUCHTE / LED FLOOR LAMP / LAMPADAIRE À LED

DE AT CH

LED-STEHLUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR BE

LAMPADAIRE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

PL

LAMPA STOJĄCA LED

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

SK

LED STOJACIA LAMPA

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

GB IE

LED FLOOR LAMP

Operation and safety notes

NL BE

STAANDE LED-LAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

CZ

LED STOJACÍ LAMPA

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

IAN 317420

OS



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

CZ


Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

SK
















Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB / IE	Operation and safety notes	Page	11
FR / BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	17
NL / BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	23
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	29
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	35
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	41

14137506L



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 6
Lieferumfang.....	Seite 6
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
Sicherheit	Seite 7
Sicherheitshinweise.....	Seite 7
Inbetriebnahme	Seite 8
Leuchte montieren.....	Seite 8
Leuchte ein-/ausschalten.....	Seite 8
LED-Leuchtmittel wechseln.....	Seite 8
Leuchte ausrichten.....	Seite 9
Wartung und Reinigung	Seite 9
Entsorgung	Seite 9
Informationen	Seite 9
Garantie.....	Seite 9
Hersteller/Service.....	Seite 10
Konformitätserklärung	Seite 10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Volt (Wechselspannung)		Das Leuchtmittel ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II		Lebensdauer
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Schaltzyklen
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

LED-Stehleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte, Modell 14137506L
- 1 Standfuß
- 1 E27 Leuchtmittel
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Leuchtenarm
- 2 Lampenschirm
- 3 LED-Leuchtmittel
- 4a Oberes Standrohr
- 4b Mittleres Standrohr
- 4c Unteres Standrohr
- 5 Standfuß
- 6 Ein- / Aus-Fußschalter
- 7 Netzkabel
- 8 Netzstecker
- 9 Transportsicherung

● Technische Daten

Modellnr.:	14137506L
Betriebsspannung:	230–240V~ 50Hz
Nennleistung:	LED 1 x max. 6W
Leuchtmittel:	1 x E27, max. 6W
Schutzklasse:	II/□

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringer-

ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

WARNUNG!

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker 8 vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
-  Das Leuchtmittel ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie das Netzkabel 7 nicht als Tragegriff.

- Knicken Sie das Netzkabel **7** nicht und legen es nicht über scharfe Kanten.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

⚠ VERLETZUNGSGEFAHR!

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
 - Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker **8** nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
 - Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
 - Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker **8** aus der Steckdose entfernt werden.

● **Inbetriebnahme**

● **Leuchte montieren**

Hinweis: Achten Sie bei der Montage des Standrohres darauf, dass das Netzkabel **7** im Inneren der Leuchte nicht beschädigt wird.

- Klappen Sie die Stehleuchte auseinander.
- Entfernen Sie die Transportsicherungen **9** aus den einzelnen Teilen des Standrohrs **4a**, **4b**, **4c**.
- Schrauben Sie als erstes den Leuchtenarm **1** auf das obere Standrohr **4a**.
- Schrauben Sie dann das obere Standrohr **4a** und das mittlere Standrohr **4b** im Uhrzeigersinn zusammen.
- Ziehen Sie das Netzkabel **7** vorsichtig aus dem Standrohr.
- Schrauben Sie nun das zusammen geschraubte Standrohr (**4a** + **4b**) und das untere Standrohr **4c** im Uhrzeigersinn zusammen.
- Ziehen Sie das Netzkabel **7** vorsichtig aus dem Standrohr.
- Schrauben Sie das Standrohr im Uhrzeigersinn auf den Standfuß **5**.
- Drehen Sie das LED-Leuchtmittel **3** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Richten Sie den Leuchtenarm **1** zu Ihren Wünschen aus.
- Stecken Sie den Netzstecker **8** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● **Leuchte ein- / ausschalten**

- Schalten Sie die Leuchte mittels Ein- / Aus-Fußschalter **6** ein bzw. aus.

● **LED-Leuchtmittel wechseln**

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker **8** zuerst aus der Steckdose.

⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen. Wechseln Sie das LED-Leuchtmittel **[3]** nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- Benutzen Sie zum Auswechseln des LED-Leuchtmittels **[3]** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das defekte LED-Leuchtmittel **[3]** gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung.
- Verwenden Sie nur LED-Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.
- Drehen Sie das neue LED-Leuchtmittel **[3]** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker **[8]** wieder in die Steckdose.

● Leuchte ausrichten

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung des Lampenschirms **[2]** nur, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist.

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Bringen Sie den Lampenarm **[1]** in die gewünschte Position.
- Bringen Sie den Lampenschirm **[2]** in die gewünschte Position.

● Wartung und Reinigung

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker **[8]** zuerst aus der Steckdose.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker **[8]** wieder in die Steckdose.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Informationen

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14137506L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com















IAN 317420

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung **CE**


Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

List of pictograms used	Page 12
Introduction	Page 12
Intended use.....	Page 12
Scope of delivery.....	Page 12
Parts description.....	Page 12
Technical data.....	Page 13
Safety	Page 13
Safety information.....	Page 13
Start-up	Page 14
Mounting the light.....	Page 14
Switching the lamp on/off.....	Page 14
Changing the LED light bulb.....	Page 14
Adjusting the lamp.....	Page 14
Maintenance and cleaning	Page 15
Disposal	Page 15
Information	Page 15
Warranty.....	Page 15
Manufacturer/Service.....	Page 15
Declaration of conformity	Page 15

List of pictograms used		
	Read the instructions!	 Electric shock warning! Danger to life!
	Volt (AC)	 The light bulb is not suitable for external dimmers or electronic switches.
Hz	Hertz (mains frequency)	 For your safety
W	Watt (effective power)	 Caution! Risk of burns due to hot surfaces!
	Safety class II	 Lifespan
	Observe the warnings and safety notices!	 Switching cycles
	This light is designed only for use indoors, in dry and enclosed rooms.	 The packaging is made from 100% recycled paper.
	Danger to life and risk of accidents for infants and children!	 Dispose of the packaging and device in an environmentally-friendly manner!

LED floor lamp

● Introduction

 Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read the complete operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

● Intended use





This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for private household use only.

● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED floor lamp, model 14137506L
- 1 Base
- 1 E27 light bulb
- 1 Set of operating instructions

● Parts description

-  Lamp arm
-  Lampshade

- 3 LED light bulb
- 4a Upper support tube
- 4b Centre support tube
- 4c Lower support tube
- 5 Base
- 6 ON / OFF foot switch
- 7 Mains lead
- 8 Mains plug
- 9 Transport lock

● Technical data


Model no.: 14137506L
 Operating voltage: 230–240V~ 50 Hz
 Rated power: LED 1 x max. 6 W
 Light bulb: 1 x E27, max. 6 W
 Protection class: II/□

● Safety



Safety information


Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

-  **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**
 Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.
- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play

with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the light for damage every time before you use it. Never use the light if it shows any signs of damage.
- **⚠ WARNING!**
 A damaged light means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the light please contact the service centre or a qualified electrician.
- To prevent hazards, a damaged flexible outer lead on this lamp must be replaced by the manufacturer, its service representative or an equally qualified professional!
- Before use, verify the available mains voltage corresponds with the operating voltage of the lamp (see “Technical data”).
- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.
- Always unplug from the mains 8 before assembling, disassembling, cleaning, or if the lamp will not be used for extended periods.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
-  The light bulb is not suitable for external dimmers or electronic switches.
- Never use the mains lead 7 as a handle.
- Do not kink the mains lead 7 or run it over sharp edges.



Prevent fire and injury hazards

- **⚠ RISK OF INJURY!**
 Check every illuminant for damage immediately upon unpacking. Do not install the light if the illuminants are defective. In this case contact the service centre for a replacement.

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not cover the lamp or the mains plug [8] with objects. Excessive heat can result in a fire.
- Never leave the lamp unattended whilst in use.
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).
- Carefully turn the LED light bulb [3] clockwise into the bulb socket. Ensure that they are positioned correctly.
- Adjust the lamp arm [1] as desired.
- Plug the mains plug [8] into a properly installed socket.

Your light is now ready to use.



Safe working

- Mount the light so that it is protected from moisture and dirt.
- Carefully prepare for assembly and allow yourself adequate time. Organise all parts and any necessary additional tools or materials before starting so they are easy to reach.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense.
- Never assemble the lamp if you are unfocused or feel unwell.
- In order to disconnect the light completely from the power supply, the mains plug [8] must be removed from the socket.

● Start-up

● Mounting the light

Note: When assembling the stand tube be sure not to damage the mains lead [7] inside the lamp.

- Unfold the floor lamp.
- Remove the transport locks [9] from the individual parts of the upright tube [4a], [4b], [4c].
- First, screw the lamp arm [1] onto the upper support tube [4a].
- Screw the upper support tube [4a] and the centre support tube [4b] together by turning them clockwise.
- Carefully pull the mains cable [7] out of the stand tube.
- Now screw together the connected tube ([4a] + [4b]) and the lower tube [4c], turning clockwise.
- Carefully pull the mains cable [7] out of the stand tube.
- Screw the standpipe clockwise onto the base [5].

● Switching the lamp on / off

- Use the ON / OFF foot switch [6] to turn the lamp on and off.

● Changing the LED light bulb

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

First unplug the mains plug [8] from the mains socket.

CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely. Only replace the LED light bulb [3] after it has cooled down completely.

- Use a clean, lint-free cloth when replacing the LED light bulb [3].
- Unscrew the LED light bulb [3] from the bulb socket counter-clockwise.
- Only use the LED light bulbs specified in the chapter "Technical data".
- Carefully screw the new LED light bulb [3] clockwise into the bulb socket. Ensure that they are positioned correctly.
- Plug the mains plug [8] into the mains socket again.

● Adjusting the lamp

Note: Only change the position of the lampshade [2] when the lamp is switched off.

- Allow the lamp to cool down completely.
- Bring the lamp arm [1] into the desired position.
- Adjust the lampshade [2] to the desired position.

● Maintenance and cleaning

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!


First unplug the mains plug  from the socket.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, or immerse it in water.

CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
- Plug the mains plug  into the mains socket again.

● Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibre-board / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Information

● Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the

event of a defect arising during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, making reference to the following article number: 14137506L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● Manufacturer / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

GERMANY

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 317420















Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● Declaration of conformity

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.




Légende des pictogrammes utilisés	Page 18
Introduction	Page 18
Utilisation conforme.....	Page 18
Contenu de la livraison.....	Page 18
Descriptif des pièces.....	Page 19
Caractéristiques techniques.....	Page 19
Sécurité	Page 19
Indications de sécurité.....	Page 19
Mise en service	Page 20
Montage de la lampe.....	Page 20
Activation / désactivation de la lampe.....	Page 20
Remplacer l'ampoule LED.....	Page 20
Orientation de la lampe.....	Page 21
Entretien et nettoyage	Page 21
Mise au rebut	Page 21
Informations	Page 21
Garantie.....	Page 21
Fabricant / S.A.V.	Page 21
Déclaration de conformité	Page 22


Légende des pictogrammes utilisés			
	Lisez les instructions !		Attention au risque d'électrocution ! Danger de mort !
	Volt (tension alternative)		Cette ampoule n'est pas adaptée aux variateurs et interrupteurs élec- triques extérieurs.
Hz	Hertz (fréquence)		Conduite à tenir
W	Watt (puissance active)		Attention ! Risque de brûlures à cause des surfaces brûlantes !
	Classe de protection II		Durée de vie
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Cycles de commutation
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.		L'emballage est composé à 100% de papier recyclé.
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !

Lampadaire à LED

● Introduction

 Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Le présent mode d'emploi fait partie de ce produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme

 Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.

● Contenu de la livraison


Contrôlez toujours immédiatement après le déballage que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

1 lampadaire à LED, modèle 14137506L
1 pied
1 ampoule E27
1 mode d'emploi

● Descriptif des pièces

- 1 Bras de lampe
- 2 Abat-jour
- 3 Ampoule LED
- 4a Tube supérieur
- 4b Tube intermédiaire
- 4c Tube inférieur
- 5 Pied
- 6 Interrupteur à pied MARCHE / ARRÊT
- 7 Câble secteur
- 8 Fiche secteur
- 9 Fixation de transport

● Caractéristiques techniques

N° de modèle : 14137506L
 Tension de fonctionnement : 230-240V~ 50Hz
 Puissance nominale : LED 1 x max. 6W
 Ampoule : 1 x E27, max. 6W
 Classe de protection : II / 

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages indirects !

De même, toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité !

■ **DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience ou de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation du produit de manière sûre et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.






Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la lampe. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.

AVERTISSEMENT !

Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution. En cas d'endommagements, de réparations ou d'autres problèmes, veuillez contacter le SAV ou un électricien.

- Pour éviter toute mise en danger, le remplacement du câble flexible extérieur de cette lampe est exclusivement réservé au fabricant, à son représentant de maintenance ou à un spécialiste comparable !
- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (voir «Caractéristiques techniques»).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Avant le montage, le démontage, le nettoyage ou lorsque vous n'utilisez pas l'éclairage pendant une certaine période, débranchez toujours la fiche  secteur de la prise.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais des objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
-  Cette ampoule n'est pas adaptée aux variateurs et interrupteurs électriques extérieurs.
- Ne jamais utiliser le câble secteur  comme poignée de transport.

- Ne pliez pas le câble secteur [7] et ne le placez pas sur des arêtes pointues.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

▲ RISQUE DE BLESSURES !

Vérifiez l'état des ampoules immédiatement après le déballage. Ne montez pas la lampe avec des ampoules et /ou des ampoules défectueuses. Dans ce cas, veuillez contacter le service après-vente pour faire remplacer une pièce défectueuse.

- Ne regardez jamais direct dans la source lumineuse (Ampoule, LED, etc.).
- Ne couvrez pas la lampe ou la fiche secteur [8] avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais sans surveillance la lampe en service.
- Ne pas regarder les LED à l'aide d'un instrument optique (par exemple une loupe).



Pour travailler en toute sécurité

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité, du vent et des saletés.
- Soigneusement préparer le montage et l'effectuer sans hâte. Préparez toutes les pièces détachées et l'outillage ou le matériel requis et posez-les à portée de main.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement.
- Ne montez en aucun cas cette lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.
- Afin de couper complètement la lampe de l'alimentation électrique, la fiche secteur [8] doit être débranchée de la prise.

● Mise en service

● Montage de la lampe

Indication : Veillez, lors du montage du pied tubulaire, à ce que le câble secteur [7] à l'intérieur du lampadaire ne soit pas endommagé.

- Déplier le lampadaire.
- Retirez les fixations de transport [9] des différentes parties du tube [4a], [4b], [4c].
- Vissez tout d'abord le bras de lampe [1] sur le tube supérieur [4a].
- Vissez ensuite le tube supérieur [4a] et le tube intermédiaire [4b] dans le sens anti-horaire.
- Tirez prudemment le cordon secteur [7] du tube vertical.
- Vissez ensuite le tube vertical supérieur ([4a] + [4b]) et le tube vertical inférieur [4c] dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tirez prudemment le cordon secteur [7] du tube vertical.
- Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez la tige tubulaire au pied de la lampe [5].
- Avec précaution, vissez l'ampoule LED [3] dans la douille dans le sens horaire. Vérifiez que l'installation est bien fixée.
- Orientez le bras de lampe [1] dans le sens souhaité.
- Branchez la fiche secteur [8] dans une prise installée conformément aux spécifications applicables.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● **Activation / désactivation de la lampe**

- Allumez et éteignez la lampe avec l'interrupteur à pied MARCHE / ARRÊT [6].

● **Remplacer l'ampoule LED**

▲ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Débranchez d'abord la fiche secteur [8] de la prise.

▲ ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez d'abord la lampe refroidir complètement. Remplacez uniquement l'ampoule LED [3] lorsque celle-ci est complètement refroidie.

- Pour le remplacement de l'ampoule LED [3], utilisez un chiffon propre et non pelucheux.

- Dévissez l'ampoule LED **3** défectueuse de la douille dans le sens anti-horaire.
- Utilisez uniquement le type d'ampoule LED décrit au chapitre «Caractéristiques techniques».
- Vissez avec précaution la nouvelle ampoule LED **3** dans la douille dans le sens horaire. Vérifiez que l'installation est bien fixée.
- Rebranchez la fiche secteur **8** dans la prise de courant.

● Orientation de la lampe

Remarque : modifiez uniquement l'orientation de l'abat-jour **2** lorsque la lampe est éteinte.

- Laissez refroidir complètement la lampe.
- Orientez le bras de lampe **1** dans la position voulue.
- Orientez l'abat-jour **2** dans la position souhaitée.

● Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ELECTROCUTION !

Débranchez d'abord la fiche secteur **8** de la prise.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ELECTROCUTION !

Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez d'abord complètement refroidir la lampe.

- N'utilisez ni solvants, ni essence, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec, non pelucheux.
- Rebranchez la fiche secteur **8** dans la prise de courant.

● Mise au rebut



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Informations

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si des défauts devaient se présenter durant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse du service spécifique en indiquant ce numéro de série : 14137506L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (par ex, ampoule). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Fabricant / S.A.V.

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
 Im Kissen 2
 DE-59929 Brilon
 ALLEMAGNE

Tel. : +49 (0) 29 61 / 97 12-800

Fax : +49 (0) 29 61 / 97 12-199

E-Mail : kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 317420

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (par ex. IAN 12345) à titre de preuves d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité CE


Ce produit remplit les critères des réglementations européennes et nationales. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents respectifs sont en possession du fabricant.

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 24
Inleiding	Pagina 24
Correct gebruik	Pagina 24
Omvang van de levering.....	Pagina 24
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 25
Technische gegevens	Pagina 25
Veiligheid	Pagina 25
Veiligheidsinstructies	Pagina 25
Ingebruikname	Pagina 26
Lamp monteren.....	Pagina 26
Lamp aan- / uitschakelen	Pagina 26
Led-lamp vervangen.....	Pagina 26
Lamp afstellen.....	Pagina 27
Onderhoud en reiniging	Pagina 27
Afvoer	Pagina 27
Informatie	Pagina 27
Garantie	Pagina 27
Fabrikant / service	Pagina 27
Conformiteitsverklaring	Pagina 28


Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Instructies lezen!		Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!
	Volt (wisselspanning)		De lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
Hz	Hertz (frequentie)		Zo handelt u correct
W	Watt (nuttig vermogen)		Voorzichtig! Kans op brandwonden door hete oppervlakken!
	Beschermingsklasse II		Levensduur
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!		Schakelcycli
	Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!		Verpakking en apparaat op een milieuvriendelijke manier afvoeren!

Stande LED-lamp

● Inleiding

 Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U heeft gekozen voor een hoogwaardig product. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

● Correct gebruik

 Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens.

● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 staande LED-lamp, model 14137506L
- 1 lampvoet
- 1 E27-lamp
- 1 gebruiksaanwijzing

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lamparm
- 2 Lampenkap
- 3 Led-lamp
- 4a Bovenste standbuis
- 4b Middelste standbuis
- 4c Onderste standbuis
- 5 Lampvoet
- 6 AAN- / UIT-voetschakelaar
- 7 Netsnoer
- 8 Stekker
- 9 Transportbeveiliging

● Technische gegevens

Modelnr.: 14137506L
 Voedingsspanning: 230-240V~ 50 Hz
 Nominaal vermogen: led 1 x max. 6W
 Lamp: 1 x E27, max. 6W
 Beschermingsklasse: II/□

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade!

Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

■ **LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.


- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.

WAARSCHUWING!

- Een beschadigde lamp betekent levensgevaar door een elektrische schok. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een elektricien.
- Ter vermindering van gevaren mag de beschadigde, buitenste flexibele kabel van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, zijn serviceverlener of een vergelijkbare vakman worden vervangen!
- Wees er voor gebruik zeker van dat de beschikbare netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de verlichting (zie "Technische gegevens").
- Vermijd dat de lamp in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Trek voor de montage, demontage, reiniging of wanneer u de lamp gedurende een langere periode niet gebruikt, de stekker **8** uit het stopcontact.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
-  De lamp is niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Gebruik het netsnoer **7** niet als draaggreep.
- Knik het netsnoer **7** niet en leg dit niet over scherpe randen heen.



Vermijd brand- en letselgevaar

GEVAAR VOOR LETSEL!

Controleer direct na het uitpakken elk verlichtingsmiddel op beschadigingen. Monteer de lamp niet met defecte verlichtingsmiddelen. Neem in dit geval contact op met het klantenservice.

- Niet direct in de lichtbron (lamp, LED etc.) kijken.
- Dek de lamp c.q. de stekker [8] niet af met voorwerpen. Een overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.
- Laat de ingeschakelde lamp niet zonder toezicht.
- De led niet met behulp van een optisch instrument (bijv. vergrootglas) bekijken.



Zo handelt u correct

- Monteer de lamp zo, zodat hij tegen vocht en vuil beschermd is.
- Bereid de montage zorgvuldig voor en maak hier voldoende tijd voor vrij. Leg alle onderdelen en extra benodigd gereedschap of materiaal van tevoren overzichtelijk en binnen handbereik klaar.
- Wees altijd alert! Let er altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk.
- Monteer de lamp in geen geval, als u niet geconcentreerd bent of als u zich niet lekker voelt.
- Om de verbinding van de lamp met het stroomnet volledig te onderbreken, moet de stekker [8] uit het stopcontact worden getrokken.

● Ingebruikname

● Lamp monteren

Opmerking: Let er tijdens de montage van de standbuis op, dat de stroomkabel [7] binnenin de lamp niet beschadigd raakt.

- Klap de staande lamp uit elkaar.
- Verwijder de transportbeveiligingen [9] uit de afzonderlijke delen van de staande buis [4a], [4b], [4c].

- Schroef eerst de lamparm [1] op de bovenste standbuis [4a].
- Schroef dan de bovenste standbuis [4a] en de middelste standbuis [4b] met de klok mee aan elkaar.
- Trek de stroomkabel [7] voorzichtig uit de standbuis.
- Schroef nu de samengeschroefde standbuizen ([4a] + [4b]) en de onderste standbuis [4c] rechtsom in elkaar.
- Trek de stroomkabel [7] voorzichtig uit de standbuis.
- Schroef de buis rechtsom op de voet [5].
- Draai de led-lamp [3] voorzichtig met de klok mee in de fitting. Controleer of deze goed vast zit.
- Stel de lamparm [1] naar wens af.
- Steek de stekker [8] in een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

● Lamp aan- / uitschakelen

- Schakel de verlichting door middel van de AAN- / UIT-voetschakelaar [6] in resp. uit.

● Led-lamp vervangen

WAARSCHUWING! KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Haal eerst de stekker [8] uit de contactdoos.

VOORZICHTIG! KANS OP BRANDWONDEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN!

Laat de lamp eerst volledig afkoelen. Vervang de led-lamp [3] pas dan als deze volledig is afgekoeld.

- Gebruik voor het vervangen van de led-lamp [3] een schone, pluisvrije doek.
- Draai de defecte led-lamp [3] tegen de klok in uit de fitting.
- Gebruik alleen led-lampen zoals beschreven in het onderdeel "Technische gegevens".
- Draai de nieuwe led-lamp [3] voorzichtig met de klok mee in de fitting. Controleer of deze goed vast zit.
- Steek de stekker [8] weer in de contactdoos.

● Lamp afstellen

Opmerking: verander de afstelling van de lamparm [2] alleen als de lamp is uitgeschakeld.

- Laat de lamp volledig afkoelen.
- Breng de lamparm [1] in de gewenste positie.
- Breng de lampenkap [2] in de gewenste positie.

● Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Trek de stekker [8] eerst uit het stopcontact.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Op basis van de elektrische veiligheid mag de verlichting nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.

VOORZICHTIG! VERBRANDINGSGEVAAR DOOR HETE OPPERVlakKEN!

Laat de lamp eerst volledig afkoelen.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.
- Steek de stekker [8] weer in de contactdoos.

● Afvoer



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden

kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Informatie

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan alstublieft naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende artikelnummer: 14137506L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals bijv. verlichtingsmiddelen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Fabrikant / service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

DUIZSLAND

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199

E-mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com















IAN 317420

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als bewijs van aankoop bij de hand.

● **Conformiteitsverklaring CE**


Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 30
Instrukcja	Strona 30
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 30
Zawartość	Strona 30
Opis części	Strona 31
Dane techniczne	Strona 31
Bezpieczeństwo	Strona 31
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona 31
Uruchomienie	Strona 32
Montaż lampy	Strona 32
Włączanie / wyłączenie lampy	Strona 32
Wymiana żarówki LED	Strona 33
Ustawienie lampy	Strona 33
Konserwacja i czyszczenie	Strona 33
Utylizacja	Strona 33
Informacje	Strona 33
Gwarancja	Strona 33
Producent / Serwis	Strona 34
Deklaracja zgodności	Strona 34

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Należy przeczytać instrukcję!		Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem! Zagrożenie życia!
	Wolt (napięcie przemienne)		Ta żarówka nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła lub wyłącznikami elektronicznymi.
Hz	Herc (częstotliwość)		Prawidłowy sposób postępowania
W	Wat (moc czynna)		Ostrożnie! Niebezpieczeństwo oparzenia gorącymi powierzchniami!
	Klasa ochrony II		Żywotność
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Cykle włączania
	Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Opakowanie składa się z 100% zutylizowanego papieru.
	Niebezpieczeństwo utraty życia lub odniesienia obrażeń przez dzieci!		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!


Lampa stojąca LED

● Instrukcja

 Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i postępowania się nim. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać

niniejszą instrukcję obsługi, a w razie oddania urządzenia osobom trzecim przekazać ją wraz z nim.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

 Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym.

● Zawartość

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

- 1 Lampa stojąca LED, model 14137506L
- 1 podstawa
- 1 żarówka E27
- 1 instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Ramię lampy
- 2 Klosz lampy
- 3 Żarówka LED
- 4a Górna rura stojąca
- 4b Środkowa rura stojąca
- 4c Dolna rura stojąca
- 5 Podstawa
- 6 Przełącznik nożny Włącz/Wyłącz
- 7 Przewód sieciowy
- 8 Wtyczka sieciowa
- 9 Zabezpieczenie na czas transportu

● Dane techniczne

- Nr modelu: 14137506L
 Napięcie robocze: 230–240V~ 50Hz
 Moc znamionowa: LED 1 x maks. 6W
 Żarówka: 1 x E27, maks. 6W
 Klasa ochrony: II/□

● Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności!

W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!



ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI!

Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.




Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić lampę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używać lampy w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Uszkodzona lampa oznacza zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem. W razie uszkodzeń, napraw lub innych problemów z lampą należy zwrócić się do punktu serwisowego lub do elektryka.

- Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony kabel zewnętrzny lampy może być wymieniany wyłącznie przez producenta, serwis lub innego odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę!
- Przed użyciem należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym lampy (patrz „Dane techniczne”).
- Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu bądź czyszczenia lub jeśli lampa nie jest przez długi czas nieużywana, należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego [8].

- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Taka ingerencja oznacza zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.
-  Ta żarówka nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła lub wyłącznikami elektronicznymi.
- Nie używać przewodu sieciowego [7] jako uchwytu do przenoszenia.
- Nie zginać przewodu sieciowego [7] ani nie kłaść go na ostrych krawędziach.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!

Od razu po rozpakowaniu sprawdzić każdą żarówkę pod kątem uszkodzeń. Nie montować lampy z uszkodzonymi żarówkami. W razie uszkodzenia należy skontaktować się z punktem serwisowym.

- Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w źródło światła (żarówki, LED, itp.).
- Nie należy zakrywać lampy lub wtyczki żadnymi [8] przedmiotami. Nadmierne wydzielanie się ciepła może spowodować pożar.
- Włączoną lampę nie pozostawiać bez nadzoru.
- Diod LED nie należy oglądać za pomocą optycznego instrumentu (np. lupy).



Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę zamontować w taki sposób, aby była zabezpieczona przed wilgocią, wiatrem i zanieczyszczeniami.
- Starannie przygotować montaż i zarezerwować sobie wystarczającą ilość czasu. Wszystkie pojedyncze elementy i dodatkowo potrzebne narzędzia lub materiał należy wcześniej ułożyć w sposób przejrzysty i pod ręką.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem.
- Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.

- Aby lampę całkowicie oddzielić od źródła zasilania, należy wyjąć wtyczkę [8] z gniazda wtykowego.

● Uruchomienie

● Montaż lampy

Wskazówka: Przy montażu rury stojaka [7] należy uważać na to, aby nie uszkodzić kabla sieciowego wewnątrz lampy.

- Rozłożyć lampę.
- Zdjąć zabezpieczenia na czas transportu [9] z poszczególnych części rury stojaka [4a], [4b], [4c].
- Najpierw przykręcić ramię lampy [1] do górnej rury stojaka [4a].
- Następnie skrócić ze sobą górną rurę stojaka [4a] i środkową rurę stojaka [4b] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Ostrożnie wyjąć kabel sieciowy [7] z rury stojaka.
- Następnie skrócić skręconą rurę stojaka ([4a] + [4b]) i dolną rurę stojaka [4c] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Ostrożnie wyjąć kabel sieciowy [7] z rury stojaka.
- Przykręcić rurę stojaka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do stojaka [5].
- Ostrożnie wkręcić żarówkę LED [3] zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.
- Wyrównać ramię lampy [1] wedle życzenia.
- Wtyczkę [8] włożyć do gniazdka zainstalowanego w sposób zgodny z przepisami.

Lampa jest gotowa do zastosowania.

● Włączanie / wyłączenie lampy

- Włączyć i wyłączyć lampę przy użyciu przełącznika nożnego Włącz/Wyłącz [6].

● Wymiana żarówki LED

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Najpierw wyciągnąć wtyczkę sieciową [8] z gniazdka.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA GORĄCYMI POWIERZCHNIAMI!

Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie. Żarówkę LED [3] należy wymieniać tylko wtedy, gdy jest całkowicie schłodzona.

- Do wymiany żarówki LED [3] należy użyć czystej, niestrzępiącej się szmatki.
- Wykręcić niesprawną żarówkę LED [3] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Stosować wyłącznie żarówki LED opisane w rozdziale „Dane techniczne”.
- Wkręcić ostrożnie nową żarówkę LED [3] zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.
- Ponownie włożyć wtyczkę sieciową [8] do gniazdka zasilania.

● Ustawienie lampy

Wskazówka: Zmian w ustawieniu klosza lampy [2] należy dokonać jedynie, kiedy lampa jest wyłączona.

- Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
- Przesunąć ramię lampy [1] na żądaną pozycję.
- Przesunąć klosz lampy [2] na żądaną pozycję.

● Konserwacja i czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Najpierw wyciągnąć wtyczkę [8] z gniazdka.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów, ani też zanurzać w wodzie.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA GORĄCYMI POWIERZCHNIAMI!

Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny i podobnych substancji. W przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Ponownie włożyć wtyczkę sieciową [8] do gniazdka zasilania.

● Utylizacja



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

● Informacje

● Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe lub fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji pojawiają się usterki, urządzenie należy przesać na podany adres serwisowy, podając następujący numer artykułu: 14137506L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub ingerencję nieautoryzowanych osób, a także części szybko zużywające się (jak np. elementy świetlne). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

● Producent / Serwis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

NIEMCY

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com















IAN 317420

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.

● Deklaracja zgodności CE


Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są przechowywane przez producenta.

Vysvětlení použitých piktogramů	Strana 36
Úvod	Strana 36
Používání v souladu s určením	Strana 36
Obsah dodávky	Strana 36
Popis dílů	Strana 37
Technická data.....	Strana 37
Bezpečnost	Strana 37
Bezpečnostní pokyny.....	Strana 37
Uvedení do provozu	Strana 38
Montáž lampy.....	Strana 38
Zapínání a vypínání lampy.....	Strana 38
Výměna LED osvětlovacího prostředku.....	Strana 38
Nasměrování svítidla	Strana 39
Údržba a čištění	Strana 39
Likvidace	Strana 39
Informace	Strana 39
Záruka	Strana 39
Výrobce/ Servis	Strana 39
Prohlášení o shodě	Strana 39


Vysvětlení použitých piktogramů			
	Přečtěte si pokyny!		Varování před zásahem elektrického proudu! Nebezpečí ohrožení života!
	Volt (střídavé napětí)		Tento osvětlovací prostředek není vhodný k tlumení externími stmívači a k použití s elektronickými spínači.
Hz	Hertz (kmitočet)		Tak postupujete správně
W	Watt (činný výkon)		Pozor! Nebezpečí popálení o horký povrch!
	Ochranná třída II		Životnost
	Dbejte na výstrahy a řiďte se bezpečnostními pokyny!		Spínací cyklus
	Toto svítidlo je určeno výhradně k použití v interiérech, v suchých a uzavřených místnostech.		Obal je vyroben ze 100% recyklovatelného papíru.
	Nebezpečí ohrožení života a úrazu pro malé i velké děti!		Obal i výrobek odstraňujte do odpadu ekologicky!

LED stojací lampa

● Úvod

 Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte si laskavě kompletně a pečlivě tento návod k obsluze. Rozevřete stránku s obrázkem. Tento návod je součástí tohoto výrobku a obsahuje důležité informace o uvedení zařízení do provozu a k zacházení s ním. Řiďte se vždy bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, jestli je k dispozici správné napětí a jestli jsou všechny díly správně namontované. Jestliže máte ještě otázky nebo jste si nejistí při ovládání přístroje, kontaktujte vašeho prodejce nebo servis. Návod pečlivě uschovejte a případně jej předejte třetí osobě.

● Používání v souladu s určením

 Svítidlo je určeno výhradně pro provoz v interiéru, v suchých a uzavřených místnostech. Tento přístroj je určen pouze pro soukromé použití.

● Obsah dodávky

Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost dodávky a bezvadný stav zařízení.

- 1 LED stojací lampa, model 14137506L
- 1 podstavec
- 1 osvětlovací prostředek E27
- 1 návod k obsluze

● Popis dílů

- 1 Rameno svítidla
- 2 Stínidlo
- 3 LED osvětlovací prostředek
- 4a Horní stojanová trubka
- 4b Střední stojanová trubka
- 4c Dolní stojanová trubka
- 5 Podstavec
- 6 Nožní vypínač
- 7 Přívodní kabel
- 8 Zástrčka
- 9 Přepravní pojistka

● Technická data

Model č.:	141 37506L
Provozní napětí:	230–240V~ 50Hz
Jmenovitý výkon:	LED 1 x maximálně 6W
Osvětlovací prostředek:	1 x E27, maximálně 6W
Třída ochrany:	II/□

● Bezpečnost



Bezpečnostní pokyny

Při škodách způsobených nedodržením tohoto návodu k obsluze zaniká záruka! Za následné škody se neručí!

Za věcné nebo osobní škody, způsobené neodborným zacházením nebo nerespektováním bezpečnostních pokynů, se neručí!

■ **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI A DĚTI!**

Nenechávejte děti nikdy bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí jim nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Výrobek chraňte před dětmi.

- Tento přístroj mohou používat děti starší osmi let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném

používání přístroje a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu výrobku.




Zabraňte ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem

- Před každým použitím svítidlo zkontrolujte z hlediska případných poškození. Nikdy nepoužívejte svítidlo, pokud jste zjistili, že je poškozené.

⚠ VÝSTRAHA!

Poškozené svítidlo znamená ohrožení života úrazem elektrickým proudem. Při poškozeních, opravách nebo jiných problémech se obraťte na servisní místo nebo na kvalifikovaného elektrikáře.

- Pro vyloučení ohrožení smí vyměňovat poškozené vnější pružné vedení této lampy výhradně výrobce, jeho servisní zástupce nebo srovnatelný odborník!
- Před použitím se ujistěte, že dané síťové napětí souhlasí s potřebným provozním napětím pro lampu (viz „Technická data“).
- Bezpodmínečně zabraňte kontaktu lampy s vodou nebo jinými kapalinami.
- Před montáží, demontáží, čištěním nebo delším nepoužíváním lampy vytáhněte síťovou zástrčku **8** ze zásuvky.
- Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provozních prostředků ani do nich nestrkejte jakékoli předměty. Takové zásahy znamenají nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem.
-  Tento osvětlovací prostředek není vhodný k tlumení externími stmívači a k použití s elektronickými spínači.
- Nepoužívejte přívodní kabel **7** na nošení.
- Neohýbejte přívodní kabel **7** ani ho nepokládejte přes ostré hrany.



Vyvarujte se nebezpečí požáru a poranění

⚠ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Bezprostředně po vybalení přezkoušejte každý svítící prostředek z hlediska poškození. Svítidlo nemontujte s defektními svítícími prostředky.

V takovém případě se obraťte na servis se žádostí o náhradu.

- Nedívejte se přímo do zdroje světla (osvětlovací prostředek LED, atd.).
- Nepřikrývejte lampu resp. zástrčku [8] žádnými předměty. Nadměrný výkon tepla může vést ke vzniku požáru.
- Nenechávejte zapnutou lampu bez dohledu.
- Nedívejte se na LED optickou pomůckou (např. lupou).



Tak postupujete správně

- Montujte světlo tak, aby bylo chráněné před vlhkostí a znečištěním.
- Montáž nejdříve pečlivě připravte, udělejte si na ní čas. Připravte si předtím přehledně všechny jednotlivé díly a navíc potřebné nástroje nebo materiál.
- Buďte vždy pozorní! Dbejte vždy na to, co děláte, a postupujte vždy s rozumem.
- V žádném případě nemontujte lampu, jestliže jste nekoncentrovaní nebo se necítíte dobře.
- Pro úplné odpojení výrobku od přívodu elektrického proudu se musí zástrčka [8] vytáhnout ze zásuvky.

Uvedení do provozu

Montáž lampy

Upozornění: Dávejte pozor při montáži nosné trubky, aby jste nepoškodili uvnitř protažený kabel [7].

- Rozložte stojací lampu.
- Odstraňte přepravní pojistky [9] z jednotlivých dílů stojanové trubky [4a], [4b], [4c].
- Jako první přišroubujte rameno svítidla [1] na horní stojanovou trubku [4a].
- Potom sešroubujte horní stojanovou trubku [4a] a střední stojanovou trubku [4b] dohromady otáčením ve směru chodu hodinových ručiček.
- Vytáhněte opatrně síťový kabel [7] ze stojanové trubky.

- Nyní sešroubujte sešroubované stojanové trubky [4a] + [4b] a dolní stojanovou trubku [4c] dohromady.
- Vytáhněte opatrně síťový kabel [7] ze stojanové trubky.
- Našroubujte stojanovou trubku na podstavec [5].
- Zašroubujte opatrně LED osvětlovací prostředek [3] do objímky otáčením ve směru chodu hodinových ručiček. Zkontrolujte správné usazení.
- Nasměrujte rameno svítidla [1] podle Vašich požadavků.
- Zapojte síťovou zástrčku [8] do předpisově instalované zásuvky.

Vaše svítidlo je nyní připraveno k provozu.

Zapínání a vypínání lampy

- Rozsvěcujte nebo zhasínejte svítidlo nožním vypínačem [6].

Výměna LED osvětlovacího prostředku

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!


Nejdříve vytáhněte zástrčku [8] ze zásuvky.



⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ HORKÝMI POVRCHY!

Nechte svítidlo nejprve úplně vychladnout. Vyměňte jen úplně vychladlý LED osvětlovací prostředek [3].

- Při výměně LED osvětlovacího prostředku [3] použijte na jeho držení čistý hadr, který nepouští vlákna.
- Vyšroubujte vadný LED osvětlovací prostředek [3] z objímky otáčením proti směru chodu hodinových ručiček.
- Používejte jen LED osvětlovací prostředky uvedené v kapitole „Technická data“.
- Našroubujte opatrně nový LED osvětlovací prostředek [3] do objímky otáčením ve směru chodu hodinových ručiček. Zkontrolujte správné usazení.
- Zapojte zástrčku [8] opět do zásuvky.


● Nasměrování svítidla

Upozornění: Stínidlo  nastavujte jen při vypnutém svítidle.

- Nechte svítidlo úplně vychladnout.
- Nastavte rameno lampy  do požadované polohy.
- Nastavte stínidlo  do požadované polohy.

● Údržba a čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!


Nejdříve vytáhněte zástrčku  ze zásuvky vychladnout.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Z důvodu elektrické bezpečnosti se lampa nikdy nesmí čistit vodou nebo jinými kapalinami či dokonce do vody ponořovat.

POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ HORKÝMI POVRCHY!

Nechte lampu nejprve úplně

- Nepoužívejte na čištění rozpouštědla, benzin nebo podobné látky, lampu můžete poškodit.
- K čištění používejte jen suchou utěrku nepouštějící vlákna.
- Zastrčte sířovou zástrčku  zase do zásuvky.

● Likvidace



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Informace

● Záruka

Od okamžiku zakoupení dostáváte na výrobek záruku po dobu 36 měsíců. Zařízení bylo svědomitě vyrobeno a podrobena přesné kontrole jakosti. Během záruční doby odstraníme bezplatně všechny vady materiálu a výrobní vady. V případě, že se během záruční doby vyskytnou nedostatky, zašlete laskavě artikl na uvedenou adresu servisu a uveďte následující číslo zboží: 14137506L.

Ze záruky vyloučeny škody způsobené neodborným zacházením, nerespektováním návodu k obsluze nebo zásahem neautorizovanou osobou, jakož i poškození rychleopotřebitelných dílů (např. svítící prostředky). Záručním výkonem se záruční doba neprodlouží ani neobnoví.

● Výrobce / Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

DE-59929 Brilon

NĚMECKO

Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800

Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12–199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 317420

















Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o nákupu.

● Prohlášení o shodě CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána. Příslušná prohlášení a dokumentace jsou uloženy u výrobce.




Legenda použitých piktogramov	Strana 42
Úvod	Strana 42
Používanie v súlade s určeným účelom	Strana 42
Obsah dodávky	Strana 42
Popis častí	Strana 43
Technické údaje	Strana 43
Bezpečnosť	Strana 43
Bezpečnostné upozornenia	Strana 43
Uvedenie do prevádzky	Strana 44
Montáž svetidla	Strana 44
Zapnutie / vypnutie svetidla	Strana 44
Výmena LED osvetľovacieho prostriedku	Strana 44
Nastavenie svetidla	Strana 45
Údržba a čistenie	Strana 45
Likvidácia	Strana 45
Informácie	Strana 45
Záruka	Strana 45
Výrobca / Servis	Strana 45
Konformitné vyhlásenie	Strana 46


Legenda použitých piktogramov			
	Prečítajte si pokyny!		Pozor na zásah elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života!
	Volt (striedavé napätie)		Osvetľovací prostriedok nie je vhodný pre externé stmievače a elektronické spínače.
	Hertz (frekvencia)		Takto postupujete správne
	Watt (efektívny výkon)		Pozor! Nebezpečenstvo popálenia skrze horúce povrchy!
	Trieda ochrany II		Životnosť
	Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!		Spínacie cykly
	Toto svietidlo je vhodné výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.		Obal je vyrobený zo 100% recyklovaného papiera.
	Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo úrazu pre malé a staršie deti!		Obal a zariadenie ekologicky zlikvidujte!

LED stojacia lampa

● Úvod

 Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa s tým pre veľmi kvalitný výrobok. Dôkladne si prečítajte celý tento návod na obsluhu. Otvorte stranu s obrázkami. Tento návod patrí k tomuto výrobku a obsahuje dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely správne namontované. V prípade otázok alebo neistoty ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím spojte s Vaším predajcom alebo servisným pracovníkom. Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

● Používanie v súlade s určeným účelom

 Toto svietidlo je vhodné výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch. Tento prístroj je určený len na používanie v súkromných domácnostiach.

● Obsah dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav zariadenia.

- 1 LED stojacia lampa, model 14137506L
- 1 noha stojana
- 1 E27 osvetľovací prostriedok
- 1 návod na používanie

● Popis častí

- 1 Rameno svetidla
- 2 Tienidlo lampy
- 3 LED osvetľovací prostriedok
- 4a Horná stojanová tyč
- 4b Stredná stojanová tyč
- 4c Dolná stojanová tyč
- 5 Noha stojana
- 6 Nožný ZA-/VYPÍNAČ
- 7 Sieťový kábel
- 8 Sieťová zástrčka
- 9 Transportná poistka

● Technické údaje

Model č.:	14137506L
Prevádzkové napätie:	230–240 V~ 50 Hz
Menovitý výkon:	LED 1 x max. 6 W
Osvetľovací prostriedok:	1 x E27, max. 6 W
Trieda ochrany:	II/□

● Bezpečnosť



Bezpečnostné upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Pri následných škodách nepreberá výrobca ručenie! V prípade vecných škôd alebo poranenia osôb, ktoré boli zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepreberá výrobca ručenie!

■ **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!**

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými psychickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.




Zabráňte ohrozeniu života zásahom elektrickým prúdom

- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia svetidla. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, svetidlo za žiadnych okolností nepoužívajte.



VAROVANIE!

Poškodené svetidlo predstavuje riziko ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. V prípade poškodení, opráv alebo iných problémov so svetidlom sa obráťte na servisné stredisko alebo kvalifikovaného elektrikára.

- Aby nedošlo k ohrozeniu, smie poškodené vonkajšie flexibilné vedenie tohto svetidla vymeniť výhradne výrobca, jeho servisný zástupca alebo porovnateľný odborník!
- Pred použitím sa ubezpečte, že sa sieťové napätie v zásuvke zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím svetidla (pozri „Technické údaje“).
- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami.
- Pred montážou, demontážou, čistením, alebo ak svetidlo dlhší čas nepoužívate, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku  zo zásuvky.
- Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádzkových prostriedkov, ani do nich nestrkajte žiadne predmety. Takéto zásahy predstavujú ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Osvetľovací prostriedok nie je vhodný pre externé stmievače a elektronické spínače.

- Nikdy nepoužívajte sieťový kábel  na držanie.
- Nezalamujte sieťový kábel  a neved'te ho ponad ostré hrany.



Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a poranení

⚠ NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

Bezprostredne po vybalení prekontrolujte každý osvetľovací prostriedok ohľadom prípadných poškodení. Svetidlo nemontujte s chybnými osvetľovacími prostriedkami. V takom prípade sa spojíte so servisným strediskom kvôli výmene.

- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja (osvetľovací prostriedok, LED atď.).
- Neprikrývajte svetidlo resp. sieťovú zástrčku [8] predmetmi. Nadmerná tvorba tepla môže viesť k vzniku požiaru.
- Svetidlo nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Nepozerajte do LED pomocou optického nástroja (napr. lupy).



Takto postupujete správne

- Svetidlo namontujte tak, aby bolo chránené pred vlhkosťou a znečistením.
- Montáž si starostlivo pripravte a doprajte si dostatok času. Dopredu si pripravte všetky jednotlivé diely a dodatočne potrebné náradie alebo materiál prehľadne a na dosah ruky.
- Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor na to, čo robíte, a vždy konajte rozvážne.
- V žiadnom prípade nevykonávajte montáž svetidla, ak ste nesústredený alebo sa necítite dobre.
- Ak chcete svetidlo úplne odpojiť od zdroja prúdu, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku [8] z elektrickej zásuvky.

● Uvedenie do prevádzky

● Montáž svetidla

Poznámka: Pri montáži stojanovej tyče dbajte na to, aby sieťový kábel [7] vo vnútri svetidla nebol poškodený.

- Rozložte stojanové svetidlo.
- Odstráňte transportné poistky [9] z jednotlivých častí stojanovej tyče [4a], [4b], [4c].

- Ako prvé prišróbujte rameno svetidla [1] na hornú stojanovú tyč [4a].
- Potom zošróbujte dokopy hornú stojanovú tyč [4a] a strednú stojanovú tyč [4b] v smere hodinových ručičiek.
- Opatrne vytiahnite sieťový kábel [7] zo stojanovej tyče.
- Teraz zošróbujte dokopy spojenú stojanovú tyč ([4a] + [4b]) a dolnú stojanovú tyč [4c] v smere hodinových ručičiek.
- Opatrne vytiahnite sieťový kábel [7] zo stojanovej tyče.
- Priskrutkujte stojanovú tyč v smere hodinových ručičiek na nohu stojana [5].
- LED osvetľovací prostriedok [3] zatočte opatrne do objímky v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správnosť osadenia.
- Nasmerujte rameno svetidla [1] podľa Vašich predstáv.
- Sieťovú zástrčku [8] zastrčte do zásuvky, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

Vaše svetidlo je teraz pripravené na prevádzku.

● Zapnutie / vypnutie svetidla

- Svetidlo zapnete príp. vypnete nožným ZA-/VYPÍNAČOM [6].

● Výmena LED osvetľovacieho prostriedku

⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Sieťovú zástrčku [8] najprv vytiahnite zo zásuvky.

⚠ OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA SKRZE HORÚCE POVRCHY!

Svetidlo nechajte najskôr úplne vychladnúť. Vymieňajte LED osvetľovací prostriedok [3] iba vtedy, keď je úplne vychladený.

- Na výmenu LED osvetľovacieho prostriedku [3] použite suchú handričku, ktorá nezanecháva chlpy.
- Vytočte defektný LED osvetľovací prostriedok [3] proti smeru hodinových ručičiek z objímky.

- Používajte iba LED osvetľovacie prostriedky uvedené v kapitole "Technické údaje".
- Nový LED osvetľovací prostriedok [3] opatrne zatočte do objímky v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správnosť osadenia.
- Opäť zastrčte sieťovú zástrčku [8] do zásuvky.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Nastavenie svietidla

Poznámka: Nasmerovanie tienidla lampy [2] zmeňte len vtedy, keď je lampa vypnutá.

- Nechajte svietidlo úplne vychladnúť.
- Umiestnite rameno lampy [1] do želanej pozície.
- Umiestnite tienidlo lampy [2] do želanej pozície.

● Údržba a čistenie

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Sieťovú zástrčku [8] najprv vytiahnite zo zásuvky.

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti sa svietidlo nesmie nikdy čistiť vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade sa nesmie ponárať do vody.

OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA SKRZE HORÚCE POVRCHY!

Svietidlo nechajte najskôr úplne vychladnúť.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, benzín a. i. Svietidlo by sa pritom poškodilo.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Opäť zastrčte sieťovú zástrčku [8] do zásuvky.

● Likvidácia



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

● Informácie

● Záruka

Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 mesiacov od dátumu kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a podrobený dôkladnej kontrole kvality. V rámci záručnej doby bezplatne odstránime všetky chyby materiálu a výrobné chyby. Ak by sa však počas záručnej doby vyskytli nedostatky, odošlite prístroj na uvedenú adresu servisu s uvedením nasledovného čísla výrobku: 14137506L.

Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo zásahom neautorizovanej osoby, ako aj diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. osvetľovacie prostriedky). Poskytnutím záruky sa záručná doba nepredlžuje ani neobnovuje.

● Výrobca / Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
NEMECKO
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12-199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 317420

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako dôkaz o kúpe.

● **Konformitné vyhlásenie CE**

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Konformita bola preukázaná. Príslušné prehlásenia a podklady sú uložené u výrobcu.

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
GERMANY

Stand der Informationen · Last Information
Update · Version des informations · Stand
van de informatie · Stan informacjī · Stav
informací · Stav informácií: 12/2018
Ident.-No.: 14137506L122018-8



IAN 317420