



HOOK & LOOP DARTBOARD

GB IE NI

HOOK & LOOP DARTBOARD

Instructions for use

DK

DARTSKIVE MED BURREBÅND

Brugervejledning

FR BE

CIBLE AUTO-AGRIPPANTE

Notice d'utilisation

NL BE

DARTBORD MET KLITTENBAND

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

KLETT-DARTSCHEIBE

Gebrauchsanleitung



GB IE NI

DK FR BE

NL DE AT

CH

IAN 315028

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

Carefully read the following instructions for use.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe.

When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Scope of delivery

- 1 x Instructions for use
- 1 x Hook & loop dartboard
- 3 x Light hook & loop ball

Intended use

This article is a toy for children aged over 3 years of age for private use.

Symbols used

Date of manufacture (month/year): 04/2019

Safety notes

- Warning. Not suitable for children under 36 months of age. Risk of choking because the small balls could be swallowed or inhaled!
- Warning. All packaging and fastening materials are not part of the toy and should be removed for safety reasons, before the child is given the product to play with.
- Children should only play with the toy under adult supervision.
- Do not allow the dartboard to become wet.

The game

Any number of players can participate. Choose a suitable location with sufficient free space. Hang the dartboard up by the loop. The official positioning at a height of 1.73m from the floor (to the centre of the dartboard) and a distance to the 'throwing line' of 2.37m can be used as a guideline. The height and the distance should be adapted to suit the age of the players. Each player throws 3 balls on each turn. The fields on the dartboard are marked with different numbers of points. The player who throws the most points in each round wins the game.

Storage, cleaning

Always store the product in clean and dry condition at room temperature. Only wipe clean with a dry cleaning cloth. IMPORTANT! Never clean the product with aggressive cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts.

Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 315028

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
 Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Tillykke!

Med dit køb har du valgt et kvalitetsprodukt. Gør dig fortrolig med produktet inden den første ibrugtagning.

Læs i denne forbindelse opmærksom den efterfølgende brugervejledning.

Brug kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Gem denne vejledning godt. Hvis du giver produktet videre til tredje, giv ligeledes alle bilag med.

Leveringsomfang

- 1 x Brugervejledning
- 1 x Dartskive med burrebånd
- 3 x Kastebolde

Tilsligtet anvendelse

Dette produkt er et legetøj for børn fra 3 år og til privat brug.

Brugte symboler

Fremstillingsdato (måned/år): 04/2019

Sikkerhedsanvisninger

- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Fare for kvælning, fordi små kugler kan sluges eller indåndes!
- Advarsel. Alle forpacknings- und fastgørelsesmaterialer er ikke bestanddel af legetøjet og bør fjernes på grund af sikkerhedsmæssige årsager, inden børn må lege med det.
- Børn må kun lege med artiklen under opsyn.
- Dartskiven må ikke blive våd.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

DK

Spillet

Der kan deltage et vilkårligt antal spillere. Vælg et egnet sted med tilstrækkelig fri plads. Ophæng dartskiven i øsken. Som vejledning benyttes den officielle placering med en højde på 1,73 m (midten af dartskiven) over gulvet og en afstand til "kastelinjen" på 2,37 m. Højde og afstand bør dog tilpasses til børnenes alder. Hver spiller kaster tre bolde pr. tur. Felterne på dartskiven er forsynet med forskellige pointtal. Den spiller, der har fået flest point i en runde, har vundet spillet.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren i et tempereret rum. Må kun tørres ren med en tør rengøringsklud. VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.

Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.

Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet.

Garantien gælder kun for materiale- og fabriktionsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti.

Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundetjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig.

Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 315028

Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation.

Lisez pour cela attentivement la notice d'utilisation suivante.

N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées. Veuillez conserver cette notice d'utilisation. Transmettez tous les documents en cas de cession du produit à une tierce personne.

Éléments de livraison

- 1 Notice d'utilisation
- 1 Cible auto-agrippante
- 3 Balles à lancer

Utilisation conforme

Cet article est un jouet à usage privé pour enfants de 3 ans et plus.

Symboles utilisés

Date de fabrication (Mois/Année) : 04/2019

Consignes de sécurité

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement car des petites billes peuvent être avalées ou inhalées !
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent être éliminés pour des raisons de sécurité avant de donner le produit aux enfants pour qu'ils jouent avec.
- Les enfants doivent jouer avec l'article uniquement sous surveillance.
- La cible ne doit jamais être mouillée.

Le jeu

Ce jeu peut se jouer à plusieurs si on le souhaite. Choisir un lieu approprié avec suffisamment d'espace. Accrocher la cible de jeu par l'anneau.

Directive applicable : le positionnement officiel avec une hauteur de 1,73 m (milieu de la cible) au-dessus du sol et l'éloignement de la « ligne de lancer » de 2,37 m. La hauteur et la distance doivent cependant être adaptées à l'âge des joueurs. Chaque joueur lance 3 balles par passage. Les champs de la cible de jeu sont pourvus de nombre de points différents. Le joueur qui obtient le plus de points par passage gagne le jeu.

Rangement et entretien

Toujours ranger l'article propre et sec dans une pièce tempérée. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. IMPORTANT ! Ne pas nettoyer avec des nettoyants agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

IAN 315028

6 D

DK

DK

FR/BE

FR/BE

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de manquement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limitées par cette garantie.

En cas d’éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail.

Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible.

Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas. La période de garantie n’est pas prolongée par d’éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

Ceci s’applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l’acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Opmerkingen over garantie en servi-ceafhandeling

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelwijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan.

De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen.

Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 315028

 BE Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be

 NL Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux arti-cles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

• s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

• s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notam-ent dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux

ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 315028

 BE Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product.

 BE **Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

Leveringsomvang

1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Dartbord met klittenband
3 x Werpballen

Reglementair gebruik

Dit artikel is speelgoed voor kinderen vanaf 3 jaar voor privégebruik.

Gebruikte symbolen

 BE Productiedatum (maand/jaar): 04/2019

| | |
|--|---|
| BE | Veiligheidsadviezen |
| BE | <ul style="list-style-type: none">Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar, omdat bolletjes ingeslikt of ingeademd kunnen worden! Waarschuwing. Alle verpakkings- en bevestigings-materialen maken geen deel uit van het speelgoed en dienen uit veiligheidsredenen verwijderd te worden, voordat men het product aan kinderen geeft om ermee te spelen. Kinderen mogen alleen onder toezicht met het artikel spelen. Het dartbord mag niet nat worden. |

Het spel

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 315028

 DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

 AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

 CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Er kunnen willekeurig veel spelers meespelen. Kies een passende plek met voldoende vrije ruimte. Hang de dartschijf aan het ophangoog op. Als richtlijn kan de officiële positionering, met een hoogte van 1,73 m (midden van de dartschijf) boven de vloer en een afstand tot aan de afwerplijn van 2,37 m, dienen.

De afstand en de hoogte kunnen echter al naargelang de leeftijd van de spelers worden aangepast. Iedere speler gooit per beurt 3 ballen. De velden van de dartschijf zijn van verschillende velden voorzien. De speler die in een ronde de meeste punten gooit heeft het spel gewonnen.

Opslag, reiniging

Het artikel altijd droog en netjes in een op temperatuur gebrachte kamer opbergen. Uitsluitend met een droge reinigungsdoek schoonvegen. BELANGRIJK! Nooit met chemische reinigingsmiddelen reinigen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

 BE Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.

 BE De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces. De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.